AceroALF 1.0 — Guía de instalación

Modelado automático de acero de refuerzo para Autodesk® Revit® 2023 – 2027 · ALF_BIM

Antes de empezar

- Windows 10 u 11 de 64 bits, y Revit 2023, 2024, 2025, 2026 o 2027 instalado.
- Permisos de administrador en la PC, porque Windows los pide al instalar.
- **Cierra Revit** antes de instalar.

1. Instalar

1 Abre el instalador

Haz doble clic en **AceroALF_1.0.0_Setup.exe** y acepta el aviso de Windows «¿Quieres permitir que esta aplicación haga cambios?».

2 Si aparece «Windows protegió su PC»

Es normal en programas de desarrolladores independientes que todavía no tienen un certificado comercial de firma. No indica que el programa sea dañino. Haz clic en **Más información** y luego en **Ejecutar de todas formas**.
Si tu antivirus pregunta, permite el archivo. Solo descarga AceroALF desde los canales oficiales de ALF_BIM.

3 Elige el idioma

Español o English. AceroALF se abrirá en ese idioma, y luego puedes cambiarlo con el botón **Configuración**.

4 Acepta el contrato de licencia

Léelo y marca «Acepto el acuerdo».

5 Carpeta de instalación

Por defecto es `C:\Program Files\ALF_BIM\AceroALF`. Puedes cambiarla con **Examinar…**, por ejemplo a otro disco.

6 Versiones de Revit

Deja **«Detectar automáticamente las versiones de Revit instaladas»**: el instalador marca solas las versiones que tienes. Si quieres elegir, usa «Elegir las versiones de Revit a mano».

7 Instalar

Pulsa **Instalar** y luego **Finalizar**.

2. Primer inicio en Revit

1 Aviso de seguridad de Revit

La primera vez, Revit muestra «Seguridad: complemento sin firmar» con el nombre **AceroALF**. Elige **Cargar siempre** (en inglés, *Always Load*) para que no vuelva a preguntar.

2 Pestaña AceroALF

En la cinta de Revit aparece la pestaña **AceroALF**.

3 Pide tu prueba gratis de 14 días

Pulsa el botón **Licencia** (o cualquier comando de AceroALF). En «Prueba gratis de 14 días» escribe tu nombre y tu correo y pulsa **Enviarme el código**. Te llega un código de 6 dígitos al correo (revisa también spam): escríbelo y pulsa **Activar prueba**. Tendrás todas las funciones por 14 días. Se necesita internet solo en ese momento. Hay una prueba por persona y por PC.

3. Activar tu licencia

1 Copia el ID de tu PC

En Revit ve a la pestaña AceroALF, botón **Licencia**, y copia el **ID de máquina** (formato `XXXX-XXXX-XXXX-XXXX`).

2 Elige tu plan y envía tu ID

Escribe a **andersonirigoin@gmail.com** con tu nombre, el plan y tu ID de máquina. Recibirás el link de pago.

3 Pega la clave

Cuando se confirme el pago recibirás una clave que empieza con `ALF1-`. Pégala completa en la ventana **Licencia** y pulsa **Activar**.

Plan	1.er mes	Mensual	3 meses	6 meses
TODO EN UNO (1 PC)	S/ 15*	S/ 29	S/ 79	S/ 143
EMPRESA (desde 3 PC, por licencia)	S/ 12	S/ 24	S/ 65	S/ 118
ESTUDIANTE	Gratis por 3 meses, con constancia de estudios vigente (respuesta en 24 h). Uso no comercial y con marca de agua.			

Precios de lanzamiento en soles (S/); en dólares, al tipo de cambio de S/ 3.44: S/ 29 ≈ US$ 8.40 y S/ 15 ≈ US$ 4.40. *Precio de fundador del primer mes, para los primeros 50 clientes. Todos los planes incluyen todas las funciones. Cada licencia funciona en una PC; si cambias de PC, escríbenos con tu nuevo ID.

4. Problemas frecuentes

Problema	Solución
No aparece la pestaña AceroALF	Vuelve a ejecutar el instalador y marca tu versión de Revit. Si en el aviso de seguridad elegiste «No cargar», reinstala y elige «Cargar siempre».
«La firma de la clave no es válida»	La clave se copió incompleta. Cópiala de nuevo, completa, desde `ALF1-` hasta el final.
«La licencia guardada es de otra máquina»	Usaste la clave en una PC distinta. Envíanos el ID de esta PC.
«La fecha del equipo es anterior…»	Corrige la fecha y la hora de Windows (Configuración → Hora e idioma → «Establecer la hora automáticamente»).
El antivirus bloquea el instalador	Agrega una excepción para el archivo o restáuralo de la cuarentena. Si persiste, escríbenos.

5. Desinstalar

Ve a Configuración de Windows → **Aplicaciones**, busca **AceroALF** y pulsa **Desinstalar**. Tu licencia se conserva: si vuelves a instalar en la misma PC, sigue activa.

AceroALF 1.0 · © 2026 Ing. Anderson Irigoín C. — ALF_BIM · Autodesk y Revit son marcas registradas de Autodesk, Inc.