СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	1
1 Протокол обмена данными с блоком управления	2
1.1 Транспортный уровень	2
1.2 Алгоритм взаимодействия	2
1.3 Структура пакета	3
1.3.1 Старт-байт (1 байт)	3
1.3.2 Код команды (1 байт)	3
1.3.3 Данные	3
1.3.4 КС – Контрольная сумма (1 байт)	4
Приложение 1. Список и описание параметров	5
Приложение 2. Описание сообщений об ошибках	8

1 Протокол обмена данными с блоком управления

1.1 Транспортный уровень

Запросы и ответы передаются от клиента (компьютера) к блоку управления и обратно в виде пакетов данных.

В начале пакета передается специальный старт-байт 0х9А.В конце пакета передается специальный стоп-байт 0х7Е, который служит признаком окончания пакета. Предполагается, что в поле данных пакета байт с таким значением (0х7Е) встречаться не должен. Для этого используется так называемый еscape-байт 0х7D, который предназначен для кодирования байта 0х7Е. Все байты 0х7Е, а также 0х7D, которые встречаются в пакете, заменяются еscape-байтом 0х7D, за которым следует исходный байт, но с инвертированным 5-м битом. То есть байт 0х7D кодируется последовательностью 0х7D, 0х5D, а байт 0х7Е – последовательностью 0х7D, 0х5Е. Структура пакета показана на рисунке 1.




Рисунок 1 - Разделение потока данных на пакеты

1.2 Алгоритм взаимодействия

Алгоритм взаимодействия клиента и блока управления следующий. Блок управления ожидает запросов, направляемых клиентом. При получении запроса блок управления анализирует его. При условии, что запрос корректен, блок управления выполняет указанные действия. Какие-либо действия по управлению выполняются только по запросам, не содержащим ошибок. На каждый запрос отправляется один отклик. Отклик отсылается клиенту сразу же после выполнения требуемых действий.

Клиент, отправив запрос блоку управления, ожидает отклика в течение определенного времени. Время ожидания выбирается программистом. При отсутствии отклика клиент может направить серверу повторный запрос или отказаться от дальнейшего проведения транзакции.

<u>Транзакцией</u> считается одно законченное действие по управлению (например, считывание значения параметра). Транзакция включает в себя один или несколько повторных запросов от клиента к блоку управления и один отклик от блока управления к клиенту.

Транзакция инициируется клиентом и считается законченной при: получении клиентом корректного ответа-подтверждения от блок управления; отказе клиента от продолжения текущей транзакции.

В последнем случае клиент не имеет информации о том, была ли транзакция выполнена блоком управления.

1.3 Структура пакета

Общая структура пакетов, которыми обмениваются клиент и сервер, следующая:

Старт-	Код	Данные		Стоп-
байт	команды		K.C.	байт

1.3.1 Старт-байт (1 байт)

Предназначен для обнаружения начала пакета.

Значение – 0х9А.

1.3.2 Код команды (1 байт)

Код команды – определяет выполняемые действия над блоком управления или над измерителем с помощью модуля управления.

1.3.3 Данные

Интерпретация содержимого поля «данные» зависит от кода команды, который находится в соответствующем поле пакета. При некоторых значениях кода команды поле «данные» может отсутствовать.

1.3.4 КС – Контрольная сумма (1 байт)

Код контроля всех байт пакета, исключая первый байт (старт-байт 0х9А).

КС равна дополнению суммы всех байт пакета без учета переноса и исключая старт-байт до значения 0x100. Т.е. КС для пакета 0xCC 0xF2 будет равна:

$$0x100 - ((0xCC + 0xF2) AND 0xff) = 0x100 - 0xBE = 0x42.$$

В случае появления ошибки (например, неверное значение контрольной суммы) базовый модуль посылает пакет об ошибке. Код команды в этом пакете заменяется на значение 0xFF, а поле данных будет состоять из одного байта с кодом ошибки. Список кодов ошибок приводится в приложении 2.

Приложение 1. Список и описание параметров

Код параметра	Поле "Данные" при ЗАПРОСЕ	Пример запроса	Поле "Данные" при ОТВЕТЕ	Пример ответа
		Версия	блока управления (Version)	
124 (0x7C)		0x9A 0x7C 0x84 0x7E	строка из 5 символов ASCII вида: v2.01	0x9A 0x7C 0x76 0x32 0x2E 0x30 0x30 0x4E 0x7E
	К	ол-во и список доступных измер	рителей (ModuleAmount) (максимальное кол-во – 255)	
123 (0x7B)		0x9A 0x7B 0x85 0x7E	N - кол-во подключенных измерителей Номер измерителя Номер измерителя Номер измерителя Помер измер измерителя Помер измер измер измерителя Помер измер измер измер измерителя Помер измер изме	0x9A 0x7B 0x02 0x03 0x19 0x67 0x7E
	Новый адрес измерителя (ModuleNewAdress) (максимальное значение – 255)			
122 (0x7A)	2 байта: 1-ый байт – текущий адрес измерителя 2-ой байт – новый адрес измерителя	0x9A 0x7A 0x01 0x02 0x83 0x7E		0x9A 0x7A 0x86 0x7E
Ι	Іримечание: адрес измерителя меня	ется в случае прихода ответного г	акета.	

Показание одного измерителя (ModuleMeterage)				
121 (0x79)	1 байт - номер измерителя	0x9A 0x79 0x14 0x73 0x7E	6 байт данных — первым передается самый младший байт значения угла Y, последним — самый старший байт значения угла X. LSB	0x9A 0x79 0x01 0x01 0x01 0x01 0x01 0x01 0x81 0x7E

	Показание всех доступных измерителей (AllModuleMeterage)			
120 (0x78)		0x9A 0x78 0x88 0x7E	N*6 байт данных, где N - кол-во подключенных измерителей LSB Y0 Y1 Y2 X0 X1 X1 U-10 X2 X1 Y1 Y2 X2 X2 Y1 Y2 Y2 X0 X1 Y2 X2 X0 X1 X1 X1 X1 MSB X2	0x9A 0x78 0x01 0x01 0x01 0x01 0x01 0x01 0x02 0x02 0x02 0x02 0x02 0x02 0x76 0x7E

Приложение 2. Описание сообщений об ошибках

Код ошбики	Описание	
1	Ошибка при приеме пакета от ПК. Не совпадает контрольная сумма.	
2	Неизвестная команда.	
3	Запрашиваемый измеритель не отвечает.	
4	Ошибка при приеме пакета измерителем. Не совпадает контрольная сумма.	