

KULLANIM KILAVUZU

laser-machine.tum-ex.com

Lazer Tezgahları Teknik Veri Yönetim Sistemi

KULLANIM KILAVUZU

Lazer Tezgahları Teknik Veri Yönetim Sistemi

Web adresi:

<https://laser-machine.tum-ex.com>

Bu kılavuz, laser-machine.tum-ex.com sisteminde makine kayıtlarının oluşturulması, düzenlenmesi, filtrelenmesi ve Excel çıktıların alınması için hazırlanmıştır.

Alan	Bilgi
Frontend	Vercel üzerinde çalışan web arayüzü
Backend	Heroku üzerinde çalışan API sunucusu
Veritabanı	PostgreSQL
Schema	laser

İÇİNDEKİLER

No	Bölüm	Sayfa
1	Kapak	1
2	İçindekiler	2
3	Kullanıcı Bölümü	3
4	Excel İşlemleri	5
5	Sorun Giderme	6
6	Ekler / Yönetici Teknik Notları	7

Bu kılavuz, günlük kullanıcı işlemlerini, Excel dışı/içe aktarma akışlarını, sorun giderme adımlarını ve yönetici teknik notlarını ayrı bölümler halinde düzenler.

3. Kullanıcı Bölümü

Bu bölüm, sistemin amacı, ana ekran kullanımı, güç seçenekleri ve makine kayıtlarının yönetimi için hazırlanmıştır.

3.1 Amaç

Sistem, lazer kesim makinelerinin teknik özelliklerini kayıt altına almak, düzenlemek, filtrelemek ve gerektiğinde Excel formatında çıktı almak için kullanılır.

- Makine kaydı oluşturma
- Mevcut makine kayıtlarını görüntüleme
- Makine teknik özelliklerini düzenleme
- Makine kayıtlarını filtreleme
- Güç seçeneklerini yönetme

3.2 Sisteme Giriş

Tarayıcınızdan aşağıdaki adrese gidiniz:

<https://laser-machine.tum-ex.com>

Gösterge	Anlamı
Kayıt	Sistemdeki toplam makine kaydı
Filtre	Filtre sonrası görünen kayıt sayısı
Güç	Tanımlı güç seçenekleri

3.3 Ana Ekran Bölümleri

Sol tarafta Teknik Veri Girişi bölümü, sağ tarafta Makine Listesi bölümü yer alır.

- Teknik Veri Girişi: yeni kayıt oluşturma veya mevcut kaydı düzenleme
- Makine Listesi: kayıtları görüntüleme, filtreleme, düzenleme ve dışa aktarma

3.4 Güç Seçeneği Ekleme

- 1 Yeni güç ekle alanına güç adını yazınız.
- 2 Yanındaki + butonuna basınız.
- 3 Güç seçeneği listeye eklenir.

Örnek güçler:

3KW
6KW
12KW
20KW

3.5 Güç Seçeneği Silme

- 1 Güç seçiniz açılır listesinden silinecek gücü seçiniz.
- 2 Çöp kutusu butonuna basınız.

Dikkat: Eğer seçilen güç mevcut makinelerde kullanılıyorsa sistem silmeye izin vermeyebilir.

3.6 Yeni Makine Kaydı Ekleme

- 1 Güç seçiniz.
- 2 Tabla Tipi seçiniz.
- 3 Makine Tipi seçiniz.
- 4 Model alanına makine modelini yazınız.
- 5 Varsa Resim Yolu alanını doldurunuz.
- 6 Teknik özellikleri giriniz.
- 7 Kaydet butonuna basınız.

Örnek modeller:

FS3015

FS4020

FS6025

3.7 Teknik Özellik Ekleme

Makineye teknik özellik eklemek için Özellik kısmına başlığı, Değer kısmına karşılığını yazınız.

Özellik	Değer
Lazer Gücü	3KW
Çalışma Alanı	3000 x 1500 mm
Maksimum Hız	120 m/dk
Pozisyon Hassasiyeti	±0.03 mm
Kontrol Sistemi	CypCut

Her teknik özellik çift halinde girilmelidir: Özellik + Değer. Boş bırakılan teknik özellikler kaydedilmeyebilir.

3.8 Makine Kaydını Düzenleme

- 1 Makine Listesi bölümünde ilgili makineyi bulunuz.
- 2 Satırdaki Düzenle butonuna basınız.
- 3 Makine bilgileri forma yüklenir.
- 4 Gerekli değişiklikleri yapınız.
- 5 Kaydet butonuna basınız.

3.9 Makine Kaydı Silme

- 1 Makine Listesi'nde ilgili satırı bulunuz.
- 2 Silme butonuna basınız.
- 3 Sistem onay isterse silme işlemini onaylayınız.

Silinen kayıt geri alınamayabilir. Silmeden önce doğru makineyi seçtiğinizden emin olunuz.

3.10 Makine Arama ve Filtreleme

- Model veya anahtar kelime ile arama yapılabilir. Örnek: 3015, FS, 6KW.
- Tüm Güçler listesinden güç filtresi seçilebilir.
- Tüm Makine Tipleri listesinden makine tipi filtresi seçilebilir.
- Filtreleri Temizle butonu ile tüm filtreler kaldırılır.

4. Excel İşlemleri

Bu bölüm, makine teknik verilerinin Excel olarak dışa aktarılması ve Excel dosyasından içe aktarılması için kullanılır.

4.1 Tüm Makineleri Excel'e Aktarma

- 1 Makine Listesi bölümüne gidiniz.
- 2 Tümünü Excel'e Aktar butonuna basınız.
- 3 Excel dosyası bilgisayarınıza indirilir.

4.2 Seçilen Makineleri Excel'e Aktarma

- 1 Makine Listesi'nde ilgili makineleri seçiniz.
- 2 Seçilenleri Excel'e Aktar butonuna basınız.
- 3 Sadece seçilen makineler için Excel dosyası oluşturulur.

4.3 Tek Makineyi Excel'e Aktarma

- 1 İlgili makine satırını bulunuz.
- 2 Excel dışa aktarma butonuna basınız.
- 3 Makineye özel teknik özellik dosyası indirilir.
 - Güç
 - Tabla Tipi
 - Makine Tipi
 - Model
 - Teknik Özellikler
 - Değerler

4.4 Excel İçe Aktarma

- 1 Excel içe aktar seçeneğini kullanınız.
- 2 Uygun formatta hazırlanmış Excel dosyasını seçiniz.
- 3 Sistem dosyayı okur ve uygun satırları makine kaydı olarak ekler.

Zorunlu / Önerilen Sütun	Açıklama
Güç	Makine gücü
Tabla Tipi	Makinenin tabla tipi
Makine Tipi	Makine tipi
Model	Makine modeli
Aktif	Evet/Hayır değeri

Örnek:

Güç | Tabla Tipi | Makine Tipi | Model | Çalışma Alanı | Kontrol Sistemi
3KW | Standart | Fiber Lazer | FS3015 | 3000x1500 mm | CypCut

5. Sorun Giderme

Bu bölüm, sık karşılaşılan kullanıcı sorunları ve pratik çözüm adımlarını içerir.

5.1 Bağlantı Hatası

Ekranda “Sunucuya bağlanılamadı” uyarısı görünürse web arayüzü API sunucusuna ulaşamıyor demektir.

- Tekrar Dene butonuna basınız.
- Birkaç saniye bekleyip sayfayı yenileyiniz.
- İnternet bağlantısını kontrol ediniz.
- Sorun devam ederse API health adresini kontrol ediniz.

<https://your-laser-machine-api-a2178bf33a5a.herokuapp.com/api/health>

5.2 Sık Karşılaşılan Sorunlar

Sorun	Çözüm
Makine listesi boş görünüyor	Filtreleri temizleyiniz, sayfayı yenileyiniz.
Güç listesi gelmiyor	Sunucu bağlantısını kontrol ediniz, Tekrar Dene butonuna basınız.
Excel dosyası inmiyor	Makine seçildiğinden ve tarayıcı indirme izinlerinden emin olunuz.
Yeni kayıt kaydedilmiyor	Güç, tabla tipi, makine tipi ve model alanlarını doldurunuz.
Yeni domain açılıyor ama veri gelmiyor	CORS ayarını, VITE_API_BASE_URL değerini ve frontend deploy durumunu kontrol ediniz.

5.3 Resim Yolu Kullanımı

Makine kaydında resim yolu girilebilir. Resim dosyası bulunmazsa kayıt çalışmaya devam eder, ancak Excel çıktısında veya ekranda resim görünmeyebilir.

uploads/fs3015.png

6. Ekler / Yönetici Teknik Notları

Bu bölüm, sistemi yöneten kişi için teknik bağlantı, veri akışı, CORS ve güvenlik notlarını içerir.

6.1 Veri Akışı

laser-machine.tum-ex.com

Vercel üzerinde çalışan web arayüzü

Heroku üzerinde çalışan API sunucusu

PostgreSQL veritabanı

6.2 Teknik Bilgiler

Konu	Değer
Frontend adresi	https://laser-machine.tum-ex.com
Vercel varsayılan adresi	https://laser-machine-app.vercel.app
Backend API adresi	https://your-laser-machine-api-a2178bf33a5a.herokuapp.com/api
Backend veritabanı	PostgreSQL
Schema	laser
Ana tablolar	laser.machines, laser.powers

VITE_API_BASE_URL=https://your-laser-machine-api-a2178bf33a5a.herokuapp.com/api

6.3 CORS Ayarı

Yeni domain kullanıldığında backend tarafında CORS izinlerine domain eklenmelidir.

İzin verilen frontend adresleri:

https://laser-machine-app.vercel.app

https://laser-machine.tum-ex.com

```
const allowedOrigins = [  
  "https://laser-machine-app.vercel.app",  
  "https://laser-machine.tum-ex.com",  
];
```

6.4 Güvenli Kullanım Önerileri

- Makine silmeden önce doğru kaydı seçtiğinizden emin olunuz.
- Excel içe aktarırken sütun başlıklarının doğru olduğundan emin olunuz.
- Güç seçeneği silmeden önce ilgili makinelerde kullanılmadığını kontrol ediniz.
- Teknik özellikleri boş bırakmayınız.
- Model adlarını standart formatta yazınız.

Önerilen model yazımı:

FS3015

FS4020

FS6025

Önerilen güç yazımı:

3KW

6KW

12KW

20KW

6.5 Sonuç

laser-machine.tum-ex.com sistemi, lazer makinelerinin teknik verilerini merkezi olarak yönetmek için hazırlanmıştır. Sistem sayesinde makine verileri düzenli tutulur, filtrelenebilir, güncellenebilir ve Excel formatında teknik çıktı alınabilir.