

## ARCHICAD 29 UYGULAMA KILAVUZU

# Zon Kodları Kullanım Kılavuzu

Blok, bağımsız bölüm, kat, net/brüt alan, eklenti, balkon, oda sayısı ve nitelik verilerinin Archicad zonlarından güvenli biçimde aktarılması.

RH | BLOK=A | BB=01 | TIP=NET | ODA=3 | MAHAL=SALON | NITELIK=MESKEN

Sürüm notu: Bu kılavuz Ruhsat Hesap 0.5.9 içinde çalışan zon okuyucu kurallarına göre hazırlanmıştır.

# İçindekiler

Kılavuz, hızlı uygulamadan veri birleştirme kurallarına ve sorun gidermeye kadar günlük proje akışına göre düzenlenmiştir.

1. Hızlı başlangıç
2. Kodun yapısı
3. Tanımlanan anahtarlar
4. Alan tipi - TIP değerleri
5. Hangi bilgi nereden gelir?
6. Bağımsız bölümlerin birleştirilme kuralı
7. Kat bilgisinin belirlenmesi
8. Oda sayısı ve nitelik
9. Uygulama örneği - bir dairenin tüm zonları
10. Zon Numarasını BB olarak kullanma
11. Çok bloklu proje örnekleri
12. Archicad'de adım adım uygulama
13. Yeniden aktarım ve veri güvenliği
14. Geçersiz veya desteklenmeyen kodlar
15. Ortak, yapı inşaat, emsal ve sığınak zonları
16. Ofis standardi önerisi
17. Son kontrol listesi

En güvenli ofis standardı: uzun anahtarları, iki haneli BB numaralarını ve yalnızca tanımlı TIP değerlerini kullanın.

Bu dokuman zon adlarinin Ruhsat Hesap tarafından nasıl okunacağını açıklar. Zon kodu olmayan normal Archicad zonları değiştirilmez ve hesaba alınmaz.

## 1. Hizli baslangic

Archicad'de bir zonun **Zon Adi / Zone Name** alanına aşağıdaki biçimde kod yazılır:

RH | BLOK=A | BB=01 | TIP=NET | ODA=3 | MAHAL=SALON | NITELIK=MESKEN

Zonun **Zon Numarasi / Zone Number** alanı ayrıca doldurulabilir. **BB** kodu Zon Adında yoksa eklenti, Zon Numarasını bağımsız bölüm numarası olarak kullanır.

Aktarım için Ruhsat Hesap paletinde:

- 1 **Zonları Aktar** veya web panelindeki **Zonlardan Güncelle** düğmesine basın.
- 2 Durum satirindeki taranan ve aktarilan zon sayilarini kontrol edin.
- 3 **PLN Kaydet** ile hesap verisini proje dosyasına yazın.

## 2. Kodun yapisi

Kod, dikey çizgi | ile ayrılan parçalardan oluşur:

RH | BLOK=A | BB=01 | TIP=NET | ODA=3 | MAHAL=SALON | NITELIK=MESKEN

| Parca          | Gorevi                                                | Zorunluluk                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RH             | Bu zonun Ruhsat Hesap tarafından okunacağını bildirir | Zorunlu ve ilk parça olmalı                                                                      |
| BLOK=A         | Zonun ait olduğu blok                                 | Zorunlu                                                                                          |
| BB=01          | Bagimsiz bolum numarası                               | Bagimsiz bolum TIP kodlarında Zon Numarası boş ise zorunlu; ortak/kat TIP kodlarında kullanılmaz |
| TIP=NET        | Alanin hangi hesap kalemine yazilacagi                | Zorunlu                                                                                          |
| ODA=3          | Konut oda sinifi / oda sayısı                         | Istege bagli, varsayilan 0                                                                       |
| MAHAL=SALON    | Zonun okunabilir mahal aciklamasi                     | Istege bagli, hesapta kullanilmaz                                                                |
| NITELIK=MESKEN | Bagimsiz bolum niteligi                               | Istege bagli                                                                                     |

### Temel yazim kurallari

- İlk parça tam olarak **RH** anlamına gelmelidir. **X|RH|...** seklindeki bir ad okunmaz.
- Anahtar ile deger arasında = kullanilmasi onerilir. : da kabul edilir.
- Parça sirasi **RH** sonrasinda degisebilir; ancak ofis standardi için tabloda verilen sıra korunmalıdır.
- Anahtarlar büyük-küçük harfe duyarsizdir. **blok=a**, **Blok=A** ve **BLOK=A** okunur.
- Türkçe karakterler anahtar ve sınıf degerlerinde taninir. Yine de ekipler arasi uyum için kodlarda ASCII yazım önerilir: **BRUT**, **EKLENTI\_NET** gibi.
- Parçaların başındaki ve sonundaki boşluklar temizlenir. Buna rağmen boşluksuz kod kullanmak hata riskini azaltır.
- Tanımlanmamış anahtarlar atlanır. Aynı anahtar birden fazla yazılırsa son degerin kullanilmasi mümkündür; tekrarlı anahtar kullanmayın.

### 3. Tanımlanan anahtarlar

| Uzun anahtar          | Kısa ad | Ornek          | Paneldeki karşılığı | Acıklama                                                          |
|-----------------------|---------|----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| BLOK                  | B       | BLOK=A         | Blok                | Blok adı normalize edilerek büyük harfe çevrilir                  |
| BB veya BAGIMSIZBOLUM | BB      | BB=01          | Bagimsiz Bolum No   | Metin olarak saklanır; 01 ile 1 farklı kayıttır                   |
| TIP                   | T       | TIP=NET        | Alan sütunu         | Zon alanının hangi hesap modülüne ve kaleme yazılacağını belirler |
| ODA                   | O       | ODA=3          | Oda sayısı          | Negatif olmayan tam sayı olmalıdır                                |
| MAHAL                 | M       | MAHAL=SALON    | -                   | Okunur ancak mevcut durumda tabloya kaydedilmez                   |
| NITELIK               | N       | NITELIK=MESKEN | Nitelik             | Kat irtifakı ve bağımsız bölüm verisinde kullanılır               |

#### Uzun ve kısa yazım

Uzun yazım, proje teslimi ve ekip çalışması için önerilen standarttır:

RH | BLOK=A | BB=01 | TIP=NET | ODA=3 | MAHAL=SALON | NITELIK=MESKEN

Kısa yazım da aynı sonucu verir:

RH | B=A | BB=01 | T=NET | O=3 | M=SALON | N=MESKEN

### 4. Alan tipi - TIP değerleri

| Onerilen deger | Kabul edilen diğer yazımlar | Aktarılan alan                                                        |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| NET            | -                           | Bagimsiz bölüm net alanı                                              |
| BRUT           | BRÜT, GROSS                 | Bagimsiz bölüm brut alanı                                             |
| EKLENTI_NET    | EKLENTİ_NET, EKLENTINET     | Bagimsiz bölüm eklenti net alanı                                      |
| EKLENTI_BRUT   | EKLENTİ_BRÜT, EKLENTIBRUT   | Bagimsiz bölüm eklenti brut alanı                                     |
| BALKON         | -                           | Balkon alanı                                                          |
| ORTAK          | -                           | Bagimsiz bölüm genel brut hesabında dağıtılan toplam ortak alan       |
| MERDIVEN       | -                           | Yapı İnşaat Alanı tablosunda kat bazlı merdiven alanı                 |
| HOL            | -                           | Yapı İnşaat Alanı tablosunda kat bazlı toplam hol alanı               |
| EMSAL          | -                           | Emsal Hesabi tablosunda kat bazlı emsal alanı                         |
| EMSAL_DISI     | EMSALDISI                   | Emsal Hesabi tablosunda kat bazlı emsal dışı alan                     |
| SIGINAK        | SIĞINAK                     | Yapı İnşaat Alanı siginak satırı ve projede ayrılan net siginak alanı |

#### Alanın Archicad'den alınma biçimi

Eklenti her tanımlanan zonun Archicad tarafından hesaplanan **zon net alanını** okur. **TIP** değeri bu sayının panelde hangi alana yazılacağını belirler.

Bu nedenle:

- **TIP=NET** zonu, net mahal sinirini temsil etmelidir.
- **TIP=BRUT** zonu, bagimsiz bolumun brut sinirini temsil eden ayri bir zon poligonu olmalidir.
- **TIP=BALKON** zonu, balkon poligonunu temsil etmelidir.
- **TIP=EKLENTI\_NET** ve **TIP=EKLENTI\_BRUT** zonlari, eklenti sinirlarina gore ayri cizilmelidir.

**TIP=BRUT** yazmak Archicad zon alanini kendiliginden duvar disina buyutmez. Brut sinirin modelde dogru kurulmasi kullanicinin sorumlulugundadir.

## 5. Hangi bilgi nereden gelir?

| Ruhsat Hesap verisi      | Kaynak                                                       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Blok                     | Zon Adindaki <b>BLOK</b>                                     |
| Bagimsiz bolum no        | Once Zon Adindaki <b>BB</b> ; yoksa Archicad Zon Numarasi    |
| Kat                      | Zonun Archicad ana kati / home story bilgisi                 |
| Net alan                 | <b>TIP=NET</b> zonlarinin alan toplami                       |
| Brut alan                | <b>TIP=BRUT</b> zonlarinin alan toplami                      |
| Eklenti net              | <b>TIP=EKLENTI_NET</b> zonlarinin alan toplami               |
| Eklenti brut             | <b>TIP=EKLENTI_BRUT</b> zonlarinin alan toplami              |
| Balkon                   | <b>TIP=BALKON</b> zonlarinin alan toplami                    |
| Oda sayisi               | Ayni bagimsiz bolumdeki <b>ODA</b> degerlerinin en buyugu    |
| Nitelik                  | Bos olmayan <b>NITELIK</b> degeri                            |
| Mahal adi                | <b>MAHAL</b> okunur; mevcut surumde hesap kaydina aktarilmaz |
| Toplam ortak alan        | <b>TIP=ORTAK</b> zonlarinin proje genelindeki toplami        |
| Merdiven / hol / siginak | Ilgili TIP zonlarinin blok ve ana kat bazindaki toplami      |
| Emsal / emsal disi       | Ilgili TIP zonlarinin blok ve ana kat bazindaki toplami      |

## 6. Bagimsiz bolumlerin birlestirilme kurali

Eklenti her zonu su ikiliye gore gruplar:

**BLOK + BB**

Ornegin **BLOK=A** ve **BB=01** yazan tum taninan zonlar tek bir bagimsiz bolum kaydinda birlesir.

- Ayni **TIP** degerine sahip zonlarin alanlari toplanir.
- **ODA** icin toplam degil, en buyuk deger kullanilir.
- **NITELIK** icin tutarli bir deger kullanilmalidir. En guvenli yontem, niteligi ana **NET** zonlarinda ayni yazmak veya yalnizca bir ana zonda belirtmektir.
- **BLOK=A|BB=01** ile **BLOK=A|BB=1** iki farkli bagimsiz bolumdur.
- **BLOK=A** ile **BLOK=A BLOK** iki farkli bloktur. Bloklarda sadece **A, B, C** bicimi onerilir.

## 7. Kat bilgisinin belirlenmesi

Kat adi zon koduna yazilmaz. Eklenti, zonun Archicad'deki ana katini otomatik okur.

Ayni bagimsiz bolume bagli zonlar farkli katlardaysa kat secim onceligi soyledir:

- 1 NET veya BRUT zonu
- 2 BALKON zonu
- 3 EKLENTI\_NET veya EKLENTI\_BRUT zonu

Aynı öncelikte birden fazla kat varsa kat indeksi daha düşük olan kat seçilir. Bu kural, bodrumdaki eklentinin zemin kattaki dairenin katını değiştirmesini onlar.

### Dubleks ve çok katlı bağımsız bolumlar

Dubleks bir dairenin tüm zonlarında aynı BLOK ve BB kullanılır. Net alanlar toplanır. Panelde bağımsız bolum için tek bir kat alanı bulunduğundan, ana kat yukarıdaki öncelik kuralıyla seçilir.

## 8. Oda sayısı ve nitelik

### ODA

ODA, sığınak hesabında kullanılan konut oda sınıfını bildiren negatif olmayan tam sayıdır:

ODA=1  
ODA=2  
ODA=3

ODA=3+1, ODA=UC veya ondalıklı değer kullanmayın. Değeri proje ve ilgili yönetmelik yorumunuza göre tam sayı olarak girin.

Aynı bağımsız bolumdaki her zon için ODA yazmak zorunlu değildir. Ancak yazılan değerler farklıysa en büyük değer alınacağı için ekip standardında aynı BB'ye ait zonlarda tutarlı değer kullanın.

### NİTELİK

Onerilen nitelik değerleri:

NİTELİK=MESKEN  
NİTELİK=OFİS  
NİTELİK=DUKKAN  
NİTELİK=DEPO

Nitelik serbest metindir. Yazım birliği için proje genelinde tek bir sözlük kullanın.

## 9. Uygulama örneği - bir dairenin tüm zonları

A Blok, 01 numaralı, 3 odalı bir mesken için örnek zonlar:

RH|BLOK=A|BB=01|TIP=NET|ODA=3|MAHAL=SALON|NİTELİK=MESKEN  
RH|BLOK=A|BB=01|TIP=NET|ODA=3|MAHAL=MUTFAK|NİTELİK=MESKEN  
RH|BLOK=A|BB=01|TIP=NET|ODA=3|MAHAL=YATAK\_ODASI\_1|NİTELİK=MESKEN  
RH|BLOK=A|BB=01|TIP=NET|ODA=3|MAHAL=YATAK\_ODASI\_2|NİTELİK=MESKEN  
RH|BLOK=A|BB=01|TIP=NET|ODA=3|MAHAL=HOL|NİTELİK=MESKEN  
RH|BLOK=A|BB=01|TIP=NET|ODA=3|MAHAL=BANYO|NİTELİK=MESKEN  
RH|BLOK=A|BB=01|TIP=BRUT|ODA=3|MAHAL=DAİRE\_BRUT|NİTELİK=MESKEN  
RH|BLOK=A|BB=01|TIP=BALKON|ODA=3|MAHAL=BALKON|NİTELİK=MESKEN  
RH|BLOK=A|BB=01|TIP=EKLENTI\_NET|ODA=3|MAHAL=DEPO|NİTELİK=MESKEN  
RH|BLOK=A|BB=01|TIP=EKLENTI\_BRUT|ODA=3|MAHAL=DEPO\_BRUT|NİTELİK=MESKEN

Ornek alanlar:

| Zon grubu    | Alanlar                                     | Panel sonucu         |
|--------------|---------------------------------------------|----------------------|
| NET          | 24,50 + 12,25 + 14,00 + 12,50 + 6,75 + 5,00 | 75,00 m2 net         |
| BRUT         | 92,40                                       | 92,40 m2 brut        |
| BALKON       | 8,20                                        | 8,20 m2 balkon       |
| EKLENTI_NET  | 4,00                                        | 4,00 m2 eklenti net  |
| EKLENTI_BRUT | 5,20                                        | 5,20 m2 eklenti brut |

## 10. Zon Numarasini BB olarak kullanma

Bagimsiz bolum numarasini Archicad'in Zon Numarasi alanında tutuyorsanız, Zon Adından **BB** parçasını kaldırabilirsiniz:

Zon Adi: RH|BLOK=A|TIP=NET|ODA=3|MAHAL=SALON|NITELIK=MESKEN

Zon Numarasi: 01

Zon Adında **BB** varsa o deger onceliklidir. Hem Zon Adini hem Zon Numarasini kullanacaksanız ikisinin aynı olduğunu kontrol edin.

## 11. Çok bloklü proje örnekleri

RH|BLOK=A|BB=01|TIP=NET|ODA=2|MAHAL=DAIRE|NITELIK=MESKEN

RH|BLOK=A|BB=01|TIP=BRUT|ODA=2|MAHAL=DAIRE\_BRUT|NITELIK=MESKEN

RH|BLOK=B|BB=01|TIP=NET|ODA=3|MAHAL=DAIRE|NITELIK=MESKEN

RH|BLOK=B|BB=01|TIP=BRUT|ODA=3|MAHAL=DAIRE\_BRUT|NITELIK=MESKEN

A ve B bloklarında aynı BB numarası kullanılabilir; blok adı kayıtları birbirinden ayırır.

## 12. Archicad'de adım adım uygulama

- 1 Archicad Zon aracıyla hesaplanacak mahal veya siniri oluşturun.
- 2 Zonun ana katinin doğru olduğunu kontrol edin.
- 3 Zon Ayarlarında **Zon Adi** alanına RH|... kodunu yazın.
- 4 **BB** kullanmıyorsanız **Zon Numarasi** alanına bağımsız bölüm numarasını yazın.
- 5 Zon alanının sıfırdan büyük ve sınırlarının güncel olduğunu kontrol edin.
- 6 Net mahaller, brut sinir, balkon ve eklentiler için gereken ayrı zonları oluşturun.
- 7 Ruhsat Hesap paletini açın ve **Zonları Aktar** düğmesine basın.
- 8 Web panelinde kodun hedefine göre **Bagimsiz Bolumler**, **Yapi Insaat Alani**, **Emsal Hesabi** veya **Siginak Hesabi** modülünü açın.
- 9 Blok, kat ve ilgili alan sonuçlarını kontrol edin.
- 10 Sonuçlar doğruysa **PLN Kaydet** ile veriyi proje içinde saklayın.

## 13. Yeniden aktarım ve veri güvenliği

- Aynı zonları tekrar aktarmak alanları iki kez eklemes. Eklenti önce zon bağlantılı otomatik değerleri temizler, sonra güncel modeli yeniden hesaplar.
- Manuel oluşturulmuş ve hiçbir zona bağlanmamış bağımsız bölümler korunur.
- Daha önce aktarılan bir zon silinirse veya kodu geçersiz hale gelirse, sonraki aktarımda ilgili otomatik alanlar yeniden hesaplanır. Kayıt kalabilir ancak zona bağlı alanları sıfırlanabilir.
- Aynı fiziksel alanı temsil eden iki ayrı RH zonu aynı **BLOK**, **BB** ve **TIP** ile bırakılırsa alan iki kez toplanır. Çakışan veya kopya zonları kontrol edin.

## 14. Geçersiz veya desteklenmeyen kodlar

| Durum                                                         | Sonuç                        | Çözüm                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ad RH ile başlamıyor                                          | Zon tamamen yok sayılır      | İlk parçayı RH yapın                                                               |
| <b>BLOK</b> yok                                               | Zon hesaba alınmaz           | <b>BLOK=A</b> ekleyin                                                              |
| <b>TIP</b> yok veya tanımsız                                  | Zon hesaba alınmaz           | Desteklenen TIP değerlerinden birini kullanın                                      |
| Bağımsız bölüm TIP kodunda <b>BB</b> yok, Zon Numarası da boş | Zon hesaba alınmaz           | <b>BB=01</b> yazın veya Zon Numarasını doldurun; ortak/kat alanlarında BB gerekmez |
| Zon alanı 0 veya negatif                                      | Zon hesaba alınmaz           | Zon sınırını ve alan hesaplamasını düzeltin                                        |
| <b>ODA=3+1</b> gibi metin                                     | Oda değeri güvenilir okunmaz | Yalnızca tam sayı kullanın                                                         |
| Aynı dairede <b>BB=01</b> ve <b>BB=1</b>                      | İki ayrı BB oluşur           | Tek numaralama standardı kullanın                                                  |
| <b>BLOK=A</b> ve <b>BLOK=A BLOK</b>                           | İki ayrı blok oluşur         | Sadece <b>A</b> , <b>B</b> , <b>C</b> kullanın                                     |
| Yanlış ana kat                                                | Panelde yanlış kat görünür   | Zonun Home Story bilgisini düzeltin                                                |
| Aynı alan için kopya RH zonu                                  | Alan iki kez toplanır        | Kopya zonu silin veya RH kodunu kaldırın                                           |

Durum satırında **taranan zon** sayısı ile **RH zonu aktarıldı** sayısı farklı olabilir. RH kodu olmayan normal zonlar bu farkın bir parçasıdır. Mevcut sürüm ayrıntılı hata listesini panelde göstermediği için, beklenen bir RH zonu aktarılmadığına yukarıdaki kontroller uygulanmalıdır.

## 15. Ortak, yapı inşaat, emsal ve sığınak zonları

Ruhsat Hesap 0.5.9 ile aşağıdaki alan kodları da otomatik aktarılır. Bu zonlarda **BB** zorunlu değildir; **BLOK** ve **TIP** yazılmalı, **ORTAK** dışındaki alanlar doğru ana kata yerleştirilmelidir.

| Kod                   | Panelde yazıldığı yer                                                       | Davranış                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIP=ORTAK</b>      | Bağımsız Bölümler > Toplam ortak alan                                       | Tüm bloklardaki ORTAK zonları proje toplamında toplanır ve genel brut dağıtımında kullanılır |
| <b>TIP=MERDİVEN</b>   | Yapı İnşaat Alanı > MERDİVEN                                                | Zonun blogu ve ana kati esas alınır                                                          |
| <b>TIP=HOL</b>        | Yapı İnşaat Alanı > HOL                                                     | Toplam kat holudur; Emsal Hesabı altındaki <b>kat_holu</b> kaleminden bağımsızdır            |
| <b>TIP=EMSAL</b>      | Emsal Hesabı > Emsal alan                                                   | Zonun blogu ve ana kati esas alınır                                                          |
| <b>TIP=EMSAL_DISİ</b> | Emsal Hesabı > Emsal dişi                                                   | Zonun blogu ve ana kati esas alınır                                                          |
| <b>TIP=SIGINAK</b>    | Yapı İnşaat Alanı > SIGINAK ve Sığınak Hesabı > Projede ayrılan net sığınak | Zonun blogu ve ana kati esas alınır; tüm sığınak zonları ayrılan net alanda toplanır         |

Örnekler:

RH | BLOK=A | TIP=ORTAK | MAHAL=ORTAK\_ALAN  
 RH | BLOK=A | TIP=MERDİVEN | MAHAL=MERDİVEN



RH|BLOK=A|TIP=HOL|MAHAL=KAT\_HOLU  
 RH|BLOK=A|TIP=EMSAL|MAHAL=EMSAL\_ALANI  
 RH|BLOK=A|TIP=EMSAL\_DISI|MAHAL=EMSAL\_DISI\_ALAN  
 RH|BLOK=A|TIP=SIGINAK|MAHAL=SIGINAK

Önemli: **TIP=HOL**, Yapi Insaat Alanı tablosundaki toplam hol alanıdır. Emsal hesabına konu %30 kat holu ile otomatik olarak esitlenmez. Bu iki veri birbirinden bağımsız kalır.

Zon aktarımı tekrar çalıştırıldığında önceki otomatik katkılar yenileriyle değiştirilir; aynı alan iki kez eklenmez. Panelde yapılan manuel ilaveler korunur. Bir RH zonu silinirse sonraki aktarımda yalnızca o zon kaynağının önceki katkısı kaldırılır.

## 16. Ofis standardi önerisi

Proje ekibinde şu kuralları sabitleyin:

- Uzun anahtar biçimini kullanın.
- Blokları **A**, **B**, **C** olarak adlandırın.
- BB numaralarında iki haneli standardi koruyun: **01**, **02**, **03**.
- TIP değerlerini yalnızca desteklenen kodlardan seçin: **NET**, **BRUT**, **BALKON**, **EKLENTI\_NET**, **EKLENTI\_BRUT**, **ORTAK**, **MERDİVEN**, **HOL**, **EMSAL**, **EMSAL\_DISI**, **SIGINAK**.
- ODA değerini tam sayı girin.
- Mahal adlarını ASCII büyük harfle yazın: **YATAK\_ODASI\_1**, **SALON**, **MUTFAK**.
- Nitelik sözlüğünü proje başında belirleyin: **MESKEN**, **OFIS**, **DUKKAN**, **DEPO**.
- Aktarımdan önce Archicad Zon Numarası, ana kat ve alan kontrollerini yapın.

### Kopyala-yapıştır şablonları

RH|BLOK=A|BB=01|TIP=NET|ODA=3|MAHAL=SALON|NITELIK=MESKEN  
 RH|BLOK=A|BB=01|TIP=BRUT|ODA=3|MAHAL=DAIRE\_BRUT|NITELIK=MESKEN  
 RH|BLOK=A|BB=01|TIP=BALKON|ODA=3|MAHAL=BALKON|NITELIK=MESKEN  
 RH|BLOK=A|BB=01|TIP=EKLENTI\_NET|ODA=3|MAHAL=DEPO|NITELIK=MESKEN  
 RH|BLOK=A|BB=01|TIP=EKLENTI\_BRUT|ODA=3|MAHAL=DEPO\_BRUT|NITELIK=MESKEN

## 17. Son kontrol listesi

Aktarımdan önce:

- ☐ Her hesap zonu **RH** ile başlıyor.
- ☐ Her RH zonunda **BLOK** var.
- ☐ Her RH zonunda desteklenen bir **TIP** var.
- ☐ **BB** veya Archicad Zon Numarası dolu.
- ☐ Aynı bağımsız bölümde BLOK ve BB yazımı birebir aynı.
- ☐ Zonlar doğru ana katta.
- ☐ Zon alanları sıfırdan büyük.
- ☐ Brut, net, balkon ve eklenti zonları doğru sınırları temsil ediyor.
- ☐ Kopya veya çakışan RH zonu yok.

Aktarimdan sonra:

- ☐ Taranan ve aktarilan zon sayilari beklenen duzeyde.
- ☐ Her blok ve BB panelde bir kez gorunuyor.
- ☐ Kat bilgisi dogru.
- ☐ Net ve brut alanlar Archicad zon toplamiyla uyumlu.
- ☐ Eklenti ve balkon alanlari dogru sutunlarda.
- ☐ Oda sayisi ve nitelik dogru.
- ☐ Proje verisi PLN icine kaydedildi.

**Onerilen ana sablon:**

RH|BLOK={A}|BB={01}|TIP={NET}|ODA={3}|MAHAL={SALON}|NITELIK={MESKEN}