

ARCHICAD 29 UYGULAMA KILAVUZU

Zon Kodları Kullanım Kılavuzu

Blok, bağımsız bölüm, kat, net/brüt alan, eklenti, balkon, oda sayısı ve nitelik verilerinin Archicad zonlarından güvenli biçimde aktarılması.

RH | BLOK=A | BB=01 | TIP=NET | ODA=3 | MAHAL=SALON | NITELIK=MESKEN

Sürüm notu: Bu kılavuz Ruhsat Hesap 0.6.0 içinde çalışan zon okuyucu kurallarına göre hazırlanmıştır.

İçindekiler

Kılavuz, hızlı uygulamadan veri birleştirme kurallarına ve sorun gidermeye kadar günlük proje akışına göre düzenlenmiştir.

1. Hızlı başlangıç
2. Kodun yapısı
3. Tanımlanan anahtarlar
4. Alan tipi - TIP değerleri
5. Hangi bilgi nereden gelir?
6. Bağımsız bölümlerin birleştirilme kuralı
7. Kat bilgisinin belirlenmesi
8. Oda sayısı ve nitelik
9. Uygulama örneği - bir dairenin tüm zonları
10. Zon Numarasını BB olarak kullanma
11. Çok bloklu proje örnekleri
12. Archicad'de adım adım uygulama
13. Yeniden aktarım ve veri güvenliği
14. Geçersiz veya desteklenmeyen kodlar
15. Ortak, yapı inşaat, emsal ve sığınak zonları
16. Ofis standardi önerisi
17. Son kontrol listesi

En güvenli ofis standardı: uzun anahtarları, iki haneli BB numaralarını ve yalnızca tanımlı TIP değerlerini kullanın.

Bu dokuman zon adlarinin Ruhsat Hesap tarafından nasıl okunacağını açıklar. Zon kodu olmayan normal Archicad zonları değiştirilmez ve hesaba alınmaz.

1. Hizli baslangic

Archicad'de bir zonun **Zon Adi / Zone Name** alanına aşağıdaki biçimde kod yazılır:

RH | BLOK=A | BB=01 | TIP=NET | ODA=3 | MAHAL=SALON | NITELIK=MESKEN

Zonun **Zon Numarasi / Zone Number** alanı ayrıca doldurulabilir. **BB** kodu Zon Adında yoksa eklenti, Zon Numarasını bağımsız bölüm numarası olarak kullanır.

Aktarım için Ruhsat Hesap paletinde:

- 1 **Zonları Aktar** veya web panelindeki **Zonlardan Güncelle** düğmesine basın.
- 2 Durum satirindeki taranan ve aktarilan zon sayilarini kontrol edin.
- 3 **PLN Kaydet** ile hesap verisini proje dosyasına yazın.

2. Kodun yapisi

Kod, dikey çizgi | ile ayrılan parçalardan oluşur:

RH | BLOK=A | BB=01 | TIP=NET | ODA=3 | MAHAL=SALON | NITELIK=MESKEN

Parca	Gorevi	Zorunluluk
RH	Bu zonun Ruhsat Hesap tarafından okunacağını bildirir	Zorunlu ve ilk parça olmalı
BLOK=A	Zonun ait olduğu blok	Zorunlu
BB=01	Bagimsiz bolum numarası	Bagimsiz bolum TIP kodlarında Zon Numarası boş ise zorunlu; ortak/kat TIP kodlarında kullanılmaz
TIP=NET	Alanin hangi hesap kalemine yazilacagi	Zorunlu
ODA=3	Konut oda sinifi / oda sayısı	Istege bagli, varsayilan 0
MAHAL=SALON	Zonun okunabilir mahal aciklamasi	Istege bagli, hesapta kullanilmaz
NITELIK=MESKEN	Bagimsiz bolum niteligi	Istege bagli

Temel yazim kurallari

- İlk parça tam olarak **RH** anlamına gelmelidir. **X|RH|...** seklindeki bir ad okunmaz.
- Anahtar ile deger arasında = kullanilmasi onerilir. : da kabul edilir.
- Parça sirasi **RH** sonrasinda degisebilir; ancak ofis standardi için tabloda verilen sıra korunmalıdır.
- Anahtarlar büyük-küçük harfe duyarsizdir. **blok=a**, **Blok=A** ve **BLOK=A** okunur.
- Türkçe karakterler anahtar ve sınıf degerlerinde taninir. Yine de ekipler arasi uyum için kodlarda ASCII yazım önerilir: **BRUT**, **EKLENTI_NET** gibi.
- Parçaların başındaki ve sonundaki boşluklar temizlenir. Buna rağmen boşluksuz kod kullanmak hata riskini azaltır.
- Tanımlanmamış anahtarlar atlanır. Aynı anahtar birden fazla yazılırsa son degerin kullanilmasi mümkündür; tekrarlı anahtar kullanmayın.

3. Tanımlanan anahtarlar

Uzun anahtar	Kısa ad	Ornek	Paneldeki karşılığı	Acıklama
BLOK	B	BLOK=A	Blok	Blok adı normalize edilerek büyük harfe çevrilir
BB veya BAGIMSIZBOLUM	BB	BB=01	Bagimsiz Bolum No	Metin olarak saklanır; 01 ile 1 farklı kayıttır
TIP	T	TIP=NET	Alan sütunu	Zon alanının hangi hesap modulüne ve kaleme yazılacağını belirler
ODA	O	ODA=3	Oda sayısı	Negatif olmayan tam sayı olmalıdır
MAHAL	M	MAHAL=SALON	-	Okunur ancak mevcut durumda tabloya kaydedilmez
NITELIK	N	NITELIK=MESKEN	Nitelik	Kat irtifakı ve bağımsız bölüm verisinde kullanılır

Uzun ve kısa yazım

Uzun yazım, proje teslimi ve ekip çalışması için önerilen standarttır:

RH | BLOK=A | BB=01 | TIP=NET | ODA=3 | MAHAL=SALON | NITELIK=MESKEN

Kısa yazım da aynı sonucu verir:

RH | B=A | BB=01 | T=NET | O=3 | M=SALON | N=MESKEN

4. Alan tipi - TIP değerleri

Onerilen deger	Kabul edilen diger yazimlar	Aktarilan alan
NET	-	Bagimsiz bolum net alanı
BRUT	BRÜT, GROSS	Bagimsiz bolum brut alanı
EKLENTI_NET	EKLENTİ_NET, EKLENTINET	Bagimsiz bolum eklenti net alanı
EKLENTI_BRUT	EKLENTİ_BRÜT, EKLENTIBRUT	Bagimsiz bolum eklenti brut alanı
BALKON	-	Balkon alanı
ORTAK	-	Bagimsiz bolum genel brut hesabında dağıtılan toplam ortak alan
MERDIVEN	-	Yapı İnşaat Alanı tablosunda kat bazlı merdiven alanı
HOL	-	Yapı İnşaat Alanı tablosunda kat bazlı toplam hol alanı
EMSAL	-	Emsal Hesabi tablosunda kat bazlı emsal alanı
EMSAL_DISI	EMSALDISI	Emsal Hesabi tablosunda kat bazlı emsal dışı alan
SIGINAK	SIĞINAK	Yapı İnşaat Alanı siginak satırı ve projede ayrılan net siginak alanı
<ALAN_SATIRI_ADI>	Bosluk/tire/Türkçe karakterli aynı ad	Yapı İnşaat Alanı modulünde bulunan aynı adlı dinamik satır

Alanin Archicad'den alınma bicimi

Eklenti her taninan zonun Archicad tarafından hesaplanan **zon net alanini** okur. **TIP** degeri bu sayinin panelde hangi alana yazilacagini belirler.

Bu nedenle:

- **TIP=NET** zon, net mahal sinirini temsil etmelidir.
- **TIP=BRUT** zon, bagimsiz bolumun brut sinirini temsil eden ayri bir zon poligonu olmalidir.
- **TIP=BALKON** zon, balkon poligonunu temsil etmelidir.
- **TIP=EKLENTI_NET** ve **TIP=EKLENTI_BRUT** zonlari, eklenti sinirlarina gore ayri cizilmelidir.

TIP=BRUT yazmak Archicad zon alanini kendiliginden duvar disina buyutmez. Brut sinirin modelde dogru kurulmasi kullanicinin sorumlulugundadir.

5. Hangi bilgi nereden gelir?

Ruhsat Hesap verisi	Kaynak
Blok	Zon Adindaki BLOK
Bagimsiz bolum no	Once Zon Adindaki BB ; yoksa Archicad Zon Numarasi
Kat	Zonun Archicad ana kati / home story bilgisi
Net alan	TIP=NET zonlarinin alan toplami
Brut alan	TIP=BRUT zonlarinin alan toplami
Eklenti net	TIP=EKLENTI_NET zonlarinin alan toplami
Eklenti brut	TIP=EKLENTI_BRUT zonlarinin alan toplami
Balkon	TIP=BALKON zonlarinin alan toplami
Oda sayisi	Ayni bagimsiz bolumdeki ODA degerlerinin en buyugu
Nitelik	Bos olmayan NITELIK degeri
Mahal adi	MAHAL okunur; mevcut surumde hesap kaydina aktarilmaz
Toplam ortak alan	TIP=ORTAK zonlarinin proje genelindeki toplami
Merdiven / hol / siginak	Ilgili TIP zonlarinin blok ve ana kat bazindaki toplami
Emsal / emsal disi	Ilgili TIP zonlarinin blok ve ana kat bazindaki toplami

6. Bagimsiz bolumlerin birlestirilme kurali

Eklenti her zon su ikiliye gore gruplar:

BLOK + BB

Ornegin **BLOK=A** ve **BB=01** yazan tum taninan zonlar tek bir bagimsiz bolum kaydinda birlesir.

- Ayni **TIP** degerine sahip zonlarin alanlari toplanir.
- **ODA** icin toplam degil, en buyuk deger kullanilir.
- **NITELIK** icin tutarli bir deger kullanilmalidir. En guvenli yontem, niteligi ana **NET** zonlarinda ayni yazmak veya yalnızca bir ana zonda belirtmektir.
- **BLOK=A|BB=01** ile **BLOK=A|BB=1** iki farkli bagimsiz bolumdur.
- **BLOK=A** ile **BLOK=A BLOK** iki farkli bloktur. Bloklarda sadece **A, B, C** bicimi onerilir.

7. Kat bilgisinin belirlenmesi

Kat adi zon koduna yazılmaz. Eklenti, zonun Archicad'deki ana katini otomatik okur.

Aynı bağımsız boluma bağlı zonlar farklı katlardaysa kat seçim önceliği şöyledir:

- 1 NET veya BRUT zonu
- 2 BALKON zonu
- 3 EKLENTI_NET veya EKLENTI_BRUT zonu

Aynı öncelikte birden fazla kat varsa kat indeksi daha düşük olan kat seçilir. Bu kural, bodrumdaki eklentinin zemin kattaki dairenin katini değiştirmesini önler.

Dubleks ve çok katlı bağımsız bolumlar

Dubleks bir dairenin tüm zonlarında aynı BLOK ve BB kullanılır. Net alanlar toplanır. Panelde bağımsız bolum için tek bir kat alanı bulunduğundan, ana kat yukarıdaki öncelik kuralıyla seçilir.

8. Oda sayısı ve nitelik

ODA

ODA, sığınak hesabında kullanılan konut oda sınıfını bildiren negatif olmayan tam sayıdır:

ODA=1
ODA=2
ODA=3

ODA=3+1, ODA=UC veya ondalıklı değer kullanmayın. Değeri proje ve ilgili yönetmelik yorumunuza göre tam sayı olarak girin.

Aynı bağımsız bolumdaki her zon için ODA yazmak zorunlu değildir. Ancak yazılan değerler farklıysa en büyük değer alınacağı için ekip standardında aynı BB'ye ait zonlarda tutarlı değer kullanın.

NITELİK

Onerilen nitelik değerleri:

NITELİK=MESKEN
NITELİK=OFİS
NITELİK=DUKKAN
NITELİK=DEPO

Nitelik serbest metindir. Yazım birliği için proje genelinde tek bir sözlük kullanın.

9. Uygulama örneği - bir dairenin tüm zonları

A Blok, 01 numaralı, 3 odalı bir mesken için örnek zonlar:

RH|BLOK=A|BB=01|TIP=NET|ODA=3|MAHAL=SALON|NITELİK=MESKEN
RH|BLOK=A|BB=01|TIP=NET|ODA=3|MAHAL=MUTFAK|NITELİK=MESKEN
RH|BLOK=A|BB=01|TIP=NET|ODA=3|MAHAL=YATAK_ODASI_1|NITELİK=MESKEN
RH|BLOK=A|BB=01|TIP=NET|ODA=3|MAHAL=YATAK_ODASI_2|NITELİK=MESKEN
RH|BLOK=A|BB=01|TIP=NET|ODA=3|MAHAL=HOL|NITELİK=MESKEN
RH|BLOK=A|BB=01|TIP=NET|ODA=3|MAHAL=BANYO|NITELİK=MESKEN

RH|BLOK=A|BB=01|TIP=BRUT|ODA=3|MAHAL=DAIRE_BRUT|NITELIK=MESKEN
RH|BLOK=A|BB=01|TIP=BALKON|ODA=3|MAHAL=BALKON|NITELIK=MESKEN
RH|BLOK=A|BB=01|TIP=EKLENTI_NET|ODA=3|MAHAL=DEPO|NITELIK=MESKEN
RH|BLOK=A|BB=01|TIP=EKLENTI_BRUT|ODA=3|MAHAL=DEPO_BRUT|NITELIK=MESKEN

Ornek alanlar:

Zon grubu	Alanlar	Panel sonucu
NET	24,50 + 12,25 + 14,00 + 12,50 + 6,75 + 5,00	75,00 m2 net
BRUT	92,40	92,40 m2 brut
BALKON	8,20	8,20 m2 balkon
EKLENTI_NET	4,00	4,00 m2 eklenti net
EKLENTI_BRUT	5,20	5,20 m2 eklenti brut

10. Zon Numarasini BB olarak kullanma

Bagimsiz bolum numarasini Archicad'in Zon Numarasi alanında tutuyorsanız, Zon Adından **BB** parçasını kaldırabilirsiniz:

Zon Adi: RH|BLOK=A|TIP=NET|ODA=3|MAHAL=SALON|NITELIK=MESKEN
Zon Numarasi: 01

Zon Adında **BB** varsa o deger onceliklidir. Hem Zon Adini hem Zon Numarasini kullanacaksanız ikisinin aynı olduğunu kontrol edin.

11. Çok bloklu proje ornekleri

RH|BLOK=A|BB=01|TIP=NET|ODA=2|MAHAL=DAIRE|NITELIK=MESKEN
RH|BLOK=A|BB=01|TIP=BRUT|ODA=2|MAHAL=DAIRE_BRUT|NITELIK=MESKEN
RH|BLOK=B|BB=01|TIP=NET|ODA=3|MAHAL=DAIRE|NITELIK=MESKEN
RH|BLOK=B|BB=01|TIP=BRUT|ODA=3|MAHAL=DAIRE_BRUT|NITELIK=MESKEN

A ve B bloklarında aynı BB numarası kullanılabilir; blok adı kayıtları birbirinden ayırır.

12. Archicad'de adım adım uygulama

- 1 Archicad Zon aracıyla hesaplanacak mahal veya siniri oluşturun.
- 2 Zonun ana katinin doğru olduğunu kontrol edin.
- 3 Zon Ayarlarında **Zon Adi** alanına RH|... kodunu yazın.
- 4 **BB** kullanmıyorsanız **Zon Numarasi** alanına bağımsız bölüm numarasını yazın.
- 5 Zon alanının sıfırdan büyük ve sınırlarının güncel olduğunu kontrol edin.
- 6 Net mahaller, brut sınır, balkon ve eklentiler için gereken ayrı zonları oluşturun.
- 7 Ruhsat Hesap paletini açın ve **Zonları Aktar** düğmesine basın.

- 8 Web panelinde kodun hedefine göre **Bagimsiz Bolumler, Yapi Insaat Alani, Emsal Hesabi** veya **Siginak Hesabi** modulunu acin.
- 9 Blok, kat ve ilgili alan sonuclarini kontrol edin.
- 10 Sonuclar dogruysa **PLN Kaydet** ile veriyi proje icinde saklayin.

13. Yeniden aktarim ve veri guvenligi

- Ayni zonlari tekrar aktarmak alanlari iki kez eklemes. Eklenti once zon baglantili otomatik degerleri temizler, sonra guncel modeli yeniden hesaplar.
- Manuel olusturulmus ve hicbir zona baglanmamis bagimsiz bolumler korunur.
- Daha once aktarilan bir zon silinirse veya kodu gecersiz hale gelirse, sonraki aktarimda ilgili otomatik alanlar yeniden hesaplanir. Kayit kalabilir ancak zona bagli alanlari sifirlanabilir.
- Ayni fiziksel alani temsil eden iki ayri RH zonu ayni **BLOK**, **BB** ve **TIP** ile birakilirsa alan iki kez toplanir. Cakisan veya kopya zonlari kontrol edin.

14. Gecersiz veya desteklenmeyen kodlar

Durum	Sonuc	Cozum
Ad RH ile baslamiyor	Zon tamamen yok sayilir	Ilk parcayi RH yapin
BLOK yok	Zon hesaba alinmaz	BLOK=A ekleyin
TIP yok veya tanimsiz	Zon hesaba alinmaz	Desteklenen TIP degerlerinden birini kullanin
Bagimsiz bolum TIP kodunda BB yok, Zon Numarasi da bos	Zon hesaba alinmaz	BB=01 yazin veya Zon Numarasini doldurun; ortak/kat alanlarinda BB gerekmez
Zon alanı 0 veya negatif	Zon hesaba alinmaz	Zon sinirini ve alan hesaplamasini duzeltin
ODA=3+1 gibi metin	Oda degeri guvenilir okunmaz	Yalnizca tam sayi kullanin
Ayni dairede BB=01 ve BB=1	iki ayri BB olusur	Tek numaralama standardi kullanin
BLOK=A ve BLOK=A BLOK	iki ayri blok olusur	Sadece A , B , C kullanin
Yanlis ana kat	Panelde yanlis kat gorunur	Zonun Home Story bilgisini duzeltin
Ayni alan icin kopya RH zonu	Alan iki kez toplanir	Kopya zonu silin veya RH kodunu kaldirin

Durum satirinda **taranan zon** sayisi ile **RH zonu aktarildi** sayisi farkli olabilir. RH kodu olmayan normal zonlar bu farkin bir parcasidir. Mevcut surum ayrintili hata listesini panelde gostermedigi icin, beklenen bir RH zonu aktarilmadiysa yukaridaki kontroller uygulanmalidir.

15. Ortak, yapi infaat, emsal ve siginak zonlari

Ruhsat Hesap 0.6.0 ile asagidaki alan kodlari da otomatik aktarilir. Bu zonlarda **BB** zorunlu degildir; **BLOK** ve **TIP** yazilmali, **ORTAK** disindaki alanlar dogru ana kata yerlestirilmelidir.

Kod	Panelde yazildigi yer	Davranis
TIP=ORTAK	Bagimsiz Bolumler > Toplam ortak alan	Tum bloklardaki ORTAK zonlari proje toplaminda toplanir ve genel brut dagitiminda kullanilir
TIP=MERDIVEN	Yapi Insaat Alani > MERDIVEN	Zonun blogu ve ana kati esas alinir
TIP=HOL	Yapi Insaat Alani > HOL	Toplam kat holudur; Emsal Hesabi altindaki kat_holu kaleminden bagimsizdir
TIP=EMSAL	Emsal Hesabi > Emsal alan	Zonun blogu ve ana kati esas alinir
TIP=EMSAL_DISI	Emsal Hesabi > Emsal disi	Zonun blogu ve ana kati esas alinir

Kod	Panelde yazildigi yer	Davranis
TIP=SIGINAK	Yapi Insaat Alani > SIGINAK ve Siginak Hesabi > Projede ayrilan net siginak	Zonun blogu ve ana kati esas alinir; tum siginak zonlari ayrilan net alanda toplanir

Ornekler:

```
RH|BLOK=A|TIP=ORTAK|MAHAL=ORTAK_ALAN
RH|BLOK=A|TIP=MERDIVEN|MAHAL=MERDIVEN
RH|BLOK=A|TIP=HOL|MAHAL=KAT_HOLU
RH|BLOK=A|TIP=EMSAL|MAHAL=EMSAL_ALANI
RH|BLOK=A|TIP=EMSAL_DISI|MAHAL=EMSAL_DISI_ALAN
RH|BLOK=A|TIP=SIGINAK|MAHAL=SIGINAK
```

Onemli: **TIP=HOL**, Yapi Insaat Alani tablosundaki toplam hol alanidir. Emsal hesabina konu **%30 kat holu** ile otomatik olarak esitlenmez. Bu iki veri birbirinden bagimsiz kalir.

Zon aktarimi tekrar calistirildiginda onceki otomatik katkilar yenileriyle degistirilir; ayni alan iki kez eklenmez. Panelde yapilan manuel ilaveler korunur. Bir RH zonu silinirse sonraki aktarimda yalnızca o zon kaynaginin onceki katkisi kaldırılır.

Dinamik Yapi Insaat Alani TIP kodlari

Yapi Insaat Alani modulunde **Alan Satiri Ekle** ile olusturulan her satir otomatik olarak bir zon koduna donusur. Panel, satir adinin altinda kullanilacak standart **TIP** kodunu gosterir.

Ornek: Panelde **Yangin Merdiveni** satiri eklendiginde zon adi soyle yazilabilir:

```
RH|BLOK=A|TIP=YANGIN_MERDIVENI|MAHAL=YANGIN_MERDIVENI
```

Daha uzun bir satir ornegi:

```
Panel satiri: Makina Dairesi + Denge Tanki
Zon adi: RH|BLOK=A|TIP=MAKINA_DAIRESI_DENGE_TANKI
```

- Dinamik satir zonlarinda **BB** kullanilmaz.
- Alan, zonun **BLOK** kodu ve Archicad ana katina gore ilgili hucreye yazilir.
- Ayni **TIP**, blok ve katta birden fazla zon varsa alanlari toplanir.
- Bosluk, tire, +, alt cizgi ve Turkce karakter farklari standart koda normalize edilir.
- Dinamik kodun calismasi icin alan satiri once panelde bulunmalidir.
- NET**, **BRUT**, **BALKON**, **EKLENTI_NET**, **EKLENTI_BRUT**, **ORTAK**, **MERDIVEN**, **HOL**, **EMSAL**, **EMSAL_DISI** ve **SIGINAK** ozel anlamlı ayrılmış kodlardır.

16. Ofis standardi onerisi

Proje ekibinde su kurallari sabitleyin:

- Uzun anahtar bicimini kullanin.
- Bloklari **A**, **B**, **C** olarak adlandirin.
- BB numaralarinda iki haneli standardi koruyun: **01**, **02**, **03**.
- TIP degerini sabit desteklenen kodlardan veya Yapi Insaat Alani tablosunda goruntulenen dinamik satir kodundan secin.

- ODA degerini tam sayi girin.
- Mahal adlarini ASCII buyuk harfle yazin: **YATAK_ODASI_1**, **SALON**, **MUTFAK**.
- Nitelik sozlugunu proje basinda belirleyin: **MESKEN**, **OFIS**, **DUKKAN**, **DEPO**.
- Aktarimdan once Archicad Zon Numarasi, ana kat ve alan kontrollerini yapin.

Kopyala-yapistir sablonlari

```
RH|BLOK=A|BB=01|TIP=NET|ODA=3|MAHAL=SALON|NITELIK=MESKEN  
RH|BLOK=A|BB=01|TIP=BRUT|ODA=3|MAHAL=DAIRE_BRUT|NITELIK=MESKEN  
RH|BLOK=A|BB=01|TIP=BALKON|ODA=3|MAHAL=BALKON|NITELIK=MESKEN  
RH|BLOK=A|BB=01|TIP=EKLENTI_NET|ODA=3|MAHAL=DEPO|NITELIK=MESKEN  
RH|BLOK=A|BB=01|TIP=EKLENTI_BRUT|ODA=3|MAHAL=DEPO_BRUT|NITELIK=MESKEN
```

17. Son kontrol listesi

Aktarimdan once:

- ☐ Her hesap zonu **RH** ile basliyor.
- ☐ Her RH zonunda **BLOK** var.
- ☐ Her RH zonunda desteklenen bir **TIP** var.
- ☐ **BB** veya Archicad Zon Numarasi dolu.
- ☐ Ayni bagimsiz bolumde BLOK ve BB yazimi birebir ayni.
- ☐ Zonlar dogru ana katta.
- ☐ Zon alanlari sifirdan buyuk.
- ☐ Brut, net, balkon ve eklenti zonlari dogru sinirlari temsil ediyor.
- ☐ Kopya veya cakisan RH zonu yok.

Aktarimdan sonra:

- ☐ Taranan ve aktarilan zon sayilari beklenen duzeyde.
- ☐ Her blok ve BB panelde bir kez gorunuyor.
- ☐ Kat bilgisi dogru.
- ☐ Net ve brut alanlar Archicad zon toplamiyla uyumlu.
- ☐ Eklenti ve balkon alanlari dogru sutunlarda.
- ☐ Oda sayisi ve nitelik dogru.
- ☐ Proje verisi PLN icine kaydedildi.

Onerilen ana sablon:

```
RH|BLOK={A}|BB={01}|TIP={NET}|ODA={3}|MAHAL={SALON}|NITELIK={MESKEN}
```