### آشنایی با شبیهساز Boson Netsim

تمامی username و passwordهای استفاده شده مطابق دستور کار است. سوال ۲: تفاوت این دو روش (مرحله ۹ و ۱۱) در چیست؟

در روش مرحله ۹، پسورد بدون رمزگذاری در فایل config ذخیره میشود؛ درصورت دسترسی به آن فایل، پسورد نیز قابل رویت خواهدبود. پس از انجام روش ۱۱، پسورد وارد شده بهصورت رمزنگاری شده ذخیره می شود.

سوال ۴: چگونه می توان اطلاعات ذخیره شده در NVRAM را حذف کرد؟

با استفاده از دستور erase startup-config می توان اطلاعات ذخیره شده در NVRAM را حذف کرد.

سوال ۷: با استفاده از دستور show ip interface brief توضیح دهید که چرا واسط ابتدا up میشود و سپس down میشود؟

از آنجا که به این واسط آدرسی نسبت داده نشدهاست، پس از دستور no shutdown (که باعث فعال شدن واسط میشود)، دوباره down میشود. سوال ۸: با استفاده از دستور show ip interface brief توضیح دهید چرا برای مسیریاب Router2 وضعیت administrator status در حالت up است ولی Line Protocol در حالت down است.

با اجرای دستور no shutdown واسط فعال میشود؛ پس وضعیت administrator در حالت up است؛ اما، clock rate برای این دو واسط تعریف نشده است؛ پس نمی توانند با هم ارتباط داشته باشند. پس Protocol در حالت down است.

سوال ۹: بر روی مسیریاب Router2 دستور show controller را اجرا کنید. در توضیحات نمایش داده شده DCE cable را جستجو کنید. آیا Router2 سمت pce به حساب می آید؟

V.35 DCE Cable

پس Router2 سمت DCE به حساب می آید.

سوال ۱۰: حال بر روی مسیریاب Router1 و Router3 دستور show ip interface سوال ۱۰: حال بر روی مسیریاب brief در حالت up است.

از آنجایی که clock rate برای routerها فعال شدهاند، می توانند به ارسال و دریافت اطلاعات بپردازند؛ پس Protocol در حالت up است.

سوال ۱۱: توضیح دهید که چرا همیشه نیاز به اجرای دستور clock rate نداریم و صرفاً دستور no shutdown کافی است؟

اگر ارتباط بین دو واسط بهصورت asynchronous باشد، نیازی به اجرای دستور clock rate نداریم.

## سوال ۱۲: در Router 1 با استفاده از دستور ping آدرس 10.1.1.2 را ping کنید. چه اتفاقی می افتد؟

Success rate is 0 percent (0/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms هيچ پاسخي دريافت نمي شود.

# سوال ۱۳: در Router 2 با استفاده از دستور ping آدرس 172.16.10.1 را ping کنید. چه اتفاقی میافتد؟

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms به تمام درخواستها پاسخ داده می شود.

#### سوال ۱۴: سایر ستونهای خروجی را شرح دهید.

نام دستگاه همسایه را نشان می دهد Device ID = نام دستگاه

واسطی که دستگاه محلی از طریق آن به دستگاه همسایه متصل است= Local Intrfce

نشان می دهد که دستگاه همسایه چه فعالیت هایی را می تواند انجام دهد = Capability

نام بستر دستگاه همسایه = Platform

واسطی که دستگاه همسایه از طریق آن به دستگاه محلی متصل است= Port ID

### سوال ۱۵: چه اطلاعاتی توسط پروتکل CDP منتقل شدهاست؟

**Device ID:** Myrouter1 **Entry address(es): IP address:** 10.1.1.1

Platform: Boson 2811, Capabilities: Router

**Interface:** Ser0/0/0, Port ID (outgoing port): Ser 0/0/0

Holdtime: 176 sec

#### **Version:**

Boson Operating System Software Software, Version 12.3(16), RELEASE SOFTWARE (fc2) Copyright (c) 1986-2020 by Systems, Inc. Compiled Fri 02-Mar-09 17:34 by dchih