



راهنمای تنظیم قابلیت نشت جریان

توضیحات کلی:

این دستگاه دارای قابلیت تشخیص، هشدار و قطع در برابر جریان باقیمانده (نشتی جریان) می‌باشد. با توجه به نشت جریان بالای موجود در ماشین آلات صنعتی، این قابلیت به صورت پیش فرض در حالت خاموش قرار دارد؛ بنابراین دستگاه در صورت تشخیص نشت جریان فقط هشدار نمایش می‌دهد و قطع انجام نمی‌دهد. برای فعال سازی عملکرد تشخیص به همراه قطع، لازم است تنظیمات بخش نشت جریان را تغییر دهید.

هنگام سیم‌بندی، به ورودی‌های تغذیه 5-3-1-N و خروجی‌های 6-4-2-N توجه نمایید.

ورود به منوی تنظیمات:

دکمه Setup را فشار دهید تا وارد منو شوید.

گزینه Protect را با زدن دکمه Confirm انتخاب کنید.

رمز ورود 0000 می‌باشد و با 4 بار فشار دادن دکمه Confirm رمز تأیید شده و وارد بخش تنظیمات خواهید شد.

تنظیم بخش نشت جریان:

پس از ورود به منوی Protect گزینه‌های مختلف نمایش داده می‌شود. گزینه Leakage Alarm مربوط به تنظیمات نشت جریان است.

برای تنظیم دکمه Confirm را فشار دهید. با استفاده از دکمه‌های  و  می‌توان وضعیت را تغییر داد.

حالت قابل انتخاب:

Alarm: ON : فقط هشدار نشت جریان نمایش داده می‌شود و دستگاه قطع نمی‌کند. مناسب برای ماشین‌آلاتی که نشت جریان طبیعی دارند و قطع شدن ناخواسته مشکل ساز است.

Alarm: OFF: در صورت تشخیص نشت جریان، عملیات قطع به صورت خودکار انجام می‌شود. مناسب برای حفاظت کامل کاربران و تجهیزات.

تأیید و خروج:

پس از انتخاب حالت مورد نظر، دکمه Confirm را فشار دهید. برای بازگشت به صفحه اصلی از دکمه Return استفاده کنید.