



ЧАСЫ НА ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ИНДИКАТОРАХ

Краткая инструкция по управлению

КНОПКИ НА ПЛАТЕ

ВЫБОР

—

+

Сброс и переключение режимов

- Удерживать "+" при включении питания — сброс всех настроек к заводским (дата и время не сбрасываются)
- Удерживать "ВЫБОР" при включении питания — переключить режим управления

Яркость, дата и точка-разделитель настраиваются только в ПОЛНОМ режиме

В ЭТОМ ЛИСТКЕ:

- ① Быстрые действия в режиме часов
- ② Настройка времени и яркости
- ③ Эффекты и что показывают лампы

① БЫСТРЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Из режима часов:

- Клик "ВЫБОР" — настройка яркости
- Удерживать "ВЫБОР" — настройка времени и даты
- Клик "+" — эффект перелистывания цифр (1-7, по кругу)
- Клик "—" — режим подсветки ламп (1-3)
- Удерживать "—" — включить/выключить "глюки"
- Удерживать "+" — режим точки-разделителя (1-3)

Режим управления:

- Простой режим — без яркости, даты и точки
- Полный режим — все настройки из этого листка

1111

простой (по умолчанию)

2222

полный режим

Часы сами показывают дату:

- Раз в 5 минут на 3 секунды — дата вместо времени
- Любая кнопка — вернуть время сразу

② ВРЕМЯ И ЯРКОСТЬ

Время и дата (удерживать ВЫБОР):

- Клик "ВЫБОР" — след. параметр: часы → минуты → число → месяц → год
- "+" / "—" — изменить значение текущего параметра
- Удерживать "ВЫБОР" — сохранить и вернуться к часам

00

месяц — дата выключена

Яркость (клик ВЫБОР) — 7 пунктов по кругу:

- 1 — подсветка день (01-05, 5 уровней)
 - 2 — подсветка ночь (01-05, 5 уровней)
 - 3 — лампы день (01-05, 5 уровней)
 - 4 — лампы ночь (01-05, 5 уровней)
 - 5 — точка день (01-05, 5 уровней)
 - 6 — точка ночь (01-05, 5 уровней)
 - 7 — выход (сохранить)
- "+" / "—" — пресет 01-05 для текущего пункта, яркость меняется сразу
 - Удерживать "ВЫБОР" — сохранить и вернуться к часам (работает на любом пункте)

③ ЭФФЕКТЫ И ЛАМПЫ

7 эффектов (клик +):

- 1 — без эффекта, цифры сменяются сразу
- 2 — плавное угасание и появление
- 3 — перемотка по порядку числа
- 4 — перемотка по катодам лампы
- 5 — "поезд": цифры едут одна за другой
- 6 — "резинка": цифра пружинит на месте
- 7 — "однорукий бандит": лампы крутятся и по очереди останавливаются

Индикация при настройке яркости:

- 1-я лампа — номер категории (1-6)
- 2-я лампа — не горит (разделитель)
- 3-я и 4-я лампы — номер пресета (01-05)
- Категория "Выход" (7-я) — мигают 1-я, 3-я и 4-я лампы

При включении питания:

- Держать "—" — тест ламп (версия прошивки, потом прогон цифр)
- Держать "+" — сброс настроек (дата и время не сбрасываются)
- Держать "ВЫБОР" — переключить режим управления