N-12 NIXIE TUBE CLOCK — КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Часы на газоразрядных индикаторах ИН-12 • версии на 4 и 6 разрядов • управление ИК-пультом

ПЕРЕД НАЧАЛОМ

Сопряжение пульта: удерживайте OK перед первым использованием. После 10 секунд бездействия часы возвращаются к отображению времени.
Wi-Fi: часы создают точку доступа ESP. Пароль: 12345678. Поддерживается Wi-Fi 2,4 ГГц; сеть 5 ГГц не поддерживается. Имя сети и адрес настройки зависят от прошивки.

КНОПКИ ПУЛЬТА

Кнопка	Функция
1 / 2 / 3	Время / дата / температура
4	Настройки датчика освещённости
5 / 6	Будильники / расписание питания
7 / 8	Тест ламп / защита катодов
9	Автопереключение времени, даты и температуры
0 — коротко	Следующий движущийся эффект
0 — удерживать	Вкл./выкл. автоматический цикл эффектов
РЕЖИМ	Вход в настройки
РЕЖИМ — удерживать	Смена режима RGB-подсветки
Назад	Формат времени/даты или единицы температуры; в отдельных режимах — подтверждение
<< / >>	Выбор настраиваемого разряда/параметра
+ / −	Изменение значения
Пауза	Вкл./выкл. выбранный будильник
Звук — удерживать	Вкл./выкл. зуммер
Мощность — удерживать	Вкл./выкл. расписание питания

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

1. Нажмите 1 (время), 2 (дата) или 3 (температура).
2. Нажмите РЕЖИМ для входа в настройки.
3. << / >> выбирают параметр, + / − меняют значение.
4. В режиме времени кнопка Назад переключает 12/24 часа; в режиме температуры — °C/°F.

В 6-разрядной версии формат даты переключается кнопкой «Назад»: YY-MM-DD / MM-DD-YY / DD-MM-YY. В 4-разрядной версии дата — MM-DD.

БУДИЛЬНИКИ И РАСПИСАНИЕ

Будильник: нажмите 5, затем РЕЖИМ. Выберите часы/минуты кнопками << / >>, измените + / −. Пауза включает/отключает сигнал. В 6-разрядной версии «Назад» выбирает будильник 0–9; состояние: 0 — выкл., 1 — вкл.
Расписание: нажмите 6, затем РЕЖИМ. Настройте время кнопками выбора и изменения; Пауза включает/отключает расписание. Удерживайте Мощность, чтобы активировать/отключить работу по расписанию.

ЗАЩИТА КАТОДОВ И ТЕСТ ЛАМП

Нажмите 8 для просмотра/настройки времени защиты; РЕЖИМ — редактирование, << / >> — выбор часов/минут, + / − — изменение. Сканирование цифр по описанию выполняется на 30-й и 31-й секундах в течение 2 секунд. Нажмите 7 для теста ламп (перебор цифр 0–9).

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ТОЧКИ И АНИМАЦИИ

Режимы точек: выключено, мигание, пульсация, постоянное свечение. Переходы 4-разрядной версии: затухание, чередование, внутреннее сканирование, мгновенное переключение. Движущиеся эффекты запускаются при секундах 00; кнопка 0 переключает эффекты, её длительное нажатие включает/отключает автосмену.

RGB-ПОДСВЕТКА

Удерживайте РЕЖИМ для смены режимов: фиксированный цвет, дыхание, случайный цвет каждой лампы, три градиента, случайное включение/выключение, подсветка выкл.
В режимах фиксированного цвета и дыхания удерживайте << / >> для изменения цвета и + / − для яркости. В режиме дыхания длительное нажатие Пауза включает/выключает автоматическую смену цвета.

ДАТЧИК ОСВЕЩЁННОСТИ

Нажмите 4, затем РЕЖИМ. Первая цифра: 0 — авто-затемнение выкл., 1 — вкл.; вторая — чувствительность 0–9. Выбор — << / >>, изменение — + / −.

ЗВУК И СОХРАНЕНИЕ

Удерживайте кнопку отключения звука, чтобы переключить зуммер. Его состояние не сохраняется: после перезапуска он включается автоматически. Большинство остальных настроек сохраняются автоматически.

ВАЖНО

- Подключайте только источник питания, допустимый для вашей платы. В исходном описании указано 5–12 В через USB Type-C, но диапазон необходимо проверить по маркировке платы.
- Точные названия кнопок и некоторые комбинации могут отличаться в зависимости от прошивки.
- При настройке Wi-Fi используйте приложение/веб-интерфейс, предназначенный для этой версии часов.

ЗАГРУЗКА ИНСТРУКЦИИ И ПО

Скачать архив 4129.rar

Краткая памятка составлена по предоставленному описанию. Некоторые комбинации управления требуют проверки на конкретной версии прошивки.