Telemetría ALK Motorsport — Manual de usuario

Versión del 26/10/2026

El **sistema de telemetría** va montado en la moto y lee sus sensores (suspensión, ruedas, inclinación, temperaturas…). Con la **app** ves esos datos en vivo desde cualquier sitio, grabas sesiones y las consultas después.

Este manual explica qué tienes que pedir al administrador, cómo activar tu cuenta y cómo usar la app.

---

1. Qué necesitas pedir al administrador

Pide al administrador:

1. **Un nombre de usuario.** Lo elige él: en minúsculas, sin espacios (por ejemplo `carlos` o `carlos.lopez`).
2. **Un link de invitación** para tu sistema de telemetría (el de tu moto).
   - Te lo mandará por mensaje o correo.
   - **Solo sirve una vez** y **caduca** (normalmente a los 7 días). Si caduca o lo pierdes, pide otro.
   - Si vas a usar **varios sistemas** (varias motos), te mandará un link por cada uno. Usa la misma contraseña en todos.
3. **La dirección del sistema en su wifi** (por ejemplo `https://192.168.1.50:8081`). Solo hace falta si vas a usarlo en sitios sin cobertura de internet (ver el apartado 10).

Tu contraseña la eliges tú al activar la cuenta. **Nadie más la conoce, ni siquiera el administrador.**

2. Activar tu cuenta

Necesitas tener el **sistema de telemetría encendido y con internet** (en casa, conectado a la wifi; en el circuito, con el móvil compartiendo datos). Tras encenderlo, espera 1 o 2 minutos.

1. Abre el **link de invitación** en el móvil o el ordenador.
2. Espera a que salga «**Alta de *tu usuario* en *nombre del sistema***».
3. Escribe tu **contraseña** dos veces (**mínimo 10 caracteres**) y pulsa **Guardar contraseña**.
4. Tras unos segundos saldrá «**Usuario … listo**». Ya puedes entrar (apartado 4).

Si algo no va:

Mensaje	Qué hacer
«No encuentro … por internet»	El sistema está apagado o sin internet. Enciéndelo, espera 2 minutos y recarga la página. Si estás junto a la moto sin internet, conéctate a la wifi del sistema, pon su dirección (apartado 1, punto 3) y pulsa **Conectar**
«Esta invitación ya se ha usado (o no existe)»	Si ya elegiste contraseña, tu cuenta está lista: entra. Si no, pide otro link

Mensaje	Qué hacer
«La invitación ha caducado»	Pide otro link al administrador

3. Instalar la app

La app es una página web que se puede instalar como una aplicación más:

https://motorsport.amorgante.es/telemetry-poc/web/

- **iPhone / iPad:** ábrela en **Safari** → botón **Compartir** → **Añadir a pantalla de inicio**.
- **Android:** ábrela en **Chrome** → menú ⋮ → **Instalar aplicación** (o **Añadir a pantalla de inicio**).
- **Ordenador:** ábrela en Chrome o Edge y, si quieres, pulsa el icono de instalar de la barra de direcciones. También vale usarla sin instalar.

4. Entrar

1. Abre la app y pulsa **Entrar** (arriba a la derecha).
2. Escribe tu **usuario** y tu **contraseña**.
3. Deja marcado **Recordar en este dispositivo** si es tu móvil o tu ordenador. En un equipo compartido, desmárcalo y pulsa **Salir** al terminar.

Al entrar verás **Tus sistemas de telemetría**: uno por cada moto a la que tienes acceso, con su estado:

- **en línea:** encendido y con internet. Puedes usar el modo en vivo.
- **apagado o sin internet:** solo puedes ver las sesiones ya subidas a la nube. Pulsa **Actualizar** tras encenderlo.

Cada sistema tiene dos botones, **En vivo** y **Sesiones**. El que está en **naranja** es lo que ves en ese momento.

5. En vivo

Pulsa **En vivo** en tu sistema (tiene que estar «en línea»).

- **Datos en vivo:** un bloque por sensor con las cifras («Ahora», máximos, medias…) y sus gráficas. Por internet llegan unas 4 actualizaciones por segundo; con mala cobertura, menos.
- **Ventana:** cuántos segundos se ven en las gráficas (5, 10, 30 o 60).
- **Pausar:** congela las gráficas para mirarlas con calma (arrastra para ampliar un tramo). **Seguir** vuelve al vivo.
- **● Grabar / ■ Parar grabación:** el sistema arranca **sin grabar**; solo se graba una sesión cuando pulsas **Grabar**. Al parar, la sesión se sube sola a la nube (si no hay internet, en cuanto lo haya).
- **Sensores y salidas:** lista de lo conectado a la moto. El tick activa o desactiva cada sensor; **auto** quiere decir que se activa solo si se detecta conectado. Algunos tienen acciones, como **Calibrar** (con la moto quieta).

    - **IMU (inclinación y cabeceo):** la caja puede ir en cualquier postura (tumbada, de lado…), pero **bien sujeta**: si se mueve, los ángulos dejan de valer. Pulsa **Calibrar** con la moto **recta y quieta** cada vez que cambies la caja de sitio. El sistema también calibra solo al encenderse, así que enciéndelo con la moto recta.
    - **Luces y alertas** (en la fila de la tira de luces): qué hacen las luces y las alertas; ver el apartado 7.
- **Salidas del cuadro:** la app muestra en directo lo mismo que la pantalla y las luces de la moto.
- **Bloque de la IMU:** el **diagrama g-g** sale el primero (ver el apartado 8); debajo, inclinación, aceleraciones, cabeceo y **vibración vertical**.

6. La pantalla y el botón del cuadro

La pantalla muestra **una página por dato**, en grande. Solo salen las páginas de los sensores que están funcionando: velocidad, suspensión, inclinación, fuerzas G, temperaturas (bujía, aceite, disco), vuelta, deslizamiento entre ruedas, resumen y sistema.

- **Pulsación corta:** página siguiente. La pantalla **no cambia sola**: se queda en la que elijas.
- **Pulsación larga** (mantén 1 segundo): **marca vuelta** (en la línea de meta). La página **VUELTA** enseña el tiempo de la vuelta y la diferencia con tu mejor vuelta.
- **Cabecera:** el nombre de la página y su número (por ejemplo `3/7`). Un **punto parpadeando** quiere decir que está **grabando**; un **«!»**, que hay una alerta grave reconocida que sigue activa (apartado 7).
- **Si salta una alerta**, la pantalla cambia sola a la página de ese dato (apartado 7). Con una pulsación corta la reconoces y vuelves a tu página.
- **FUERZAS G:** el círculo de fricción con el punto actual y su rastro. La aceleración lateral sale de la inclinación (la caja mide casi 0 en curva, porque la moto se tumba).

7. Luces y alertas

Las 3 luces del cuadro son una **extensión de la pantalla**: muestran el dato de la página que estás viendo. Si cambias de página, las luces cambian con ella.

- **Modo barra:** una luz por nivel, que se van encendiendo como un indicador (por ejemplo, en INCLINACIÓN: verde a partir de 20°, ámbar a partir de 30° y rojo a partir de 40°).
- **Modo estado:** las 3 del mismo color según el valor (por ejemplo, en TEMP BUJÍA: azul en frío, verde en rango, ámbar si sube, rojo parpadeando si es crítica).

Las alertas mandan sobre todo: estés en la página que estés, la pantalla salta a la del dato y las 3 luces avisan.

- **Momentánea** (tope de suspensión, vuelta marcada, mejor vuelta en morado): dura unos segundos y vuelve sola a tu página. Si se repite enseguida (por ejemplo, topes seguidos en asfalto malo), no vuelve a cambiar la pantalla durante un rato: solo destellan las luces.
- **Grave** (bujía, aceite o disco muy calientes, sensor con fallo): se queda mientras dure. Con una **pulsación corta** la reconoces: vuelves a tu página con un **«!»** en la cabecera. Si sigue activa, vuelve a saltar a los 2 minutos. Cuando el valor vuelve a lo normal, se quita sola.
- Si saltan varias a la vez, manda la grave y, entre iguales, la que esté más arriba en la lista.

Colores: rojo, ámbar, verde, azul, morado y blanco. **Efectos:** fijo, parpadeo lento, parpadeo rápido y destello.

Cambiar las luces y las alertas

En **En vivo** → **Sensores y salidas**, en la fila de la tira de luces, pulsa **Luces y alertas**:

- **Páginas:** para cada página de la pantalla, el **dato**, el **modo** (barra o estado), el color **sin nivel** (normalmente apagadas) y los **niveles** (valor, color y efecto). En modo estado manda el primer nivel que se cumple, de arriba abajo. Quita el tick de una página para dejar sus luces apagadas.
- **Alertas:** nombre, dato, condición, tipo (**momentánea** o **grave**), la página que enseña, el color y el efecto. En las momentáneas, cuánto dura y cuánto espera antes de repetir; en las graves, cada cuánto recuerda. El **margen al soltar** evita que una alerta se encienda y apague sin parar justo en el umbral. Con ↑ ↓ cambias la prioridad.
- **Plantillas: Recomendada**, **Solo alertas** (luces apagadas en marcha normal) o **Todo apagado**, como punto de partida.
- **Probar** enciende las luces de la moto un momento con ese color y efecto.
- **Guardar** lo aplica al momento en la moto, sin reiniciar.

Los valores de la plantilla recomendada son **de partida**: ajusta las temperaturas y los límites a tu moto después de tus primeras sesiones.

8. Sesiones

Pulsa **Sesiones** en tu sistema.

- **Sesiones en la nube:** las grabaciones ya subidas. Se ven desde cualquier sitio, aunque el sistema esté apagado.
- **Sesiones guardadas en el sistema:** las que hay en el propio sistema (solo si está «en línea»). Cada una indica **en la nube** o **sin subir**.
- Pulsa el nombre de una sesión para abrirla. Debajo salen sus bloques y gráficas:
    - Todas las gráficas comparten el eje de tiempo: el cursor marca el mismo instante en todos los sensores.
    - **Arrastra en horizontal** sobre una gráfica para ampliar un tramo (las cifras se recalculan para ese tramo). **Doble clic** o **Ver todo** para volver.
    - Con un tramo ampliado, arriba sale una **barra con toda la sesión**: arrastra la parte resaltada (o toca otro punto de la barra) para moverte en el tiempo sin perder el zoom. ◀ ▶ avanzan o retroceden media ventana. En el portátil también vale deslizar en horizontal en el trackpad.
    - Con las **casillas** de arriba ocultas o muestras sensores; con ⠿ arrastras un bloque para cambiar el orden. ⚙ **Ajustes** guarda ese orden y las opciones.
    - **Bloque de la IMU:**
        - **Diagrama g-g** (círculo de fricción): aceleración lateral en horizontal y longitudinal en vertical; más oscuro = más tiempo ahí. Los círculos van cada 0,25 g (un neumático de calle da hasta ≈ 1 g). Al pasar el dedo o el ratón dice el % de tiempo de cada zona.
        - La **aceleración lateral** sale de la inclinación (tan θ) y la **longitudinal** va promediada en 0,5 s, para que la vibración del motor no parezca frenadas.

        - **Vibración vertical:** cuánto vibra la caja en cada momento (motor, asfalto y golpes). Si es alta todo el rato, revisa cómo va sujeta.
        - **Ángulos recalculados:** las sesiones grabadas antes de la mejora de la calibración, con la caja inclinada, se corrigen solas al abrirlas.
        - **Caja movida:** si la caja cambió de postura (se cogió, se soltó o la moto se cayó), los datos desde ese momento no se usan y se avisa.
- **Analizar trazas** (arriba, junto a la barra de tiempo): explica lo que se ve en el tramo visible (o en toda la sesión) con la teoría de la formación: inclinación y radio de las curvas, agarre usado (círculo de fricción), frenadas y transferencia de carga, temperatura del disco, suspensión… y cruza los sensores entre sí (por ejemplo, la frenada de la IMU con la de la rueda). Avisa también de datos dudosos (caja movida, vibración, huecos). **Ver** lleva a ese momento en las gráficas y **Teoría en la formación** abre el capítulo. Si amplías otro tramo, pulsa **Analizar el tramo visible**.
- **Editar** (solo en las de la nube): ponle un **nombre** (por ejemplo «Jarama · tanda 2») y una **descripción** (reglajes, condiciones de pista…). Se ven en la lista y como título al abrirla. Lo guarda tu sistema, así que tiene que estar «en línea» para editar.
- **Borrar** (pide confirmación y no se puede deshacer):
    - **De la nube:** lo borra tu sistema, así que tiene que estar «en línea». Su copia en el sistema, si la hay, no se borra.
    - **Del sistema:** borra la copia guardada en la moto. Si pone **sin subir**, se perderá para siempre. La sesión que se está grabando no se puede borrar.
- Al final de la página puedes abrir **CSV del ordenador** o la **sesión de ejemplo**.

9. Encender y apagar el sistema

- **Encender:** basta con dar corriente. Durante unos **8 segundos** la pantalla enseña el **logo** y las luces hacen una **prueba tipo semáforo** (pasadas en rojo, ámbar y verde): en ese tiempo arrancan los sensores y la IMU se calibra, así que deja la moto **recta y quieta** hasta que salga la primera página. En 1 o 2 minutos sale «en línea» en la app (si tiene internet).
- **Apagar:** pide al administrador cómo hacerlo en tu moto. Si se corta la corriente mientras graba, la sesión puede quedar **cortada** (se guarda lo grabado hasta ese momento).

10. Sin cobertura de internet (circuito)

Si el sistema no tiene internet, la app no lo encuentra («apagado o sin internet»). Puedes usarlo igualmente **junto a la moto**:

1. Conecta el móvil a la **wifi del sistema**.
2. Abre en el navegador su **dirección en la wifi** (apartado 1, punto 3).
3. La primera vez en cada dispositivo sale un **aviso de seguridad del certificado**: acéptalo (Chrome: *Configuración avanzada → Acceder*; Safari: *Mostrar detalles → visitar este sitio web*).
4. Pulsa **Entrar** con tu mismo usuario y contraseña. Funciona sin internet.

Lo que grabes se subirá a la nube en cuanto el sistema tenga internet.

11. Contraseña olvidada

Pide al administrador un **link de cambio de contraseña**. Se usa igual que el de alta (apartado 2).

12. Privacidad y seguridad

- Tus sesiones viajan y se guardan **cifradas**. Solo las ven los usuarios de tu sistema de telemetría.
- Tu contraseña **no se envía** a ningún sitio ni se guarda: sirve para descifrar la clave de tu sistema en tu propio dispositivo.
- Por internet, solo los usuarios de un sistema pueden verlo o manejarlo.
- No compartas tu contraseña. Si crees que alguien la conoce, pide un cambio de contraseña.

13. Problemas frecuentes

Qué pasa	Qué hacer
«Usuario o contraseña incorrectos»	Revisa mayúsculas y minúsculas. Si no activaste la cuenta, hazlo primero (apartado 2)
Mi sistema sale «apagado o sin internet»	¿Está encendido y con internet? Tras encenderlo tarda 1 o 2 minutos. Pulsa **Actualizar**
El vivo va a saltos	Por internet llegan unas 4 actualizaciones por segundo; con poca cobertura, menos. Junto a la moto, usa su wifi (apartado 10)
No veo una sesión que grabé	Se sube al pulsar **Parar grabación** y cuando el sistema tiene internet. Mira en **Sesiones guardadas en el sistema** si pone «sin subir»
La app muestra algo antiguo	Cierra y vuelve a abrir la app, o recarga la página
La web del sistema pide «Entra con un usuario de …»	Es normal: pulsa **Entrar** con tu usuario
La pantalla ha cambiado sola de página	Ha saltado una alerta (apartado 7). Si es grave, una pulsación corta la reconoce y vuelves a tu página
Hay un «!» en la cabecera de la pantalla	Una alerta grave reconocida sigue activa: mira su dato. Volverá a saltar a los 2 minutos si sigue así
Las luces no se encienden	Activa la tira en **Sensores y salidas**. En una página sin luces configuradas (o con el dato por debajo del primer nivel) es normal que estén apagadas. Pulsa **Probar** en **Luces y alertas** para comprobarlas
La inclinación da valores imposibles	Pulsa **Calibrar** con la moto recta y quieta, y revisa que la caja vaya bien sujeta