# 阿里云 Link WAN 网关 SDK 设备接入快速开始

## 一、快速开始

#### 1. 概述

本文简单介绍了基于阿里提供的网关 SDK 进行网关设备快速接入,建立与阿里 Link WAN 平台连接通道,目标为帮助网关设备厂商快速了解设备接入的流程。

## 2. 下载代码

先在以下链接签署 NDA:

#### https://iot.aliyun.com/partner/ecology

完成 NDA 签署之后,在以下链接提交申请表单:

## https://page.aliyun.com/form/Link WAN RAN/index.htm

两个工作日以内, 阿里会给您在以下链接开放代码下载权限:

## $git\ clone\ git @code.aliyun.com: LinkWAN/LoRaGW-SDK.git$

或

## git clone <a href="https://code.aliyun.com/LinkWAN/LoRaGW-SDK.git">https://code.aliyun.com/LinkWAN/LoRaGW-SDK.git</a>

说明:

- 1) 请按照表单提示填写正确的申请信息;
- 2) SDK 中 modules/pktfwd 是基于 semtech 官方的 LoRa 协议栈已增加了阿里修改的功能 patch,厂商可以根据自己平台需要合入相应代码到 SDK 中。

#### 3. 修改配置文件

make.settings 为编译配置脚本文件, 配置选项说明如下:

#厂商根据自己本地的 toolchain 路径、toolchain 对应的 host 修改以下 2 个配置:

#setup vendor platform toolchain's path and host

export **PATH**=\$(pwd)/toolchain/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.9-2014.09\_linux/bin:\$PATH export **BUILDHOST**=arm-linux-gnueabihf

#### 4. 编译

./build.sh all

说明:编译后生成的最终文件在 out 目录下。

### 5. 配置网关三元组

auth\_key.json 为网关三元组配置文件,厂商根据自己所申请到的网关三元组进行加密后修改相应配置项;

#### 说明:

网关三元组申请请参考认证实验证中申请网关资源中的说明。

#### 6. 运行


运行 mqtt 日志输出如下,表示网关上下行已联通:



mqtt.c-publish\_gwmp\_msg\_uplink:356 publish mqtt gwmp msg mqtt.c-event\_handle:156 publish success, packet-id=16 checkCnt=1 mqtt.c-callback\_gwmp\_msg\_downlink:469 received mqtt gwmp msg mqtt.c-callback\_gwmp msg\_downlink:477 send gwmp msg

## 二、技术文档

#### 1. 技术架构总览



从底部到顶部,采用分层架构,包括:

硬件层: 由厂商网关硬件提供;

OS 层: 基于 Linux 系统; (

HAL 层: SX1301/1308 驱动 (libloragw);

上层:包括 LoRa 协议栈 packet\_forwarder、IPC 通讯、系统服务、系统应用等。

### 2. 目录结构

| 目录名称          | 内容描述                                   |
|---------------|--|
| external      | SDK 使用的第三方开源库,包括: cJSON、dbus、hiredis 和 |
| <b>\</b>      | libexpat                               |
| libraries     | 阿里所提供的库,包括: iotx-sdk-c 和 ipc-bus       |
| modules       | LoRa 网关功能模块,包括: mqtt 和 pktfwd          |
| packages      | 预先编译的功能模块                              |
| make.settings | SDK 编译配置脚本                             |
| build.sh      | 编译 SDK 的命令脚本                           |
| docs          | SDK 文档,包括:网关接入规范文档、SDK 使用手册;           |
| README. md    | 编译说明                                   |

## 3. SDK 使用说明

请见 SDK 使用手册:docs/loragw\_sdk\_manual vX. X. X. pdf

## 4. 网关接入要求

请见网关接入规范文档: docs/阿里云 Link WAN 网关接入规范 vX. X. X. pdf

