

PARÂMETROS DO PROCESSO

Ar comprimido - rinsagem: 4-5 kgf
Pressostato superior: 6 kgf
Pressostato inferior: 6 kgf
Pressão mínima do tanque: 2,0 kgf/m²
Carbonatação - padrão: 1,5 kgf/m²
Carbonatação - faixa: 1,3-1,7 kgf/m²
Nível para iniciar: 45 % e 2 kgf/m²

VERIFICAÇÃO DE SANITIZAÇÃO

1 · Verificar no Registro de CIP da envasadora a data e o tipo de procedimento aplicado pela última vez.

CHECAGEM DE INSUMOS BÁSICOS

2 · Checar a pressão de ar comprimido no pressostato da câmara de rinsagem.
4-5 kgf
3 · Checar a pressão nos dois pressostatos da máquina de envase.
6 kgf sup. | 6 kgf inf.
4 · Abrir a entrada de gás CO no cilindro regulador conectado à máquina de envase.
5 · No painel da máquina, selecionar "ENVASE 269 mL" e ativar o CO.
6 · Aguardar o tanque de envase atingir a pressão mínima.
2,0 kgf/m²

SELEÇÃO DO TANQUE

7 · Consultar a Ordem de Produção do lote definido para envase.
8 · Selecionar o tanque com base na pressão registrada na folha da OP.
9 · Checar a carbonatação do tanque selecionado com manômetro.
padrão 1,5 | 1,3 a 1,7 kgf/m²
AVISO: Fora dessa faixa, não iniciar o envase. Retornar ao POP 10 - Carbonatação.

ENVASE

10 · Conectar a mangueira de envase na máquina e no tanque com o produto.
11 · Abrir a entrada de gás CO do cilindro conectado ao tanque a ser envasado.
12 · No painel, clicar em "ENVASE 269 mL" e ativar a "ENTRADA DE LÍQUIDO AUTOMÁTICA".
13 · Aguardar o enchimento do tanque até atingir 45 % do volume e 2 kgf/m².
45 % e 2 kgf/m²
14 · Iniciar o envase, atentando para os pontos críticos: alimentação de latas, de tampas e de líquido.
15 · Ao final da operação, desligar o compressor da linha de envase e rotulagem.

Antes: POP10 · Depois: POP15

Documento gerado automaticamente a partir do pops.json - consulte o arquivo original para detalhes com imagens.