

قائمة تصوير القوائم والتوصيلات

مرتبّة بالترتيب الذي تمشي به على الجهاز – من الشاشة الرئيسية ثم للداخل – حتى لا تنتقل عشوائياً. ابدأ بالدورية الموجودة في القسم، وبعدها نكرّرها لبقية الأنواع في المارين.

قواعد التصوير:

- صور كل شاشة قائمة تفتحها، حتى لو بدت غير مهمة.
- لا تغيّر أي قيمة – ادخل، صور، اخرج.
- الشاشة كاملة في الكادر مع إطارها.
- لو فيه قائمة طويلة تحتاج تمرير: صورها جزأين.
- بالعرض (أفقي) · بلا فلاش · امسح الشاشة.
- سمّ المجموعات باسم الدورية عند الإرسال.

أ. الأجزاء والتوصيلات – لبناء مخطط التوصيل

١. المنظر العام ٤ صور

- ☐ لوحة القيادة كاملة من مسافة متر – تُظهر كل الأجهزة ومواقعها بالنسبة لبعضها.
- ☐ الرادوم على القوس من الخارج (مع ملصق الموديل إن ظهر).
- ☐ هوائي الـ GPS وهوائي الـ VHF في مكانيهما.
- ☐ مسار الكيبلات من الأعلى إلى داخل القمرة إن كان ظاهراً.

منها نبني خريطة «أين يقع كل جهاز على هذا الزورق».

٢. خلف الأجهزة والموصلات ٥ إلى ٨ صور – الأهم للمخطط

- ☐ خلف الشاشة الملاحية: كل الموصلات الداخلة فيها، وصورة قريبة لكل موصل على حدة إن أمكن.
- ☐ خلف جهاز الـ VHF: موصل الهوائي وموصل الطاقة وأسلاك NMEA.
- ☐ صندوق الفيوزات أو نقطة الطاقة التي تغذي الأجهزة.
- ☐ أي علبة توصيل أو شبكة NMEA 2000 backbone إن وجدت (علبة سوداء بموصلات دائرية).
- ☐ كيبل الرادوم عند نزوله من القوس.

هذه الصور هي أساس مخطط التوصيل – ومن دونها يبقى المخطط تقديرياً.

ب. إذا كانت الشاشة Raymarine – Axiom أو eSeries

٣. الشاشة الرئيسية والتعريف ٣ صور

- ☐ شاشة Home بكل الأيقونات.
- ☐ شاشة معلومات النظام: Settings → Getting started / System info – تُظهر اسم الموديل وإصدار البرنامج (مهم جداً لتحديد نسخة القوائم).
- ☐ شريط الحالة الأعلى مكبّراً (أيقونات GPS والرادار والشبكة).

٤. قوائم الرادار ٦ إلى ٨ صور – القلب

- ☐ تطبيق الرادار مفتوح وهو يبيت (الشاشة كما يراها المشغل).
- ☐ قائمة الرادار الأولى بعد الضغط على Menu .
- ☐ صفحة إعدادات الرادار: صوّر كل تبويب على حدة – Presentation · View & Motion · Transmission · Advanced · Installation · Preferences .
- ☐ قائمة Power أو Standby / Transmit .
- ☐ مكان إعدادات Gain · Sea · Rain كما تظهر فعلاً.
- ☐ إن وُجد خيار الدوبلر: Doppler أو Target Analyzer وقائمه.

هذه الصور تعطينا «من وين أدخل لكل إعداد» بدقة – وهي عمود الدليل الميداني.

٥. قوائم GPS والوحدات ٤ صور

- ☐ صفحة الأقمار (GPS Status) كاملة.
- ☐ Settings → Units (صيغة الإحداثيات والدائم والوحدات).
- ☐ Settings → Network / Data sources – يبيّن مصدر الموقع المستخدم.
- ☐ NMEA set-up أو Interfacing – الجُمْل المرسل للأجهزة الأخرى.

٦. لوحة الأزرار الفعلية صورتان

- ☐ لوحة الأزرار كاملة بوضوح (أسماء الأزرار مقروءة).
- ☐ صورة قريبة لزر WPT/MOB أو SOS .

ج. إذا كانت الشاشة Garmin – GPSMAP

٧. الرئيسية والتعريف ٣ صور

- ☐ الشاشة الرئيسية بكل الأيقونات.
- ☐ Settings → System → System Information (الموديل وإصدار البرنامج).
- ☐ شريط الحالة الأعلى مكبّراً.

٨. قوائم الرادار ٦ صور

- ☐ تطبيق الرادار وهو ييبث.
- ☐ Radar → Menu (القائمة الأولى).
- ☐ Radar Menu → Gain وقائمه الفرعية.
- ☐ Radar Menu → Transmit / Standby .
- ☐ Radar Setup → Installation (Front of Boat · Antenna Height · Bearing Alignment).
- ☐ إن وُجد: MotionScope وقائمه.

٩. قوائم GPS والوحدات ٤ صور

- ☐ Settings → System → GPS (صفحة الأقمار).
- ☐ Settings → Units (Position Format · Map Datum · وحدات المسافة والسرعة).
- ☐ Settings → Communications / NMEA .
- ☐ زر أو أيقونة MOB / Mark .

د. جهاز الـ VHF – لكل دورية

١٠. شاشات الراديو ٤ صور

- ☐ الشاشة الرئيسية كما تعمل (وهل تعرض الموقع أم لا).
- ☐ قائمة Menu → DSC .
- ☐ MMSI كما يظهر في الإعدادات.
- ☐ زر DISTRESS تحت غطاءه (بلا ضغط).

ماذا ستحصل عليه مقابل هذه الصور: دليل ميداني خاص بكل نوع جهاز – «أبي أسوي كذا ← ادخل من هنا» بخريطة قوائم مبنية من شاشاتك أنت لا من دليل الشركة · سيناريو عرض عملي للطلبة (ماذا تفتح وبأي ترتيب في عشر دقائق) · مخطط توصيل للدورية يبين أي كابل يصل أي جهاز وأين يمر خط NMEA · وجدول مقارنة بين الأنواع الأربعة في الأسطول.

تنبيهات: ادخل القوائم وصوّر واخرج بلا تغيير أي قيمة · لا تضغط زر DISTRESS ولا MOB أثناء التصوير · لا تقف أمام الرادوم وهو ييبث · ولو ظهر في صورة ما لا تحب نشره (ترددات، MMSI، إحداثيات) قل لي وأحجبه قبل أي استخدام.