КФДЛ.441461.029РЭ-ЛУ

## ПЛАТА МАКЕТНО-ОТЛАДОЧНАЯ ДЛЯ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА К1921ВГ015

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КФДЛ.441461.029РЭ

Инв. № полл. Полп. и лата Взам. инв. № Инв. № Полп. и лата

Внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации перед использованием изделия. Данное руководство по эксплуатации соответствует плате макетно-отладочной К1921ВГ015 (ревизия платы 2).

Полп. и лата	
Инв.№	
Взам. инв. №	
Полп. и лата	
Инв.№ полл.	

## СОДЕРЖАНИЕ

1 Описание изделия	4
1.1 Назначение изделия	4
1.2 Технические характеристики	4
1.3 Состав изделия	5
1.4 Системные требования	6
2 Использование	7
2.1 Подготовка изделия к использованию	7
2.1.1 Конфигурация запуска МК	7
2.1.2 Выбор источник питания платы и питания МК	8
2.2 Использование изделия	10
2.2.1 Назначения разъемов PLD	10
2.2.2 Программирование микроконтроллера	16
2.2.3 Использование программатора для работы с другими устройствами	17
2.2.4 Использование схемы сброса	18
2.2.5 Аппаратное прерывание	19
2.2.6 Светодиодная индикация	19
2.2.7 Использование вывода SERVEN	20
2.2.8 Измерение потребления микроконтроллера	21
3 Меры предосторожности	

## 1 Описание изделия

#### 1.1 Назначение изделия

Плата макетно-отладочная для микроконтроллера К1921ВГ015 (далее плата) предназначена для изучения архитектуры 32-разрядного микроконтроллера К1921ВГ015 (далее МК), а также для макетирования и отладки систем пользователя на ее основе. Плата не предназначена для встраивания в конечные устройства.

Для удобства работы с МК все порты ввода-вывода продублированы на штыревые разъемы по краям платы.

## 1.2 Технические характеристики

Технические и конструктивные характеристики приведены в таблице 1:

Таблица 1 — Технические характеристики

Микроконтроллер	1921ВГ015	
Архитектура контроллера	RISC 32 бит	
ОЗУ (SRAM)	256+64 Кбайт	
ПЗУ (FLASH)	1 Мбайт	
Опорный источник тактового сигнала,	16	
МГЦ		
Количество цифровых линий І/О	56	
Аналого-Цифровой преобразователь	8 каналов, 12 бит, 2,5 Мвыб/с	
(АЦП)		
Интерфейс программирования	USB-to-UART-JTAG, JTAG	
Наличие цифровых интерфейсов	UART, SPI, CAN, I2C, PWM, USB	
Номинальное потребление платы, мА	150	
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм	90 x 96 x 15	
Диапазон рабочих температур, °С	от 0 до +60	
	От шины USB-Type C	
Питание	От внешнего источника питания	
	7 – 12 B 0,5A	

#### 1.3 Состав изделия

Плата состоит из функциональных блоков (см. рисунок 1):




Рисунок 1 — Общий вид макетно-отладочной платы для микроконтроллера K1921B $\Gamma$ 015

- 1 блок источников питания;
- 2 блок программатора;
- 3 микросхема 1921ВГ015;
- 4 сервисный блок;
- 5 батарейный отсек CR1220;
- 6 светодиодная индикация.

## 1.4 Системные требования

Для работы с платой потребуется персональный компьютер (далее ПК) с характеристиками:

- 1) оперативная память не менее 4 Гб;
- 2) свободное место на жестком диске не менее 10 Гб;
- 3) свободный порт USB;
- 4) операционная система не ниже Windows 7.

Для корректной установки программного обеспечения на ПК требуется обладать правами администратора.

Для подключения платы к ПК необходим кабель USB type C (не входит в комплект поставки).

Полп. и лата	
Инв. №	
Взам. инв. №	
Полп. и лата	
Инв.№ полл.	

#### 2 Использование

#### 2.1 Подготовка изделия к использованию

В начале работы с платой необходимо провести визуальный осмотр платы на отсутствие внешний физических повреждений. Продолжать работу с платой можно только убедившись в их отсутствии.

Далее необходимо убедиться в отсутствии установленных коммутационных перемычек. После этого выполнить следующие действия:

- сконфигурировать запуск МК (см. 2.1.1 настоящего руководства);
- выбрать источник питания платы и питания МК (см. 2.1.2 настоящего руководства).

Таблица с описанием всех перемычек приведена в приложении 1

#### 2.1.1 Конфигурация запуска МК

Необходимо установить перемычку на разъеме «FT\_RST» сигнала сброса FT2232 замкнув контакты 1 и 2 (см. таблицу 2).

**ВНИМАНИЕ!** Данная перемычка может использоваться для подачи сигнала сброса на программатор в случае его зависания.

Таблица 2 - Описание разъема «FT\_RST»

Обозначение разъема	Функциональное назначение	Описание состояний	Схематичное Изображение
	Сигнал сброса	При замкнутых контактах 1 и 2 сигнал сброса для FT2232 снят	3v3 GND GND
«FT_RST»	для FT2232	При замкнутых контактах 2 и 3 сигнал сброса для FT2232 установлен	3V3 GND GND

Далее следует установить перемычку «RESET» управления сброса МК (см. таблицу 3).

Таблица 3 — Описание разъема «RESET»

Обозначение разъема	Функциональное назначение	Описание состояний	Схематичное Изображение
«RESET»	Супервизор питания и сброс	При замкнутых контактах 1 и 2 сигнал сброса МК формируется с помощью супервизора питания	1-2
	питания и сорос МК	При разомкнутых контактах 1 и 2 сигнал сброса МК не зависит от супервизора питания.	1 2

## 2.1.2 Выбор источник питания платы и питания МК

На плате реализована коммутация источников питания (см. рисунок 2).




Рисунок 2 – Коммутация питания платы

Перед подключением внешнего источника питания, необходимо установить перемычки «USB 5V JACK» и «REG MAIN DBG» (см. таблицу 4).

Далее необходимо подключить внешний источник питания. Для этого на плате предусмотрено 3 разъема (см. рисунок 3).

Таблица 4 - Конфигурация питания

Обозначение разъема	Функциональное назначение	Описание состояний	Схематичное Изображение
	Выбор	При замкнутых контактах 1 и 2 основное питание платы берется с шины USB2	3 ACK
«USB 5V JACK»	источника питания платы	При замкнутых контактах 2 и 3 основное питание платы берется от внешнего источника питания	1 2 3 NOSE
«DBG MAIN REG»	Выбор источника питания МК	При замкнутых контактах 1 и 2 основное питание МК берется с шины USB2 или от внешнего источника питания в зависимости от состояния разъема «USB 5V JACK»	3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
		При замкнутых контактах 2 и 3 основное питание отладочной платы берется с шины USB1	3v3 C C C C C C C C C C C C C C C C C C

Рисунок 3 – Разъемы питания платы

- 1 -разъем USB Type-C;
- 2 разъем X12 типа В2В-ХН-А с первым положительным контактом;
- 3 разъем X13 типа DC Barrel Jack с положительным контактом в центре диаметром 2 мм.

К одному из разъемов B2B-XH-A или DC Barrel Jack возможно подключить внешний источник питания с характеристиками:

- 1 напряжение от 6,5 B до 12 B;
- 2 ограничение тока 1 А.

**ВНИМАНИЕ!** Не допускать одновременного подключения разных источников питания к разъемам 2 и 3.

Убедитесь, что перемычки «VCC1», «AREF», «AVCC2» и «VBAT» установлены (см. 2.2.8).

#### 2.2 Использование изделия

Для использования заложенных в плату функциональных возможностей периферии, необходимо производить коммутацию соответствующего периферийного блока.

## 2.2.1 Назначения разъемов PLD

На плате располагается два пользовательских разъема типа PLS (X4, X5) и один разъем типа PLD (X6) с шагом 2,54 мм. Каждый контакт PLS и PLD разъемов на плате подписан. Соответствие выводов разъемов с контактами МК представлено на таблицах 5-9.

Таблица 5 — Назначение выводов разъема X6 (нижняя контактная группа) РВ  $0{-}15$ 

Вывод разъема X6 на плате	Альтернативная функция	GPIO MK	Вывод МК
0	UART1_CTS / UART4_RX / SPI0_CLK	PB0	53
1	UART1_DCD / UART4_TX / SPI0_FSS	PB1	54
2	UART1_DSR / TMR32_EXTIN / SPI0_RX	PB2	55
3	UART1_RI / TMR0_EXTIN / SPI0_TX	PB3	56
4	UART1_RTS / TMR1_EXTIN / SPI1_CLK	PB4	57
5	UART1_DTR / TMR2_EXTIN / SPI1_FSS	PB5	58
6	UART2_CTS / UART0_RX / SPI1_RX	PB6	59
7	UART2_DCD / UART0_TX / SPI1_TX	PB7	60
8	UART2_DSR / TMR1_OUT0 / CAN0_RX	PB8	62
9	UART2_RI / TMR1_OUT1/CAN0_TX	PB9	63
10	UART2_RTS / TMR1_OUT2 / CAN1_RX	PB10	64
11	UART2_DTR / TMR1_OUT3 / CAN1_TX	PB11	65
12	UART3_CTS / TMR1_CCIA / CMP_OUT0	PB12	66
13	UART3_DCD / TMR1_CCIB / CMP_OUT1	PB13	67
14	UART3_DSR / TMR32_CCIA / CMP_OUT0	PB14	68
15	UART3_RI / TMR2_CCIB / CMP_OUT1	PB15	69

Таблица 6 — Назначение выводов разъема X6 (нижняя контактная группа)  $PC\ 0{-}15$ 

Вывод разъема X6 на плате	Альтернативная функция	GPIO MK	Вывод МК
0	UART3_RTS / TMR32_OUT0	PC0	34
1	UART3_DTR / TMR32_OUT1	PC1	35
2	UART4_CTS / TMR32_OUT2	PC2	36
3	UART4_DCD / TMR32_OUT3	PC3	37
4	UART4_DSR / TMR32_EXTIN	PC4	38
5	UART4_RI / TMR0_EXTIN	PC5	39
6	UART4_RTS / TMR0_OUT0	PC6	40
7	UART4_DTR / TMR0_OUT1 / CLKOUT	PC7	41
8	TMR0_OUT2 / CAN0_RX	PC8	42
9	TMR0_OUT3 / CAN0_TX	PC9	43
10	TMR0_CCIA / CAN1_RX	PC10	44
11	TMR0_CCIB / CAN1_TX	PC11	45
12	TMR1_EXTIN / I2C_SCL	PC12	46
13	TMR2_EXTIN / I2C_SDA	PC13	47
14	TMR2_CCIA / I2C_SCL	PC14	48
15	TMR2_CCIB / I2C_SDA	PC15	49

Таблица 7 — Назначение выводов разъема X6 (нижняя контактная группа) РА  $0{-}15$ 

Вывод разъема X6 на плате	Альтернативная функция	GPIO MK	Вывод МК
0	RX / TM2_OUT0	PA0	77
1	UART0_TX / TIM2_OUT1	PA1	78
2	UART1_RX / TMR2_OUT2	PA2	79
3	UART1_TX / TMR2_OUT3	PA3	80
4	UART2_RX / TMR1_CCIA / QSPI_CLK	PA4	81
5	UART2_TX / TMR1_CCIB / QSPI_FSS	PA5	82
6	UART3_RX / TMR1_OUT0 / QSPI_IO0	PA6	83
7	UART3_TX / TMR1_OUT1 / QSPI_IO1	PA7	84
8	UART4_RX / TMR1_OUT2 / QSPI_IO2	PA8	85
9	UART4_TX / TMR1_OUT3 / QSPI_IO3	PA9	86
10	UART0_CTS / UART1_RX / QSPI_CLK	PA10	87
11	UART0_DSR / UART2_RX / QSPI_IO0	PA12	89
12	UART0_DCD / UART1_TX / QSPI_FSS	PA11	88
13	UART0_RI / UART2_TX / QSPI_IO1	PA13	90
14	UART0_RTS / UART3_RX / QSPI_IO2	PA14	91
15	UART0_DTR / UART3_TX / QSPI_IO3	PA15	92

Полп. и лата	
Инв.№	
Взам. инв.№	
Полп. и лата	
Инв.№ полл.	

Вывод МК

42

43

44

45

GPIO MK

PC8

PC9

PC10

PC11

Таблица 8 — Назначение выводов разъема X5 (левая контактная группа)

Альтернативная функция

TMR0\_OUT2 / CAN0\_RX

TMR0\_OUT3 / CAN0\_TX

TMR0\_CCIA / CAN1\_RX

TMR0\_CCIB / CAN1\_TX

4	CANTIA	INIKU_CCID / CANI_IA	FCII	43
5	I2C SCL	TMR1_EXTIN / I2C_SCL	PC12	46
6	I2C SDA	TMR2_EXTIN / I2C_SDA	PC13	47
7	SPI0 CLK	UART1_CTS / UART4_RX /	PB0	53
		SPI0_CLK		
8	SPI0 FSS	UART1_DCD / UART4_TX /	PB1	54
		SPIO_FSS		
9	SPI0 MISO	UART1_DSR / TMR32_EXTIN /	PB2	55
		SPIO_RX		
10	SPI0 MOSI	UART1_RI / TMR0_EXTIN /	PB3	56
		SPIO_TX		
11	SPI1 CLK	UART1_RTS / TMR1_EXTIN /	PB4	57
		SPI1_CLK		
12	SPI1 FSS	UART1_DTR / TMR2_EXTIN /	PB5	58
		SPI1_FSS		
13	SPI1 MISO	UART2_CTS / UART0_RX /	PB6	59
		SPI1_RX		
14	SPI1 MOSI	UART2_DCD / UART0_TX /	PB7	60
		SPI1_TX		
15	UART0 RX	UART0_RX / TMR2_OUT0	PA0	77
16	UART0 TX	UART0_TX / TIM2_OUT1	PA1	78
17	UART1 RX	UART1_RX / TMR2_OUT2	PA2	79
18	UART1 TX	UART1_TX / TMR2_OUT3	PA3	80
19	UART2 RX	UART2_RX / TMR1_CCIA /	PA4	81
		QSPI_CLK		
20	UART2 TX	UART2_TX / TMR1_CCIB /	PA5	82
		QSPI_FSS		
21	UART3 RX	UART3_RX / TMR1_OUT0 /	PA6	83
		QSPI_IO0		
22	UART3 TX	UART3_TX / TMR1_OUT1 /	PA7	84
		QSPI_IO1		
23	UART4 RX	UART4_RX / TMR1_OUT2 /	PA8	85
		QSPI_IO2		
24	UART4 TX	UART4_TX / TMR1_OUT3 /	PA9	86
		QSPI_IO3		

Вывод разъема Х5 на плате

CAN0 RX

CAN0 TX

CAN1 RX

CAN1 TX

1

2

3

4

Таблица 9 — Назначение выводов разъема X4 (правая контактная группа)

Вывод разъема Х4 на		Альтернативная	GPIO MK	Вывод МК
плат	e	функция	OF IO MIK	рывод ми
1	ADC7	ADC_CH 7	ADC	29
2	ADC6	ADC_CH 6	ADC	28
3	ADC5	ADC_CH 5	ADC	27
4	ADC4	ADC_CH 4	ADC	26
5	ADC3	ADC_CH 3	ADC	24
6	ADC2	ADC_CH 2	ADC	23
7	ADC1	ADC_CH 1	ADC	22
8	ADC0	ADC_CH 0	ADC	21
9	AREF			19
10	AGND			20
11	IN1+	CMP_INP1		8
12	IN1-	CMP_INN1		7
13	IN0+	CMP_INP0		6
14	IN0-	CMP_INN0		5
15	AGND			20
16	OUT	AT_OUT		4
17	IN2	AT_IN2		3
18	IN1	AT_IN1		2
19	IN0	AT_IN0		1
20	GND			
21	WU0	WAKEUP0		100
22	WU1	WAKEUP1		99
23	WU2	WAKEUP2		98
24	3.3V			




Рисунок 4 – Расположение пользовательских разъемов на плате

## 2.2.2 Программирование микроконтроллера

Переда началом программирования MK необходимо ознакомиться с документом «Быстрый старт» (<a href="clck.ru/3ELmDN">clck.ru/3ELmDN</a>) и произвести установку соответствующего  $\Pi O$ .

Для программирования МК на плате предусмотрен разъем «USB 1» (см. рисунок 5).




Рисунок 5 – Разъем программирования

Необходимо подключить плату к персональному компьютеру (далее  $\Pi$ K) с помощью кабеля USB Type A – USB Type C (не входит в комплект поставки), после чего произвести программирование согласно документу «Быстрый старт».

## 2.2.3 Использование программатора для работы с другими устройствами

Возможно использование программатора, расположенного на плате, для программирования других устройств. Для этого необходимо установить перемычку на разъем «MRST» (см. таблицу 10) и подключить устройство к разъему программирования внешний устройств (см. рисунок 6).




Рисунок 6 – Разъем программатора

**ВНИМАНИЕ!** На разъемы «DTR\_RST» и «RST\_DTR» устанавливать перемычки не нужно.

Таблица 10 - Описание разъема «MRST»

Обозначение разъема	Функциональное назначение	Описание состояний	Схематичное Изображение
«MRST»	Удержание сигнала сброса	При замкнутых контактах 1 и 2 сигнала сброса МК с вывода супервизора питания (разъем «RESET») удерживается, что позволяет подключить программатор FT2232 к другим внешним устройствам.	GND SA
		При разомкнутых контактах 1 и 2 сигнала сброса МК с вывода супервизора питания (разъем «RESET») не удерживается.	GND GND

## 2.2.4 Использование схемы сброса

Для аппаратного сигнал сброса реализована схема, связанная с супервизором цепи питания 3,3 В ядра МК. Для управления сигналом предусмотрена тактовая кнопка (см. рисунок 7). При разомкнутом переключателе «RESET» кнопка не будет влиять на сброс МК (см таблица 3).




Рисунок 7 – Кнопка аппаратного сброса

Допускается подключение пользовательского источника сигнала аппаратного сброса с активным уровнем сигнала — «0». Расположение разъема указано на рисунке 8.




Рисунок 8 – Разъем подключения пользовательского сигнала сброса

## 2.2.5 Аппаратное прерывание

На плате предусмотрена тактовая кнопка подачи сигнала аппаратного прерывания (высокий активный уровень). Сигнал кнопки скоммутирован с выводом WAKEUP0 (вывод МК 100) и PA11 (вывод МК 88). Расположение кнопки приведено на рисунке 9.




Рисунок 9 – Кнопка аппаратного прерывания

#### 2.2.6 Светодиодная индикация

На плате установлено три красных светодиода для индикации наличия электропитания. Каждый светодиод соответствует своей цепи электропитания «5 V»

Инв.№ полл.

- соответствует 5 B, «3,3 V» - соответствует 3,3 B, «DBG» - соответствует 3,3 B от разъема программатора (см. рисунок 10).




Рисунок 10 – Индикация режимов электропитания

Пользовательская световая индикация подключена к выводам микроконтроллера «PA12–PA15». Расположение на плате приведено на рисунке 11.




Рисунок 11 — Расположение пользовательской световой индикации

#### 2.2.7 Использование вывода SERVEN

На плате реализована возможность удержания сигнала на выводе SERVEN МК. Для этого необходимо установить перемычку на разъем «SERVEN» (см. таблицу 11).

Таблица 11 - Описание разъема «SERVEN»

Обозначение разъема	Функциональное назначение	Описание состояний	Схематичное Изображение
«SERVEN»	Сервисный режим	При замкнутых контактах 1 и 2 на выводе SERVEN МК будет сформирована единица	3v3 ERV
		При разомкнутых контактах 1 и 2 на выводе МК будет сформирован ноль	3V3 T

## 2.2.8 Измерение потребления микроконтроллера

На плате реализована возможность измерения тока потребления микроконтроллера. Для измерения потребления линии VCC1 необходимо использовать разъем «VCC1» (см. таблицу 12).

Таблица 12 - Описание разъема «VCC1»

Обозначение разъема	Функциональное назначение	Описание состояний	Схематичное Изображение
		Нормальная работа платы	3v3 VCC1
«VCC1»	Измерение тока потребления МК по цепи VCC1	При разомкнутых контактах 1 и 2 имеется возможность измерить ток потребления цепи VCC1 с помощью амперметра.	1 2 EVE

Для измерения потребления линии VCC2 необходимо использовать разъем «AVCC2» (см. таблицу 13).

Таблица 13 - Описание разъема «AVCC2»

Обозначение разъема	Функциональное назначение	Описание состояний	Схематичное Изображение
		Нормальная работа платы	3v3A
«AVCC2»	Измерение тока потребления МК по цепи AVCC	При разомкнутых контактах 1 и 2 имеется возможность измерить ток потребления цепи AVCC с помощью амперметра	3V3A

Для измерения тока потребления линии VBat необходимо использовать разъем «VBAT» (см. таблицу 14).

Таблица 14 - Описание разъема «VBAT»

7	Обозначение разъема	Функциональное назначение	Описание состояний	Схематичное Изображение
			Нормальная работа платы	3V3BT
	«VBAT»	Измерение тока потребления МК по цепи VBAT	При разомкнутых контактах 1 и 2 имеется возможность измерить ток потребления цепи VBAT с помощью амперметра	3V3BT (T)

Для измерения тока потребления линии ARef от внутреннего источника опорного напряжения необходимо использовать разъем «AREF» (см. таблицу 15).

Таблица 15 - Описание разъема «AREF»

Обозначение разъема	Функциональное назначение	Описание состояний	Схематичное Изображение
		Нормальная работа платы	+AREF
«AREF»	Измерение тока потребления МК по цепи AREF	При разомкнутых контактах 1 и 2 имеется возможность измерить ток потребления цепи AREF с помощью амперметра	+AREF T

Для подключения внешнего источника опорного напряжения допускается использовать вывод разъема «AREF». Его расположение указано на рисунке 12.




Рисунок 12 – Разъем подключения внешнего источника опорного напряжения

## 3 Меры предосторожности

Не подвергайте плату ударам, и не роняйте ее.

Не подвергайте плату действию сильных магнитных полей.

Не подвергайте плату действию жидкостей, дождя и сырости.

Во избежание повреждения оборудования электростатическим разрядом применяйте меры по предотвращению накопления статического заряда: используйте антистатический браслет, подключённый к земле, если у вас нет антистатического браслета, держите руки сухими и сначала прикоснитесь к металлическому предмету, чтобы устранить статическое электричество. Не кладите плату на ковёр или другие поверхности, способные накапливать электростатический заряд.

Не подвергайте плату действию температур свыше 55° С и прямого солнечного света.

Подключение платы допускается только через предназначенные для этого разъёмы.

Перед использованием после транспортировки или хранения в условиях холода или повышенной влажности необходимо выдержать плату в сухом помещении при комнатной температуре в оригинальной упаковке для предотвращения запотевания не менее 3 часов.

Полп. и лата	
о́М.янИ	
Взам. инв. №	
Полп. и лата	
Инв. № подл.	