Mikrokontroléry a embedded systémy

Architektury a jádro ARM Cortex-M, zásady návrhu firmware

Ing. Aleš POVALAČ, Ph.D. povalac@vut.cz

Ústav radioelektroniky Vysoké učení technické v Brně, FEKT

> Školení pro SPŠ Třebíč březen 2023

Program školení



- Architektury MCU
 - jádra Intel MCS51, Atmel AVR, ARM Cortex
- Mikrokontroléry STM32
 - rodiny STM32, vývojové kity, využití ve výuce
 - implementace Cortex-M0 jádra na STM32F0
- Hands-on
 - základy práce v STM32CubeIDE, HAL a LL
 - vývojové desky NUCLEO-F030R8, NUCLEO-F429ZI
- Zásady návrhu embedded systémů
 - postup návrhu a dělení programu, ladění, standard firmwaru
 - kooperativní a preemptivní RTOS

Mikroprocesory a mikrokontroléry



mikroprocesor

- vykonává sled aritmetických a logických instrukcí podle programu
- pouze "jádro", tj. řídicí jednotka

mikrokontrolér

- též "jednočipový mikropočítač"
- integruje v jednom obvodu mikroprocesor a periferie
- dočasná (RAM) a stálá (FLASH, EPROM, ROM) paměť
- vstupně/výstupní obvody
- časovače, AD převodník, UART, USB, EEPROM apod.









Architektury MCU

Jádra: Intel MCS51



- Harvardská architektura, CISC; základem "jádro 8051"
 - rok 1980, původně NMOS technologie
 - 128B RAM, 4kB ROM, 4x 8b I/O, UART, 2 časovače
- řada odvozených MCU: FLASH paměť, více periferií
- u nás nejznámější Atmel AT89C51, AT89C2051, AT89S52
- programování typicky v assembleru, občas C (IAR, Keil)
- stále jedno z nejpoužívanějších jader (ASIC)



Jádra: Atmel AVR



- modifikovaná Harvardská architektura, RISC, rok 1996
- navrženo norskými studenty, dostupná FLASH paměť
- tinyAVR: 0,5-16kB FLASH, 6-32 pinů
- megaAVR: 4-512kB FLASH, 28-100 pinů
- ISP programování, JTAG ladění
- časovače, A/D převodník, USART, BOD, WDT, USB, ...
- podpora GCC → většina firmwaru v C
- flame war: Atmel AVR vs. Microchip PIC
- základ platformy Arduino (AVR, knihovny, C++)







Jádra: ARM Cortex

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY
A KOMUNIKAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ


- firma ARM nevyrábí MCU, pouze licencuje jádra
- nejrozšířenější 32bit architektura

A-profil: application Cortex-A


M-profil: microcontroller Cortex-M



• mnoho výrobců, současnost a blízká budoucnost MCU








Využití jader Cortex-M

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY
A KOMUNIKAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ


- nahrazuje klasické dělení MCU na 8/16/32bit
- řady optimalizované pro nízký příkon, jednoduché použití, kompatibilitu
- nejpoužívanější u nás
 - STM32 (F0, F1, F4, F7, H7, L...)
 - TI TM4C/MSP432
 - NXP LPC
 - Nordic nRF5





Instrukční sada jader Cortex-M






Mikrokontroléry STM32

Mikrokontroléry STM32





Vývojové desky STM32

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY
A KOMUNIKAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ

- Nucleo-32, -64, -144; Discovery kity
- cenově 300Kč-1000Kč
- integrovaný ST-Link debugger
 - Serial Wire interface (SWD) dva piny!
 - HW breakpoint 4x (+ SW BKPT)
 - Data watchpoint 2x








Literatura





Blokové schéma STM32F050






Paměťová mapa




- 4GB lineární paměťový prostor
- bez stránkování a bank
- všechny pozice vždy dostupné pro software
- podpora 8/16/32-bitových dat
- standard pro všechny implementace Cortex-M



Registry jádra





Obsluha přerušení a chyb




- obsluha přerušení mikrokódována
 - bez režie dalších instrukcí
 - stav procesoru {PC, xPSR, R0-R3, R12, LR} automaticky ukládán na zásobník
 - v případě potřeby úschovy dalších registrů PUSH/POP
- HardFault výjimka
 - může být přerušena pouze NMI a resetem
 - na Cortex-M0 jediná (eskalovaná neexistuje BusFault, MemManage, UsageFault)
 - provedení nedefinované instrukce nebo instrukce ARM v režimu Thumb
 - načítání/ukládání z/do nezarovnané adresy
 - chyba sběrnice při načítání/ukládání
 - provedení instrukce BKPT bez připojeného debuggeru

Sada instrukcí Cortex-MO



- pouze 56 instrukcí
 - 46 generovaných C kompilátorem
 - 10 pro systém a speciální použití
- převážně kódovány v 16 bitech
- pracují s 8/16/32-bitovými registry
- rychlé 1-cyklové násobení (MUL)
 - volitelné, ale dostupné na STM32F0
 - bez HW děličky



NVIC – vektorová tabulka



- tabulka vektorů začíná na 0x0000000
- obsahuje adresy obsluh výjimek a ISR
 - jedná se o **vektory**, ne instrukce
- velikost tabulky (ve slovech) =počet IRQ + 16
- počáteční hodnota ukazatele zásobníku na pozici 0
 - SP inicializován hardwarem při resetu

Address	Vector
0x00	Initial Main SP
0x04	Reset
0x08	NMI
0x0C	Hard Fault
0x10-0x28	Reserved
0x2C	SVCall
0x30-0x34	Reserved
0x38	PendSV
0x3C	Systick
40	IRQ0
	More IRQs