

MQL — шпаргалка оператора (Arduino + DM556)

Быстрый старт

- 1) Включил питание → экран MQL READY
- 2) START: первый раз — Wizard, далее сразу RUN
- 3) POT — подстройка подачи
- 4) START — STOP насоса

Управление кнопками

Кнопка	Действие
UP / DOWN	Навигация / изменение значения
OK (коротко)	Вход / подтверждение
OK (долго)	Вход в Wizard
MENU	Вход / выход из меню
START	RUN / STOP

Wizard (рекомендуется)

Используй при смене материала или диаметра фрезы.

Выбираешь материал → диаметр → получаешь рекомендованную подачу и диапазон POT.

Ключевые пункты меню (что реально крутят)

Kmin / Kmax — диапазон POT вокруг рекомендации (чувствительность регулировки)

AlFactor — поправка для алюминия

POT Avg N — сглаживание POT (8 по умолчанию)

POT Hyst — защита от дрожания (≈ 0.02)

PumpGain — усиление насоса (калибровка без ml)

Калибровка (редко)

Меню → Calibrate 60s/120s → измерь ml → введи значение.

После этого всё отображается в ml/min.

Золотое правило

Wizard → POT → START/STOP

Меню — только для настройки системы.