

Utiliser l'aide de MikroC & Proteus pour piloter un LCD 16x2 (LM016L)

1. Ouvrir l'aide de MikroC

1. Ouvrir **MikroC PRO for PIC**
2. Menu **Help**
3. Cliquer sur **Help**
4. Dans la fenêtre d'aide, cliquer sur **Search**
5. Taper : **LCD**
6. Sélectionner : **LCD Library**

Tu verras les commandes suivantes :

Commande	Rôle
Lcd_Init()	Initialisation du LCD
Lcd_Cmd()	Envoyer une commande
Lcd_Out(x,y,"text")	Afficher du texte
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR)	Effacer l'écran

7. Observer et comprendre les pins :

Broche	Rôle
RS	Sélection instruction / données
RW	Lecture/Écriture (souvent connecté à GND)
EN	Signal d'activation
D4–D7	Lignes de données
VSS	Masse
VDD	+5V

8. Observe l'exemple donné à la fin du Help
9. En t'inspirant de l'exemple du Help, écris ton propre code MikroC pour afficher un message (exemple : Hello PIC!).

2. Ouvrir Proteus ISIS

1. Ouvrir **Proteus ISIS**
2. Chercher : **LM016L**

Le LCD 16x2 standard dans ISIS s'appelle **LM016L**

3. Connecter le LCD aux broches du PIC **comme défini dans ton code MikroC** . *(Si besoin, tu peux rechercher sur Google : "PIC16F877 LCD 16x2 connection schematic" pour voir des exemples de câblage.)*
4. **Tester** : Charger ton fichier .hex dans Proteus , Lancer la simulation **et** Vérifier que ton texte apparaît sur le LCD