INSITEL - Lima Perú, 2026

Av. La Fontana 1159 - La Molina - Lima - Perú
E-mail: info@insitel.pe - ventas@insitel.pe
Contacto: +51 951 332 375

Contenido

Av. La Fontana 1159 - La Molina - Lima - Perú
E-mail: info@insitel.pe - ventas@insitel.pe
Contacto: +51 951 332 375

1 DATOS GENERALES

DATOS GENERALES		
CLIENTE		
PROYECTO		
DIRECCIÓN		
CONTACTO		
EMAIL / CELULAR		
CONSULTOR	Instrumentación Sísmica y Telemetría SAC - INSITEL	20600222946

2 FECHA DE MANTENIMIENTO

FECHA DE MANTENIMIENTO			
NOMBRE DEL DOCUMENTO	FECHA PROGRAMADA	ESTADO	TIPO DE MANTENIMIENTO
RPMNTTO-2026-062	26/10/2026	Ejecutado	Preventivo - Correctivo

3 DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO	
ACELERÓGRAFO SÓTANO	
MARCA	KINEMETRICS Advancement Through Innovation
MODELO	Etna2
SERIE	104944
ACELERÓGRAFO AZOTEA	
MARCA	KINEMETRICS Advancement Through Innovation
MODELO	Etna2
SERIE	104945
OBSERVACIONES	

- Acelerógrafos triaxiales con Acelerómetros de Fuerza Balanceada (FBA) con transductores capacitivos
- Topología triaxial - ortogonal
- Módulos de registro y sensores de aceleración integrados

Av. La Fontana 1159 - La Molina - Lima - Perú
E-mail: info@insitel.pe - ventas@insitel.pe
Contacto: +51 951 332 375

4 DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS

DATOS GEOFÍSICOS

ACELERÓGRAFO SÓTANO

CÓDIGO	SAMPLING	FORMATO	REGISTRO	FECHA MANTTO	INICIO DATA	FINAL DATA
PE.KMI.-	100	miniSEED	Continuo	26/10/2026	07/05/2024	26/10/2026
				2026299	2024128	2026299

OBSERVACIONES

- Se descargó un total de 24.9 GB de data sísmica en modo continuo (58953 archivos | 0 carpetas) correspondientes al período de 902 días [07/05/2024 al 26/10/2026].
- La información de la data registrada obtuvo una disponibilidad del 100%.
- Se hace entrega de la data copiada a través de un enlace para el ingreso mediante acceso remoto a la nube y su descarga correspondiente si el cliente lo requiere.
- **A solicitud del IGP, se deja TODO el registro de la información sísmica para que la entidad reguladora realice el procedimiento de descarga de la información y liberación de memoria.**

ACELERÓGRAFO AZOTEA

CÓDIGO	SAMPLING	FORMATO	REGISTRO	FECHA MANTTO	INICIO DATA	FINAL DATA
ED.MM18N.-	100	miniSEED	Continuo	26/10/2026	01/07/2025	26/10/2026
				2026299	2025182	2026299

OBSERVACIONES

- Se descargó un total de 22.7 GB de data sísmica en modo continuo (51269 archivos | 0 carpetas) correspondientes al período de 482 días [01/07/2025 al 26/10/2026].
- La información de la data registrada obtuvo una disponibilidad del 100%.
- Se hace entrega de la data copiada a través de un enlace para el ingreso mediante acceso remoto a la nube y su descarga correspondiente si el cliente lo requiere.
- **A solicitud del IGP, se deja TODO el registro de la información sísmica para que la entidad reguladora realice el procedimiento de descarga de la información y liberación de memoria.**

ENLACE DE DESCARGA

https://mega.io/es/

Av. La Fontana 1159 - La Molina - Lima - Perú
E-mail: info@insitel.pe - ventas@insitel.pe
Contacto: +51 951 332 375

5 ESTADO DEL SISTEMA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO

SISTEMA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO			
ESTACIÓN SÓTANO			
FUENTE CONMUTADA O SWITCHING			
MARCA	Samlex		
MODELO	SEC-1230UL		
CAPACIDAD	12V, 30A		
MEDICIONES	VOLTAJE DE ENTRADA	VOLTAJE DE SALIDA	AJUSTE DE REGULACIÓN
	221.2 V	0.0 V	0.0 V
OBSERVACIONES	• La fuente conmutada se encuentra inoperativa, no suministra energía al sistema y no permite la carga de las baterías. Durante la revisión se identificó que la fuente no enciende el LED indicador de encendido, lo que sugiere un posible fallo interno.		
CONTROLADOR DE CARGA			
MARCA	Samlex		
MODELO	SEC-1230UL		
CAPACIDAD	12V, 30A		
MEDICIONES	VOLTAJE DE ENTRADA	VOLTAJE A LA BATERÍA	VOLTAJE EN LA CARGA
	0.0 V	0.0 V	0.0 V
OBSERVACIONES	• La fuente conmutada de la marca posee un circuito interno inteligente que permite controlar la carga de las baterías y la distribución de energía al sistema. Desafortunadamente, durante la inspección se identificó que la fuente no enciende su LED indicador de funcionamiento, lo que nos indica que este dispositivo no está suministrando energía al sistema y no permite la carga de las baterías.		
BATERÍA DE ENERGÍA			
MARCA	FelicitySolar		
MODELO	G12V70AH / FL-G-70		
CAPACIDAD	Banco de 1 baterías conectadas en directa con una capacidad total de 12V / 70Ah		
MEDICIONES	VOLTAJE INICIAL DE DESCARGA	TIEMPO DE DESCARGA	VOLTAJE FINAL DE DESCARGA
	10.0 V	15 min	9.9 V

Av. La Fontana 1159 - La Molina - Lima - Perú
E-mail: info@insitel.pe - ventas@insitel.pe
Contacto: +51 951 332 375

OBSERVACIONES	• Debido a las problemáticas identificadas en la fuente conmutada, se propuso el cambio inmediato de la batería de energía por una nueva de la marca RITAR modelo RA12-80 con una capacidad de 12V / 80Ah, la cual fue instalada mas no puesta en marcha, se espera que la fuente conmutada tambien sea reemplazada para garantizar la continuidad del suministro eléctrico y evitar posibles fallas en el sistema.

SISTEMA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO			
ESTACIÓN AZOTEA			
FUENTE CONMUTADA O SWITCHING			
MARCA	Samlex		
MODELO	SEC-1230UL		
CAPACIDAD	12V, 30A		
MEDICIONES	VOLTAJE DE ENTRADA	VOLTAJE DE SALIDA	AJUSTE DE REGULACIÓN
	218.7 V	13.2 V	0.0 V
OBSERVACIONES	• La fuente conmutada presenta un funcionamiento estable y acorde con las condiciones normales de operación. Durante la inspección no se identificaron indicios de sobrecalentamiento, sobretensión o sobrecorriente, manteniéndose los parámetros eléctricos evaluados dentro de los valores esperados.		
CONTROLADOR DE CARGA			
MARCA	Samlex		
MODELO	SEC-1230UL		
CAPACIDAD	12V, 30A		
MEDICIONES	VOLTAJE DE ENTRADA	VOLTAJE A LA BATERÍA	VOLTAJE EN LA CARGA
	13.2 V	13.2 V	13.2 V

Av. La Fontana 1159 - La Molina - Lima - Perú
E-mail: info@insitel.pe - ventas@insitel.pe
Contacto: +51 951 332 375

OBSERVACIONES	• Como se mencionó anteriormente, el controlador de carga de la marca SAMLEX esta presente como un circuito interno dentro de la fuente conmutada, el cual permite dosificar la carga de las baterías y la distribución de energía al sistema. Durante la inspección se identificó que el dispositivo se encuentra operativo y cumple adecuadamente su función de regulación y gestión de la alimentación del sistema.

BATERÍA DE ENERGÍA			
MARCA	FelicitySolar		
MODELO	G12V70AH / FL-G-70		
CAPACIDAD	Banco de 2 baterías conectadas en directa con una capacidad total de 12V / 70Ah		
MEDICIONES	VOLTAJE INICIAL DE DESCARGA	TIEMPO DE DESCARGA	VOLTAJE FINAL DE DESCARGA
	13.3 V	15 min	12.8 V
OBSERVACIONES	• La batería de energía de esta estación se encuentra en condiciones críticas de operación mostrando signos de desgaste y disminución acelerada de su capacidad debido a su resistencia interna , lo que podría afectar en una eventual interrupción de la alimentación principal. En este sentido, se realizo el cambio de batería por una nueva de la marca RITAR modelo RA12-80 con una capacidad de 12V / 80Ah, la cual fue instalada y puesta en marcha, garantizando la continuidad del suministro eléctrico y evitando posibles fallas en el sistema.		

6 ESTADO DE LOS DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO

ESTADO DE LOS DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO				
ACELERÓGRAFO SÓTANO				
MEMORIA EXTERNA: DISCO 01				
TIPO DE MEMORIA	DATA LIBRE	CAPACIDAD DE LA UNIDAD	PORCENTAJE UTILIZADO PRE-MNTTO	PORCENTAJE DISPONIBLE POST-MNTTO
No posee	0.01 MB	1 MB	99.00 %	1.00 %
MEMORIA INTERNA: DISCO 02				

Av. La Fontana 1159 - La Molina - Lima - Perú
E-mail: info@insitel.pe - ventas@insitel.pe
Contacto: +51 951 332 375

TIPO DE MEMORIA	DATA LIBRE	CAPACIDAD DE LA UNIDAD	PORCENTAJE UTILIZADO PRE-MNTTO	PORCENTAJE DISPONIBLE POST-MNTTO
eMMC	0.642 GB	29 GB	97.79 %	2.21 %
ACELERÓGRAFO AZOTEA				
MEMORIA EXTERNA: DISCO 01				
TIPO DE MEMORIA	DATA LIBRE	CAPACIDAD DE LA UNIDAD	PORCENTAJE UTILIZADO PRE-MNTTO	PORCENTAJE DISPONIBLE POST-MNTTO
No posee	0.01 MB	1 MB	99.00 %	1.00 %
MEMORIA INTERNA: DISCO 02				
TIPO DE MEMORIA	DATA LIBRE	CAPACIDAD DE LA UNIDAD	PORCENTAJE UTILIZADO PRE-MNTTO	PORCENTAJE DISPONIBLE POST-MNTTO
eMMC	6.43 GB	29 GB	77.83 %	22.17 %
OBSERVACIONES				

- Se descargó la información (data sísmica) en registro continuo de la memoria extraíble y memoria interna de los acelerógrafos.
- **A solicitud del IGP, se deja TODO el registro de la información sísmica para que la entidad reguladora realice el procedimiento de descarga de la información y liberación de memoria.**
- La data descargada en modo continuo de la unidad de almacenamiento se copió en la nube para el acceso remoto del cliente. Para el ingreso a la data se entrega un enlace para su descarga.
- Se habilitó la grabación en la memoria extraíble “No posee” como unidad prioritaria.
- Se verificó la continuidad de la data descargada.
- Los dispositivos de almacenamiento se dejaron operativos y en modo de adquisición.
- La memoria interna es de tipo circular, es decir, al llegar al límite de su capacidad, se sobrescribe la data más antigua, el propósito de esta unidad es tener un respaldo en almacenamiento de apróx. 2 meses cuando la memoria extraíble llega al límite de su capacidad.

7 IMÁGENES DE REFERENCIA

Av. La Fontana 1159 - La Molina - Lima - Perú
E-mail: info@insitel.pe - ventas@insitel.pe
Contacto: +51 951 332 375

7.1 ESTACIÓN ACELEROMÉTRICA SÓTANO

7.1.1 DATOS DISPONIBLES

DATOS DISPONIBLES
ACELERÓGRAFO SÓTANO
OBSERVACIONES
• De acuerdo al escaneo de información de datos en el período descargado [07/05/2024 al 26/10/2026] disponemos del 100 %.

7.1.2 APRECIACIÓN FÍSICA

APRECIACIÓN FÍSICA
ACELERÓGRAFO SÓTANO
EXTERIOR DEL ACELERÓGRAFO
OBSERVACIONES
• El acelerógrafo se encontró en buenas condiciones, con todos sus periféricos operando con normalidad: sistema de energía, receptor GNSS y tarjeta de red. • El acelerógrafo se encuentra correctamente anclado a la base de concreto y nivelado respecto al plano horizontal.

Av. La Fontana 1159 - La Molina - Lima - Perú
E-mail: info@insitel.pe - ventas@insitel.pe
Contacto: +51 951 332 375

APRECIACIÓN FÍSICA
ACELERÓGRAFO SÓTANO
ELEMENTOS DE LA ESTACIÓN
OBSERVACIONES

- El exterior del ambiente se encuentra en buenas condiciones físicas también las obras civiles dentro del ambiente: base de concreto y canalizado conduit.
- Los componentes del sistema o estación sísmica se encuentran en buen estado físico, es decir, cajas de paso, tablero de distribución y componentes internos.

7.1.3 COMPONENTES DE ENERGIZACIÓN

COMPONENTES DE ENERGIZACIÓN
ESTACIÓN SÓTANO
MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN EL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN
OBSERVACIONES

- Medición de parámetros eléctricos en el sistema de suministro eléctrico de respaldo: entrada y salida de la fuente conmutada, así mismo, la entrada y salida del controlador de carga.

Av. La Fontana 1159 - La Molina - Lima - Perú
E-mail: info@insitel.pe - ventas@insitel.pe
Contacto: +51 951 332 375

COMPONENTES DE ENERGIZACIÓN
ESTACIÓN SÓTANO
MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN EL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN
OBSERVACIONES

- Prueba de descarga: se desconecta la tensión de entrada 220 VAC por un período prudente para verificar que el banco de baterías sostenga la carga con un valor superior al nominal.
- Se realiza la interpretación basado en el tiempo transcurrido con la tensión registrada en el momento, así podemos identificar el estado de salud actual de las baterías.

7.1.4 SEÑALES DEL SENSOR

SEÑALES DEL SENSOR
ACELERÓGRAFO SÓTANO
NIVELACIÓN MECÁNICA EN EL HORIZONTAL
OBSERVACIONES

- Se niveló la horizontal del acelerógrafo mediante el perno de anclaje y la burbuja de nivelación. Se verificó que el sensor de aceleración se encuentra en la horizontal, con una inclinación menor a 0.5 grados.

Av. La Fontana 1159 - La Molina - Lima - Perú
E-mail: info@insitel.pe - ventas@insitel.pe
Contacto: +51 951 332 375

SEÑALES DEL SENSOR
ACELERÓGRAFO SÓTANO
NIVEL DE OFFSET DE CADA CANAL ANTES Y DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO
OBSERVACIONES

- Superior: Offset incial
- Inferior: Offset final
- Se centró la masa del sensor de aceleración en los tres canales.

Av. La Fontana 1159 - La Molina - Lima - Perú
E-mail: info@insitel.pe - ventas@insitel.pe
Contacto: +51 951 332 375

SEÑALES DEL SENSOR
ACELERÓGRAFO SÓTANO
ESTIMULACIÓN CON GOLPES CERCA DE LA BASE DE CONCRETO
OBSERVACIONES

- Se estimuló el sensor con pequeños golpes cerca de la base de concreto, y se observó que el sensor responde correctamente a la excitación. Se valida el funcionamiento del sensor de aceleración.

Av. La Fontana 1159 - La Molina - Lima - Perú
E-mail: info@insitel.pe - ventas@insitel.pe
Contacto: +51 951 332 375

SEÑALES DEL SENSOR
ACELERÓGRAFO SÓTANO
CALIBRACIÓN DEL ACELERÓGRAFO - INYECCIÓN DE LA SEÑAL DE CALIBRACIÓN [OUTPUT - Cuentas]
OBSERVACIONES

- Superior: Señal de calibración inyectada vía software desde el acelerógrafo (forma de onda: Cuadrada de Amplitud 1VDC y Frecuencia 0.25Hz)
- Inferior: Señal censada y registrada por el acelerógrafo. Se valida la calibración reconstruyendo la señal registrada en términos de cuentas.

Av. La Fontana 1159 - La Molina - Lima - Perú
E-mail: info@insitel.pe - ventas@insitel.pe
Contacto: +51 951 332 375

SEÑALES DEL SENSOR
ACELERÓGRAFO SÓTANO
CALIBRACIÓN DEL ACELERÓGRAFO - INYECCIÓN DE LA SEÑAL DE CALIBRACIÓN [OUTPUT - cm/s^2]
OBSERVACIONES

- Superior: Señal de calibración inyectada vía software desde el acelerógrafo (forma de onda: Cuadrada de Amplitud 1VDC y Frecuencia 0.25Hz)
- Inferior: Señal censada y registrada por el acelerógrafo. Se valida la calibración reconstruyendo la señal registrada en términos de aceleración [cm/s^2]

Av. La Fontana 1159 - La Molina - Lima - Perú
E-mail: info@insitel.pe - ventas@insitel.pe
Contacto: +51 951 332 375

SEÑALES DEL SENSOR
ACELERÓGRAFO SÓTANO
CALIBRACIÓN DEL ACELERÓGRAFO - INYECCIÓN DE LA SEÑAL DE CALIBRACIÓN [ESPECTROGRAMA]
OBSERVACIONES
• El espectrograma es un gráfico tridimensional en 2D que muestra cómo cambian las frecuencias de la señal a lo largo del tiempo. • El eje X representa el tiempo, el eje Y la frecuencia y el nivel de color o brillo indica la energía o amplitud de esa frecuencia. • Permite identificar exactamente que frecuencia está presente, la ocurrencia e intensidad; lo que facilita la detección de componentes sismológicos.

7.1.5 SITUACIÓN FINAL

SITUACIÓN FINAL
ACELERÓGRAFO SÓTANO
OBSERVACIONES
• Vista general del equipo ubicado en el Sótano al culminar el mantenimiento. • Pestaña de resumen en la interfaz gráfica de Usuario - Web GUI.

7.2 ESTACIÓN ACELEROMÉTRICA AZOTEA

7.2.1 DATOS DISPONIBLES

DATOS DISPONIBLES
ACELERÓGRAFO AZOTEA
OBSERVACIONES
• De acuerdo al escaneo de información de datos en el período descargado [01/07/2025 al 26/10/2026] disponemos del 100 %.

Av. La Fontana 1159 - La Molina - Lima - Perú
E-mail: info@insitel.pe - ventas@insitel.pe
Contacto: +51 951 332 375

7.2.2 APRECIACIÓN FÍSICA

APRECIACIÓN FÍSICA
ACELERÓGRAFO AZOTEA
EXTERIOR DEL ACELERÓGRAFO
OBSERVACIONES

- El acelerógrafo se encontró en buenas condiciones, con todos sus periféricos operando con normalidad: sistema de energía, receptor GNSS y tarjeta de red.
- El acelerógrafo se encuentra correctamente anclado a la base de concreto y nivelado respecto al plano horizontal.

Av. La Fontana 1159 - La Molina - Lima - Perú
E-mail: info@insitel.pe - ventas@insitel.pe
Contacto: +51 951 332 375

APRECIACIÓN FÍSICA
ACELERÓGRAFO AZOTEA
ELEMENTOS DE LA ESTACIÓN
OBSERVACIONES

- El exterior del ambiente se encuentra en buenas condiciones físicas también las obras civiles dentro del ambiente: base de concreto y canalizado conduit.
- Los componentes del sistema o estación sísmica se encuentran en buen estado físico, es decir, cajas de paso, tablero de distribución y componentes internos.

7.2.3 COMPONENTES DE ENERGIZACIÓN

COMPONENTES DE ENERGIZACIÓN
ESTACIÓN AZOTEA
MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN EL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN
OBSERVACIONES

- Medición de parámetros eléctricos en el sistema de suministro eléctrico de respaldo: entrada y salida de la fuente conmutada, así mismo, la entrada y salida del controlador de carga.

Av. La Fontana 1159 - La Molina - Lima - Perú
E-mail: info@insitel.pe - ventas@insitel.pe
Contacto: +51 951 332 375

COMPONENTES DE ENERGIZACIÓN
ESTACIÓN AZOTEA
MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN EL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN
OBSERVACIONES

- Prueba de descarga: se desconecta la tensión de entrada 220 VAC por un período prudente para verificar que el banco de baterías sostenga la carga con un valor superior al nominal.
- Se realiza la interpretación basado en el tiempo transcurrido con la tensión registrada en el momento, así podemos identificar el estado de salud actual de las baterías.

7.2.4 SEÑALES DEL SENSOR

SEÑALES DEL SENSOR
ACELERÓGRAFO AZOTEA
NIVELACIÓN MECÁNICA EN EL HORIZONTAL
OBSERVACIONES

- Se niveló la horizontal del acelerógrafo mediante el perno de anclaje y la burbuja de nivelación. Se verificó que el sensor de aceleración se encuentra en la horizontal, con una inclinación menor a 0.5 grados.
- Solo para aclaración en la imagen inferior se observa que el perno esta ligeramente superior para compensar la superficie horizontal, debido a que la base del podio no esta nivelada a una horizontal física, el equipo claramente detecta sus ejes con la burbuja de centrado.

Av. La Fontana 1159 - La Molina - Lima - Perú
E-mail: info@insitel.pe - ventas@insitel.pe
Contacto: +51 951 332 375

SEÑALES DEL SENSOR
ACELERÓGRAFO AZOTEA
NIVEL DE OFFSET DE CADA CANAL ANTES Y DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO
OBSERVACIONES

- Superior: Offset incial
- Inferior: Offset final
- Se centró la masa del sensor de aceleración en los tres canales.

Av. La Fontana 1159 - La Molina - Lima - Perú
E-mail: info@insitel.pe - ventas@insitel.pe
Contacto: +51 951 332 375

SEÑALES DEL SENSOR
ACELERÓGRAFO AZOTEA
ESTIMULACIÓN CON GOLPES CERCA DE LA BASE DE CONCRETO
OBSERVACIONES

- Se estimuló el sensor con pequeños golpes cerca de la base de concreto, y se observó que el sensor responde correctamente a la excitación. Se valida el funcionamiento del sensor de aceleración.

Av. La Fontana 1159 - La Molina - Lima - Perú
E-mail: info@insitel.pe - ventas@insitel.pe
Contacto: +51 951 332 375

SEÑALES DEL SENSOR
ACELERÓGRAFO AZOTEA
CALIBRACIÓN DEL ACELERÓGRAFO - INYECCIÓN DE LA SEÑAL DE CALIBRACIÓN [OUTPUT - Cuentas]
OBSERVACIONES

- Superior: Señal de calibración inyectada vía software desde el acelerógrafo (forma de onda: Cuadrada de Amplitud 1VDC y Frecuencia 0.25Hz)
- Inferior: Señal censada y registrada por el acelerógrafo. Se valida la calibración reconstruyendo la señal registrada en términos de cuentas.

Av. La Fontana 1159 - La Molina - Lima - Perú
E-mail: info@insitel.pe - ventas@insitel.pe
Contacto: +51 951 332 375

SEÑALES DEL SENSOR
ACELERÓGRAFO AZOTEA
CALIBRACIÓN DEL ACELERÓGRAFO - INYECCIÓN DE LA SEÑAL DE CALIBRACIÓN [OUTPUT - cm/s^2]
OBSERVACIONES

- Superior: Señal de calibración inyectada vía software desde el acelerógrafo (forma de onda: Cuadrada de Amplitud 1VDC y Frecuencia 0.25Hz)
- Inferior: Señal censada y registrada por el acelerógrafo. Se valida la calibración reconstruyendo la señal registrada en términos de aceleración [cm/s^2]

Av. La Fontana 1159 - La Molina - Lima - Perú
E-mail: info@insitel.pe - ventas@insitel.pe
Contacto: +51 951 332 375

SEÑALES DEL SENSOR
ACELERÓGRAFO AZOTEA
CALIBRACIÓN DEL ACELERÓGRAFO - INYECCIÓN DE LA SEÑAL DE CALIBRACIÓN [ESPECTROGRAMA]
OBSERVACIONES

- El espectrograma es un gráfico tridimensional en 2D que muestra cómo cambian las frecuencias de la señal a lo largo del tiempo.
- El eje X representa el tiempo, el eje Y la frecuencia y el nivel de color o brillo indica la energía o amplitud de esa frecuencia.
- Permite identificar exactamente que frecuencia está presente, la ocurrencia e intensidad; lo que facilita la detección de componentes sismológicos.

7.2.5 SITUACIÓN FINAL

SITUACIÓN FINAL
ACELERÓGRAFO AZOTEA
OBSERVACIONES

- Vista general del equipo ubicado en el Azotea al culminar el mantenimiento.
- Pestaña de Status en la interfaz gráfica de Usuario - Web GUI.

8 FORMAS DE ONDA