
P7计时器说明文档

一、状态转移图



二、计时模式

在模式0下: **初值寄存器值被自动加载至计数器。**当计数器倒计数为 0 后,计数器停止计数,此时控制寄存器中的使能 Enable 自动变为 0。**当使能 Enable 被设置为 1 后,初值寄存器值再次被加载至计数器, 计数器重新启动倒计数。**模式 0 通常用于产生定时中断。例如,为操作系统的时间片调度机制提供定 时。模式 0 下的中断信号将持续有效,直至控制寄存器中的中断屏蔽位被设置为 0。

在模式1下: **当计数器倒计数为 0 后,初值寄存器值被自动加载至计数器,计数器继续倒计数。**模式 1 通常用于产生周期性脉冲。例如,可以用模式 1 产生步进电机所需的 步进控制信号。不同于模式 0,模式 1 下计数器每次计数循环中只产生一周期的中断信号。

模式0计时结束后,一直保持中断,直到en或IM被修改,模式1计时结束后,中断一个周期,再重新计数。可以理解为中断保持的逻辑不同。

三、操作规范

- 在任意状态当中,count寄存器都是只读寄存器,任意对count寄存器的写操作都会被mips判定为 异常。
- 在任意状态当中,对ctrl,preset和count寄存器合法的读写操作都是按字读写,任意按字节或半字读写的操作都会被判定为异常。
- 在各个模式当中的合法寄存器操作见二、计时模式。