

- 2. alt-ft (altitude; 单位: feet) 仪表盘上高度计显示的飞机海拔

3





- a) ai-roll (仪表盘显示的飞机滚转角)
- b) ai-pitch (仪表盘显示的飞机俯仰角)
- c) ai-offset (horizon-offset-deg) (暂时不知道什么意思)
- d) hi-heading(仪表盘显示的飞机机头朝向,应该是如图以正北方向为基准)
- e) roll (飞机滚转角)
- f) pitch (飞机俯仰角)
- g) heading (机头朝向)
- e、f、g、应该是真实值,只是在现实中拿不到(只能根据仪表盘判断)。


```
4.
Airspeed (飞机飞行速度, 单位: knot, 1 knot=1.687810 feet/s = 0.514444 m/s)
speed-north (飞机向北的速度,单位:fps (feet per second))
speed-east (飞机向东的速度,单位:fps (feet per second))
speed-down(飞机竖直向下的速度,单位:fps (feet per second))
uBody-fps (飞机沿机身 X 轴的速度, 单位: fps (feet per second))
vBody-fps(飞机沿机身Y轴的速度, 单位: fps (feet per second))
wBody-fps(飞机沿机身 Z 轴的速度, 单位: fps (feet per second))
north-accel-fps sec (飞机向北的加速度, 单位: fps sec (feet/s^2))
east-accel-fps_sec (飞机向东的加速度,单位: fps_sec (feet/s^2))
down-accel-fps_sec (飞机向下的加速度,单位: fps_sec (feet/s^2))
x-accel-fps_sec (飞机沿机身 X 轴的加速度,单位:fps_sec (feet/s^2))
y-accel-fps_sec (飞机沿机身 Y 轴的加速度,单位: fps_sec (feet/s^2))
z-accel-fps_sec (飞机沿机身 Z 轴的加速度, 单位: fps_sec (feet/s^2))
5.
Latitude (纬度; 正: 北纬, 负: 南纬)
Longitude (经度;正:东经,负:西经)
Latitude (海拔 单位: feet)
建议下载 Geopy: pip install geopy (会自动下载 geographiclib)
 (官方文档) https://geopy.readthedocs.io/en/stable/index.html#
给定两点经纬度: A: latitude1, longitude1, B: latitude2, longitude2
计算两点距离
>>> from geopy import distance
>>> newport_ri = (41.49008, -71.312796)
>>> cleveland_oh = (41.499498, -81.695391)
>>> print(distance.distance(newport_ri, cleveland_oh).miles)
538.39044536
计算两点连线与经线的夹角(方位角, bearing):
   >>> from geographiclib.geodesic import Geodesic
```

>>> Geodesic.WGS84.Inverse(-41.32, 174.81, 40.96, -5.50)

其中 azi1 即为方位角(-180°~180°)

18.825195123248392, 'azi1': 161.06766998615882, 'lon1': 174.81, 'lon2': -5.5}

{'lat1': -41.32, 'a12': 179.6197069334283, 's12': 19959679.26735382, 'lat2': 40.96, 'azi2':



6. aileron (副翼,控制飞机滚转 (可达到转弯效果),取值: -1~1 (论坛资料,未经验证)) elevator (升降舵,控制飞机 爬升或俯冲 取值: -1~1 (论坛资料,未经验证)) flaps (襟翼,(现实中分布于多个位置,在xml只有一个变量,且目前在input.xml中未对其进行控制)主要在飞机起降过程中增加升力、阻力,提升起降性能) rudder (方向舵,(看一些资料说是对副翼进行控制的),控制飞机转弯(有资料说原理也是通过控制机身的倾斜))

throttle (油门, 取值: 0~1 (论坛资料, 未经验证), 在控制时有两个: throttle0, throttle1, 目前不是很明白)