

Termometro Xiaomi - Manuale utente

Applicazione per leggere temperatura e umidità dal sensore Xiaomi Mi Temperature and Humidity Monitor 2 (modello LYWSD03MMC / NUN4126GL) tramite Bluetooth del PC.

Cosa ti serve

- PC con Windows 10 o 11
- Bluetooth attivo
- Il termometro acceso e nelle vicinanze
- L'app Xiaomi Home chiusa sul telefono (se resta aperta può bloccare la connessione)

Non serve installare Python.

Installazione (versione portatile)

1. Estrai lo ZIP TermometroXiaomi-portatile.zip in una cartella a scelta (es. Desktop o Documenti).
2. Apri la cartella estratta TermometroXiaomi.
3. Avvia TermometroXiaomi.exe.

Importante: lascia insieme l'exe e la cartella _internal.

Se sposti solo l'exe, il programma non funziona.

Non è necessario un installer.

Primo avvio

All'apertura l'app:

1. Cerca i termometri Bluetooth nelle vicinanze (circa 8 secondi)
2. Li elenca ordinati per segnale più forte (di solito = più vicino)
3. Se ne trova almeno uno, legge subito temperatura e umidità

Sul display stile LCD vedi:

- temperatura in °C
 - umidità in %
 - faccina comfort (come sul sensore)
 - barre del segnale Bluetooth
-

Pulsanti e opzioni

Comando	Cosa fa
Aggiorna	Nuova lettura a richiesta. Si collega pochi secondi, poi si disconnette.
Scansiona	Cerca di nuovo i sensori e aggiorna i livelli di segnale.
Sensore	Scegli quale termometro usare se ne hai più di uno.
Auto ogni N min	Lecture automatiche. Consigliato: 10 minuti o più.
Solo LCD	Riduce la finestra al solo display.

Modalità Solo LCD

- Resta solo il rettangolo del display, sempre in primo piano
 - Trascina con il mouse per spostarlo
 - Doppio click, click destro oppure Esc per tornare alla finestra completa
-

Batteria del sensore

Per non scaricare troppo la batteria:

- preferisci Aggiorna solo quando ti serve
- se usi l'auto-refresh, tieni intervalli lunghi (es. 10-30 minuti)
- ogni lettura apre una connessione breve e poi la chiude

Non lasciare il telefono connesso in continua all'app Xiaomi Home sullo stesso sensore.

Più sensori: quale è il più vicino?

Nell'elenco Sensore vedi:

- barre segnale (, , ...)
- valore in dBm (es. -55 dBm è più forte di -75 dBm)
- eventuale segno * vicino sul migliore

Dopo una scansione, il primo della lista è di solito quello più vicino.

Problemi frequenti

Non trova nessun termometro

- Attiva il Bluetooth del PC
- Avvicina il sensore
- Chiudi Xiaomi Home sul telefono

- Premi di nuovo Scansiona

Errore di connessione / nessuna lettura

- Il sensore potrebbe essere già connesso a un altro dispositivo
- Allontanati da interferenze Wi-Fi/USB 3 molto vicine all'antenna Bluetooth
- Riprova con Aggiorna

“Failed to load Python DLL”

- Stai avviando un file sbagliato, oppure manca la cartella _internal
- Usa solo TermometroXiaomi.exe dentro la cartella completa estratta dallo ZIP

La finestra Solo LCD non torna grande

- Usa doppio click / Esc / click destro sul display
- Se resta strana, chiudi e riapri l'applicazione

Privacy e rete

Il programma funziona solo in locale sul PC.
Non invia dati su Internet e non richiede account.

Note tecniche (facoltative)

- Protocollo: Bluetooth Low Energy (BLE)
- Lettura via notifiche GATT del firmware stock Xiaomi
- Build portatile generata con PyInstaller

Per assistenza sullo sviluppo del progetto, consulta i file sorgente nella cartella del progetto Cursor Termometro.