
# Bedienungsanleitung

# miniMon

# **CAN-Monitoringtool für Windows**

### **Software Version 3**







#### **IXXAT Automation GmbH**

Leibnizstr. 15 88250 Weingarten Germany

Tel.: +49 751 56146-0 Fax: +49 751 56146-29 Internet: www.ixxat.de E-Mail: info@ixxat.de

#### **Support**

Sollten Sie zu diesem, oder einem unserer anderen Produkte Support benötigen, wenden Sie sich bitte schriftlich an:

Fax: +49 751 56146-29 E-Mail: support@ixxat.de

Unsere internationalen Supportkontakte finden Sie im Internet unter www.ixxat.de

### Copyright

Die Vervielfältigung (Kopie, Druck, Mikrofilm oder in anderer Form) sowie die elektronische Verbreitung dieses Dokuments ist nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung von IXXAT Automation GmbH erlaubt. IXXAT Automation GmbH behält sich das Recht zur Änderung technischer Daten ohne vorherige Ankündigung vor. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Bestimmungen des Lizenzvertrags. Alle Rechte vorbehalten.

#### Geschützte Warenzeichen

Alle in diesem Dokument genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Eine fehlende Kennzeichnung von Marken- und Warenzeichen bedeutet nicht automatisch, dass diese nicht markenrechtlich geschützt sind.

Handbuchnummer: 4.02.0250.10013

Version: 1.3

1	Übe	ersicht	5
2	Fur	ktionen und Bedienung	6
	2.1	Starten des Programms	6
	2.2	Konfiguration des CAN-Controllers	6
		2.2.1 Auswahl der CAN-Interfaces	6
		2.2.2 Auswahl und Konfiguration des CAN-Controllers	7
		2.2.3 Beschreibung der Eingabefelder	8
		2.2.4 Beschreibung der Spalten im Berechnungsfenster	9
		2.2.5 Start des CAN-Controllers	9
	2.3	Status des CAN-Controllers	9
		2.3.1 Bedeutung der Status-LEDs	10
	2.4	Menü- und Toolbar	10
		2.4.1 Menüreferenz und Toolbar-Schalter	10
		2.4.1.1 File-Menü	10
		2.4.1.2 View-Menü	10
		2.4.1.3 Functions-Menü	11
		2.4.1.4 Options-Menü	11
		2.4.1.5 Help-Menü	11
	2.5	Empfang von Nachrichten	11
		2.5.1 Beschreibung der Spalten im Empfangsfenster	12
		2.5.2 Fehlernachrichten	12
		2.5.3 Nachrichtenfilterung	12
	2.6	Senden von Nachrichten	14
		2.6.1 Übersicht	14
		2.6.2 Beschreibung der Spalten im Sendefenster	15
	2.7	Aufzeichnen von Nachrichten	15
3	Sur	pport	17

# 1 Übersicht

Der miniMon V3 ist ein CAN-Monitorprogramm, welches die Online-Beobachtung des Busverkehrs auf dem CAN-Bus sowie das Senden einzelner CAN-Objekte ermöglicht. Der miniMon ist in der VCI V3 enthalten und somit unter Windows verfügbar.

Das Anzeigefenster des miniMon V3 stellt folgende Bereiche zur Verfügung:

- Übersicht der vorhandenen CAN-Interfaces
- Aktueller Status des gewählten CAN-Controllers
- Anzeige der empfangenen Nachrichten
- Anzeige von Sende-Nachrichten




Bild 1.1: Anzeigefenster des miniMon

# 2 Funktionen und Bedienung

# 2.1 Starten des Programms

Sie starten den miniMon aus dem Start-Menü der VCI oder durch manuelles Ausführen der Datei MiniMonV3.exe.

Wenn nur ein CAN-Controller zur Verfügung steht, dann wird direkt der Controller-Konfigurationsdialog angezeigt, ansonsten muss im Controller-Auswahl-Fenster ein Controller von Hand ausgewählt werden.

# 2.2 Konfiguration des CAN-Controllers

#### 2.2.1 Auswahl der CAN-Interfaces

In der linken oberen Seite des Programmfensters werden die vorhandenen CAN-Interfaces aufgelistet.




Bild 2.1: Vorhandene CAN-Interfaces

Durch einmaliges Anklicken mit der linken Maustaste werden in der linken unteren Seite zusätzliche Daten angezeigt.



Bild 2.2: Informationen zum ausgewählten CAN-Interface

Vor dem ausgewählten CAN-Interface erscheint nun ein "+"-Symbol. Beim anklicken des "+"-Symbols werden die verfügbaren CAN-Controller angezeigt.




Bild 2.3: Verfügbare Controller auf der CAN-Interfacekarte

### 2.2.2 Auswahl und Konfiguration des CAN-Controllers

Mit der Maustaste kann nun ein CAN-Controller ausgewählt werden.




Bild 2.4: Ausgewählter und markierter CAN-Controller

Falls der CAN-Controller bereits durch eine andere Applikation initialisiert und benutzt wird, wird das Icon des CAN-Controllers ( ) blau angezeigt.

Über den Menüpunkt "Options/Configurations" kann die gewünschte Bitrate eingestellt werden. Stellen Sie hier eine vorgegebene (nach CiA) Standardbaudrate ein, bzw. geben Sie die zu Ihrem CAN-Netzwerk passende Baudrate über die Bittiming-Register an.


Um Fehlernachrichten anzeigen zu lassen, muss "Show Error Frames" angekreuzt sein.

Sofern Ihre Hardware eine Low-Speed-Busankooplung enthält, kann der Controller auf den Low-Speed-Modus umgeschaltet werden.



Bild 2.5: Konfigurationsdialog des CAN-Controllers

Über den Auswahlknopf "Calculator" kann ein Dialog zur Berechnung der Bittiming-Parameter aufgerufen werden. Hier können mittels Eingabe der Bitrate die entsprechenden Bittimingwerte berechnet werden.



**Bild 2.6: Bitraten-Konfiguration** 

# 2.2.3 Beschreibung der Eingabefelder

- Baudrate (kbit/s) Zu berechnende Baudrate in kbit pro Sekunde
- Bus Timing Reg 0 Wert des Bus Timing Registers 0
- Bus Timing Reg 1 Wert des Bus Timing Registers 1

# 2.2.4 Beschreibung der Spalten im Berechnungsfenster

- BPR Baudrate Prescaler
- TSEG1 Timing Segement 1
- TSEG2 Timing Segement 2
- SJW Synchronisation Jump Width
- Reg 0 (hex) Bittiming Register 0 (Hexadezimale Darstellung)
- Reg 1 (hex) Bittiming Register 1 (Hexadezimale Darstellung)
- Samp. Point Sample Location
- kbit/s Berechnete Baudrate mit den Werten der markierten Zeile

#### 2.2.5 Start des CAN-Controllers

Über den Menüpunkt "Functions/Start" wird der CAN-Controller gestartet und ist Sende- und Empfangsbereit.

## 2.3 Status des CAN-Controllers

Der aktuelle Controller-Status wird im Statusfenster links unten angezeigt.




Bild 2.7: Controller-Zustand

# 2.3.1 Bedeutung der Status-LEDs

Name	Bedeut	ung
Controller initialized	_	CAN-Controller ist gestartet  lau = interner Fehler beim Lesen des Status
Low speed transceiver	grün = rot =	Low-Speed-Transceiver ist aktiviert CAN-Controller meldet Busankopplungsfehler
Transmit pending	rot =	Es stehen noch nicht gesendete Nachrichten in der Sendequeue
Data overrun	rot =	CAN-Controller Daten Überlauf, eventuell wurden Nachrichten verloren
Error warning level	rot =	CAN-Controller im Error Warning Level
Bus off	rot =	CAN-Controller im Bus off

Unter den LEDs wird die aktuell eingestellte Bitrate angezeigt. Falls die eingestellte Bitrate keine CiA-konforme Standardrate ist, werden die Bittimingwerte als hexadezimale Zahlen angezeigt.

Bei einigen CAN-Interfaces wird die aktuelle Buslast des CAN-Busses als grafischer Balken in Prozent angezeigt.

#### 2.4 Menü- und Toolbar

#### 2.4.1 Menüreferenz und Toolbar-Schalter

#### 2.4.1.1 File-Menü

Menüpunkt Toolbar		Funktion
Exit		Beendet den miniMon

#### 2.4.1.2 View-Menü

Menüpunkt	Toolbar	Funktion
Clear	<b>@</b>	Löscht die Anzeige der empfangenen Daten
Toolbar		Schaltet die Symbolleiste sichtbar/unsichtbar
Statusbar		Schaltet die Statusleiste sichtbar/unsichtbar

#### 2.4.1.3 Functions-Menü

Menüpunkt	Toolbar	Funktion	
Transmit Message	4	Sendet die aktuell markierte Nachricht aus der Sendetabelle	
Transmit Cyclic	₽.	Verschickt die markierte Nachricht zyklisch	
Start	<b>Ø</b>	Startet den CAN-Controller	
Stop		Stoppt den CAN-Controller	
Automatic Baud detection	Baud	Lauscht am CAN-Bus und versucht die aktuelle Bitrate zu erkennen	
Logging to file		Schreibt die Empfangsdaten in eine CSV-Datei	

# 2.4.1.4 Options-Menü

Menüpunkt	Toolbar	Funktion
Configuration	***	Öffnet den Konfigurationsdialog
Filter		Öffnet einen Dialog zur Filterung der Nachrichten

# 2.4.1.5 Help-Menü

Menüpunkt	Toolbar	Funktion
Open Manual		Öffnet das PDF Handbuch
About	8	Zeigt einen Dialog mit der Versionsinformation

# 2.5 Empfang von Nachrichten

Empfangene CAN-Objekte werden im Receive-Fenster angezeigt. Die Anzeige erfolgt mit Zeitmarke, Status, Identifier und Daten.

Time (ms)	Identifier	Format	Flags	Data
00:07:46.511 1700 Ext			01 02 03 04 05 06 07 08	
00:07:49.783 1 Std			01 02 03 04 05 06 07 08	
00:07:51.214	2	Std	Rtr	Remote request DLC = 8
00:07:54.723	Stuff Error			
00:07:54.723	Form Error			
00:08:02.884	CRC Error			
00:08:09.311	101 Std		Self	0A 0B 0C
00:08:28.968 7FF Std		Rtr Self	Remote request DLC = 3	

Bild 2.8: Beispiel für empfangene Nachrichten

## 2.5.1 Beschreibung der Spalten im Empfangsfenster

■ **Time** Hier wird die Empfangszeit der Nachricht mit einer Auflösung

von 0,01 Sekunden angezeigt.

Identifier Der Nachrichten-Identifier wird im hexadezimalen Format ange-

zeigt. Bei Fehlernachrichten auf dem CAN-Bus wird hier der

Fehlertyp angezeigt.

Format Std Standard-CAN-Format (11-Bit-Identifier)

**Ext** Extended-CAN-Format (29-Bit-Identifier)

Flags Eventuelle vorhandene Zusatzinformationen zur Nachricht

Ovr Nach dieser Nachricht wurden Nachrichten verloren

Rtr Eine Remote-Anforderungsnachricht

**Self** Selfreception-Nachricht (wurde vom miniMon versandt)

Data Die Daten der CAN-Nachricht werden byteweise hexadezimal

angezeigt.

#### 2.5.2 Fehlernachrichten

Im der Spalte Identifier können auch CAN-Fehlertypen angezeigt werden. Der miniMon unterscheidet folgende Fehlertypen:

Stuff Error Bit Stuff Fehler

• Form Error Format Fehler

ACK Error Acknowledge Fehler


■ Bit Error Bit Fehler

CRC Error CRC Fehler

Other Error Anderer unspezifizierter Fehler

## 2.5.3 Nachrichtenfilterung

Mit Hilfe des Filters können Nachrichten für den Empfang zugelassen oder gesperrt werden (Bild 2.8.2). Die Auswahl erfolgt über den Identifier. Der Filterdialog enthält folgende Elemente:



**Bild 2.8.2: Id Range Filter Konfiguration** 

Element	Bedeutung				
Rejected IDs	Liste der Identifier, deren zugeordnete Nachrichten den Filter nicht passieren.				
Accepted IDs	Liste der Identifier, die den Filter passieren.				
>>	Zuweisung der in der Liste "Gesperrte IDs" selektierten Identifier Gruppe in die Liste Akzeptierte IDs.				
<<	Löschen des in der Liste "Akzeptierte IDs" selektierten Eintrags.				
Accept all	Bei Betätigen dieses Schalters werden alle Nachrichten empfangen (alle Identifier werden in die Liste "Akzeptierte IDs" eingetragen)				
Reject all	Bei Betätigen dieses Schalters werden alle Nachrichten gesperrt (alle Identifier werden aus der Liste "Akzeptierte IDs" gelöscht und in die Liste "Gesperrte IDs" eingetragen)				
ID (Auswahl durch Befehl)	Über diese Kommandozeile kann eine Filterfunktion alphanumerisch eingegeben werden. Dies ermöglicht die schnelle Auswahl von Identifiern. Es können einzelne Identifier oder ganze Identifier-Bereiche gesperrt/freigegeben werden. Die Trennung von einzelnen Filterbefehlen erfolgt mittels eines Leerzeichens. Durch die Kommandozeile wird die Auswahl von Identifiern erleichtert.				
DEZ/HEX	Durch diese Checkbox wird ausgewählt, ob in diesem Dialogfenster die Identifier in hexadezimaler oder dezimaler Darstellung angezeigt werden.				

### Syntax der Kommandozeile:

Befehl	Bedeutung
-ID	Identifier ID in die Liste gesperrter IDs verschieben
-ID1,ID2	Identifierbereich ID1 bis ID2 in Liste gesperrter IDs verschieben
+ID	Identifier ID in die Liste aktzeptierter IDs verschieben
+ID1,ID2	Identifierbereich ID1 bis ID2 in Liste akzeptierter IDs verschieben
z.B.: -3,8	Verschiebt die Identifier 3 bis 8 in die Liste gesperrter IDs, d.h. die Identifier 3 bis 8 werden ausgefiltert

#### 2.6 Senden von Nachrichten

### 2.6.1 Übersicht

Nachrichten können einzeln versendet werden. Dieses geschieht durch anklicken des Symbols in der Spalte TX, durch markieren der Nachricht und anschliessendes Drücken der Taste "F5" oder über den Menüpunkt Functions/Transmit Message.

Nachrichten können auch zyklisch versendet werden. Dieses geschieht durch halten der Steuerungstaste wenn auf das Symbol geklickt wird, durch drücken der Taste F6 oder über den Menüpunkt Transmit Cyclic.

Es können bis zu 5 Sendenachrichten eingerichtet werden.




Bild 2.9: Beispiel für Sendedaten

# 2.6.2 Beschreibung der Spalten im Sendefenster

ID Hier wird der Identifier der Nachricht hexadezimal angege-

ben.

Im Standard-Format (11-Bit) kann der Wert zwischen 0 und

7FFh liegen.

Im Extended-Format (29-Bit) kann der Wert zwischen 0 und

1FFFFFFFh liegen.

■ EXT Die Nachricht wird im Extended-Format (29-Bit) übertragen,

auch wenn der Identifier kleiner als 7FFh ist.

Bei einem Identifier der grösser als 7FFh ist, wird die Spalte

automatisch angekreuzt.

RTR Hier wird die Nachricht als Datenanforderungstelegramm

(Remote-Frame) gekennzeichnet.

■ Data Hier können bis zu 8 Datenbytes in hexadezimalem Format

eingegeben werden.

Zum nächsten Datenbyte wird bei zweistelligen Daten automatisch gesprungen, bei einstelligen Daten kann mit der

Leertaste weitergesprungen werden.

Bei Datenanforderungstelegrammen kann hier der Datenlän-

gencode (Data Length Code) bestimmt werden.

• Cycle Count Anzahl der zu sendenden zyklischen Nachricht.

Null = keine Begrenzung

Cycle Time Der Abstand in Millisekunden zwischen diesen zyklischen

Nachrichten.

■ Cycle Mode None = an der Nachricht wird nichts verändert.

Identifier = der CAN Identifier wird fortlaufen erhöht.

Byte und Word = es wird bei einem bzw. zwei Datenbytes der

Wert erhöht.

■ Cycle Byte Byte 1 bis 8 ab dem ein Datenbyte bzw. die zwei Datenbytes

erhöht werden. Nur relevant wenn Cycle Mode Byte oder

Word ist.

# 2.7 Aufzeichnen von Nachrichten

Die empfangenen CAN-Nachrichten können in einer Datei als ASCII-Text mitgespeichert werden.

Das Format des Textes entspricht dem CSV-Format (Comma Separated Value File) und kann mit Excel gelesen werden.

# Hier sehen Sie ein Beispiel:

ASCII Trace IXXAT miniMon V3 Version: 1.0.0.5								
Date: 31.03.20	Date: 31.03.2006							
Start time: 13:2	22:07							
Stop time: 13:2	23:34							
Baudrate: 1000	) kbit/s							
Time	Identifier (hex)	Format	Flags	Data (hex)				
00:03:27.72	770	Std		00 0C 87 71 00 00 00				
00:03:27.72 771 Std 00 0C 87 72 00 00				00 0C 87 72 00 00 00 00				
Logging Overrun								
00:03:27.73	7DE	Std						
00:03:27.73	7DF	Std		00				
00:03:27.73	7E0	Std		00 0C				
00:03:27.73	7E1	Std		00 0C 87				
00:03:27.73	7E2	Std		00 0C 87 E3				
00:03:27.73 7E3		Std	Ovr	00 0C 87 E4 00				
00:03:27.73 7EF Std			00 0C 87 F0 00 00 00 00					
00:03:27.73 7F0 Std								
00:03:27.73	7F1	Std		00				

Die markierten Overruns haben folgende Bedeutung:

- Logging Overrun = Beim Schreiben auf die Festplatte gingen Daten verloren. Eventuell ist die Festplatte zu langsam.
- Ovr in der Spalte Flags = Nach dieser Nachricht wurden Nachrichten verloren

# 3 Support

Weitergehende Informationen zu unseren Produkten sowie FAQ-Listen und Tipps zur Installation finden Sie im Supportbereich auf unserer Webseite (http://www.ixxat.de). Ebenso können Sie sich dort über aktuelle Produktversionen sowie verfügbare Updates informieren.

Sollten Sie nach dem Studium der Informationen auf unserer Homepage sowie der Handbücher weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Support. Hierzu finden Sie im Supportbereich auf unserer Homepage entsprechende Formulare für die Supportanfrage. Um uns die Supportarbeit zu erleichtern und eine rasche Antwort zu ermöglichen, bitten wir Sie darauf zu achten exakte Angaben zu den jeweiligen Punkten zu machen und Ihre Frage bzw. Ihr Problem ausführlich zu beschreiben.

Wenn Sie unseren Support lieber per Telefon kontaktieren, dann bitten wir Sie ebenfalls vorab bereits eine entsprechende Supportanfrage über unsere Homepage zuzusenden, damit unserem Support die entsprechenden Informationen vorliegen.