

#### Аннотація

У цьому документі наведена настанова щодо роботи з програмою MIRA+ Desktop. Програма дозволяє користувачам отримати результати вимірювання та проводити налаштування рівнемірів хвильовідних радарних для безперервного вимірювання рівня та температури «MIRA+».

У розділі «Призначення та умови використання» описані умови при дотриманні яких забезпечується застосування програмного забезпечення відповідно до призначення.

У розділі «Підготовка до роботи» наведено дані щодо дій, які необхідно виконати для коректного завантаження програми та перевірки працездатності всіх складових частин ПЗ.

У розділі «Інтерфейс користувача» описані всі основні елементи інтерфейсу програмного забезпечення, їх призначення та порядок використання.

У розділі «Опис операцій» описані докладні сценарії виконання користувачем операцій у програмному забезпеченні.

У розділі «Аварійні ситуації» наведено опис основних аварійних ситуацій та порядок дій для їх усунення.

Підпис та дата							
Інв. № дубл.							
Взам. інв. №							
Підпис та дата							
un6iT						AD 001 000 000	) 000 HK
`	Зм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	AD.001.000.000	).UUU   K
	_	обив.	Гудима			Програмне забезпечення	Літ. Лист Листів
endo	Пере	евірив.	Наконечний				2 18
Інв. № ориг.	Н. кс		Кобилінський			MIRA Desktop Настанова користувача	ТОВ «АМІКО ДІДЖИТАЛ»
L	Затв		Зівенко				

# 3міст

1.1 Галузь та придатність до застосування
1.2 Короткий опис можливостей
1.3 Рівень підготовки користувача
1.4 Перелік експлуатаційної документації для ознайомлення користувачем
2 Умови застосування
2.1 Вимоги до програмного забезпечення
2.2 Вимоги до апаратного забезпечення
3 Підготовка до роботи
3.1 Склад та зміст ПЗ
3.2 Порядок завантаження програми
3.3 Порядок перевірки працездатності
4 Інтерфейс користувача
4.1 Загальний вид інтерфейсу
4.1.1 Основне вікно
4.1.2 Вікно «Про програму»10
4.2 Режим «Вимірювання»10
4.3 Режим «Журнал»1
5 Опис операцій1
5.1 Опис функцій та завдань що вирішуються програмним забезпеченням1
5.2 Відображення вимірювальної інформації1
5.2.1 Умови при яких можливо виконання операції1
5.2.2 Підготовчі дії
5.2.3 Основні дії та їх послідовність
5.2.4 Заключні дії14
5.3 Зчитування журналу подій19
5.3.1 Умови при яких можливо виконання операції1
5.3.2 Підготовчі дії
5.3.3 Основні дії та їх послідовність
5.3.4 Заключні дії
6 Аварійні ситуації10
6.1 Дії у випадку неможливості роботи з налаштуваннями з'єднання10
6.2 Дії у випадку відсутності зв'язку з пристроєм10
6.3 Дії в інших аварійних ситуаціях10
Перелік прийнятих скорочень1

Лист № докум.

Підп.

Дата

Інв. № ориг..

Підпис та дата

Інв. № дубл.

Взам. інв. №

Підпис та дата

#### 1 Вступ

# 1.1 Галузь та придатність до застосування

Програма призначена для налаштування та відображення основної вимірювальної та допоміжної діагностичної інформації від рівнемірів хвильовідних радарних для безперервного вимірювання рівня та температури «МІRA+» (далі по тексту - рівнемір). Дана настанова придатна для застосування із версією програмного забезпечення МІRA+ Desktop ver. 1.х.х.

# 1.2 Короткий опис можливостей

Програма має наступні функціональні можливості

- 1) Отримання, відображення та збереження вимірювальної інформації.
- 2) Зчитування журналу подій.

#### 1.3 Рівень підготовки користувача

Користувачу необхідні знання базового набору операцій при роботі з операційною системою Windows; вміння запускати програми, працювати з вікнами та стандартними елементами вікон: меню, вкладками, кнопками, списками, що розкриваються, полями вводу тощо; вміння працювати з текстовим редактором.

# 1.4 Перелік експлуатаційної документації для ознайомлення користувачем

Користувачу необхідно ознайомитися з наступними документами

- AD.001.000.000.000 НЕ «Рівнемір MIRA+ Настанова з експлуатації»
- AD.001.000.000.000 КР «Карта pericтрів Modbus».

інв. № ориг.. Підпис та дата Взам. інв. № | Інв. № дубл. Підпис та дата

Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата

AD.001.000.000.000 HK

# 2 Умови застосування

Умови, при дотриманні (виконанні, настанні) яких забезпечується застосування відповідно до призначення

#### 2.1 Вимоги до програмного забезпечення

Перед тим як розпочати роботу необхідно перевірити відповідність наявного системного програмного забезпечення наступним мінімальним вимогам наведеним в таблиці 1.

Таблица 1 – Bepciï Windows,що підтримуються

Операційна система	Версія	Архітектура
Клієнт Windows	7 з пакетом оновлень 1 та більш пізніх версій (SP1+), 8.1	x64, x86
Клієнт Windows 10	Версия 1609+	x64, x86
Windows Server	2012 R2+	x64, x86
Nano Server	Версія 1803+	x64, ARM32

Примітка. Символ «+» представляє мінімальну версію

# 2.2 Вимоги до апаратного забезпечення

Мінімальні апаратні вимоги до ПК наступні:

- Процесор: 2 ГГц

- Пам'ять: 4 ГБ

Підпис та дата

нв. № дубл.

Взам. інв.

Підпис та дата

інв. № ориг.

- Диск: 400 МБ

- Роздільна здатність екрану: 1024\*720.

Мінімальні вимоги відображають характеристики, необхідні для запуску програми і виконання простих операцій; рекомендовані апаратні вимоги прямо залежать від обсягу оброблюваних даних. Рекомендуємо завантажити пробну версію, щоб перевірити, як вона працює в вашому оточенні.

Також для під'єднання рівнеміра до комп'ютера необхідна наявність СОМ-порта з можливістю підключення пристроїв з інтерфейсом RS-485 або перетворювач інтерфейсу USB->RS-485.

Для перевірки правильності функціонування або отримання ідентифікатора СОМ-порта необхідно відкрити «Диспетчер пристроїв» для цього необхідно виконати один з наступних пунктів:

Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата

1) Клікнути правою кнопкою миші по меню «Пуск» (рис. 1) та обрати Device Manager/Диспетчер устройств/Диспетчер пристроїв (в залежності від мови Windows) та в пункті Ports (COM & LPT) перевірити наявність драйверів та правильність функціонування пристрою.




Рисунок 1 – Відкриття Диспетчеру пристроїв через меню Пуск

2) Ввести в строку пошуку Windows: Device Manager/ Диспетчер пристроїв/ Диспетчер устройств




Рисунок 2 – Відкриття Диспетчеру пристроїв через строку пошуку

Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата

Підпис та дата

№ дубл.

/H8

Взам. інв.

Підпис та дата

Інв. № ориг.

#### 3 Підготовка до роботи

#### 3.1 Склад ПЗ

Програма складається з:

- 1) Файл, що виконується (.exe).
- 2) dll-бібліотек.
- 3) Файлу налаштувань з загально-доступними регістрами зчитування.

# 3.2 Порядок завантаження програми

Програма не має жодних вимог до порядку завантаження.

# 3.3 Порядок перевірки працездатності

Перед запуском програми необхідно упевнитися в наявності всіх основних складових ПЗ та перевірити цілісність та правильність за допомогою контрольної суми MD5, яка доступна у вікні «Про програму» та має становити:




Рисунок 3 – Вікно про програму

Підпис та да	Інв. № дубл.	Взам. інв. №	Підпис та дата	Інв. № ориг

Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата

# 4 Інтерфейс користувача

# 4.1 Загальний вид інтерфейсу

В залежності від рівня доступу користувача програмою йому доступні різні режими роботи. Для користувача з режимом доступу оператор доступні наступні режими:

- Вимірювання
- Журнал

Підпис та дата

нв. № дубл.

Взам. інв.

Підпис та дата

Інв. № ориг.

#### 4.1.1 Основне вікно

В цьому вікні проводяться основні дії з програмою. Вікно програми умовно поділяється на 2 зони: головного меню вибору режиму роботи та зони відображення елементів інтерфейсу в залежності від обраного режиму роботи.




Рисунок 4 – Основне вікно програми в режимі доступу оператор

Після запуску програми для з'єднання з пристроями використовуються попередні налаштування з'єднання, а саме:

- Назву СОМ-порта
- Швидкість передачі бод/с

**Примітка.** Всі рівнеміри мають значення швидкості передачі за замовчуванням 115200 бод/с.

- Modbus-адреси пристроїв

Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата

Логін Парол	Ь
	Увійти
-Адреса пристроїв	
247	
Налаштування з'єднання ———— Пауза між опросами, мс	200
COM Port	COM5 V
Baudrate	115200
Налаштування опросу ————	
Період опросу пристроїв, мс	5,000
Період опросу при калібрувані, і	мс 3,000
Період опросу термодатчиків, м	5,000
Період зчитування сигналу, с	60
<b>(</b> )	

Рисунок 5 – Вікно налаштувань параметрів зв'язку із пристроями

Тому у разі зміни даних налаштувань необхідно відкрити вікно «Налаштувань» та внести необхідні коригування, після чого або перевірити можливість роботи за даними налаштуваннями за допомогою кнопки «Перевірити». Після отримання позитивного результату у вигляді діалогового вікна з повідомленням «Перевірка налаштувань проведено успішно» натиснути кнопку «Застосувати». Після цих дій вікно «Налаштувань» буде закрито та користувач може перейти до вибору режиму роботи програми.

У разі отримання негативного результату у вигляді діалогового вікна з повідомленням «Неможливо відкрити з'єднання з поточними налаштуваннями». У такому випадку необхідно усунути усі недоліки та при необхідності перевірити правильність налаштувань.

Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата

Підпис та дата

Інв. № дубл.

Взам. інв.

Підпис та дата

Інв. № ориг.

Дане вікно (рис. 3) містить інформацію про версію програмного забезпечення, та контрольну суму додатку.

#### 4.2 Режим «Вимірювання»

В даному режимі програма дозволяє отримати всі дані доступні для зчитування з регістрів рівнеміра, що описано у AD.001.000.000.000 КР Карта регістрів Modbus.




Рисунок 6 – Вікно програми в режимі роботи «Вимірювання»

В даному режимі вікно додатково поділяється на шість зон:

1) Перелік рівнемірів з серійними номерами.

**Примітка**. При переході в даний режим роботи програма автоматично обирає перший рівнемір зі списку. Перелік пристроїв формується на основі вказаних при налаштуванні програми Modbus-agpec.

2) Input Registers. Тут вказуються результати вимірювання та надається можливість користувачу вивести окреме вікно для відображення зміни параметра на графіку (рис. 7).

**Примітка**. Назви параметрів та їх порядок може бути індивідуально налаштовано на підприємстві-виробнику.

Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата

Підпис та дата

№ дубл.

/H8

왕

Ï.

Взам.

Підпис та дата

Інв. № ориг.

Рисунок 7 – Вікно виводу зміни значення параметра у часі

- 3) Holding Registers. В даному розділі наведені доступні для зчитування/запису параметри, які не впливають на значення вимірювальних параметрів, а саме:
  - Модбас адреса пристрою
  - Швидкість з'єднання
  - Максимальний аварійний рівень
  - Максимальний попереджувальний рівень
  - Мінімальний попереджувальний рівень
  - Мінімальний аварійний рівень
- 4) Сигнал рівнеміра (ехо-крива, рефлектограма). Дана інформація виводиться для можливості оцінки користувачем програми наявності перешкод на сигналі, які можуть впливати на правильність роботи пристрою.

**Примітка**. Для аналізу сигналу користувачу необхідно ознайомитися з AD.001.000.000.000 НЕ Рівнемір MIRA+ настанова з експлуатації.

- 5) Панель управління в яку входять наступні кнопки:
- «Старт/Стоп», яка дозволяє призупинити опитування пристрою для усунення перешкод, завад тощо.
  - «Статус», яка дозволяє розшифрувати статус-регістр рівнеміра (рис. 8)

**Примітка**. Для зручності користувача мова відображення регістрів статусу може бути налаштовано на підприємстві-виробнику.

Iнв. № орие.. Підпис та дата Взам. інв. № Пив. № дубл. Підпис та дата

3м. Лист № докум. Підп. Дата

AD.001.000.000.000 HK



Рисунок 8 – Вікно для розшифрування статусу рівнеміра

- «Зберегти статистику», яка дозволяє зберегти результати вимірювання до сsvфайлу. Після натиску на дану кнопку відобразиться вікно для вибору місця збереження статистики (рис. 9).




Рисунок 9 – Вікно вибору місця збереження статистики

**Примітка**. Збереження статистики відбувається по усім наявним в переліку рівнемірам із вказанням їх ModBus-адреси.

- «Зчитати», яка дозволяє зчитати Holding registers рівнеміра.
- «Записати», яка дозволяє записати значення, яке вказано в колонці «Нове значення»

Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата

Підпис та дата

№ дубл.

/H8.

ÏB.

Взам.

Підпис та дата

Ne opue.

/H8.

- «Зберегти», яка дозволяє зберегти всі налаштування рівнеміра на ПК.
- 6) Панель статусу на яку виводяться параметри з'єднання та мітка дати з останнім сповіщенням, що виникло при роботі з обраним рівнеміром

# 4.3 Режим «Журнал»

В даному режимі програма дозволяє зчитати журнал подій з рівнеміра — див. рис. 10. Даний журнал записано до енергонезалежної пам'яті рівнеміра. При заповнені об'єму пам'яті перезаписуються найдавніші події.




Рисунок 10 – Вікно програми в режимі «Журнал» в режимі доступу оператор

В даному режимі вікно програми поділяється на три зони:

1) Перелік рівнемірів з серійними номерами.

**Примітка**. При переході в даний режим роботи програма автоматично обирає перший рівнемір зі списку. Перелік пристроїв формується на основі вказаних при налаштуванні програми Modbus-adpec.

- 2) Таблиця з переліком подій.
- 3) Панель управління в яку входять наступні кнопки:
- «Зчитати журнал подій», яка дозволяє зчитати журнал подій з рівнеміра

Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата

Підпис та дата

Інв. № дубл.

ÏB.

Взам.

Підпис та дата

Інв. № ориг.

# 5 Опис операцій

# 5.1 Опис функцій та завдань що вирішуються програмним забезпеченням

Програма створена для виконання наступних задач з рівнем доступу оператор:

- 1) Відображення вимірювальної інформації
- 2) Перегляд журналу подій

# 5.2 Відображення вимірювальної інформації

# 5.2.1 Умови при яких можливо виконання операції

Для правильного функціонування програми необхідно впевнитися в виконанні вимог зазначених в пункті 2.2.

# 5.2.2 Підготовчі дії

Необхідно провести наступні підготовчі дії:

- 1) Підготувати налаштування протоколу обміну для рівнеміра, а саме:
  - Назву СОМ-порта

Підпис та дата

нв. № дубл.

Взам. інв.

Підпис та дата

нв. № ориг.

- Швидкість передачі бод/с

**Примітка.** Всі рівнеміри мають значення швидкості передачі за замовчуванням 115200 бод/с.

- 2) Перевірити правильність підключення одного чи декількох рівнемірів відповідно до настанови з експлуатації.
  - 3) Підготувати Modbus-адрес(-и) рівнеміру(-ів).

#### 5.2.3 Основні дії та їх послідовність

Необхідно провести наступні дії у вказаному нижче порядку:

- 1) Перейти в меню налаштувань та ввести раніше підготовлену інформацію, а саме назву СОМ-порту, швидкість передачі та Modbus-адрес(-и) рівнеміру(-ів).
- 2) Натиснути кнопку «Перевірити» для перевірки можливості підключення зі вказаними параметрами.
  - 3) У разі виникнення помилок вирішити їх за допомогою інформації з розділу 6.
  - 4) У разі відсутності помилок натиснути кнопку «Застосувати».
  - 5) Перейти в режим «Вимірювання»
  - 6) Дочекатися закінчення автоматичного зчитування сигналу та старту вимірювання.

#### 5.2.4 Заключні дії

Для коректного завершення програми необхідно зупинити опитування, а потім закрити програму.

Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата

AD.001.000.000.000 HK

# 5.3 Зчитування журналу подій

# 5.3.1 Умови при яких можливо виконання операції

Для правильного функціонування програми необхідно впевнитися в виконанні вимог зазначених в пункті 2.2.

# 5.3.2 Підготовчі дії

Необхідно провести наступні підготовчі дії:

- 1) Підготувати налаштування протоколу обміну для рівнеміра, а саме:
  - Назву СОМ-порта
  - Швидкість передачі бод/с

**Примітка.** Всі рівнеміри мають значення швидкості передачі за замовчуванням 115200 бод/с.

- 2) Перевірити правильність підключення одного чи декількох рівнемірів відповідно до настанови з експлуатації.
  - 3) Підготувати Modbus-адрес(-и) рівнеміру(-ів).

#### 5.3.3 Основні дії та їх послідовність

Необхідно провести наступні дії у вказаному нижче порядку:

- 1) Перейти в меню налаштувань та ввести раніше підготовлену інформацію, а саме назву СОМ-порта, швидкість передачі та Modbus-адрес(-и) рівнеміру(-ів).
- 2) Натиснути кнопку «Перевірити» для перевірки можливості підключення зі вказаними параметрами.
  - 3) У разі виникнення помилок вирішити їх за допомогою інформації з розділу 6.
  - 4) У разі відсутності помилок натиснути кнопку «Застосувати».
  - 5) Перейти в режим «Журнал»
- 6) Натиснути кнопку «Зчитати журнал подій» та дочекатися повного завантаження подій.

#### 5.3.4 Заключні дії

Для коректного завершення програми необхідно просто закрити програму.

Iнв. № ориг... Підпис та дата Взам. інв. № Інв. № дубл. Підпис та дата

Зм. Лист № докум. Підп. Дата

AD.001.000.000.000 HK

# 6 Аварійні ситуації

# 6.1 Дії у випадку неможливості роботи з налаштуваннями з'єднання

У разі отримання попереджувального повідомлення від програми о неможливості роботи з поточними налаштуваннями з'єднання необхідно провести наступні дії:

- 1) Упевнитися в наявності на робочій станції СОМ-порту або в підключенні та справності перетворювача інтерфейсів USB-RS485.
- 2) Перевірити в наявності та правильності функціонування драйверів зазначених вище пристроїв. За необхідністю встановити чи перевстановити драйвер пристрою(-їв).
- 3) Перевірити в «Диспетчері пристроїв» наявність пристрою з іменем СОМпорту, як зазначено в налаштуваннях з'єднання програми.
- 4) Перевірити чи не використовується СОМ-порт в інших працюючих програмах чи додатках

# 6.2 Дії у випадку відсутності зв'язку з пристроєм

У разі отримання попереджувального повідомлення о неможливості отримання інформації з пристрою необхідно провести наступні дії:

1) Перевірити наявність живлення та відповідність параметрів живлення тим, що вказані в AD.001.000.000.000 НЕ «Настанова з експлуатації»

**Примітка**. Про правильність підключення та наявність живлення сигналізують світлодіоди РОК (постійне світіння червоним кольором) та RUN (періодичне мерехтіння зеленого кольору)

- 2) Перевірити правильність функціонування підключених пристроїв відповідно до AD.001.000.000.000 НЕ «Настанова з експлуатації»
- 3) У разі періодичного загоряння світлодіоду TR (див. настанову з експлуатації), але відсутності відповіді від пристрою необхідно перевірити правильність підключення сигналів A та B для RS-485 від рівнеміра до перетворювача інтерфейсів (або роз'ємі COM-порту пристрою на якому запущено програму).
- 4) Перевірити правильність вказаного (-них) Modbus-адрес пристроїв та при необхідності перевести рівнемір в налаштування з'єднання за параметрами за замовчуванням (див. настанову з експлуатації).

#### 6.3 Дії в інших аварійних ситуаціях

В разі виникнення аварійних ситуацій що не наведені у даній настанові потрібно звернутися до виробника в відділ технічної підтримки.

Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата

Підпис та дата

Інв. № дубл.

Взам. інв.

Підпис та дата

інв. № ориг.

AD.001.000.000.000 HK

# Перелік прийнятих скорочень Скраплені вуглеводневі гази СВГ ПК Персональний комп'ютер П3 Програмне забезпечення ΗE Настанова з експлуатації Підпис та дата Інв. № дубл. Взам. інв. № Підпис та дата Інв. № ориг.. Лист AD.001.000.000.000 HK 17 Лист № докум. Підп. Дата

# Лист реєстрації змін Вхідний Номера листів (сторінок) Всього номер листів Дата Номер супроводжу Підпис 3м. (сторінок) замінен анульован документа вального змінених змінених замінених нових в докуих их документа и менті дата Підпис та дата Інв. № дубл. Взам. інв. Підпис та дата Iнв. № opue.. Лист AD.001.000.000.000 HK 18 Лист № докум. Пі∂п. Дата