



زرفري و يخچال

KGN..

fa استفاده دستورالعمل

زرفري و يخچال

faفهرست مطالب

نوصیه های ایمنی و هشدار ها 3
توصیه های مربوط به دفع دستگاه5
تحويل 5
مكان نصب
توجه به دمای محیط و تهویه
وصل کردن دستگاه
أشنايي با دستگاه
روشن کردن دستگاه
تنظيم دما
تر عملکردهای ویژه
عملکرد زنگ هشدار 9
ظرفيت مغيدظرويت مغيد
محفظه يخچال
خنككنندگي فوق العاده
محفظه فريزر 11
حداكثر توان انجماد
منجمد کردن و نخیرهسازی مواد غذایی 11
منجمد کردن مواد غذایی تازه
منجمد كردن فوق العاده
باز شدن یخ مواد منجمد
تجهيزات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رچسب ۱۲ خاموش کردن دستگاه
تميز كردن دستگاه
عير عرص دستانه چراغ (LED)
, , , -
صرفهجویی در مصرف انرژی
برطرف کردن اشکال های جزیی
عيبياب خودكار دستگاه
مركز خدمات مشترى 17

توصیههای ایمنی و هشدارها

قبل از راهاندازی دستگاه

این دستور العملها حاوی نکاتی مهم درباره نصب، کاربرد و نگهداری از دستگاه هستند. در صورت بی توجهی به توصیهها و هشدارهای مندرج در دستورالعمل استفاده، تولیدکننده هیچ مسئولیتی بر عهده نمیگیرد. تمام مدارک را برای استفاده بعدی یا برای کسی که بعد از شما از دستگاه استفاده خواهد کرد، نگه دارید.

با دقت دستور العمل استفاده و نصب را بخوانيد!

ايمنى فنى

دستگاه حاوی مقدار اندکی ماده سردکننده R600a است. این ماده اگرچه با محیط زیست سازگاری دارد، اما قابل اشتعال است. توجه داشته باشید، لولههایی که مسیر چرخش این ماده سردکننده را تشکیل میدهند، هنگام جابهجایی یا نصب آسیب نبینند. بیرون پاشیدن این ماده ممکن است باعث آسیب چشم یا ایجاد التهاب شود.

در صورت بروز آسیب

- آتش بدون محفظه پوشاننده یا مواد قابل اشتعال را دور نگه دارید،
- اجازه دهید چند دقیقه هوا بهخوبی در محیط جریان یابد،
 - دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه را از برق بکشید،
 - به مرکز خدمات مشتری اطلاع دهید.

هر چه ماده سردکننده در دستگاهی بیشتر باشد، به همان نسبت فضایی که دستگاه در آن قرار میگیرد نیز باید بزرگتر باشد. در فضاهای بسیار کوچک ممکن است با بروز نشتی مخلوط قابل احتراق هوا-گاز ایجاد شود. برای هر 8 گرم ماده سردکننده باید حداقل 1 متر مکعب فضا داشت. مقدار ماده سردکننده

موجود در دستگاه شما روی پلاک مشخصات داخل دستگاه درج شده است.

اگر سیمهای برق دستگاه آسیب ببیند، فقط تولیدکننده، مرکز خدمات مشتری یا اشخاص و اجد شرایط مشابه مجاز به عوض کردن آن هستند. نصب و تعمیر نادرست ممکن است خطرات جدی برای مصرفکننده داشته باشد. فقط تولیدکننده، مرکز خدمات مشتری یا اشخاص و اجد شرایط مشابه مجاز به اعمال تعمیرات هستند.

صرفاً باید از قطعات اصلی تولیدکننده استفاده شود. سازنده فقط ایمنی این قطعات را تضمین میکند. سیم برق بلندتر را فقط از طریق مرکز خدمات مشتری تهیه نمایید.

هنگام استفاده

- هرگز از دستگاههای الکتریکی
 (مانند گرمکن، بستنیساز برقی و غیره)
 داخل دستگاه استفاده نکنید. خطر انفجار!
- هرگز یخ داخل دستگاه را با استفاده از بخارشوی برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید! ممکن است بخار با قطعات الکتریکی برخورد داشته باشد و باعث ایجاد اتصال کوتاه بشود. خطر برقگرفتگی!
- برای از بین بردن برفک از اجسام نوکتیز یا دارای لبه تیز استفاده نکنید. ممکن است با این کار باعث ایجاد آسیب در لولههای حامل ماده سردکننده شوید. بیرون پاشیدن این ماده ممکن است باعث آسیب چشم یا ایجاد التهاب شود.
 - محصولات دارای گاز مایع قابل اشتعال (مانند اسپری) را در دستگاه نگهداری نکنید. خطر انفجار!
- از پایه، قفسه، در دستگاه برای بالا رفتن یا تکیه دادن استفاده نکنید.

- برای آب شدن یخ داخل دستگاه و تمیز کردن
 آن، دوشاخه را بکشید یا فیوز را قطع کنید.
 برای بیرون کشیدن دوشاخه از برق، سیم آن
 را نگیرید، خود دوشاخه را بگیرید.
- الکل با درصد بالا فقط باید در محفظهای با درپوش محکم و به حالت ایستاده نگهداری شود.
- و قطعات پلاستیکی و نوار لاستیکی در را با روغن یا چربی کثیف نکنید. در غیر اینصورت قطعات پلاستیکی و نوار لاستیکی در سوراخ میشوند.
- هرگز جلوی دریچههای ورود و خروج هوا
 را نپوشانید و چیزی جلوی آن نگذارید.
- مراقبت از کودکان و افراد در معرض خطر: کودکان، افراد دارای معلولیت جسمی یا ذهنی و همچنین افرادی که آگاهی کافی درباره نحوه استفاده ایمن از دستگاه ندارند، در معرض خطر هستند.

اطمینان حاصل کنید که کودکان و افراد در معرض خطر، از خطرات احتمالی آگاهی دارند.

فردی که مسئول ایمنی کودکان یا افراد در معرض خطر است باید نحوه استفاده آنها از دستگاه را زیر نظر بگیرد و یا

دستور العملهای لازم را در این خصوص به آنها یاد بدهد.

صرفاً به كودكان بالاى 8 سال اجازه استفاده از وسيله را بدهيد.

هنگام تمیز کردن و سرویس مراقب کودکان باشید.

هرگز اجازه ندهید کودکان با دستگاه بازی کنند.

■ مایعات را داخل بطری یا قوطی در فریزر نگهداری نکنید (بهخصوص در مورد نوشیدنیهای گازدار). ممکن است بطری و قوطی منفجر شوند!

- هرگز مواد غذایی یخزده را بلافاصله پس
 از خارج کردن از فریزر در دهان نگذارید.
 خطر سوختگی سرد!
 - از تماس طولانیمدت دستها با مواد یخزده، یخ یا لولههای او اپراتور و غیره اجتناب ورزید. خطر سوختگی سرد!

كودكان حاضر در خانه

- بستهبندی محصول و اجزای آن را در اختیار کودک نگذارید.
 خطر خفگی با کارتن تاشو و مواد
 - خطر خفگی با کارتن تاشو و مواد بستهبندی!
 - دستگاه اسباببازی کودک نیست!
- در مورد دستگاههای قفلدار:
 کلیدها را دور از دسترس کودکان نگه دارید!

ملزومات كلى

این دستگاه بر ای استفاده در موارد زیر مناسب است

یرای خنک کردن و منجمد کردن مواد غذایی،یرای درست کردن یخ.

این دستگاه مناسب استفاده خانگی در محیط خصوصی و خانگی است.

این دستگاه طبق آییننامه اروپایی 2004/109/50

2004/108/EC مجهز به كاهنده تشعشعات الكترومغناطيسي است.

جریان هوای سرد از نظر عدم نشتی بررسی شده است.

این محصول با مقررات ایمنی جاری برای محصولات الکتریکی (24-2-60335) مطابقت دارد.

این دستگاه برای کار در نواحی با حداکثر ارتفاع 2000 متر از سطح دریا طراحی شده است.

توصیههای مربوط به دفع دستگاه

🧀 دور انداختن بستهبندی

بستهبندی از دستگاه در برابر آسیبهای ناشی از حمل و نقل محافظت میکند. تمامی مواد استفاده شده سازگار با محيط زيست و قابل بازيافت هستند. لطفأ در دفع مواد بستهبندی با شیوهای سازگار با محیط زیست یاری رسانید. نزد فروشنده محصول یا شهر داری درباره روشهای جاری دفع زباله اطلاعات كسب كنيد.

🦚 دفع دستگاههای قدیمی

دستگاههای قدیمی زبالهای بی ارزش نیستند! با بازیافت سازگار با محیط زیست میتوان دوباره مواد خامی با ارزش در اختیار داشت.



این دستگاه برجسب آییننامه اروپایی کا 2012/19/EU را درباره دستگاه های الکتریکی و الكترونيكي (waste electrical and (electronic equipment - WEEE

این آییننامه چار چوبی برای استرداد و بهر هبر داری از دستگاههای قدیمی در سطح اروپا ارائه میدهد.



در مورد دستگاههای از کار افتاده

- 1. دوشاخه را از برق بكشيد.
- 2. سیم برق را جدا کنید و با دوشاخه دور بیندازید.
- 3. برای آن که مانع از ورود و بالا رفتن کودکان از دستگاه شوید، قفسهها و محفظهها را از دستگاه خارج
- 4. باید از کودکان مراقبت شود که با دستگاه از کار افتاده بازی نکنند. خطر خفگی!

یخچال و فریزر حاوی مواد سردکننده هستند و در عایق آنها گاز موجود است. مواد سردکننده و گاز باید به صورت حرفهای دفع شوند. تا زمان دفع حرفهای لولههای حاوی ماده سردکننده، نباید به آنها آسیبی و ارد شود.

تحويل

یس از باز نمودن بستهبندی، تمامی قطعات را از نظر خسارات احتمالی ناشی از حمل و نقل بررسی نمایید.

در صورت داشتن هرگونه اعتر اض به فر و شندهای که از وی دستگاه را خریداری نمودید و یا به مرکز خدمات مشتری ما مر اجعه نمایید.

محموله تحویل داده شده شامل قطعات زیر است:

- اصل دستگاه
- تجهیزات (بسته به مدل دستگاه)
- کیسهای حاوی ابزار لازم برای مونتاژ
 - دستور العمل استفاده
 - دستور العمل مونتاژ
 - دفترچه خدمات مشتری
 - ضمانتنامه
- اطلاعات مربوط به مصرف انرژی و سروصداها

مكان نصب

محیط خشک با قابلیت تهویه مناسب بر ای قر از دادن دستگاه مناسب است. محل قرار گرفتن دستگاه نباید در معرض تابش مستقیم نور خورشید یا در نزدیکی منبع گرمایش مانند اجاق گاز، رادیاتور و غیره باشد. اگر نمیتوان دستگاه را جایی دور تر از منبع گرمایشی نصب کرد، از صفحه عایقی مناسب استفاده كنيد يا حداقل فواصل زير را از منبع گرمایش رعایت نمایید:

- 3 سانتىمتر فاصله تا اجاق هاى گازى و الكتريكى
- 30 سانتىمتر فاصله تا اجاق هايى با سوخت روغنى

کف محل نصب باید محکم باشد و نشست نکند. در صور ت لزوم أن را محكم كنيد. در صورت ناصاف بودن كف، أن را به کمک کفی تراز کنید.

فاصله با دیوار

دستگاه ر ا طور ی نصب کنید که بتو ان در ر ا با ز او په °90 درجه باز کرد.

توجه به دمای محیط و تهویه

دمای محیط

طراحی دستگاه بر اساس دسته بندی آب و هوایی مشخصی بوده است. بسته به دسته بندی آب و هوایی می توان از دستگاه در محیطهایی با دمای زیر استفاده نمود.

اطلاعات مربوط به دستهبندی آبو هوایی روی پلاک مشخصات قرار دارد، شکل 14.

دمای مُجاز محیط	دستهبندى آبوهوايي
+10 درجه سانتیگراد تا	SN
32 درجه سانتیگراد	
+16 درجه سانتیگراد تا	N
32 درجه سانتیگراد	
+16 درجه سانتیگراد تا	ST
38 درجه سانتیگراد	
+16 درجه سانتیگراد تا	Т
43 درجه سانتیگراد	

يادآو ري

اگر محدوده دمای اتاق مطابق با آن چیزی باشد که برای هر دستهبندی آبو هوایی داده شده است، دستگاه عملکردی کامل و بینقص خواهد داشت. اگر دستگاه مخصوص دستهبندی آبو هوایی SN در فضایی با شرایط دمایی سرد راهاندازی شود، مادامی که دما کمتر از +5 درجه سانتیگراد نباشد، آسیبی به دستگاه وارد نخواهد شد.

تهويه

شكل 2

هوای دیواره پشتی و دیوارههای جانبی دستگاه گرم میشود. هوای گرم شده باید آزادانه قابل جابجایی باشد. در غیر اینصورت فشار روی موتور یخچال بیشتر میشود. این امر باعث افزایش مصرف برق میشود. بنابراین هرگز جلوی دریچههای ورود و خروج هوا را نپوشانید و چیزی جلوی آن نگذارید!

وصل كردن دستگاه

بعد از قرار دادن دستگاه در محل برای راهاندازی آن حداقل 1 ساعت صبر کنید. ممکن است هنگام جابهجایی روغن داخل کمپرسور وارد سیستم سرمایش شده باشد.

پیش از اولین استفاده فضای داخلی دستگاه را تمیز کنید (به فصل تمیزکاری رجوع شود).

اتصال الكتريكي

پریز باید نزدیک دستگاه باشد و بعد از قرار دادن دستگاه در محل دسترسی به آن بدون مشکل باشد.

درجه محافظت دستگاه | است. با استفاده از پریزی دارای هادی حفاظتی که طبق مقر رات نصب شده است، دستگاه را به شبکه برق متناوب 220-240 ولت/50 هرتز متصل نمایید. پریز باید مجهز به فیوزی 10 تا 16 آمپری باشد. در مورد دستگاههایی که در کشور های غیراروپایی مورد استفاده قر ار میگیرند باید بررسی کرد که ولتاژ داده شده و نوع برق با مشخصات شبکه برق شما مطابقت داشته باشد. اطلاعات مذکور روی پلاک مشخصات درج شده است،

شكل 11. 12 اخطار

تحت هیچ شرایطی دستگاه را به دوشاخه الکترونیکی صرفهجویی در انرژی وصل نکنید

برای استفاده از دستگاههای ما می توان مبدل های سینوسی و مخصوص شبکه برق در مخصوص شبکه برق در تأسیسات فوتوولتایی به کار میرود و مستقیم به شبکه برق عمومی وصل می شود. در مواردی که اتصال دستگاه به شبکه برق ممکن نیست (مثل داخل کشتی یا کلبه کوهستانی)، باید از مبدل سینوسی استفاده کرد.

آشنایی با دستگاه



لطفاً آخرین صفحه تصاویر را باز کنید. این دستور العمل استفاده برای چندین مدل در نظر گرفته شده است.

ممکن است تجهیزات مدلهای مختلف با هم فرق داشته باشد. ممکن است تصاویر قدری متفاوت باشند.

شكل 1

* در همه مدلها موجود نیست.

A محفظه پخچال

B محفظه فریزر

1–15 دكمههاي كنترل

16* جا*ی* کره و پنیر

17 قفسه مخصوص بطرى هاى كوچك

18 قفسه مخصوص بطری های بزرگ

19 چراغ (LED)

20* قفسه مخصوص بطرى

21* ست صبحانه

22 محفظه ذخیرهسازی سرد

23 محفظه سبزیجات با تنظیمکننده رطوبت

24* محفظه مواد منجمد

دكمههاى كنترل

شكل 4

1 نمایشگر دمای فریزر اعداد دمای تنظیم شده فریزر را به سانتیگراد °C نشان میدهند.

2 نمایشگر – ALARM – (هشدار) وقتی محفظه فریزر بیش از حد گرم شده باشد، به کار می افتد.

3 نمایشگر superfreeze (انجماد فوق العاده) در صورتی که انجماد فوق العاده در حال کار باشد، این نمایشگر روشن میشود.

نمایشگر freshness mode (حالت حفظ تازگی) درصورت روشن بودن حالت حفظ تازگی نمایش داده میشود.

> 5 نمایشگر eco mode (حالت اقتصادی) درصورت روشن بودن حالت eco نمایش داده

نمایشگر – ALARM – (هشدار) وقتی محفظه یخچال بیش از حد گرم شده باشد،

نمایشگر دمای یخچال

بەكار مىافتد.

4

6

7

8

9

10

11

12

13

15

اعداد دمای تنظیم شده یخچال را به سانتیگراد °C نشان میدهند.

نمایشگر supercool (خنککنندگی فوق العاده) درصورتی که خنککنندگی فوق العاده در حال کار باشد، این نمایشگر روشن میشود.

نمایشگر vacation mode (حالت تعطیلات) در صورت روشن بودن حالت تعطیلات نمایش داده می شود.

عملکرد قفل دکمه Lock (قفل) اگر این عملکرد روشن باشد، با استفاده از دکمه های

ادر این عملکرد روس باسد، با استفاده او تحمه های کنترل هیچ تنظیماتی را نمی توان اعمال نمود.

دکمه lock/alarm off(خاموش کردن قفل/ هشدار)

این دکمه در موارد زیر کاربرد دارد:

■ قطع کردن صدای هشدار (رجوع شود به فصل عملکرد زنگ هشدار).

روشن و خاموش کردن قفل دکمه.

دكمههاى تنظيم +/-

این دکمهها بر ای تنظیم دمای محفظه یخچال و فریزر کاربرد دارند.

دكمه **C°برای انتخاب محفظه**

برای انتخاب یکی از محفظهها کاربرد دارد. انتخاب محفظه برای تغییر دمای آن محفظه و یا روشن کردن عملکرد ویژه مخصوص آن محفظه لازم است.

14 دکمه Super(سوپر)

برای روشن کردن عملکردهای supercool (خنککنندگی فوق العاده) در محفظه یخچال و نیز superfreeze (انجماد فوق العاده) در محفظه فریزر کاربرد دارد.

دكمه mode(حالت)

براى انتخاب عُملكر دهاى ويره.

تنظيم دما

شكل 4

محفظه يخجال

میتوان دما را بین +2 درجه تا +8 درجه سانتیگراد تنظیم کرد.

1. با استفاده از دكمه °C يخچال را انتخاب كنيد.

 دکمه های +/- را فشار دهید تا دمای موردنظر نشان داده شود.

مواد غذایی حساس نباید در دمایی بیشتر از +4 درجه سانتیگراد نگهداری شوند.

محفظه فريزر

میتوان دما را بین -16 تا -24 درجه سانتیگراد تنظیم کرد.

1. با استفاده از دكمه °C فريزر را انتخاب كنيد.

 دکمههای +/- را فشار دهید تا دمای موردنظر نشان داده شود.

عملكردهاى ويژه

شكل 4

حالت حفظ تازگی

با استفاده از حالت حفظ تازگی ماندگاری مواد غذایی بیشتر می شود.

روشن عردن:

دکمه mode (حالت) را آنقدر فشار دهید تا نمایشگر freshness mode (حالت حفظ تازگی) روشن شود.

دستگاه به صورت خودکار روی دمای زیر تنظیم می شود:

یخچال: 2 درجه سانتیگراد

دمای فریزر تغییر نمیکند

خاموش کردن:

دکمه mode (حالت) را آنقدر فشار دهید تا نمایشگر freshness mode (حالت حفظ تازگی) محو شود.

روشن کردن دستگاه

- ابتدا سر دیگر دوشاخه را وارد سوکت پشت دستگاه کنید. بررسی کنید که سری کاملاً داخل سوکت قرار گرفته باشد.
 - 2. سپس دوشاخه را داخل پریز برق کنید.

دستگاه اکنون روشن می شود و صدای زنگ هشدار به گوش می رسد.

برای قطع کردن صدای بوق هشدار، دکمه lock/alarm (دکمه off (خاموش کردن قفل/هشدار) را فشار دهید.

به محض این که دمای دستگاه به مقدار تنظیمی برسد، نمایشگر – ALARM – (هشدار) خاموش می شود.

بعد از گذشت چند ساعت، دمایی که از قبل تنظیم شده است، حاصل میشود. پیش از آن مواد غذایی را در دستگاه نگذارید.

تولیدکننده دمای زیر را توصیه میکند:

■ فریزر: -18 درجه سانتیگراد

یخچال: +4 درجه سانتیگراد

نكات مربوط به راهاندازى

- بعد از روشن کردن ممکن است چند ساعت طول بکشد
 تا به دمای تنظیم شده برسد.
- فریزر به علت مجهز بودن به سیستم کاملاً خودکار (NoFrost-System) یخ و برفک نمیزند. دیگر نیازی به برفکزدایی نیست.
- در صورتی که نتوان در را پس از بستن بلافاصله باز
 کرد، چند لحظه صبر کنید تا خلا ایجاد شده از بین
 برود.
- اطراف محفظه و جدارههای جانبی دستگاه بعضاً کمی
 گرم میشوند. این امر باعث جلوگیری از ایجاد قطرات شبنم میشود.

عملکرد زنگ هشدار

ممکن است در موارد زیر زنگ هشدار به صدا در آید.

هشدار در

اگر در دستگاه مدت زیادی باز بماند، بوق هشدار (صدایی ممتد) به صدا در می آید و روی نمایشگر دمای یخچال ALARM – 7 طاهر می شود. با بستن در دستگاه، صدای زنگ دوباره قطع میشود.

هشدار دما

صدای بوقی متناوب شنیده میشود و روی نمایشگر دمای فریزر 1 – ALARM – (هشدار) ظاهر می شود.

اگر دمای داخل فریزر زیاد و یخ مواد منجمد در معرض آب شدن باشد، هشدار دما به صدا درمیآید.

در موارد زیر ممکن است بدون آن که یخ مواد منجمد در معرض آب شدن باشد، زنگ هشدار به صدا درآید:

با به کار انداختن دستگاه.

با گذاشتن مقدار زیادی مواد غذایی تازه.

اگر یخ مواد غذایی منجمد آب شده باشد، نباید آنها را مجدداً منجمد کرد. غذای آماده (پخته یا سرخشده) را فقط زمانی مى توانيد منجمد كنيد كه اول أن را أماده خور دن كرده باشيد. در این صورت نگذارید مواد غذایی تا حداکثر مدت زمان ممکن در فریزر بمانند.

نمایشگر دما به مدت 5 ثانیه، گرمترین دمایی را نشان میدهد که فریزر داشته است. پس از آن مجدداً دمای تنظیم شده نمایش داده میشود.

خاموش کردن زنگ هشدار

برای قطع کردن صدای زنگ، دکمه lock/alarm off (خاموش کردن قفل/هشدار) را فشار دهید.

حالت اقتصادي

در صورت انتخاب حالت اقتصادي از دستگاه در حالت مقرون بهصرفه استفاده خواهيد نمود.

روشن کردن:

دکمه mode (حالت) را آنقدر فشار دهید تا نمایشگر "eco mode" (حالت اقتصادی) روشن شود.

دستگاه به صورت خود کار روی دمای زیر تنظیم می شود:

■ یخچال: +8 درجه سانتیگراد

فریزر: -16 درجه سانتیگراد

خاموش کردن:

دکمه mode (حالت) را آنقدر فشار دهید تا نمایشگر "eco mode" (حالت اقتصادی) محو شود.

حالت تعطيلات

در صورتی که برای مدتی طولانی حضور ندارید، مىتوانىد دستگاه را در حالت تعطيلات بگذاريد. بدينترتيب در مصرف انرژی صرفهجویی میکنید.

دمای یخچال به طور خودکار روی +14 درجه سانتی گراد تنظيم ميشود.

در این مدت هیچگونه مواد غذایی را در یخچال نگهداری نکنید.

روشن کردن: دکمه mode (حالت) را آنقدر فشار دهید تا نمایشگر vacation mode (حالت تعطيلات) روشن شود.

دستگاه به صورت خودکار روی دمای زیر تنظیم میشود:

■ یخچال: +14 درجه سانتیگراد

دمای فریزر تغییر نمیکند

خاموش كردن:

دکمه mode (حالت) را آنقدر فشار دهید تا نمایشگر vacation mode (حالت تعطيلات) محو شود.

عملكرد قفل دكمه Lock (قفل)

برای روشن و خاموش کردن قفل دکمهها، دكمه lock/alarm off (خاموش كردن قفل/هشدار) را به مدت 5 ثانیه فشار دهید.

در صورت روشن بودن این عملکرد، نمایشگر صروشن

در این حالت از به کارگیری ناخواسته نوار کنترل محافظت مىشود.

استثنا در قفل دكمهها:

برای خاموش کردن قفل دکمهها و در صورت شنیدن صدای زنگ هشدار ، میتوان دکمه lock/alarm off (خاموش کردن قفل/هشدار) را فشار داد.

برای این که گردش هوا مختل نشود، مواد غذایی نباید جلوی دریچههای خروج هوا را بگیرند. ممکن است مواد غذایی که مستقیماً جلوی دریچههای خروج هوا قرار دارند بهواسطه هوای سردی که از این دریچهها بیرون می آید یخ بزنند.

توجه به نقاط سرد پخچال

به واسطه جریان هوا در یخچال، درجه سرما در قسمتهای مختلف دستگاه متفاوت است:

 سردترین قسمتهای پخچال جلوی دریچههای خروج هوا و در محفظه ذخیر مسازی سرد هستند، شكل 1 /22.

يادآورى

مواد غذایی حساس (مثل ماهی، سوسیس و کالباس، گوشت) را در سردترین قسمتهای یخچال بگذارید.

بالای یخچال نزدیک در گرمترین قسمت است.

چیز هایی مانند بنیر و کره را در گرمترین قسمت بگذارید. بدینترتیب بوی پنیر بهتر به مشام میرسد و کره نرم میماند.

محفظه سبزيجات با تنظيمكننده رطوبت

برای ایجاد بهترین شرایط ذخیرهسازی میوه و سبزیجات، مى توانىد رطوبت هواى محفظه سبزيجات را تنظيم كنيد:

- اگر مقدار سبزیجات بیشتر بود، یا در صورت مخلوط بودن آن یا در صورت کم بودن حجم مواد - رطوبت
- اگر مقدار میوه بیشتر بود و نیز در صورت زیاد بودن حجم مواد – رطوبت كم

يادآوري ها

- باید برای حفظ کیفیت و طعم و بوی میوههای حساس به سرما (مثل أناناس، موز، پاپایا و مركبات) و صيفيجات (مثل بادمجان، خیار، كدو، فلفل دلمهاى، گوجهفرنگى و سیبزمینی)، آنها را بیرون از یخچال در دمایی تقریباً بین 8+ تا 12+ درجه سانتیگر اد نگهداری کرد.
- بسته به مقدار و نوع مواد داخل یخچال، ممکن است در محفظه سبز بجات قطر ات آب تشكيل شود. قطر ات آب را با دستمالی خشک پاک کنید و رطوبت محفظه سبزیجات را با تنظیمکننده رطوبت تنظیم کنید.

ظرفيت مفيد

اطلاعات مربوط به ظرفیت مفید روی پلاک مشخصات دستگاه شما درج شده است. شکل 14

استفاده كامل از ظرفيت انجماد

برای جادادن حداکثر مواد، محفظه را بیرون بیاورید. میتوانید مواد غذایی را مستقیماً روی قفسه و کف فریزر روی هم قرار دهید.

از ایجاد تماس بین مواد غذایی و دیواره پشتی جلوگیری کنید. در غیر این صورت چرخش هوا مختل می شود.

ممکن است چسبیدن مواد غذایی یا بستهبندی ها به دیواره پشتی دستگاه باعث یخ زدن آنها بشود.

بیرون آوردن قطعات تجهیزات محفظه مواد منجمد را تا انتها جلو بکشید، سپس جلوی آن را بالا ببرید و بیرون بیاورید. شکل 10

محفظه يخجال

یخچال، بهترین محل برای نگهداری گوشت، سوسیس و كالباس، ماهي، محصولات لبني، تخممرغ، غذاهاي آماده و انواع نان و شیرینی است.

نکات قابل توجه هنگام قرار دادن مواد در

- مواد غذایی سالم و تازه را داخل یخچال بگذارید. بدین ترتیب کیفیت و تازگی مواد به مدتی طولانی حفظ
- به حداقل زمان ماندگاری یا تاریخ انقضای مواد آماده یا بطریهای پر شده که تولیدکننده ارائه کرده است، توجه
- برای آنکه بو، رنگ و تازگی مواد غذایی حفظ شود، آنها را خوب بستهبندی کنید یا با یوشش داخل دستگاه قرار دهید. با این روش از تغییر مزه غذا و تغییر رنگ قطعات بلاستيكي جلوگيري ميكنيد.
- بگذارید غذاها و نوشیدنیهای گرم در ابتدا کمی خنک شوند و بعد آنها را در دستگاه قرار دهید.

محفظه فريزر

موارد استفاده از فریزر

- برای نگهداشتن مواد غذایی منجمد.
 - برای درست کردن یخ قالبی.
 - برای منجمد کردن مواد غذایی.

يادآورى

توجه داشته باشید که در فریزر همیشه بسته باشد! اگر در فریزر باز باشد، یخ مواد غذایی منجمد آب می شود و محفظه فریزر به شدت برفک می زند. به علاوه: مصرف زیاد برق باعث اتلاف انرژی می شود!

حداكثر توان انجماد

اطلاعات مربوط به حداکثر ظرفیت انجماد در 24 ساعت را روی پلاک مشخصات خواهید یافت. شکل 14

شرط استفاده از حداکثر توان انجماد

- قبل از قرار دادن مواد غذایی تازه، عملکرد انجماد فوق العاده را روشن کنید (به بخش منجمد کردن فوق العاده رجوع شود).
- محفظه را بردارید؛ مواد غذایی را مستقیماً روی قفسه و
 کف فریزر روی هم بچینید.
- ترجیحاً حجم زیاد مواد غذایی را در بالاترین قفسه قرار
 دهید. مواد در آن قسمت خیلی سریع و راحت منجمد
 میشوند.

منجمد کردن و ذخیرهسازی مواد غذایی

خرید مواد غذایی منجمد

- بستهبندی مواد نباید آسیب دیده باشد.
- به تاریخ انقضای محصو لات توجه داشته باشید.
- دمای فریزر سوپرمارکت باید –18 درجه سانتیگراد یا
 کمتر باشد.

محفظه ذخيرهسازى سرد

شكل 9

دمای محفظه ذخیرهسازی سرد از محفظه یخچال سردتر است. ممکن است دما در آنجا به زیر 0 درجه سانتیگراد نیز برسد.

این قسمت برای نگهداری ماهی، گوشت، سوسیس و کالباس ایدهآل است. و برای کاهو و سبزی و سایر مواد حساس دربرابر سرما مناسب نیست.

میتوان با استفاده از دریچه خروج هوا دمای محفظههای ذخیر هسازی سرد را تغییر داد. برای کم کردن دما، ترموستات را به بالا بکشید. برای زیاد کردن دما، ترموستات را پایین بکشید. شکل 7

خنككنندكي فوقالعاده

در صورت روشن بودن عملکرد خنککنندگی فوقالعاده یخچال به مدت تقریباً 6 ساعت با بیشترین شدت ممکن خنک میشود. سپس بهطور خودکار به دمای تنظیم شده پیش از خنککنندگی فوقالعاده بازمیگردد.

خنک کنندگی فوق العاده را به عنوان مثال در شرایط زیر روشن کنید:

- پیش از گذاشتن مقدار زیادی مواد غذایی.
 - برای خنک کردن سریع نوشیدنی.

روشن/خاموش کردن —

شكل 4

- 1. با استفاده از دكمه °C يخچال را انتخاب كنيد.
- دكمه Super (سوپر) را فشار دهید تا نمایشگر supercool (خنككنندگی فوقالعاده) روشن شود.

لازم نیست خنککنندگی فوق العاده را خاموش کنید. بعد از گذشت 6 ساعت دمای یخچال بهصورت خودکار به دمای از پیش تنظیم شده برمیگردد.

يادآورى

ممکن است با روشن کردن خنککنندگی فوقالعاده سروصدای کار کردن دستگاه زیاد شود.

 تا آنجا که ممکن است مواد غذایی منجمد را در کیسهای عایق جابهجا کنید و سریع در فریزر قرار دهید.

نكات قابل توجه هنگام قرار دادن مواد

- ترجیحاً حجم زیاد مواد غذایی را در بالاترین قفسه قرار
 دهید. مواد در آن قسمت خیلی سریع و راحت منجمد
 میشوند.
 - مواد غذایی را در قفسه ها یا محفظه های مواد منجمد
 یخش و تقسیم کنید.

يادآورى

مواد غذایی منجمد نباید با مواد غذایی تازه تماس پیدا کنند. درصورت لزوم مواد غذایی منجمد را در سایر محفظههای مواد منجمد روی هم بچینید.

نگهداری مواد منجمد

برای اطمینان از بدون مشکل بودن گردش هوا در دستگاه، محفظههای مواد منجمد را تا انتها جلو بکشید.

منجمد كردن مواد غذايى تازه

فقط از مواد غذایی تازه و سالم برای منجمد کردن استفاده کنید. برای حفظ هر چه بیشتر ارزش غذایی و رنگ و بوی سبزیجات بهتر است پیش از منجمد کردن آنها را بلانچ کرد. بلانچ کرد و مارچوبه لازم نیست.

برای اطلاعات بیشتر در مورد منجمد و بلانچ کردن مواد به کتاب فروشی مراجعه کنید.

يادآورى

نگذارید مواد غذایی تازه با مواد غذایی منجمد تماس بیدا کنند.

■ مواد زیر برای منجمد کردن مناسب هستند: انواع نان و شیرینی، ماهی، غذاهای دریایی، گوشت، گوشت پرنده، صیفیجات، میوه، سبزیجات، تخممر غ بدون پوست، محصولات لبنی مانند پنیر، کره و کوارک، غذاهای آماده و باقیمانده خوراک مانند سوپ، خورش، گوشت و ماهی پخته، خوراک سیبزمینی، کاسرول و دسر.

■ مواد زیر برای منجمد کردن مناسب نیستند: انواع سبزیجاتی که بهطور معمول خام مصرف میشوند مانند کاهو یا ترب، تخممرغ با پوست، انگور، سیب، گلابی و هلوی کامل، تخممرغ سفت، ماست، شیر ترش، خامه ترش، پنیر خامهای و سس مایونز.

بستهبندى مواد منجمد

بستهبندی مواد غذایی باید طوری باشد که هوا داخل آن نماند. به این صورت مزه آن از بین نمی رود یا خشک نمی شود.

- 1. مواد غذایی را در بستهبندی بگذارید.
- هوا را از داخل بسته با فشار خارج كنيد.
 - 3. در بسته را خوب ببندید.
- دروی بستهبندی محتویات و تاریخ منجمد کردن را بنو بسید.

محصولات مناسب برای بستهبندی:

فویل پلاستیکی، فویل از جنس پلیاتیلن، فویل آلومینیومی، قوطیهای مخصوص فریزر.

این محصولات را در فروشگاههای مخصوص خواهید یافت.

محصولات نامناسب براى بستهبندى:

كاغذ كادو، كاغذ رو غنى، سلفون، كيسه زباله و كيسه خريد استفاده شده.

محصولات مناسب برای بستن بسته:

کش لاسنیکی، گیره پلاسنیکی، نخ، نوارچسب مقاوم به سرما و موارد مشابه

کیسه و فویل از جنس پلی اتیلن را می توان با دستگاههای مخصوص بست.

مهلت مصرف مواد منجمد

مهلت مصرف به نوع مواد غذایی بستگی دارد.

در دمای کمتر از -18 درجه سانتیگراد:

ماهی، سوسیس و کالباس، غذاهای آماده، انواع نان و شیرینی:

تا 6 ماه

پنیر، گوشت طیور، گوشت:تا 8 ماه

میوه و سبزیجات:تا 12 ماه

🛕 توجه

اگر یخ مواد غذایی منجمد آب شده باشد، نباید آنها را مجدداً منجمد کرد. غذای آماده (پخته یا سرخشده) را فقط زمانی میتوانید منجمد کنید که اول آن را آماده خوردن کرده باشید. در این صورت دیگر از حداکثر مهلت مصرف استفاده نکنید.

تجهيزات

قفسه و محفظه

میتوانید بسته به نیاز خود قفسههای محفظه داخلی و روی در را جابجا کنید: قفسه را جلو بکشید، پایین بیاورید و به بغل بچرخانید. محفظه را بلند کنید و خارج نمایید.

تجهيزات ويژه

(در همه مدلها موجود نیست)

جای کره و پنیر

با کمی فشار ٔ وسط درپوش جای کره، محفظه باز میشود. برای تمیز کردن محفظه، پایین آن را بلند کنید و بیرون بکشید.

ست صبحانه

شكل 5

می توانید محفظه های ست صبحانه را به طور جداگانه بیرون بیاورید و آنها را پر کنید.

میتوانید برای پر و خالی کردن ست صبحانه آن را بیرون بیاورید. برای این کار ست صبحانه را بالا ببرید و بیرون بکشید. میتوانید دستگیره محفظه را حرکت دهید.

قفسه مخصوص بطرى

شكل 6

میتوانید بطری ها را به صورت ایمن در قفسه مخصوص بطری قرار دهید.

قالب يخ شكل **1**3

- سه چهارم قالب یخ را با آب آشامیدنی پُر کنید و داخل فریزر بگذارید.
 - اگر قالب یخ به سینی چسبیده است، آن را فقط با وسیلهای کند (دسته قاشق) جدا کنید.
- برای جدا کردن تکههای یخ، قالب را به مدت کوتاه زیر آب روان نگه دارید یا کمی بیپچانید.

منجمد كردن فوق العاده

برای حفظ ویتامینها، ارزش غذایی، ظاهر و مزه مواد غذایی، باید آنها را سریع و کامل منجمد کرد.

عملکرد انجماد فوق العاده را چند ساعت پیش از گذاشتن مواد غذایی تازه در دستگاه روشن کنید تا از بالا رفتن نامطلوب دما جلوگیری شود.

بهطور كل 4 تا 6 ساعت كافي است.

دستگاه پس از زدن دکمه بیوقفه کار میکند و دمای فریزر بسیار سرد میشود.

اگر مایلید از حداکثر نوان انجماد استفاده کنید، باید عملکرد انجماد فوقالعاده را 24 ساعت پیش از گذاشتن مواد تازه روشن کنید.

برای منجمد کردن مواد غذایی به مقدار کم (تا 2 گیلوگرم) نیازی به روشن کردن عملکرد انجماده فوق العاده نیست.

يادآورى

ممكن است با روشن كردن عملكرد انجماد فوق العاده سروصداي كار كردن دستگاه زياد شود.

روشن/خاموش كردن

شكل 4

1. با استفاده از دكمه °C فريزر را انتخاب كنيد.

 دكمه Super (سوپر) را فشار دهيد تا نمايشگر superfreeze (انجماد فوقالعاده) روشن شود.

لازم نیست انجماد فوق العاده را خاموش کنید. بعد از گذشت حدود 2 و نیم روز دمای فریزر بهصورت خودکار به دمای از پیش تنظیم شده بر میگردد.

باز شدن یخ مواد منجمد

بسته به منظور استفاده از مواد غذایی میتوان برای باز کردن یخ مواد از بین موارد زیر گزینه ای را انتخاب نمود:

- در دمای محیط
 - در يخچال
- در اجاق برقی، با یا بدون بادزن هوای داغ
 - در دستگاه مایکروفر

تقویم فریزر شکل **12**

برای جلوگیری از پایین آمدن کیفیت مواد منجمد، مهلت مصرف را رعایت کنید. اعداد درج شده بین نمادها مدت مجاز ذخیر مسازی مواد منجمد را به ماه نشان میدهند. هنگام نهیه مواد یخزده از فروشگاه به تاریخ تولید یا تاریخ مهلت مصرف توجه کنید.

باتری سرمازا

درصورت قطع برق یا ایجاد اختلال، استفاده از باتری سرمازا باعث میشود، گرم شدن مواد منجمد داخل فریزر به تأخیر بیفتد. اگر باتری سرمازا را در طبقه بالایی روی مواد غذایی بگذارید، میتوانید از حداکثر مهلت مصرف مواد بهره ببرید.

میتوان از باتری سرماز ا برای خنک نگهداشتن موقتی مواد غذایی، مثلاً در کیسه ای عایق، استفاده کرد.

برچسب "OK"

(در همه مدلها موجود نیست)

با استفاده از برچسب "OK" میتوانید بررسی کنید که آیا دما در یخچال به محدوده دمایی +4 درجه سانتیگراد که دمای مطمئن و توصیه شده برای مواد غذایی است، رسیده است یا خیر. در صورتی که برچسب، "OK" را نشان ندهد، دما را بهتدریج کمتر کنید.

ادآه د م

بعد از راهاندازی دستگاه ممکن است 12 ساعت طول بکشد تا دمای تنظیم شده حاصل شود.



تنظيم درست

خاموش كردن دستگاه

دکمه "+" را 10 ثانیه فشار دهید. موتور خنککننده از کار میافتد. (در همه مدلها موجود نیست).

استفاده نکردن از دستگاه

در صورتی که برای مدتی طولانی از دستگاه استفاده نمیکنید: 1. دو شاخه را از پریز برق بیرون بکشید یا فیوز را قطع کنید.

- 2. دستگاه را تمیز کنید.
- 3. در دستگاه را باز بگذارید.

يادأورى

برای جلوگیری از آسیب دیدگی دستگاه باید در های دستگاه را تا آن حد باز کنید که خودشان دیگر باز بمانند. برای باز نگه داشتن در دستگاه، چیزی را به آن گیر ندهید.

تمیز کردن دستگاه



- از محلولهای پاککننده حاوی شن، کلرید و اسیدی استفاده نکنید.
- از اسفنجهای زیر یا ساینده استفاده نکنید.
- ممکن است باعث خوردگی سطح متالیک دستگاه شود.

 هرگز قفسهها و محفظهها را در ماشین ظرفشویی
 - نشوييد.

ممكن است قطعات تغيير شكل دهند!

آب شستشو نباید وارد قسمتهای زیر شود:

- دكمههای كنترل
- دریچههای تهویه
- دریچههای صفحه جداکننده

به ترتیب زیر عمل کنید:

- دو شاخه را از پریز برق بیرون بکشید یا فیوز را قطع کنید.
- مواد منجمد را بیرون بیاورید و در جایی خنک نگهدارید. روی مواد غذایی باتری سرمازا (در صورت موجود بودن) بگذارید.
- آب شستشو نباید وارد دکمههای کنترل، چراخ، دریچههای تهویه یا دریچههای صفحه جداکننده بشود! دستگاه را با دستمالی نرم، آب ولرم و کمی ماده شوینده با PH تقریبا خنثی تمیز کنید.

- 4. لاستیک دور در را با آب پاک کنید و بعد کاملاً خشک نماييد.
 - یس از تمیز کردن، دوباره دستگاه را وصل کنید.
 - 6. مواد منجمد را دوباره در آن بگذارید.

تجهيزات

میتوانید برای تمیزکاری همه قطعات متحرک دستگاه را

بیرون آوردن قفسههای در شکل 3

قفسه را بالا ببرید و بیرون بکشید.

بيرون آوردن قفسه شيشهاى

قفسه شیشهای را جلو بکشید و بیرون بیاورید.

بيرون آوردن محفظه شكل 9

محفظه را تا انتها جلو بكشيد، جلوى أن را بالا ببريد و بیرون بیاورید.

بيرون آوردن محفظه مواد منجمد شكل 10

محفظه مواد منجمد را تا انتها جلو بكشيد، سيس جلوى آن را بالا ببرید و بیرون بیاورید.

بيرون كشيدن قفسه شيشهاى روى محفظه سبزيجات شكل 11

برای تمیز کردن قفسه شیشهای میتوانید آن را بیرون بكشيد و از هم جدا كنيد.

يادآو ري

ييش از بيرون آوردن قفسه شيشهاي، محفظه سبزيجات را بیرون بکشید.

چراغ (LED)

دستگاه شما مجهز به چراغ LED است که نیازی به مراقبت و نگهداری از آن نیست.

فقط مرکز خدمات مشتری یا متخصصان مجاز باید چراغ راتعمير كنند.

صرفهجویی در مصرف انرژی

- دستگاه را در محیطی خشک و قابل تهویه قرار دهید. دستگاه نباید در معرض تابش مستقیم نور خورشید یا در نزدیکی منبع گرمایش (مانند رادیاتور، اجاق گاز) باشد. در صورت لزوم از صفحات عایق استفاده کنید.
 - بگذارید مواد غذایی و نوشیدنیهای گرم در ابتدا کمی خنک شوند و بعد آنها را در دستگاه قرار دهید.
- برای آب کردن یخ مواد غذایی منجمد آن را در یخچال بگذارید و بدین ترتیب از خنکی مواد غذایی منجمد برای خنک کردن سایر مواد غذایی داخل یخچال استفاده کنید.
 - تا آنجا که ممکن است دستگاه را کوتاهمدت باز کنید.
- برای حداقل مصرف انرژی: دستگاه کمی از طرفین با دیو ار فاصله داشته باشد.
- چیدمان قطعات تجهیزات تأثیری روی مصرف انرژی دستگاه ندار د.

صدای دستگاه هنگام کار

صداهای کاملاً عادی

ويزويز كردن

كار كردن موتورها (مثلاً واحد برودتى، هواكش).

صدای خروشیدن، غیر غیر یا غلغل

ماده سرىكننده در لولهها جريان دارد.

صدای تقه

موتور ، کلید یا شیر های مغناطیسی روشن یا خاموش میشوند.

صدای ترق

فرآيند خودكار آب شدن يخ در حال انجام است.

جلوگیری از سروصدا

تراز نبودن دستگاه دستگاه را به کمک تراز میزان کنید. برای این منظور از پاپیچ استفاده کنید یا چیزی زیر دستگاه بگذارید.

دستگاه با چیزی "در تماس" است دستگاه را از کنار اثاث منزل و سایر دستگاهها دور کنید.

لق زدن یا گیر کردن محفظه ها یا قفسه ها قطعات متحرک را بررسی کنید و آنها را دوباره جاگذاری نمایید.

برخورد ظروف یا بطری ها به هم

كُمَّى ظُرُوفٌ يَا بَطُّرَى هَا رَا أَزُ هُمْ دُورِ كُنيدٍ.

برطرف کردن اشکالهای جزیی

قبل از آن که با مرکز خدمات مشتری تماس بگیرید:

بررسی کنید که آیا میتوانید با توجه به نکات زیر مشکل پیش آمده را خودتان برطرف کنید.

هزینه های مربوط به مشاوره با مرکز خدمات مشتری بر عهده خودتان خواهد بود. - حتی در طول دوره اعتبار ضمانت نامه!

اختلال	علت احتمالي	رامحل
اختلاف شدید دما با دمایی که تنظیم شده است.		در برخی موارد کافی است که دستگاه را به مدت 5 دقیقه خاموش کنید. اگر دما زیاد بود، پس از چند ساعت بر رسی کنید که
		دما به حد نصاب رسیده باشد. اگر دما بیش از حد کم بود، روز بعد دوباره آن را بررسی نمایید.
دمای محفظه یخچال یا محفظه		دمای یخچال را کمی بالاتر ببرید.
ذخیر مسازی سرد خیلی پایین — است.		ترموستات محفظه ذخیر هسازی سرد را پایین بکشید. شکل 7
دمای فریزر زیاد است. د	در دستگاه را زیاد باز میکنید.	در مواقع غیرضروری در دستگاه را باز نکنید.
	دریچههای ورود و خروج هوا مسدود شدهاند.	آنچه را که باعث مسدود شدن دریچه ها شده است، بردارید.
	منجمد کردن مقدار زیادی مواد غذایی تازه	از مرز حداکثر توان انجماد خارج نشوید.
	دستگاه در حالت نمایشگاهی است.	دکمه °و دکمه تنظیم + را به مدت 5ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا صدای بوق تأیید را بشنوید.
		پس از مدتی امتحان کنید که دستگاه خنک میکند یا خیر
هستند. ق	در جدارههای جانبی لولههایی قرار دارند که در طول فرآیند خنککنندگی گرم میشوند.	این مسئله یکی از ویژگیهای دستگاه است و نشان از بروز اختلال نیست.
چراغ کار نمیکند. ج	چراغ LED خراب است.	به فصل چراغ (LED) رجوع شود.
	در دستگاه بیش از حد باز بوده است.	پس از باز و بسته کردن در دستگاه، چراغ دوباره روشن می شود.
	چراغ پس از تقریباً 10 دقیقه خاموش میشود.	
ف	قطع برق؛ فیوز پریده است؛ دوشاخه در جایش محکم نیست.	دوشاخه را وصل کنید. امتحان کنید که برق دارید یا خیر، فیوزها را امتحان کنید.

مركز خدمات مشترى

با استفاده از دفتر تلفن یا در فهرست مراکز خدمات مشتری، مرکز نزدیک به خود را خواهید یافت. هنگام صحبت با مرکز خدمات مشتری شماره محصول (E-Nr.) و شماره تولید (FD-Nr.) دستگاه را بدهید.

> این اطلاعات روی پلاک مشخصات درج شده است. شکل 14

لطفاً با دادن شماره محصول و تولید در جلوگیری از انجام کارهای غیرضروری یاری رسانید. بهاین ترتیب در هزینههای اضافی مرتبط صرفهجویی خواهید کرد.

سفارش تعمیر و مشاوره به هنگام بروز اختلال

اطلاعات تماس تمامی کشور ها در فهرست مراکز خدمات مشتری پیوست شده است.

عيبياب خودكار دستگاه

دستگاه شما مجهز به برنامه عیبیاب خودکار است که منشأ خطا را نشان میدهد. فقط مرکز خدمات مشتری مجاز به برطرف کردن آن است.

به کار انداختن عیبیاب خودکار دستگاه

دستگاه را خاموش و 5 دقیقه صبر کنید.

 دستگاه را روشن كنید و ظرف 10 ثانیه اول دكمه °C و دكمه تنظیم "-" را به مدت 3 تا 5 ثانیه فشار دهید و نگه دارید، تا صدای بوقی شنیده شود.


برنامه عيبياب خودكار آغاز مىشود.


اگر بعد از اتمام عیبیابی برای بار دوم صدای بوقی بهگوش رسید، دستگاه مشکلی ندارد.


اگر صدای بوق 5 بار تکرار شد، خطایی در دستگاه رخ داده است. به مرکز خدمات مشتری اطلاع دهید.


پایان دادن به کار عیبیاب خودکار دستگاه


پس از پایان برنامه، دستگاه به کار عادی باز می گردد.


























Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- · Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- · Discounts for accessories & spare-parts
- · Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, need help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attachted service directory.

Bosch Home Appliance Group

P.O. Box 83 01 01 D-81701 Munich Germany

www.bosch-home.com



8001022677 (9806)

fa