



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



ماشین لباسشویی

WAQ2445XME



BOSCH

راهنمای استفاده و نصب

<https://digitamirgah.ir>

مرکز تعمیرات تخصصی دیجی تعمیرگاه

تلفن خدمات مشتریان: +۰۱-۰۴۵۸۴



ماشین لباسشویی جدید شما

شما یک ماشین لباسشویی بوش را انتخاب کرده اید. لطفاً با صرف چند دقیقه مطالعه با مزایای ماشین لباسشویی تان آشنا شوید.

توضیحاتی درباره علائم

ا) هشدار

ترکیب این علامت و واژه بیانگر وجود موقعیت خطرناک می باشد که ممکن است در صورت عدم اجتناب از آن منجر به مرگ و بروز جراحت جدی شود.

احتیاط!

این واژه هشدار دهنده وجود یک موقعیت خطرناک احتمالی می باشد، که در صورت نادیده گرفته شدن، می تواند منجر به خسارت دیدن اموال یا آسیب دیدن محیط زیست گردد.

توجه/ راهنمایی

اطلاعاتی درباره استفاده بهینه از دستگاه / و اطلاعات مفید دیگر

۱ / (الف) (ب) (ج)

مراحل دستورالعمل با اعداد و حروف نشان داده می شوند

- / ■

فهرست ها با یک مربع کوچک یا خط تیره نشان داده می شوند.

برای اطمینان از عملکرد عالی مورد انتظار بوش، تمامی ماشین های لباسشویی پیش از ترک کارخانه، با دقت بررسی و بازبینی می شوند تا از لحاظ کارکرد کوچکترین نقصی نداشته باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره محصولات، لوازم جانبی، قطعات یدکی و خدمات پس از فروش به وب سایت www.bosch-home.com مراجعه نمایید. یا با مرکز خدمات سیه اوی: ۰۲۱-۸۱۰۱۶۰ تماس بگیرید.

ممکن است دستورالعمل های مربوط به استفاده و نصب برای چندین مدل کاربرد داشته باشند که در مکان مناسب به تفاوت ها اشاره خواهد شد.



قبل از روشن کردن ماشین لباسشویی، دستورالعمل های استفاده و نصب را مطالعه نمایید.

	۱۳	شروع به کار دستگاه	S
آماده سازی ماشین لباسشویی	۱۳		
انتخاب برنامه /			موارد استفاده
روشن کردن دستگاه	۱۳		موارد ایمنی
تغییر دادن تنظیمات پیش فرض برنامه	۱۳		موارد ایمنی مربوط به برق
قرار دادن لباس ها داخل دیگ	۱۳		خطر جراحت
تعیین مقدار و افزودن شوینده و مکمل ها	۱۴		ایمنی کودکان
شروع به کار برنامه	۱۵		
قفل ایمنی کودک	۱۵		محافظت از محیط زیست
اضافه کردن لباس	۱۵		اقلام بسته بندی / دستگاه مستعمل
تغییر دادن برنامه	۱۶		راهنمایی هایی درباره استفاده صرفه جویانه
لغو برنامه	۱۶		
پایان برنامه	۱۶		
بیرون آوردن لباس ها / خاموش کردن دستگاه	۱۶		آشنایی با دستگاه
	۱۷	حسگرها	
حسگر تشخیص خودکار مقدار لباس	۱۶		ماشین لباسشویی
سیستم تشخیص عدم تعادل لباس ها	۱۶		
	۱۷	تنظیم مقدار صدای زنگ	لباس ها
	۱۸	تمیز کردن و مراقبت	آماده سازی لباس ها
بدنه / صفحه کلید ماشین لباسشویی	۱۸		دسته بندی لباسها
دیگ	۱۸		
رسوب زدایی	۱۸		
کشوي ماده شوينده	۱۸		انتخاب صحیح شوینده
پمپ تخلیه مسدود شده است	۱۹		صرفه جویی در برق و شوینده
شلنگ تخلیه متصل به سیفون گرفته است	۲۰		
صفی شلنگ ورودی گرفته است	۲۰		
	۲۰	عیب ها و آنچه که باید برای رفع آنها	تنظیمات کارخانه ای برنامه
انجام داد	۲۰		دما
کلید باز کردن اضطراری	۲۰		سرعت چرخش خشک کن
اطلاعات روی صفحه نمایشگر	۲۱		تایmer
عیب ها و آنچه که باید برای رفع آنها انجام داد	۲۲		
			تنظیمات برنامه اضافی
			(Speed Perfect) برنامه کوتاه تر
			(EcoPerfect) اقتصادی
			(Rinse Plus) آبکشی اضافی
			(Water Plus) آبکری اضافی
			(Easy - iron) اتو کشی آسان

	خدمات پس از فروش	۲۳
	اطلاعات فنی	۲۴
	قرارگیری و اتصال	۲۴
	دستورالعمل های ایمنی	۲۵
	مکان نصب	۲۵
	نصب بر روی یک پایه یا سکوی چوبی	۲۵
	نصب دستگاه به صورت توکار	۲۵
	بازکردن بست های مخصوص حمل و نقل	۲۶
	طول شلنگ و سیم برق	۲۷
	ورودی آب	۲۷
	خروجی آب	۲۹
	تراز کردن	۳۰
	اتصال به برق	۳۰
	قبل از شستشو برای اولین بار	۳۱
	حمل و نقل	۳۱

* بنابر نوع مدل ماشین لباسشویی

⚠️ دستورالعمل های ایمنی

- موارد ایمنی مربوط به برق
- ⚠️ هشدار**
- خطر مرگ!
- در صورت دست زدن به اجزای دارای ولتاژ خطر مرگ وجود دارد.
- فقط با دستتان خشک دوشاخه را به پریز برق وصل نموده یا آن را بیرون بکشید.
- برای خارج کردن دوشاخه از پریز برق ، هرگز آنرا از سیم نکشید، زیرا منجر به آسیب دیدن سیم می شود.

⚠️ موارد استفاده

- فقط برای استفاده در منزل کاربرد دارد.
- این ماشین لباسشویی برای شستشوی پوشاش قابل شستشو در ماشین لباسشویی و البته پشمی قابل شستشو با دست مناسب است.
- این ماشین لباسشویی برای کارکرده آب سرد لوله کشی و مواد شوینده و مکمل های سازگار با ماشین لباسشویی موجود در بازار طراحی شده است.
- هنگام استفاده از مواد شوینده، مکمل ها و مواد پاک کننده همیشه مطابق دستورالعمل های سازنده عمل کنید.

هشدار

خطر جراحت!

- چنانچه از اجزای برجسته ماشین لباسشویی (مثل درب ماشین لباسشویی) برای بلند کردن آن استفاده شود، امکان شکستن اجزا و بروز جراحت وجود دارد. هرگز از اجزای برجسته برای بلند کردن ماشین لباسشویی استفاده نکنید.
- در صورت بالا رفتن از روی ماشین لباسشویی، امکان شکستن صفحه رویه آن و بروز جراحت وجود دارد. هرگز از روی ماشین لباسشویی بالا نروید.

هشدار

خطر مرگ!

- امکان محبوس شدن کودکان داخل دستگاه و به خطر افتادن جانشان وجود دارد.
- دستگاههایی که به پایان عمر کاری شان رسیده اند: دوشاخه برق آنها را جدا کنید.
- سیم برق آنها را ببرید و همراه با دوشاخه معدهم کنید.
- قفل درب ماشین لباسشویی را بشکنید.

هشدار

خطر خفگی!

- کودکان در هنگام بازی ممکن است داخل کارتن بسته بندی یا کیسه های پلاستیکی یا اجزای بسته بندی بیافتدند یا آنها را روی سرشاران بکشند که در این صورت خطر خفگی وجود خواهد داشت. کارتن، کیسه های پلاستیکی و اقلام بسته بندی را دور از دسترس کودکان نگه دارید.

هشدار

خطر سوختگی!

- در هنگام شستشو دردهماهای بالا، ممکن است تماس با محلول شوینده داغ منجر به بروز سوختگی شود.(برای مثال در صورت تخلیه محلول شوینده داغ داخل لگن دستشویی یا در صورت تخلیه ماشین لباسشویی در حالت اضطراری) صبر کنید تا محلول شوینده سرد شود.
- هرگز به محلول داغ ماده شوینده دست نزنید.

هشدار

خطر مسمومیت!

مواد شوینده و مکمل ها در صورت خورده شدن، خطر مسمومیت به همراه دارد.
شوینده ها و مکمل ها را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

هشدار

سوزش چشم/پوست!

مواد شوینده و مکمل ها در صورت تماس با چشم و پوست، موجب سوزش آنها می شوند.
مواد شوینده و مکمل ها را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

هشدار

خطر مصدومیت!

در هنگام شستشو با دماهای بالا، شیشه درب ماشین لباسشویی داغ می شود.
از دست زدن کودکان به درب داغ ماشین لباسشویی جلوگیری کنید.

محافظت از محیط زیست

اقلام بسته بندی / دستگاه مستعمل

لوازم بسته بندی را به روش سازگار با محیط زیست معدهم سازیم.

این دستگاه دارای برچسب دستورالعمل اروپایی EU/2012/19 مربوط به لوازم الکتریکی و الکترونیکی مستعمل (WEEE) می باشد. در این رهنمایی، چارچوب و مقررات بازیافت دستگاههای مستعمل در سراسر اروپا تعیین شده است.

راهنمایی هایی درباره استفاده صرفه جویانه

■ همیشه با برنامه های شستشو از حد اکثر ظرفیت ماشین لباسشویی برای قراردادن البسه داخل آن استفاده کنید.

■ لباسهای باکثیفی معمولی را بدون عملکرد پیش شستشو بشویید.


■ دمای شستشو باید بر اساس دستورالعمل مندرج بر روی برچسب البسه انتخاب شود. دمای قابل انتخاب این ماشین لباسشویی ممکن است با آنچه بر روی برچسب البسه ذکر شده متفاوت باشد، از این رو برای کسب نتیجه مطلوب شستشو و صرفه جویی در برق نزدیک ترین دما را برگزینید.

حالت صرفه جویی در مصرف برق:

صفحه نمایشگر بعد از چند دقیقه خاموش می شود، Start به حالت چشمک زن درمی آید. برای روش کردن صفحه نمایشگر، یکی از کمکهای را فشاردهید.

در هنگام اجرای برنامه، حالت صرفه جویی در مصرف برق عمل نمی کند.

■ اگر قرار است لباسهایتان را در دستگاه خشک کن، خشک نمایید، سرعت خشک کن ماشین لباسشویی را مطابق دستورالعمل سازنده دستگاه خشک کن انتخاب کنید.



باز کردن درب 3a

بس تن درب 3b

* دریچه سرویس با یا بدون شلنگ تخلیه 4

کشوی ماده شوینده 1


صفحه کلید / نمایشگر 2

درب با دستگیره درب 3

* بنا بر نوع مدل

صفحه کلید

توجه: شما می توانید تنظیمات پیش فرض برنامه و تنظیمات اضافی برنامه را در بخش مرور برنامه ها بباید؛ این تنظیمات بسته به نوع مدل ماشین لباسشویی متفاوت خواهد بود.



تنظیمات برنامه اضافی
Perfect = Ø, Eco Perfect ®, Easy Iron, Water Plus
انتخاب تنظیمات برنامه اضافی. صفحه ۱۲۰

5 دکمه Start برای شروع، توقف
(اضافه کردن لباس) و لغو برنامه

1 کلید چرخان انتخابگر برنامه برای انتخاب برنامه
و برای روشن و خاموش گردان ماشین

2 صفحه نمایشگر برای نمایش تنظیمات و اطلاعات

3 تنظیمات پیش فرض برنامه:
دما (سانتی گراد)، سرعت چرخش خشک کن
(دور در دقیقه)، تایmer برای تغییر تنظیمات
پیش فرض

صفحه نمایشگر

توجه: این جدول گزینه های تنظیم ممکن و اطلاعات نمایان شده بر روی صفحه نمایشگر را نشان می دهد: موارد ذیل بسته به نوع مدل ماشین لباسشویی متفاوت خواهد بود.

تنظیمات برنامه انتخابی		
به سانتی گراد: ☃	دما	✳ - 90 °C
سرعت چرخش: ** دور در دقیقه: ماندن در وضعیت آبکشی	حداکثر سرعت به نوع مدل بستگی دارد	… 1400 Ⓛ
به برنامه انتخابی بستگی دارد ساعت: دقیقه	مدت زمان برنامه	1:30
برنامه بعد از ... ساعت پایان می یابد	تایمر	1 - 24 h
به کیلوگرم	حداکثر ظرفیت	8.0 kg

نمایشگر های وضعیت ترتیب برنامه

✳: شستشو، آبکشی، خشک کن، مدت زبان برنامه و پایان

⌚: درب ماشین لباسشویی را باز کرده و لباس اضافه نمایید.

ⓘ: قفل ایمنی کودک


آماده سازی لباس

احتیاط!

آسیب دیدن دستگاه / البسه

اشیاء خارجی (مانند سکه، گیره کاغذ، سوزن و غیره) ممکن است به لباس ها یا اجزای ماشین لباسشویی آسیب برسانند. بنابراین هنگام آماده سازی لباسها به نکات زیر نوجوه کنید:

■ جیب های لباس ها را خالی کنید.



■ اجزای فلزی را بیرون آورید (کلیپس، کاغذ، غیره).
■ زیپ ها و دکمه های لباس ها را بیندید.
■ شن و ماسه داخل جیب و لکه روی یقه ها را با بررسی تمیز کنید.

■ گیره پرده را بیرون آورید و یا آنها را داخل توری / کیسیه مخصوص قرار دهید.

دسته بندی لباسها

لباسها را طبق دستورالعمل ها و اطلاعات مندرج بر روی برچسب لباس بر اساس موارد زیر دسته بندی کنید:

■ نوع و جنس پارچه
■ رنگ

توجه: ممکن است لباس تغییر رنگ دهد. اقلام سفید و رنگی را جدا کانه بشویید. لباسهای نو رنگی را برای اولین بار جداگانه بشویید.

■ **میزان کثیفی**
لباس های با کثیفی یکسان را با هم بشویید.

مثال های برای اطلاع از میزان کثیفی:
- کم: بدون نیاز به پیش شستشو، در صورت لزوم تنظیم Speed Perfect را انتخاب کنید.

- معمولی

- زیاد: لباس کمتری داخل دستگاه قرار دهید، برنامه ای که دارای گزینه پیش شستشو است، انتخاب کنید.

- دارای لکه: زمانی که لکه ها تازه هستند، آنها را پاک کنید. ابتدا لکه را به محلول آب و صابون آغشته کنید، لازم به ساییدن آن نیست.

سپس لباس ها را با برنامه مناسب بشویید. لکه های سرسخت و خشک شده در بعضی مواقع بعد از چند بار شستشو تمیز می شوند.

■ علائم روی برچسب لباس

اعداد روی علائم بیانگر حداکثر دمای شستشوی قابل استفاده می باشد.

- : مناسب برای شستشوی معمولی؛

برای مثال برنامه Cottons

- : شستشوی ملایم لازم است؛

برای مثال برنامه Easy - Care

- : برنامه ملایم ویژه لازم است؛ برای مثال برنامه Delicate / Silk

- : مناسب برای شستشو با دست؛ برای مثال برنامه Wool

- : در ماشین لباسشویی شسته نشود.

آهار زدن

توجه: لباسها نباید به نرم کننده لباس آگشته باشند در صورت استفاده از آهار مایع، در تمامی برنامه های شستشو امکان آهار زدن وجود دارد. آهار را در محفظه مطابق دستورالعمل سازنده بربیزید (در صورت لزوم، ابتدا محفظه را تمیز کنید).

رنگ کردن / سفید کردن

مقدار رنگ کردن لباس ها باید محدود باشد و از حد مصرف خانگی نباید تجاوز کند. نمک موجود در رنگ می تواند باعث صدمه دیدن پوشش استیل شود. مطابق توصیه های سازنده رنگ عمل کنید. از سفید کردن لباس داخل ماشین لباسشویی خودداری کنید!

خیساندن

1. شوینده / ماده خیساندن را طبق دستورالعمل داخل محفظه بربیزید.
2. با چرخاندن کلید گردان، برنامه Cottons 30°C را انتخاب نمایید.
3. دکمه Start را فشار دهید.
4. بعد از حدود ۱۵ دقیقه، دکمه Start را فشار داده تا برنامه متوقف شود.
5. لباسها را تا زمانی که لازم است، بگذارید تا خیس بخورند و بعد برای از سرگیری یا تغییر برنامه دکمه Start را دوباره فشار دهید.

نکات

- لباسهای یک رنگ را داخل ماشین لباسشویی قرار دهید.
- لازم به افزودن شوینده اضافی نیست؛ از محلول خیساندن برای شستشو استفاده می شود.

شوینده

انتخاب صحیح شوینده

برچسب روی لباس برای انتخاب صحیح شوینده، دما و نحوه شستشو بسیار مهم است.

همچنین با مراجعه به www.sartex.ch یا www.cleanright.eu اطلاعات بیشتری درباره شوینده ها، مکمل ها و مواد شوینده برای مصارف خانگی بدست خواهید آورد.

■ شوینده استاندارد حاوی سفید کننده

مناسب برای لباسهای سفید از جنس نخ یا کتان قابل شستشو با آب داغ

برنامه : Cottons /

سرد - حداقل 90°C

■ شوینده برای لباسهای رنگی بدون سفید کننده یا با سفید کننده

مناسب برای لباسهای رنگی از جنس نخ یا کتان

برنامه : Cottons /

سرد - حداقل 60°C

■ شوینده برای لباسهای ظریف / رنگی بدون سفید کننده

مناسب برای لباسهای رنگی از جنس پارچه بشور و

بپوش و الیاف مصنوعی

برنامه : Easy-Care /

سرد - حداقل 60°C

■ شوینده ملایم

مناسب برای لباسهای ظریف، ریز بافت، ابریشم یا ویسکوز

برنامه : Delicate/Silk

سرد - حداقل 40°C

■ شوینده برای لباس های پشمی

مناسب برای لباس های پشمی.

برنامه : Wool /

سرد - حداقل 40°C

P+ تنظیمات کارخانه ای برنامه

تنظیمات پیش فرض برنامه بعد از انتخاب برنامه بر روی صفحه نمایشگر نشان داده می شود. شما می توانید تنظیمات پیش فرض را تغییر دهید.

دما

(40°C) (50°C)

بسته به ترتیب مراحل برنامه در حال اجرا، شما قادرید قبل و در حین برنامه، دمای تنظیمی را تغییر دهید.

برای این منظور تا نمایش مقدار دمای مورد نظر روی صفحه نمایشگر، دکمه Temp را فشار دهید. حداکثر دمای قابل تنظیم به نوع برنامه انتخابی بستگی دارد.

سرعت چرخش خشک کن (Centrifug.; ⑥)

بسته به ترتیب مراحل برنامه در حال اجرا، شما قادرید سرعت چرخش خشک کن (دور در دقیقه؛ چرخش در دقیقه) را قبل و در حین برنامه تغییر دهید.

برای این منظور تا نمایش سرعت چرخش موردنظر روی نمایشگر، دکمه spin speed را فشار دهید. حداکثر سرعت قابل تنظیم به مدل دستگاه و برنامه انتخابی بستگی دارد.

تنظیم : توقف در حالت آبکشی = بدون مرحله خشک کن نهایی.

لباسها بعد از آبکشی نهایی، در آب باقی می مانند. شما می توانید برای جلوگیری از چروک شدن لباسها، زمانی که قرار نیست آنها به محض انتقام برنامه بیرون آورده شوند، این گزینه را انتخاب نمایید.

صرف جویی در مصرف برق و شوینده
برای کثیفی به مقدار کم و معمولی می توانید در مصرف برق (دمای کمتر شستشو) و شوینده صرفه جویی کنید.

صرف جویی	میزان کثیفی / توجه
کاهش دما و مقدار	کثیفی یا لکه غیر قابل مشاهده شوینده طبق البسه بوبن را گرفته اند، دستورالعمل توصیه مثلاً لباسها ورزشی / تابستانی نازک شده (چند ساعت پوشیده شده)
	■ تی شرت، پیراهن، بلوز (پوشیده شده تا یک روز)
	■ رو تختی و حوله مهمان (استفاده شده برای یک روز)
معمولی	کثیفی یا لکه های کم قابل مشاهده مثلاً :
	■ تی شرت، پیراهن، بلوز (غیس شده با عرق بدن، چند بار پوشیده شده)
	■ حوله، ملافه (استفاده شده برای یک هفته)
دما طبق برچسب	زیاد روی لباس و مقدار کثیف و / یا لکه هایی که به وضوح دیده می شوند مثلاً البسه کودک، لباس کار شوینده طبق دستور العمل توصیه شده برای کثیفی زیاد

توجه: هنگام تعیین مقدار شوینده ها / مکمل ها و مواد پاک کننده، لطفاً همیشه دستورالعمل های سازنده و اطلاعات را بررسی کنید.

توجه: حداکثر ظرفیت مجاز لباس قابل شستشو را رعایت کنید.

EcoPerfect (اقتصادی) (Eco Perfect)

شستشوی مبتنی بر مصرف بهینه انرژی با کاهش دما و در عین حال نتیجه شستشوی مشابه با برنامه EcoPerfect، بدون تنظیم انتخابی،

EcoPerfect

: توجه:

در این برنامه، به لطف شستشوی مبتنی بر مصرف بهینه انرژی، دمای شستشو پایین تر از دمای انتخابی خواهد بود. در صورت نیاز به شستشوی بهداشتی، ویژه، توصیه می شود برای برنامه Eco Perfect دمای بالاتر و تنظیمات برنامه اضافی انتخاب شود.

Rinse Plus (آبکشی اضافی) (Extra)

آبکشی اضافی برای نوای دارای آب با سختی خیلی پایین و یا برای کسب نتیجه آبکشی بهتر.

Water Plus (آبگیری بیشتر)

سطح آب بیشتر و مرحله آبکشی اضافی برای پوست حساس و یا برای نوای دارای آب با سختی خیلی پایین.

Easy Iron (اتوکشی آسان) (Fácil)

کاهش چروک شدن لباس به لطف چرخش ملایم و متعاقب آن هوا دادن مقدار رطوبت باقی مانده در لباسها بیشتر خواهد بود.

قبل از شروع برنامه، می توانید پایان برنامه را در فواصل زمانی ۶ دقیقه ای (ساعت = h) تا حداکثر ۲۴ ساعت انتخاب نمایید.

۱. برنامه ای را انتخاب کنید.
مدت زمان برنامه مربوط به برنامه انتخابی نمایش داده می شود.

۲. دکمه Ready in را به طور مکرر فشار دهید تا عدد ساعت مورد نظر نمایان شود.

۳. دکمه Start را فشار دهید.
اکنون زمان تایمیر تنظیمی فعال است. برنامه انتخابی به طور خودکار شروع و بعد از سپری شدن عدد ساعت انتخابی پایان می یابد.
بعداز شروع برنامه، مدت زمان برنامه، برای مثال ۲:۳۰ (ساعت: دقیقه) روی صفحه نمایشگر ظاهر می گردد.

اضافه کردن لباس بعد از فعال شدن عملکرد تایمیر:

۱. دکمه Start را فشار دهید.
۲. نشانه های YES و  بر روی صفحه نمایشگر روشن می شوند. درب ماشین لباسشویی را می توان باز کرد و لباس اضافه نمود.
۳. درب ماشین لباسشویی را بندید.
۴. مجدداً دکمه Start را فشار دهید. زمان از قبل انتخاب شده از سر گرفته می شود.

P+ تنظیمات برنامه اضافی

بارجوع به بخش مرور برنامه ها، بنابر نوع مدل، قادر بود از تنظیمات اضافی قابل انتخاب مطلع گردید.

(Speed Perfect = ⊕)

(= ⊕ Speed Perfect; Turbo Perfect = ⊖)

شستشو در زمان کوتاه تر و در عین حال نتیجه شستشو مشابه با برنامه انتخابی، بدون تنظیم

. Speed Perfect = ⊖



شروع به کار دستگاه

آماده سازی ماشین لباسشویی

توجه: ماشین لباسشویی باید بطور صحیح نصب و
وصل شده باشد.


رجوع به ← صفحه ۲۵.

۱. دوشاخه دستگاه را به پریز برق وصل کنید.

۲. شیر آب را باز نمایید.

۳. درب دستگاه را باز کنید.

۴. بررسی کنید که دیگ کاملاً خالی از آب باشد. در صورت لزوم آب آن را تخلیه کنید.



روشن کردن دستگاه / انتخاب برنامه

توجه: اگر قفل ایمنی کودک را فعال کرده اید، برای تنظیم برنامه دیگر می بایست ابتدا آن را غیر فعال نمایید. ← صفحه ۱۵

با استفاده از کلید گردان برنامه مورد نظر را انتخاب کنید. این کلید در هر دو جهت می چرخد.

ماشین روشن می شود.

تنظیمات پیش فرض برنامه و اطلاعات مربوط به مقدار لباس برنامه انتخابی برروی صفحه نمایشگر ظاهر می شود:

■ مدت زمان برنامه

■ دمای پیش فرض

■ سرعت پیش فرض چرخش خشک کن و

■ حداقل مقدار لباس

تغییر دادن تنظیمات پیش فرض برنامه
شما می توانید تنظیمات پیش فرض برنامه را تغییر دهید:

برای این منظور دکمه مربوط به تنظیمات پیش فرض برنامه را به طور مکرر فشار دهید تا تنظیم مورد نظر برروی صفحه نمایشگر نمایان شود. سپس دکمه Start را برای شروع برنامه فشار دهید.

تنظیمات بعد از خاموش شدن ماشین لباسشویی، ذخیره نمی شوند.

تنظیمات پیش فرض برنامه ← صفحه ۱۱

قرار دادن لباسها داخل دیگ

هشدار


خطر مرگ!

البسه آغشته به مواد تمیز کننده حاوی حلال برای مثال لکه بر / ماده حلال ممکن است بعد از قرار گیری داخل ماشین لباسشویی موجب انفجار شوند.
این اقلام را قبل از قرار دادن داخل ماشین، با دست آب بکشید.

نکات

- البسه را در اندازه های مختلف به صورت درهم داخل ماشین لباسشویی قرار دهید.
- اقلام در اندازه های مختلف باعث می شود که در مرحله چرخش خشک کن بهتر توزیع شوند.
- حداقل مقدار مجاز تومیه شده را رعایت کنید.
- قرار دادن بیش از حد لباس در نتیجه شستشو ناشی داشته و به چروک شدن البسه منجر می گردد.
- البسه از قبل دسته بندی شده را به صورت تانشده داخل دیگ قرار دهید.

۲. مطمئن شوید که لباس بین درب و لاستیک دور درب گیر نکند و درب بسته شود.




نشانگر نور آنی دکمه Start چشمک زده و تنظیمات برنامه بر روی صفحه نمایشگر ظاهر می‌گردد.

تعیین مقدار و افزودن شوینده و مکمل ها

احتیاط!

خطر آسیب دیدن دستگاه

تماس مواد پاک کننده و مکمل ها (مثل لکه برها، اسپری های پیش شستشو و غیره) با سطوح ماشین لباسشویی می تواند موجب آسیب دیدن آن شوند. از تماس پیدا کردن این مواد با سطوح ماشین لباسشویی جلوگیری نمایید. در صورت لزوم، فوراً پس مانده اسپری و سایر پس مانده ها / قطرات را با یک دستمال مرطوب پاک کنید.



برای شوینده مایع

کمک کننده
تعیین مقدار A

محفظه II

شوینده برای شستشوی
اصلی، نرم کننده آب،

محفظه

سفید کننده، لکه بر

محفظه

نرم کننده لباس، آهار مایع

محفظه I

از علامت Max تجاوز نکند

محفظه

شوینده برای پیش شستشو

۱. کشی شوینده را تا حد امکان بیرون بکشید.

۲. ماده شوینده و یا مکمل را اضافه نمایید.

۳. کشو را ببندید.

کمک کننده تعیین مقدار برای شوینده مایع *بنابر نوع مدل

کمک کننده تعیین مقدار را برای تعیین مقدار صحیح شوینده مایع جاگذاری نمایید:

۱. کشی شوینده را بیرون بکشید. مغزی را به پایین فشار داده و سپس کشو را کاملاً بیرون آورید.

۲. کمک کننده تعیین مقدار را به سمت جلو بکشید، سپس آن را به پایین خم کرده تا در جایش چفت شود.

تعیین مقدار ماده شوینده
بر اساس موارد زیر مقدار شوینده و مکمل ها را تعیین کنید:

■ درجه سختی آب (از اداره آب منطقه زندگی تان سئوال کنید)

■ دستورالعمل سازنده مندرج بر روی بسته بندی مقدار لباس

■ میزان کثیفي

ریختن شوینده

هشدار !

سوزش چشم / پوست

اگر زمانی که ماشین لباسشویی مشغول کار است، کشی شوینده باز شود، احتمال بیرون پاشیدن ماده شوینده و مکمل وجود دارد.

کشو را با احتیاط باز کنید.

■ نشانه ۲ چشمک زن است: قفل ایمنی کودک

فعال است و انتخابگر برنامه چرخانده شده است. برای جلوگیری از توقف برنامه، کلید انتخابگر را بروی برنامه در حال اجرا باز گردانید. نشانه به صورت ثابت روشن می‌ماند.

توجه: قفل ایمنی کودک فعال باقی می‌ماند، حتی اگر ماشین لباسشویی خاموش شده باشد. پیش از انتخاب برنامه بعدی، قفل ایمنی کودک را غیر فعال نمایید.

اضافه کردن لباس

بعد از شروع برنامه، در صورت لزوم می‌توانید لباس را اضافه یا بیرون آورید.

۱. دکمه Start را برای توقف موقت برنامه فشار دهید. نشانگر نورانی دکمه Start چشمک می‌زند و ماشین لباسشویی امکان اضافه کردن لباس را بررسی می‌کند. هنگام اضافه کردن لباس، درب ماشین لباسشویی را به مدت طولانی باز نگه ندارید زیرا امکان بیرون ریختن آب وجود خواهد داشت.

در صورت نمایش علائم بر روی صفحه نمایشگر:

- هر دو نشانه YES و ① روشن باشند، امکان اضافه کردن لباس وجود دارد.

- در حالت چشمک زدن نشانه NO، صبر کنید تا YES و ① روشن شوند.


تا روشن شدن هر دو نشانگر YES و ① درب ماشین را باز نکنید.

- در حالت چشمک زدن نشانه NO، امکان اضافه کردن لباس وجود ندارد.

به دلیل ایمنی، زمانی که سطح یا دمای آب داخل دیگ بالا باشد و یا دیگ در حال چرخیدن باشد، درب ماشین لباسشویی قفل باقی می‌ماند و نمی‌توان در این مدت، لباس اضافه نمود.

۲. برای از سرگیری برنامه، دکمه Start را فشار دهید.

۳. کشو را دوباره جا بزنید.



توجه: از کمک کننده تعیین مقدار برای شوینده‌های زله ای و پودر شوینده یا برای برنامه‌های دارای عملکرد پیش شستشو یا زمانی که تنظیم تایمر انتخاب شده است، استفاده نکنید.

برای مدل‌های بدون کمک کننده تعیین مقدار شوینده مایع را داخل توزیع کننده مناسب ریخته، داخل دیگ قرار دهید.

شروع به کار برنامه

دکمه Start را فشار دهید.

صفحه نمایشگر در حالیکه برنامه در حال اجرا است، زمان پایان یا مدت زمان برنامه و نشانه‌های ترتیب مراحل برنامه را نمایش می‌دهد. - صفحه ۸

توجه:

شما می‌توانید برای جلوگیری از اعمال تغییرات تصادفی، عملکرد قفل ایمنی کودک را انتخاب نمایید.

قفل ایمنی کودک

شما قادرید برای جلوگیری از تغییر تصادفی تنظیمات عملکردها، ماشین لباسشویی را قفل نمایید. برای این منظور، قفل ایمنی کودک را فعال کنید.

برای فعال / غیر فعال کردن، دکمه Start را به مدت ۵ ثانیه فشار داده و نگه دارید.

نشانه ۲ بر روی صفحه نمایشگر ظاهر می‌گردد.

■ نشانه ۲ روشن است: قفل ایمنی کودک فعال است.

تغییر برنامه

در صورت انتخاب اشتباہ برنامه، می توانید طبق

دستورالعمل زیر برنامه را تغییر دهید:

۱. دکمه Start را فشار دهید.

۲. برنامه دیگری را انتخاب نمایید.

۳. دکمه Start را فشار دهید. برنامه جدید از ابتدا

آغاز می شود.

لغو برنامه

۱. دکمه Start را فشار دهید.

۲. برای خنک شدن لباس ها: برنامه آبکشی Rinse را انتخاب نمایید.

۳. دکمه Start را فشار دهید. برنامه آبکشی شروع می شود.

بعد از پایان برنامه، می توانید لباس ها را بیرون آورید.

پایان برنامه

برروی صفحه نمایشگر ظاهر می شود و نشانگر نورانی دکمه Start خاموش می گردد.

همچنین اگر نشانه  برروی صفحه نمایشگر روشن شود به این معناست که ماشین لباسشویی در جین مرحله شستشو، مقدار کف را خیلی زیاد تشخیص داده و برای رفع آن به طور خودکار یک مرحله آبکشی اضافی اجرا می نماید.

توجه: برای همان مقدار لباس در شستشوی بعدی از شوینده به مقدار کمتری استفاده کنید.

حسگرها

حسگر تشخیص خودکار مقدار لباس


بنابراین نوع و مقدار البسه، عملکرد حسگر تشخیص مقدار لباس به طور یکنینه مصرف آب و مدت زمان برنامه را برای هر برنامه تنظیم می کند.

سیستم تشخیص عدم تعادل لباس ها

سیستم خودکار تشخیص عدم تعادل لباس ها، عدم تعادل لباس را تشخیص داده و برای توزیع یکنواخت البسه، به طور مکرر دیگ را چرخانده و متوقف می کند.

چنانچه لباسها بطور یکنواخت داخل دیگ توزیع نشوند، به دلایل اینمی، ماشین لباسشویی سرعت چرخش خشککن را کاهش داده و یا مرحله خشککن را اجرا نمی کند.


توجه: اقلام بزرگ و کوچک لباس را به طور یکنواخت داخل دیگ قرار دهید.



درب و کشوی ماده شوینده را باز بگذارید تا پس مانده آب بتواند تبخیر شود.




۱. تنظیم مقدار صدای زنگ های اطلاع رسانی و فشرده شدن کلیدها



کلید انتخابگر برنامه را روی وضعیت Off بچرخانید
و سپس کلید را یک درجه به راست بچرخانید.

دکمه EcoPerfect را فشار داده و آن را نگه دارید
و همزمان کلید انتخابگر برنامه را یک درجه دیگر به
راست بچرخانید.


۲. تنظیم مقدار صدای زنگ فشرده شدن کلیدها



جهت تنظیم مقدار صدای زنگ اطلاع رسانی به صورت عدد نمایش داده
مقدار صدای زنگ فعلی به مورد می شود. دکمه تایмер Ready in ۳ بروید و یا
فشار تا مقدار صدای زنگ مورد نظر تنظیم شود.



۳. تنظیم مقدار صدای زنگ اطلاع رسانی



کلید انتخابگر برنامه را یک درجه به راست بچرخانید.


دکمه تایmer in را به طور مکرر
فشار تا مقدار صدای زنگ مورد نظر
تنظیم شود.

کلید انتخابگر برنامه را روی
وضعیت Off بچرخانید تا از
منو خارج شوید.

چنانچه از ماده شوینده به مقدار مناسب برای شستشو استفاده کنید دیگر نیازی به رسوب زدایی ندارید. چنانچه دستگاه نیاز به رسوب زدایی داشته باشد، مطابق دستورالعملهای ارائه شده توسط سازنده ماده رسوب زدا عمل نمایید.
ماده رسوب زدای مناسب را می توانید از مرکز خدمات پس از فروش تهیه نمایید.

کشوی ماده شوینده

در صورت رسوب پس مانده شوینده یا نرم کننده لباس:
۱. کشوی ماده شوینده را بیرون بکشید. توپی را به پایین فشار داده و کشو را به طور کامل بیرون آورید.
۲. برای بیرون آوردن توپی: توپی را از زیر با انگشت به سمت بالا فشار دهید.



۳. محفظه ماده شوینده و توپی را با آب و برس تمیز نموده و سپس خشک نمایید. همچنین پس مانده روی بدنه را نیز تمیز کنید.
۴. توپی را در جایش قرار دهید (استوانه به را داخل بین حائل فشار دهید).
۵. کشو را به داخل فشار دهید.

توجه: کشوی ماده شوینده را باز بگذارید تا آب باقی مانده داخل آن بتواند تبخیر شود.

هشدار

خطر مرگ!
خطر بروز برق گرفتگی در صورت دست زدن به اجزای دارای برق وجود دارد.
دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه آن را از پریز برق بیرون بکشید.

هشدار

خطر مسمومیت!
بخارات سمی می تواند توسط مواد شوینده حاوی حلal برای مثال ماده حلal پاک کننده تولید شود.
از شوینده های حاوی حلal استفاده نکنید.

احتیاط!

صدمه دیدن ماشین لباسشویی

مواد شوینده حاوی حلal برای مثال ماده حلal پاک کننده می تواند باعث صدمه دیدن سطوح و اجزای ماشین شوند.

از شوینده های حاوی حلal استفاده نکنید.

از رسوب پس مانده شوینده و ایجاد بو طبق دستورالعمل های زیر جلوگیری کنید:

بدنه / صفحه کلید ماشین لباسشویی

- بدنه و صفحه کلید را با یک دستمال نرم و مرطوب تمیز کنید.
- فوراً پس مانده شوینده را پاک نمایید.
- از بکارگیری جریان پرفشار آب برای تمیز کردن خودداری کنید.

دیگ

از مواد تمیز کننده بدون کلر استفاده کرده و هرگز از سیم ظرفشویی استفاده نکنید.

پمپ تخلیه مسدود شده است.

هشدار

خطر سوختگی!



هنگام شستشو در دماهای بالا، آب خیلی داغ می‌شود.

در صورت تماس با آب داغ، امکان سوختگی وجود دارد.


صبر کنید تا آب سرد شود.

۱. شیر آب را بیندید تا ورود آب به داخل ماشین قطع شود. آب باید از طریق پمپ تخلیه، خالی شود.

۲. ماشین لباسشویی را خاموش کنید. دوشاخه آن را از پریز برق بیرون بکشید.

۳. دریچه سرویس را باز و بیرون آورید.



۴. مجرای آب رو واقع در جلوی روکش پمپ را باز کنید.



۵. شلنگ تخلیه را از داخل نگه دارنده اش بیرون آورید.


درووش عایق را برداشته و سپس آب خروجی را داخل ظرفی مناسب بربیزید.

درووش عایق را جازده و شلنگ تخلیه را داخل نگه دارنده اش قرار دهید.




۶. با احتیاط روکش پمپ را باز کنید؛ باقی مانده آب ممکن است بیرون ریخته شود.

قسمت داخلی، رزووه روکش پمپ و بدنه پمپ را تمیز کنید. پروانه داخل پمپ تخلیه باید بتواند بچرخد. روکش پمپ را جا زده و آن را محکم بیندید. دستگیره باید در وضعیت عمودی قرار بگیرد.



۷. مجرای آب رو را بیندید.


۸. دریچه سرویس را جازده و آن را بیندید.



توجه: برای جلوگیری از تخلیه ماده شوینده استفاده نشده در حین شستشوی بعدی:


۱ لیتر آب داخل محفظه || ریخته و برنامه Empty را اجرا نمایید.

۶. برای مدل های استاندارد و Aqua - Secure، صافی واقع در عقب ماشین را تمیز نمایید:
شلنگ را از پشت ماشین جدا کنید.
با استفاده از انبردست، صافی را بیرون آورده و سپس آن را تمیز نمایید.



۷. شلنگ را وصل نموده و بررسی کنید که نشتنی نداشته باشد.

۱. ماشین لباسشویی را خاموش کنید. دوشاخه آن را از پریز برق بیرون بکشید.
۲. بست شلنگ را شل نمایید. با احتیاط شلنگ تخلیه را بیرون آورید: آب باقی مانده ممکن است بیرون بریزد.
۳. شلنگ تخلیه و رابط اتصال سیفون را تمیز کنید.




۴. شلنگ تخلیه را دوباره متصل نموده و نقطه اتصال را با بست شلنگ ورودی آب کم کنید.

صافی شلنگ ورودی آب گرفته است

ابتدا فشار آب داخل شلنگ ورودی آب را کم کنید:

۱. شیر آب را ببندید.
۲. برنامه ای را انتخاب کنید.
- (جز Rinse/Spin/Drain).
۳. دکمه Start را فشار دهید. صبر کنید برنامه حدود ۴۰ ثانیه اجرا شود.
۴. کلید چرخان انتخابگر برنامه را روی Off تنظیم کنید. دوشاخه را از پریز برق بیرون بکشید.
۵. صافی شیر آب را تمیز نمایید.
- شنگ را از شیر آب جدا نمایید.
- صفافی را با یک برس کوچک تمیز کنید.



؟ عیوب ها و آنچه که باید برای رفع آنها انجام داد.

کلید باز کردن اضطراری

برای مثال در مواقع قطع برق، از سر گرفته می شود. برنامه با وصل مجدد برق، از سر گرفته می شود. چنانچه قرار باشد لباسها بیرون آورده شوند، می توان طبق دستور العمل زیر درب ماشین لباسشویی را باز نمود:

⚠️ هشدار

خطر سوختگی!

در صورت شستشو با دماهای بالا، خطر سوختگی در اثر تماس با آب و البسه داغ وجود دارد.
در صورت امکان، صبر کنید تا آن خنک شود.

هشدار!

خطر جراحت!

اگر در حالیکه دیگ در حال چرخش است، دستتان را داخل آن کنید، احتمال صدمه دیدن وجود دارد.

هرگز زمانی که دیگ در حال چرخش است، دستتان را داخل آن نبرید. مسیر کنید دیگ از چرخش باز ایستاد.

احتیاط!

آسیب دیدگی با آب

هرگونه نشت آب ممکن است باعث آسیب دیدگی شود. تازمانی که سطح آب داخل دیگ قابل مشاهده باشد، از باز کردن درب ماشین لباسشویی خودداری کنید.

اطلاعات روی صفحه نمایشگر

نمایشگر	علت / راه حل
① چشمک زن	■ ممکن است لباس کیر کرده باشد. درب را باز و دوباره ببندید. ■ درب قفل نیست. امکان اضافه کردن لباس وجود دارد.
YES + ②	■ به علت بالا بودن دما در دیگ، درب ماشین باز نمی شود. مسیر کنید تا دما کاهش یابد. ■ به علت بالا بودن سطح آب در داخل دیگ، درب ماشین باز نمی شود. آب را تخلیه کنید. ■ شیر آب را کاملاً باز کنید. ■ شلنگ و روودی آب خمیده یا تاب برداشته است. ■ فشار آب خیلی کم است. صافی را تمیز کنید.
E:17 E:29	■ شیر آب داغ را کامل باز کنید، شلنگ و روودی آب تاب خورده است. ■ شلنگ و روودی آب تاب خورده است؛ فشار آب کم است. صافی را تمیز کنید. ■ اگر شلنگ آب داغ وصل نباشد؛ ماشین لباسشویی فقط با آب سرد کار می کند. این پیغام را نادیده بگیرید. این پیغام فقط برای اولین مرحله سستشو نمایش داده می شود.
A:10	■ پمپ تخلیه گرفته است. پمپ تخلیه را تمیز کنید. ■ شلنگ تخلیه / پمپ تخلیه گرفته است. شلنگ تخلیه متصل به سیفون را تمیز کنید.
E:18	■ آب در کف ماشین جمع شده است، ماشین نشستی دارد. شیر آب را ببندید. با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
E:23	■ قفل اینمنی کودک فعال است - آن را غیر فعال کنید.
☞	■ حالت چشمک زن: کف بیش از حد تشخیص داده شده است.
🖨️	■ ماشین را خاموش کرده و بعد از ۵ ثانیه دوباره آن را روشن نمایید. در صورت ظاهر شدن دوباره نشانگر، با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
نشانگرهای دیگر	

علت / راه حل	عیب
<ul style="list-style-type: none"> ■ شلنگ تخلیه را به طور صحیح وصل نمایید یا آن را تعویض کنید. ■ پیچ اتصال شلنگ ورودی آب را سفت کنید. 	آب از ماشین لباسشویی نشست می کند.
<ul style="list-style-type: none"> ■ آیا دکمه Start فشار داده شده است؟ ■ آیا شیر آب باز است؟ ■ ممکن است صافی گرفته باشد؟ صافی را تمیز کنید. ■ آیا شلنگ ورودی آب خم شده یا تاب برداشته است؟ ■ عملکرد اینمنی فعال است. برنامه متوقف شده است؟ ■ آیا = بدون خشک کن نهایی یا = ماندن در وضعیت آبکشی انتخاب شده است؟ ■ می توان درب را با کلید اضطراری باز کرد؟ 	ماشین لباسشویی آبگیری نمی کند.
<ul style="list-style-type: none"> ■ آیا دکمه Start فشار داده شده است یا عملکرد تایмер انتخاب شده است؟ ■ آیا درب بسته است؟ ■ آیا عملکرد قفل اینمنی کودک فعال است؟ آن را غیر فعال کنید. 	در برابر ماندن در وضعیت آبکشی انتخاب شده است باز نمی شود.
<ul style="list-style-type: none"> ■ آیا = بدون خشک کن نهایی یا = ماندن در وضعیت آبکشی انتخاب شده است؟ ■ پمپ تخلیه را تمیز کنید ■ لوله فاضلاب یا / شلنگ تخلیه را تمیز کنید. 	محلول شوینده تخلیه نمی شود.
عیب محسوب نمی شود - آب در زیر سطح ناحیه قابل مشاهده قرار دارد.	آب داخل دیگ دیده نمی شود.
<ul style="list-style-type: none"> ■ عیب محسوب نمی شود - سیستم تشخیص عدم تعادل لباس به دلیل عدم توزیع یکنواخت لباس ها، از اجرای مرحله خشک کن جلوگیری کرده است. ■ اقلام کوچک و بزرگ لباس را به طور یکنواخت داخل دیگ قرار دهید. ■ آیا سرعت چرخش خشک کن روی خیلی کم انتخاب شده است؟ 	نتیجه عملکرد خشک کن رضایت بخش نیست. البته مروطبند / دارای رطوبت زیادی هستند.
<ul style="list-style-type: none"> ■ عیب محسوب نمی شود - سیستم تشخیص عدم تعادل لباس در حال برقراری تعادل لباس ها می باشد. 	مرحله خشک کن چندین بار شروع و متوقف می شود.
<ul style="list-style-type: none"> ■ عیب محسوب نمی شود - سیستم تشخیص عدم تعادل لباس در حال برقراری تعادل لباس ها می باشد. 	مدت برنامه بیش از حد معمول طول می کشد.
<ul style="list-style-type: none"> ■ عیب محسوب نمی شود - سیستم تشخیص کف فعال است. یک مرحله آبکشی اضافی اجرا می شود. 	مدت زمان برنامه در حین مرحله شستشو تغییر می کند را تغییر دهد.
<ul style="list-style-type: none"> ■ عیب محسوب نمی شود - ترتیب برنامه بر اساس فرآیند خامن شستشو بهینه می شود. این امر ممکن است مدت زمان نشان داده شده بر روی صفحه نمایشگر در صورت لزوم توبی را تمیز کنید. 	در محفظه مواد مکمل آب باقی مانده است.
<p>برنامه Cottons 90 °C را بدون لباس اجرا نمایید.</p> <p>از پودر شوینده یا شوینده حاوی سفید کننده استفاده کنید</p>	نیشانگر نورانی بر روی صفحه نمایشگر روشن می شود، همچنین ممکن است از کشوه ماده شوینده نیست.
<p>آیا از شوینده به مقدار خیلی زیاد استفاده شده است؟</p> <p>یک قاشق غذاخوری نرم کننده لباس با نیم لیتر آب مخلوط کرده و داخل محفظه بریزید (برای لباسهای بیرون (بارانی)، لباسهای ورزشی یا اقلام پر شده با پر مناسب است).</p> <p>در مرحله بعدی شستشو، از شوینده کمتری استفاده کنید.</p>	کف به بیرون نشست کند.

در حین مرحله چرخش خشک ■ آیا ماشین لباسشویی تراز است؟ آن را تراز کنید
کن، صدای بلند، لرزش و ■ آیا پایه های ماشین لباسشویی ثابت هستند؟ آنها را ثابت کنید
تکان موتور ایجاد می شود. ■ آیا پیچ های مخصوص حمل و نقل بیرون آورده شده اند؟ آنها را بیرون آورید

زمانی که دستگاه مشغول ■ برق قطع است؟
کار است، صفحه نمایشگر، ■ فیوز پریده است؟ فیوز را وصل و یا تعویض کنید.
نمایشگر های نورانی خاموش اند. ■ در صورت تکرار ایراد با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

ماهه شوینده بر روی لباسها ■ بعضی از مواد شوینده قادر فسفات حاوی ذرات حل نشدنی در آب هستند.
باقی مانده است. ■ برنامه Rinse را انتخاب کنید یا بر روی لباسها بعد از خشک شدن برس بکشید.
NO در زمان مکث عملکرد، ■ سطح آب داخل دیگ خیلی بالاست. امکان اضافه کردن لباس وجود ندارد.
بر روی نمایشگر ظاهر می شود. درب ماشین را فوراً ببندید.

■ برای از سرگیری برنامه، دکمه Start را فشار دهید.
YES + ⑩ زمان مکث عملکرد، درب قفل نیست. امکان اضافه کردن لباس وجود دارد.
بر روی نمایشگر ظاهر می شود.

چنانچه خودتان قادر به برطرف کردن عیب نبودید (بعد از خاموش و روشن کردن مجدد) یا دستگاه نیاز به تعمیر داشته باشد:
■ دستگاه را خاموش کنید.
دو شاخه آن را از پریز برق بیرون بکشید.
■ شیر آب را ببندید و با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

این اطلاعات را می توانید در جاهای ذکر شده در
زیر بباید: داخل درب ماشین لباسشویی * / در چه سرویس * درحالت باز و پشت دستگاه.

اعتماد به مهارت سازنده با ما تماس بگیرید.

ما به شما اطمینان می دهیم کلیه تعمیرات توسط
پرستیل آموزش دیده انجام می شود که فقط از لوازم
یکدیگر اصلی استفاده می کنند.

خدمات پس از فروش

چنانچه خودتان قادر به رفع عیب نبودید، با مرکز
خدمات پس از فروش سیه اوی ۰۲۱ - ۸۱۰۱۶ تماس بگیرید.

ما با ارائه راه حل های مناسب مانع اعزام غیر
ضروری مهندسین خواهیم شد.
لطفاً در هنگام تماس با مرکز خدمات پس از فروش
شماره محصول (E no) و شماره ساخت (FD)
دستگاه را اطلاع دهید.

E-Nr. _____ FD _____

شماره محصول

شماره ساخت

اطلاعات فنی




فشار آب:	اعباء:
۱۰۰۰ کیلوپاسکال (۱۰ بار)	۶۰ × ۵۵ × ۸۵ سانتی متر (پهنا×عرض×ارتفاع)
* بنابر نوع مدل	
صرف برق زمان خاموش بودن:	وزن:
۱۷ وات	۶۶-۷۳ کیلوگرم*
صرف برق در حالت آماده به کار:	برق ورودی:
۲ وات	ولتاژ اصلی ۲۴۰-۲۰۰ ولت / ۵۰ هرتز شدت جریان اسمی ۱۳/۱۰ آمپر*
	توان اسمی ۲۳۰۰ وات

قرارگیری و اتصال



توجه: ماشین لباسشویی را بررسی کنید که در حین حمل و نقل آسیبی ندیده باشد. هرگز از ماشین لباسشویی صدمه دیده استفاده نکنید. در صورت داشتن هرگونه شکایت از فروشگاهی که دستگاه را از آن خریداری کرده اید با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.



همچنین، بست شلنگ (قطر ۴۰-۴۵ میلی متر، قابل خرید از فروشگاههای تاسیساتی) برای اتصال شلنگ تخلیه آب به سیفون لازم است.
ابزارهای مناسب

- تراز حبابی برای تراز کردن ماشین لباسشویی
- آپار:

 - سایز ۱۳ برای شل کردن پیچ های مخصوص حمل و نقل و
 - سایز ۱۷ برای تراز کردن پایه های دستگاه

- 1 کابل برق
- 2 شلنگ تخلیه آب
- 3 شلنگ ورودی آب
- 4 درپوش های پیچ های مخصوص حمل و نقل
- 5 زانویی برای مهار شلنگ تخلیه*

* بنابر نوع مدل

دستورالعمل های ایمنی

⚠️ هشدار!

خطر جراحت!

ماشین لباسشویی سنگین می باشد. هنگام بلند کردن آن مراقب باشید.

چنانچه از اجزای برجسته ماشین لباسشویی (مثل درب ماشین لباسشویی) برای بلند کردن آن استفاده شود، احتمال شکستن و بروز جراحت وجود خواهد داشت.

هرگز از اجزای برجسته دستگاه برای بلند کردن آن استفاده نکنید.

در صورت جاگذاری نادرست شلنگ ها و سیم برق، خطر گیرگردن پا و بروز جراحت وجود دارد.

شنلگ ها و سیم های برق را به گونه ای جاگذاری کنید تا در مسیر رفت و آمد قرار نگیرد.

احتیاط!

احتمال آسیب دیدن ماشین لباسشویی

شنلگ های بخ زده ممکن است دچار پارگی و ترکیدگی شوند. لذا از نصب ماشین لباسشویی در مکان های روباز و یا محیط هایی که دمای آن به زیر صفر درجه می رسد، خودداری کنید.

احتیاط!

صدمه دیدن با آب

نقاط اتصال شلنگ ورودی آب و شلنگ تخلیه آب تحت فشار بالای آب می باشند. برای جلوگیری از بروز نشتی و صدمه دیدن ناشی از آب می باشد طبق دستورالعمل های ذکر شده در این بخش عمل نمایید.

نکات

علاوه بر اطلاعات ایمنی ذکر شده در این بخش، رعایت دستورالعمل های تهییه شده توسط ادارات آب و برق محل زندگی تان نیز الزامی است.

چنانچه تردید دارید، نصب دستگاه را به یک تکنسین و اگذار نمایید.

مکان نصب

توجه: ثبات دستگاه بسیار مهم است بطوریکه دستگاه در هنگام کارکرد از جای خود تکان نخورد.

مکان نصب باید ثابت و تراز باشد.

■ سطوح نرم/دارای پوشش برای نصب مناسب نیستند.

نصب دستگاه بر روی پایه یا سطح چوبی

احتیاط!

خطر صدمه دیدن ماشین لباسشویی!

ماشین لباسشویی ممکن است در حین مرحله خشک کن نکان بخورد و واژگون شود/ از روی پایه بیافتد. همیشه پایه های ماشین لباسشویی را باست مهار کنید. WMZ 2200

WX975600

توجه: در صورت نصب ماشین لباسشویی بر روی سطح چوبی، نکات زیر را مد نظرداشته باشید:

■ در حد امکان ماشین لباسشویی را در گوشه قرار دهید.

■ در زیر دستگاه یک تخته چوبی مقاوم در برابر آب با ضخامت حداقل ۳۰ میلی متر به کف زمین بیچ کنید.

نصب بر روی سکوی کشو دار

شماره سفارش سکو: WMZ 20490, WZ 20490

نصب دستگاه به صورت توکار

⚠️ هشدار!

خطر مرگ!

در صورت تماس با قطعات حامل و لتاژ خطر برق گرفتگی وجود دارد.

نکات

■ عمق تورفتگی باید ۶۰ سانتی متر باشد.

■ ماشین لباسشویی می باشد زیر یک پیشخوان یکپارچه نصب گردد که به صورت دائمی به بدنه کابینت های مجاور وصل شده باشد.

اگر برای نصب ماشین در زیر پیشخوان یا داخل کابینت مجبور به باز کردن صفحه روکش آن باشید می باشد به جای آن از روکش فلزی استفاده نمایید.


شماره سفارش: WMZ20331,WZ20331

باز کردن پیچ های مخصوص حمل و نقل


احتیاط!

خطر مدمه دیدن ماشین لباسشوی!


- از ماشین لباسشوی در میان حمل و نقل توسط پیچ های مخصوص محافظت می شود.
چنانچه پیچ های مخصوص حمل و نقل بیرون آورده نشوند، احتمال بروز آسیب دیدگی مثلاً زمانی که دیگ در حال چرخش است وجود دارد.
- قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار هر ۴ پیچ محافظ حمل و نقل را باز کرده و بیرون آورید و از آنها جلوگیری از آسیب دیدن دستگاه در اسباب کشی بعدی، همیشه قبل از حمل و نقل، پیچهای مخصوص را وصل کنید.




۱. شلنگ ها را از داخل نگه دارنده ها بیرون آورید.



۲. هر ۴ پیچ را باز کرده و بیرون آورید.
غلاف ها را بیرون آورید. برای این منظور،
کابل برق را از نگه دارنده اش بیرون آورید.



۳. روکش ها را جا بزنید.



وروودی آب

هشدار!

خطر برق گرفتگی!

خطر برق گرفتگی در صورت تماس با اجزای دارای ولتاژ، از فرو کردن قطعه ایمنی Aqua - Stop داخل آب خودداری کنید (این قطعه حاوی شیر برقی است) موارد زیر را هنگام نصب ماشین رعایت نمایید:

نکات

- مدل دارای اتصال آب سرد، فقط باید به شیر آب سرد وصل شود.
- مدل دارای اتصال آب سرد، با آب سرد و داغ حداقل دمای ۶۰ درجه سانتی گراد کار می کند.
- از اتصال ماشین لباسشویی به شیر آب مخلوط خودداری کنید.
- از بکارگیری شلنگ فرسوده خودداری نمایید. فقط از شلنگ ورودی آب عرضه شده به همراه دستگاه یا خریداری شده از مرکز خدمات پس از فروش استفاده کنید.
- از ایجاد هر گونه تغییر (اعم از کوتاه کردن، بریدن) در شلنگ ورودی آب خودداری کنید (در غیر اینصورت استحکام و مقاومت آن تضمین نخواهد شد).

- پیچ های اتصال را فقط با دست سفت کنید. در صورت سفت کردن پیچ ها با ابزار (انبردست) امکان صدمه دیدن رزووه آنها وجود دارد.

فشار آب مطلوب مدار لوله کشی

حداقل ۱۰۰ کیلو پاسکال (۱ بار)


حداکثر ۱۰۰۰ کیلو پاسکال (۱۰ بار)

زمانی که شیر باز است، سرعت جريان آب باید حداقل ۸ لیتر در دقیقه باشد.


اگر فشار آب بیشتر از این مقدار باشد، استفاده از یک شیر فشار شکن ضروری است.

طول شلنگ و سیم برق

اتصال از سمت چپ



اتصال از سمت راست



راهنمایی: اقلام زیر از طریق فروشگاههای تخصصی / مرکز خدمات پس از فروش قابل تهیه می باشند:

■ رابط برای مدل Aqua -Stop و شلنگ آب سرد WM Z2380 (حدود ۲/۵ متر)؛ شماره سفارش ،

WZ10130

■ شلنگ ورودی آب بلندتر (حدود ۲/۲۰ متر) برای مدل استاندارد

اتصال آب داغ و سرد


نکات

■ شلنگ ورودی آب را به شیر $\frac{3}{4}$ میلی متر = $\frac{1}{2}$ اینچ و به ماشین لباسشویی متصل نمایید.


(برای مدل Aqua - Stop نیازی نیست) :

■ تخلیه به داخل کاسه دستشویی


■ مدل : استاندارد



Aqua -Secure ■ مدل :



Aqua -Stop ■ مدل :




توجه: شیر آب را با احتیاط باز کنید و بررسی کنید که نقاط اتصال نشتی نداشته باشد. پیچ اتصال تحت فشار فشار آب ورودی قرار دارد.


■ شلنگ قرمز ورودی آب داغ را به شیر آب داغ و ورودی قرمز رنگ ماشین متصل نمایید.

■ شلنگ سفید ورودی آب سرد را به شیر آب سرد و ورودی سفید رنگ ماشین متصل نمایید.

اتصال به شیرهای آب $\frac{3}{4}$ اینچ = $\frac{1}{2}$ میلی متر)



اتصال به دستگاه



فقط اتصال به آب سرد

در صورت عدم وجود آب داغ، فقط شلنگ ورودی آب سرد را وصل کنید و رابط اتصال آب داغ را بپوشانید تاکثیف نشود.

توجه: شیر آب را به طور کامل باز کنید و نقاط اتصال را بررسی کنید تا نشتی نداشته باشند. پیچ اتصال تحت فشار آب قرار می گیرد.

خروجی آب

احتیاط

احتمال آسیب دیدگی با آب

از آنجاییکه تخلیه آب با فشار بالا صورت می گیرد از این رو لازم است برای جلوگیری از سر خوردن شلنگ به بیرون و پاشیدن آب به اطراف، شلنگ داخل سینک کاملاً مهار شود.

توجه: هرگز شلنگ تخلیه را خم نکنید و یا شبئی را بر روی آن قرار ندهید.

طبق دستورالعمل زیر شلنگ تخلیه را وصل کنید:

■ تخلیه داخل سینک

! هشدار

خطر سوختگی!


هنگام شستشو با دماهای بالا، خطر سوختگی در اثر تماس با آب داغ (برای مثال تخلیه آب داغ داخل سینک ظرفشویی) وجود دارد.
آب داغ را لمس نکنید.

احتیاط!

احتمال صدمه دیدن ماشین لباسشویی / لباس ها
اگر انتهای شلنگ تخلیه آب داخل فاضلاب فرو برود،
احتمال مکش آب به داخل دستگاه و آسیب دیدن
ماشین لباسشویی و لباس ها وجود دارد.


اطمینان حاصل کنید که:

- توپی منفذ سینک ظرفشویی برداشته شده باشد.
- انتهای شلنگ تخلیه داخل آب فاضلاب فرو نرفته باشد.
- سرعت تخلیه آب کافی باشد.



■ تخلیه به داخل سیفون فاضلاب

نقشه اتصال باید توسط یک بست شلنگ به قطر ۲۴-۳۰ میلی متر (قابل تهیه از فروشگاههای تخصصی) محکم شود.



■ تخلیه داخل لوله پلاستیکی با کانان لاستیکی یا داخل کف شور



تراز کردن

ماشین لباسشویی را با استفاده از یک تراز حبابی، تراز نمایید.


تراز نادرست منجر به تولید صدا، لرزش و جا به جا شدن ماشین لباسشویی خواهد شد.

۱. مهره قفل شونده را با استفاده از آچار با چرخاندن درجهت حرکت عقربه های ساعت شل کنید.

۲. تراز بودن ماشین لباسشویی را با یک تراز حبابی بررسی نمایید و در صورت لزوم آن را اصلاح کنید.

ارتفاع دستگاه را با چرخاندن پایه ها تنظیم نمایید. هر ۴ پایه باید بر روی کف زمین بصورت ثابت و پایدار قرار بگیرد.

۳. مهره های قفل شونده هر ۴ پایه باید با استفاده از آچار به بدنه محکم شوند. برای این کار، پایه را محکم نگه داشته تا ارتفاع آن تغییر نکند.



اتصال به برق

⚠️ هشدار

خطر برق گرفتگی!

در صورت تماس با قطعات دارای ولتاژ خطر برق گرفتگی وجود دارد.

■ فقط با دستگاه خشک دوشاخه را به پریز برق وصل و با خارج کنید.

■ هرگز برای خارج کردن دوشاخه از پریز برق، آن را از سیم نکشید.

■ هرگز زمانی که دستگاه مشغول کار است، دوشاخه آن را از پریز برق بیرون نکشید.

موارد زیر را رعایت نموده و اطمینان حاصل کنید که:

نکات

- ولتاژ مصرفی و ولتاژ ذکر شده بر روی برچسب مشخصات فنی ماشین لباسشویی یکسان باشد. باز مصرفی و فیوز مناسب، طبق مندرجات روی برچسب مشخصات فنی ماشین لباسشویی باشد.
- ماشین لباسشویی فقط به جریان برق متناوب و پریز ارت دار وصل شود.
- دوشاخه و پریز سازگار باشد.
- سطح مقطع سیم برق مناسب باشد.
- سیستم ارت به طور صحیح وصل شده باشد.
- سیم برق معیوب فقط باید توسط برقکار تعویض شود.
- سیم برق یکدیگر از مرکز خدمات پس از فروش قابل تهیه می باشد.
- هرگز از سیم سیار / سه راهی یا سیم رابط استفاده نشود.
- در صورت لزوم استفاده از کلید قطع کننده مدار از کلید نوع دارای نشان استفاده شود.
- فقط این نشان است که استاندارد بودن کلید را تضمین می کند.
- دوشاخه برق همیشه باید در دسترس باشد.
- سیم برق دارای خمیدگی و تحت فشرده شدن نبوده و تغییر داده نشده و بریده نشود.
- سیم برق باید با منابع گرمابی در تماس باشد.

قبل از شستشو برای اولین بار

این ماشین لباسشویی قبل از ترک کارخانه به طور دقیق مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته است. برای تخلیه آب باقی مانده حاصل از فرآیند آزمایش نهایی، اولین مرحله شستشو را بدون قرار دادن لباس، اجرا کنید.

نکات

■ ماشین لباسشویی باید به درستی نصب و وصل شده باشد (صفحه ۲۵)

■ از بکارگیری ماشین لباسشویی آسیب دیده خودداری کنید. به مرکز خدمات پس از فروش اطلاع دهید.

۱. ماشین لباسشویی را بررسی کنید.

۲. دوشاخه دستگاه را به پریز برق وصل کنید.

۳. شیر آب را باز نمایید.

۴. درب ماشین (بدون قراردادن لباس) را بندید.

۵. برنامه **Cottons** را انتخاب کنید و دما را روی ۹۰ درجه تنظیم نمایید.

۶. کشوی ماده شوینده را باز کنید.

۷. حدود ۲ لیتر آب داخل محفظه || بربیزید.

۸. شوینده استاندارد را داخل محفظه || بربیزید.


توجه: برای جلوگیری از تولید کف، فقط نصف مقدار توصیه شده توسط سازنده شوینده، شوینده بربیزید. از شوینده های مخصوص لباس های پشمی و ظریف استفاده نکنید.

۹. کشوی ماده شوینده را بیندید.

۱۰. دکمه Start را فشار دهید.

۱۱. ماشین را در انتهای برنامه خاموش نمایید. اکنون ماشین لباسشویی شما برای استفاده آماده می باشد.


4x



۲. هر ۴ غلاف را جا بزنید.

سیم برق را داخل نگه دارنده اش مهار کنید. پیچ ها را جاگذاری کرده و سپس سفت نمایید.

4x



قبل از روشن کردن دوباره ماشین لباسشویی

نکات

■ پیچ های مخصوص حمل و نقل باید بیرون آورده شوند.

■ برای جلوگیری از خروج شوینده استفاده نشده در مرحله شستشوی بعدی، حدود ۲ لیتر آب داخل محفظه || ریخته و برنامه Empty را اجرا نمایید.

گارانتی Aqua-Stop

فقط برای مدل های مجهز به Aqua-Stop

علاوه بر گارانتی محصول، شرکت تحت شرایط زیر نسبت به جبران خسارات پیش آمده اقدام خواهد کرد:

۱. چنانچه به دلیل نقص عملکرد سیستم ایمنی آب، به دستگاه آسیب برسد.
۲. این گارانتی شامل تمام عمر کاری دستگاه می باشد.
۳. گارانتی فقط در صورت نصب و اتصال صحیح دستگاه و Aqua-Stop طبق دستورالعمل های ذکر شده اعتبار خواهد داشت. همچنین این شرط نصب و اتصال صحیح اتصالات رابط Aqua-Stop را نیز دربر می گیرد. (استفاده از لوازم جانبی اصلی ضروری است).
۴. این گارانتی، خرابی کابل ها / شلنگ ها یا اتصالات منفصل به شیر آب را شامل نمی شود.
۵. دستگاه مجهز به Aqua-Stop را می توان در حین کارکرد، بدون مراقبت رها کرد و لازم نیست پس از پایان کارکرد، شیر آب بسته شود.
- اگر به مدت طولانی در منزل نیستید (مثلا تعطیلات چند هفته ای) باید شیر آب را ببندید.

مرکز تعمیرات تخصصی دیجی تعمیرگاه

تلفن خدمات مشتریان: ۰۲۱-۵۴۵۸۴



<https://digitamirgah.ir>