Codes d'alarme – Pompe HS-PA200

Équipement : POMPE-A-01 – Type HS-PA200 – Version v1.3 (2025-03)

1. Comment lire les alarmes

La pompe A signale ses alarmes par le voyant 3 ALARME (orange) et ses défauts par le voyant 4 DÉFAUT (rouge). Le code complet est affiché sur l'écran.

- Le **voyant** donne la catégorie (alarme/alerte orange, défaut/arrêt rouge).
- Le **mode de clignotement** distingue les codes d'une même couleur.
- L'**afficheur** indique le code exact : toujours le relever avant d'agir.

⚠ **Un voyant rouge correspond à un arrêt automatique : ne pas redémarrer sans avoir identifié la cause.**

Ce tableau est une aide documentaire. Il ne remplace ni la procédure de sécurité du site ni l'avis d'un technicien habilité.

2. Tableau récapitulatif des codes

Code	Voyant / état	Désignation	Seuil	Action immédiate	Niveau
P-A12	Voyant 3 ALARME orange FIXE	Température de roulement élevée	> 75 °C	Vérifier le niveau d'huile du carter, l'alignement et la ventilation ; réduire la charge.	Alarme
P-A15	Voyant 3 ALARME orange CLIGNOTANT LENT	Pression d'aspiration basse	< 0,3 bar	Contrôler la vanne V1, le niveau du bac et l'amorçage.	Alarme
P-A16	Voyant 3 ALARME orange CLIGNOTANT RAPIDE	Vibrations élevées	> 7,1 mm/s	Contrôler l'alignement, la fixation et l'état des roulements.	Alarme
P-A20	Voyant 4 DÉFAUT rouge FIXE	Surcharge moteur	> 110 % In pendant 10 s	Arrêt automatique. Consigner puis rechercher la cause (blocage, tension).	Défaut – arrêt
P-A21	Voyant 4 DÉFAUT rouge CLIGNOTANT	Fuite détectée au joint mécanique	Sonde de fuite active	Arrêt automatique. Consigner ; remplacer le joint (proc_joint_pompe_a).	Défaut – arrêt
P-A30	Afficheur seul (aucun voyant)	Intervalle de maintenance atteint	4000 h de marche	Planifier la vidange du carter (proc_vidange_a_v2).	Information

Tableau 1 – Codes d'alarme du POMPE-A-01

3. Détail des codes (1/2)

P-A12 – Température de roulement élevée

Affichage : Voyant 3 ALARME orange FIXE. **Seuil :** > 75 °C.

Causes probables :

- Niveau d'huile insuffisant dans le carter de palier.
- Défaut d'alignement de l'accouplement.
- Ventilation du moteur obstruée.

Action : Vérifier le niveau d'huile du carter, l'alignement et la ventilation ; réduire la charge.

P-A15 – Pression d'aspiration basse

Affichage : Voyant 3 ALARME orange CLIGNOTANT LENT. **Seuil :** < 0,3 bar.

Causes probables :

- Vanne d'aspiration V1 partiellement fermée.
- Niveau du bac d'aspiration trop bas.
- Prise d'air sur la tuyauterie d'aspiration.

Action : Contrôler la vanne V1, le niveau du bac et l'amorçage.

P-A16 – Vibrations élevées

Affichage : Voyant 3 ALARME orange CLIGNOTANT RAPIDE. **Seuil :** > 7,1 mm/s.

Causes probables :

- Défaut d'alignement ou fixation desserrée.
- Roulement usé.
- Roue déséquilibrée ou encrassée.

Action : Contrôler l'alignement, la fixation et l'état des roulements.

4. Détail des codes (2/2)

P-A20 – Surcharge moteur

Affichage : Voyant 4 DÉFAUT rouge FIXE. **Seuil :** > 110 % In pendant 10 s.

Causes probables :

- Roue bloquée par un corps étranger.
- Chute de tension ou déséquilibre de phase.
- Fluide plus dense que prévu.

Action : Arrêt automatique. Consigner puis rechercher la cause (blocage, tension).

P-A21 – Fuite détectée au joint mécanique

Affichage : Voyant 4 DÉFAUT rouge CLIGNOTANT. **Seuil :** Sonde de fuite active.

Causes probables :

- Usure normale du joint mécanique.
- Marche à sec antérieure.
- Faces du joint endommagées.

Action : Arrêt automatique. Consigner ; remplacer le joint (proc_joint_pompe_a).

P-A30 – Intervalle de maintenance atteint

Affichage : Afficheur seul (aucun voyant). **Seuil :** 4000 h de marche.

Causes probables :

- Compteur d'heures atteint 4000 h : opération planifiée, pas un défaut.

Action : Planifier la vidange du carter (proc_vidange_a_v2).

Escalade et traçabilité

Toute alarme répétée plus de deux fois en 24 h doit donner lieu à un ticket de maintenance. Consigner le code, l'heure et les mesures relevées.