Procédure de démarrage – Pompe A

Équipement : POMPE-A-01 – Version v1.1 (2024-02)

1. Objet

Démarrer la POMPE-A-01 en sécurité après un arrêt prolongé ou une maintenance.

2. Prérequis

- Équipement déconsigné et zone dégagée.
- Bac d'aspiration rempli.
- Aucune alarme active sur le coffret.
- Niveau d'huile du carter conforme.

3. Déroulement

1. Ouvrir complètement la vanne V1 ; laisser V2 à moitié ouverte.
2. Purger l'air du corps de pompe jusqu'à écoulement continu.
3. Vérifier le voyant 1 PUISSANCE allumé.
4. Appuyer sur MARCHE (bouton 5) ; le voyant 2 MARCHE s'allume.
5. Ouvrir V2 progressivement jusqu'à 4,5 bar sur PT2.
6. Relever la température de roulement après 30 minutes.

Critères d'acceptation

Mesure	Valeur attendue
Pression de refoulement	4,5 bar
Température de roulement	inférieure à 75 °C
Vibrations	inférieures à 7,1 mm/s

⚠ En cas de voyant orange ou rouge au démarrage : arrêter et consulter codes_alarme_pompe_a.