Procédure de démarrage – Compresseur B

Équipement : COMP-B-02 – Version v2.0 (2025-01)

1. Objet

Démarrer le COMP-B-02 en sécurité.

2. Prérequis

- Équipement déconsigné ; réservoir sans fuite.
- Niveau d'huile conforme.
- Condensats purgés (proc_purge_condensats_b).
- Aucune alerte active.

3. Déroulement

1. Ouvrir la vanne de sortie vers le réseau.
2. Vérifier le voyant 1 ALIMENTATION.
3. Appuyer sur MARCHE ; le voyant 2 s'allume.
4. Contrôler la montée en pression jusqu'à 7,5 bar.
5. Surveiller la température de refoulement (inférieure à 100 °C).
6. Vérifier l'absence de fuite d'huile ou d'air.

⚠ Si le voyant 3 (orange) s'allume, relever le code sur l'écran puis consulter codes_alarme_comp_b.