# ((شرکت فنی و مهندسی فراروپایا))

راهنمای کاربری ماژول های (DT1-DTH1)



تولید کننده دستگاه های اتوماسیون صنعتی ایرانی PLC-HMI ماژول حرارت، وزن، سنسور رطوبت و دما



MAC-R4

مازول 4 كانال RTD مدل MAC-R4

- قابلیت اندازه گیری سنسورهای PT100،PT100، PT100 و Power Swiching | ولتاژ ورودی 24 VDC ایزوله، RTU قابلیت ارتباط از طریق مدباس RTU دارای نرم افزار با قابلیت نمایش 4 کانال و انجام لاگ گیری

# MAC-DTH1 سنسور دیجیتال رطوبت و دما

- قابلیت ارتباط با انواع PLC و HMI و نرم افزارهای مانیتورینگ از طریق مدباس.
- دارای نرم افزار با قابلیت نمایش لحظه ای دما و رطوبت و انجام عملیات لاگ گیری. - قابلیت ارتباط از طریق مدباس RUT، ۱۲۰۰ تا ۱۵۲۰۰ Parity - Baudrate از طریق
- دارای قـلاف مخصوص با تخلخل60 میکرون برای جلوگیری از ورود غبار به داخل سنسور.
  - اندازه گیری دما در بازه 40- الی 125+ درجه.
    - اندازه گیری رطوبت 100% ~ 0
    - قابلیت اندازه گیری نقطه شبنم.



- قابلیت ارتباط با انواع PLC و HMI و نرم افزارهای مانیتورینگ رنج کاری 55- تا 125+ قابلیت ارتباط از طریق مدباس RUT دفت اندازه گیری دما ۰/۰۶ درجه سلسیوس دارای سیم سیلیکونی نسوز

#### تلفن تماس: ۸۸۱۷۳۶۰۱ - ۲۱

تلفن تماس: ۸۸۱۷۳۶۰۱ - ۲۱

فابلیت اندازه کیری سنسورهای PT1000 PT100 PT100

#### WWW.FARAROPAYA.NET

WWW.FARAROPAYA.NET

دارای سیم سیلیکونی نسوز قابلیت ارتباط با انواع PLC و HMI و نرم افزارهای مانیتورینگ رنج کاری S5- تا HMI+ قابلیت ارتباط از طریق مدباس RUT دقت اندازه گیری دما ۱۰۶۰ درجه سلسیوس

### MAC-DT1, MAC-DTH1

### مشخصات فني:

#### MAC-DT1

سنسور دماى ديجيتال

امکان برقراری ارتباط از طریق مدباس RTU

دارای نرم افزار مانیتورینگ با قابلیت نمایش 1 کانال و انجام عملیات لاگ گیری

ولتاژ ورودی 24VDC ایزوله،پاور سوییچینگ

#### MAC-DTH1

سنسور دما و رطوبت دیجیتال

قابلیت اندازه گیری دما،رطوبت و نقطه شبنم

امکان برقراری ارتباط از طریق مدباس RTU

دارای نرم افزار مانیتورینگ با قابلیت نمایش 3 کانال بطور همزمان و انجام عملیات لاگ گیری

ولتاژ ورودی 24VDC ایزوله،پاور سوییچینگ

### ابعاده

#### 102\*60\*43 mm

سنسورهای DT1,DTH1 تولید شده توسط شرکت فراروپایا با بهره گیری از سنسورهای دیجیتال، دما و رطوبت را با دقت بالا بدون نیاز به کالیبره کردن میتواند اندازه گیری کند و از طریق شبکه مدباس اطلاعات را ارسال کند.

سنسورهای دما و رطوبت مدل DTH1 با استفاده از غلاف های مخصوص با تخلخل و سنسور را میکرون از ورود ذرات غبار به داخل سنسور جلوگیری کرده و طول عمر و دقت این سنسور را به طور چشم گیری افزایش می دهد ، همچنین به علت قرار دادن محافظ در قسمت RS485 ترانسمیتر تا حدی زیادی از آسیب های ناشی از سیم بندی دستگاه و خطای کاربر جلوگیری میکند.

### راهنمای استفاده از نرم افزار MACTOOLS:

نرم افزار MACTOOLS نرم افزاری کاربردی است جهت برقراری ارتباط و تنظیم کردن ماژول های تولیدی شرکت فراروپایا که خدمت مشتریان قرار گرفته است.این نرم افزار علاوه بر امکان تنظیم و کالیبره کردن سری MAC محصولات شرکت فراروپایا، قابلیت نمایش و لاگ گیری مقادیر خروجی ماژول ها را هم دارد که برای استفاده به عنوان نرم افزار مانیتورینگ مناسب می باشد.

برای کار با نرم افزار MACTOOLS ابتدا در صفحه اصلی نرم افزار،محصول مورد نظر خودرا را انتخاب کنید:




آخرین نسخه نرم افزار MACTOOLS را میتوانید از وب سایت شرکت فراروپایا به آدرس زیر دانلود کنید:

## WWW.FARAROPAYA.NET

در صفحه باز شده ابتدا شماره پورت مربوط به مبدل **USB** به **RS485** را انتخاب کرده و سپس نحوه برقراری ارتباط را مشخص کنید.


نکته: برای اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه و همچنین جلوگیری از کندی و قطعی شبکه لطفا از مبدل های با کیفیت مناسب و معتبر استفاده کنید ...مبدل های از با کیفیت ترین مبدل فراروپایا به علت طراحی مناسب و استفاده از ای سی های ایزوله یکی از با کیفیت ترین مبدل های موجود در بازار است که در دو مدل ایزوله و ساده تولید می شوند.

امکان برقراری ارتباط در دو حالت STOP و RUN وجود دارد .در دستگاه های MAC(DTH1-DT1) در ده ثانیه اول اتصال تغذیه سنسور ، امکان برقراری ارتباط در STOP در ده ثانیه اول اتصال تغذیه سنسور ، امکان برقراری ارتباط در STOP اگر STOP وجود دارد . پس از روشن شدن سنسور با زدن گزینه CONNECT اگر شماره پورت مشخص شده و نحوه سیم بندی به درستی انجام شده باشد،ارتباط برقرار شده و دکمه CONNECT تغییر وضعیت داده و چراغ مربوط به ارتباط گیری روشن می شود.




MAC Tools 1.0.7	T-2-5-88-48	N. T MODEL	scotte chille	_ D X
< Home		MAC-T4		
Disconnect	<b>—</b>			
♥ Connection	■ Values			
Port:	COM5 *			
Device Status:	Stop			
<b>* 9</b> •				

در صورت برقراری ارتباط ، با ورود به صفحه VALUE امکان مشاهده مقادیر مربوط به هرکانال به صورت مجزا و همچنین امکان لاگ گیری برای هر کانال وجود دارد.



در قسمت SETTING نرم افزار، اپراتور دسترسی به تنظیمات مربوط به شبکه ارتباطی و سایر مقادیر مربوط به ماژول را دارد، کاربر پس از اعمال تغییرات میتواند با زدن گزینه WRITE DEVICE تغییرات جدید را داخل دستگاه ذخیره کند.



#### نكته:

اعمال تغییرات مربوط به شبکه ارتباطی و همچن ین سایر تنظیمات دستگاه ، فقط در حالت Stop امکان پذیر می باشد.

اگر از اطلاعات مربوط به تنظیمات مدباس خود اطلاع دارید می توانید در حالت RUN با تنظیم مقادیر مربوط به ID,BAUDRATE,PARITY به دستگاه متصل شوید این تنظیمات در حالت پیش فرض به صورت زیر می باشد:

ID:100

**BAUDRATE: 38400** 

**PARITY:NON** 

STOPBIT:1

### نحوه سیم بندی:

سنسورهای دما و دما-رطوبت دارای چهار سیم می باشند .دوسیم مربوط به تغذیه سنسور و دو سیم دیگر مربوط به ارتباط مدباس دستگاه می باشد.

سيم قرمز : +24VDC

سيم آبي:GND

سیم زرد: +**DATA** 

سیم سبز: -DATA


### PLC و ماژول PLC و ماژول PLC ادرس مدباس و نحوه ایجاد ارتباط بین


آدرس های مدباس ماژ ول MAC(DT1-DTH1) به صورت کامل در یک فایل اکسل بصورت جداگانه در اختیار شما قرار گرفته است در این قسمت به تعداد محدودی از آدرس های این ماژول اشاره می شود:

MAC-DT1							
(INTEGER)	آدرس های مدباس	آدرسهای مدباس(FLOAT)					
1100	دما	1000	دما				
_	-	-	_				
_			_				
_	-	_	_				
MAC-DTH1							
(INTEGER)	آدرس های مدباس	آدرسهای مدباس(FLOAT)					
1100	دما	1000	دما				
رطوبت 1102		1002	رطوبت				
1104	نقطه شبنم	1004	نقطه شبنم				
_	-	-	_				

نکته:آدرس های نوشته شده بالا برمبنای صفر می باشد برای ارتباط این ماژول ها با  $\mathbf{plc}$  های تولیدی شرکت فراروپایا بصورت در صورت استفاده از حالت (DATA TRANSACTION) نیاز است به آدرس هر کانال  $\mathbf{plc}$ 

عدد اضافه شود. به عنوان مثال آدرس کانال اول بصورت 1101 و 1001 نوشته می شود.






(INTEGER,FLOAT) تمامی اطلاعات ارسالی از طریق مدباس در حالت 32 ارسال می شود و در صورت ارتباط با نرم افزار یا 52 اللاعات نیاز است که از هر کانال بصورت 52 اطلاعات خوانده شود.


نکته:رعایت فاصله رجیسترهای PLC، که اطلاعات داخل آنها ریخته میشود الزامی می باشد.

### ارتباط با نرم افزار Modbus poll!

Read/Write Definition						
Slave ID:	100	]		ОК		
Function:	03 Read Holding Registers (4x) ▼ Cancel					
Address:	1100 Protocol address. E.g. 40011 -> 10					
Quantity:	8					
Scan Rate:	500	[ms]		Apply		
Disable Read/Write Disabled Disable on error Read/Write Once				Read/Write Once		
View Rows  10 20 50 100 Fit to Quantity						
Hide Alias Columns PLC Addresses (Base 1) Address in Cell Enron/Daniel Mode						



در صورتی که از آدرس های مدباس بصورت float اطلاعات خوانده شود باید فرمت اطلاعات خوانده شده را در حالت زیر قرار داد:



در صورت بروز هرگونه مشكل با بخش فنى شركت تماس حاصل فرماييد:

شماره تماس شرکت: 02188173601

ارتباط با شبكه اجتماعي : 09035080499