780EP CSDK 外设复用指南(使用EC718、716 系列)

1.外设复用函数

注意: 780EP的外设复用与780E(618系列)不一样,函数不能通用

780EP依赖下面函数:

```
#include "luat_mcu.h"
/**

* @brief 用户控制外设的IOMUX, 如果不配置或者取消,则外设初始化时使用默认配置

* @param type 外设类型 LUAT_MCU_PERIPHERAL_XXX

* @param sn 外设序号,0~7 比如要设置UART2 ,这里就填2,设置PWM0 这里就填0

* @param pad_index pad序号 (要看模块的GPIO_table表) ,具体看芯片,可能是GPIO序号,可能是PAD序号。如果是-1,则表示取消配置

* @param alt 复用功能序号 (要看模块的GPIO_table表) ,具体看芯片

* @param is_input,是否是单纯输入功能

* @return 无

*/

void luat_mcu_iomux_ctrl(uint8_t type, uint8_t sn, int pad_index, uint8_t alt, uint8_t is_input);
```

2.示例演示

注意: 这里以GPIO1, 复用为PWM0 为例

通过下图,可知,将GPIO1复用为PWM0时:pad 为16,alt为5,因此代码设置如下:

1 luat_mcu_iomux_ctrl(LUAT_MCU_PERIPHERAL_PWM,0,16,5,0);

Air780EP PIN Name		Pad Name	paddr [7:2]	Powerup default	Alt Func0	Alt Func1	Alt Func2	Alt Func3	Alt Func4	Alt Func5	Alt Func6	
LDO_CTL	97	SWCLK0	\11	I&PU	SWCLKA				GPIO16			G
IO_SEL	100	SWDI00	12	I&PU	SWDIOA				GPIO17			G
I2C_SCL	67	SWCLK1	13	I&PU	SWCLKC		I2C0_SCL	I2C1_SCL	GPIO18	PWM0	KPC_R4	G
12C SDA	66	SWDIO1	4	I&PU	SWDIOC		I2C0 SDA	I2C1 SDA	GPIO19	PWM1	KPC C4	G
USB_BOOT	82 _	GPIO0	1/	I&PD	GPIO0						KPC_R4	G
UART1_CTS/AU_OUT	22\5	GPIO1	16	NI&NP	GPIO1		UART1_DCDn	UART1_RTSn	PWM1n	PWM0	KPC_R3	G
UART1_RTS	23	GPIO2	17	NI&NP	GPIO2		UART1_DTRn	UART1_CTSn	ONEW	PWM1	KPC_R2	G

3.具体实例demo

```
#include "common api.h"
 1
    #include "luat rtos.h"
2
    #include "luat_debug.h"
3
4
5
    #include "luat pwm.h"
6
    #define PWM ALT FUNC 0
8
9
10
        1.PWM的3、5通道不能使用
11
12
    luat rtos task handle pwm task handle;
13
14
    static int32_t pwm_test_callback(void *pdata, void *param)
15 {
16
        LUAT DEBUG PRINT("pwm done!");
17
18
19
    static void task test pwm(void *param)
20 {
21
22
            出现异常后默认为死机重启
23
            demo这里设置为LUAT DEBUG FAULT HANG RESET出现异常后尝试上传死机信息给PC
    工具,上传成功或者超时后重启
24
            如果为了方便调试,可以设置为LUAT_DEBUG_FAULT_HANG,出现异常后死机不重启
25
            但量产出货一定要设置为出现异常重启!!!!!!!!!1
26
27
        luat debug set fault mode(LUAT DEBUG FAULT HANG RESET);
28
        luat rtos task sleep(2000);
29
        #if (PWM ALT FUNC==1)//演示将PWM0 复用到GPI01
30
        uint8 t channel = 0;
31
        luat mcu iomux ctrl(LUAT MCU PERIPHERAL PWM,channel,16,5,0);
32
        #else
33
        uint8_t channel = 4;
34
35
        luat_pwm_set_callback(channel, pwm_test_callback, NULL);
36
        //测试13M, 50%占空比连续输出, 看示波器
37
        LUAT DEBUG PRINT("测试13MHz, 50占空比连续输出, 看示波器");
        luat pwm open(channel, 13000000, 500, 0);
38
39
        luat_rtos_task_sleep(10000);
40
        LUAT_DEBUG_PRINT("测试1Hz, 50占空比连续输出,输出10个波形停止");
        luat pwm open(channel, 1, 500, 10);
41
        luat rtos task sleep(20000);
42
        LUAT_DEBUG_PRINT("测试26KHz, 连续输出, 占空比每5秒增加1, 从0循环到100");
43
        luat_pwm_open(channel, 26000, 0, 0);
44
        uint32 t pulse rate = 0;
45
        while(1)
46
```

```
47
48
             luat_rtos_task_sleep(5000);
49
             pulse_rate += 10;
50
             if (pulse_rate > 1000)
51
52
                 pulse_rate = 0;
53
54
             LUAT_DEBUG_PRINT("当前占空比%u", pulse_rate/10);
55
             luat_pwm_update_dutycycle(channel, pulse_rate);
56
57
58
59
60
     static void task_demo_pwm(void)
61
62
         luat_rtos_task_create(&pwm_task_handle, 2048, 20, "pwm", task_test_pwm
     , NULL, 0);
63
64
65
    INIT_TASK_EXPORT(task_demo_pwm,"1");
66
```