Guide de diagnostic – pompes centrifuges

Ce guide aide le technicien à orienter son diagnostic. Il ne remplace pas les procédures et ne garantit pas la cause : plusieurs causes peuvent produire le même symptôme. Toujours confirmer par une mesure.

Symptôme	Mesure à faire	Causes possibles	Action / document
Voyant H2 orange fixe + P-21	Température palier, niveau huile	Manque d'huile, roulement usé, désalignement	Manuel CP-50 ch. 9 ; PM-CP50-04
Voyant H2 orange fixe + P-50	Vibrations RMS sur les 2 paliers	Socle desserré, désalignement, balourd	PM-POM-05
Voyant H2 orange fixe + P-41	Pression aspiration	Crépine colmatée, vanne fermée, niveau bas	PE-SP1-01
Voyant H2 clignotant	Code affiché	P-30 maintenance due ou P-60 fuite	PM-CP50-02 ou PM-CP50-03
Voyant H3 rouge	Code affiché, intensité	P-10, P-11, P-22, P-51	Ne pas redémarrer
Voyant H4 bleu	Niveau bâche	Manque d'eau P-40	PE-SP1-01 §4

Tableau 1 – Diagnostic par voyant

Interprétation des vibrations

Vitesse RMS	Zone (ISO 10816-3, machines < 15 kW)	Décision
< 2,8 mm/s	A – Bon état	Rien à signaler
2,8 à 4,5 mm/s	B – Acceptable	Surveillance normale
4,5 à 7,1 mm/s	C – Tolérable court terme	Planifier une intervention
> 7,1 mm/s	D – Dommages possibles	Préalarme P-50 ; intervention rapide

Tableau 2 – Seuils de vibration utilisés

Une hausse progressive (par exemple 3,2 puis 5,9 mm/s en quelques semaines) est plus significative qu'une valeur isolée : comparer avec l'historique de l'équipement.

Bonnes pratiques

- Toujours consulter l'historique : une préalarme récurrente (deux P-21 en six mois) signale un problème de fond.
- Photographier l'afficheur avant acquittement.
- En cas de doute entre deux causes, commencer par la plus simple à vérifier (niveau d'huile).
- Signaler toute anomalie dans la GMAO, même sans intervention.