PROCÉDURE PM-AIR-06 – Purge des condensats

L'air comprimé contient de l'eau qui se condense dans le réservoir et les tuyauteries. Une purge défaillante entraîne de l'eau dans le réseau, de la corrosion et le code A-40 sur les VS-37.

VS-37 – purgeur électronique

1. Appuyer sur le bouton TEST du purgeur : une décharge doit être entendue.
2. Si aucune décharge : consigner, dépressuriser, nettoyer le tamis du purgeur.
3. Vérifier la ligne de purge jusqu'au séparateur eau/huile.
4. Acquitter A-40.

PS-11 – purge manuelle

1. Ouvrir lentement la vanne de purge inférieure du réservoir, réservoir sous faible pression (2 à 3 bar).
2. Laisser s'écouler jusqu'à ne plus avoir d'eau.
3. Refermer.
4. Fréquence : quotidienne.

ATTENTION – Les condensats contiennent de l'huile : ne jamais les rejeter à l'égout sans traitement.