修订记录

版本号	发布/更新时间	更新人员	变更内容
V1.0.0	2022/06/28	X	初稿
V1.0.1	2022/07/04	X	修订格式

目 录

1	指令	1
	1.1 指令类型	1
	1.2 注意事项	1
2	通用 AT 指令	2
	2. 1 通用 AT 指令一览表	2
	2. 2 通用 AT 指令描述	2
	2.2.1 AT 测试 AT 功能	2
	2.2.3 AT+RST 软件复位	2
	2.2.3 AT+GMR 查看版本信息	3
	2.2.4 ATE 开启或关闭回显	3
	2.2.5 AT+RESTORE 恢复出厂设置	3
	2.2.6 AT+UART_CUR 设置 UART 当前临时配置,不保存到 flash	4
	2.2.7 AT+UART_DEF 设置 UART 当前临时配置,不保存到 flash	5
	2.2.5 AT+SYSRAM 查询当前剩余堆空间和最小堆空间	6
3	WiFi AT 相关 指令	6
	3.1 WIFI AT 指令一览表	6
	3.2 WIFI AT 指令描述	7
	3.2.1 AT+CWMODE 查询/设置 Wi-Fi 模式	7
	3.2.2 AT+CWSTATE 查询 Wi-Fi 状态和 Wi-Fi 信息	7
	3.2.3 AT+CWJAP 连接 AP	8
	3.2.4 AT+CWRECONNCFG 查询/设置 Wi-Fi 重连配置	9
	3.2.5 AT+CWLAP 扫描当前可用的 AP	10
	3.2.6 AT+CWQAP 断开与 AP 的连接	12
	3.2.7 AT+CWSAP 配置 设备 SoftAP 参数	12
	3.2.8 AT+CWLIF 查询连接到 设备 SoftAP 的 station 信息	13
	3.2.9 AT+CWQIF 断开 station 与 设备 SoftAP 的连接	13
	3.2.10 AT+CWAUTOCONN 上电是否自动连接 AP	14
4	TCP/IP 相关 AT 指令	14
	4.1 TCP/IP AT 指令一览表	14
	4.2 TCP/IP AT 指令描述	15
	4.2.1 AT+CIPSTATE 查询 TCP/UDP/SSL 连接信息	15
	4.2.2 AT+CIPSTATUS (弃用) 查询 TCP/UDP/SSL 连接状态和信息	15

		AT 命令
	6.2.5 AT+HTTPURLCFG 设置/获取长的 HTTP URL	34
7	BLE 相关 AT 指令	34
	7.1 BLE AT 指令一览表	34
	7. 2 BLE AT 指令描述	35
	7.2.1 AT+BLEINIT Bluetooth LE 初始化	35
	7.2.2 AT+BLEGATTSSRVCRE GATTS 创建服务	35
	7.2.3 AT+BLEGATTSSRVSTART GATTS 开启服务	36
	7.2.4 AT+BLEGATTSCHAR GATTS 发现服务特征	36
	7.2.5 AT+BLENAME 查询/设置 Bluetooth LE 设备名称	37
	7.2.6 AT+BLEADVDATA 设置 Bluetooth LE 广播数据	37
	7.2.7 AT+BLEADVSTART 开始 Bluetooth LE 广播	37
	7.2.8 AT+BLESPPCFG 查询/设置 Bluetooth LE SPP 参数	38
	7.2.9 AT+BLESPP 进入 Bluetooth LE SPP 模式	39
	7.2.10 AT+BLUFI 开启或关闭 BluFi	40
	7.2.11 AT+BLUFINAME 查询/设置 BluFi 设备名称	40

1 指令

1.1 指令类型

AT 指令类型如表 1-1 所示。

表 1-1 AT 指令类型说明

		_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
类型	格式	用途
测试指令	AT+ <cmd>=?</cmd>	该命令用于查询设置指令的参数
		以及取值范围。
查询指令	AT+ <cmd>?</cmd>	该命令用于返回参数的当前值。
设置指令	AT+ <cmd>=<parameter>,</parameter></cmd>	设置参数值或执行。
执行指令	AT+ <cmd></cmd>	用于执行本指令的功能。

1.2 注意事项

- 不是每一条指令都具备上述 4 种类型的命令。
- 文档中有而当前软件版本不支持的 AT 指令会返回 ERROR。
- 双引号表示字符串数据"string"
- 串口通信默认:波特率为115200、8个数据位、1个停止位、无校验。
- []内为可选值,参数可选。
- 命令中的参数以","作为分隔符,参数本身带",",需要添加转义字符"\"。
- AT 指令中的参数不能有多余的空格。
- AT 指令必须大写,且必须以回车换行符作为结尾(CR LF),部分串口工具在用户敲击键盘回车键时只有回车符(CR)没有换行符(LF),导致 AT 指令无法识别,如需使用串口工具手动输入 AT 指令,需在串口工具中将回车键设置为回车符(CR)+换行符(LF)。

2 通用 AT 指令

2.1 通用 AT 指令一览表

指令	描述
AT	测试 AT 功能
AT+RST	软件复位
AT+GMR	获取版本信息
ATE	开启或关闭 AT 回显功能
AT+UART_CUR	设置 UART 当前临时配置,不保存到 flash
AT+UART_DEF	设置 UART 默认配置, 保存到 flash
AT+SYSRAM	查询当前剩余堆空间和最小堆空间

2.2 通用 AT 指令描述

2.2.1 AT **测试** AT **功能**

执行指令	AT
响应	ОК
参数说明	-
示例	AT
注意	-

2.2.2 AT+RST **软件复位**

执行指令	AT+RST
响应	ОК
参数说明	-
示例	AT+RST
注意	-

2.2.3 AT+GMR **查看版本信息**

执行指令	AT+GMR
响应	<at info="" version=""></at>
	<sdk info="" version=""></sdk>
	<compile time=""></compile>
	<bin version=""></bin>
	ОК
参数说明	-
示例	AT+GMR
注意	-

2.2.4 ATE **开启或关闭回显**

执行指令	ATEO、ATE1
响应	ОК
	ATEO: 关闭回显
	ATE1: 开启回显
示例	ATEO、ATE1
注意	-

2.2.5 AT+RESTORE 恢复出厂设置

执行指令	AT+RESTORE
响应	ОК
参数说明	
示例	AT+GMR
注意	该命令将擦除所有保存到 flash 的参数,并恢复为默认参数。
	运行该命令会重启设备

2.2.6 AT+UART_CUR 设置 UART 当前临时配置,不保存到 flash

执行指令	查询: AT+UART_CUR?	设置: AT+UART_CUR= <baudrate>,<d< th=""></d<></baudrate>	
		atabits>, <stopbits>,<parity>,<flow c<="" th=""></flow></parity></stopbits>	
		ontrol>	
响应	ОК	+UART_CUR: <baudrate>,<databits>,</databits></baudrate>	
		<stopbits>,<parity>,<flow control=""></flow></parity></stopbits>	
		ОК	
参数说明	<base/>: UART 波特率		
	<databits>: 数据位</databits>		
	5: 5 bit 数据位		
	6: 6 bit 数据位		
	7: 7 bit 数据位		
	8: 8 bit 数据位		
	<stopbits>:停止位</stopbits>		
	1: 1 bit 停止位		
	2: 1.5 bit 停止位		
	3:2 bit 停止位		
	<parity></parity> : 校验位		
	0: None		
	1: Odd		
	2: Even		
	<flow control="">: 流控</flow>		
	0: 不使能流控		
	1: 使能 RTS		
	2: 使能 CTS		
	3:同时使能 RTS 和 CTS		
示例	AT+UART_CUR=115200,8,1	.0,3	
注意	本设置不保存到 flash、暂不过	支持 1.5bit 停止位和流控	

2.2.7 AT+UART_DEF 设置 UART 当前临时配置,不保存到 flash

执行指令	查询: AT+UART_DEF?	设置: AT+UART_DEF= <baudrate>,<d< th=""></d<></baudrate>	
		atabits>, <stopbits>,<parity>,<flow c<="" td=""></flow></parity></stopbits>	
		ontrol>	
响应	ОК	+AT+UART_DEF: <baudrate>,<databit< th=""></databit<></baudrate>	
		s>, <stopbits>,<parity>,<flow< th=""></flow<></parity></stopbits>	
		control>	
		ОК	
参数说明	<base/> : UART 波特率		
	<databits>:数据位</databits>		
	5: 5 bit 数据位		
	6: 6 bit 数据位		
	7: 7 bit 数据位		
	8: 8 bit 数据位		
	<stopbits>:停止位</stopbits>		
	1: 1 bit 停止位		
	2: 1.5 bit 停止位		
	3: 2 bit 停止位		
	<parity>: 校验位</parity>		
	0: None		
	1: Odd		
	2: Even		
	<flow control="">: 流控</flow>		
	0: 不使能流控		
	1: 使能 RTS		
	2: 使能 CTS		
	3:同时使能 RTS 和 CTS		
示例	AT+UART_CUR=115200,8,1,0,3		
注意	本设置会保存到 flash、暂不	支持 1.5bit 停止位和流控	

2.2.8 AT+SYSRAM 查询当前剩余堆空间和最小堆空间

执行指令	AT+SYSRAM?
响应	+SYSRAM: <remaining ram="" size="">,<minimum heap="" size=""></minimum></remaining>
	ОК
参数说明	<remaining ram="" size="">:当前剩余堆空间,单位:byte</remaining>
	<minimum heap="" size="">:最小堆空间,单位:byte</minimum>
示例	AT+SYSRAM?
注意	

3 WiFi AT 相关 指令

3.1 WIFI AT 指令一览表

指令	描述
AT+CWMODE	查询/设置 Wi-Fi 模式 (Station/SoftAP/Station+SoftAP)
AT+CWSTATE	查询 Wi-Fi 状态和 Wi-Fi 信息
AT+CWJAP	连接 AP
AT+CWRECONNCFG	查询/设置 Wi-Fi 重连配置
AT+CWLAP	扫描当前可用的 AP
AT+CWQAP	断开与 AP 的连接
AT+CWSAP	配置 SoftAP 参数
AT+CWLIF	查询连接到 SoftAP 的 station 信息
AT+CWQIF	断开 station 与 SoftAP 的连接
AT+CWAUTOCONN	上电是否自动连接 AP

3.2 WIFI AT 指令描述

3.2.1 AT+CWMODE 查询/设置 Wi-Fi 模式

执行	设置指令:	查询指令:	
指令	AT+CWMODE= <mode>[,<auto_connect>]</auto_connect></mode>	AT+CWMODE?	
响应	OK	+CWMODE: <mode></mode>	
		OK	
参数	<mode>:模式</mode>		
说明	0: 无 Wi-Fi 模式,并且关闭 Wi-Fi RF		
	1: Station 模式		
	2: SoftAP 模式		
	3: SoftAP+Station 模式		
	<auto_connect>: 切换设备的 Wi-Fi 模式时 (例如, 从 SoftAP 或无 Wi-Fi 模</auto_connect>		
	式切换为 Station 模式或 SoftAP+Station 模式),是否启用自动连接 AP 的功		
	能,默认值: 1。参数缺省时,使用默认值,也就是能自动连接。		
	0: 禁用自动连接 AP 的功能		
	1: 启用自动连接 AP 的功能,若之前已经将自动连接 AP 的配置保存到 flash		
	中,则设备将自动连接 AP		
示例	AT+CWMODE=3		
注意			

3.2.2 AT+CWSTATE 查询 Wi-Fi 状态和 Wi-Fi 信息

执行指令	查询指令:	
	AT+CWSTATE?	
响应	+CWSTATE: <state>,<"ssid"></state>	
	ОК	
参数说明	<state>: 当前 Wi-Fi 状态</state>	
	0: 设备 station 尚未进行任何 Wi-Fi 连接	
	1: 设备 station 已经连接上 AP,但尚未获取到 IPv4 地址	
	2: 设备 station 已经连接上 AP,并已经获取到 IPv4 地址	
	3: 设备 station 正在进行 Wi-Fi 连接或 Wi-Fi 重连	

	4: 设备 station 处于 Wi-Fi 断开状态	
	<" ssid" >: 目标 AP 的 SSID	
示例		
注意	当 设备 station 没有连接上 AP 时,推荐使用此命令查询 Wi-Fi 信息;当	
	设备 station 已连接上 AP 后,推荐使用 AT+CWJAP 命令查询 Wi-Fi 信	
	息	

3.2.3 AT+CWJAP **连接** AP

执行指令	设置指令: AT+CWJAP=[<ssid>],[<pwd>][,<bssid>][,<pci_en>][,<reco nn_interval="">][,<listen_interval>][,<scan_mode>][,<jap_time out="">][,<pmf>]</pmf></jap_time></scan_mode></listen_interval></reco></pci_en></bssid></pwd></ssid>	查询指令: AT+CWJAP?
响应	WIFI CONNECTED WIFI GOT IP OK	+CWJAP: <ssid>,<bssid>,<channe l="">,<rssi>,<pci_en>,<reconn_inter val="">,<listen_interval>,<scan_mod e="">,<pmf> OK 或 +CWJAP:<error code=""> ERROR</error></pmf></scan_mod></listen_interval></reconn_inter></pci_en></rssi></channe></bssid></ssid>
参数说明	数不可省略 <channel>: 信道号 <rssi>: 信号强度 <pci_en>: PCI 认证 0: 设备 station 可与任何一种加密</pci_en></rssi></channel>	

接 <reconn interval>: Wi-Fi 重连间隔,单位: 秒,默认值: 1,最大值: 7200 0: 断开连接后,设备 station 不重连 AP [1,7200]: 断开连接后,设备 station 每隔指定的时间与 AP 重连 interval>: 监听 AP beacon 的间隔,单位为 AP beacon 间隔, 默认值: 3, 范围: [1,100] <scan mode>: 扫描模式 0: 快速扫描,找到目标 AP 后终止扫描,设备 station 与第一个扫描到的 AP 连接 1: 全信道扫描,所有信道都扫描后才终止扫描,设备 station 与扫描到的 信号最强的 AP 连接 <jap timeout>: AT+CWJAP 命令超时的最大值,单位: 秒,默认值: 15, 范围: [3,600] <pmf>: PMF (Protected Management Frames, 受保护的管理帧), 默认值1 0表示禁用 PMF bit 0: 具有 PMF 功能, 提示支持 PMF, 如果其他设备具有 PMF 功能, 则设备将优先选择以 PMF 模式连接 bit 1: 需要 PMF,提示需要 PMF,设备将不会关联不支持 PMF 功能的设 备 <error code>: 错误码,仅供参考 1: 连接超时 2: 密码错误 3: 无法找到目标 AP 4: 连接失败 其它值: 发生未知错误 示例 AT+CWJAP="abc","0123456789" 注意

3.2.4 AT+CWRECONNCFG 查询/设置 Wi-Fi 重连配置

执行指令	设置指令:	查询指令:
	AT+CWRECONNCFG= <interval_< th=""><th>AT+CWRECONNCFG?</th></interval_<>	AT+CWRECONNCFG?

		, .	
	second>, <repeat_count></repeat_count>		
响应	ОК	+CWRECONNCFG: <interval_sec< td=""></interval_sec<>	
		ond>, <repeat_count></repeat_count>	
		ОК	
参数说明	<interval_second>: Wi-Fi 重连间隔</interval_second>	高, 单位: 秒, 默认值: 0, 最大值 7200	
	0: 断开连接后,设备 station 不重连	AP	
	[1,7200]: 断开连接后,设备 station 每隔指定的时间与 AP 重连		
	<repeat_count>:设备尝试重连 AP</repeat_count>	的次数,本参数在 <interval_second> 不</interval_second>	
	为 0 时有效,默认值:0,最大值:1000 0: 设备 station 始终尝试连接 AP		
[1,1000]: 设备 station 按照本参数指定的次数重连 AP		定的次数重连 AP	
示例	设备 station 每隔 1 秒尝试重连 AP,共尝试 100 次		
	AT+CWRECONNCFG=1,100		
注意			

3.2.5 AT+CWLAP **扫描当前可用的** AP

执行指令	AT+CWLAP=[<ssid>,<mac>,<channel>,<scan_type>,<scan_time< th=""></scan_time<></scan_type></channel></mac></ssid>
	_min>, <scan_time_max>]</scan_time_max>
响应	+CWLAP: <ecn>,<ssid>,<rssi>,<mac>,<channel>,<freq_offset>,<</freq_offset></channel></mac></rssi></ssid></ecn>
	freqcal_val>, <pairwise_cipher>,<group_cipher>,<bgn>,<wps></wps></bgn></group_cipher></pairwise_cipher>
	ОК
参数说明	<ecn>: 加密方式</ecn>
	0: OPEN
	1: WEP
	2: WPA_PSK
	3: WPA2_PSK
	4: WPA_WPA2_PSK
	5: WPA2_ENTERPRISE
	6: WPA3_PSK
	7: WPA2_WPA3_PSK

8: WAPI PSK

<ssid>: 字符串参数, AP的 SSID

<rssi>: 信号强度

<mac>: 字符串参数, AP的 MAC 地址

<channel>: 信道号

<scan_type>: Wi-Fi 扫描类型, 默认值为: 0

0: 主动扫描 1: 被动扫描

<scan_time_min>: 每个信道最短扫描时间, 单位: 毫秒, 范围: [0,1500],
如果扫描类型为被动扫描, 本参数无效

<scan_time_max>:每个信道最长扫描时间,单位:毫秒,范围:[0,1500],
如果设为 0, 固件采用参数默认值, 主动扫描为 120 ms, 被动扫描为 360 ms

<freq_offset>: 频偏 (保留项目)

<freqcal_val>: 频率校准值(保留项目)

<pairwise_cipher>: 成对加密类型

0: None

1: WEP40

2: WEP104

3: TKIP

4: CCMP

5: TKIP and CCMP

6: AES-CMAC-128

7: 未知

则表示禁用对应模式

bit 0: 是否使能 802.11b 模式

bit 1: 是否使能 802.11g 模式

bit 2: 是否使能 802.11n 模式

<wps>: wps flag

0: 不支持 WPS

1: 支持 WPS

示例	AT+CWLAP="Wi-Fi","ca:d7:19:d8:a6:44",6,0,400,1000	
注意		

3.2.6 AT+CWQAP **断开与** AP **的连接**

执行指令	AT+CWQAP
响应	ОК
参数说明	
示例	
注意	

3.2.7 AT+CWSAP 配置设备 SoftAP 参数

11 /-11/: ^	72 EE 16 A	+>-	
执行指令	设置指令:	查询指令:	
	AT+CWSAP= <ssid>,<pwd>,<c< td=""><td>AT+CWSAP?</td></c<></pwd></ssid>	AT+CWSAP?	
	hl>, <ecn>[,<max conn="">][,<ssid< th=""><th></th></ssid<></max></ecn>		
	hidden>]		
响应	ОК	+CWSAP: <ssid>,<pwd>,<chan< th=""></chan<></pwd></ssid>	
		nel>, <ecn>,<max conn="">,<ssid< td=""></ssid<></max></ecn>	
		hidden>	
		ОК	
参数说明	<ssid>: 字符串参数,接入点名称</ssid>		
	<pwd>: 字符串参数,密码,范围:8~63字节 ASCII</pwd>		
	· <channel>: 信道号</channel>		
	<ecn>:加密方式,不支持 WEP</ecn>		
	0: OPEN		
	2: WPA_PSK		
	3: WPA2_PSK 4: WPA_WPA2_PSK		
	[<max conn="">]: 允许连入 设备 SoftAP 的最多 station 数目,取值范围</max>		
	[1,10]		
	[<ssid hidden="">]:</ssid>		
	0: 广播 SSID (默认)		

	1: 不广播 SSID
示例	AT+CWSAP="TEST","1234567890",5,3
注意	本指令只有当 AT+CWMODE=2 或者 AT+CWMODE=3 时才有效

3.2.8 AT+CWLIF 查询连接到 设备 SoftAP 的 station 信息

执行指令	AT+CWLIF	
响应	+CWLIF: <ip addr="">,<mac></mac></ip>	
	OK	
参数说明	<ip addr="">: 连接到 设备 SoftAP 的 station 的 IP 地址</ip>	
	<mac>: 连接到 设备 SoftAP 的 station 的 MAC 地址</mac>	
示例		
注意		

3.2.9 AT+CWQIF **断开** station 与设备 SoftAP **的连接**

执行指令	执行指令:	设置指令:
	AT+CWQIF	AT+CWQIF= <mac></mac>
响应	ОК	
参数说明	<mac>: 需断开连接的 station 的 N</mac>	MAC 地址
示例		
注意		

3.2.10 AT+CWAUTOCONN 上电是否自动连接 AP

执行指令	AT+CWAUTOCONN= <enable></enable>
响应	ОК
参数说明	<enable>:</enable>
	1: 上电自动连接 AP (默认)
	0: 上电不自动连接 AP
示例	AT+CWAUTOCONN=1
注意	

4 TCP/IP 相关 AT 指令

4.1 TCP/IP AT 指令一览表

指令	描述
AT+CIPSTATE	查询 TCP/UDP/SSL 连接信息
AT+CIPSTATUS	((弃用)) 查询 TCP/UDP/SSL 连接状态和信息
AT+CIPDOMAIN	域名解析
AT+CIPSTART	建立 TCP 连接、UDP 传输或 SSL 连接
AT+CIPSTARTEX	建立自动分配 ID 的 TCP 连接、UDP 传输
+++	退出 数据模式
AT+CIPSEND	在 普通传输模式 或 Wi-Fi 透传模式 下发送数据
AT+CIPSENDL	在 普通传输模式 下并行发送长数据
AT+CIPSENDEX	在 普通传输模式 下采用扩展的方式发送数据
AT+CIPCLOSE	关闭 TCP/UDP
AT+CIPMUX	启用/禁用多连接模式
AT+CIPSERVER	建立/关闭 TCP
AT+CIPMODE	查询/设置传输模式
AT+CIPRECVMODE	查询/设置套接字接收模式

4.2 TCP/IP AT 指令描述

4.2.1 AT+CIPSTATE 查询 TCP/UDP/SSL 连接信息

执行指令	AT+CIPSTATE?
响应	+CIPSTATE: <link id=""/> ,<"type">,<"remote IP">, <remote< th=""></remote<>
	port>, <local port="">,<tetype></tetype></local>
	ОК
	没有连接返回
	ОК
参数说明	link ID>: 网络连接 ID (0 ~ 4), 用于多连接的情况
	<"type">:字符串参数,表示传输类
	型:" TCP"、" UDP"、" SSL"、" TCPv6"、" UDPv6" 或 "SSLv6"
	<''remote IP''>: 字符串参数,表示远端 IPv4 地址或 IPv6 地址
	<remote port="">: 远端端口值</remote>
	<local port="">: 设备本地端口值</local>
	<tetype>:</tetype>
	0: 设备作为客户端
	1: 设备作为服务器
示例	
注意	暂不支持 SSL

4.2.2 AT+CIPSTATUS (**奔用) 查询** TCP/UDP/SSL **连接状态和信息**

执行指令	AT+CIPSTATUS
响应	STATUS: <stat></stat>
	+CIPSTATUS: <link id=""/> ,<"type">,<"remote IP">, <remote port="">,<l< th=""></l<></remote>
	ocal port>, <tetype></tetype>
	ОК
参数说明	<i><stat></stat></i> : 设备 station 接口的状态
	0: 设备 station 为未初始化状态

	AI 前·
	1: 设备 station 为已初始化状态,但还未开始 Wi-Fi 连接
	2: 设备 station 已连接 AP,获得 IP 地址
	3: 设备 station 已建立 TCP、UDP 或 SSL 传输
	4: 设备所有的 TCP、UDP 和 SSL 均断开
	5: 设备 station 开始过 Wi-Fi 连接,但尚未连接上 AP 或从 AP 断开
	/link ID>: 网络连接 ID (0 ~ 4),用于多连接的情况
	<"type">:字符串参数,表示传输类
	型:" TCP"、" UDP"、" SSL"、" TCPv6"、" UDPv6" 或 "SSLv6"
	<"remote IP">:字符串参数,表示远端 IPv4 地址或 IPv6 地址
	<remote port="">: 远端端口值</remote>
	<local port="">: 设备本地端口值</local>
	<tetype>:</tetype>
	0: 设备作为客户端
	1: 设备作为服务器
示例	
注意	建议您使用 AT+CWSTATE 命令查询 Wi-Fi 状态,使
	用 AT+CIPSTATE 命令查询 TCP/UDP/SSL 状态。

4.2.3 AT+CIPDOMAIN 域名解析

执行指令	AT+CIPDOMAIN=<"domain name">[, <ip network="">]</ip>	
响应	+CIPDOMAIN:<"IP address">	
	ОК	
参数说明	<"domain name">: 待解析的域名	
	<ip network="">: 首选 IP 网络。默认值: 1</ip>	
	1:首选解析为 IPv4 地址	
	2: 只解析为 IPv4 地址	
	3:只解析为 IPv6 地址	
	<"IP address">: 解析出的 IP 地址	
示例	AT+CWMODE=1 // 设置 station 模式	

	AT+CWJAP="SSID","password" // 连接网络
	AT+CIPDOMAIN="www.baidu.com " // 域名解析
注意	

4.2.4 AT+CIPSTART 建立 TCP 连接、UDP 传输或 SSL 连接

执行指令	// 单连接	// 多连接 (AT+CIPMUX=1):	
	AT+CIPSTART=<"type">,<"remo	AT+CIPSTART= <link id=""/> ,<"type	
	te host">, <remote port="">[,<kee< th=""><th>">,<"remote host">,<remote p<="" th=""></remote></th></kee<></remote>	">,<"remote host">, <remote p<="" th=""></remote>	
	p_alive>][,<"local IP">]	ort>[, <keep_alive>][,<"local IP</keep_alive>	
		">]	
响应	CONNECT	Ink ID>,CONNECT	
	OK	OK	
参数说明	<link id=""/> : 网络连接 ID (0 ~ 4),用		
	于 menuconfig 中的两个配置项。一个是 AT 组件中的配置		
	项	5。另一个是 [wif] 组件中的配置	
	项 LWIP_MAX_SOCKETS ,默认值为 10。要修改该参数的范围,您需要修改配		
	置项 AT_SOCKET_MAX_CONN_NUM 的值并确保该值不大于 LWIP_MAX_SOCKETS 的值。		
	<"type">: 字符串参数,表示网络连接类型," TCP" 或 "TCPv6"。		
	默认值: " TCP"		
	<''remote host''>: 字符串参数,表	示远端 IPv4 地址、IPv6 地址,或域	
	名		
	<remote port="">: 远端端口值</remote>		
	<keep_alive>: 配置套接字的</keep_alive>	ALIVE 选项 (参考: SO_KEEPALIVE	
	介绍),单位: 秒。		
	范围: [0,7200]。		
	0: 禁用 keep-alive 功能; (默认)		
	1 ~ 7200 : 开启 keep-alive 功能。 T	CP_KEEPIDLE值为 <keep_alive>,</keep_alive>	
	TCP_KEEPINTVL值为1, TCP_K	EEPCNT值为 3。	

	本命令中的 keep_alive 参数与 AT+CIPTCPOPT 命令中的 keep_alive 参数相同,最终值由后设置的命令决定。如果运行本命令时不设置 keep_alive 参数,则默认使用上次配置的值。 <"local IP">: 连接绑定的本机 IPv4 地址或 IPv6 地址,该参数在本地多
	网络接口时和本地多 IP 地址时非常有用。默认为禁用,如果您想使用,需自行设置,空值也为有效值
示例	AT+CIPSTART="TCP","192.168.31.1",8000
注意	AT+CIPMUX 设置单连接、多连接

4.2.5 AT+CIPSTARTEX 建立自动分配 ID 的 TCP 连接、UDP 传输或 SSL 连接

执行指令	与 AT+CIPSTART 一致
响应	CONNECT
	ОК
参数说明	与 AT+CIPSTART 一致
示例	A
注意	暂不支持 SSL

4.2.6 +++ 退出 数据模式

执行指令	// 仅适用数据模式
	+++
响应	
参数说明	
示例	
注意	此特殊执行命令包含有三个相同的 → 字符 (即 ASCII 码: 0x2b) ,同时
	命令结尾没有 CR-LF 字符
	确保第一个 → 字符前至少有 20 ms 时间间隔内没有其他输入,第三
	个 → 字符后至少有 20 ms 时间间隔内没有其他输入,三个 → 字符之间至
	多有 20 ms 时间间隔内没有其他输入。否则,于字符会被当做普通数据
	发送出去
	本条特殊执行命令没有命令回复

请至少间隔 1 秒再发下一条 AT 命令

4.2.7 AT+CIPSEND 在普通传输模式或 Wi-Fi 透传模式 下发送数据

执行指令	普通传输模式	进入 Wi-Fi 透传模式
	AT+CIPSEND=[<link id=""/> ,] <lengt< th=""><th>AT+CIPSEND</th></lengt<>	AT+CIPSEND
	h>[,<"remote host">, <remote po<="" th=""><th></th></remote>	
	rt>]	
响应	表示 AT 已准备好接收串行数据,此时	OK
	您可以输入数据, 当 AT 接收到的数据	>
	长度达到 <length> 后,数据传输开</length>	或
	始:	ERROR
	ОК	
	>	
	如果未建立连接或数据传输时连接被	
	断开,返回:	
	ERROR	
	如果数据传输成功,返回	
	SEND OK	
参数说明	<link id=""/> : 网络连接 ID (0 ~ 4),用=	于多连接的情况
	<length>: 数据长度,最大值: 8192 字节</length>	
	<" remote host" > : UDP 传输可以	指定对端主机:IPv4 地址、IPv6 地
	址, 或域名	
	<remote port="">: UDP 传输可以指定</remote>	对端端口
示例		
注意	本命令必须在开启 透传模式 以及单连	
	AT+CIPSTART 命令的参数 < mode>	必须设置为 0。

4.2.8 AT+CIPSENDEX 在 普通传输模式 下采用扩展的方式发送数据

执行指令	和 AT+CIPSEND 一致
------	-----------------

响应	和 AT+CIPSEND 一致
参数说明	和 AT+CIPSEND 一致
示例	和 AT+CIPSEND 一致
注意	当数据长度满足要求时,或数据中出现 \0 字符时 (0x5c, 0x30 ASCII),
	数据传输开始,系统返回普通命令模式,等待下一条 AT 命令

4.2.9 AT+CIPCLOSE **关闭** TCP/UDP/SSL **连接**

执行指令	AT+CIPCLOSE= <link id=""/> 或 AT+CIPCLOSE
响应	CLOSED
	ОК
	或
	Ink ID>,CLOSED
	ОК
参数说明	Ink ID>: 需关闭的网络连接 ID,如果设为 5,则表示关闭所有连接
示例	
注意	

4.2.10 AT+CIPMUX **启用/禁用多连接模式**

执行指令	查询:	设置:
	AT+CIPMUX?	AT+CIPMUX= <mode></mode>
响应	+CIPMUX: <mode></mode>	ОК
	ОК	
参数说明	<mode>: 连接模式,默认值: 0</mode>	
	0: 单连接	
	1: 多连接	
示例	AT+CIPMUX=1	
注意	只有当所有连接都断开时才可更改连接模式	
	只有 普通传输模式 (AT+CIPMODE=0),才能设置为多连接	
	如果建立了 TCP/SSL 服务器,想切换为单连接,必须关闭服务器 (AT+C	
	IPSERVER=0)	

4.2.11 AT+CIPSERVER 建立/关闭 TCP 或 SSL 服务器

执行指令	查询: AT+CIPSERVER?	设置: AT+CIPSERVER= <mode>[,<par< th=""></par<></mode>
		am2>][,<"type">][, <ca enabl<br="">e>]</ca>
响应	+CIPSERVER: <mode>[,<port>,</port></mode>	ОК
	<"type">][, <ca enable="">]</ca>	
	ОК	
参数说明	<mode>:</mode>	
	0: 关闭服务器	
	1: 建立服务器	
	<param2>:参数 <mode> 不同,</mode></param2>	则此参数意义不同:
	如果 <mode> 是 1,<param2> 代</param2></mode>	表端口号。默认值:333
	·	表服务器是否关闭所有客户端。默认
	值: 0	
	0: 关闭服务器并保留现有客户端连持	接
	1: 关闭服务器并关闭所有连接	
	<" type" >: 服务器类型: " TCP" , " TCPv6" , " SSL" , 或	
	"SSLv6".默认值:"TCP"	
	<ca enable="">:</ca>	
	0: 不使用 CA 认证	
/T.1	1: 使用 CA 认证	
示例	// 建立 TCP 服务器	
	AT+CIPMUX=1	
	AT+CIPSERVER=1,80	
	// 关闭服务器并且关闭所有连接	
	AT+CIPSERVER=0,1	
 注意	多连接情况下 (AT+CIPMUX=1),才	
/上/欧	多建设情况 * (AT+CIFMOX=1),	
	当有客户端接入,会自动占用一个连	

4.2.13 AT+CIPMODE 查询/设置传输模式

执行指令	查询:	设置:
	AT+CIPMODE?	AT+CIPMODE= <mode></mode>
响应	+CIPMODE: <mode></mode>	ОК
	ОК	
参数说明	<mode>:</mode>	
	0: 普通传输模式	
	1: Wi-Fi 透传接收模式, 仅支持 TCP	单连接、UDP 固定通信对端、SSL 单
	连接的情况	
示例	AT+CIPMODE=1	
注意		

4.2.14 AT+CIPRECVMODE 查询/设置套接字接收模式

执行指令	查询:	设置:
	AT+CIPRECVMODE?	
响应	+CIPRECVMODE: <mode></mode>	OK
	OK	
参数说明	<mode>: 套接字数据接收模式,默认值: 0。</mode>	
	0: 主动模式,设备 soc 将所有接收到的	的套接字数据立即发送给主机 MCU,
	头为 "+IPD"。	
	1:被动模式,设备 soc 将所有接收到	的套接字数据保存到内部缓存区(套
	接字接收窗口,默认值为 5760 字节》	,等待 MCU 读取。对于 TCP 和 SSL
	连接,如果缓存区满了,将阻止套接	字传输;对于 UDP 传输,如果缓存
	区满了,则会发生数据丢失。	
示例	AT+CIPRECVMODE=1	
注意	该配置不能用于 Wi-Fi 透传模式。	
	当 设备在被动模式下收到套接字数据	酎,会根据情况的不同提示不同的
	信息:	
	多连接时 (AT+CIPMUX=1),提示 +	-IPD, <link id=""/> , <len>;</len>
	单连接时 (AT+CIPMUX=0),提示 +	-IPD, <len>。</len>

<le>> 表示缓存区中套接字数据的总长度。

一旦有 +IPD 报出,应该运行 AT+CIPRECVDATA 来读取数据。否则,在前一个 +IPD 被读取之前,下一个 +IPD 将不会被报告给主机 MCU。在断开连接的情况下,缓冲的套接字数据仍然存在,MCU 仍然可以读取,直到发送 AT+CIPCLOSE (AT 作为客户端)或 AT+CIPSERVER=0,1 (AT 作为服务器)。换句话说,如果 +IPD 已经被报告,那么在你发送 AT+CIPCLOSE 或发送 AT+CIPSERVER=0,1 或通过 AT+CIPRECVDATA 命令读取所有数据之前,这个连接的 CLOSED 信息永远不会出现。

5 MQTT 相关 AT 指令

5.1 MQTT AT 指令一览表

指令	描述
AT+MQTTUSERCFG	设置 MQTT 用户属性
AT+MQTTCLIENTID	设置 MQTT 客户端 ID
AT+MQTTUSERNAME	设置 MQTT 登陆用户名
AT+MQTTPASSWORD	设置 MQTT 登陆密码
AT+MQTTCONNCFG	设置 MQTT 连接属性
AT+MQTTCONN	连接 MQTT Broker
AT+MQTTPUB	发布 MQTT 消息 (字符串)
AT+MQTTPUBRAW	发布长 MQTT 消息
AT+MQTTSUB	订阅 MQTT Topic
AT+MQTTUNSUB	取消订阅 MQTT Topic
AT+MQTTCLEAN	断开 MQTT 连接

5.2 MQTT AT 指令描述

5.2.1 AT+MQTTUSERCFG 设置 MQTT 用户属性

执行指令	AT+MQTTUSERCFG= <linkid>,<scheme>,<"client_id">,<"userna</scheme></linkid>	
	me">,<"password">, <cert_key_id>,<ca_id>,<"path"></ca_id></cert_key_id>	
响应	OK .	
参数说明	<linkid>: 当前仅支持 link ID 0。</linkid>	
	<scheme>:</scheme>	
	1: MQTT over TCP;	
	2: MQTT over TLS(不校验证书);	
	3: MQTT over TLS(校验 server 证书);	
	4: MQTT over TLS(提供 client 证书);	
	5: MQTT over TLS(校验 server 证书并且提供 client 证书);	
	6: MQTT over WebSocket(基于 TCP);	
	7: MQTT over WebSocket Secure(基于 TLS,不校验证书);	
	8: MQTT over WebSocket Secure(基于 TLS,校验 server 证书);	
	9: MQTT over WebSocket Secure(基于 TLS,提供 client 证书);	
	10: MQTT over WebSocket Secure(基于 TLS,校验 server 证书并且	
	提供 client 证书)。	
	<cli><client_id>: MQTT 客户端 ID,最大长度: 256 字节。</client_id></cli>	
	<username>:用户名,用于登陆 MQTT broker,最大长度:64 字节。</username>	
	<pre><password>: 密码,用于登陆 MQTT broker,最大长度: 64 字节。</password></pre>	
	<cert_key_id>:证书 ID,目前模组 AT 指令仅支持一套 cert 证书,参</cert_key_id>	
	数为 0。	
	<ca_id>: CA ID, 目前模组 AT 仅支持一套 CA 证书,参数为 0。</ca_id>	
	<path>: 资源路径,最大长度: 32 字节。</path>	
示例		
注意	每条 AT 命令的总长度不能超过 256 字节。	

5.2.2 AT+MQTTCLIENTID 设置 MQTT 客户端 ID

执行指令	AT+MQTTCLIENTID= <linkid>,<"client_id"></linkid>	
响应	ОК	
参数说明		
示例	<linkid>: 当前仅支持 link ID 0。</linkid>	
	<client_id>: MQTT 客户端 ID。</client_id>	
注意	AT+MQTTUSERCFG 命令也可以设置 MQTT 客户端 ID,二者之间的差	
	别包括:	
	AT+MQTTCLIENTID 命令可以用来设置相对较长的客户端 ID,因为	
	AT+MQTTUSERCFG 命令的长度受限;	
	应在设置 AT+MQTTUSERCFG 后再使用 AT+MQTTCLIENTID。	

5.2.3 AT+MQTTUSERNAME 设置 MQTT 登陆用户名

执行指令	AT+MQTTUSERNAME= <linkid>,<"username"></linkid>	
响应	ОК	
参数说明	<linkid>: 当前仅支持 link ID 0。</linkid>	
	<username>:用于登陆 MQTT broker 的用户名。</username>	
示例		
注意	每条 AT 命令的总长度不能超过 256 字节。	
	AT+MQTTUSERCFG 命令也可以设置 MQTT 用户名,二者之间的差别包	
	括:	
	AT+MQTTUSERNAME 命令可以用来设置相对较长的用户名,因为	
	AT+MQTTUSERCFG 命令的长度受限。	
	应在设置 AT+MQTTUSERCFG 后再使用 AT+MQTTUSERNAME。	

5.2.4 AT+MQTTPASSWORD 设置 MQTT 登陆密码

执行指令	AT+MQTTPASSWORD= <linkid>,<"password"></linkid>	
响应	ОК	
参数说明	<linkid>: 当前仅支持 link ID 0。</linkid>	
	<password>: 用于登陆 MQTT broker 的密码。</password>	

示例		
注意	每条 AT 命令的总长度不能超过 256 字节。	
	AT+MQTTUSERCFG 命令也可以设置 MQTT 密码,二者之间的差别包	
	括:	
	AT+MQTTPASSWORD 可以用来设置相对较长的密码,因为	
	AT+MQTTUSERCFG 命令的长度受限;	
	应在设置 AT+MQTTUSERCFG 后再使用 AT+MQTTPASSWORD。	

5.2.5 AT+MQTTCONNCFG 设置 MQTT 连接属性

执行指令	AT+MQTTCONNCFG= <linkid>,<keepalive>,<disable_clean_sessio< th=""></disable_clean_sessio<></keepalive></linkid>	
	n>,<"lwt_topic">,<"lwt_msg">, <lwt_qos>,<lwt_retain></lwt_retain></lwt_qos>	
响应	ОК	
参数说明	<linkid>: 当前仅支持 link ID 0。</linkid>	
	<keepalive>:MQTT ping 超时时间,单位:秒。范围:[0,7200]。默</keepalive>	
	认值: 0, 会被强制改为 120 秒。	
	<disable_clean_session>:设置 MQTT 清理会话标志,有关该参数的</disable_clean_session>	
	更多信息请参考 MQTT 3.1.1 协议中的 Clean Session 章节。	
	0: 使能清理会话	
	1: 禁用清理会话	
	<lwt_topic>: 遗嘱 topic, 最大长度: 128 字节。</lwt_topic>	
	<lwt_msg>:遗嘱 message,最大长度:64 字节。</lwt_msg>	
	<lwt_qos>: 遗嘱 QoS,参数可选 0、1、2,默认值: 0。</lwt_qos>	
	<lwt_retain>: 遗嘱 retain,参数可选 0 或 1,默认值: 0。</lwt_retain>	
示例		
注意		

5.2.6 AT+MQTTCONN 连接 MQTT Broker

执行指令	查询:	设置:
	AT+MQTTCONN?	AT+MQTTCONN= <linkid>,<"h</linkid>
		ost">, <port>,<reconnect></reconnect></port>
响应	+MQTTCONN: <linkid>,<stat< th=""><th>ОК</th></stat<></linkid>	ОК
	e>, <scheme><"host">,<port>,</port></scheme>	

	<"path">, <reconnect></reconnect>	
	OK	
参数说明	<linkid>: 当前仅支持 link ID 0。</linkid>	
	 <host>: MQTT broker 域名,最大长度: 128 字节。</host>	
	<port>: MQTT broker 端口,最大端口: 65535。</port>	
	<path>: 资源路径,最大长度: 32 字节。</path>	
	<reconnect>:</reconnect>	
	0: MQTT 不自动重连;	
	1: MQTT 自动重连,会消耗较多的内存资源。	
	<state>: MQTT 状态:</state>	
	0: MQTT 未初始化;	
	1: 已设置 AT+MQTTUSERCFG;	
	2: 已设置 AT+MQTTCONNCFG;	
	3: 连接已断开;	
	4: 已建立连接;	
	5: 已连接,但未订阅 topic;	
	6: 已连接,已订阅过 topic。	
	<scheme>:</scheme>	
	1: MQTT over TCP;	
	2: MQTT over TLS(不校验证书);	
	3: MQTT over TLS(校验 server 证书);	
	4: MQTT over TLS(提供 client 证书);	
	5: MQTT over TLS(校验 server 证书并且提供 client 证书);	
	6: MQTT over WebSocket (基于 TCP);	
	7: MQTT over WebSocket Secure (基于 TLS, 不校验证书)	
	8: MQTT over WebSocket Secure(基于 TLS,校验 server 证书);	
	9: MQTT over WebSocket Secure(基于 TLS, 提供 client 证书);	

	10: MQTT over WebSocket Secure(基于 TLS,校验 server 证书并且	
	提供 client 证书)。	
示例		
注意		

5.2.7 AT+MQTTPUB 发布 MQTT 消息 (字符串)

执行指令	AT+MQTTPUB= <linkid>,<"topic">,<"data">,<qos>,<retain></retain></qos></linkid>		
响应	ОК		
参数说明	<linkid>: 当前仅支持 link ID 0。</linkid>		
	<topic>: MQTT topic,最大长度: 128 字节。</topic>		
	<data>: MQTT 字符串消息。</data>		
	<qos>: 发布消息的 QoS,参数可选 0、1、或 2,默认值: 0。</qos>		
	<retain>: 发布 retain。</retain>		
示例	AT+CWMODE=1		
	AT+CWJAP="ssid","password"		
	AT+MQTTUSERCFG=0,1,"W800","TEST","1234567890",0,0,""		
	AT+MQTTCONN=0,"192.168.10.234",1883,0		
	AT+MQTTPUB=0,"topic","\"{\"timestamp\":\"20201121085253\"}\		
	"",0,0		
注意	每条 AT 命令的总长度不能超过 256 字节。		
	本命令不能发送数据 \0, 若需要发送该数据, 请使用 AT+MQTTPUBRAW		
	命令。		

5.2.8 AT+MQTTPUBRAW **发布长** MQTT 消息

执行指令	AT+MQTTPUBRAW= <linkid>,<"topic">,<length>,<qos>,<retai< th=""></retai<></qos></length></linkid>
	n>
响应	ОК
	>
	若传输成功,则 AT 返回:
	+MQTTPUB:OK
	若传输失败,则 AT 返回
	+MQTTPUB:FAIL

参数说明	<linkid>: 当前仅支持 link ID 0。</linkid>	
	<topic>: MQTT topic,最大长度: 128 字节。</topic>	
	<length>: MQTT 消息长度,不同 设备的最大长度受到可利用内存的限</length>	
	制。	
	<qos>: 发布消息的 QoS,参数可选 0、1、或 2,默认值: 0。</qos>	
	<retain>: 发布 retain。</retain>	
示例		
注意		

5.2.9 AT+MQTTSUB 订阅 MQTT Topic

++ /+-	本''	VЛ 🖼 .
执行指令	查询:	设置:
	AT+MQTTSUB?	AT+MQTTSUB= <linkid>,<"topi</linkid>
		c">, <qos></qos>
响应	+MQTTSUB: <linkid>,<state>,<</state></linkid>	ОК
	"topic1">, <qos></qos>	当 AT 接收到已订阅的 topic 的 M
	+MQTTSUB: <linkid>,<state>,<</state></linkid>	QTT 消息时,返回:
	"topic2">, <qos></qos>	+MQTTSUBRECV: <linkid>,<"to</linkid>
	+MQTTSUB: <linkid>,<state>,<</state></linkid>	pic">, <data_length>,data</data_length>
	"topic3">, <qos></qos>	若已订阅过该 topic,则返回:
		ALREADY SUBSCRIBE
	OK	
参数说明	<linkid>: 当前仅支持 link ID 0。</linkid>	
	<state>: MQTT 状态:</state>	
	0: MQTT 未初始化;	
	1: 已设置 AT+MQTTUSERCFG;	
	2: 己设置 AT+MQTTCONNCFG;	
	3: 连接已断开;	
	4: 己建立连接;	
	5: 已连接,但未订阅 topic;	
	6: 已连接,已订阅过 MQTT topic。	
	<topic>: 订阅的 topic。</topic>	
	<qos>: 订阅的 QoS。</qos>	
示例		

注意

5.2.10 AT+MQTTUNSUB **取消订阅** MQTT Topic

执行指令	AT+MQTTUNSUB= <linkid>,<"topic"></linkid>
响应	ОК
	若未订阅过该 topic,则返回:
	NO UNSUBSCRIBE
	ОК
参数说明	OK <pre><pre><cli><linkid>: 当前仅支持 link ID 0。</linkid></cli></pre></pre>
参数说明	
参数说明示例	<linkid>: 当前仅支持 link ID 0。</linkid>

5.2.11 AT+MQTTCLEAN **断开** MQTT **连接**

执行指令	AT+MQTTCLEAN= <linkid></linkid>
响应	ОК
	若未订阅过该 topic,则返回:
	NO UNSUBSCRIBE
	ОК
参数说明	<linkid>: 当前仅支持 link ID 0。</linkid>
	<topic>: MQTT topic,最大长度: 128 字节。</topic>
示例	
注意	

6 HTTP 相关 AT 指令

6.1 HTTP AT 指令一览表

指令	描述
----	----

AT+HTTPCLIENT	发送 HTTP 客户端请求
AT+HTTPGETSIZE	获取 HTTP 资源大小
AT+HTTPCGET	获取 HTTP 资源
AT+HTTPCPOST	Post 指定长度的 HTTP 数据
AT+HTTPURLCFG	设置/获取长的 HTTP URL

6.2 HTTP AT **指令描述**

6.2.1 AT+HTTPCLIENT 发送 HTTP 客户端请求

执行指令	AT+HTTPCLIENT= <opt>,<content-type>,<"url">,[<"host">],[<"p</content-type></opt>
	ath">], <transport_type>[,<"data">][,<"http_req_header">][,<"htt</transport_type>
	p_req_header">][]
响应	+HTTPCLIENT: <size>,<data></data></size>
	ОК
参数说明	<pre><opt>: HTTP 客户端请求方法:</opt></pre>
	1: HEAD
	2: GET
	3: POST
	4: PUT
	5: DELETE
	<content-type>: 客户端请求数据类型:</content-type>
	0: application/x-www-form-urlencoded
	1: application/json
	2: multipart/form-data
	3: text/xml
	<" url" >: HTTP URL, 当后面的 <host> 和 <path> 参数为空时,本</path></host>
	参数会自动覆盖这两个参数。
	<" host" >: 域名或 IP 地址。
	<" path" >: HTTP 路径。
	<transport_type>: HTTP 客户端传输类型,默认值为 1:</transport_type>
	1: HTTP_TRANSPORT_OVER_TCP
	2: HTTP_TRANSPORT_OVER_SSL

	<" data" >: 当 <opt> 是 POST 请求时,本参数为发送给 HTTP 服务</opt>
	器的数据。当 <opt> 不是 POST 请求时,这个参数不存在(也就是,不</opt>
	需要输入逗号来表示有这个参数)。
	<" http_req_header" >: 可发送多个请求头给服务器。
示例	// HEAD 请求
	AT+HTTPCLIENT=1,0,"http://httpbin.org/get","httpbin.org","/get",
	1
	// GET 请求
	AT+HTTPCLIENT=2,0,"http://httpbin.org/get","httpbin.org","/get",
	1
	// POST 请求
	AT+HTTPCLIENT=3,0,"http://httpbin.org/post","httpbin.org","/pos
	t",1,"field1=value1&field2=value2"
注意	如果包含 URL 的整条命令的长度超过了 256 字节,请先使用
	AT+HTTPURLCFG 命令预配置 URL, 然后本命令里的 <"url">参数需
	要设置为 ""。
	如果 url 参数不为空,HTTP 客户端将使用它并忽略 host 参数和 path 参
	数;如果 url 参数被省略或字符串为空,HTTP 客户端将使用 host 参数
	和 path 参数。

6.2.2 AT+HTTPGETSIZE 获取 HTTP 资源大小

执行指令	AT+HTTPGETSIZE=<"url">
响应	+HTTPGETSIZE: <size></size>
	ОК
参数说明	<" url" >: HTTP URL。
	<size>: HTTP 资源大小。</size>
示例	AT+HTTPGETSIZE="http://www.baidu.com/img/bdlogo.gif"
注意	如果包含 URL 的整条命令的长度超过了 256 字节,请先使用
	AT+HTTPURLCFG 命令预配置 URL, 然后本命令里的 <" url" > 参数需
	要设置为 ""。

6.2.3 AT+HTTPCGET 获取 HTTP 资源

执行指令	AT+HTTPCGET=<"url">[, <tx size="">][,<rx size="">][,<timeout>]</timeout></rx></tx>
响应	+HTTPCGET: <size>,<data></data></size>
	ОК
参数说明	<" url" >: HTTP URL。
	<tx size="">: HTTP 发送缓存大小。单位:字节。默认值: 2048。范围:</tx>
	[0,10240]。
	<rx size="">: HTTP 接收缓存大小。单位:字节。默认值: 2048。范围:</rx>
	[0,10240]。
	<timeout>: 网络超时。单位:毫秒。默认值:5000。范围:[0,180000]。</timeout>
示例	
注意	如果包含 URL 的整条命令的长度超过了 256 字节,请先使用
	AT+HTTPURLCFG 命令预配置 URL, 然后本命令里的 <" url" > 参数需
	要设置为 ""。

6.2.4 AT+HTTPCPOST Post 指定长度的 HTTP 数据

	1
执行指令	AT+HTTPCPOST=<"url">, <length>[,<http_req_header_cnt>][,<ht< th=""></ht<></http_req_header_cnt></length>
	tp_req_header> <http_req_header>]</http_req_header>
响应	ОК
	>
	若传输成功,则返回:
	SEND OK
	若传输失败,则返回:
	SEND FAIL
参数说明	<" url" >: HTTP URL。
	<length>: 需 POST 的 HTTP 数据长度。最大长度等于系统可分配的堆</length>
	空间大小。
	<http_req_header_cnt>: <http_req_header> 参数的数量。</http_req_header></http_req_header_cnt>
	[<http_req_header>]: 可发送多个请求头给服务器。</http_req_header>
示例	
注意	如果包含 URL 的整条命令的长度超过了 256 字节,请先使用
	AT+HTTPURLCFG 命令预配置 URL, 然后本命令里的 <"url">参数需
	要设置为 ""

6.2.5 AT+HTTPURLCFG 设置/获取长的 HTTP URL

执行指令	查询:	设置:
	AT+HTTPURLCFG?	AT+HTTPURLCFG= <url length=""></url>
响应	[+HTTPURLCFG: <url length="">,<</url>	ОК
	data>]	
	ОК	>
		符号 > 表示 AT 准备好接收串口数
		据,此时您可以输入 URL,当数据
		长度达到参数 <url length=""> 的值</url>
		时,系统返回:
		SET OK
参数说明	<url length="">: HTTP URL 长度。单</url>	单位:字节。
	0:清除 HTTP URL 配置。	
	[8,8192]:设置 HTTP URL 配置。	
	<data>: HTTP URL 数据。</data>	
示例		
注意		

7 BLE 相关 AT 指令

7.1 BLE AT 指令一览表

指令	描述
AT+BLEINIT	Bluetooth LE 初始化
AT+BLEGATTSSRVCRE	GATTS 创建服务
AT+BLEGATTSSRVSTART	GATTS 开启服务
AT+BLEGATTSCHAR	GATTS 发现服务特征
AT+BLENAME	查询/设置 Bluetooth LE 设备名称
AT+BLEADVDATA	设置 Bluetooth LE 广播数据
AT+BLEADVSTART	开始 Bluetooth LE 广播

AT+BLESPPCFG	查询/设置 Bluetooth LE SPP 参数
AT+BLESPP	进入 Bluetooth LE SPP 模式
AT+BLUFI	开启或关闭 BluFi
AT+BLUFINAME	查询/设置 BluFi 设备名称

7.2 BLE AT 指令描述

7.2.1 AT+BLEINIT Bluetooth LE 初始化

执行指令	查询:	设置:
	AT+BLEINIT?	AT+BLEINIT= <init></init>
响应	若已初始化,AT 返回:	ОК
	+BLEINIT: <role></role>	
	ОК	
	若未初始化,AT 返回:	
	+BLEINIT:0	
	ОК	
参数说明	<init>:</init>	
	0: 注销 Bluetooth LE	
	1: client 角色	
	2: server 角色	
示例	AT+BLEINIT=2	
注意	暂只支持 server 角色	
	使用其它 Bluetooth LE 命令之前,	请先调用本命令,初始化 Bluetooth
	LE 角色。	
	Bluetooth LE 角色初始化后,不能配	直接切换。如需切换角色,需要先调
	用 AT+RST 命令重启系统,再重新被	刀始化 Bluetooth LE 角色。

7.2.2 AT+BLEGATTSSRVCRE GATTS **创建服务**

执行指令	AT+BLEGATTSSRVCRE
响应	ОК
参数说明	

示例	AT+BLEINIT=2 // 角色:服务器
	AT+BLEGATTSSRVCRE
注意	

7.2.3 AT+BLEGATTSSRVSTART GATTS 开启服务

执行指令	命令:	设置:
	AT+BLEGATTSSRVSTART	AT+BLEGATTSSRVSTART= <srv_i< td=""></srv_i<>
		ndex>
响应	ОК	
参数说明	<srv_index>: 服务序号,从 1 开始递增。</srv_index>	
示例	AT+BLEINIT=2 // 角色: 服务器	
	AT+BLEGATTSSRVCRE	
	AT+BLEGATTSSRVSTART	
注意		

7.2.4 AT+BLEGATTSCHAR GATTS 发现服务特征

执行指令	AT+BLEGATTCCHAR= <conn_index>,<srv_index></srv_index></conn_index>
响应	对于服务特征信息,响应如下:
	+BLEGATTCCHAR:"char", <conn_index>,<srv_index>,<char_inde< th=""></char_inde<></srv_index></conn_index>
	x>, <char_uuid>,<char_prop></char_prop></char_uuid>
	对于描述符信息,响应如下:
	+BLEGATTCCHAR:"desc", <conn_index>,<srv_index>,<char_inde< th=""></char_inde<></srv_index></conn_index>
	x>, <desc_index>,<desc_uuid></desc_uuid></desc_index>
	ОК
参数说明	<conn_index>: Bluetooth LE 连接号,范围: [0,2]。</conn_index>
	<srv_index>: 服务序号,可运行</srv_index>
	AT+BLEGATTCPRIMSRV= <conn_index> 查询。</conn_index>
	<char_index>:服务特征的序号,从 1 开始递增。</char_index>
	<char_uuid>: 服务特征的 UUID。</char_uuid>
	<char_prop>: 服务特征的属性。</char_prop>
	<desc_index>:特征描述符序号。</desc_index>
	<desc_uuid>:特征描述符的 UUID。</desc_uuid>

示例	AT+BLEINIT=1 // 角色:客户端
	AT+BLECONN=0,"24:12:5f:9d:91:98"
	AT+BLEGATTCPRIMSRV=0
	AT+BLEGATTCCHAR=0,1 // 根据前一条命令的查询结果,指定 index
	查询
注意	使用本命令,需要先建立 Bluetooth LE 连接。

7.2.5 AT+BLENAME 查询/设置 Bluetooth LE 设备名称

执行指令	查询:	设置:
	AT+BLENAME?	AT+BLENAME= <device_name></device_name>
响应	+BLENAME: <device_name></device_name>	ОК
	ОК	
参数说明	<device_name>: Bluetooth LE 设备名称,最大长度: 32,</device_name>	
示例	AT+BLENAME="ble_demo"	
注意	通过该命令设置设备名称后,建议您执行 AT+BLEADVDATA 命令将设备	
	名称放进广播数据当中	

7.2.6 AT+BLEADVDATA 设置 Bluetooth LE 广播数据

执行指令	AT+BLEADVDATA= <adv data=""></adv>	
	-	
响应	OK	
参数说明	<adv_data>:广播数据,为 HEX 字符串。例如,若想设置广播数据为</adv_data>	
	"0x11 0x22 0x33 0x44 0x55" ,则命令为	
	AT+BLEADVDATA="1122334455"	
示例	AT+BLEINIT=2 // 角色: 服务器	
	AT+BLEADVDATA="1122334455"	
注意	如果之前已经使用命令	
	AT+BLEADVDATAEX= <dev_name>,<uuid>,<manufacturer_data>,</manufacturer_data></uuid></dev_name>	
	<include_power> 设置了广播数据,则会被本命令设置的广播数据覆盖。</include_power>	
	如果您想使用本命令修改设备名称,则建议在执行完该命令之后执行	
	AT+BLENAME 命令将设备名称设置为同样的名称。	

7.2.7 AT+BLEADVSTART 开始 Bluetooth LE 广播

执行指令	AT+BLEADVSTART
响应	ОК
参数说明	
示例	AT+BLEINIT=2 // 角色:服务器
	AT+BLEADVSTART
注意	若未使用命令 AT+BLEADVPARAM= <adv_parameter> 设置广播参数,</adv_parameter>
	则使用默认广播参数。
	若未使用命令 AT+BLEADVDATA= <adv_data> 设置广播数据,则发送</adv_data>
	全0数据包。
	若之前已经使用命令 AT+BLEADVDATA= <adv_data> 设置过广播数</adv_data>
	据,则会被
	AT+BLEADVDATAEX= <dev_name>,<uuid>,<manufacturer_data>,</manufacturer_data></uuid></dev_name>
	<include_power> 设置的广播数据覆盖,相反,如果先使用</include_power>
	AT+BLEADVDATAEX,则会被AT+BLEADVDATA设置的广播数据覆盖。

7.2.8 AT+BLESPPCFG 查询/设置 Bluetooth LE SPP 参数

执行指令	查询:	设置:
	AT+BLESPPCFG?	AT+BLESPPCFG= <cfg_enable>[,</cfg_enable>
		<tx_service_index>,<tx_char_in< th=""></tx_char_in<></tx_service_index>
		dex>, <rx_service_index>,<rx_ch< th=""></rx_ch<></rx_service_index>
		ar_index>][, <auto_conn>]</auto_conn>
响应	+BLESPPCFG: <tx_service_inde< th=""><th>ОК</th></tx_service_inde<>	ОК
	x>, <tx_char_index>,<rx_service< th=""><th></th></rx_service<></tx_char_index>	
	_index>, <rx_char_index>,<auto< th=""><th></th></auto<></rx_char_index>	
	_conn>	
	ОК	
参数说明	cfg_enable>:	
	0: 重置所有 SPP 参数,后面参数无常	需填写;
	1: 后面参数需要填写。	
	<tx_service_index>: tx 服务序号,可运行</tx_service_index>	
	AT+BLEGATTCPRIMSRV= <conn_index> 和 AT+BLEGATTSSRV? 查</conn_index>	
	询。	
	<tx_char_index>: tx 服务特征序号</tx_char_index>	} ,可运行

	711 Hp	
	AT+BLEGATTCCHAR= <conn_index>,<srv_index> 和</srv_index></conn_index>	
	AT+BLEGATTSCHAR? 查询。	
	<rx_service_index>: rx 服务序号,可运行</rx_service_index>	
	AT+BLEGATTCPRIMSRV= <conn_index> 和 AT+BLEGATTSSRV? 查</conn_index>	
	询。	
	<rx_char_index>:rx 服务特征序号,可运行</rx_char_index>	
	AT+BLEGATTCCHAR= <conn_index>,<srv_index> 和</srv_index></conn_index>	
	AT+BLEGATTSCHAR? 查询。	
	<auto_conn>: 自动重连标志位,默认情况下,自动重连功能被使能。</auto_conn>	
	0: 禁止 Bluetooth LE 透传自动重连功能。	
	1: 使能 Bluetooth LE 透传自动重连功能。	
示例	AT+BLESPPCFG=0 // 重置 Bluetooth LE SPP 参数	
	AT+BLESPPCFG=1,3,5,3,7 // 设置 Bluetooth LE SPP 参数	
	AT+BLESPPCFG? // 查询 Bluetooth LE SPP 参数	
注意	对于 Bluetooth LE 客户端, tx 服务特征属性必须是 write with response	
	或 write without response, rx 服务特征属性必须是 indicate 或 notify。	
	对于 Bluetooth LE 服务器,tx 服务特征属性必须是 indicate 或 notify,	
	rx 服务特征属性必须是 write with response 或 write without	
	response.	
	暂不支持透传自动重连	

7.2.9 AT+BLESPP **进入** Bluetooth LE SPP **模式**

执行指令	AT+BLESPP
响应	ОК
	>
	若 Bluetooth LE SPP 状态错误,返回:
	ERROR
参数说明	
示例	AT+BLESPP // 进入 Bluetooth LE SPP 模式
注意	当系统收到只含有 +++ 的包时,设备返回到普通命令模式,请至少等待
	一秒再发送下一个 AT 命令。

7.2.10 AT+BLUFI **开启或关闭** BluFi

执行指令	查询:	设置:	
	AT+BLUFI?	AT+BLUFI=< enable >	
响应	+BLUFI: <enable></enable>	ОК	
	ОК		
参数说明	<option>:</option>		
	0: 关闭 BluFi;		
	1: 开启 BluFi。		
示例	AT+BLUFI=1		
注意	您只能在 Bluetooth LE 未初始化情况下开启或关闭 BluFi		
	(AT+BLEINIT=0)。		

7.2.11 AT+BLUFINAME 查询/设置 BluFi 设备名称

执行指令	查询:	设置:
	AT+BLUFINAME?	AT+BLUFINAME= <device_nam< td=""></device_nam<>
		e>
响应	+BLUFINAME: <device_name></device_name>	ОК
	ОК	
参数说明	<device_name>: BluFi 设备名称</device_name>	
示例	AT+BLUFINAME="BLUFI_DEV"	
	AT+BLUFINAME?	
注意	如需设置 BluFi 设备名称,请在运行 AT+BLUFI=1 命令前设置,否则将	
	使用默认名称 BLUFI_DEVICE。	
	BluFi 设备名称最大长度为 29 字节。	