#### 修订记录

版本号	发布/更新时间	变更内容
V1.0.0	2022/07/04	常用 AT 指令初稿文档
V1.0.1	2022/07/05	修改部分错误异常指令
V1.1.0	2022/07/08	修正文档指令描述,Bin 版本 V1.1.0
V1.2.0	2022/08/16	修正文档指令描述,Bin 版本 V1.2.1
V1.3.0	2022/09/20	更新文档指令描述,Bin 版本 V1.4.0

#### 目录

1	指令说明	1
	1.1 指令类型	1
	1.2 注意事项	1
2	基础 AT 指令集	2
	2.1 基础 AT 指令集一览表	2
	2. 2 基础 AT 指令描述	2
	2.2.1 AT 测试 AT 启动	2
	2.2.2 AT+RST 软件复位	2
	2.2.3 AT+GMR 查看版本信息	3
	2.2.4 ATE 开启或关闭回显	3
	2.2.5 AT+RESTORE 恢复出厂设置	3
	2.2.6 AT+UART_CUR 设置 UART 当前临时配置,不保存到 flash	3
	2.2.7 AT+UART_DEF 设置 UART 默认配置,保存到 flash	4
	2.2.8 AT+SYSRAM 查询当前剩余堆空间和最小堆空间	5
	2.2.9 AT+GSLP 进入 Deep-sleep 模式	6
	2.2.10 AT+SYSSTORE 设置参数存储模式	6
	2.2.11 AT+SLEEP 设置睡眠模式	6
	2.2.12 AT+SLEEPWKCFG 设置 Light-sleep 唤醒源和唤醒 GPIO	7
	2.2.13 AT+USEROTA 根据指定 URL 升级固件	7
3	Wi-Fi AT 命令集	9
	3.1 Wi-Fi AT 命令集一览表	9
	3.2 Wi-Fi AT 命令描述	9
	3.2.1 AT+CWMODE: 查询/设置 Wi-Fi 模式	
	(Station/SoftAP/Station+SoftAP)	9
	3.2.2 AT+CWSTATE:查询 Wi-Fi 状态和 Wi-Fi 信息	10
	3.2.3 AT+CWJAP:连接 AP	11
	3.2.4 AT+CWRECONNCFG:查询/设置 Wi-Fi 重连配置	13
	3.2.5 AT+CWLAPOPT:设置 AT+CWLAP 命令扫描结果的属性	13
	3.2.6 AT+CWLAP:扫描当前可用的 AP	15
	3.2.7 AT+CWQAP:断开与 AP 的连接	16
	3.2.8 AT+CWSAP: 配置芯片 SoftAP 参数	17
	3.2.9 AT+CWLIF: 查询连接到芯片 SoftAP 的 station 信息	18

	AT 命令
4.2.20 AT+CIPRECVMODE: 查询/设置套接字接收模式	38
4.2.21 AT+CIPRECVDATA: 获取被动接收模式下的套接字数据	38
4.2.22 AT+CIPRECVLEN:查询被动接收模式下套接字数据的长度	39
4.2.23 AT+PING: ping 对端主机	39
4.2.24 AT+CIPSTO: 查询/设置本地 TCP/SSL 服务器超时时间	40
4.2.25 AT+CIUPDATE: 通过 Wi-Fi 升级固件	40
5 MQTT AT 指令集	43
5.1 MQTT AT指令集一览表	43
5.2 MQTT AT 指令描述	43
5.2.1 AT+MQTTUSERCFG 设置 MQTT 用户属性	
5.2.2 AT+MQTTCLIENTID 设置 MQTT 客户端 ID	44
5.2.3 AT+MQTTUSERNAME 设置 MQTT 登陆用户名	44
5.2.4 AT+MQTTPASSWORD 设置 MQTT 登陆密码	45
5.2.5 AT+MQTTCONNCFG 设置 MQTT 连接属性	45
5.2.6 AT+MQTTALPN 设置 MQTT 应用层协议协商 (ALPN)	46
5.2.7 AT+MQTTCONN 连接 MQTT Broker	46
5.2.8 AT+MQTTPUB 发布 MQTT 消息 (字符串)	47
5.2.9 AT+MQTTPUBRAW 发布长 MQTT 消息	48
5.2.10 AT+MQTTSUB 订阅 MQTT Topic	48
5.2.11 AT+MQTTUNSUB 取消订阅 MQTT Topic	49
5.2.12 AT+MQTTCLEAN 断开 MQTT 连接	49
6 BLE AT 指令集	
6.1 BLE AT 指令集一览表	51
6.2 BLE AT 指令描述	51
6.2.1 AT+BLEINIT BLE 初始化	51
6.2.2 AT+BLEADDR BLE 查询/设置地址	52
6.2.3 AT+BLENAME BLE 查询/设置蓝牙名字	52
6.2.4 AT+BLESCANPARAM BLE 查询/设置扫描参数	52
6.2.5 AT+BLESCAN BLE 扫描	53
6.2.6 AT+BLESCANRSPDATA BLE 设置扫描响应	54
6.2.7 AT+BLEADVPARAM BLE 查询/设置广播参数	54
6.2.8 AT+BLEADVDATA BLE 设置广播数据	56
629 AT+RIFADV/DATAFX RIF 白动设置广播参数	56

	AT 命令
6.2.10 AT+BLEADVSTART BLE 开启广播	56
6.2.11 AT+BLEADVSTOP BLE 停止广播	57
6.2.12 AT+BLEGATTSSRVCRE BLE Server 创建服务	57
6.2.13 AT+BLEGATTSSRVSTART BLE Server 开启服务	57
6.2.14 AT+BLEGATTSSRVSTOP BLE Server 停止服务	57
6.2.15 AT+BLEGATTSSRV BLE Server 发现服务	57
6.2.16 AT+BLEGATTSCHAR BLE Server 发现服务特征	58
6.2.17 AT+BLEGATTSNTFY BLE Server notify	58
6.2.18 AT+BLEGATTSIND BLE Server indicate	59
6.2.19 AT+BLEGATTSSETATTR BLE Server 设置服务特征值	59
6.2.20 AT+BLESPPCFG BLE 查询/设置 SPP 参数	60
6.2.21 AT+BLESPP BLE 进入 SPP 模式	61
6.2.22 AT+BLUFI 开启或关闭 BluFi	61
6.2.23 AT+BLUFINAME 查询/设置 BluFi 设备名称	62
7 HTTP AT 命令集	63
7.1 HTTP AT 命令集一览表	63
7.2 HTTP AT 命令描述	63
7.2.1 AT+HTTPCLIENT:发送 HTTP 客户端请求	63
7.2.2 AT+HTTPGETSIZE:获取 HTTP 资源大小	64
7.2.3 AT+HTTPCGET: 获取 HTTP 资源	65
7.2.4 AT+HTTPCPOST: Post 指定长度的 HTTP 资源	65
7.2.5 AT+HTTPURLCFG:设置/获取长的 HTTP URL	66

# 1 指令说明

#### 1.1 指令类型

AT 指令类型如表 1-1 所示。

表 1-1 AT 指令类型说明

类型	格式	用途
测试指令	AT+ <cmd>=?</cmd>	该命令用于查询设置指令的参数
		以及取值范围。
查询指令	AT+ <cmd>?</cmd>	该命令用于返回参数的当前值。
设置指令	AT+ <cmd>=<parameter>,</parameter></cmd>	设置参数值或执行。
格式	AT+ <cmd></cmd>	用于执行本指令的功能。

#### 1.2 注意事项

- 不是每一条指令都具备上述 4 种类型的命令。
- 文档中有而当前软件版本不支持的 AT 指令会返回 ERROR:TBD。
- 双引号表示字符串数据"string", 例如: AT+SCANSSID="HelloWorld"。
- 串口通信默认:波特率为 115200、 8 个数据位、1 个停止位、无校验。
- []内为可选值,参数可选。
- 命令中的参数以","作为分隔符,除双引号括起来的字符串参数外,不支持参数本身带","。
- AT 指令中的参数不能有多余的空格。
- AT 指令必须大写,且必须以回车换行符作为结尾 ( CR LF) ,部分串口工具在用户敲击键盘回车键时只有回车符 ( CR) 没有换行符 ( LF) ,导致 AT 指令无法识别,如需使用串口工具手动输入 AT 指令,需在串口工具中将回车键设置为回车符 ( CR) +换行符 ( LF) 。

# 2 基础 AT 指令集

## 2.1 基础 AT 指令集一览表

指令	描述
AT	测试 AT 启动
AT+RST	重启模块
AT+GSM	查看版本信息
ATE	开启或关闭 AT 回显功能
AT+RESTORE	恢复出厂设置
AT+UART_CUR	设置 UART 当前临时配置,不保存到 flash
AT+UART_DEF	设置 UART 默认配置,保存到 flash
AT+SYSRAM	查询当前剩余堆空间和最小堆空间
AT+GSLP	进入Deep-sleep 模式
AT+SYSSTORE	设置参数存储模式
AT+SLEEP	设置睡眠模式
AT+SLEEPWKCFG	设置 Light-sleep 唤醒源和唤醒 GPIO
AT+USEROTA	根据指定 URL 升级固件

## 2.2 基础 AT 指令描述

## 2.2.1 AT 测试 AT 启动

格式	AT
响应	OK
参数说明	-
示例	AT
注意	ı

#### 2.2.2 AT+RST 软件复位

格式	AT+RST
响应	ОК
参数说明	-
示例	AT+RST

注意

#### 2.2.3 AT+GMR 查看版本信息

格式	AT+GMR	
响应	<at info="" version=""></at>	
	<sdk info="" version=""></sdk>	
	<compile time=""></compile>	
	<bin version=""></bin>	
	OK	
参数说明	-	
示例	AT+GMR	
注意	-	

#### 2.2.4 ATE 开启或关闭回显

格式	ATEO、ATE1
响应	ОК
参数说明	ATEO: 关闭回显
	ATE1: 开启回显
示例	ATEO、ATE1
注意	-

#### 2.2.5 AT+RESTORE 恢复出厂设置

格式	AT+RESTORE	
响应	ОК	
参数说明		
示例	AT+RESTORE	
注意	该命令将擦除所有保存到 flash 的参数,并恢复为默认参数。	
	运行该命令会重启设备	

## 2.2.6 AT+UART\_CUR 设置 UART 当前临时配置,不保存到 flash

格式	查询指令:	设置指令:
	AT+UART_CUR?	AT+UART_CUR= <baudrate>,<databit< th=""></databit<></baudrate>

		s>, <stopbits>,<parity>,<flow contro<="" th=""></flow></parity></stopbits>
 响 <u>应</u>	+UART_CUR: <baudrate>,</baudrate>	
	-   <databits>,<stopbits>,&lt;</stopbits></databits>	ОК
	parity>, <flow control=""></flow>	
	ОК	
参数说明	<b><base/>:</b> UART 波特率	<u> </u>
	   <databits>: 数据位</databits>	
	   5: 5 bit 数据位	
	   6: 6 bit 数据位	
	   7: 7 bit 数据位	
	8: 8 bit 数据位	
	<b><stopbits></stopbits></b> :停止位	
	1: 1 bit 停止位	
	2: 1.5 bit 停止位	
	3: 2 bit 停止位	
	<parity>: 校验位</parity>	
	0: None	
	1: Odd	
	2: Even	
	<flow control="">: 流控</flow>	
	0: 不使能流控	
	1: 使能 RTS	
	2: 使能 CTS	
	3: 同时使能 RTS 和 CTS	
示例	AT+UART_CUR=115200,8,1	,0,3
注意	本设置不保存到 flash、暂不可	支持 1.5bit 停止位和流控

# 2.2.7 AT+UART\_DEF 设置 UART 默认配置,保存到 flash

格式	查询指令:	设置指令:
	AT+UART_DEF?	AT+UART_DEF= <baudrate>,<databit< th=""></databit<></baudrate>
		s>, <stopbits>,<parity>,<flow control=""></flow></parity></stopbits>

响应	+UART_DEF: <baudrate> ,<databits>,<stopbits>, <parity>,<flow control=""></flow></parity></stopbits></databits></baudrate>	ОК
	ОК	
参数说明	<b><base/>:</b> UART 波特:	
> XXXX	<databits>: 数据位</databits>	'
	5: 5 bit 数据位	
	6: 6 bit 数据位	
	7: 7 bit 数据位	
	8: 8 bit 数据位	
	<stopbits>:停止位</stopbits>	
	1: 1 bit 停止位	
	2: 1.5 bit 停止位	
	3: 2 bit 停止位	
	<parity>: 校验位</parity>	
	0: None	
	1: Odd	
	2: Even	
	<flow control="">: 流控</flow>	
	0:不使能流控	
	1:使能 RTS	
	2: 使能 CTS	
	3: 同时使能 RTS 和 CTS	
示例	AT+UART_CUR=115200,8,	
注意	本设置会保存到 flash、暂不	支持 1.5bit 停止位和流控

## 2.2.8 AT+SYSRAM 查询当前剩余堆空间和最小堆空间

格式	AT+SYSRAM?	
响应	+SYSRAM: <remaining ram="" size="">,<minimum heap="" size=""></minimum></remaining>	
	ОК	
参数说明	<remaining ram="" size="">:当前剩余堆空间,单位:byte</remaining>	
	<minimum heap="" size="">: 最小堆空间,单位: byte</minimum>	

示例	AT+SYSRAM?
注意	

## 2.2.9 AT+GSLP 进入 Deep-sleep 模式

格式	AT+GSLP= <time></time>
响应	<time></time>
	ОК
参数说明	<time>: 设备进入 Deep-sleep 的时长,单位:毫秒。设定时间到后,设备自动唤醒,调用深度睡眠唤醒桩,然后加载应用程序。</time>
	● 0 表示立即重启
	● 最大 Deep-sleep 时长约为 28.8 天 (2^31-1 毫秒)。
示例	AT+GSLP= <time></time>
注意	

#### 2.2.10 AT+SYSSTORE 设置参数存储模式

格式	查询指令:	设置指令:
	AT+SYSSTORE?	AT+SYSSTORE= <store_mode></store_mode>
响应	+SYSSTORE: <store_mode></store_mode>	
		ОК
	ОК	
参数说明	<store_mode>:参数存储模式</store_mode>	
	0: 命令配置不存入 flash	
	1: 命令配置存入 flash (默认)	
示例	AT+SYSSTORE= <store_mode></store_mode>	
注意		

## 2.2.11 AT+SLEEP 设置睡眠模式

格式	查询指令:	设置指令:
	AT+SLEEP?	AT+SLEEP= <sleep mode=""></sleep>
响应	+SLEEP: <sleep mode=""></sleep>	
		ОК
	OK	

参数说明	<sleep mode="">:</sleep>
	0: 禁用睡眠模式
	2: Light-sleep 模式
示例	AT+SLEEP=0
注意	

# 2.2.12 AT+SLEEPWKCFG 设置 Light-sleep 唤醒源和唤醒 GPIO

格式	AT+SLEEPWKCFG= <wakeup source="">,<param1>[,<param2>]</param2></param1></wakeup>
响应	ОК
参数说明	<wakeup source="">: 唤醒源</wakeup>
	0: 定时器唤醒
	1: 保留配置
	2: GPIO 唤醒
	<pre><param1>:</param1></pre>
	当唤醒源为定时器时,该参数表示睡眠时间,单位:毫秒
	当唤醒源为 GPIO 时,该参数表示 GPIO 管脚
	<pre><param2>:</param2></pre>
当唤醒源为 GPIO 时,该参数表示唤醒电平	
	0: 低电平
	1: 高电平
示例	AT+SLEEPWKCFG=0,1000 // 定时器唤醒
	AT+SLEEPWKCFG=2,7,0 // GPIO7 置为低电平时唤醒
注意	仅 gpio7/8 支持 gpio 唤醒

## 2.2.13 AT+USEROTA 根据指定 URL 升级固件

格式	AT+USEROTA= <url len=""></url>
响应	ОК
	>
	上述响应表示 AT 已准备好接收 URL,此时您可以输入 URL,当 AT 接
	收到的 URL 长度达到 <url len="">后,返回:</url>
	Recv <url len=""> bytes</url>
	AT 输出上述信息之后,升级过程开始。如果升级完成,返回:
	OK
	如果参数错误或者固件升级失败,返回:

	ERROR
参数说明	<ur><li><url len="">: URL 长度。最大值: 8192 字节</url></li></ur>
示例	AT+USEROTA=36
	ОК
	>
	Recv 36 bytes
	ОК
注意	升级速度取决于网络状况。
	如果网络条件不佳导致升级失败,AT 将返回 ERROR,请等待一段时间再
	试。
	建议升级 AT 固件后,调用 AT+RESTORE 恢复出厂设置。
	AT+USEROTA 支持 HTTP 和 HTTPS。

# 3 Wi-Fi AT 命令集

## 3.1 Wi-Fi AT 命令集一览表

指令	描述
AT+CWMODE	查询/设置 Wi-Fi 模式
	(Station/SoftAP/Station+SoftAP)
AT+CWSTATE	查询 Wi-Fi 状态和 Wi-Fi 信息
AT+CWJAP	连接 AP
AT+CWRECONNCFG	查询/设置 Wi-Fi 重连配置
AT+CWLAPOPT	设置 AT+CWLAP 命令扫描结果的属性
AT+CWLAP	扫描当前可用的 AP
AT+CWQAP	断开与 AP 的连接
AT+CWSAP	配置芯片 SoftAP 参数
AT+CWLIF	查询连接到芯片 SoftAP 的 station 信息
AT+CWQIF	断开 station 与芯片 SoftAP 的连接
AT+CWDHCP	启用/禁用 DHCP
AT+CWDHCPS	查询/设置芯片 SoftAP DHCP 分配的 IP 地址范围
AT+CWAUTOCONN	上电是否自动连接 AP
AT+CIPSTAMAC	查询/设置芯片 Station 的 MAC 地址
AT+CIPAPMAC	查询/设置芯片 SoftAP 的 MAC 地址
AT+CIPSTA	查询/设置芯片 Station 的 IP 地址
AT+CIPAP	查询/设置芯片 SoftAP 的 IP 地址
AT+CWCOUNTRY	查询/设置 Wi-Fi 国家代码
AT+CWSTARTSMART	开启 SmartConfig
AT+CWSTOPSMART	停止 SmartConfig

# 3.2 Wi-Fi AT 命令描述

# 3.2.1 AT+CWMODE: 查询/设置 Wi-Fi 模式(Station/SoftAP/Station+SoftAP)

格式	查询指令:	设置指令:
	AT+CWMODE?	AT+CWMODE= <mode>[,<auto< th=""></auto<></mode>

		_connect>]	
响应	+CWMODE: <mode></mode>	ОК	
	ОК	或	
		ERROR	
参数说明	・ <mode>:模式</mode>		
	0: 无 Wi-Fi 模式,并且关闭 W	i-Fi RF	
	1: Station 模式		
	2: SoftAP 模式		
	3: SoftAP+Station 模式		
	・ <b><auto_connect></auto_connect></b> :切换 芯片 设备的 Wi-Fi 模式时 (例如,从 Soft		
	AP 或无 Wi-Fi 模式切换为 Station 模式或 SoftAP+Station 模式),		
	是否启用自动连接 AP 的功能,默认值: 1。参数缺省时,使用默认值,		
	也就是能自动连接。		
	0: 禁用自动连接 AP 的功能		
	1: 启用自动连接 AP 的功能,若之前已经将自动连接 AP 的配置保		
	存到 flash 中,则 芯片 设备将自动	连接 AP	
示例	AT+CWMODE=3		
注意	• 若要执行 CWJAP 请 disable 自动连接		
	• 若 AT+SYSSTORE=1, 本设置将保	存在 NVS 分区	

## 3.2.2 AT+CWSTATE: 查询 Wi-Fi 状态和 Wi-Fi 信息

格式	AT+CWSTATE?	
响应	+CWSTATE: <state>,&lt;"ssid"&gt;</state>	
	ОК	
参数说明	・ <state>: 当前 Wi-Fi 状态</state>	
	0: 芯片 station 尚未进行任何 Wi-Fi 连接	
	1: 芯片 station 已经连接上 AP,但尚未获取到 IPv4 地址	
	2: 芯片 station 已经连接上 AP,并已经获取到 IPv4 地址	
	3: 芯片 station 正在进行 Wi-Fi 连接或 Wi-Fi 重连	
	4: 芯片 station 处于 Wi-Fi 断开状态	
	・<" ssid" >: 目标 AP 的 SSID	
示例	AT+CWSTATE?	

注意	• 当芯片 station 没有连接上 AP 时,推荐使用此命令查询 Wi-Fi 信息;	
	•当 芯片 station 已连接上 AP 后,推荐使用 AT+CWJAP 命令查询 Wi-F	
	i信息	

## 3.2.3 AT+CWJAP: 连接 AP

格式	查询指令:
	AT+CWJAP?
响应	+CWJAP: <ssid>,<bssid>,<channel>,<rssi>,<pci en="">,<reconn int<="" td=""></reconn></pci></rssi></channel></bssid></ssid>
	erval>, <listen interval="">,<scan mode="">,<pmf></pmf></scan></listen>
	OK
 格式	设置指令:
	AT+CWJAP=[ <ssid>],[<pwd>][,<bssid>][,<pci_en>][,<reconn_inte< td=""></reconn_inte<></pci_en></bssid></pwd></ssid>
	rval>][, <listen_interval>][,<scan_mode>][,<jap_timeout>][,<pm< td=""></pm<></jap_timeout></scan_mode></listen_interval>
	f>]
响应	WIFI CONNECTED
	WIFI GOT IP
	ОК
	[WIFI GOT IPv6 LL]
	[WIFI GOT IPv6 GL]
	或
	+CWJAP: <error code=""></error>
	ERROR
格式	AT+CWJAP
响应	WIFI CONNECTED
	WIFI GOT IP
	ОК
	[WIFI GOT IPv6 LL]
	[WIFI GOT IPv6 GL]
	或
	+CWJAP: <error code=""></error>
	ERROR
参数说明	・ <mode>:模式</mode>

- 0: 无 Wi-Fi 模式, 并且关闭 Wi-Fi RF
- 1: Station 模式
- 2: SoftAP 模式
- 3: SoftAP+Station 模式
- · <auto\_connect>: 切换芯片设备的 Wi-Fi 模式时 (例如,从 SoftAP 或无 Wi-Fi 模式切换为 Station 模式或 SoftAP+Station 模式),是否启用自动连接 AP 的功能,默认值: 1。参数缺省时,使用默认值,也就是能自动连接。
  - 0: 禁用自动连接 AP 的功能
- 1: 启用自动连接 AP 的功能, 若之前已经将自动连接 AP 的配置保存到 flash 中,则芯片设备将自动连接 AP

#### 示例

// 如果目标 AP 的 SSID 是"abc", 密码是"0123456789", 则命令是: A T+CWJAP="abc","0123456789"

// 如果目标 AP 的 SSID 是"ab\,c", 密码是"0123456789"\", 则命令是: AT+CWJAP="ab\\\,c","0123456789\"\\"

// 如果多个 AP 有相同的 SSID"abc",可通过 BSSID 找到目标 AP: AT+ CWJAP="abc","0123456789","ca:d7:19:d8:a6:44"

// 如果 AT 要求通过 PMF 连接 AP,则命令是:AT+CWJAP="abc","01 23456789",,,,,,3

#### 注意

- 如果 AT+SYSSTORE=1, 配置更改将保存到 NVS 分区
- 使用本命令需要开启 station 模式
- 当 芯片 station 已连接上 AP 后, 推荐使用此命令查询 Wi-Fi 信息; 当 芯片 station 没有连接上 AP 时, 推荐使用 AT+CWSTATE 命令查询 Wi-Fi 信息
- 本命令中的<reconn\_interval>参数与 AT+CWRECONNCFG 命令中的<interval\_second>参数相同。如果运行本命令时不设置<reconn\_interval 参数, Wi-Fi 重连间隔时间将采用默认值 1
- 如果同时省略 <ssid> 和 <password> 参数,将使用上一次设置的值
- 执行命令与设置命令的超时时间相同,默认为 15 秒,可通过参数 <jap\_timeout> 设置
- 回复 OK 代表 IPv4 网络已经准备就绪,而不代表 IPv6 网络准备就绪。 当前 AT 以 IPv4 网络为主, IPv6 网络为辅。
- •连接参数仅支持[<ssid>],[<pwd>][,<bssid>]

## 3.2.4 AT+CWRECONNCFG: 查询/设置 Wi-Fi 重连配置

格式	查询指令:	设置指令:	
	AT+CWRECONNCFG?	AT+CWRECONNCFG= <interval< th=""></interval<>	
		_second>, <repeat_count></repeat_count>	
响应	+CWRECONNCFG: <interval_sec< th=""><th>ОК</th></interval_sec<>	ОК	
	ond>, <repeat_count></repeat_count>		
	ОК		
参数说明	• <interval_second>: Wi-Fi 重连</interval_second>	间隔,单位:秒,默认值:0,最大	
	值 7200		
	– 0: 断开连接后,芯片 station 不重	连 AP	
	– [1,7200]:断开连接后,芯片 station 每隔指定的时间与 AP 重连		
	• <repeat_count>:芯片设备尝试重连 AP 的次数,本参数在<interva< th=""></interva<></repeat_count>		
	I_second > 不为 0 时有效,默认值:0,最大值:1000		
	– 0: 芯片 station 始终尝试连接 AP		
	– [1,1000]: 芯片 station 按照本参数	始指定的次数重连 AP	
示例	// 芯片 station 每隔 1 秒尝试重连 AP,共尝试 100 次		
	AT+CWRECONNCFG=1,100		
	// 芯片 station 在断开连接后不重连 AP		
	AT+CWRECONNCFG=0,0		
注意	• 本命令中的 <interval_second>参数与 AT+CWJAP 中的[<reconn_int< th=""></reconn_int<></interval_second>		
	erval>]参数相同		
	• 该命令适用于被动断开 AP、Wi-Fi	模式切换和开机后 Wi-Fi 自动连接	

## 3.2.5 AT+CWLAPOPT: 设置 AT+CWLAP 命令扫描结果的属性

格式	查询指令:	设置指令:
	AT+CWRECONNCFG?	AT+CWLAPOPT= <reserved>,&lt;</reserved>
		print mask>[, <rssi filter="">][,<au< th=""></au<></rssi>
		thmode mask>]
响应	+CWRECONNCFG: <interval_sec< th=""><th>ОК</th></interval_sec<>	ОК
	ond>, <repeat_count></repeat_count>	或者
	ОК	ERROR
参数说明	• <reserved>: 保留项</reserved>	

- <pri> <pri> <pri> <pri> \* ox7FF, 若 bit 设为 1,则显示对应参数,若设为 0,则不显示对应参数。
- -bit 0: 是否显示<ecn>
- -bit 1: 是否显示<ssid>
- -bit 2: 是否显示<rssi>
- -bit 3: 是否显示<mac>
- -bit 4: 是否显示<channel>
- -bit 5: 是否显示<freq offset>
- -bit 6: 是否显示<freqcal\_val>
- -bit 7: 是否显示<pairwise\_cipher>
- -bit 8: 是否显示<group cipher>
- -bit 9: 是否显示<bgn>
- -bit 10: 是否显示<wps>
- [<rssi filter>]: AT+CWLAP 的扫描结果是否按照本参数过滤, 也即, 是否过滤掉信号强度低于 rssi filter 参数值的 AP, 单位: dBm, 默认值: -100, 范围: [-100,40]
- [<authmode mask>]: AT+CWLAP 的扫描结果是否显示以下认证方式的 AP, 默认值: 0xFFFF, 如果 bit x 设为 1,则显示对应认证方式的 AP, 若设为 0,则不显示
- -bit 0: 是否显示 OPEN 认证方式的 AP
- -bit 1: 是否显示 WEP 认证方式的 AP
- -bit 2: 是否显示 WPA PSK 认证方式的 AP
- -bit 3: 是否显示 WPA2 PSK 认证方式的 AP
- -bit 4: 是否显示 WPA WPA2 PSK 认证方式的 AP
- -bit 5: 是否显示 WPA2 ENTERPRISE 认证方式的 AP
- -bit 6: 是否显示 WPA3 PSK 认证方式的 AP
- -bit 7: 是否显示 WPA2 WPA3 PSK 认证方式的 AP
- -bit 8: 是否显示 WAPI PSK 认证方式的 AP
- 示例 // 芯片 station 每隔 1 秒尝试重连 AP, 共尝试 100 次

AT+CWRECONNCFG=1,100

// 芯片 station 在断开连接后不重连 AP

AT+CWRECONNCFG=0,0

#### 注意

- 本命令中的<interval\_second> 参数与 AT+CWJAP 中的[<reconn\_in terval>]参数相同
- 该命令适用于被动断开 AP、Wi-Fi 模式切换和开机后 Wi-Fi 自动连接

#### 3.2.6 AT+CWLAP: 扫描当前可用的 AP

格式	执行命令:	设置指令:	
	AT+CWLAP	AT+CWLAP=[ <ssid>,<mac>,<c< td=""></c<></mac></ssid>	
		hannel>, <scan_type>,<scan_ti< th=""></scan_ti<></scan_type>	
		me_min>, <scan_time_max>]</scan_time_max>	
响应	+CWLAP: <ecn>,<ssid>,<rssi>,&lt;</rssi></ssid></ecn>	ОК	
	mac>, <channel>,<freq_offset>,</freq_offset></channel>	或	
	<freqcal_val>,<pairwise_ciphe< td=""><td>ERROR</td></pairwise_ciphe<></freqcal_val>	ERROR	
	r>, <group_cipher>,<bgn>,<wp< th=""><th></th></wp<></bgn></group_cipher>		
	s>		
	ОК		
参数说明	• <ecn>: 加密方式</ecn>		
	– 0: OPEN		
	– 1: WEP		
	– 2: WPA_PSK		
	– 3: WPA2_PSK		
	- 4: WPA_WPA2_PSK		
	– 5: WPA2_ENTERPRISE		
	– 6: WPA3_PSK		
	– 7: WPA2_WPA3_PSK		
	– 8: WAPI_PSK		
	• < <b>ssid</b> >:字符串参数,AP的SS	ID	
	• <rssi>:信号强度</rssi>		
	• < mac>:字符串参数, AP 的 M	AC 地址	
	• <channel>: 信道号</channel>		
	• < <b>scan_type&gt;:</b> Wi-Fi 扫描类型,	默认值为: 0	
	- 0: 主动扫描		
	– 1: 被动扫描		
	• <scan_time_min>:每个信道最短</scan_time_min>	豆扫描时间,单位:毫秒,范围:	

[0,1500], 如果扫描类型为被动扫 描,本参数无效 • <scan time max>:每个信道最长扫描时间,单位:毫秒,范围: [0,1500], 如果设为 0, 固件采用 参数默认值,主动扫描为 120 ms,被动扫描为 360 ms <freq offset>: 频偏(保留项目) <freqcal val>: 频率校准值(保留项目) • <pairwise\_cipher>: 成对加密类型 - 0: None - 1: WEP40 - 2: WEP104 - 3: TKIP - 4: CCMP - 5: TKIP and CCMP - 6: AES-CMAC-128 - 7: 未知 • < group cipher>: 组加密类型,与 < pairwise cipher> 参数的枚举 值相同 • **<bgn>**: 802.11 b/g/n, 若 bit 设为 1,则表示使能对应模式,若设为 0,则表示禁用对应模式 - bit 0: 是否使能 802.11b 模式 - bit 1: 是否使能 802.11g 模式 - bit 2: 是否使能 802.11n 模式 • <wps>: wps flag - 0: 不支持 WPS - 1: 支持 WPS AT+CWLAP="Wi-Fi","ca:d7:19:d8:a6:44",6,0,400,1000 示例 // 寻找指定 SSID 的 AP AT+CWLAP="Wi-Fi" 注意

#### 3.2.7 AT+CWQAP: 断开与 AP 的连接

格式	格式:
プロエし	1ロエし・

	AT+CWQAP
响应	ОК
参数说明	-
示例	AT+CWQAP
注意	-

## 3.2.8 AT+CWSAP: 配置芯片 SoftAP 参数

格式	查询指令:	设置指令:	
	AT+CWSAP?	AT+CWSAP= <ssid>,<pwd>,<c< td=""></c<></pwd></ssid>	
		hl>, <ecn>[,<max conn="">][,<ssi< td=""></ssi<></max></ecn>	
		d hidden>]	
响应	+CWSAP: <ssid>,<pwd>,<chann< td=""><td>ОК</td></chann<></pwd></ssid>	ОК	
	el>, <ecn>,<max conn="">,<ssid h<="" td=""><td></td></ssid></max></ecn>		
	idden>		
	ОК		
参数说明	• <ssid>:字符串参数,接入点名称</ssid>		
	• <pwd>: 字符串参数,密码,范围</pwd>	]: 8~63 字节 ASCII	
	• <channel>: 信道号</channel>		
	• <ecn>: 加密方式,不支持 WEP</ecn>		
	– 0: OPEN		
	– 2: WPA_PSK		
	– 3: WPA2_PSK		
	– 4: WPA_WPA2_PSK		
	• [ <max conn="">]: 允许连入 芯片 SoftAP 的最多 station 数目,取值</max>		
	范围: [1,10]		
	• [ <ssid hidden="">]:</ssid>		
	- 0: 广播 SSID (默认)		
	- 1: 不广播 SSID		
示例	AT+CWSAP="AT","123456789",5,3		
注意	• 本指令只有当 AT+CWMODE=2 g	或者 AT+CWMODE=3 时才有效	
	• 若 AT+SYSSTORE=1, 配置更改将		
	• 默认 SSID 因设备而异, 因为它由	设备的 MAC 地址组成。您可以使用	
	AT+CWSAP?查询默认的 SSID。		

#### 3.2.9 AT+CWLIF: 查询连接到芯片 SoftAP 的 station 信息

格式	格式:
	AT+CWLIF
响应	+CWLIF: <ip addr="">,<mac></mac></ip>
	ОК
参数说明	• <ip addr="">: 连接到芯片 SoftAP 的 station 的 IP 地址</ip>
	• <mac>: 连接到芯片 SoftAP 的 station 的 MAC 地址</mac>
示例	AT+CWLIF
注意	• 本指令无法查询静态 IP, 仅支持在芯片 SoftAP 和连入的 station DHC
	P 均使能的情况下有效

## 3.2.10 AT+CWQIF: 断开 station 与芯片 SoftAP 的连接

格式	格式:	设置指令:
	AT+CWQIF	AT+CWQIF= <mac></mac>
响应	ОК	ОК
参数说明	• <mac>: 需断开连接的 station 的 MAC 地址</mac>	
示例	AT+CWQIF=" aa:bb:cc:dd:ee:ff"	
注意	-	

#### 3.2.11 AT+CWDHCP: 启用/禁用 DHCP

格式	查询指令:	设置指令:
	AT+CWDHCP?	AT+CWDHCP= <operate>,<mo< td=""></mo<></operate>
		de>
响应	+CWDHCP: <state></state>	ОК
	ОК	
参数说明	• <operate>:</operate>	
	- 0: 禁用	
	- 1: 启用	
	• <mode>:</mode>	
	– Bit0: Station 的 DHCP	
	– Bit1: SoftAP的 DHCP	
	• <state>: DHCP的状态</state>	

	A1 pF
	- BitO:
	* 0: 禁用 Station 的 DHCP
	* 1: 启用 Station 的 DHCP
	– Bit1:
	* 0: 禁用 SoftAP 的 DHCP
	* 1: 启用 SoftAP 的 DHCP
示例	// 启用 Station DHCP, 如果原 DHCP mode 为 2,则现 DHCP mod
	e 为 3
	AT+CWDHCP=1,1
	// 禁用 SoftAP DHCP, 如果原 DHCP mode 为 3, 则现 DHCP mode
	为 1
	AT+CWDHCP=0,2
注意	• 若 AT+SYSSTORE=1,配置更改将保存到 NVS 分区
	• 本设置命令与设置静态 IP 地址的命令会相互影响,如 AT+CIPSTA 和 A
	T+CIPAP
	- 若启用 DHCP,则静态 IP 地址会被禁用
	- 若启用静态 IP,则 DHCP 会被禁用
	- 最后一次配置会覆盖上一次配置
	• 需要在开启 AP/Station 前设置

# 3.2.12 AT+CWDHCPS: 查询/设置设备 SoftAP DHCP 分配的 IP 地址 范围

格式	查询指令:	设置指令:
	AT+CWDHCPS?	AT+CWDHCPS= <enable>,<lea< td=""></lea<></enable>
		se time>, <start ip="">,<end ip=""></end></start>
响应	+CWDHCPS= <lease time="">,<sta< th=""><th>ОК</th></sta<></lease>	ОК
	rt IP>, <end ip=""></end>	
	ОК	
参数说明	• <enable>:</enable>	
	– 1: 设置 DHCP server 信息,后续	参数必须填写
	– 0: 清除 DHCP server 信息,恢复	默认值,后续参数无需填写
	• <lease time="">: 租约时间,单位:</lease>	分钟,取值范围: [1,2880]
	• < <b>start IP</b> >: 芯片 SoftAP DHCP	服务器 IP 地址池的起始 IP

	• < end IP>: 芯片 SoftAP DHCP 服务器 IP 地址池的结束 IP	
示例	AT+CWDHCPS=1,3,"192.168.4.10","192.168.4.15"	
	AT+CWDHCPS=0 // 清除设置,恢复默认值	
注意	• 若 AT+SYSSTORE=1, 配置更改将保存到 NVS 分区	
	• 本命令必须在芯片 SoftAP 模式使能,且开启 DHCP server 的情况下	
	使用	
	• 设置的 IP 地址范围必须与芯片 SoftAP 在同一网段	
	• 需要在开启 AP 前设置	

## 3.2.13 AT+CWAUTOCONN: 上电是否自动连接 AP

格式	设置指令:
	AT+CWAUTOCONN= <enable></enable>
响应	ОК
参数说明	• <enable>:</enable>
	- 1: 上电自动连接 AP (默认)
	-0: 上电不自动连接 AP
示例	AT+CWAUTOCONN=1
注意	• 本设置保存到 NVS 区域

## 3.2.14 AT+CIPSTAMAC: 查询/设置芯片 Station 的 MAC 地址

格式	查询指令:	设置指令:	
	AT+CIPSTAMAC?	AT+CIPSTAMAC= <mac></mac>	
响应	+CIPSTAMAC: <mac></mac>	ОК	
	ОК		
参数说明	• < mac>:字符串参数,表示芯片 ta	ation 的 MAC 地址	
示例	AT+CIPSTAMAC="1a:fe:35:98:d3:7	AT+CIPSTAMAC="1a:fe:35:98:d3:7b"	
注意	• 若 AT+SYSSTORE=1, 配置更改将保存到 NVS 分区		
	• 芯片 Station 的 MAC 地址与芯片 SoftAP 不同,不要为二者设置同样		
	的 MAC 地址		
	• MAC 地址的 Bit 0 不能为 1, 例如, MAC 地址可以是 "1a:" ,		
	但不可以是"15:"		
	• FF:FF:FF:FF:FF:FF 和 00:00:00:00:00:	00:00 是无效地址,不能设置	

#### 3.2.15 AT+CIPAPMAC: 查询/设置芯片 SoftAP 的 MAC 地址

格式	查询指令:	设置指令:
	AT+CIPAPMAC?	AT+CIPAPMAC= <mac></mac>
响应	+CIPAPMAC: <mac></mac>	ОК
	ОК	
参数说明	• <mac>: 字符串参数,表示芯片:</mac>	SoftAP 的 MAC 地址
示例	AT+CIPAPMAC="18:fe:35:98:d3:7b	)"
注意	若 AT+SYSSTORE=1,配置更改将保存到 NVS 分区	
	• 芯片 SoftAP 的 MAC 地址与芯片 Station 不同,不要为二者设置同样	
	的 MAC 地址	
	• MAC 地址的 Bit 0 不能为 1,例如,MAC 地址可以是"18:",但不	
	可以是 "15:"	
	• FF:FF:FF:FF:FF:FF 和 00:00:00:00:0	0:00 是无效地址,不能设置

#### 3.2.16 AT+CIPSTA: 查询/设置 芯片 Station 的 IP 地址

格式	查询指令:	设置指令:
	AT+CIPSTA?	AT+CIPSTA=<"ip">[,<"gateway
		">,<"netmask">]
响应	+CIPSTA:ip:<"ip">	ОК
	+CIPSTA:gateway:<"gateway">	
	+CIPSTA:netmask:<"netmask">	
	+CIPSTA:ip6ll:<"ipv6 addr">	
	+CIPSTA:ip6gl:<"ipv6 addr">	
	OK	
参数说明	• <" ip" >: 字符串参数,表示芯片	Station 的 IPv4 地址
	•<"gateway">: 网关	
	• <" netmask" >: 子网掩码	
	• <" ipv6 addr" >: 芯片 station f	的 IPv6 地址
示例	AT+CIPSTA="192.168.6.100","192.	168.6.1","255.255.255.0"
注意		

## 3.2.17 AT+CIPAP: 查询/设置 芯片 SoftAP 的 IP 地址

格式	查询指令:	设置指令:
	AT+CIPAP?	AT+CIPAP=<"ip">[,<"gateway
		">,<"netmask">]
响应	+CIPAP:ip:<"ip">	OK
	+CIPAP:gateway:<"gateway">	
	+CIPAP:netmask: < "netmask" >	
	+CIPAP:ip6ll:<"ipv6 addr">	
	+CIPAP:ip6gl:<"ipv6 addr">	
	ОК	
参数说明	• <" <b>ip"</b> >:字符串参数,表示设备 SoftAP 的 IPv4 地址	
	•<" gateway">: 网关	
	•<" netmask">: 子网掩码	
	• <" ipv6 addr" >: 芯片 SoftAP	的 IPv6 地址
示例	AT+CIPAP="192.168.5.1","192.168	3.5.1","255.255.255.0"
注意	• 若 AT+SYSSTORE=1, 配置更改将	好保存到 NVS 分区
	• 本设置命令与设置 DHCP 的命令标	目互影响,如 AT+CWDHCP
	- 若启用静态 IP 地址, 则禁用 DHo	СР
	- 若启用 DHCP, 则禁用静态 IP 地	址
	- 最后一次配置会覆盖上一次配置	

## 3.2.18 AT+CWCOUNTRY: 查询/设置 Wi-Fi 国家代码

格式	查询指令:	设置指令:
	AT+CWCOUNTRY?	AT+CWCOUNTRY= <country_p< th=""></country_p<>
		olicy>, <country_code>,<start_< th=""></start_<></country_code>
		channel>, <total_channel_coun< th=""></total_channel_coun<>
		t>
响应	+CWCOUNTRY: <country_polic< th=""><th>OK</th></country_polic<>	OK
	y>, <country_code>,<start_chan< th=""><th></th></start_chan<></country_code>	
	nel>, <total_channel_count></total_channel_count>	
	ОК	
参数说明	• <country_policy>:</country_policy>	
	-0: 将国家代码改为芯片设备连入的	AP 的国家代码

	- 1: 不改变国家代码,始终保持本命令设置的国家代码	
	• <country_code>:国家代码,最大长度:3 个字符</country_code>	
	• <start_channel>:起始信号道,范围:[1,14]</start_channel>	
	• <total_channel_count>: 信道总个数</total_channel_count>	
	·	
示例	AT+CWMODE=3	

# 3.2.19 AT+CWSTARTSMART: 开启 SmartConfig

格式	执行指令:	设置指令:
	AT+CWSTARTSMART	AT+CWSTARTSMART= <type></type>
	开启 TOUCH 模式	
响应	ОК	ОК
参数说明	• <type>:</type>	
	<b>– 1</b> : TOUCH	
	– <b>2</b> : AirKiss	
示例	AT+CWMODE=1	
	AT+CWSTARTSMART	
注意	TOUCH 当前仅支持广播配网	
	消息 Smart get Wi-Fi info 表示 SmartConfig 成功获取到 AP 信息, 之	
	后尝试连接 AP;	
	消息 Smartconfig connected Wi-Fi 表示成功连接到 AP;	
	因为设备需要将 SmartConfig 配网结果同步给手机端,所以建议在消息 S	
	martconfig connected Wi-Fi 输出后延迟超过 6 秒再调用 AT+CWSTO	
	PSMART;	
	可调用 AT+CWSTOPSMART 停止 Si	martConfig,然后再执行其他命令。
	注意,在 SmartConfig 过程中请勿	执行其他命令。

# 3.2.20 AT+CWSTOPSMART: 停止 SmartConfig

格式	执行指令:
	AT+CWSTOPSMART
响应	ОК
参数说明	
示例	AT+CWSTOPSMART

ΑT	命	Ŷ

注意

# 4 TCP/IP 相关 AT 指令集

## 4.1 TCP/IP AT 指令集一览表

指令	描述
AT+CIPSTATE	查询 TCP/UDP/SSL 连接信息
AT+CIPSTATUS (弃用)	查询 TCP/UDP/SSL 连接状态和信息
AT+CIPDOMAIN	域名解析
AT+CIPSTART	建立 TCP 连接、UDP 传输或 SSL 连接
AT+CIPSTARTEX	建立自动分配 ID 的 TCP 连接、UDP 传输或 SSL 连接
[仅适用数据模式] +++	退出 数据模式
AT+CIPSEND	在 普通传输模式 或 Wi-Fi 透传模式下发送数据
AT+CIPSENDEX	在 普通传输模式 下采用扩展的方式发送数据
AT+CIPCLOSE	关闭 TCP/UDP/SSL 连接
AT+CIFSR	查询本地 IP 地址和 MAC 地址
AT+CIPMUX	启用/禁用多连接模式
AT+CIPSERVER	建立/关闭 TCP 或 SSL 服务器
AT+CIPSERVERMAXCO	查询/设置服务器允许建立的最大连接数
NN	
AT+CIPMODE	查询/设置传输模式
AT+CIPSNTPCFG	查询/设置时区和 SNTP 服务器
AT+CIPSNTPTIME	查询 SNTP 时间
AT+CIPSNTPINTV	查询/设置 SNTP 时间同步的间隔
AT+CIPDINFO	设置 +IPD 消息详情
AT+CIPRECONNINTV	查询/设置 Wi-Fi 透传模式 下的 TCP/UDP/SSL 重连间隔
AT+CIPRECVMODE	查询/设置套接字接收模式
AT+CIPRECVDATA	获取被动接收模式下的套接字数据
AT+CIPRECVLEN	查询被动接收模式下套接字数据的长度
AT+PING	ping 对端主机
AT+CIPSTO	查询/设置本地 TCP/SSL 服务器超时时间
AT+CIUPDATE	通过 Wi-Fi 升级固件

## 4.2 TCP/IP AT 指令描述

#### 4.2.1 AT+CIPSTATE 查询 TCP/UDP/SSL 连接信息

格式	AT+CIPSTATE?
响应	+CIPSTATE: <link id=""/> ,<"type">,<"remote IP">, <remote< th=""></remote<>
	port>, <local port="">,<tetype></tetype></local>
	ОК
	当没有连接时,AT 返回:
	OK
参数说明	<li><li>ID&gt;: 网络连接 ID (0 ~ 4), 用于多连接的情况</li></li>
	<"type">:字符串参数,表示传输类
	型: " TCP"、" UDP"、" SSL"、" TCPv6"、" UDPv6" 或
	"SSLv6"
	<"remote IP">:字符串参数,表示远端 IPv4 地址或 IPv6 地址
	<remote port="">:远端端口值</remote>
	<li><local port="">: 本地端口值</local></li>
	<tetype>:</tetype>
	0: 设备作为客户端
	1: 设备作为服务器
示例	-
注意	暂不支持 SSL

## 4.2.2 AT+CIPSTATUS (弃用) 查询 TCP/UDP/SSL 连接状态和信息

格式	AT+CIPSTATUS	
响应	STATUS: <stat></stat>	
	+CIPSTATUS: <link id=""/> ,<"type">,<"remote IP">, <remote port="">,&lt;</remote>	
	local port>, <tetype></tetype>	
	ОК	
参数说明	<stat>: 设备 station 接口的状态</stat>	
	0: 设备 station 为未初始化状态	
	1: 设备 station 为已初始化状态,但还未开始 Wi-Fi 连接	

2: 设备 station 已连接 AP, 获得 IP 地址 3: 设备 station 已建立 TCP、UDP 或 SSL 传输 4: 设备 设备所有的 TCP、UDP 和 SSL 均断开 5: 设备 station 开始过 Wi-Fi 连接, 但尚未连接上 AP 或从 AP 断开 Ink ID>: 网络连接 ID (0 ~ 4), 用于多连接的情况 <"type">: 字符串参数,表示传输类 型: " TCP" 、" UDP" 、" SSL" 、" TCPv6" 、" UDPv6" 或 "SSLv6" <"remote IP">: 字符串参数,表示远端 IPv4 地址或 IPv6 地址 <remote port>: 远端端口值 <local port>: 本地端口值 <tetype>: 0: 设备作为客户端 1: 设备作为服务器 示例 建议您使用 AT+CWSTATE 命令查询 Wi-Fi 状态,使 注意 用 AT+CIPSTATE 命令查询 TCP/UDP/SSL 状态。

#### 4.2.3 AT+CIPDOMAIN 域名解析

格式	AT+CIPDOMAIN=<"domain name">[, <ip network="">]</ip>	
响应	+CIPDOMAIN:<"IP address">	
	ОК	
参数说明	<"domain name">: 待解析的域名	
	<ip network="">: 首选 IP 网络。默认值: 1</ip>	
	1: 首选解析为 IPv4 地址	
	2: 只解析为 IPv4 地址	
	3: 只解析为 IPv6 地址	
	<"IP address">: 解析出的 IP 地址	
示例	AT+CWMODE=1 // 设置 station 模式	
	AT+CWJAP="SSID","password" // 连接网络	
	AT+CIPDOMAIN="baidu.com" // 域名解析	

注意

١.

# 4.2.4 AT+CIPSTART: 建立 TCP 连接、UDP 传输或 SSL 连接

类型	ТСР	
 格式	· · · ·   · · · · · · · · · · · · · ·	多连接 (AT+CIPMUX=1):
14.	AT+CIPSTART=<"type">,<"remo	AT+CIPSTART= <link id=""/> ,<"type
	te host">, <remote port="">[,<kee< th=""><th>"&gt;,&lt;"remote host"&gt;,<remote p<="" th=""></remote></th></kee<></remote>	">,<"remote host">, <remote p<="" th=""></remote>
	p_alive>][,<"local IP">]	ort>[, <keep_alive>][,&lt;"local IP</keep_alive>
		">]
响应	CONNECT	<li><li>Ink ID&gt;,CONNECT</li></li>
	OK	OK
参数说明	<li><li>Ink ID&gt;: 网络连接 ID (0 ~ 4), 」</li></li>	用于多连接的情况。该参数范围取决
	于 menuconfig 中的两个配置项。-	一个是 AT 组件中的配置
	项 AT_SOCKET_MAX_CONN_NUM	I ,默认值为 5。另一个是 LWIP 组
	件中的配置项 LWIP_MAX_SOCKETS	5,默认值为 10。要修改该参数的范
	围,您需要修改配置项 AT_SOCKET_I	MAX_CONN_NUM 的值并确保该值
	不大于 LWIP_MAX_SOCKETS 的值。	
	<" type">:字符串参数,表示网络	B连接类型,"TCP"或"TCPv6"。
	默认值: " TCP"	
	<" remote host">: 字符串参数,	表示远端 IPv4 地址、IPv6 地址,
	或域名	
	<remote port="">:远端端口值</remote>	
	<keep_alive>: 配置套接字的 SO_</keep_alive>	KEEPALIVE 选项(参考:
	SO_KEEPALIVE 介绍) , 单位: 秒。	
	范围: [0,7200]。	
	0: 禁用 keep-alive 功能; (默认)	
	│1~7200:开启 keep-alive 功能。T	CP_KEEPIDLE 值为 <b><keep_alive></keep_alive></b> ,
	TCP_KEEPINTVL 值为 1, TCP_KEE	PCNT 值为 3。
	本命令中的 <keep_alive> 参数与 A</keep_alive>	T+CIPTCPOPT 命令中
	的 <keep_alive> 参数相同,最终值</keep_alive>	由后设置的命令决定。如果运行本命
	令时不设置 <keep_alive> 参数,则</keep_alive>	默认使用上次配置的值。
	<" local IP" >:连接绑定的本机	Pv4 地址或 IPv6 地址, 该参数在本

	地多网络接口时和本地多 IP 地址时非常有用。默认为禁用, 如果您想使	
	用,需自行设置,空值也为有效值	
示例	AT+CIPSTART="TCP","baidu.com",8000	
类型	UDP	
格式	单连接:	多连接 (AT+CIPMUX=1):
	AT+CIPSTART=<"type">,<"remo	AT+CIPSTART= <link id=""/> ,<"type
	te host">, <remote port="">[,<loc< th=""><th>"&gt;,&lt;"remote host"&gt;,<remote p<="" th=""></remote></th></loc<></remote>	">,<"remote host">, <remote p<="" th=""></remote>
	al port>, <mode>,&lt;"local IP"&gt;]</mode>	ort>[, <local port="">,<mode>,&lt;"l</mode></local>
		ocal IP">]
响应	CONNECT	<li><li>Ink ID&gt;,CONNECT</li></li>
	ОК	ОК
参数说明	<li><li>Ink ID&gt;: 网络连接 ID (0 ~ 4), 」</li></li>	用于多连接的情况
	<" type">: 字符串参数, 表示网络	连接类型,"UDP"或"UDPv6"。
	默认值: " TCP"	
	<" remote host">: 字符串参数,	表示远端 IPv4 地址、IPv6 地址,
	或域名	
	<remote port="">:远端端口值</remote>	
	<local port="">: 设备 UDP 端口值</local>	
	<b><mode></mode></b> :在 UDP Wi-Fi 透传下,	本参数的值必须设为 0
	0:接收到 UDP 数据后,不改变对端	岩 UDP 地址信息 (默认)
		対端 UDP 数据时,改变对端 UDP
	地址信息为发送数据设备的 IP 地址	和端口
	2: 每次接收到 UDP 数据时,都改变	变对端 UDP 地址信息为发送数据的
	设备的 IP 地址和端口	
示例	AT+CIPSTART="UDP","192.168.10	, , ,
	AT+CIPSTART="UDP","192.168.10	01.110",1000,,,"192.168.101.100"
注意	AT+CIPMUX 设置单连接、多连接	
	参数 local IP 当前版本暂不生效	

# 4.2.5 AT+CIPSTARTEX: 建立自动分配 ID 的 TCP 连接、UDP 传输 或 SSL 连接

格式	与 AT+CIPSTART 一致
----	------------------

响应	CONNECT
	ОК
参数说明	与 AT+CIPSTART 一致
示例	
注意	暂不支持 SSL

## 4.2.6 [仅适用数据模式] +++: 退出 数据模式

格式	+++
响应	-
参数说明	-
示例	-
注意	此特殊执行命令包含有三个相同的+字符(即 ASCII 码: 0x2b), 同时
	命令结尾没有 CR-LF 字符
	确保第一个 + 字符前至少有 20 ms 时间间隔内没有其他输入,第三个+
	字符后至少有 20 ms 时间间隔内没有其他输入,三个+字符之间至多有
	20 ms 时间间隔内没有其他输入。否则,+ 字符会被当做普通数据发送
	出去
	本条特殊执行命令没有命令回复
	请至少间隔 1 秒再发下一条 AT 命令

# 4.2.7 AT+CIPSEND: 在 普通传输模式 或 Wi-Fi 透传模式 下发送数据

格式	普通传输模式:	进入 Wi-Fi 透传模式:
	AT+CIPSEND=[ <link< td=""><td>AT+CIPSEND</td></link<>	AT+CIPSEND
	ID>,] <length>[,&lt;"remote</length>	
	host">, <remote port="">]</remote>	
响应	表示 AT 已准备好接收串行数据, 此时	ОК
	您可以输入数据, 当 AT 接收到的数	>
	据长度达到 <length> 后, 数据传输</length>	或
	开始:	ERROR
	ОК	
	>	

	如果未建立连接或数据传输时连接被	
	断开,返回:	
	ERROR	
	如果数据传输成功,返回	
	SEND OK	
参数说明	<li><li>Ink ID&gt;: 网络连接 ID (0 ~ 4), 用于多连接的情况</li></li>	
	<li><length>: 数据长度,最大值: 8192</length></li>	字节
	<" remote host" >: UDP 传输可以指	定对端主机:IPv4 地址、IPv6 地
	址, 或域名	
	<remote port="">: UDP 传输可以指定对</remote>	付端端口
示例		
注意	本命令必须在开启 透传模式 以及单连持	接下使用。若为 Wi-Fi UDP 透
	传,AT+CIPSTART 命令的参数 <mod< th=""><th>de&gt; 必须设置为 0。</th></mod<>	de> 必须设置为 0。

## 4.2.8 AT+CIPSENDEX: 在 普通传输模式 下采用扩展的方式发送数据

格式	和 AT+CIPSEND 一致
响应	和 AT+CIPSEND 一致
参数说明	和 AT+CIPSEND 一致
示例	和 AT+CIPSEND 一致
注意	当数据长度满足要求时,或数据中出现 \0 字符时 (0x5c, 0x30 ASCII),
	数据传输开始,系统返回普通命令模式,等待下一条 AT 命令

## 4.2.9 AT+CIPCLOSE: 关闭 TCP/UDP/SSL 连接

格式	AT+CIPCLOSE= <link id=""/> 或 AT+CIPCLOSE
响应	CLOSED
	ОК
	或
	<li><li>ID&gt;,CLOSED</li></li>
	ОК
参数说明	<li><li><li>ID&gt;: 需关闭的网络连接 ID, 如果设为 5,则表示关闭所有连接</li></li></li>

示例	-
注意	-

#### 4.2.10 AT+CIFSR: 查询本地 IP 地址和 MAC 地址

格式	AT+CIFSR	
响应	+CIFSR:APIP,<"APIP">	
	+CIFSR:APMAC, < "APMAC" >	
	+CIFSR:STAIP,<"STAIP">	
	+CIFSR:STAMAC, < "STAMAC" >	
	ОК	
参数说明	<" APIP" >: 芯片 SoftAP 的 IPv4 地址	
	<" APMAC" >: 芯片 SoftAP 的 MAC 地址	
	<" STAIP" >: 芯片 station 的 IPv4 地址	
	<" STAMAC" >: 芯片 station 的 MAC 地址	
示例		
注意	只有当 芯片 设备获取到有效接口信息后,才能查询到它的 IP 地址和	
	MAC 地址	

#### 4.2.11 AT+CIPMUX: 启用/禁用多连接模式

格式	查询指令:	设置指令:
	AT+CIPMUX?	AT+CIPMUX= <mode></mode>
响应	+CIPMUX: <mode></mode>	ОК
	ОК	
参数说明	<mode>:连接模式,默认值:0</mode>	
	0: 单连接	
	1: 多连接	
示例	AT+CIPMUX=1	
注意	只有当所有连接都断开时才可更改连接模式	
	只有 普通传输模式 (AT+CIPMODE=0),才能设置为多连接	
	如果建立了 TCP/SSL 服务器,想切换为单连接,必须关闭服务器 (AT+	
	CIPSERVER=0)	

# 4.2.12 AT+CIPSERVER: 建立/关闭 TCP 或 SSL 服务器

格式	查询指令:	设置指令:	
	AT+CIPSERVER?	AT+CIPSERVER= <mode>[,<par< th=""></par<></mode>	
		am2>][,<"type">][, <ca_enabl< th=""></ca_enabl<>	
		e>]	
响应	+CIPSERVER: <mode>[,<port>,</port></mode>		
	<"type">][, <ca enable="">]</ca>	ОК	
	ОК		
参数说明	<mode>:</mode>		
	0: 关闭服务器		
	1: 建立服务器		
	<param2>:参数 <mode> 不同,</mode></param2>	则此参数意义不同:	
	如果 <mode> 是 1,<param2></param2></mode>		
	·	代表服务器是否关闭所有客户端。默	
	认值: 0		
	0: 关闭服务器并保留现有客户端连接		
	1: 关闭服务器并关闭所有连接		
	<" type" >: 服务器类型: " TCP"	," TCPv6"," SSL",或	
	"SSLv6".默认值:"TCP"		
	<ca enable="">:</ca>		
	0: 不使用 CA 认证 1: 使用 CA 认证		
— /T.I	2011		
示例	// 建立 TCP 服务器		
	AT+CIPMUX=1		
	AT+CIPSERVER=1,80		
	// 关沟呢友跟并只关沟纪女体		
	// 关闭服务器并且关闭所有连接 AT+CIPSERVER=0,1		
 注意	多连接情况下 (AT+CIPMUX=1), 2	+能开户服久婴	
工尽	多连接情况下 (AI+CIPMOX=1), 2   创建服务器后,自动建立服务器监听		
	创建成为锅油,自动建立成为锅血机   当有客户端接入,会自动占用一个连		
		JX ID	

# 4.2.13 AT+CIPSERVERMAXCONN: 查询/设置服务器允许建立的最大连接数

格式	查询指令:	设置指令:
	AT+CIPSERVERMAXCONN?	AT+CIPSERVERMAXCONN= <nu< th=""></nu<>
		m>
响应	+CIPSERVERMAXCONN: <num></num>	ОК
	ОК	
参数说明	<num>: TCP 或 SSL 服务器允许建立的最大连接数,范围: [1,5]。如</num>	
	果您想修改该参数的上限阈值,请参考 AT+CIPSTART 命令中参数	
	<li><li>k ID&gt; 的描述。</li></li>	
示例	AT+CIPMUX=1	
	AT+CIPSERVERMAXCONN=2	
	AT+CIPSERVER=1,80	
注意		

#### 4.2.14 AT+CIPMODE: 查询/设置传输模式

格式	查询指令:	设置指令:
	AT+CIPMODE?	AT+CIPMODE= <mode></mode>
响应	+CIPMODE: <mode></mode>	ОК
	ОК	
参数说明	<mode>:</mode>	
	0: 普通传输模式	
	1: Wi-Fi 透传接收模式,仅支持 TCP 单连接、UDP 固定通信对端、SSL	
	单连接的情况	
示例	AT+CIPMODE=1	
注意		

#### 4.2.15 AT+CIPSNTPCFG: 查询/设置时区和 SNTP 服务器

格式	查询指令:	设置指令:	
	AT+CIPSNTPCFG?	AT+CIPSNTPCFG= <enable>,<ti< th=""><th></th></ti<></enable>	
		mezone>[, <sntp server1="">,<s< th=""><th></th></s<></sntp>	

		Al ap:	
		NTP server2>, <sntp server3="">]</sntp>	
响应	+CIPSNTPCFG: <enable>,<timez< th=""><th>ОК</th></timez<></enable>	ОК	
	one>, <sntp server1="">[,<sntp< td=""><td></td></sntp<></sntp>		
	server2>, <sntp server3="">]</sntp>		
	ОК		
参数说明	<enable>: 设置 SNTP 服务器:</enable>		
	1: 设置 SNTP 服务器;		
	0: 不设置 SNTP 服务器。		
	<timezone>:支持以下两种格式:</timezone>		
	第一种格式的范围: [-12,14], 它以	小时为单位,通过与协调世界时 (UT	
	C) 的偏移来标记大多数时区 (UTC-	-12:00 至 UTC+14:00);	
	第二种格式为 UTC 偏移量, UTC 🤈	偏移量 指定了你需要加多少时间到	
	UTC 时间上才能得到本地时间,通常	常显示为 [+ -][hh]mm。如果当地时	
	区在本初子午线以西,则为负数,如	果在东边,则为正数。小时 (hh) 必	
	须在 -12 到 14 之间, 分钟 (mm)	必须在 0 到 59 之间。例如,如果	
	您想把时区设置为新西兰查塔姆群岛	,即 UTC+12:45, 您应该把 <time< td=""></time<>	
	zone> 参数设置为 1245, 更多信息	息请参考 UTC 偏移量。	
	[ <sntp server1="">]: 第一个 SNTP</sntp>	服务器。	
	[ <sntp server2="">]: 第二个 SNTP</sntp>	服务器。	
	[ <sntp server3="">]: 第三个 SNTP</sntp>	服务器。	
示例	// 使能 SNTP 服务器,设置中国时	区 (UTC+08:00)	
	AT+CIPSNTPCFG=1,8,"cn.ntp.org.	.cn", "ntp.sjtu.edu.cn"	
	或		
	AT+CIPSNTPCFG=1,800,"cn.ntp.o	rg.cn","ntp.sjtu.edu.cn"	
	// 使能 SNTP 服务器,设置美国纽	约的时区 (UTC-05:00)	
	AT+CIPSNTPCFG=1,-5,"0.pool.ntp.org","time.google.com"		
	或		
	AT+CIPSNTPCFG=1,-500,"0.pool.	ntp.org","time.google.com"	
	// 使能 SNTP 服务器,设置新西兰	时区查塔姆群岛的时区 (Chatham I	
	slands, UTC+12:45)		
	AT+CIPSNTPCFG=1,1245,"0.pool.	ntp.org","time.google.com"	

注意

#### 4.2.16 AT+CIPSNTPTIME: 查询 SNTP 时间

格式	AT+CIPSNTPTIME?	
响应	+CIPSNTPTIME: <asctime style="" time=""></asctime>	
	OK	
参数说明	有关 asctime 时间的定义请见 asctime man page。	
示例	AT+CWMODE=1	
	AT+CWJAP="1234567890","1234567890"	
	AT+CIPSNTPCFG=1,8,"cn.ntp.org.cn","ntp.sjtu.edu.cn"	
	AT+CIPSNTPTIME?	
	+CIPSNTPTIME:Tue Oct 19 17:47:56 2021	
	ОК	
	或	
	AT+CWMODE=1	
	AT+CWJAP="1234567890","1234567890"	
	AT+CIPSNTPCFG=1,530	
	AT+CIPSNTPTIME?	
	+CIPSNTPTIME:Tue Oct 19 15:17:56 2021	
	ОК	
注意		

## 4.2.17 AT+CIPSNTPINTV: 查询/设置 SNTP 时间同步的间隔

格式	查询指令:	设置指令:
	AT+CIPSNTPINTV?	AT+CIPSNTPINTV= <interval se<="" td=""></interval>
		cond>
响应	+CIPSNTPINTV: <interval secon<="" th=""><th></th></interval>	
	d>	ОК
	ОК	
参数说明	<interval second="">: SNTP 时间同</interval>	]步间隔。单位: 秒。范围: [15,429
	4967]。	
示例	AT+CIPSNTPCFG=1,8,"cn.ntp.org.cn","ntp.sjtu.edu.cn"	

	ОК
	// 每小时同步一次时间 AT+CIPSNTPINTV=3600
	ОК
注意	配置了时间同步间隔, 意味着 芯片 多久一次向 NTP 服务器获取新的时间。

#### 4.2.18 AT+CIPDINFO: 设置 +IPD 消息详情

格式	查询指令:	设置指令:
	AT+CIPDINFO?	AT+CIPDINFO= <mode></mode>
响应	+CIPDINFO:true	OK
	ОК	
	或	
	+CIPDINFO:false	
	ОК	
参数说明	<mode>:</mode>	
	0: 在 "+IPD" 和 "+CIPRECVD	ATA" 消息中,不提示对端 IP 地址
	和端口信息	
	1: 在 "+IPD" 和 "+CIPRECVD	ATA" 消息中,提示对端 IP 地址和
	端口信息	
示例	AT+CIPDINFO=1	
注意		

# 4.2.19 AT+CIPRECONNINTV: 查询/设置 Wi-Fi 透传模式 下的 TCP/UDP/SSL 重连间隔

格式	查询指令:	设置指令:
	AT+CIPRECONNINTV?	AT+CIPRECONNINTV= <interval></interval>
响应	+CIPRECONNINTV: <interval></interval>	ОК
	ОК	
参数说明	<interval>:自动重连间隔时间,</interval>	单位: 100 毫秒, 默认值: 1, 范围:

	[1,36000]。
示例	AT+CIPRECONNINTV=10
注意	若 AT+SYSSTORE=1 时,配置更改将保存在 flash。

#### 4.2.20 AT+CIPRECVMODE: 查询/设置套接字接收模式

格式	查询指令:	设置指令:	
	AT+CIPRECVMODE?	AT+CIPRECVMODE= <mode></mode>	
响应	+CIPRECVMODE: <mode></mode>	ОК	
	ОК		
参数说明	<mode>:套接字数据接收模式,</mode>	默认值: 0。	
	0: 主动模式, AT 将所有接收到的:	套接字数据立即发送给主机 MCU,头	
	为 "+IPD"。		
	1: 被动模式,将所有接收到的套接	字数据保存到内部缓存区(套接字接	
	收窗口,默认值为 4096 字节),	等待 MCU 读取。对于 TCP 和 SSL	
	连接,如果缓存区满了,将阻止套	套接字传输;对于 UDP 传输,如果缓	
	存区满了,则会发生数据丢失。		
示例	AT+CIPRECVMODE=1		
注意	该配置不能用于 Wi-Fi 透传模式。		
在被动模式下收到套接字数据时,会根据情况的不同提示不同		会根据情况的不同提示不同的信息:	
	多连接时 (AT+CIPMUX=1),提示 +IPD, <link id=""/> , <len>;</len>		
	单连接时 (AT+CIPMUX=0), 提示 +IPD, <len>。</len>		
	<len> 表示缓存区中套接字数据的</len>	的总长度。	
	一旦有 +IPD 报出,应该运行 AT	+CIPRECVDATA 来读取数据。否则,	
	在前一个 +IPD 被读取之前,下-	一个 +IPD 将不会被报告给主机 MC	
U。 在断开连接的情况下,缓冲的套接字数据仍然存在,MCU 仍然			
		字数据仍然存在,MCU 仍然可以读取,	
	直到发送 AT+CIPCLOSE (AT 作为客户端) 或 AT+CIPSERVER:		
	(AT 作为服务器)。换句话说,如	1果 +IPD 已经被报告, 那么在你发送	
	AT+CIPCLOSE 或发送 AT+CIPS	SERVER=0,1 或通过 AT+CIPRECVD	
	ATA 命令读取所有数据之前,这个	连接的 CLOSED 信息永远不会出现。	

#### 4.2.21 AT+CIPRECVDATA: 获取被动接收模式下的套接字数据

格式 单连接: (AT+CIPMUX=0):	多连接: (AT+CIPMUX=1):
------------------------	---------------------

	AT+CIPRECVDATA= <len></len>	AT+CIPRECVDATA= <link_id>,<len></len></link_id>
响应	+CIPRECVDATA: <actual_le< th=""><th>+CIPRECVDATA:<actual_len>,<remo< th=""></remo<></actual_len></th></actual_le<>	+CIPRECVDATA: <actual_len>,<remo< th=""></remo<></actual_len>
	n>, <data></data>	te IP>, <remote port="">,<data></data></remote>
	OK	ОК
参数说明	<li><li><li>dink_id&gt;: 多连接模式下的连</li></li></li>	接 ID。
	<len>: 最大值为: 0x7fffffff,</len>	如果实际收到的数据长度比本参数值小,
	则返回实际长度的数据。	
	<actual_len>:实际获取的数据</actual_len>	居长度。
	<data>:获取的数据。</data>	
	   [ <remote ip="">]:字符串参数,</remote>	表示对端 IP 地址,通过 AT+CIPDINF
	O=1 命令使能。	
	[ <remote port="">]: 对端端口,</remote>	通过 AT+CIPDINFO=1 命令使能。
示例	AT+CIPRECVMODE=1	
	// 例如,如果主机 MCU 从 C	)号连接中收到 100 字节的数据,
	// 则会提示消息 "+IPD,0,100"	,
	// 然后,您可以通过运行以下6	命令读取这 100 字节的数据:
	AT+CIPRECVDATA=0,100	
注意		

#### 4.2.22 AT+CIPRECVLEN: 查询被动接收模式下套接字数据的长度

格式	AT+CIPRECVLEN?
响应	+CIPRECVLEN: <data length="" link0="" of="">,<data length="" link1="" of="">,<d< th=""></d<></data></data>
	ata length of link2>, <data length="" link3="" of="">,<data length="" lin<="" of="" th=""></data></data>
	k4>
	ОК
参数说明	<data length="" link="" of="">:某一连接中缓冲的所有的数据长度。</data>
示例	AT+CIPRECVLEN?
	+CIPRECVLEN:100,,,,,
	ОК
注意	

## 4.2.23 AT+PING: ping 对端主机

格式	AT+PING=<"host">	
响应	+PING: <time></time>	
	ОК	
	或	
	+PING:TIMEOUT // 只有在域名解析失败或 PING 超时情况下,才	
	会有这个回复	
	ERROR	
参数说明	<"host">:字符串参数,表示对端主机的 IPv4 地址或域名。	
	<time>: ping 的响应时间,单位:毫秒。</time>	
示例	AT+PING="192.168.1.1"	
	AT+PING="www.baidu.com"	
注意		

#### 4.2.24 AT+CIPSTO: 查询/设置本地 TCP/SSL 服务器超时时间

格式	查询指令:	设置指令:	
	AT+CIPSTO?	AT+CIPSTO= <time></time>	
响应	+CIPSTO: <time></time>	ОК	
	OK		
参数说明	<time>: 本地 TCP/SSL 服务器起</time>	图时时间,单位: 秒, 取值范围: [0,72	
	00]		
示例 AT+CIPMUX=1			
	AT+CIPSERVER=1,1001		
	AT+CIPSTO=10		
注意	当 TCP/SSL 客户端在 <time> 时间内未发生数据通讯时,服务器会图</time>		
	开此连接。		
	如果设置参数 <time> 为 0, 则证</time>	车接永远不会超时, 不建议这样设置。	
	在设定的时间内,当客户端发起与	服务器的通信时,计时器将重新计时。	
	超时后,客户端被关闭。在设定的时	时间内, 如果服务器发起与客户端的通	
	信,计时器将不会重新计时。超时	后,客户端被关闭。	

#### 4.2.25 AT+CIUPDATE: 通过 Wi-Fi 升级固件

格式	AT+CIUPDATE?
响应	+CIPUPDATE: <state></state>
	ОК
格式	AT+CIUPDATE
格式	AT+CIUPDATE= <ota mode="">[,<version>][,<firmware name="">][,<n< th=""></n<></firmware></version></ota>
	onblocking>]
响应	若在阻塞模式成功:
	+CIPUPDATE:1
	+CIPUPDATE:2
	+CIPUPDATE:3
	+CIPUPDATE:4
	ОК
	若在非阻塞模式成功:
	ОК
	+CIPUPDATE:1
	+CIPUPDATE:2
	+CIPUPDATE:3
	+CIPUPDATE:4
	若在阻塞模式失败:
	+CIPUPDATE: <state></state>
	ERROR
	若在非阻塞模式失败:
	ОК
	+CIPUPDATE: <state></state>
	+CIPUPDATE:-1
参数说明	<ota mode="">:</ota>
	0: 通过 HTTP OTA
	1: 通过 HTTPS OTA
	<version>: AT 版本,如 v1.2.0.0、v1.1.3.0 或 v1.1.2.0。</version>
	<firmware name="">: 升级的固件,如 ota、mqtt_ca、client_ca 或其它</firmware>

	at_customize.csv 中自定义的分区。	
	<nonblocking>:</nonblocking>	
	0: 阻塞模式的 OTA (此模式下,直到 OTA 升级成功或失败后才可以发	
	送 AT 命令);	
	1: 非阻塞模式的 OTA (此模式下,升级完成后 (+CIPUPDATE:4)。	
	<state>:</state>	
	1: 找到服务器;	
	2: 连接至服务器;	
	3: 获得升级版本;	
	4: 完成升级;	
	-1: 非阻塞模式下 OTA 失败。	
示例	AT+CIUPDATE	
	AT+CIUPDATE=1, " ", "FW", 1	
注意	升级速度取决于网络状况。	
	如果网络条件不佳导致升级失败,AT 将返回 ERROR,请等待一段时间	
	再试。	

# 5 MQTT AT 指令集

#### 5.1 MQTT AT 指令集一览表

指令	描述
AT+MQTTUSERCFG	设置 MQTT 用户属性
AT+MQTTLONGCLIENTID	设置 MQTT 客户端 ID
AT+MQTTLONGUSERNAME	设置 MQTT 登陆用户名
AT+MQTTLONGPASSWORD	设置 MQTT 登陆密码
AT+MQTTCONNCFG	设置 MQTT 连接属性
AT+MQTTALPN	设置 MQTT 应用层协议协商 (ALPN)
AT+MQTTCONN	连接 MQTT Broker
AT+MQTTPUB	发布 MQTT 消息 (字符串)
AT+MQTTPUBRAW	发布长 MQTT 消息
AT+MQTTSUB	订阅 MQTT Topic
AT+MQTTUNSUB	取消订阅 MQTT Topic
AT+MQTTCLEAN	断开 MQTT 连接

# 5.2 MQTT AT 指令描述

#### 5.2.1 AT+MQTTUSERCFG 设置 MQTT 用户属性

格式	AT+MQTTUSERCFG= <linkid>,<scheme>,&lt;"client_id"&gt;,&lt;"userna</scheme></linkid>	
	me">,<"password">, <cert_key_id>,<ca_id>,&lt;"path"&gt;</ca_id></cert_key_id>	
响应	ОК	
参数说明	<linkid>: 当前仅支持 link ID 0。</linkid>	
	<scheme>:</scheme>	
	1: MQTT over TCP;	
	2: MQTT over TLS(不校验证书);	
	3: MQTT over TLS(校验 server 证书);	
	4: MQTT over TLS(提供 client 证书);	
	5: MQTT over TLS(校验 server 证书并且提供 client 证书);	
	6: MQTT over WebSocket(基于 TCP);	
	7: MQTT over WebSocket Secure(基于 TLS,不校验证书);	

	8: MQTT over WebSocket Secure (基于 TLS, 校验 server 证书);
	9: MQTT over WebSocket Secure(基于 TLS, 提供 client 证书);
	10: MQTT over WebSocket Secure(基于 TLS,校验 server 证书并
	且提供 client 证书)。
	<cli>d&gt;: MQTT 客户端 ID,最大长度: 256 字节。</cli>
	<username>:用户名,用于登陆 MQTT broker,最大长度:64 字节。</username>
	<pre><password>: 密码,用于登陆 MQTT broker,最大长度: 64 字节。</password></pre>
	<cert_key_id>: 证书 ID, 目前仅支持一套 cert 证书,参数为 0。</cert_key_id>
	<ca_id>: CA ID, 目前仅支持一套 CA 证书,参数为 0。</ca_id>
	<path>: 资源路径,最大长度: 32 字节。</path>
示例	
注意	每条 AT 命令的总长度不能超过 256 字节。

#### 5.2.2 AT+MQTTCLIENTID 设置 MQTT 客户端 ID

格式	AT+MQTTCLIENTID= <linkid>,&lt;"client_id"&gt;</linkid>
响应	ОК
参数说明	
示例	<linkid>: 当前仅支持 link ID 0。</linkid>
	<client_id>: MQTT 客户端 ID。</client_id>
注意	AT+MQTTUSERCFG 命令也可以设置 MQTT 客户端 ID, 二者之间的
	差别包括:
	AT+MQTTCLIENTID 命令可以用来设置相对较长的客户端 ID, 因为
	AT+MQTTUSERCFG 命令的长度受限;
	应在设置 AT+MQTTUSERCFG 后再使用 AT+MQTTCLIENTID。

## 5.2.3 AT+MQTTUSERNAME 设置 MQTT 登陆用户名

格式	AT+MQTTUSERNAME= <linkid>,&lt;"username"&gt;</linkid>
响应	ОК
参数说明	<linkid>: 当前仅支持 link ID 0。</linkid>
	<username>: 用于登陆 MQTT broker 的用户名。</username>
示例	
注意	每条 AT 命令的总长度不能超过 256 字节。
	AT+MQTTUSERCFG 命令也可以设置 MQTT 用户名,二者之间的差别

包括:
AT+MQTTUSERNAME 命令可以用来设置相对较长的用户名,因为
AT+MQTTUSERCFG 命令的长度受限。
应在设置 AT+MQTTUSERCFG 后再使用 AT+MQTTUSERNAME。

#### 5.2.4 AT+MQTTPASSWORD 设置 MQTT 登陆密码

格式	AT+MQTTPASSWORD= <linkid>,&lt;"password"&gt;</linkid>
响应	OK
参数说明	<linkid>: 当前仅支持 link ID 0。</linkid>
	<pre><password>: 用于登陆 MQTT broker 的密码。</password></pre>
示例	
注意	每条 AT 命令的总长度不能超过 256 字节。
	AT+MQTTUSERCFG 命令也可以设置 MQTT 密码,二者之间的差别包
	括:
	AT+MQTTPASSWORD 可以用来设置相对较长的密码,因为
	AT+MQTTUSERCFG 命令的长度受限;
	应在设置 AT+MQTTUSERCFG 后再使用 AT+MQTTPASSWORD。

#### 5.2.5 AT+MQTTCONNCFG 设置 MQTT 连接属性

格式	AT+MQTTCONNCFG= <linkid>,<keepalive>,<disable_clean_sessi< th=""></disable_clean_sessi<></keepalive></linkid>
	on>,<"lwt_topic">,<"lwt_msg">, <lwt_qos>,<lwt_retain></lwt_retain></lwt_qos>
响应	ОК
参数说明	<linkid>: 当前仅支持 link ID 0。</linkid>
	<keepalive>:MQTT ping 超时时间,单位:秒。范围:[0,7200]。默</keepalive>
	认值: 0, 会被强制改为 120 秒。
	<disable_clean_session>:设置 MQTT 清理会话标志,有关该参数的</disable_clean_session>
	更多信息请参考 MQTT 3.1.1 协议中的 Clean Session 章节。
	0: 使能清理会话
	1: 禁用清理会话
	<li><lwt_topic>: 遗嘱 topic, 最大长度: 128 字节。</lwt_topic></li>
	<li><lwt_msg>: 遗嘱 message,最大长度: 64 字节。</lwt_msg></li>
	<li><lwt_qos>: 遗嘱 QoS,参数可选 0、1、2,默认值: 0。</lwt_qos></li>
	<li><lwt_retain>: 遗嘱 retain,参数可选 0 或 1,默认值: 0。</lwt_retain></li>

示例	
注意	

#### 5.2.6 AT+MQTTALPN 设置 MQTT 应用层协议协商 (ALPN)

格式	AT+MQTTALPN= <linkid>,<alpn_counts>[,&lt;"alpn"&gt;][,&lt;"alpn"&gt;][,</alpn_counts></linkid>
	<"alpn">]
响应	OK
参数说明	<linkid>: 当前仅支持 link ID 0。</linkid>
	<alpn_counts>: &lt;"alpn"&gt; 参数个数。范围: [0,5]。</alpn_counts>
	0: 清除 MQTT ALPN 配置
	[1,5]: 设置 MQTT ALPN 配置
	<"alpn">: 字符串参数,表示 ClientHello 中的 ALPN,用户可以发送多
	个 ALPN 字段到服务器。
示例	
注意	只有在 MQTT 基于 TLS 或 WSS 时,MQTT ALPN 字段才会生效。
	应在设置 AT+MQTTUSERCFG 后再使用 AT+MQTTALPN。

#### 5.2.7 AT+MQTTCONN 连接 MQTT Broker

格式	查询指令:	设置指令:
	AT+MQTTCONN?	AT+MQTTCONN= <linkid>,&lt;"h</linkid>
		ost">, <port>,<reconnect></reconnect></port>
响应	+MQTTCONN: <linkid>,<stat< th=""><th>OK</th></stat<></linkid>	OK
	e>, <scheme>&lt;"host"&gt;,<port>,</port></scheme>	
	<"path">, <reconnect></reconnect>	
	ОК	
参数说明	<linkid>: 当前仅支持 link ID 0。</linkid>	
	<host>: MQTT broker 域名,最大</host>	大长度: 128 字节。
	<port>: MQTT broker 端口,最为</port>	大端口: 65535。
	<path>:资源路径,最大长度:32</path>	字节。
	<reconnect>:</reconnect>	
	0: MQTT 不自动重连;	
	1: MQTT 自动重连,会消耗较多的	内存资源。
	<state>: MQTT 状态:</state>	

	AI 市
0: MQTT 未初始化;	
1: 已设置 AT+MQTTUSERCFG;	
2: 已设置 AT+MQTTCONNCFG;	
3: 连接已断开;	
<b>4</b> : 已建立连接;	
5: 已连接,但未订阅 topic;	
6: 已连接,已订阅过 topic。	
<scheme>:</scheme>	
1: MQTT over TCP;	
2: MQTT over TLS(不校验证书);	
3: MQTT over TLS(校验 server 证书);	
4: MQTT over TLS (提供 client 证书);	
5: MQTT over TLS(校验 server 证书并且提供 client 证书);	
6: MQTT over WebSocket (基于 TCP);	
7: MQTT over WebSocket Secure (基于 TLS, 不校验证书)	
8: MQTT over WebSocket Secure (基于 TLS, 校验 server 证	E书);
9: MQTT over WebSocket Secure (基于 TLS, 提供 client 证	书);
10: MQTT over WebSocket Secure (基于 TLS, 校验 server	证书并
且提供 client 证书)。	
示例	
注意	

# 5.2.8 AT+MQTTPUB 发布 MQTT 消息 (字符串)

格式	AT+MQTTPUB= <linkid>,&lt;"topic"&gt;,&lt;"data"&gt;,<qos>,<retain></retain></qos></linkid>
响应	ОК
参数说明	<linkid>: 当前仅支持 link ID 0。</linkid>
	<topic>: MQTT topic,最大长度: 128 字节。</topic>
	<data>: MQTT 字符串消息。</data>
	<qos>: 发布消息的 QoS,参数可选 0、1、或 2,默认值: 0。</qos>
	<retain>: 发布 retain。</retain>
示例	AT+CWMODE=1
	AT+CWJAP="ssid","password"
	AT+MQTTUSERCFG=0,1,"test","test1","1234567890",0,0,""

	AT+MQTTCONN=0,"192.168.10.234",1883,0	
	AT+MQTTPUB=0,"topic","\"{\"timestamp\":\"20201121085253\"}\	
	"",0,0	
注意	每条 AT 命令的总长度不能超过 256 字节。	
	本命令不能发送数据 \0, 若需要发送该数据,请使用	
	AT+MQTTPUBRAW 命令。	

#### 5.2.9 AT+MQTTPUBRAW 发布长 MQTT 消息

格式	AT+MQTTPUBRAW= <linkid>,&lt;"topic"&gt;,<length>,<qos>,<retai< th=""></retai<></qos></length></linkid>	
	n>	
响应	ОК	
	>	
	若传输成功,则 AT 返回:	
	+MQTTPUB:OK	
	若传输失败,则 AT 返回	
	+MQTTPUB:FAIL	
参数说明	<linkid>: 当前仅支持 link ID 0。</linkid>	
	<topic>: MQTT topic,最大长度: 128 字节。</topic>	
	<li><length>: MQTT 消息长度,不同 芯片 设备的最大长度受到可利用内存的限制。</length></li>	
	<qos>: 发布消息的 QoS,参数可选 0、1、或 2,默认值: 0。</qos>	
	<retain>: 发布 retain。</retain>	
示例		
注意		

# 5.2.10 AT+MQTTSUB 订阅 MQTT Topic

格式	查询指令:	设置指令:
	AT+MQTTSUB?	AT+MQTTSUB= <linkid>,&lt;"topi</linkid>
		c">, <qos></qos>
响应	+MQTTSUB: <linkid>,<state>,&lt;</state></linkid>	ОК
	"topic1">, <qos></qos>	当 AT 接收到已订阅的 topic 的
	+MQTTSUB: <linkid>,<state>,&lt;</state></linkid>	MQTT 消息时,返回:
	"topic2">, <qos></qos>	+MQTTSUBRECV: <linkid>,&lt;"to</linkid>

		· '
	+MQTTSUB: <linkid>,<state>,&lt;</state></linkid>	pic">, <data_length>,data</data_length>
	"topic3">, <qos></qos>	若已订阅过该 topic,则返回:
		ALREADY SUBSCRIBE
	ОК	
参数说明	<linkid>: 当前仅支持 link ID 0。</linkid>	
	<state>: MQTT 状态:</state>	
	0: MQTT 未初始化;	
	1: 已设置 AT+MQTTUSERCFG;	
	2: 已设置 AT+MQTTCONNCFG;	
	3: 连接已断开;	
	4: 已建立连接;	
	5: 已连接,但未订阅 topic;	
	6: 已连接,已订阅过 MQTT topic。	
	<topic>: 订阅的 topic。</topic>	
	<qos>: 订阅的 QoS。</qos>	
示例		
注意		

## 5.2.11 AT+MQTTUNSUB 取消订阅 MQTT Topic

格式	AT+MQTTUNSUB= <linkid>,&lt;"topic"&gt;</linkid>
响应	ОК
	若未订阅过该 topic,则返回:
	NO UNSUBSCRIBE
	ОК
参数说明	<linkid>: 当前仅支持 link ID 0。</linkid>
	<topic>: MQTT topic,最大长度: 128 字节。</topic>
示例	
注意	

#### 5.2.12 AT+MQTTCLEAN 断开 MQTT 连接

格式	AT+MQTTCLEAN= <linkid></linkid>
响应	ОК

参数说明	<linkid>: 当前仅支持 link ID 0。</linkid>
示例	
注意	

# 6 BLE AT 指令集

## 6.1 BLE AT 指令集一览表

指令	描述
AT+BLEINIT	BLE 初始化
AT+BLEADDR	BLE 查询/设置地址
AT+BLENAME	BLE 查询/设置设备名
AT+BLESCANPARAM	BLE 查询/设置扫描参数
AT+BLESCAN	BLE 扫描
AT+BLESCANRSPDATA	BLE 设置扫描响应
AT+BLEADVPARAM	BLE 查询/设置广播参数
AT+BLEADVDATA	BLE 设置广播数据
AT+BLEADVDATAEX	BLE 自动设置广播参数
AT+BLEADVSTART	BLE 开启广播
AT+BLEADVSTOP	BLE 停止广播
AT+BLEGATTSSRVCRE	BLE Server 创建服务
AT+BLEGATTSSRVSTART	BLE Server 开启服务
AT+BLEGATTSSRVSTOP	BLE Server 停止服务
AT+BLEGATTSSRV	BLE Server 发现服务
AT+BLEGATTSCHAR	BLE Server 发现服务特征
AT+BLEGATTSNTFY	BLE Server notify
AT+BLEGATTSIND	BLE Server indicate
AT+BLEGATTSSETATTR	BLE Server 设置服务特征值
AT+BLESPPCFG	BLE 查询/设置 SPP 参数
AT+BLESPP	BLE 进入 SPP 模式
AT+BLUFI	开启或关闭 BluFi
AT+BLUFINAME	查询/设置 BluFi 设备名称
AT+BLECONN	查询 BLE 连接

## 6.2 BLE AT 指令描述

## 6.2.1 AT+BLEINIT BLE 初始化

格式	查询指令:	设置指令:
	AT+BLEINIT?	AT+BLEINIT= <init></init>
响应	+BLEINIT: <role></role>	ОК
	ОК	
参数说明	<init>:</init>	
	0: 注销 Bluetooth LE	
	1: client 角色	
	2: server 角色	
示例	AT+BLEINIT=1	

#### 6.2.2 AT+BLEADDR BLE 查询/设置地址

格式	查询指令:	设置指令:
	AT+BLEADDR?	AT+BLEADDR= <addr_type>[,<r< th=""></r<></addr_type>
		andom_addr>]
响应	+BLEADDR: <ble_public_addr></ble_public_addr>	ОК
	ОК	
参数说明	<addr_type>:</addr_type>	
	0: 公共地址 (Public Address)	
	1: 随机地址 (Random Address)	

#### 6.2.3 AT+BLENAME BLE 查询/设置蓝牙名字

格式	查询指令:	设置指令:
	AT+BLENAME?	AT+BLENAME= <device_name></device_name>
响应	+BLENAME: <device_name></device_name>	ОК
	ОК	
参数说明	<device_name>: Bluetooth LE 设备名称,最大长度: 32</device_name>	
示例	AT+BLENAME="BLENAME"	

#### 6.2.4 AT+BLESCANPARAM BLE 查询/设置扫描参数

格式	查询指令:	设置指令:
	AT+BLESCANPARAM?	AT+BLESCANPARAM= <scan_ty< td=""></scan_ty<>
		pe>, <own_addr_type>,<filter_p< td=""></filter_p<></own_addr_type>
		olicy>, <scan_interval>,<scan_w< td=""></scan_w<></scan_interval>

		AI III	
		indow>	
响应	+BLESCANPARAM: <scan_typ< th=""><th>OK</th></scan_typ<>	OK	
	e>, <own_addr_type>,<filter_po< th=""><th></th></filter_po<></own_addr_type>		
	licy>, <scan_interval>,<scan_wi< th=""><th></th></scan_wi<></scan_interval>		
	ndow>		
	ОК		
参数说明	<scan_type>:扫描类型</scan_type>		
	0: 被动扫描		
	1: 主动扫描		
	<own_addr_type>: 地址类型</own_addr_type>		
	0: 公共地址		
	1: 随机地址		
	2: RPA 公共地址		
	3: RPA 随机地址		
	<filter_policy>: 扫描过滤方式</filter_policy>		
	0: BLE_SCAN_FILTER_ALLOW_ALL		
	1: BLE_SCAN_FILTER_ALLOW_ON	LY_WLST	
	2: BLE_SCAN_FILTER_ALLOW_UNI	D_RPA_DIR	
	3: BLE_SCAN_FILTER_ALLOW_WLI	ST_PRA_DIR	
	<scan_interval>: 扫描间隔。本参数</scan_interval>	值应大于等于 <scan_window> 参</scan_window>	
	数值。参数范围: [0x0004,0x4000]	。扫描间隔是该参数乘以 0.625 毫	
	秒,所以实际的扫描间隔范围为 [2.	5,10240] 毫秒。	
	   <scan_window>: 扫描窗口。本参数</scan_window>	在位应小于等于 <scan_interval> 参</scan_interval>	
	数值。参数范围 <b>:</b> [0x0004,0x4000]	。扫描窗口是该参数乘以 0.625 毫	
	秒,所以实际的扫描窗口范围为 [2.	5,10240] 毫秒。	
示例	AT+BLEINIT=1		
	AT+BLESCANPARAM=0,0,0,100,8	30	

#### 6.2.5 AT+BLESCAN BLE 扫描

格式	AT+BLESCAN= <enable>[,<interval>][,<filter_type>,<filter_para< th=""></filter_para<></filter_type></interval></enable>
	m>]
响应	+BLESCAN: <addr>,<rssi>,<adv_data>,<scan_rsp_data>,<addr_ty< th=""></addr_ty<></scan_rsp_data></adv_data></rssi></addr>
	pe>

	ОК
参数说明	<enable>:</enable>
	1: 开始持续扫描
	0: 停止持续扫描
	[ <interval>]: 扫描持续时间,单位: 秒。 若设置停止扫描,无需设置本参数; 若设置开始扫描,需设置本参数: 本参数设为 0 时,则表示开始持续扫描; 本参数设为非 0 值时,例如 AT+BLESCAN=1,3,则表示扫描 3 秒后 自动结束扫描,然后返回扫描结果。 [<filter_type>]: 过滤选项 1: "MAC" 2: "NAME" <filter_param>: 过滤参数,表示对方设备 MAC 地址或名称 <addr>: Bluetooth LE 地址 <rssi>: 信号强度 <adv_data>: 广播数据 <scan_rsp_data>: 扫描响应数据</scan_rsp_data></adv_data></rssi></addr></filter_param></filter_type></interval>
	<addr_type>: 广播设备地址类型</addr_type>

#### 6.2.6 AT+BLESCANRSPDATA BLE 设置扫描响应

格式	AT+BLESCANRSPDATA= <scan_rsp_data></scan_rsp_data>
响应	ОК
参数说明	<scan_rsp_data>: 扫描响应数据,为 HEX 字符串。例如,若想设置扫</scan_rsp_data>
	描响应数据为 "0x11 0x22 0x33 0x44 0x55" ,则命令为
	AT+BLESCANRSPDATA="1122334455"。

#### 6.2.7 AT+BLEADVPARAM BLE 查询/设置广播参数

格式	查询指令:	设置指令:
	AT+BLEADVPARAM?	AT+BLEADVPARAM= <adv_int_< td=""></adv_int_<>
		min>, <adv_int_max>,<adv_typ< td=""></adv_typ<></adv_int_max>
		e>, <own_addr_type>,<channel< td=""></channel<></own_addr_type>
		_map>[, <adv_filter_policy>][,<p< td=""></p<></adv_filter_policy>

		eer_addr_type>, <peer_addr>][,</peer_addr>
		<pre><pre><pre><pre>primary_PHY&gt;,<secondary_ph< pre=""></secondary_ph<></pre></pre></pre></pre>
		Y>]
响应	+BLEADVPARAM: <adv_int_mi< th=""><th>OK</th></adv_int_mi<>	OK
	n>, <adv_int_max>,<adv_type>,</adv_type></adv_int_max>	
	<own_addr_type>,<channel_ma< th=""><th></th></channel_ma<></own_addr_type>	
	p>, <adv_filter_policy>,<peer_a< th=""><th></th></peer_a<></adv_filter_policy>	
	ddr_type>, <peer_addr>,<prima< th=""><th></th></prima<></peer_addr>	
	ry_PHY>, <secondary_phy> OK</secondary_phy>	
参数说明		·数范围: [0x0020,0x4000]。广播间
	   [20,10240] 毫秒。本参数值应小于等	等于 <b><adv_int_max></adv_int_max></b> 参数值。
	<adv_int_max>:最大广播间隔。参</adv_int_max>	数范围: [0x0020,0x4000]。广播间
	隔等于该参数乘以 0.625 毫秒,所见	以实际的最大广播间隔范围为
	[20,10240] 毫秒。本参数值应大于等	等于 <b><adv_int_min></adv_int_min></b> 参数值。
	<adv_type>:</adv_type>	
	0: ADV_TYPE_IND	
	1: ADV_TYPE_DIRECT_IND_HIGH	
	2: ADV_TYPE_SCAN_IND	
	3: ADV_TYPE_NONCONN_IND	
	4: ADV_TYPE_DIRECT_IND_LOW	
	5: ADV_TYPE_EXT_NOSCANNABL	E_IND
	6: ADV_TYPE_EXT_CONNECTABLE	_
	7: ADV_TYPE_EXT_SCANNABLE_IN	
	<own_addr_type>: Bluetooth LE</own_addr_type>	地址类型
	0: BLE_ADDR_TYPE_PUBLIC	
	1: BLE_ADDR_TYPE_RANDOM	
	<channel_map>: 广播信道</channel_map>	
	1: ADV_CHNL_37	
	2: ADV_CHNL_38	
	4: ADV_CHNL_39	
	7: ADV_CHNL_ALL	

[<adv\_filter\_policy>]: 广播过滤器规则
0: ADV\_FILTER\_ALLOW\_SCAN\_ANY\_CON\_ANY
1: ADV\_FILTER\_ALLOW\_SCAN\_WLST\_CON\_ANY
2: ADV\_FILTER\_ALLOW\_SCAN\_ANY\_CON\_WLST
3: ADV\_FILTER\_ALLOW\_SCAN\_WLST\_CON\_WLST
[<peer\_addr\_type>]: 对方 Bluetooth LE 地址类型
0: PUBLIC
1: RANDOM
[<peer\_addr>]: 对方 Bluetooth LE 地址
[<primary\_phy>]: 预留参数
[<secondary\_phy>]: 预留参数

#### 6.2.8 AT+BLEADVDATA BLE 设置广播数据

格式	AT+BLEADVDATA= <adv_data></adv_data>
响应	ОК
参数说明	< adv_data >: 扫描响应数据,为 HEX 字符串。

#### 6.2.9 AT+BLEADVDATAEX BLE 自动设置广播参数

格式	查询指令:	设置指令:
	AT+BLEADVDATAEX?	AT+BLEADVDATAEX= <dev_nam< th=""></dev_nam<>
		e>, <uuid>,<manufacturer_dat< th=""></manufacturer_dat<></uuid>
		a>, <include_power></include_power>
响应	+BLEADVDATAEX: <dev_name>,</dev_name>	ОК
	<uuid>,<manufacturer_data>,&lt;</manufacturer_data></uuid>	
	include_power>	
	ОК	
参数说明	<dev_name>:字符串参数,表示论</dev_name>	<b>设备名称</b> 。
	<uuid>:字符串参数。例如,"0x</uuid>	A002" ,
	<manufacturer_data>:制造商数技</manufacturer_data>	据,为 HEX 字符串。
	<include_power>:若广播数据需领</include_power>	包含 TX 功率,本参数应该设为 1;
	否则,为 0。	

#### 6.2.10 AT+BLEADVSTART BLE 开启广播

格式	AT+BLEADVSTART
响应	ОК

#### 6.2.11 AT+BLEADVSTOP BLE 停止广播

格式	AT+BLEADVSTOP
响应	ОК

#### 6.2.12 AT+BLEGATTSSRVCRE BLE Server 创建服务

格式	AT+BLEGATTSSRVCRE
响应	ОК

#### 6.2.13 AT+BLEGATTSSRVSTART BLE Server 开启服务

格式	AT+BLEGATTSSRVSTART
响应	ОК
示例	AT+BLEINIT=2
	AT+BLEGATTSSRVCRE
	AT+BLEGATTSSRVSTART

#### 6.2.14 AT+BLEGATTSSRVSTOP BLE Server 停止服务

格式	AT+BLEGATTSSRVSTOP
响应	ОК
示例	AT+BLEINIT=2
	AT+BLEGATTSSRVCRE
	AT+BLEGATTSSRVSTART
	AT+BLEGATTSSRVSTOP

#### 6.2.15 AT+BLEGATTSSRV BLE Server 发现服务

格式	AT+BLEGATTSSRV?	
响应	+BLEGATTSSRV: <srv_index>,<start>,<srv_uuid>,<srv_type></srv_type></srv_uuid></start></srv_index>	
	ОК	
参数说明	<srv_index>: 服务序号,从 1 开始递增。</srv_index>	
	<start>:</start>	
	0: 服务未开始;	

#### 6.2.16 AT+BLEGATTSCHAR BLE Server 发现服务特征

格式	AT+BLEGATTSCHAR?	
响应	服务特征信息	
	+BLEGATTSCHAR:"char", <srv_index>,<char_index>,<char_uuid>,</char_uuid></char_index></srv_index>	
	<char_prop></char_prop>	
	描述符信息+BLEGATTSCHAR:"desc", <srv_index>,<char_index>,<d< th=""></d<></char_index></srv_index>	
	esc_index>	
	ОК	
参数说明	<srv_index>: 服务序号,从 1 开始递增。</srv_index>	
	<char_index>:服务特征的序号,从 1 起始递增。</char_index>	
	<char_uuid>: 服务特征的 UUID。</char_uuid>	
	<char_prop>: 服务特征的属性。</char_prop>	
	<desc_index>:特征描述符序号。</desc_index>	
	<desc_uuid>:特征描述符的 UUID。</desc_uuid>	

## 6.2.17 AT+BLEGATTSNTFY BLE Server notify

格式	AT+BLEGATTSNTFY= <conn_index>,<srv_index>,<char_index>,<l ength=""></l></char_index></srv_index></conn_index>
响应	> 符号 > 表示 AT 准备好接收串口数据,此时您可以输入数据,当数据长度达到参数 <length>的值时,执行 notify 操作。若数据传输成功,则提示:</length>
参数说明	<pre><conn_index>: Bluetooth LE 连接号,范围: [0,2]。 <srv_index>: 服务序号,可运行 AT+BLEGATTSCHAR? 查询。 <char_index>: 服务特征的序号,可运行 AT+BLEGATTSCHAR? 查询。 <length>: 数据长度。</length></char_index></srv_index></conn_index></pre>

示例	AT+BLEINIT=2
	AT+BLEGATTSSRVCRE
	AT+BLEGATTSSRVSTART
	AT+BLEADVSTART
	AT+BLEGATTSNTFY=0,3,6,4
	// 提示 ">" 符号后, 输入 4 字节的数据, 如 "1234", 然后数据自动
	传输

#### 6.2.18 AT+BLEGATTSIND BLE Server indicate

格式	AT+BLEGATTSIND= <conn_index>,<srv_index>,<char_index>,<len< th=""></len<></char_index></srv_index></conn_index>
	gth>
响应	ОК
参数说明	同 notify

#### 6.2.19 AT+BLEGATTSSETATTR BLE Server 设置服务特征值

格式	AT+BLEGATTSSETATTR= <srv_index>,<char_index>,[<desc_inde< th=""></desc_inde<></char_index></srv_index>	
	x>], <length></length>	
响应	>	
	符号 > 表示 AT 准备好接收串口数据,此时您可以输入数据,当数据长	
	度达到参数 <length> 的值时,执行设置操作。</length>	
	ОК	
参数说明	<pre><srv_index>: 服务序号,可运行 AT+BLEGATTSCHAR? 查询。</srv_index></pre>	
	<char_index>: 服务特征的序号,可运行 AT+BLEGATTSCHAR? 查询。</char_index>	
	[ <desc_index>]:特征描述符序号:</desc_index>	
	若填写,则设置描述符的值;	
	若未填写,则设置特征值。	
— /T.I	<li><length>: 数据长度。</length></li>	
示例	AT+BLEINIT=2	
	AT+BLEGATTSSRVCRE	
	AT+BLEGATTSSRVSTART	
	AT+BLEGATTSSETATTR=1,1,,1	
	// 提示 ">" 符号后, 输入 1 字节的数据即可, 例如 "8", 然后设置开	
	始	

#### 6.2.20 AT+BLESPPCFG BLE 查询/设置 SPP 参数

松士	本沟也久,	<b>汽架</b> 也久.	
格式	查询指令: 	设置指令:	
	AT+BLESPPCFG?	AT+BLESPPCFG= <cfg_enable>[,</cfg_enable>	
		<tx_service_index>,<tx_char_in< th=""></tx_char_in<></tx_service_index>	
		dex>, <rx_service_index>,<rx_ch< th=""></rx_ch<></rx_service_index>	
		ar_index>][, <auto_conn>]</auto_conn>	
响应	+BLESPPCFG: <tx_service_inde< th=""><th>OK</th></tx_service_inde<>	OK	
	x>, <tx_char_index>,<rx_service< th=""><th></th></rx_service<></tx_char_index>		
	_index>, <rx_char_index>,<auto< th=""><th></th></auto<></rx_char_index>		
	_conn>		
	ОК		
参数说明	<cfg_enable>:</cfg_enable>		
	0: 重置所有 SPP 参数,后面参数无	<b>E需填写</b> ;	
	1: 后面参数需要填写。		
	<tx_service_index>: tx 服务序号,</tx_service_index>	可运行	
	AT+BLEGATTCPRIMSRV= <conn index=""> 和 AT+BLEGATTSSRV?</conn>		
	查询。		
	<tx_char_index>: tx 服务特征序号,可运行</tx_char_index>		
	AT+BLEGATTCCHAR= <conn_index>,<srv_index> 和</srv_index></conn_index>		
	AT+BLEGATTSCHAR? 查询。		
	<rx_service_index>: rx 服务序号,可运行</rx_service_index>		
	AT+BLEGATTCPRIMSRV= <conn_index> 和 AT+BLEGATTSSRV?</conn_index>		
	查询。		
	<rx_char_index>: rx 服务特征序号</rx_char_index>	号,可运行	
	AT+BLEGATTCCHAR= <conn_index>,<srv_index> 和</srv_index></conn_index>		
	AT+BLEGATTSCHAR? 查询。 <auto_conn>: 自动重连标志位,默认情况下,自动重连功能被使能。</auto_conn>		
	0: 禁止 Bluetooth LE 透传自动重复	<b>车功能</b> 。	
	1: 使能 Bluetooth LE 透传自动重氮	<b>车功能</b> 。	
示例	AT+BLESPPCFG=0 //重	置 Bluetooth LE SPP 参数	
	AT+BLESPPCFG=1,3,5,3,7 // 设置	置 Bluetooth LE SPP 参数	
	AT+BLESPPCFG? // 查	询 Bluetooth LE SPP 参数	
注意	暂不支持 indicate 透传		

#### 6.2.21 AT+BLESPP BLE 进入 SPP 模式

格式	AT+BLESPP
响应	ОК
	>
	上述响应表示 AT 已经进入 Bluetooth LE SPP 模式,可以进行数据的
	发送和接收。
	若 Bluetooth LE SPP 状态错误 ( 对端在 Bluetooth LE 连接建立后
	未使能 Notifications ),则返回:
	ERROR
注意	暂不支持 indicate 透传

#### 6.2.22 AT+BLUFI 开启或关闭 BluFi

格式	查询指令:	设置指令:	
	AT+BLUFI?	AT+BLUFI= <option>[,<auth flo<="" td=""></auth></option>	
		or>]	
响应	+BLUFI:0	ОК	
	ОК		
参数说明	<option>:</option>		
	0: 关闭 BluFi;		
	1: 开启 BluFi。		
	<auth floor="">: Wi-Fi 认证模式阈值,AT 不会连接到认证模式低于此阈</auth>		
	值的 AP:		
	0: OPEN(默认);		
	1: WEP;		
	2: WPA_PSK;		
	3: WPA2_PSK;		
	4: WPA_WPA2_PSK;		
	5: WPA2_ENTERPRISE;		
	6: WPA3_PSK;		
	7: WPA2_WPA3_PSK。		

示例	AT+BLUFI=1
注意	您只能在 Bluetooth LE 未初始化情况下开启或关闭 BluFi

#### 6.2.23 AT+BLUFINAME 查询/设置 BluFi 设备名称

格式	查询指令:	设置指令:
	AT+BLUFINAME?	AT+BLUFINAME= <device_nam< td=""></device_nam<>
		e>
响应	+BLUFINAME: <device_name></device_name>	ОК
	ОК	
参数说明	<device_name>: BluFi 设备名称。</device_name>	
	BluFi 设备名称最大长度为 29 字节	•
示例	AT+BLUFINAME="BLUFI_DEV"	
	AT+BLUFINAME?	

#### 6.2.24 AT+BLECONN 查询 BLE 连接

格式	查询指令:	
	AT+BLECONN?	
响应	+BLECONN: <conn_index>,<remote_address></remote_address></conn_index>	
	ОК	
参数说明	<conn_index>: BLE 连接号</conn_index>	
	<remote_address>: 对端设备地址</remote_address>	
示例	AT+BLECONN?	

# 7 HTTP AT 命令集

#### 7.1 HTTP AT 命令集一览表

指令	描述
AT+HTTPCLIENT	发送 HTTP 客户端请求
AT+HTTPGETSIZE	获取 HTTP 资源大小
AT+HTTPCGET	获取 HTTP 资源
AT+HTTPCPOST	Post 指定长度的 HTTP 数据
AT+HTTPURLCFG	设置/获取长的 HTTP URL

## 7.2 HTTP AT 命令描述

#### 7.2.1 AT+HTTPCLIENT: 发送 HTTP 客户端请求

16-15	AT LITTOCLIENT
格式	AT+HTTPCLIENT= <opt>,<content-type>,&lt;"url"&gt;,[&lt;"host"&gt;],[&lt;"p</content-type></opt>
	ath">], <transport_type>[,&lt;"data"&gt;][,&lt;"http_req_header"&gt;][,&lt;"htt</transport_type>
	p_req_header">][]
响应	+HTTPCLIENT: <size>,<data></data></size>
	OK
参数说明	<opt>: HTTP 客户端请求方法:</opt>
	1: HEAD
	2: GET
	3: POST
	4: PUT
	5: DELETE
	<content-type>:客户端请求数据类型:</content-type>
	0: application/x-www-form-urlencoded
	1: application/json
	2: multipart/form-data
	3: text/xml
	<" url" >: HTTP URL, 当后面的 <host> 和 <path> 参数为空时,</path></host>
	本参数会自动覆盖这两个参数。

	AI 命		
	<" host" >: 域名或 IP 地址。		
	<" path" >: HTTP 路径。		
	<transport_type>: HTTP 客户端传输类型,默认值为 1:</transport_type>		
	1: HTTP_TRANSPORT_OVER_TCP		
	2: HTTP_TRANSPORT_OVER_SSL		
	<" data" >: 当 <opt> 是 POST 请求时,本参数为发送给 HTTP 服</opt>		
	务器的数据。当 <opt> 不是 POST 请求时,这个参数不存在(也就是,</opt>		
	不需要输入逗号来表示有这个参数)。		
	<" http_req_header" >: 可发送多个请求头给服务器。		
示例	// HEAD 请求		
	AT+HTTPCLIENT=1,0,"http://httpbin.org/get","httpbin.org","/get",		
	1		
	// GET 请求		
	AT+HTTPCLIENT=2,0,"http://httpbin.org/get","httpbin.org","/get",		
	1		
	// POST 请求		
	AT+HTTPCLIENT=3,0,"http://httpbin.org/post","httpbin.org","/pos		
	t",1,"field1=value1&field2=value2"		
注意	如果包含 URL 的整条命令的长度超过了 256 字节,请先使用		
	AT+HTTPURLCFG 命令预配置 URL, 然后本命令里的 <" url" > 参数		
	需要设置为 ""。		
	如果 url 参数不为空,HTTP 客户端将使用它并忽略 host 参数和 path		
	参数;如果 url 参数被省略或字符串为空, HTTP 客户端将使用 host 参		
	数和 path 参数。		

# 7.2.2 AT+HTTPGETSIZE: 获取 HTTP 资源大小

格式	AT+HTTPGETSIZE=<"url">	
响应	+HTTPGETSIZE: <size></size>	
	OK	
参数说明	<" url" >: HTTP URL.	
	<size>: HTTP 资源大小。</size>	
示例	AT+HTTPGETSIZE="http://www.baidu.com/img/bdlogo.gif"	

注意	如果包含 URL 的整条命令的长度超过了 256 字节,请先使用	
	AT+HTTPURLCFG 命令预配置 URL, 然后本命令里的 <" url" > 参数	
	需要设置为 ""。	

#### 7.2.3 AT+HTTPCGET: 获取 HTTP 资源

格式	AT+HTTPCGET=<"url">[, <tx size="">][,<rx size="">][,<timeout>]</timeout></rx></tx>	
响应	+HTTPCGET: <size>,<data></data></size>	
	ОК	
参数说明	<" url" >: HTTP URL。	
	<tx size="">:HTTP 发送缓存大小。单位:字节。默认值:2048。范围:</tx>	
	[0,10240]。	
	<rx size="">:HTTP 接收缓存大小。单位:字节。默认值:2048。范围:</rx>	
	[0,10240]。	
	<timeout>: 网络超时。单位: 毫秒。默认值: 5000。范围: [0,180000]。</timeout>	
示例		
注意	如果包含 URL 的整条命令的长度超过了 256 字节, 请先使用	
	AT+HTTPURLCFG 命令预配置 URL, 然后本命令里的 <" url" > 参数	
	需要设置为 ""。	

#### 7.2.4 AT+HTTPCPOST: Post 指定长度的 HTTP 资源

格式	AT+HTTPCPOST=<"url">, <length>[,<http_req_header_cnt>][,<ht< th=""></ht<></http_req_header_cnt></length>	
	tp_req_header> <http_req_header>]</http_req_header>	
响应	ОК	
	>	
	若传输成功,则返回:	
	SEND OK	
	若传输失败,则返回:	
	SEND FAIL	
参数说明	<" url" >: HTTP URL。	
	<length>: 需 POST 的 HTTP 数据长度。最大长度等于系统可分配的</length>	
	堆空间大小。	
	<http_req_header_cnt>: <http_req_header> 参数的数量。</http_req_header></http_req_header_cnt>	

	[ <http_req_header>]:可发送多个请求头给服务器。</http_req_header>	
示例		
注意	如果包含 URL 的整条命令的长度超过了 256 字节, 请先使用	
	AT+HTTPURLCFG 命令预配置 URL, 然后本命令里的 <" url" > 参数	
	需要设置为 ""	

#### 7.2.5 AT+HTTPURLCFG: 设置/获取长的 HTTP URL

格式	查询指令:	设置指令:
	AT+HTTPURLCFG?	AT+HTTPURLCFG= <url lengt<="" th=""></url>
		h>
响应	[+HTTPURLCFG: <url length="">,&lt;</url>	OK
	data>]	
	ОК	>
		符号 > 表示 AT 准备好接收串口
		数据,此时您可以输入 URL,当数
		据长度达到参数 <url length=""> 的</url>
		值时,系统返回:
		SET OK
参数说明	<url length="">: HTTP URL 长度。单位:字节。</url>	
	0:清除 HTTP URL 配置。	
	[8,8192]: 设置 HTTP URL 配置。	
	<data>: HTTP URL 数据。</data>	
示例		
注意		