Informations relatives à la sécurité du produit

Règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits (RGSP / GPSR) · Document établi le 13/11/2026, version 1

1. Identification du produit

Désignation	Carton de protection pour téléviseur à écran plat – 100 x 15 x 70 cm
Marque	Pack and Move
Dimensions	1000 x 150 x 700 mm (L x l x h)
Compatibilité	Téléviseurs à écran plat de 19 à 47 pouces (48 à 119 cm de diagonale)
Matière	Carton ondulé double cannelure BC (composition BC56D3D1), ECT 5,62, couleur kraft, carton FSC Mixte 70 %, impression noire
Poignées	Poignées intégrées au carton
Conditionnement	Carton livré à plat

2. Références couvertes par ce document

Référence vendeur (SKU)	ASIN	EAN	Contenu
33979F	B0D5HZMGZ2	3700377339792	1 carton

3. Fabricant et personne responsable dans l'Union européenne

Fabricant (marque Pack and Move)	EQUIPSTORE SAS 87 rue du Molinel, Bâtiment B 59700 Marcq-en-Barœul, France Contact serviceweb@equipstore.fr · 03 20 20 92 01 · www.packandmove.fr
Personne responsable UE	EQUIPSTORE SAS (même adresse), établie en France
Immatriculation	RCS Lille Métropole 482 718 483 · TVA FR 72 482 718 483

4. Usage prévu

Carton d'emballage pour le déménagement, le transport ou le stockage d'un téléviseur ou d'un écran plat, d'un cadre ou d'un miroir de dimensions compatibles. Produit destiné aux adultes, particuliers et professionnels. Ce produit n'est pas un jouet.

5. Avertissements et consignes de sécurité

- Utiliser uniquement pour des écrans dont les dimensions tiennent dans le carton sans forcer.
- Protéger l'écran (film à bulles, mousse ou couverture) avant de le glisser dans le carton ; caler pour qu'il ne bouge pas.
- Transporter le carton debout, sur la tranche, jamais à plat ; ne rien poser dessus.
- Porter à deux personnes par les poignées pour les écrans les plus grands.
- Les bords du carton peuvent être coupants : manipuler avec précaution lors du montage.
- Utiliser un cutter ou des ciseaux avec prudence à l'ouverture ; ne pas couper vers soi pour ne pas rayer l'écran.
- Matériau combustible : tenir éloigné des flammes, des sources de chaleur et des étincelles.
- Stocker à plat, dans un endroit sec : un carton mouillé ou humide perd sa résistance.
- Ne pas laisser les jeunes enfants jouer avec le carton.

6. Montage

Déplier le carton, fermer un côté avec du ruban adhésif (non fourni), glisser l'écran protégé, caler, puis fermer le second côté avec du ruban adhésif. Aucun outil n'est nécessaire.

7. Réglementation et conformité

Produit soumis au règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits. Aucun de ses composants ne relève d'une directive imposant le marquage CE.

Caractéristiques conformes à la spécification technique de l'article 33979F.

Le produit ne contient ni pile, ni composant électrique, ni substance dangereuse au sens du transport (non soumis à la réglementation des marchandises dangereuses).

8. Fin de vie

Carton recyclable (code matière PAP 20). Aplatir et déposer dans le bac de tri des emballages. Réutilisable tant qu'il reste sec et non endommagé.

9. Signalement d'un incident

Tout problème de sécurité lié à ce produit peut être signalé à EQUIPSTORE SAS : serviceweb@equipstore.fr · 87 rue du Molinel, Bâtiment B, 59700 Marcq-en-Barœul, France.