




SURFACE-MOUNT SPEAKER











English

PRECAUTIONS

PLEASE READ CAREFULLY BEFORE PROCEEDING * Please keep this manual in a safe place for future reference



WARNING

Always follow the basic precautions listed below to avoid the possibility of serious injury or even death from electrical shock, short-circuiting, damages, fire or other hazards. These precautions include, but are not limited to, the following

Do not oper

· This device contains no user-serviceable parts. Do not open the device or attempt to disassemble the internal parts or modify them in any way. If it should appear to be malfunctioning, discontinue use immediately and have it inspected by qualified Yamaha service personnel.

Fire warning

CAUTION

· Do not put burning items, such as candles, on the unit. A burning item may fall over

Always follow the basic precautions listed below to avoid the possibility of physical injury to you or others, or damage to the device or other property. These precautions include, but are not limited to, the following:

- · Do not place the device in an unstable position where it might accidentally fall over. Do not place the device in a location where it may come into contact with corrosive gases or salt air. Doing so may result in malfunction.
- Before moving the device, remove all connected cables.
- · Always consult qualified Yamaha service personnel if the device installation requires construction work, and make sure to observe the following precautions. - Choose mounting hardware and an installation location that can support the
- weight of the device. - Avoid locations that are exposed to constant vibration.
- Use the required tools to install the device.
- Inspect the device periodically.

Before connecting the device to other devices, turn off the power for all devices.

Before turning the power on or off for all devices, set all volume levels to minimum · Use only speaker cables for connecting speakers to the speaker jacks. Use of other types of cables may result in fire.

- Do not insert your fingers or hands in any gaps or openings on the device. • Do not operate the device if the sound is distorting. Prolonged use in this condition could cause overheating and result in fire.
- Select a suitable power amplifier for use with this device (see SPECIFICATIONS) Even if the output power of the amplifier is lower than the power rating (PGM) of this device, use of excessive input signals resulting clipping may cause damage to the device. Malfunction or fire may occur especially when the following sounds or noises are
- feedback, when using a microphone - continuous and extreme volume sound from a musical instrument
- extreme continuous distorted sound - noise caused by plugging/unplugging the cable while the amplifier is turned on
- Yamaha cannot be held responsible for damage caused by improper use or modifications to the device.

UNPACKING

Unpack the contents and confirm that all the following items are included Speaker \times 2, Bracket \times 2, Retaining knob \times 4, Terminal cover \times 2, Terminal cover screw \times 4.

Owner's Manual (this manual), SPECIFICATIONS Speaker cable not included.

1 MOUNTING THE SPEAKERS To wall/ceiling mount the speakers, use the included brackets. Before installing the

speakers, ensure that the mounting location is sufficiently strong. 1 Using the bracket as a template, mark the locations (four points for M5 and two points for M10) of the key hole slots on the mounting area.

2 Use the appropriate screws (M5 or M10) for the mounting surface to fix the bracket to the wall/ceiling. The central hole in the bracket can be used to thread the speaker cables, as required.

3 Position the speaker in the bracket and secure it using two retaining knobs.

If the bracket is used for wall/ceiling mounting, use of a safety wire (not included) is advised to prevent the speaker from falling. Secure each safety wire through the bore for the safety wire in each bracket. Refer to DIMENSIONS in SPECIFICATIONS for the

The safety wire should be the minimum length necessary.

WATERPROOF PERFORMANCE

The speakers are designed to be waterproof against water impact up to 60° on either side from vertical (IPX3). The speaker can be installed under outdoor eaves away from

2 SPEAKER CABLE CONNECTION AND TRANSFORMER SETTING

Make sure the amplifier is switched off before making any connections.

location of this bore.

- Connect speaker cables between the rear input terminals of the speakers and the output terminals of the amplifier. • Each connection should follow correct polarity, i.e., "+" to "+," "-" to "-". If polarity is
- crossed between speakers, specified performance may not be achieved. • Strip approximately 15 mm (5/8") of insulation from the end of each speaker cable

and tightly twist the exposed stranded wire. **CONNECTING AND SETTING**

- 1 To change the angle of the speaker, slightly loosen the two retaining knobs. Angle the speaker for ease of connection, and then secure firmly with the retaining knobs. Before performing connections, ensure the retaining knobs are secure enough to prevent the speaker falling and causing injury.
- 2 Loosen the two inner input terminals. 3 Insert each stranded wire under its respective screw, and then tighten down.
- For parallel connection to the next speaker, use the outer input terminals 4 Select the line voltage/impedance (100V/70V/8 Ω) and power tap for 100V/70V line distributed system by rotating the tap selector switch with a slot-head screwdriver. The "X" position should not be used. The 8Ω position should be used for 8 ohm
- audio systems only. If the setting is incorrect, it may cause malfunction of the speaker and amplifier. 4 Attach the terminal cover using terminal cover screws.
- 6 Set the desired speaker angle by loosening the two retaining knobs, and secure it in place by tightening the two retaining knobs.
- Rotate the YAMAHA emblem according to the position of the speaker.

OVERLOAD PROTECTION CIRCUIT

If input overload is detected, the speaker system will be automatically muted. When normal input level is resumed, sound will be output again. Note that frequent input overload events can lead to permanent speaker damage. It is therefore important to set the appropriate input level

REFINISHING THE FRONT GRILL

The front grill can be removed for refinishing/painting by removing the retaining pins at the top and bottom of the speaker, being careful not to break them. Refer to DIMENSIONS in SPECIFICATIONS for the location of these pins.

Français

PRÉCAUTIONS D'USAGE

PRIÈRE DE LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE PROCÉDER À TOUTE MANIPULATION

Rangez soigneusement ce manuel pour pouvoir le consulter ultérieurement

AVERTISSEMENT

Veillez à toujours observer les précautions élémentaires énumérées ci-après pour éviter de graves blessures, voire la mort, en raison d'un choc électrique, d'un courtcircuit, de dégâts, d'un incendie ou tout autre risque. La liste de ces précautions n'est pas exhaustive :

• Cet appareil ne contient aucune pièce nécessitant l'intervention de l'utilisateur. N'ouvrez pas l'appareil et ne tentez pas d'en démonter les éléments internes ou de les modifier de quelque

façon que ce soit. Si l'appareil présente des signes de dysfonctionnement, mettez-le immédiatement hors tension et faites-le contrôler par un technicien Yamaha qualifié Prévention contre les incendies

• Ne placez pas sur l'appareil des objets présentant une flamme, tels que des bougies. Ceux-ci



Observez toujours les précautions élémentaires reprises ci-dessous pour éviter tout risque de blessure corporelle, à vous-même ou votre entourage, ainsi que la détérioration de l'instrument ou de tout autre bien. La liste de ces précautions n'est

toutefois pas exhaustive :

- Ne placez pas l'appareil dans une position instable afin d'éviter qu'il ne se renverse
- Ne disposez pas l'appareil dans un emplacement où il pourrait entrer en contact avec des gaz corrosifs ou de l'air à haute teneur en sel, car cela pourrait provoquer des dysfonctionnements.
- · Avant de déplacer l'appareil, débranchez-en tous les câbles connectés Veillez toujours à consulter un technicien Yamaha qualifié dans le cas où l'installation des
- enceintes nécessite des travaux de construction et prenez soin, le cas échéant, d'observer les précautions ci-après.
- Choisissez un matériel de fixation et un emplacement d'installation suffisamment résistants pour supporter le poids de l'appareil.
- Évitez les emplacements soumis à des vibrations constantes.
- Utilisez les outils appropriés pour installer l'appareil.

- Inspectez l'appareil périodiquement.

- Avant de raccorder l'appareil à d'autres dispositifs, mettez toutes les unités concernées hors tension. Avant de mettre un appareil sous ou hors tension, il faut d'abord régler son volume sonore sur le niveau minimal. Utilisez uniquement des câbles de haut-parleur pour connecter les haut-parleurs aux prises
- correspondantes. L'utilisation d'autres types de câbles peut provoquer un incendie

- Ne glissez pas les doigts ou les mains dans les fentes ou les orifices de l'instrument. N'utilisez pas l'appareil en cas de distorsion du son. Une utilisation prolongée dans cet état peut provoquer une surchauffe, voire un incendie.
- Lors de la sélection d'un amplificateur à utiliser avec l'appareil, vérifiez que la puissance de sortie de l'amplificateur est inférieure à la capacité de puissance de l'appareil (voir SPECIFICATIONS).
- Si la puissance de sortie de l'amplificateur est inférieure à la capacité de puissance de l'appareil (programme), ce dernier risque d'être endommagé en cas d'écrêtage provoqué par un signal d'entrée excessif.
- Un dysfonctionnement ou un incendie risque de se produire spécialement en cas de génération des sons ou des bruits suivants :
- Effet Larsen généré lors de l'utilisation d'un microphone Volume sonore extrêmement élevé émis en continu à partir d'un instrument musical donné
- Son déformé émis en continu à un volume très élevé - Bruit provoqué par le branchement/débranchement du câble lorsque l'amplificateur est

Yamaha ne peut être tenu responsable ni des détériorations causées par une utilisation impropre de l'unité ou par des modifications apportées par l'utilisateur ni de la perte.

DEBALLAGE Après le déballage, assurez-vous que les articles suivants sont présents :

Haut-parleur \times 2, Patte de fixation \times 2, Bouton \times 4, Cache du bornier \times 2, Vis du cache du bornier \times 4.

Guide de l'opérateur (ce document), SPECIFICATIONS

* Câble de sécurité (non fourni).

1 INSTALLATION DES HAUT-PARLEURS Pour l'installation au mur ou au plafond des haut-parleurs, utilisez les pattes de fixation livrées avec ces dernières. Avant d'installer les haut-parleurs, assurez-vous que l'emplacement choisi est suffisamment solide pour supporter le poids des haut-parleurs.

- 1 En utilisant une patte de fixation comme gabarit, marquez les emplacements (quatre points pour les vis M5 et deux pour les vis M10) des boutonnières sur la zone d'installation. 2 Utilisez le matériel approprié (vis M5 ou M10) pour fixer solidement la patte de fixation au mur ou au plafond. Le trou central de la patte de fixation permet éventuellement de faire
- 3 Placez le haut-parleur sur la patte de fixation et maintenez-le en utilisant les deux boutons

Lors de l'utilisation des pattes de fixation pour l'installation des haut-parleurs au mur / plafond, rattachez un câble de sécurité (non compris) pour éviter que le haut-parleur ne tombe. Passez le câble de sécurité dans l'orifice prévu à cet effet sur chaque patte de fixation. Consultez les DIMENSIONS dans le tableau SPECIFICATIONS pour repérer cet orifice (Bore for safety wire).

Le câble de sécurité doit atteindre la longueur minimale requise. PERFORMANCES DE L'ETANCHEITE

Les haut-parleurs sont concues pour résister à des projections d'eau selon un angle maximal de 60° par rapport à la verticale de chaque côté (IPX3). Les haut-parleurs peuvent être installées sous auvent extérieur à l'abri de la pluie.

2 BRANCHEMENT DU CABLE DE HAUT-PARLEURS ET DE L'AMPLIFICATEUR

Avant de réaliser les raccordements, assurez-vous que l'amplificateur est éteint. **RACCORDEMENTS**

- · Raccordez les bornes d'entrée situées sur la face arrière des haut-parleurs aux bornes de
- sortie des haut-parleurs situées sur l'amplificateur en utilisant les câbles de haut-parleurs.

 Raccordez chaque haut-parleur en veillant à ne pas inverser la polarité « + » et « ». Si le haut-parleur est raccordé avec la polarité inversée, il pourra être impossible de bénéficier des performances indiquées.
- Enlevez environ 15 mm de la gaine d'isolation de l'extrémité de chaque câble de haut-parleur et torsadez la partie dénudée des câbles.

RACCORDEMENT ET POSITIONNEMENT 1 Pour modifier l'angle d'une haut-parleur, desserrez légèrement les deux boutons. Faites

- pivoter le haut-parleur de manière à faciliter les branchements, puis serrez les boutons pour le maintenir fermement en place. Avant de réaliser les branchements, assurez-vous que les boutons sont suffisamment serrés pour éviter la chute des haut-parleurs qui pourraient s'endommager et provoquer des lésions corporelles.
- 2 Desserrez les deux bornes d'entrée intérieures.
- 3 Insérez chaque fil dénudé sous sa vis respective et serrez-la. Pour une installation en parallèle des haut-parleurs, utilisez les bornes d'entrée extérieures. 4 Réglez la tension de ligne/l'impédance (100V/70V/8Ω) et l'alimentation pour un système 100V/70V en tournant l'ajusteur de tension à l'aide d'un tournevis plat. La position « X » ne doit pas être utilisée. La position 8Ω est réservée aux systèmes audio

8 ohms. Une mauvaise sélection risque d'entraîner un dysfonctionnement de le haut-

- parleur et de l'amplificateur. 5 Fixez le cache du bornier à l'aide des vis prévues à cet effet.
- 6 Ajustez l'angle de le haut-parleur en desserrant légèrement les deux boutons, puis serrez les deux boutons pour la maintenir dans sa position définitive. 7 Faites pivoter l'inscription YAMAHA selon la position de le haut-parleur. PROTECTION CONTRE LES COURTS-CIRCUITS

En cas de saturation, le son des haut-parleurs est automatiquement coupé. Dès que le signal d'entrée revient à son niveau habituel, le son est rétabli. Notez que la répétition d'épisodes de saturation peut endommager les haut-parleurs. Il est donc important de régler convenablement

REMISE EN ETAT DE LA GRILLE AVANT Il est possible de retirer la grille afin de la repeindre ou de la remettre en état. Pour cela, il suffit de dégager les broches situées de part et d'autre de le haut-parleur en veillant à ne pas les casser. Consultez les DIMENSIONS dans le tableau SPECIFICATIONS pour localiser ces broches (Retaining pin).

Deutsch

3

VORSICHTSMASSNAHMEN BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN, EHE SIE

FORTFAHREN

* Bitte heben Sie dieses Handbuch sorgfältig auf, damit Sie später einmal nachschlagen können

WARNUNG

Beachten Sie stets die nachfolgend beschriebenen Vorsichtsmaßnahmen, um mögliche schwere Verletzungen oder sogar tödliche Unfälle infolge eines elektrischen Schlags, von Kurzschlüssen, Feuer oder anderen Gefahren zu vermeiden. Zu diesen Vorsichtsmaßnahmen gehören die folgenden Punkte, die jedoch keine abschließende Aufzählung darstellen:

Dieses Gerät enthält keine vom Anwender zu wartenden Teile. Versuchen Sie nicht, das

Gerät zu öffnen oder die inneren Komponenten zu entfernen oder auf irgendeine Weise zu ändern. Sollte einmal eine Fehlfunktion auftreten, so nehmen Sie es sofort außer Betrieb und lassen Sie es von einem qualifizierten Yamaha-Kundendiensttechniker prüfen

Stellen Sie keine brennenden Gegenstände (z. B. Kerzen) auf dem Gerät ab. Ein brennender

VORSICHT

Beachten Sie stets die nachstehend aufgelisteten grundsätzlichen Vorsichtsmaßnahmen, um mögliche Verletzungen bei Ihnen oder anderen Personen oder aber Schäden am Instrument oder an anderen Gegenständen zu vermeiden. Zu diesen Vorsichtsmaßnahmen gehören die folgenden Punkte, die jedoch keine

abschließende Aufzählung darstellen:

- Achten Sie auf einen sicheren Stand des Geräts, um ein unabsichtliches Umstürzen zu
- Platzieren Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem es in Kontakt mit korrosiven Gasen oder
- salzhaltiger Luft gelangen könnte. Dadurch kann es zu Fehlfunktionen kommen Entfernen Sie alle angeschlossenen Kabel, bevor Sie das Gerät bewegen. Holen Sie immer den Rat eines gualifizierten Yamaha-Kundendiensttechnikers ein, wenn die Aufstellung Montagearbeiten erfordert, und beachten Sie unbedingt die folgender
 - Wählen Sie für die Montage die richtigen Verbindungsmittel und einen Installationsort, die/
 - der das Gewicht des Geräts halten können/kann. Vermeiden Sie Standorte, die ständigen Vibrationen ausgesetzt sind. Verwenden Sie zur Montage des Geräts die erforderlichen Werkzeuge. Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig.

Bevor Sie das Gerät an andere elektronische Komponenten anschließen, schalten Sie alle

- Geräte aus. Stellen Sie zunächst alle Lautstärkeregler an den Geräten auf Minimum, bevor Sie die Geräte ein- oder ausschalten. Benutzen Sie zum Anschließen von Lautsprechern an den Lautsprecherbuchser ausschließlich Lautsprecherkabel. Die Verwendung anderer Kabel kann einen Brand
- Stecken Sie nicht Ihre Finger oder Hände in Schlitze oder Öffnungen am Gerät
- Betreiben Sie das Gerät nicht so, dass der Klang verzerrt ist. Längere Verwendung in diesem Zustand kann zu Überhitzung und Brandgefahr führen. Wenn Sie einen Leistungsverstärker zur Verwendung mit diesem Gerät auswählen, achten Sie darauf, dass die Ausgangsleistung des Verstärkers niedriger ist als die Leistungskapazität dieses Geräts (siehe SPECIFICATIONS). Auch wenn die Ausgangsleistung des Verstärkers niedriger ist als die Leistungskapazität
- dieses Geräts (Programms), kann die Verwendung zu starker Eingangssignale, die eine Übersteuerung bewirken, zu einer Beschädigung des Geräts führen. Zu Fehlfunktionen oder Bränden kann es insbesondere bei Erzeugung der folgenden Klänge
- oder Geräusche kommen: Rückkopplung, bei Verwendung eines Mikrofons
 anhaltender Klang mit extremer Lautstärke von einem Musikinstrument
- extremer anhaltender verzerrter Klang durch Einstecken/Abziehen des Kabels bei eingeschaltetem Verstärker verursachte
- Yamaha haftet nicht für Schäden, die auf eine nicht ordnungsgemäße Bedienung oder Änderungen am Instrument zurückzuführen sind, oder für den Verlust.

Prüfen Sie nach dem Auspacken, ob alle nachfolgend aufgeführten Artikel enthalten sind $Lautsprecher \times 2, \ Halterung \times 2, \ Sicherungsknopf \times 4, \ Anschlussabdeckung \times 2, \ Schraube \ für$ die Anschlussabdeckung × 4.

Bedienungsanleitung (diese Anleitung), SPECIFICATIONS * Lautsprecherkabel sind nicht enthalten.

1 MONTAGE DER LAUTSPRECHER Verwenden Sie bei der Wand-/Deckenmontage der Lautsprecher die mitgelieferten Halterungen. Stellen Sie vor der Montage der Lautsprecher sicher, dass der Montageor

- reichend tragfähig ist. Nehmen Sie die Halterung als Vorlage und markieren Sie die Stellen (vier Punkte für M5
- und zwei Punkte für M10) für die Bohrungen im Montagebereich 2 Befestigen Sie die Halterung mit den passenden Schrauben (M5 oder M10) für die Montageoberfläche an der Wand/Decke. Die Bohrung in der Mitte der Halterung kann bei Bedarf genutzt werden, um die Lautsprecherkabel hindurchzuführen.

Setzen Sie den Lautsprecher in die Halterung und sichern Sie ihn mit zwei

Wenn die Halterung zur Wand-/Deckenmontage verwendet wird, wird die Verwendung eines Sicherheitsdrahtes (nicht mitgeliefert) empfohlen, um ein Herunterfallen der Lautsprecher zu verhindern. Führen Sie jeden Sicherheitsdraht durch die Bohrung für den Sicherheitsdraht in de jeweiligen Halterung. Informationen zur Position der Bohrung finden Sie unter DIMENSIONS im

Abschnitt SPECIFICATIONS (Bore for safety wire). Der Sicherheitsdraht sollte die minimal erforderliche Länge aufweisen.

WASSERDICHTE LEISTUNG Die Lautsprecher wurden so entwickelt, dass sie gegen Wasseraufprall von bis zu 60° auf jeder Seite aus der Vertikalen (IPX3) wasserdicht sind. Der Lautsprecher kann unter Dachvorsprüngen im Außenbereich montiert werden, wenn es dort zu keinem direkten Kontakt

2 LAUTSPRECHERKABELANSCHLUSS UND UMFORMEREINSTELLUNG Stellen Sie sicher, dass der Verstärker ausgeschaltet ist, bevor Sie die Anschlüsse herstellen.

- ANSCHLÜSSE • Verbinden Sie die Eingänge an der Rückseite der Lautsprecher und die Ausgänge des
- Verstärkers mit den Lautsprecherkabeln. Beachten Sie beim Anschluss die korrekte Polarität, d.h. "+" an "+" und "–" an "–" Wenn die Polarität zwischen den Lautsprechern vertauscht wird, wird möglicherweise nicht die
- angegebene Leistung erzielt. Isolieren Sie ungefähr 15 mm der Isolierung am Ende jedes Lautsprecherkabels ab und biegen Sie den freigelegten Drahtlitzenleiter um

ANSCHLUSS UND EINSTELLUNG 1 Um den Winkel des Lautsprechers zu ändern, lösen Sie die beiden Sicherungsknöpfe

- leicht. Bringen Sie den Lautsprecher in einen entsprechenden Winkel, um die Anschlüsse leichter herstellen zu können, und drehen Sie die Sicherungsknöpfe dann wieder fest. Bevor Sie die Anschlüsse herstellen, stellen Sie sicher, dass die Sicherungsknöpfe so weit gesichert sind, dass die Lautsprecher nicht herunterfallen können und Verletzungen 2 Lösen Sie die beiden inneren Eingangsanschlüsse.
- Verwenden Sie zum parallelen Anschluss mit dem nächsten Lautsprecher die äußerer Eingangsanschlüsse. **4** Wählen Sie die Leitungsspannung/Impedanz (100V/70V/8 Ω) sowie die Leistung für verteilte Audiosysteme mit 100V/70V, indem Sie den Stufenwahlschalter mit einer Schlitzschraubendreher drehen.

8-Ohm-Audiosysteme verwendet werden. Wenn die Einstellung nicht korrekt ist, kann dies

3 Führen Sie jeden Drahtlitzenleiter unter die entsprechende Schraube und ziehen Sie diese

zu Fehlfunktionen beim Lautsprecher und Verstärker führen. Befestigen Sie die Anschlussabdeckung mit den Schrauben für die Anschlussabdeckung. 6 Stellen Sie den gewünschten Lautsprecherwinkel ein, indem Sie die beider Sicherungsknöpfe lösen. Sichern Sie den Lautsprecher, indem Sie die beider Sicherungsknöpfe festziehen.

Drehen Sie das YAMAHA-Emblem entsprechend der Position des Lautsprechers.

Die Position "X" sollte nicht verwendet werden. Die Position 80 sollte nur für

ÜBERLASTUNGSSCHUTZSCHALTUNG Wenn eine Eingangsüberlastung erkannt wird, wird das Lautsprechersystem automatisch

stumm geschaltet. Wenn der normale Eingangspegel wiederhergestellt wird, wird der Ton wieder ausgegeben. Beachten Sie, dass es bei häufigen Eingangsüberlastungen zu dauerhaften Schäden am Lautsprecher kommen kann. Daher ist es wichtig, dass der richtige Eingangspegel NACHBEARBEITUNG DES GITTERS AN DER VORDERSEITE Das Gitter an der Vorderseite kann zur Nachbearbeitung/zum Lackieren entfernt werden, indem die Sicherungsstifte im oberen und unteren Bereich des Lautsprechers entfernt werden. Achten Sie dabei darauf, dass Sie sie nicht durchbrechen. Informationen zur Position dieser Stifte finden Sie unter DIMENSIONS im Abschnitt SPECIFICATIONS (Retaining pin).

Italiano

PRECAUZIONI

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI CONTINUARE

Conservare questo manuale in un luogo sicuro per future consultazioni **AVVERTENZA**

Attenersi sempre alle precauzioni di base indicate di seguito per evitare il rischio di lesioni gravi o addirittura di morte conseguente a scosse elettriche. cortocircuiti, danni, incendi o altri pericoli. Tali precauzioni includono, fra le altre, quelle indicate di seguito:

Non aprire

 Questo dispositivo non contiene componenti riparabili dall'utente. Non aprire il dispositivo né smontare o modificare in alcun modo i componenti interni. In caso di malfunzionamento, non utilizzare lo strumento e richiedere l'assistenza di un tecnico autorizzato Yamaha.

Non appoggiare sullo strumento oggetti con fiamme vive, come ad esempio

candele. Tali oggetti potrebbero cadere provocando un incendio.

ATTENZIONE

Esposizione al fuoco

personali o danni al dispositivo o ad altri oggetti. Tali precauzioni includono, fra le altre, quelle indicate di seguito:

Attenersi sempre alle precauzioni di base elencate di seguito per evitare lesioni

- Non collocare il dispositivo in posizione instabile, per evitare che cada. • Non collocare il dispositivo in una posizione che comporti il rischio di contatto con
- gas corrosivi o aria salmastra per evitare possibili malfunzionamenti Prima di spostare il dispositivo, scollegare tutti i cavi. • Se l'installazione del dispositivo comporta delle opere di costruzione, contattare sempre un tecnico autorizzato Yamaha e attenersi alle precauzioni indicate di seguito
- Scegliere degli elementi di montaggio e una posizione di installazione in grado di sostenere il peso del dispositivo. Evitare i luoghi esposti a vibrazioni costanti

del volume.

- Utilizzare gli utensili richiesti per installare il dispositivo. Ispezionare periodicamente il dispositivo.

· Prima di collegare il dispositivo ad altre apparecchiature, spegnere tutti i dispositivi interessati. Prima di accendere o spegnere i dispositivi, impostare al minimo i livelli

altri tipi di cavi potrebbe causare incendi. · Non introdurre le dita o le mani nelle aperture del dispositivo

Per collegare gli altoparlanti ai relativi jack, utilizzare solo cavi adeguati. L'utilizzo di

- · Non utilizzare il dispositivo se il suono risulta distorto. Un utilizzo prolungato in tali condizioni potrebbe causare surriscaldamenti con consequente rischio di incendio · Nella scelta dell'amplificatore da utilizzare con il dispositivo, assicurarsi che la sua uscita sia inferiore alla capacità di questo dispositivo (vedere SPECIFICATIONS).
- Anche se la potenza in uscita dell'amplificatore è minore della capacità del dispositivo (programma), il dispositivo potrebbe subire danni in caso di segnali di ingresso eccessivi che causano saturazione.
- Di potrebbero verificare malfunzionamenti o incendi quando vengono generati i feedback del segnale provocato dall'utilizzo di un microfono
 volume troppo forte e continuo emesso da uno strumento musicale
- rumore causato dal collegamento o dallo scollegamento del cavo mentre l'amplificatore è acceso Yamaha declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti da un utilizzo non

corretto o dalle modifiche apportate al dispositivo. RIMOZIONE DELL'IMBALLAGGIO

1 MONTAGGIO DEGLI ALTOPARLANTI

passare i cavi degli altoparlanti, se necessario.

Il cavo di sicurezza deve essere il più corto possibile.

PRESTAZIONI DI TENUTA ALL'ACQUA

impossibile ottenere le prestazioni specificate.

- suono distorto continuo

Liberare il contenuto dall'imballaggio e assicurarsi che tutti i seguenti articoli siano inclusi: Altoparlanti \times 2, Staffe \times 2, Pomelli di ritegno \times 4, Coperchi dei terminali \times 2, Viti per coperchi dei terminali × 4. Manuale di istruzioni (il presente manuale), SPECIFICATIONS * Cavo per altoparlante non incluso.

M5 e due punti per tasselli M10) delle asole nella zona di montaggio. 2 Usare i tasselli appropriati (M5 o M10) per la superficie di montaggio, per fissare la staffa alla parete/al soffitto. Il foro centrale nella staffa può essere utilizzato per far

3 Posizionare l'altoparlante nella staffa e fissarlo utilizzando due pomelli di ritegno. Se la staffa viene usata per il montaggio a parete/sul soffitto, si consiglia l'uso di un cavo di sicurezza (non incluso) per impedire la caduta dell'altoparlante. Assicurare ciascun cavo di sicurezza facendolo passare attraverso l'apposito foro in ciascuna

Gli altoparlanti sono progettati per essere impermeabili al contatto con l'acqua, purché questo avvenga entro un'inclinazione di 60° rispetto alla verticale su entrambi i lati (IPX3). L'altoparlante può essere installato all'esterno sotto al cornicione/grondaia,

Prima di eseguire qualsiasi collegamento, assicurarsi che l'amplificatore sia spento. COLLEGAMENTI

· Collegare i cavi degli altoparlanti tra i terminali di ingresso posteriori di questi ultimi e i terminali di uscita dell'amplificatore. • Per ogni collegamento seguire la corretta polarità, cioè "+" con "+", "-" con "-". In caso di incrocio della polarità tra un altoparlante e l'altro, potrebbe risultare

COLLEGAMENTO E IMPOSTAZIONE 1 Per modificare l'angolo dell'altoparlante, allentare leggermente i due pomelli di ritegno. Inclinare l'altoparlante per facilitarne il collegamento, quindi fissarlo saldamente con i pomelli di ritegno. Prima di eseguire i collegamenti, assicurarsi

che i pomelli di ritegno siano sufficientemente saldi da evitare all'altoparlante di

Spellare circa 15 mm di materiale isolante dall'estremità di ciascun cavo

dell'altoparlante e attorcigliare strettamente l'anima rimasta esposta.

cadere e causare lesioni alle persone. 2 Allentare i due terminali d'ingresso interni. 3 Inserire ogni filo attorcigliato sotto la rispettiva vite, e serrare quest'ultima. Per il collegamento in parallelo con l'altoparlante successivo, usare i terminali

Non utilizzare la posizione "X". La posizione 8Ω deve essere utilizzata soltanto per gli impianti audio da 8 ohm. Se la regolazione non viene effettuata corretta si potrebbero verificare dei difetti di funzionamento agli altoparlante e all'amplificatore.

 $oldsymbol{\Theta}$ Selezionare la tensione/impedenza di linea (100V/70V/8 Ω) e regolare la corrente

Fissare il coperchio dei terminali utilizzando le apposite viti. 6 Regolare l'altoparlante con l'angolazione desiderata allentando i due pomelli di ritegno, quindi bloccarlo in posizione serrando questi ultimi.

su 100V/70V ruotando il selettore con un cacciavite a testa piatta.

7 Ruotare lo stemma YAMAHA in base alla posizione dell'altoparlante. CIRCUITO DI PROTEZIONE DAI SOVRACCARICHI Se viene rilevato un sovraccarico in ingresso, il sistema degli altoparlanti viene

altoparlanti. Pertanto, è importante impostare il livello appropriato in ingresso. RIFINITURA DELLA GRIGLIA FRONTALE Per rimuovere la griglia frontale a scopo di eseguire rifiniture/verniciatura, togliere le

automaticamente silenziato. Una volta ripristinano il normale livello in ingresso, gli

altoparlanti ricominceranno ad emettere il suono. Si fa notare che, in caso di eventi


frequenti di sovraccarico in ingresso, possono subentrare dei danni permanenti agli


spine di ritegno nella parte superiore ed inferiore dell'altoparlante, prestando attenzione a non romperle. Per la posizione di queste spine, vedere il paragrafo DIMENSIONS in SPECIFICATIONS (Retaining pin).

Per montare gli altoparlanti alla parete/al soffitto, usare le staffe incluse. Prima di installare gli altoparlanti, assicurarsi che il punto di montaggio offra garanzie di solidità sufficienti. 1 Usando la staffa come maschera, segnare la posizione (quattro punti per tasselli

staffa. Per la posizione di questo foro, vedere il paragrafo DIMENSIONS in SPECIFICATIONS (Bore for safety wire).

purché lontano dal contatto diretto con la pioggia COLLEGAMENTO DEL CAVO PER ALTOPARLANTE E 2 COLLEGAMENTO DEL CAVO PER ALTOR IMPOSTAZIONE DEL TRASFORMATORE





Español

PRECAUCIONES

LEER DETENIDAMENTE ANTES DE EMPEZAR * Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.

ADVERTENCIA

Siga siempre las precauciones básicas detalladas a continuación para prevenir la posibilidad de lesiones graves, o incluso la muerte, por descargas eléctricas. cortocircuitos, daños, incendios u otros peligros. Estas precauciones incluyen, aunque no de forma exclusiva, las siguientes:

No abrir

· Este dispositivo contiene piezas cuyo mantenimiento no puede realizar el usuario. No abra el dispositivo ni trate de desmontar o modificar de forma alguna los componentes internos. En caso de mal funcionamiento, deje de usarlo de inmediato y pida al servicio técnico de Yamaha que lo inspeccione.

Advertencia sobre el fuego

• No coloque objetos encendidos como, por ejemplo, velas sobre la unidad, porque podrían caerse y provocar un incendio.

ATENCIÓN

Siempre siga las precauciones básicas indicadas abajo para evitar así la

posibilidad de sufrir lesiones físicas o de dañar el dispositivo u otros objetos. Estas precauciones incluyen, aunque no de forma exclusiva, las siguientes:

· No coloque el dispositivo en una posición inestable en la que se pueda caer

- No coloque el dispositivo en un lugar donde pueda entrar en contacto con gases corrosivos o con salitre. Si ocurriera, podría dar lugar a un funcionamiento
- Antes de cambiar el dispositivo de lugar, desconecte todos los cables. · Consulte siempre al servicio técnico cualificado de Yamaha si la instalación del
- siguientes precauciones. - Elija un hardware para el montaje y un lugar para la instalación que soporten el
- peso del dispositivo.

dispositivo requiere algún tipo de obra, y asegúrese de tener en cuenta las

- Evite ubicaciones que estén expuestas a una continua vibración - Utilice las herramientas necesarias para instalar el dispositivo.
- Inspeccione el dispositivo periódicamente.

Conexiones

- · Antes de conectar el dispositivo a otros dispositivos, desconecte la alimentación de todos ellos. Antes de apagar o encender los dispositivos, baje el volumen al
- · Utilice sólo cables de altavoces para conectar los altavoces a las entradas de altavoces. Si se utilizan cables de otro tipo podría producirse un cortocircuito

Precaución en el manejo

- No introduzca los dedos ni las manos en ninguno de los huecos o aberturas del
- No utilice el dispositivo si el sonido se escucha distorsionado. Si se utiliza el dispositivo de forma prolongada en estas condiciones, podría producirse un recalentamiento y, posteriormente, un cortocircuito. Al elegir un amplificador de potencia para su uso con este dispositivo, asegúrese
- de que la potencia de salida del amplificador es inferior a la capacidad de alimentación de este dispositivo (consulte la SPECIFICATIONS). Aunque la potencia de salida del amplificador sea inferior a la capacidad de alimentación de este dispositivo (programa), el uso de señales de entrada
- excesivas que causen saturación puede provocar daños en el dispositivo. Se puede producir un funcionamiento defectuoso o incendios especialmente si se generan los siguientes sonidos o ruidos: retorno, cuando se utiliza un micrófono
- sonido con un volumen continuo y extremo de un instrumento musical
- sonido distorsionado continuo y extremo - ruido causado al enchufar y desenchufar el cable con el amplificador encendido
- Yamaha no se responsabiliza por daños debidos a uso inapropiado o modificaciones hechas al dispositivo.

DESEMBALAJE

Tras el desembalaie, inspeccionar el contenido para comprobar que están los siguientes elementos Altavoz x 2, Soporte x 2, Rueda de sujeción x 4, Tapa de terminales \times 2, Tornillo de tapa de terminales \times 4. Manual de instrucciones (este manual), SPECIFICATIONS Cable del altavoz no suministrado.

1 MONTAJE DE LOS ALTAVOCES

Para el montaje en la pared o en el techo de los altavoces, usar los soportes que se incluyen. Antes de instalar los altavoces, compruebe que la posición de montaje es lo bastante resistente. 1 Usando el soporte como plantilla, marcar los lugares (4 puntos para los tornillos

M5 y dos puntos para los tornillos M10) de las ranuras para los orificios en el área de montaie. 2 Usando los tornillos apropiados (M5 o M10) para la superficie de montaje, fijar

firmemente el soporte a la pared o al techo. El orificio central del soporte puede utilizarse para pasar los cables de los altavoces. 3 Colocar el altavoz en el soporte y fijar el altavoz mediante las dos ruedas.

Si se usan los soportes para montar los altavoces en la pared o en el techo, usar un cable de seguridad (no se incluye) para evitar que el altavoz se caiga. Fijar cada cable de seguridad mediante el orificio para el cable de seguridad en cada soporte. Consulte DIMENSIONS en SPECIFICATIONS para ver la posición de este orificio (Bore for safety wire). El cable de seguridad debe tener la longitud mínima necesaria.

RESISTENCIA AL AGUA

Los altavoces están diseñados para resistir el impacto de agua a hasta 60° de temperatura en cada lado desde una posición vertical (IPX3). El altavoz puede

CONEXIÓN DEL CABLE DE LOS ALTAVOCES Y AJUSTE DEL TRANSFORMADOR

Antes de realizar las conexiones, asegurarse de que el amplificador está apagado.

- Conectar los cables de los altavoces entre los terminales de entrada de la parte trasera de los altavoces y los terminales de salida del amplificador. • Conectar los altavoces asegurándose de que no se invierte la polaridad: "+" con "+"
- y "-" con "-" Si el altavoz está conectado con la polaridad invertida, es posible que los resultados no sean los correctos.
- Quitar unos 15 mm de aislamiento del extremo de cada cable del altavoz y torcer los cables expuestos del cable juntos.

CONEXIÓN Y AJUSTE

- 1 Para modificar el ángulo del altavoz, afloje ligeramente las dos ruedas. Ajuste el ángulo del altavoz para facilitar la conexión y fíjelo firmemente con las dos ruedas. Antes de realizar conexiones, asegúrese de que las ruedas están lo suficientemente bien fijadas para evitar que el altavoz se caiga y provoque lesiones.
- 2 Afloje los dos terminales de entrada internos. 3 Inserte cada cable desnudo en su correspondiente orificio y apriete
- Para la conexión en paralelo al siguiente altavoz, utilice los terminales de entrada • Seleccione la tensión de línea/impedancia (100 V/70 V/8 Ω) y la toma de corriente del sistema distribuido de 100 V/70 V girando el selector de toma con un
- destornillador plano. No utilice la posición "X". La posición 8Ω solo puede usarse para los sistemas de audio de 8 ohmios. Si el ajuste es incorrecto, podría provocar un funcionamiento incorrecto del altavoz y el amplificador.
- 5 Fije la tapa de los terminales con los tornillos de la tapa de los terminales 6 Ajuste el ángulo de los altavoces que desee aflojando las dos ruedas de fijación y
- fíjelo apretando las dos ruedas de fijación. Gire el símbolo de YAMAHA en función de la posición de los altavoces.

CIRCUITO DE PROTECCIÓN DE SOBRECARGA

Si se detecta una sobrecarga de entrada, el sistema de altavoces se silenciará automáticamente. Cuando se recupere el nivel de entrada normal, volverá a emitirse sonido. Tenga en cuenta que unas sobrecargas muy frecuentes pueden provocar daños permanentes en los altavoces. Por tanto, es importante ajustar el nivel de

entrada correcto.

ACABADO DE LA REJILLA FRONTAL La rejilla frontal puede desmontarse para retocarla o pintarla, retirando los pasadores de fijación de las partes superior e inferior del altavoz, procurando no dañarlos. Consulte DIMENSIONS en SPECIFICATIONS para ver la posición de estos pasadores (Retaining pin).

Русский

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

* Сохраните это руководство, чтобы можно было обращаться к нему в дальнейшем

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание получения серьезных травм вплоть до наступления смерти от удара электрическим током, а также во избежание короткого замыкания, повреждения оборудования, пожара и других инцидентов, всегда соблюдайте основные правила безопасности, перечисленные далее. Они включают принятие следующих мер (не ограничиваясь ими):

• В данном устройстве нет компонентов, которые должен обслуживать пользователь. Не следует открывать устройство или пытаться разбирать его, а также каким-либо образом модифицировать его внутренние компоненты. При возникновении неисправности немедленно прекратите эксплуатацию устройства и обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам

центра технического обслуживания корпорации Yamaha.

• Не ставьте на инструмент предметы, являющиеся источником открытого огня, например свечи. Горящий предмет может упасть и стать источником возникновения пожара.

ВНИМАНИЕ Во избежание нанесения серьезных травм себе и окружающим, а также во

соблюдайте основные правила безопасности. Они включают принятие следующих мер (не ограничиваясь ими):

• Во избежание случайного падения устройства не оставляйте его в

избежание повреждения устройства и другого имущества, всегда

- неустойчивом положении. • Не размещайте устройство в месте, где на него могут воздействовать коррозионн газы или соленый воздух. Это может привести к сбоям в работе устройства.
- Перед перемещением устройства отсоедините все кабели. • Всегда консультируйтесь с квалифицированными специалистами центра технического
- обслуживания корпорации Yamaha, если для установки устройства требуется дополнительная сборка, и соблюдайте следующие меры предосторожности.
- Выбирайте монтажное оборудование и место установки, способные выдержать вес устройства.
- Избегайте мест установки, подверженных постоянной вибрации Используйте подходящие инструменты для установки устройства
- Периодически проверяйте состояние устройства.

• Перед подключением данного устройства к другим устройствам выключите питание на всех устройствах. Перед включением или отключением питания на всех устройствах установите минимальный уровень громкости. • Используйте только кабели динамиков для подключения динамиков к гнездам

для динамиков. Применение кабелей другого типа может привести к возгоранию

- Правила безопасности при эксплуатации • Не вставляйте пальцы или руки в отверстия на устройстве
- Не используйте устройство при искажении звука. Длительное использование устройства в таком состоянии может привести к перегреву и возгоранию. • При выборе усилителя мощности, используемого с этим устройством,
- убедитесь, что выходная мощность усилителя ниже, чем нагрузочная способность по мошности данного устройства (см. SPECIFICATIONS) Даже если выходная мощность усилителя ниже, чем нагрузочная способность по мощности данного устройства (программы), использование излишне мощных
- входных сигналов, приводящих к срезу, может вызвать повреждение устройства Сбои в работе или возгорание особенно вероятны при генерации следующих звуков или шумов:
- обратная связь при использовании микрофона;
- постоянный экстремально громкий звук от музыкального инструмента; - постоянный чрезмерно искаженный звук;
- шум, вызванный подключением/отсоединением кабеля при включенном усилителе.

Корпорация Yamaha не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильной эксплуатацией или модификацией устройства.

РАСПАКОВКА

После распаковки проверьте наличие следующих деталей в комплекте поставки: динамик × 2, кронштейн × 2, ручка × 4, крышка зажимов × 2, винт для крышки зажимов × 4.

Руководство пользователя (данное руководство), SPECIFICATIONS Кабель динамика не входит в комплект поставки

1 монтаж динамиков

Используйте прилагаемые кронштейны для настенного/потолочного монтажа динамиков. Перед установкой динамиков убедитесь, что монтажная поверхность достаточно прочная.

• Используя кронштейн как шаблон, разметьте положение главных отверстий (четыре точки для М5 и две точки для М10) на монтажной поверхности.

2 Для крепления кронштейна на стене или потолке используйте подходящие для монтажной поверхности винты (М5 или М10). При необходимости кабели динамиков можно пропустить через центральное отверстие в кронштей 3 Установите динамик на кронштейне и зафиксируйте его двумя ручками.

При использовании кронштейна для настенного/потолочного монтажа применяйте крепежную проволоку (не входит в поставку) для предупреждения падения динамика. Пропустите каждую крепежную проволоку в специальное отверстие в обоих кронштейнах. Для получения информации о положении этих отверстий см. пункт DIMENSIONS в разделе SPECIFICATIONS (Bore for safety wire). Крепежная проволока должна иметь минимальную необходимую длину

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ Динамики имеют водонепроницаемую конструкцию, которая защищает от

попадания на них капель воды под углом до 60° от вертикального положения (с обеих сторон) согласно классу IPX3. Динамики можно расположить под навесом крыши, защищающим их от прямого попадания дождя

2 ПОДСОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЕЙ ДИНАМИКА И НАСТРОЙКА ТРАНСФОРМАТОРА

Перед выполнением любых соединений обязательно отключите усилитель. СОЕДИНЕНИЯ

- Подсоедините кабели динамиков к входным зажимам на задней стороне динамиков и выходным зажимами усилителя.
- При подсоединении соблюдайте полярность, то есть "+" к "+", "-" к "-". Если полярность динамиков перепутана, то, возможно, не удастся достичь заявленных характеристик.
- Снимите около 15 мм изоляции с конца кабеля каждого динамика, затем скрутите оголенные концы многожильного провода.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

- 🜒 Чтобы изменить угол наклона динамика, слегка ослабьте две ручки. Для удобства подключения наклоните динамик, а затем надежно закрепите его с помощью ручек. Перед подключением обязательно надежно закрепите ручки во избежание падения динамика и нанесения травмы. 2 Ослабьте два внутренних входных зажима.
- 3 Вставьте каждый многожильный провод под соответствующий ему винт, а затем затяните этот винт. Используйте внешние входные зажимы для параллельного подсоединения н следующему динамику.
- Выберите напряжение и сопротивление сети питания (100V/70V/8Ω) и отвод для сети питания 100V/70V путем поворота селектора отводов с помощью плоской отвертки. Не используйте положение "X". Используйте положение 8Ω только для аудиосистем с сопротивлением 8 Ом. Неверная настройка может привести к неисправности динамика и усилителя.
- б Подсоедините крышку зажима с помощью специальных винтов Отановите динамик под желаемым углом, ослабив две ручки, и надежно закрепите ее, затянув обе ручки.

ПЕРЕГРУЗКА ЗАЩИТНОЙ СХЕМЫ Если обнаружена перегрузка на входе, система динамика выключается автоматически. По достижении нормального входного уровня вывод звука

Поверните эмблему YAMAHA в соответствии с положением динамика.

возобновится. Обратите внимание, что частая перегрузка на входе может привести к повреждению динамика. По этой причине важно устанавливать надлежащий уровень входного сигнала. ПОВТОРНАЯ ОТДЕЛКА ПЕРЕДНЕЙ РЕШЕТКИ Переднюю решетку можно снять для повторной отделки или окраски, вынув

закрепляющие штифты в верхней и нижней частях динамика, соблюдая

осторожность, чтобы не сломать их. Для получения информации о положен этих штифтов см. пункт DIMENSIONS в разделе SPECIFICATIONS (Retaining pin).

中文

注意事项 请在操作使用前,首先仔细阅读下述内容

* 请将本说明书存放在安全的地方,以便将来随时参阅。

必遵守下列基本注意事项。这些注意事项包括但不限于下列情况: • 本乐器不含任何用户可自行修理的零件。请勿打开本设备或试图拆卸其内部零件或

为了避免因触电、短路、损伤、火灾或其它危险可能导致的严重受伤甚至死亡,请务

人员进行检修

• 请勿在设备上放置燃烧着的物体,比如蜡烛。燃烧的物体可能会倾倒并引发火灾。

讲行任何方式的改造。若出现异常,请立即停止使用,并请有资质的 Yamaha 维修

为了避免您或周围他人可能发生的人身伤害、设备或财产损失,请务必遵守下列基本

注意事项。这些注意事项包括但不限于下列情况:

- 请勿将本设备放在不稳定的地方, 否则可能会导致突然翻倒。
- 请勿将本设备放置在可能会接触到腐蚀性气体或含有盐份的空气。否则可能会导致故障。
- 搬动设备之前,请务必拔出所有已连接的连接线。 · 如果设备安装时需要施工,请务必咨询有资质的 Yamaha 维修人员,并务必遵守以下
- 选择能够承受本设备重量的安装硬件和安装场所
- 避免安放在经常振动的场所。 - 使用需要的工具安装设备
- 定期检查本设备
- 将本设备连接到其它设备之前,请关闭所有设备的电源开关。在打开或关闭所有设 备的电源开关之前,请将所有音量都调到最小。 • 请务必使用音箱连接线将音箱连接到音箱插孔。使用其它种类的电缆可能会导致火
- 小心操作
- 请勿将手指或手插入本设备的任何间隙或开口。 • 如果声音失真,请勿使用本设备。在这种状态下继续使用可能会造成设备过热并造 成火灾。 在选择在本设备上使用的功放器时,请确保功放器的输出功率低于本设备的电源容
- 量 (参见 SPECIFICATIONS)。 即使功放器的输出功率低于本设备的电源容量(程序),使用过高的输入信号所产 生的削波会对本设备造成损坏。
- 尤其当产生以下声音或噪音时,可能会产生故障或火灾。 - 使用麦克风时引起的声音回馈
- 乐曲连续发出极高音量的声音 - 连续发出连续且失真严重的声音
- 在打开功放器电源时由于插拔电线产生的噪音

对由于不正当使用或擅自改造本设备所造成的损失, Yamaha 不负任何责任

- 为便于您理解使用说明书的内容,本公司已经依据国家的相关标准尽可能的将其中 的英文表述部分翻译成中文。但是,由于专业性、通用性及特殊性,仍有部分内容 仅以原文形式予以记载。如您有任何问题,烦请随时与本公司客服联系(热线:
- · 本使用说明书的内容为印刷时最新的技术规格。请至 Yamaha 网站下载最新版本的使 用说明书。

拆开包装 拆开包装,确认下列物品完整无缺 音箱×2、托架×2、固定旋钮×4、

端子盖×2、端子盖螺钉×4。 用户手册 (本手册), SPECIFICATIONS *音箱电缆线未附带。

1 安装音箱

位置强度足够。 ● 将托架作为模板,在安装区域标出主要孔槽的位置 (M5 四处, M10 两处)。 ② 使用用于安装面的合适螺钉 (M5 或 M10) 将托架坚固到墙壁 / 天花板上。根据需

要,可以将音箱电缆线穿过托架的中心孔。 3 将音箱放入托架,用两个固定旋钮固定音箱。 如果将托架用于墙壁/天花板安装,建议使用安全挂绳(未附带)防止音箱坠落。将 每根安全挂绳穿过每个托架的安全挂绳孔并进行固定。有关此孔位置,请参阅

若要将音箱安装到墙壁/天花板上,请使用附带的托架。安装音箱以前,请确保安装

安全挂绳应该尽可能短。

根据设计,音箱对于从垂直方向对任意一侧形成的高达 60° 的水冲击具有防水性能

(IPX3)。可以将音箱安装在室外屋檐下,避免与雨水直接触摸。 2 音箱电缆线连接和变压器设定

进行连接以前, 请务必关闭放大器。

通过音箱电缆线连接音箱的后输入端子和放大器的输出端子。每个连接均应使极性正确,即"+"至"+","-"至"-"。如果音箱之间出现极

SPECIFICATIONS 中的 DIMENSIONS (Bore for safety wire).

- 性交错,可能无法实现指定的性能。 • 从每根音箱电缆线末端剥去约 15 mm 的绝缘层,并将裸露的绞合导线紧紧拧在一起。
- 若要改变音箱的角度,请稍稍松开两个固定旋钮。调节音箱的角度以便连接,然后 使用固定旋钮牢牢固定。进行连接以前,请确保固定旋钮已牢牢固定,以免音箱坠 落和造成伤害
- 2 松开两个内输入端子。 3 将每根绞合导线插到对应的螺钉下面,然后向下拧紧。 有关与下一个音箱的并联, 请使用外输入端子
- ④ 使用一字槽螺丝刀转动分接头选择器开关,选择线路电压/阻抗 (100V/70V/ 80Ω) 和 100V/70V 线路分配系统的电源分接头。 不要使用 "X" 位置。对于 8 欧姆音响系统只能使用 8 Ω 位置。如果设定不正确, 可能造成音箱和放大器出现故障。 6 使用端子盖螺钉安装端子盖。
- 6 通过松开两个固定旋钮设定需要的音箱角度,然后拧紧两个固定旋钮将其固定到位。 根据音箱的位置旋转 YAMAHA 标志。

讨载保护电路 如果检测到输入过载,音箱系统将自动静音。当恢复到正常输入电平时,声音会再次 输出。请注意,如果经常出现输入过载,可能会造成音箱永久性损坏。因此设定合适 的输入电平非常重要。

(Retaining pin)


部件名称

外壳箱体

保护环境

扬声器单元

前格栅表面整修 通过拆下音箱顶部和底部的固定销,可以拆下前格栅以进行表面修整/涂上漆层,注 意不要使其破裂。有关这些销的位置,请参阅 SPECIFICATIONS 中的 DIMENSIONS



请勿将设备随意丢弃或作为生活垃圾处理。

有害物质 六价铬 多溴联苯 多溴二苯醚 (Cd)

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制): 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量 ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定 的限量要求。

如果需要废弃设备时,请与本地相关机构联系,获取正确的废弃方法。


日本語

安全上のご注意 で使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様やほかの方々への危害や 財産への損害を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。

お読みになったあとは、使用される方がいつでも見られる所に必ず保管してください。 ■ 記号表示について

この製品や取扱説明書に表示されている記号には、次のような意味があります。



■「警告」と「注意」について

以下、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさと切迫の程 度を明示するために、「警告」と「注意」に区分して掲載しています。

この製品の内部には、お客様が修理 / 交換できる部品はありません。点検や修理は、必ずお買い上げの販売店またはヤマハ修理ご相談センターにご依頼ください。



この表示の欄は、「傷害を 負う可能性または物的損 ↑ 注意 書が発生する可能性が想 定される」内容です。

⚠ 警告

X

火に注意 この機器の内部を開けたり、内部の この機器の上にろうそくなど火気の 部品を分解したり改造したりしない

あるものを置かない。 ろうそくなどが倒れたりして、火災の原因 になります。

になることがあります。

を入れない。

取り扱い

スピーカーの接続には、スピーカー

接続専用のケーブルを使用する。 それ以外のケーブルを使うと、火災の原因

この機器のパネルのすき間に手や指

お客様がけがをするおそれがあります。

この機器と組み合わせて使うパワー アンプを選ぶとき、パワーアンプの 出力レベルとこの機器の許容入力レ

アンプの電源を入れた状態でのケーブル

の抜き差しによるポップノイズ


/ 注意

設置 不安定な場所に置かない。 この機器が転倒して故障したり、お客様や ほかの方々がけがをしたりする原因になり

塩害や腐食性ガスが発生する場所に

ます。異常を感じた場

相談センターにご依頼 ください。



ます。

- 取り付け工事は、必ずお買い上げの
- 販売店に依頼する。また、取り付ける場合は、以下の点に注意する。
 ・この機器の重量に十分に耐えられる取り付け器具と場所を選ぶ
 ・ 継続して振動かあるような場所は避ける
 ・ 必ず指定された取り付け工具を使用する
 ・ 定期的に保守点検を行なう

分解禁止

ほかの機器と接続する場合は、すべ ての電源を切った上で行なう。ま た、電源を入れたり切ったりする前 に、必ず機器の音量(ボリューム) を最小にする。 聴力障害または機器の損傷になるこ

*スピーカーケーブルは付属しておりません。

ベル (SPECIFICATIONS 参照) が合っているかを確認する。 パワーアンプの出力レベルがこの機器の (プログラム) 許容入力レベルより低い場合 でも、過大な入力信号によるクリッピング が生じるときは、この機器が故障するおそ れがあります。特に、以下のような音(ノイズ)に対して

は、故障や火災のおそれがありますので、 ご注意ください。 マイクロフォン使用時のハウリング音 電子楽器からの連続した大音量の音 異状にひずんだ連続音

● 不適切な使用や改造により故障した場合の保証はいたしかねます。

同梱品を確認してください。 スピーカー ×2 取付金具 ×2 固定ネジ×4 端子カバー×2 端子カバー用ネジ×4 取扱説明書(本紙) SPECIFICATIONS(保証書が記載されています)

1 スピーカーの取り付け

____ 付属の取付金具を使って、壁や天井にスピーカーを取り付けます。取り付ける場所に十分な強度 があることを確認してから、取り付けを行なってください。 ● 取付金具を使って、スピーカーを取り付けたい場所にネジ穴の印(M5 ネジの場合は 4 箇所。

M10 ネジの場合は2箇所)を付けます。 ② 取り付ける場所に適した M5 ネジまたは M10 ネジを使用して、壁や天井に取付金具を固定 します。必要に応じて、スピーカーケーブルを取付金具の穴に通してください。 3 取付金具にスピーカーを取り付けて、2 つの固定ネジで固定します。 取付金具を使って壁や天井にスピーカーを設置する際は、落下防止のために取付金具に市販の落

下防止ワイヤーをご使用ください。落下防止ワイヤーは、取付金具の落下防止ワイヤー取付穴に通して使用してください。落下防止ワイヤー取付穴の位置については、SPECIFICATIONS の DIMENSIONS をご参照ください(Bore for safety wire)。

落下防止ワイヤーは必要最小限の長さにしてご使用ください。 防水性能について 鉛直から両側に 60° の範囲で落ちてくる水滴に対して保護する性能を有しています (IPX3)。屋外の軒下など、直接雨がかからない場所に設置することができます。

2 スピーカーケーブルの接続とトランスの設定

接続について スピーカーケーブルでスピーカー背面にある入力端子をアンプのスピーカー出力端子に接続し

なり。 ・それぞれの極性 "+"、"-"を確認して接続してください。スピーカーを複数台使用する 場合、極性が統一されていないと本来の性能を発揮できません。 • スピーカーケーブル先端の絶縁部 (被膜) を 15mm くらいはがし、芯線をしっかりよじってお 接続および設定方法

カー本体をスピーカーケーブルの接続作業が行ないやすい角度に変更して、2 つの固定ネジで 固定ネジでしっかり固定しないと、作業中にスピーカーが動いたり落下したりしてけがをする 場合があります。 2 内側の入力端子のネジをゆるめます。

● 2 つの固定ネジを少しゆるめると、スピーカー本体の角度を変えることができます。スピー

❸ ネジとスピーカーのあいだに、スピーカーケーブルの芯線を差し込み、入力端子のネジを締め ます。 次のスピーカーとパラレル接続する場合は、外側の入力端子にスピーカーケーブルを接続しま

Xのところには合わせないでください。また、8Ωの位置はローインビーダンスアンブと組み合わせるときにだけ合わせてください。設定を間違えるとスピーカーやアンブが故障する原因 になります。 ⑤ 端子カバー用ネジを使って端子カバーを取り付けます。 6 2つの固定ネジをゆるめて、スピーカーの角度を調整したら2つの固定ネジでしっかり固定

● タップ選択スイッチをマイナスドライバーなどで回して、伝送方式(100V/70V/8Ω)と100V/70V ラインを使用するときの入力ワット数のタップを選びます。

します。 スピーカーの向きに合わせて、ヤマハエンブレムを回転させます。

過入力保護回路について

スピーカーには週入力保護回路が搭載されています。週入力されるとスピーカーから音が出なくなります。入力レベルが正常になるとスピーカーから音が出るようになります。頻繁に週入力が あるとスピーカー破損の原因となりますので、入力レベルを調整してください。 塗装について

フロントグリルを外して塗装する場合は、スピーカーの上下にあるグリル留めピンを傷つけない グリル留めピンの位置については、SPECIFICATIONS の DIMENSIONS をご参照ください (Retaining pin)。

> © 2011 Yamaha Cornoration Published 05/2016 改版 MWCR*.*-**B0

Manual Development Division