KLEINCOMPUTER

KC85/3

Ergänzungsbeschreibung

veb mikroelektronik >wilhelm pieck< mühlhausen im veb kombinat mikroelektronik VEB Mikroelektronik "Wilhelm Pieck" Mühlhausen

im VEB Kombinat Mikroelektronik

Ergänzung

zur Dokumentation des Kleincomputers KC85/2 für den $\mathrm{KC85/3}$

Hierzu gehören:

C0111 BASIC-Interpreter KC85/2 D001 Grundgerät KC85/2

Systembeschreibung HC-CAOS Version 2.1 und 2.2

<u>Inhalt</u>

1.	Einleitung		2
2.	Änderung		2
3. 3.1. 3.2. 3.3.	Erweiterung des E Menüerweiterung Erweiterung der S Erweiterung der S	- Tastenfunktionen	2 2 4 4
4.	Erweiterung des B	BASIC-Interpreters	8

1. Einleitung

Der KC85/3 ist eine Weiterentwicklung des KC85/2. Deshalb behält die KC85/2-Dokumentation (D001 Grundgerät, BASIC-Interpreter und die Systembeschreibung HC-CAOS) zusammen mit dieser Ergänzung und unter Berücksichtigung der unter Punkt 2. aufgeführten Änderungen ihre Gültigkeit.

Beim KC85/3 ist der BASIC-Interpreter als Firmware bereits im Computer gespeichert. Der Funktionsumfang sowohl des Betriebssystems HC-CAOS 3.1 wie auch des BASIC-Interpreters wurden erweitert.

2. Änderung der Speicherbelegung

Die in der KC85/2-Systembeschreibung dargestellte Speicherplatzbelegung wurde wie folgt geändert:

Funktionstasten - Speicher von B900H bis B99BH

Fenstervektor - Speicher von B99CH bis B9FFH

BASIC - ROM von C000H bis DFFFH

CAOS - ROM von E000H bis FFFFH

Der BASIC-ROM kann mit dem Kommando SWITCH 2 0 und der CAOS-ROM mit dem Kommando JUMP m abgeschaltet werden.

3. Erweiterungen des Betriebssystems

3.2. Menüerweiterung

Nach dem Einschalten des Computers meldet sich das um die Anweisung BASIC, REBASIC, KEY, KEYLIST und DISPLAY erweiterte Betriebssystem. Die Anweisungen BASIC und REBASIC wirken wie für den KC85/2 beschrieben

KEY n

KEY Funktionstastennummer

Das Menüwort KEY dient der Belegung der Funktionstasten F1 bis F6 und der Zweitbelegung F7 bis FC.

Bei Ausführung der KEY-Anweisung im angegebenen Format befindet sich der Computer im Eingabemodus. Nun wird die einzugebende Tastenfolge für die benannte Funktionstaste definiert. In diesem Eingabemodus können neben den üblichen alphanumerischen und Sonderzeichen auch Zeichen für die auf der Tastatur verfügbaren Editier- und Steuerfunktionen durch Druck auf die jeweilige Steuer- und Editiertaste eingegeben werden. Die einzige Korrekturmöglichkeit besteht in diesem Modus durch Drücken der CLR-Taste.

Dabei rückt der Cursor eine Position nach links, das davorliegende Zeichen wird gelöscht und kann neu eingegeben werden. Der Eingabemodus wird mit der STOP-Taste beendet.

Mit dem Drücken der betreffenden Funktionstaste (F1 bis F6) wird nun stets die im KEY-Eingabemodus festgelegte Tastenfolge ausgegeben. bzw. die darin als Steuer- oder Editierzeichen enthaltenen Funktionen ausgeführt.

Beispiel: Eingabe

KEY 2 KEY Funktionstastennummer ENTER-Taste als

Abschluß

REBASIC Tastenfolge für Tastenbelegung STOP-Taste

als Abschluß

KEYLIST

KEYLIST erfordert keinen Parameter. Durch Aufrufen dieses Menüwortes werden alle Funktionstastenbelegungen aufgelistet.

DISPLAY aaaa eeee (ss)

Die Anweisung DISPLAY bewirkt die Ausgabe des Speicherinhaltes von Adresse aaaa bis Adresse eeee (hexadezimale Angabe der Adressen).

Beispiel:

Eingabe: DISPLAY BA00 BA0F 02

Anzeige: Bildschirm

Speicheradresse	Hexadezimale Angabe	ASCII-Darstellung
BA00	41 42 43 44 45 46 47 48	ABCDEFGH
BA08	49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50	IJKLMNOP

Es werden jeweils 8 Bytes in hexadezimaler Darstellung und als ASCII-Zeichen nebeneinander aufgelistet. Die Anzahl der gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigten Zeilen wird durch den Parameter ss festgelegt.

Wird der Parameter ss nicht angegeben, sind 8 Zeilen für die Bildschirmanzeige vereinbart.

Ist die Anzeige der letzten Speicherzelle eeee nach acht oder ss Zeilen noch nicht erreicht, kann die Anzeige durch Drücken einer beliebigen Taste, mit Ausnahme der BRK- und STOP-Taste, fortgesetzt werden. Die BRK-Taste unterbricht das Auflisten des Speicherbereiches. Durch die STOP-Taste wird das Unterprogramm MODIFY eingeschaltet, wobei der Speicherinhalt nur in der hexadezimalen Darstellung geändert werden kann. Der ASCII-Teil wird dagegen nicht aktualisiert. Für MODIFY gelten alle Zeichenvereinbarungen wie im Bedienhandbuch D001 beschrieben.

3.2. Erweiterung der Tastaturfunktionen

Ist die Zweitbelegung durch die SHIFTLOCK-Taste eingestellt, so erscheint der Cursor zweifarbig.
Mit der Tastenkombination

SHIFT und INS

kann ein Tastenklick ein- bzw. ausgeschaltet werden. Der Tastencode für diese Funktion ist wie folgt festgelegt:

Taste	Erstbelegung/Code		Zweitbelegung/Code	
INS	INS	1AH	CLICK	14H

3.3. Erweiterung der Systemunterprogramme

Außer den in der Systembeschreibung aufgeführten Unterprogrammen können die folgenden Unterprogramme im KC85/3 - System genutzt werden:

Name: MBIN UP-Nr. 37H

FKT.: Byteweise Eingabe von Kassette mit Namensvergleich beim 1. Block

PE: RG A - Daten

D - Steuerbyte Bit 3 = 1 Init (1. Block)
Bit 6 = 1 Close (FF. Block)

HL - Name (11 Bytes) nur bei Init

VR: AF, DE, HL Stack: 25

Bem.: Nach dem Blockweisen Einlesen werden die Daten byteweise dem Puffer entnommen.

Name: MBOT UP-Nr. 38H

FKT.: Byteweise Ausgabe auf Kassette

PE: RG A - Daten

D - Steuerbyte Bit 3 = 1 Init (1. Block)
Bit 6 = 1 Close (FF. Block)

HL - Name (11 Bytes) nur bei Init (Adreßzeiger)

VR: AF, DE, HL

Bem.: Mit den auszugebenden Bytes wird der Kassettenpuffer gefüllt und dann blockweise ausgegeben.

Name: KEY UP-Nr. 39H

FKT.: Belegen einer F-Taste (Aufruf der Menükommandoroutine)

PE: A - Nr. der Taste (1 - OCH), bei unzulässiger Nr. sofor-

tige Rückkehr

PA: -

VR: AF, BC, DE, HL Stack: 17

Bem.: Dieses Programm fordert Tastatureingaben an.

Name: KEYLI UP-Nr. 3AH

FKT.: Anzeige der Belegung der F-Tasten (Aufruf der Menükom-

mandoroutine "KEYLIST")

PE: - PA: -

VR: AF, BC, HL Stack: 23

Name: DISP UP-Nr. 3BH

FKT.: HEX-/ASCII-Dump (Aufruf der Menükommandoroutine

"DISPLAY")

PE: $(ARGN) \le 2$ Anzahl der Zellen = 8

> 2 Anzahl der Zellen = C

HL - Anfangsadresse

DE - Endadresse C - Zeilenzahl

PA: -

VR: AF, BC, DE, HL

Bem.: Taste BRK - Abbruch

Taste STOP - Modify Stack: 23

Name: WININ UP-Nr. 3CH

FKT.: Initialisierung eines neuen Fensters

PE: A - Fensternummer (0 - 9)

HL - Fensteranfang DE - Fenstergröße

PA: CY = 0 - Fehler (Nr., Anfang der Größe)

VR: AF, BC, DE, HL

Name: WINAK UP-Nr. 3DH

FKT.: Aufruf eines Fensters über seine Nummer bei Abspeicherung

des aktuellen Fenstervektors

PE: RG A - Fensternummer (0 - 9)

PA: CY = 0 - falsche Nummer

VR: AF, BC, DE, HL Stack: 3

Bem.:

Name: LINE UP-Nr. 3EH

FKT.: Zeichnen einer Linie auf dem Bildschirm von X0/Y0 nach

X1/Y1

PE: (ARG 1) - X0 - X-Koordinate-Anfang

(ARG 2) - Y0 - Y-Koordinate-Anfang

(ARG 3) - X1 - X-Koordinate-Ende (ARG 4) - X1 - Y-Koordinate-Ende

(FARB) - Bildpunktfarbe (0 ... 1FH)

PA: -

VR: AF, BC, DE, HL Stack: 8

Name: CIRCL UP-Nr. 3FH

FKT.: Zeichnen eines Kreises auf dem Bildschirm mit Mittelpunkt

XM/YM und Radius R

PE: (ARG 1) - XM - X-Koordinate-Mittelpunkt

(ARG 2) - YM - Y-Koordinate-Mittelpunkt

(ARG 3) - R - Radius

(FARB) - Bildpunktfarbe (0 ... 1FH)

PA: -

VR: AF, BC, DE, HL Stack: 10

Name: SQR UP-Nr. 40H

FKT.: Berechnen der Quadratwurzel

PE: HL - 16 Bit

PA: -A - Ergebnis 8 Bit VR: AF, HL, DE Stack: 0

```
Name: MULT
           UP-Nr. 41H
FKT.: Berechnung des Produktes zweier 8-Bit-Zahlen
PE: D, C - Faktoren (8 Bit)
PA: BA - Produkt (16 Bit)
VR: AF, BC, DE Stack: 0
Name: CSTBT
                 UP-Nr. 42H
FKT.: Negation des Bits 4 des Steuerbytes (STBT) des Bild-
     schirmprogrammes (Ausführung der Steuerzeichen/Abbildung
     der Steuerzeichen)
PE:
PA:
                  Stack: 1
VR:
Bem.: Dieses Programm dient der Umschaltung zur Darstellung der
     Steuerzeichensymbole auf dem Bildschirm
                 UP-Nr. 43H
Name: INIEA
FKT.: Initialiserung eines E/A-Kanals über Tabelle
PE: HL - Anfangsadresse der Tabelle
PA: HL - 1. Byte nach der Tabelle
VR: HL
                 Stack: 0
Bem.: Tabellenaufbau
     1. Byte = E/A-Adresse
     2. Byte = Anzahl der Initialisierungsbytes (N)
     3. Byte = )
             ) Initialisierungsbytes
     N. Byte = )
______
Name: INIME
                 UP-Nr. 44H
FKT.: Initialisierung mehrerer E/A-Kanäle über Tabelle
   HL - Anfangsadresse der Tabelle
     D - Anzahl der Kanäle
PA: HL - 1. Byte nach der Tabelle
VR: D, HL, F Stack: 1
Bem.: Die E/A-Tabelle besteht aus (D) Tabellen entsprechend UP-
     Nr. 43H (INIEA)
```

Name: ZKOUT UP-Nr. 45H

FKT.: Ausgabe einer über Register HL adressierten Zeichenkette

PE: HL - Anfang der Zeichenkette

PA: HL - Ende der Zeichenkette = 0 Byte

VR: HL, AF Stack: 22

Bem.: Die auszugebende Zeichenkette besteht aus ASCII-Zeichen und wird mit 00H abgeschlossen (vgl. UP-Nr. 23 OSTR). Das Programm wird vorrangig bei Programmverteiler V bis VI

eingesetzt.

Bsp.: LD HL, TXT

LD E, 45 CALL PV5

•

TXT DEFB OCH ;CLS DEFB OA ;CUD

DEFB '=== Testprogramm ==='

DEFW 0A0D Newline

DEFB 0

PV V (Adresse 0F015H)

wie PV3 mit Ein-/Ausschalten des IRMs und Um- bzw. Rückschalten des Stackpointers auf den Systemstackbereich.

PV VI (Adresse OF01EH)

wie PV3 jedoch UP-Nr. über (ARGC).

Beim Setzen der UP-Nr. muß der IRM ebenfalls eingeschaltet werden!

Name: MENU UP-Nr. 46H

FKT.: Ausschrift des aktuellen Menüs und Übergang in die Kommandoeingabe

PE: (IX+9) - Prologbyte

Bem.: Das Programm dient zur Anzeige des aktuellen Menüs bei möglicher Änderung des Prologbytes. Es erfolgt kein Löschen des Bildschirms und keine Generierung der Titelzeile des Systems. Prologbyte des Systems ist 7FH, mögliche andere Anwenderprologbytes können DDH, FDH usw. sein.

4. Erweiterungen des BASIC-Interpreters

Anweisung: RANDOMIZE

Format: RANDOMIZE

Bemerkung: Mit Hilfe der RANDOMIZE-Anweisung wird der Zu-

fallsgenerator mit einem zufälligen Anfangswert gestartet. Wiederholungen von Zufallszahlenfolgen

sind damit weitgehend ausgeschlossen.

10 RANDOMIZE Beispiel:

20 FOR I = 1 TO 5

30 PRINT INT (36 * RND (1)) + 1

40 NEXT I

Anweisung: KEY n

Format: KEY Funktionstastennummer

Bemerkung: Durch die Ausführung der KEY-Anweisung im angege-

> benen Format (Funktionstastennummer von 1 bis 12) wird der Computer in den Eingabemodus versetzt. Damit wird die einzugebende Tastenfolge für die benannte Funktionstaste definiert. In diesem Eingabemodus können neben den üblichen alphanumerischen und Sonderzeichen auch Zeichen für die auf der Tastatur verfügbaren Editier- und Steuerfunktionen durch Druck auf die jeweilige Steuer- und

> Editiertaste eingegeben werden. Die einzige Korrekturmöglichkeit besteht in diesem Modus durch Drücken der CLR-Taste. Dabei rückt der Cursor eine Position nach links, das davorliegende Zeichen wird gelöscht und kann neu eingegeben

Der Eingabemodus wird mit der STOP-Taste beendet. Mit dem Drücken der betreffenden Funktionstaste (F1 bis F6) wird nun stets die im KEY-Eingabemodus festgelegte Tastenfolge ausgegeben bzw. die darin als Steuer- oder Editierzeichen enthaltenen Funk-

Beispiel: KEY 2

WINDOW: COLOR 7,1:CLS:LIST <ENTER>

OK

Anweisung **KEYLIST**

Format: KEYLIST

Bemerkung: Durch diese Anweisung wird die Funktionstasten-

belegung aufgelistet.

tionen ausgeführt.

Beispiel: Eingabe: KEYLIST <ENTER>

Anzeige: F1: RUN

F2: WINDOW: COLOR 7,1:CLS:LIST <ENTER>

F3: PRINT F4: EDIT F5: CLEAR F6: LINE F7: CIRCLE F8: KEY F9: KEYLIST

FA: FB: FC: OK

Anweisung: LINE

Format: LINE XA, YA, XE, YE (F)

Anweisung zeichnet eine Linie auf Bemerkung: Die

> Bildschirm, die im Punkt, mit den Koordinaten XA, YA beginnt und im Punkt, mit den Koordinaten XE, YE endet. Die Farbe der Geraden wird durch den Vordergrundfarbparameter F (0 \leq F \leq 31) festgelegt. Entfällt der Parameter F, so erscheint die

Linie in der zuletzt gewählten Grafikfarbe.

Beispiel: LINE 10, 100, 300, 100, 26

OK

Anweisung: CIRCLE

CIRCLE XM, YM, R (,F) Format:

Bemerkung: Diese Anweisung zeichnet auf den Bildschirm einen

Kreis, unter Angabe der Mittelpunktkoordinaten XM,

YM und des Radius R.

Die Farbe der Kreislinie wird durch den Vorder-

grundfarbparameter F (0 \leq F \leq 31) festgelegt.

Entfällt der Parameter F, so erscheint die Kreis-

linie in der zuletzt gewählten Grafikfarbe.

Beispiel: 10 CLS

20 FOR R = 1 TO 100 STEP 16

30 CIRCLE 159, 127, R, 16 * RND (1)

40 NEXT

Funktion: CSRLIN

Format: CSRLIN (n)

CSRLIN (n) liefert als Funktionswert die Nummer Bemerkung:

> der Zeile, in der sich der Cursor befindet. n = 0 - Zeilennummer bezüglich des maximalen

> Fensters n > 0 - Zeilennummer bezüglich des aktuellen

Fensters

n < 0 - FC-ERROR

Beispiel: 10 WINDOW 0, 31, 0, 39:CLS

15 PRINTCHR\$ (17)

20 RANDOMIZE

30 FOR I = 1 TO 100 40 INK (16 * RND (1))

50 PRINTAT (32 * RND (1), 38 * RND (1):CSRLIN (0)

60 NEXT

70 INK 7:PRINTCHR\$ (18)

Anweisung: SWITCH

Format: SWITCH mm, kk

Die BASIC-Anweisung SWITCH ermöglicht das Schalten Bemerkung:

von Modulen auch innerhalb eines Programms. folgenden Angaben unterscheidet sich die SWITCH BASIC-Anweisung von der SWITCH Systemanweisung:

Systemanweisung

BASIC-Anweisung

SWITCH

- (%) Promptzeichen des Systems

- Eingabe des Parameters m - Eingabepflicht der

- Status lesen u. schalten - Nur schalten

- Durch Leerzeichen ge- - Parameter durch Komma trennte Eingaben

- Modulsteckplatzadresse - Modulsteckplatzadresse Angabe hexadezimal

- (>) Promptzeichen von BASIC

Parameter m und k

getrennt

Angabe dezimal

Beispiele: Schalten des V24-Moduls

> SWITCH C 1 SWITCH 12,1

OC EE 01

Drucken des Namens Emil

10 SWITCH 12,1 Zuweisen VZ4-rac
20 PRINT # 2 "EMIL" Druckanweisung
Abschalten V24 Zuweisen V24-Modul

Abschalten V24-Modul

Anweisung: OPEN

OPEN r # n "NAME" Format:

OPEN eröffnet eine Kanaloperation mit Namensüber-Bemerkung:

> gabe auf dem Kanal n für dateifähige Geräte (z.B. Floppy) oder Geräte mit Namensverwaltung. Der Parameter r legt fest, ob es sich um eine Aus-

oder Eingabe handelt:

r = 1 Eingabe r = 0 Ausgabe

Anweisung: CLOSE

Format: CLOSE r # n

Bemerkung: CLOSE schließt den Kanal n (nach Dateneingabe

> r = 1 oder nach Datenausgabe r = 0). CLOSE führt der BASIC-Interpreter automatisch bei Programmende

oder -abbruch (Taste oder Error) aus.

Beispiel: siehe Anweisung PRINT #, INPUT #

Anweisungen: PRINT #, INPUT

Format: PRINT # n Daten

INPUT # n Daten

Bemerkung: PRINT # ermöglicht die Eingabe von Daten auf einen

durch n definierten Kanal.

INPUT # ermöglicht die Eingabe der mit PRINT # ausgegebenen Daten von einem durch n wählbaren

Peripheriegerät.

Beide Anweisungen sind nur in Verbindung mit OPEN und CLOSE (Übergabe eines Dateinamens) zu verwen-

den.

Ein Lesen der mit PRINT # ausgegebenen Daten ist nur durch die Anweisung OPEN und CLOSE möglich. Sollen Dateien jedoch nur ausgegeben werden, (z.B. auf Drucker), können sie auch mit der Anweisung PRINT # ohne OPEN und CLOSE ausgegeben werden.

Beispiel: 10 CLS:DIM A\$ (4)

20 FOR I = 0 TO 4:INPUT A\$ (1):NEXT

30 PRINT "RECORDER AUF AUFNAHME STELLEN"

40 OPEN 0 # 1 "BEISPIEL"

50 FOR I = 0 TO 4:PRINT # 1 A\$ (I):NEXT

60 CLOSE 0 # 1

10 CLS:DIM A\$ (4)

20 PRINT "RECORDER AUF AUFNAHME STELLEN"

30 OPEN I # 1 "BEISPIEL"

40 FOR I = 0 TO 4:INPUT # 1 A\$ (I):NEXT

50 CLOSE I # 1

Anweisung: LIST #, LOAD

Format: LIST # n "Programmname"

LOAD # n "Programmname"

Bemerkung: LIST # ermöglicht die Ausgabe eines Programm-

listings (ASCII-Zeichen für ASCII-Zeichen) auf ein durch n wählbares Peripheriegerät. Mit LOAD # können die mit LIST # ausgegebenen Programme wieder eingelesen werden. Durch n wird wiederum das

Peripheriegerät festgelegt.

Beispiele: LIST # 2 "KALKU" (Ausgabe des Programmlistings

KALKU auf Drucker)

LOAD # 1 "TEST" (Einlesen des mit LIST # 1 TEST"

auf Magnetband ausgegebenen

Programmlistings)

Peripheriecodierung n

für die Anweisungen

OPEN, CLOSE, PRINT #, INPUT #, LIST # und LOAD #

n Peripherie

- 0 Bildschirm und Tastatur (Angabe # 0 sowie OPEN und CLOSE können entfallen)
- 1 Kassettenrecorder
- 2) frei für weitere Anwendungen (Drucker, Plot) ter, Floppy, Lochstreifeneinheit usw.)
 3)

Einbinden der Treiberroutinen der Systembeschreibung entnehmen.

Funktion: PTEST

Format: PTEST (X)

Bemerkung: Die Funktion testet, ob ein Bildpunkt gesetzt ist,

d.h., ob die eingestellte Vordergrundfarbe auf dem Bildschirm erscheint. Die X-Koordinate des zu testenden Punktes wird als Parameter in Klammern

hinter die Funktion geschrieben.

Als Y-Koordinate benutzt der Computer die zuletzt genannte Y-Koordinate einer Grafikanweisung. Ist der Bildpunkt gesetzt, liefert die Funktion als

Ergebnis den Wert 1, andernfalls den Wert 0.

Beispiel: 40 PRESET 0,56

50 A = PTEST (70)

60 PRINT A

Funktion: VGET\$

Format: String = VGET\$

Bemerkung: Die Funktion VGET\$ liefert den Inhalt der Cursor-

position als String. (1 Zeichen)

Beispiel: 10 CLS

20 PRINT "TEXT"

30 LOCATE 0,1:A\$ = VGET\$ 40 PRINT AT (10,10); A\$

50 LOCATE 1,0

Funktion: INSTR

Format: INSTR (String, String)

Bemerkung: Die Funktion INSTR (A\$, B\$) ermittelt die Posi-

tion, ab welcher die Zeichenkette A\$ in der Zei-

chenkette B\$ enthalten ist.

Beispiel: 10 A\$ = "PFERDE":B\$ = "BLUMENTOPFERDE"

20 PRINT INSTR (A\$, B\$)