KLEINCOMPUTER

KC85/2



Systembeschreibung HC-CAOS

Beschreibung des Betriebssystems

> Version 2.1 Version 2.2

Stand 09/85

veb mikroelektronik >wilhelm pieck< mühlhausen

im veb kombinat mikroelektronik

Inhalt

1. 1. 1.	Systemkonzept	1 1 1			
 Speicheraufteilung					
3.	Modulkonzept	4			
4.	Menütechnik	7			
5.	Systemschnittstellen	9			
6.5 6.6	2. Arbeitszellen im IX-Bereich	11 13 13 14 14 14			
7.	Funktionstasten	17			
	L. Verfahren	18 18			
9.	Tastencodes	20			
10.	Spezielle Systembedingungen	21			
11.	Anlage 1: Unterprogramme	22			
12.	Anlage 2: Adreßzuweisungen IRM	33.1			
13.	Anlage 3: Steuercodes CAOS V2.2 und Aufbau der Um-				
	codierungstabelle für die Tastatur	34			

1. SYSTEMKONZEPT

1.1. EINFÜHRUNG

Der Kleincomputer KC85/2 ist ein Gerät mit hohen Gebrauchswerteigenschaften. Neben Tonausgabemöglichkeiten können vollgrafische Bilder in 16 Vordergrund- und 8 Hintergrundfarben dargestellt werden.

Der KC85/2 besitzt einen RAM von 16 KByte, einen IRM (Bildwiederholspeicher) von 16 KByte und einen ROM von 4 KByte. Dieser Betriebssystem-ROM enthält nur die wichtigsten Programme zur Bedienung der Peripherie. Eine Übersicht wird im Bild 1 (S. S. 2.1) gegeben.

Das Betriebssystem HC-CAOS (**C**assette **A**ided **O**perating **S**ystem) verwaltet die Gerätetreiber-Routinen mittels Menütechnik. Im Folgenden sollen die einzelnen Software-Baugruppen näher beschrieben werden. Voraussetzung zur Anwendung sind Kenntnisse in Assemblerprogrammierung SYPS K1520.


1.2. MERKMALE DES BETRIEBSSYSTEMS


Das Betriebssystem HC-CAOS ist, um vielen Anwendungsbereichen gerecht zu werden, sehr flexibel ausgelegt. Es ermöglicht dem Anwender

- das Ein-Ausgabegerät des Betriebssystems frei zu definieren.
- den Arbeitsspeicher für das Betriebssystem, den Kellerspeicher (STACK) und die Interrupttabellen an beliebige Stellen im RAM anzuordnen.
- leicht, eigene Maschinenprogramme durch Menütechnik in das System einzubinden.
- den eigenen Programmen beim Aufruf über Menü bis zu maximal 10 Parameter zu übergeben.
- die Systemresourcen durch eine große Anzahl von Systemunterprogrammen vollständig zu nutzen.
- Erweiterungsbaugruppen (Module) zu verwalten, d.h., es können somit max. 62 Module quasi gleichzeitig betrieben werden.
- die im Grundgerät enthaltenen Speicher (RAM, IRM, ROM) ein- und auszuschalten.
- das im Grundgerät enthaltene Betriebssystem abzuschalten und mit einem anderen, in einem Modul enthaltenen, zu arbeiten.
- RAM-Speicherblöcke mit einem Schreibschutz zu versehen.
- die sechs auf der Tastatur befindlichen Funktionstasten (F1...F6) in beiden möglichen Belegungen mit beliebigen Codes oder Zeichenketten (z.B. Menü- oder BASIC-Schlüsselwörtern oder Abarbeitungstastenfolgen (Jobs) zu belegen.
- für die Darstellung von Zeichen auf dem Bildschirm beliebige Zeichenbildtabellen (Zeichengeneratoren) zu verwenden, d.h., man kann sich Zeichenbilder frei definieren (z.B. kyrillische Buchstaben, Grafikzeichen) und diese z.B. auf Magnetband abspeichern und

- die Zeichencodes der Tastatur beliebig zuordnen.

Im Bild 2 ist die zentrale Steuerschleife von HC-CAOS angegeben. Daraus wird die Steuerung der Funktionen von CAOS deutlich.





2. SPEICHERAUFTEILUNG

2.1. VORHANDENE SPEICHER

RAM: 16K DRAM Adresse 0000H...3FFFH - Anwenderspeicher

IRM: 16K DRAM Adresse 8000H...8FFFH - Bildwiederholspeicher

ROM: 2x2K EPROM Adresse E000H...E7FFH

und F000H...F7FFH - Betriebssystem

2.2. VERWENDBARE SPEICHERBEREICHE FÜR PROGRAMME UND DATEIEN


Im Grundgerät

- Adreßbereich 000H...13FH: für Anwender bedingt nutzbar, da diesen Bereich Spezialprogramme (z.B. Testmonitor u.a.) verwenden.
- Adreßbereich 140H...1FFH: im Normalzustand Monitor-RAM und STACK; kann vom Anwender auf andere Adreßbereiche umdefiniert werden (vgl. Unterprogramm SIXD).
- Adreßbereich 200H...3FFFH: frei für Anwender.
- Adreßbereich 8000H...BBFFH: wird vom Betriebssystem genutzt:

8000HA7FFH	=	Pixel-RAM (Bildpunktspeicher)	10	KByte
A800HB1FFH	=	<pre>Color-RAM (Farbattributspeicher)</pre>	2,5	KByte
B200HB6FFH	=	Video-RAM (ASCII-Speicher)	1,25	KByte
		Kassettenpuffer	128	Byte
B780HB7FFH			128	Byte
B800HB8FFH	=	Modul-Steuerwort-Speicher	256	Byte
B900HB97FH	=	Funktionstastenspeicher	128	Byte
B980HB9FFH	=	Fenstervektorspeicher	128	Byte
BA00HBBFFH	=	nachladbare Zusatzprogramme	512	Byte

- Adreßbereich BC00H...BFFFH: frei für Anwender, hierbei ist zu beachten, daß die Zugriffszeit zu diesem RAM relativ groß ist (2,4 µs) und die Zugriffe auf dem Bildschirm sichtbar sind.

(vgl. Bild 3)



3. MODULKONZEPT

Das Grundgerät des KC85/2 erlaubt den Anschluß von zwei Erweiterungsmodulen und mehreren Erweiterungsaufsätzen. Für die Module befinden sich an der Vorderseite des Grundgerätes zwei Modulschächte, in die Module eingesteckt und mit dem Rechnerbus kontaktiert werden.

Als Module sind geplant:

- RAM-Expansion (16 KByte DRAM)
- EPROM-Expansion (8 KByte)
- Anwender-Port digitale und incrementale Ein-/Ausgabe (1 PIO, 1 CTC)
- Serielles Interface V24
- RAM-Expansion 64 KByte DRAM)
- Module mit Festprogrammen (BASIC-Modul) usw.

Für die Erweiterungsaufsätze wurde das gleiche Gefäßsystem wie für das Grundgerät vorgesehen. Die Aufsätze sind stapelbar, d.h., bei entsprechender Verfügbarkeit kann sich der Anwender einen "TURM" zusammenstellen. Die Aufsätze werden an der Rückseite untereinander mit dem im Grundgerät enthaltenen Rechnerbus verbunden. Jeder Aufsatz enthält eine eigene Stromversorgung.


Als Erweiterungsaufsätze sind geplant:

- Aufsatz mit vier weiteren Modulschächten
- EPROM-Programmier- und Löschgerät

Durch eine spezielle Steuerung ist es beim KC85/2 möglich, mehrere Module vom gleichen Typ quasi gleichzeitig zu betreiben. Somit kann z.B. der Adreßbereich der Speicher des KC85/2 theoretisch auf maximal 54000 KByte oder der Adreßbereich der Ein-Ausgabetore auf maximal 1024 Ports (bei Kombination von Speichern und Ein-Ausgabetoren entsprechend weniger) ausgedehnt werden.

Das Ansprechen der Module erfolgt über vom Steckplatz abhängige Moduladressen. Den im Grundgerät enthaltenen drei Speicherblöcken sind folgende Moduladressen zugeordnet:

- RAM - 00H - IRM - 01H - ROM - 02H Diese Blöcke werden über den internen PIO-Baustein ein- bzw. ausgeschaltet. Beim RAM-Block kann ein Schreibschutz gesetzt werden. Die Moduladressen sind folgendermaßen definiert:




Die Moduladressierung erfolgt über I/O-Adressen:

Adreßbus H L XXXXYYZZ 80H

Beim Lesen der entsprechenden Adresse sendet jedes Modul ein spezielles Strukturkennbyte auf den Datenbus. Die Kennungen der Module sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen.

Das Schalten der Module erfolgt über Ausgabe eines Steuerbytes mit der Moduladresse.

A(3)A(2)A(1) XXXX W M



Über A(1), A(2), A(3) kann bei Speichermodulen die absolute Adresse dem Speicherbereich des Moduls zugeordnet werden. Werden mehrere Module mit gleichen Speicher- und E/A-Adressen eingeschaltet, so ist beim Zugriff des Prozessors nur der Modul auf der niedrigsten Moduladresse wirksam (Hardware-Prioritätskette).

(vgl. "SWITCH" in der Bedienungsanleitung)

Die internen Speicher (RAM, IRM, ROM) enthalten keine Modulsteuerung. Sie werden über die Daten des PIO-Ports A gesteuert. Die Speicher sind eingeschaltet, bzw. der Schreibschutz ist ausgeschaltet, wenn das zugehörige Ausgabebit log. 1 ist. Es gibt folgende Zuordnung zum PIO-Port A (Adresse 88H/Daten):

```
BIT 0 = ROM
     BIT 1 = RAM
     BIT 2 = IRM
     BIT 3 = Schreibschutz RAM
     BIT 4 = frei
     BIT 5 = LED "TAPE" an der Frontplatte
     BIT 6 = Motorschaltspannung (Schnellstop) des Kassetten-
             recorders
     BIT 7 = ROM (Erweiterung)
Für PIO-Port B (Adresse 89H/Daten) gilt:
    BIT 0 = )
     BIT 1 = )
     BIT 2 = ) Lautstärkeregelung für Tonausgang
     BIT 3 = )
    BIT 4 = )
    BIT 5 = frei
    BIT 6 = frei
     BIT 7 = Blinken ein/aus
```

Der PIO-Baustein ist auf Byte-Ausgabe programmiert. Die zugehörigen Strobe-Eingänge werden für Tastatur- und Kassetteneingabe-Interrupts verwendet.

Der in der gleichen Baugruppe enthaltene CTC-Schaltkreis wird vollständig mit weiteren Systemfunktionen belegt:

```
CTC-Kanal 0 (Adresse 8CH): Tonausgabe
CTC-Kanal 1 (Adresse 8DH): Tonausgabe
CTC-Kanal 3 (Adresse 8EH): Blinksteuerung, Zeitgeber
für Kassetteneingabe
CTC-Kanal 4 (Adresse 8FH): Zeitgeber für Tastatureingabe
```

4. MENÜTECHNIK

Das verwendete Menükonzept ist unabhängig von bestimmten Speicherplätzen, d.h., jedes Programm auf beliebigen Speicherplätzen kann mit entsprechendem "Vorspann" ins Menü eingetragen und über dieses gestartet werden.

```
7FH
Vorspann:
                   )
                         Prolog
               7FH
                   )
                NN
                    )
                        max. 32 Zeichen lange Zeichenkette
                   )
                        aus Buchstaben, Steuerzeichen
                        und Ziffern (ASCII)
                    )
                MM
                   )
                00 bzw. 01 - Epilog
                           - 1. Befehlsbyte des Programmes
```

Bei Großbuchstaben und Ziffern (Code 30H bis 5FH) im Menüwort erfolgt der Eintrag ins Menü auf dem Bildschirm. Bei Sonderzeichen, Groß- und Kleinbuchstaben und Ziffern ist der Aufruf nur über den Namen möglich (Codes 20H bis FFH). Dabei erfolgt kein Eintrag in das Menü, aber das Programm kann über Tastatur aufgerufen werden.

Die mittels Menütechnik zu startenden Maschinenprogramme müssen als Unterprogramme definiert sein, d.h., sie müssen mit RETURN abgeschlossen sein. Die Unterprogramme werden bei Anwahl durch das Menüwort auf dem ersten Byte nach dem Prolog gestartet. Beim Programmaufruf können auf der gleichen Bildschirmzeile bis zu 10 Argumente (ARG1 - ARG10) übergeben werden. Die Anzahl der Argumente wird im Speicherplatz ARGN abgelegt (vgl. Abschnitt 6), der Wert der Argumente als 2-Byte-Zahlen auf den Speicherplätzen ARG1...ARG10.

Gleichzeitig werden die ersten drei Argumente in die Register

HL = ARG1 DE = ARG2 BC = ARG3

geladen und können von dem jeweiligen Unterprogramm verwendet werden.

Beispiel:

Für das Umspeichern von Speicherbereichen in andere ist das Programm "COPY" in das Menü aufzunehmen.

Folgendes "Hand"-Assemblerprotokoll ist die Grundlage:

ADR.	MC		Anweisung	Bemerkung
0000	7F 7F	MENUW:	DA 7F7FH	Prolog
0002	43 4F 50 59		DB "COPY"	Menüwort
0005	01		DB 1	Epilog
0006	ED BO	COPY:	LDIR	Umspeichern
8000	C9		RET	Rücksprung
				ins CAOS

Der Maschinencode (MC) ist mittels des Kommandos MODIFY ab Adresse 0 einzugeben und danach das Menü mit "MENU" aufzurufen. Das Kommando "COPY" kann wie folgt verwendet werden: Kopieren der Zeichenbildtabelle aus dem ROM (Anfangsadresse 0E600H) in den RAM an Adresse OBE00H mit einer Länge von 512 Bytes (=200H).

COPY E600 8E00 200 <ENTER>
HL DE BC

5. SYSTEMSCHNITTSTELLEN

Um den Nutzern des Kleincomputers KC85/2 die Arbeit zu ermöglichen, stehen ihm vom Betriebssystem 53 spezielle System-Unterprogramme zur Verfügung.

Dabei wird der Aufruf von Betriebssystem-Unterprogrammen und - Gerätetreiberroutinen (UP) über einen Programmverteiler gesteuert. Das Betriebssystem enthält eine Liste, in der alle UP numeriert sind. Dem Programmverteiler muß als ein Parameter diese UP-Nummer übergeben werden, damit wird das entsprechende UP gestartet.

Für den Anwender sind im wesentlichen sieben Adressen des Betriebssystems interessant:

F000H: Reset-Adresse

Diese Adresse wird beim Einschalten des KC85/2 angesprungen. Der komplette RAM-Speicher wird gelöscht, alle Module werden abgeschaltet (außer 16K-DRAM im rechten Modulschacht des Grundgerätes) und das System wird initialisiert.

F003H: Programmverteiler I

Die Unterprogrammnummer muß im rufenden Programm unmittelbar nach dem CALL-Befehl notiert werden.

Beispiel: CALL 0F003H DB UPNR

Die Parameter für die UP werden in den Registern übergeben. Die Register werden entsprechend der Unterprogramme verändert.

Stacktiefe des Verteilers: 2

F006H: Programmverteiler II

Dieser Programmverteiler entspricht dem von F003H, die UP-Nr. wird jedoch im RAM auf einer festgelegten Adresse übergeben (ARGC vergl. Punkt 6). Die Register BC, DE, HL werden gerettet.

Stacktiefe des Verteilers: 7

F009H: Programmverteiler III

Funktion wie Programmverteiler II. Die UP-Nr. wird im Register E übergeben. Damit entfällt allerdings das Register E für die Parameterübergabe.

F00CH: Programmverteiler IV

Funktion wie Programmverteiler III, jedoch mit Einschalten des IRMs beim Aufruf und Abschalten des IRMs beim Rücksprung in das Anwenderprogramm.

F00FH: Relativer Unterprogrammaufruf

Mit UP-Abstand unmittelbar nach Aufruf

z.B. RCALL UP1 entspricht: CALL OF00FH DA UP1-NEXT

NEXT: (nächster Befehl)

Das DE-Doppelregister wird nicht übergeben.

Stacktiefe: 1

E000H: Reset-Adresse:

Diese Adresse wird beim Tastenreset angesprungen. Der Systemarbeitsspeicher wird neu initialisiert, der Anwenderspeicher bleibt erhalten.

Die Programmverteiler I bis IV realisieren den Unterprogrammaufruf über eine Tabelle der Anfangsadressen dieser Unterprogramme. Die Anfangsadresse der Tabelle steht in der Speicherzelle (SUTAB" (vgl. 6.1). Soll diese Tabelle verändert werden, so muß folgendermaßen vorgegangen werden:

- 1. Bestimmen der Anfangsadresse aus "SUTAB"
- 2. Umspeichern der Tabelle in den RAM in der Länge 2 x Anzahl der UP-Nr.
- 3. Ergänzen/Ändern
- 4. Eintragen der neuen Anfangsadresse in "SUTAB"

Die Liste der Unterprogramme ist Anlage 1 zu entnehmen.

6. SYSTEMARBEITSZELLEN

6.1. ARBEITSZELLEN IM IRM

Adresse	Name	Länge in Bytes	Inhalt
B780	ARGC	1	UP-Nr. bei Programmverteiler II (bzw. intern)
B781 B782 B784 B786 B788 B794 B796 B797	ARGN ARG1 ARG2 ARG3 ARG49 ARG10 NUMNX NUMVX	1 2 2 2 12 2 1 2	Anzahl der Argumente bei Kommandoeingabe 1. Argument 2. Argument 3. Argument 4. bis 9. Argument 10. Argument Anzahl der Zeichen erfaßter HEX-Zahl Wert der erfaßten HEX-Zahl Adresse für Hardcopyprogramm
2.77		_	Aufruf über Tastatur; Code OFH (SHIFT INS); DE enthält Cursorposition
В79В	WINNR	1	Nr. des aktuellen Bildschirmfensters
В79С	WINON	2	Fensteranfang: L: Spalte (039 BZW. OH27H) H: Zeile (031 BZW. OH1FH)
B79E	WINLG	2	Fenstergröße: L: 0 < Spaltenzahl < 40 - L(WINON) H: 0 < Zeilenzahl < 32 - H(WINON)
B7A0	CURSO	2	Relative Cursorposition im Fenster: L - Spalte H - Zeile
B7A2	STBT	1	Steuerbyte für Bildschirmprogramm: BIT 0 = 0 Schreiben Zeichen ein = 1 Schreiben Zeichen aus
			BIT 1 = 0 Schreiben Farbe aus = 0 Schreiben Farbe ein
			BIT 3 = 0 Ausführen des Steuercodes (0 = 1FH) = 1 Interpretieren des Steuercodes als Zeichen auf Bildschirm

B7A3	COLOR	1	Farbbyte für Bildschirmprogramm
			B(7) B(6) B(5) B(4) B(3) B(2) B(1) B(0) A(V) X(V) G(V) R(V) B(V) G(H) R(H) B(H) Index V: Vordergrund (Farbe für Bit im Pixel-RAM = 1) H: Hintergrund (Farbe für Bit im Pixel-RAM = 0) R: Farbe ROT G: Farbe GRÜN B: Farbe BLAU X: Farbverschiebung im Farbkreis um 30° A: Alternierende Zeichendarstellung (Blinken der Vordergrundfarbe) Durch Kombination der Bits ergeben sich Mischfarben.
B7A4	WEND	2	Anfangsadresse des Reaktionsprogrammes auf Erreichen des Fensterendes (z.B. Page-, Scrollmodus usw.)
В7А6	CCTL0	2	Adresse der Zeichenbildtabelle für Codes 20H - 5FH
B7A8	CCTL1	2	Adresse der Zeichenbildtabelle für 00H - 1FH und 60H - 7FH
в7АА	CCTL2	2	Adresse der Zeichenbildtabelle für 80H - 9FH und E0H bis EFH
B7AE	SYSP	2	Init-Adresse des Systemstackpointers (normal 01D4H)
в7в0	SUTAB	2	Adresse der Unterprogrammtabelle
в7в2	CTAB	2	Tabelle der Stammcodes für das Bild- schirmprogramm
в7в9	OUTAB	2	Adresse für Zeiger auf UP-Nr. für Aus- gabekanal (normal Bildschirm)
в7вв	INTAB	2	Adresse für Zeiger auf UP-Nr. für Ein- gabekanal (normal Tastatur)
B7BD	UOUTI	3	Sprung in USER-Ausgabekanal 1 (z.B. BASIC #2)
в7С0	UINI	3	Sprung in USER-Eingabekanal 1 (z.B. BASIC #2)
В7С3	UOUT2	3	Sprung in USER-Ausgabekanal 2 (z.B. BASIC #3)

В7С6	UIN2	3	Sprung in USER-Eingabekanal 2 (z.B. BASIC #3)
B7D3 B7D5 B7D6	HOR VERT FARB	2 1 1	X-Wert für Grafikprogramm (0-319) Y-Wert für Grafikprogramm (0-255) Vordergrundfarbe/Blinken für Grafikprogramm (vgl. COLOR)
B7D7	MIXIT	1	höherwertiger Teil von IX und der Inter- rupttabelle (vgl. Abschn. 6.2.)

6.2. ARBEITSZELLEN IM IX-BEREICH

Das IX-Register wird beim RESET/Einschalten auf 01F0H geladen, kann aber, falls dieser Speicherbereich benötigt wird, umgeladen werden, wobei der niederwertige Teil erhalten bleibt.

Wichtige Arbeitszellen:

Kassetten Ein-/Ausgabe

```
IX + 2 : Blocknummer bei Kassetten-Ein-/Ausgabe
IX + 5 : Pufferadresse für Kassetten-Ein-/Ausgabe
IX + 6 : (normal B700H)
IX + 7 : Bit 0 = 0 - Verify
```

= 1 - Read

Tastatureingabe

IX + 14 : Low Tastaturcodetabelle KTAB
IX + 15 : High Tastaturcodetabelle KTAB

6.3. INTERRUPTTABELLE

Das I-Register der CPU wird beim RESET/Einschalten auf 01 gesetzt, kann aber auch umgeladen werden (vgl. Abschn. 6.2).

```
O1E4 Interrupt PIO-Kanal A - Kassetteneingabe
O1E6 Interrupt PIO-Kanal A - Tastatur
O1E8 Interrupt CTC-Kanal O - frei
O1EA Interrupt CTC-Kanal 1 - Kassettenausgabe
O1EB Interrupt CTC-Kanal 2 - Tondauer
O1EC Interrupt CTC-Kanal 3 - Tastatur
O1D4 - O1E3 frei für Anwender-Interrupt-Tabellen
```

6.4. KELLERSPEICHER

De Stackpointer (SP) wird beim Einschalten/RESET auf 01D4H gesetzt, kann aber auf jeden anderen freien Speicher gelegt werden.

6.5. VERÄNDERN DES ARBEITSSPEICHERBEREICHES

Im Folgenden soll an einem Beispiel erläutert werden, wie der Arbeitspeicherbereich im RAM-Block (Stack, Interrupttabellen, IX-Bereich) auf das Ende des RAM-Bereiches verlagert werden kann:

```
DI
                  ; sperren Interrupt
                  ; 32 Bytes freihalten
LD
    SP,3FC4H
                  ; für USER-Interrupttabelle
    (OB7AEH), SP ; merken Stackanfang
                  ; höherwertiger Teil IX- und I-Register
LD
    A,3FH
LD
    E,31H
                 ; UP-Nr. 31H SIXC (vgl. Abschn. 7
                  ; und Anhang)
                  ; Verteiler III (vgl. Abschn. 5)
CALL F009H
                  ; Freigabe Interrupt
EI
```

Eine Verlagerung in den IRM ist prinzipiell auch möglich, führt aber ständig zu sichtbaren Speicherzugriffen.

6.6. ZEICHENBILDTABELLEN

Zur Ergänzung des internen Zeichenbildvorrats (Großbuchstaben, Ziffern, Sonderzeichen - Codes \geq OH - 5FH) können eigene Zeichenbildtabellen (Zeichengeneratoren) erstellt werden. Je Zeichen werden 8 Bytes benötigt:

Bildpunkte = Bits : seitenrichtig, nicht negiert, oberste Bildpunktzeile = niedrigste Adresse. Die Anfangsadressen der Tabellenzeiger müssen entsprechend den zugehörigen Codes in die Speicherzellen CCTLO - CCTL3 eingetragen werden. In der Grundinitialisierung ist in allen vier Adressen ein Zeiger auf die interne Zeichenbildtabelle im ROM eingetragen (Adresse 0E600H).

Beispiel 1:

Für die Zeichen mit dem Code 0A0H - 0DFH sollen spezielle Zeichen definiert werden. Die Zeichenbildtabelle wird im Speicherbereich 0BC00H - 0BDFFH abgelegt.

1. Umschalten des Zeigers auf die Zeichenbildtabelle MODIFY B7AAH

B7AA 00

B7AB E6 ändern in BC.

2. Generieren eines neuen Zeichens mit dem Code OAOH

Zeichenbild Bild-Code HEX-Code z.B. griechisches Omega " Ω "

0000 0000 00 0011 1000 38 XXX) 0100 0100 44 X X 1000 0010 82 0100 0100 44 X) 8 Bytes X X ХХ 0010 1000 28) 0110 1100 6C XX XX 0000 0000 00

Wenn der HEX-Code ab Adresse BE00H mit MODIFY abgelegt wird, wird das Zeichen 0A0H mit diesem Bild so auf dem Bildschirm dargestellt.

Beispiel 2:

Für die Zweitbelegung der Tastatur sollen Kleinbuchstaben generiert werden. Dazu wird die im ROM vorhandene Zeichenbildtabelle mit dem Kommando COPY (vgl. Abschn. 4) in den RAM ab Adresse BE00H eingeladen.

Der Buchstabe "a" hat den Code 61H und ist in der Zeichenbildtabelle das 34. Zeichen (=22H) (00H - 1FH = 32 Zeichen, 60H = 33. Zeichen, 61H = 34. Zeichen).

Da für jedes Zeichen 8 Bytes reserviert werden, berechnet sich die Adresse für "a" wie folgt:

Adresse Zeichenbild = Anfangsadresse der Tabelle + 8 * (Stellung in Tabelle - 1)

Adresse = BE00H + 8 * (22H - 1) = BF08H.

Auf die Adressen BF08H...BF0FH wird also eingetragen:

BF08	00	0000	0000	
BF09	00	0000	0000	
BF0A	00	0000	0000	
BF0B	16	0001	1100	XXX
BF0C	24	0010	0100	X X
BF0D	24	0010	0100	X X
BF0E	1E	0001	1110	XXXX
BF0F	00	0000	0000	

Nun muß noch der Zeiger in CCTL1 geändert werden:

B7A8 00

B7A9 8E

6.7. STEUERCODETABELLE

In der Speicherzelle "CTAB" /vgl. Abschn. 6.1) ist ein Zeiger auf eine Programmverteilertabelle abgelegt, welche die Zuordnung der Steuercodes zu den einzelnen Bildschirmprogrammsteuerfunktionen organisiert. Die Zuordnung ist in folgender Reihenfolge realisiert:

Nr.	Funktion	Code
1	PAGE	11H
2	SCROL	12H
3	HOME	10H
4	CUR	9
5	CUU	0BH
6	ESC	2
7	CCR	19H
8	INS	1AH
9	CUD	0AH
10	DEL	1FH
11	CUL	8
12	CLS	0CH
13	CR	0DH 1)
14	HCOPY	OFH
15	BEEP	7
16	CLR	1

1) Nr. 13 (NEWLINE) ist funktional identisch zu Nr. 9 (Cursor Down) bei der Bearbeitung durch das Bildschirmprogramm.

Soll die Zuordnung der Steuercodes geändert werden, muß eine neue Tabelle gleichen Aufbaus im RAM abgelegt werden, und ihre Anfangsadresse muß in "CTAB" eingetragen werden.

7. FUNKTIONSTASTEN

Die F-Tasten liefern von den Tastaturprogrammen KBDS, KBDZ folgende Codes:

Taste	Code: 3	1. Belegung	2.Belegung
F1]	F1H	F7H
F2]	F2H	F8H
F3]	F3H	F9H
F4]	F4H	FAH
F5]	F5H	FBH
F6]	F6H	FCH

Beim Betätigen einer F-Taste wird vom Tastaturprogramm KBD die Zeichenübergabe auf Zeichen aus dem zugehörigen Puffer (ab B900H) umgeschaltet. Der Pufferaufbau ist dynamisch, d.h., die Zeichenanzahl zu den einzelnen F-Tasten liegt nicht fest, sondern wird nur von der Puffergröße begrenzt. Der Puffer darf maximal 128 Bytes betragen (Adresse B900H ... B97FH). Der Puffer muß mit 00 beginnen und mit 00 abgeschlossen werden. Die Zeichenketten für die einzelnen F-Tasten werden ebenfalls durch ein 00-Byte getrennt. Es sind als Code alle Codierungen zugelassen.

Bei Betätigen einer F-Taste werden die Trenn-Nullen vor und nach der eigentlichen Zeichenfolge mit übergeben, aber vom Bildschirmprogramm ignoriert. Eine nicht belegte F-Taste liefert also zweimal den Code 00.

Dabei ist es möglich, auf den F-Tasten "Jobs" abzulegen, deren Abarbeitung mittels BRK-Taste abgebrochen werden kann.

Beispiel:

Mit der Taste F1 soll die Zeichenkette "MENU" und mit F2 die Kette COLOR erzeugt werden (vgl. Kommando "MODIFY").

MODIFY	B900 <enter></enter>		
B900	00 <enter></enter>	Startzeichen	
B901	,M,E,N,U <enter></enter>	Zeichenkette für	F1
B905	OD <enter></enter>	ENTER-Taste	
B906	00 <enter></enter>	Trennzeichen zwi	schen F1 und F2
B907	,C,O,L,O,R <enter></enter>	Zeichenkette für	F2
B90C	00 <enter></enter>	Trennzeichen zwi	schen F2/F3
B90D	00 <enter></enter>	Trennzeichen zwi	schen F3/F4
B914	00 <enter></enter>	Trennzeichen zwi	schen FB/FC
B915	00 <enter></enter>	Endezeichen	

8. MAGNETBANDAUFZEICHNUNG

8.1. VERFAHREN

Die Aufzeichnung auf Kassette erfolgt nach einem neuentwickelten Verfahren, welches Vorteile bezüglich Übertragungsrate und Synchronisation gegenüber bekannten Verfahren bietet. Zur Aufzeichnung dienen drei verschiedene Frequenzen, wobei jeweils eine komplette Schwingung für eine logische Einheit dient:

Nullbit: f = 1200 HzEinsbit: f = 2400 Hz

Trennzeichen: f = 600 Hz

Byteaufbau: 8 Datenbits (je 0 oder 1 - Bit)

1 Trennzeichen

mit Bit 0 beginnend

Blockaufbau - Vorton: aus Schwingungen mit 1200 Hz (Einsbit) bestehend

- erster Block langer Vorton, etwa 8000
 - Schwingungen
- folgende Blöcke je nach Verarbeitungszeit (für MC-Programme 160 Schwingungen)
- 1 Trennzeichen
- 1 Byte Block-Nr.. vgl. Punkt 8.2
- 128 Datenbytes vgl. Punkt 8.2
- 1 Byte Datensumme vgl. Punkt 8.2

8.2. DATEIAUFBAU

Die Daten werden auf dem Magnetband als sequentielle Datei mit Blöcken zu je 128 Datenbytes abgespeichert. Jeder Block besteht aus

- 1. Byte: Blocknummer (erster Block: Nr. 01; folgende Blöcke aufsteigend numeriert; letzter Block Nr. FFH)
- 2. bis 128. Byte: Daten
- 130. Byte: Prüfsumme über die Daten

Jede Datei besteht aus einem Vorblock (Block Nr. 01) und nachfolgenden Datenblöcken.

Der Vorblock ist wie folgt aufgebaut:

1. - 8. Byte: Name, besteht aus alphanumerischen Zeichen

9. - 11. Byte: Dateityp, vgl. Abschnitt 8.3

12. - 16. Byte: Reservierte Bytes für Hersteller

für Anwenderprogramme müssen diese 00 enthalten

17. Byte: Anzahl der nachfolgenden 2-Byte-Argumente, für ladbare Maschinenprogramme und Speicherabzüge (DUMP) muß dieses Byte einen Wert zwischen 02H und 0AH enthalten.

Dafür gilt:

Byte = 02H: Programm wird geladen, danach Rückkehr

in das aufrufende Programm.

Byte = 03H: Programm wird geladen, danach Start des

Programms bei angegebener Startadresse. Wird das Programm relativ geladen, so erfolgt der Start bei umgerechneter

Startadresse.

Byte = 04H...07H: Wie bei Byte = 03H, jedoch ohne Umrechnung der Startadresse beim relativen Laden.

Die im Vorblock enthaltenen restlichen Datenbytes enthalten Parameter zur genaueren Definition der Datei.

Für Maschinenprogramme und Speicherabzüge gilt folgende Festlegung:

18./19. Byte: Ladeadresse

20./21. Byte: Endeadresse + 1

22./23. Byte: Startadresse

8.3. DATEITYPEN

Im 9. bis 11. Byte des Vorblockes ist der Dateityp anzugeben. Dafür gelten folgende Festlegungen:

COM = Maschinenprogramm

DUM = Speicherabzüge

TXT = Textdateien

ASM = Quelltextdateien für Assemblerprogramme

LBL = Markentabellen von Übersetzern (z.B. Assembler)

(F) = Forth-Quellprogramme

9. TASTENCODES

Der Tastencode wird über eine Tabelle (KTAB vgl. Punkt 6.1) aus den seriellen Impulsfolgen der Fernsteuer-IS U807D gewonnen. Eine Änderung der Codes zu den einzelnen Tasten ist durch Aufbau einer neuen Umcodierungstabelle und eintragen deren Anfangsadresse in KTAB möglich. Diese Tabelle umfaßt 128 Bytes, wobei jeder Taste 2 Bytes zugeordnet sind:

- 1. Byte Erstbelegung der Taste
- 2. Byte Zweitbelegung (über SHIFT)

Anlage 3 enthält die Beschreibung der Steuercodes, Anlage 4 und Bild 4 enthalten die Steuercodes.

10. SPEZIELLE SYSTEMBEDINGUNGEN

- Das IX-Register wird für die Adressierung der Tastatur/Kassetten-Interruptprogramme benötigt und darf bei freigegebenem Interrupt nicht verändert werden.
- Es ist IM2 vorgeschrieben.
- IX-Register und Interrupttabelle können über das Unterprogramm SIXD (UP-Nr. 31) auf andere Speicherbereiche gelegt werden.
- Die I/O-Adresse 80H ist für die Modulsteuerung reserviert.
- Interne I/O-Adressen: 88H 8BH PIO 8CH 8FH CTC
- Für den Anwender stehen die I/O-Adressen OCOH...OFFH zur Verfügung, die anderen I/O-Adressen sind für Module bzw. Aufsätze des Herstellers reserviert.
- Bei Anwenderprogrammen, welche mit eigenem Stackbereich arbeiten und mit Zusatz-RAM-Modulen den Speicherbereich 8000H
 BFFFH bei abgeschaltetem IRM nutzen, ist es notwendig, entweder den Stack in den Bereich < 8000H zu legen oder vor Aufruf des Betriebssystems den Stackpointer in diesen Bereich zu verlegen und den IRM einzuschalten.

11. ANLAGE 1

UNTERPROGRAMME DES BETRIEBSSYSTEMS HC-CAOS

Aufruf der CAOS-UP über Programmverteiler (PV)

PV1: (Adresse OF003H)

Die UP-Nr. wird nach dem CALL definiert.

Bsp.: CALL 0F003H DB UP-Nr.

PV2: (Adresse OF006H)

Die UP-Nr. wird im RAM auf (ARGC) übergeben; Register werden gerettet.

PV3: (Adresse OF009H)

Die UP-Nr. wird im Register E übergeben.

PV4: Wie PV3, jedoch mit Ein-/Ausschalten des IRMs.

Legende

Name des UPs Name:

UP-Nr. Nummer des ors
Fkt.: Beschreibung der Funktion
Demameterübergabe vor dem Parameterübergabe vor dem Programmaufruf Parameterübergabe nach RETURN des UPs PA:

VR: Veränderte Register Stack: Stack-Tiefe des UPs

In Klammern stehende Werte entsprechen RAM-Speicherzellen.

Name: CRT UP-Nr.: 00H

Fkt.: Zeichenausgabe auf den Bildschirm

PE: Register A = Zeichencode (ASCII); Stack = 16

UP-Nr.: 01H Name: **MBOT**

Fkt: Ausgabe eines Datenblocks auf Kassette

PE: Register BC = Länge Vorton

(IX+5) = L (Pufferadresse)
(IX+6) = H (Pufferadresse)

Register HL = Pufferende + 1 PA:

(IX+2) = Block-Nr. VR: AF, BC, DE, HL Stack: 3

Name: OUT1 UP-Nr.: 02H Fkt.: Ausgabe auf Anwenderkanal 1 PE: Register A = Zeichencode

PA/VR = entsprechend der Routine

Bemerkung: Adresse der selbstzuerstellenden Routine muß auf

(OUT1) eingetragen werden.

Name: OUT2 UP-Nr.: 03H

Fkt./P = vgl. OUT1, Adresse der Routine muß auf (OUT2) einge-

tragen werden.

UP-Nr.: 04H Name: **KBD**

Fkt.: Tasteneingabe mit Einblendung des Cursors, wartet bis Taste gedrückt, bzw. liefert Codefolge vorher betätigter

F-Taste

Register A = Zeichencode (ASCII) PA:

VR: AF, HL Stack: 7

Name: MBI UP-Nr.: 05H

Fkt.: Einlesen eines Datenblocks von der Kassette in den

Puffer (128 Bytes)

PE: (IX+5) = L (Pufferadresse)

(IX+6) = H (Pufferadresse)

PA: CY = 1 = Block fehlerhaft

(IX+2) = Block-Nr.

VH: AF Stack: 4

Name: **USIN1** UP-Nr.: 06H Fkt.: Eingabe Anwenderkanal 1

Bem.: Adresse des selbstzuerstellenden Programms muß in (UIN1)

eingetragen werden.

Name: USIN2 UP-Nr.: 07H

Fkt.: vgl. USIN1, Adresse der Routine muß in (UIN2) eingetra-

gen werden.

Name: ISRO UP-Nr.: 08H

Fkt.: Initialisierung der Magnetbandausgabe, Ausgabe des 1.

Blockes (Block-Nr. 01H)

P.: vgl. MBOT; UP-Nr.: 01H; Stack: 4

Name: CSRO UP-Nr.: 09H

Fkt.: Abschluß-(CLOSE)-Routine für Magnetbandausgabe, Ausgabe

des letzten Blocks (Block-Nr.: OFFH)

P.: vgl. MBOT; Stack: 3

Name: ISRI UP-Nr.: OAH

Fkt.: Initialisierung der Magnetbandeingabe, Einlesen des 1.

Blockes

P.: vgl. MBIN; Stack: 4

Name: CSRI UP-Nr.: OBH

Fkt.: Abschluß der Magnetbandeingabe

P.: keine

VR: AF, HL Stack: 8

Name: KBDS UP-Nr.: OCH

Fkt.: Tastaturabfrage ohne Quittierung der Taste

PA: CY = 1 --> Taste gedrückt, dann

Register A = Zeichencode (ASCII)

VR: AF Stack: 0

Name: **BYE** UP-Nr.: ODH

Fkt,: Sprung auf RESET Bem.: Adresse OE000H

Name: **KBDZ** UP-Nr.: OEH

Fkt.: Tastenstatusabfrage mit Quittierung der Taste

(Autorepeat)

PA: CY = 1 --> Taste gedrückt, dann

Register A = Zeichencode (ASCII)

VR: AF Stack: 1

Name: COLOR UP-Nr.: OFH

Fkt.: Farbe einstellen

Register E = Hintergrundfarbe (0...7)PE: Register L = Vordergrundfarbe (0...1F)

(ARGN) = 1 = nur Vordergrundfarbe

2 = Vorder- und Hintergrundfarbe

VR: AF, L Stack: = 0

UP-Nr.: 10H Name: LOAD

Fkt.: Einlesen von Maschinenprogrammen von Kassette

PE: (ARGN) = 0 Load ohne Offset

= 1 Load mit Offset

(ARG1) = Ladeoffset

VR: AF, BC, DE, HL Stack: 18

Name: **VERIF** UP-Nr.: 11H

Fkt.: Überprüfen von Kassettenaufzeichnungen

VR: AF, BC, DE, HL Stack: 18

UP-Nr.: 12H Name: LOOP

Fkt.: Rückgabe der Steuerung an CAOS ohne Speicherinitialisie-

rung

Name: **NORM** UP-Nr.: 13H

Fkt.: Rückschalten des Ein- und Ausgabekanals auf CRT und KBD

PA: Register HL = alter Ausgabezeiger VR: HL Stack: 2

Name: WAIT UP-Nr.: 14H

Fkt.: Warteschleife

PE: Register A T = A*6ms AF, B Stack: 1 VR:

UP-Nr.: 15H Name: **LARG**

Fkt.: Lade Register mit Argumenten

PA: Register HL = (ARG1)

Register DR = (ARG2)Register BC = (ARG3)

BC, DE, HL Stack: 0 VR:

UP-Nr.: 16H Name: **INTB**

Fkt.: Eingabe eines Zeichens vom aktuellen Eingabekanal [über

(INITTAB) definiert].

PA: Register A = Zeichencode (ASCII)

Name: INLIN UP-Nr.: 17H

Fkt.: Eingabe einer Zeile mit Funktion aller Cursortasten,

Abschluß mit <ENTER>

PA: Register DE = Adresse des Zeilenanfangs

VR: AF, DE Stack: 20

Name: RMEX UP-Nr.: 18H

Fkt.: Umwandlung einer Zeichenkette (Hexadezimalzahl) in in-

terne Darstellung

PE: Register DE = Anfangsadresse der Zeichenkette

PA: Register DE = Ende der Zeichenkette

(NUMNX) = Länge der Zeichenkette

(NUMVX) = umgewandelte Zahl

CY = 1 = Fehler (Zeichenkette enthält falsche Hexazif-

fern, Länge zu groß usw.

VR: AF, DE, HL Stack: 0

Name: **ERRM** UP-Nr.: 19H

Fkt.: Ausschrift des Textes "ERROR"

VR: - Stack: 18

Name: **HLHX** UP-Nr.: 1AH

Fkt.: Ausgabe des Wertes des Registers HL als Hexazahl

PE: Register HL

VR: - Stack: 20

Name: **HLDE** UP-Nr.:1BH

Fkt.: Ausgabe der Register HL und DE als Hexazahlen

PE: Register HL, Register DE VR: AF Stack: 22

Name: AHEX UP-Nr.: 1CH

Fkt.: Ausgabe Register A als Hexazahl

PE: Register A

VR: A Stack: 20

Name: **ZSUCH** UP-Nr.: 1DH

Fkt.: Suche nach Zeichenkette (Menüwort)

PE: Register A = Prolog (für CAOS-Menü: 7FH) Register BC = Länge des Suchbereiches Register DE = Anfang der Vergleichskette

Register HL = Anfang des Suchbereiches PA: Register DE = ENDE+1 Vergleichskette Register HL = ENDE+1 gefundene Kette

CY = 1 = Kette gefunden AF, BC, DE, HL Stack: 3 VR:

UP-Nr.: 1EH Name: **SOUT**

Fkt.: Setze neuen Zeiger auf Ausgabetabelle; auf Adresse (HL)

steht neue UP-Nr.

Register HL = neuer Zeiger auf OUTAB PE:

PA: Register HL = alter Zeiger

VR: HL Stack: 1

Name: SIN UP-Nr.: 1FH

Fkt.: Setze neuen Zeiger auf Eingabetabelle; auf Adresse (HL)

steht UP-Nr.

PE: Register HL = neuer Zeiger auf INTAB
PA: Register HL = alter Zeiger
VR: HL Stack: 1

Name: **NOUT** UP-Nr.: 20H

Fkt.: Setze Zeiger für Ausgabe auf Normalausgabe (CRT)

PA: Register HL = alter Zeiger VR: HL Stack: 1

UP-Nr.: 21H Name: **NIN**

Fkt.: Setze Zeiger für Eingabe auf KBD

PA: Register HL = alter Zeiger VR: HL Stack: 1

Name: **GARG** UP-Nr.: 22H

Fkt.: Erfassen von maximal 10 Hexazahlen und Wandlung in die

interne Darstellung

Register DE = Adresse des ersten Zeichens PE: Register DE = Adresse des letzten Zeichens+1
(ARGN) = Anzahl der erfaßten Zahlen PA:

(ARG1)...(ARG10) = Werte der Zahlen

bei Fehler VR: AF, BC, DE, HL Stack: 1

Bem.: zulässige Ziffern in Zeichenkette 0...9, A...F

Name: OSTR UP-Nr.: 23H

Fkt.: Ausgabe einer Zeichenkette, die nach UP-Aufruf steht,

Abschluß mit 00H

Stack: 22 VR: AF

Bsp.: CALL F003

DB 23H ; UP-Nr.: OSTR
DB "ERROR" ; Ausgabe "ERROR"
DA 0D0AH ; Newline
DB 0 ; Ende

UP-Nr.: 24H Name: **OCHR**

Fkt.: Zeichenausgabe an Gerät, das über Ausgabetabelle

eingestellt werden kann (vgl. UP-Nr. 1EH, 20H)

PE: RG, A = Zeichencode (ASCII)
VE: AF Stack: 21

Name: CUCP UP-Nr.: 25H Fkt.: Komplementiere Cursor PE: (CURSO) = Cursorposition VR: Stack: 8

Name: MODU UP-Nr.: 26H

Fkt.: Modulsteuerung

- Lesen des Modultyps, wenn Register A ≤ 1

- Aussenden des Steuercodes und Eintragung in den Modul-

Steuerwort-Speicher, wenn RG, A ≥ 2

PE: RG, A - Anzahl der Parameter: = 1 - RG, L

= 2 - RG, D und L

RG, L - Modulsteckplatz RG, E - Modulsteuerbyte PA: RG, H - Modultyp

RG, E - Modulsteuerbyte

VR: AF, H Stack: 2

Name: **JUMP** UP-Nr.: 27H

Fkt.: Sprung in neues Betriebssystem, Abschalten von CAOS und

Eintragung des Steuerwortes FFH in den Modul-Steuerwort-

Speicher

PE: RG, A - Modulsteckplatz

Bem.: Startadresse neues Betriebssystem auf 0F012H

Name: LDMA UP-Nr.: 28H

Fkt.: LD (HL),A; (für Aufruf über PV IV)

RG, A - Byte

RG, HL - Adresse

VR: Stack: 0

UP-Nr.: 29H Name: LDAM

Fkt.: LD A, (HL); (für Aufruf über PV IV)

PE: RG, HL - Adresse
PA: RG, A - Byte auf ADR, (HL)
VR: A Stack: 0

Name: BRKT UP-Nr.: 2AH

Fkt.: Test auf Unterbrechnungsanforderung (Betätigung BRK-

Taste)

PA: CY = 1 Taste gedrückt

RG, A - Tastencode

Stack: 1

Name: SPAC UP-Nr.: 2BH

Fkt.: Ausgabe eines Leerzeichens über UP-Nr.: 24H

VR: AF Stack: 18

Name: CRLF UP-Nr.: 2CH

Fkt.: Ausgabe von "Newline" (Codes OAH und 19H)

VR: AF Stack: 18

Name: **HOME** UP-Nr.: 2DH

Fkt.: Ausgabe des Steuerzeichens "HOME" (Code 10H)

VR: AF Stack: 18

Name: MODI UP-Nr.: 2EH

Fkt.: Aufruf des Systemkommandos "MODIFY"
PE: RG, HL - Anfangsadresse Stack: 24

Name: **PUDE** UP-Nr.: 2FH Fkt.: Löschen eines Bildpunktes

PE: (HOR) - Horizontalkoord. (0...13H) (VERT) - Vertikalkoord. (0...FFH)

PA: RG, A - Farbbyte

CY = 1 - Punkt außerhalb (Fehler)

Z = 1 - Punkt war gesetzt

VR: AF Stack: 7

Bem.: (HOR) = (VERT) = 0 entspricht linker unterer Ecke

Name: **PUSE** UP-Nr.: 30H Fkt.: Setzen eines Bildpunktes

PE: (HOR) - Horizontalkoord. (0...13H) (0...19) (VERT) - Vertikalkoord. (0...FFH) (0...255)

(FARB) - Bildpunktfarbe (0...1FH)
CY = 1 - Punkt außerhalb (Fehler)

VR: AF Stack: 7

PA:

Name: SIXD UP-Nr.: 31H

Fkt.: Verlagerung des Arbeitsbereiches von CAOS

- Initialisierung Interrupttabelle

- Initialisierung RG, IX

- Setzen IM2

- Initialisierung PIO, CTC

PE: RG, A - höherwertiger Adreßteil
PA: (MIXIT) - höherwertiger Adreßteil
VR: AF, BC, DE, HL, IX Stack: 5

Name: DABR UP-Nr.: 32H

Fkt.: Berechnung Video-RAM-Adresse aus der Cursorposition

PE: RG, D - Zeile auf dem Bildschirm E - Spalte auf dem Bildschirm

PA: CY = 1 - außerhalb (Fehler)

HL = Adresse im Speicher

VR: AF, BC, HL Stack: 4

Name: TGIF UP-Nr. 33H

Fkt.: Test, ob Cursorposition im definierten Fenster

PE: RG, D - Zeile der Cursorposition

E - Spalte der Cursorposition

PA: CY = 1 - Cursor außerhalb

VR: AF Stack: 0

Name: **PADR** UP-Nr.: 34H

Fkt.: Berechne Pixel- und Farbadresse aus Position

PE: RG, H - Vertikalposition (0...FFH)
L - Horizontalposition (0...27H)

PA: RG, DE - Farbadresse RG, HL - Zeichenadresse CY = 1 - außerhalb

VR: F, HL, DE Stack: 2

!!! Bemerkung: Aufruf nur über Adresse 0F003H möglich !!!

HL = 00 entspricht linker oberer Ecke

Name: **TON** UP-Nr.: 35H

Fkt.: Tonausgabe

PE: (ARG1) - Tonhöhe 1 (Zeitkonstante für CTC0)

(ARG1+1) - Vorteiler 1 (0, 1) < Systemstart 16 bzw. 256>

(ARG2) - Tonhöhe 2 (CTC1) (ARG2+1) - Vorteiler 2 (0, 1) (ARG3) - Lautstärke (0...1FH) (ARG3+1) - Tondauer (0...FFH)

<in 20ms-Schritten bzw. 0 Dauerton>

VR: AF, BC, DE, HL Stack: 7

Name: **SAVE** UP-Nr.: 36H

Fkt.: Ausgabe von Maschinenprogrammen auf Kassette

RG, HL - Anfangsadresse des Dateinamens PE:

(ARG1) - Anfangsadresse des Programms

(ARG2) - Endadresse des Programms

(ARG3) - Startadresse des Programms (ARGN) - Anzahl der Parameter

(2 - ARG1, ARG2)

(3 - ARG1...ARG3 bei selbststartenden Programmen)

12. ANLAGE 2

Adreszuordnungen IRM (Pixel-Farbe)

Zuordnung IRM-Adresse (Adr.-Bits 0 ... 15) und Bildschirmposition: horizontal Bits h_0 ... h_5 vertikal Bits V_0 ... V_7 Bildschirmzeile - V_0 ... V_7 - Pixelzeilennummer Bildschirmspalte - h_0 ... $h_5 \leq 1 FH$ = Zeichenspaltennummer, ≤ 31 h_0 ... $V_5 \geq 20 H$ = Zeichenspaltennummer, ≥ 32 ... 39

Adresse im Video-RAM (ASCH - Puffer)

= B200H + Zeichenspalte + 40 * Zeichenzeile = B200H + Zeichenspalte + 5 * Pixelzeile Farbauflösung: 4 Pixelzeile = 1 Farbbyte (bei Farbadressen V_0 + V_1 = 0)

Adreszuordnungstabelle

Position				
	bis 31. Zeiche	32 39	. Zeichen	
Adreßbits	Pixelbyte	Farbbyte	Pixelbyte	Farbbyte
15	1	1	1	1
14	0	0	0	0
13	0	1	1	1
12	V_7	0	0	1
11	V_6	1	0	0
10	V_5	V_7	V_7	0
9	V_4	V ₆	V ₆	0
8	V_1	V_5	V_1	V_7
7	V_0	V_4	V_0	V_6
6	V_3	V_3	V_3	V_3
5	V_2	V_2	V_2	V_2
4	h_4	h ₄	V_5	V_5
3	h_3	h ₃	V_4	V_4
2	h ₂	h ₂	h ₂	h ₂
1	h_1	h ₁	h_1	h_1
0	h_0	h_0	h_0	h_0

13. ANLAGE 3: STEUERCODES CAOS V.2.2

Code	Name	Funktion (speziell für CRT)
00	DUMMY	Füllzeichen keine Funktion
01	CLEAR	Löschen eines Zeichens: Auf aktuelle Position wird SPACE eingetragen und der Cursor eine Position nach links verschoben
02	ESC	Löschen einer Zeile: Die aktuelle Bildschirm- zeile wird mit SPACE gefüllt und der Cursor auf den Anfang dieser Zeile gestellt
03	BREAK	Programmende: Keine Funktion in der CRT-Rou- tine; Abbruch der Zeichenübergabe von einer F- Taste
04	_	n.b.
05	_	n.b.
06	_	n.b.
07	BEEP	Signaltonausgabe: Ausgabe eines kurzen Tones z.B. zur Fehlersignalisierung
08	CUL	CURSOR LEFT: Cursor um eine Position innerhalb des Fensters nach links verschieben bis max. auf HOME-Position
09	CUR	CURSOR RIGHT: Cursor um eine Position inner- halb des Fensters nach rechts verschieben ggf. Rollen des Fensters nach oben
0A	CUD	CURSOR DOWN: Cursor um eine Zeile nach unten, bei Fensterende Rollen des Fensters
0В	CUU	CURSOR UP: Cursor um eine Zeile nach oben bis max. in die Zeile 0 des Fensters
0C	CLS	CLEAR SCREEN: Löschen des Fensters und Eintragen des Codes 00 in den Video-RAM des Fensters
0D	CR	NEW LINE: Funktion wie CUO
0E	-	n.b.
0F	НСОРҮ	Aufruf Sonderprogramm (z.B.: HARDCOPY): Anfangsadresse des Sonderprogramms auf B799H
10	HOME	CURSOR HOME: Cursor auf Fensteranfang (Zeile 0, Spalte 0); Fensterinhalt unverändert

11	PAGE	Umschaltung PAGE-Modus: Modus bewirkt, daß nach Erreichen des Fensterendes der Cursor bei unverändertem Fensterinhalt auf HOME-Position gestellt wird. (In diesem Modus ist im CAOS keine Kommandoeingabe auf der untersten Zeile möglich!)
12	SCROL	Umschalten SCROLL-Modus: Modus bewirkt, daß nach Erreichen des Fensterendes alle Zeilen des Fensters um eine Zeile nach oben geschoben werden, wobei die oberste Zeile verloren geht. Als unterste Zeile wird eine mit dem Code 20H gefüllte Leerzeile eingefügt und der Cursor auf deren Anfang positioniert. (Dieser Modus entspricht der Grundeinstellung)
13	STOP	Keine Funktion in der CRT-Routine *
14	_	n.b. (Verwendung in CAOS V3.0 und V3.1)
15 16 17	- - -	n.b. n.b. n.b. (Verwendung in CAOS V3.0 und V3.1)
18	_	n.b.
19	CCR	CURSOR TO BEGIN OF LINE: Cursor auf den Anfang der aktuellen Zeile setzen, ohne diese zu verändern
1A	INS	INSERT: Einfügen eines Leerzeichens (Code 20H) auf aktueller Position und Rechtsverschieben aller rechts davon stehenden Zeichen innerhalb einer Textzeile (nicht unbedingt identisch mit Bildschirmzeile); d.h., es werden so viele Zeichen verschoben, bis der Code 00 erkannt wird, auch über die Bildschirmzeile hinaus. Dabei gehen diese DUMMY-Zeichen verloren, solange mehr als ein DUMMY-Zeichen vorhanden ist. Wenn nur ein DUMMY-Zeichen vorhanden ist, so bleibt dieses als Trennung stehen, und es gehen die rechten Textzeichen verloren.
1B	-	n.b.
1C 1D 1E	LIST RUN CONT) In der CRT-Routine nicht benutzt;) Verwendung in BASIC)
1F	DEL	DELETE: Löschen des Zeichens auf der Cursorposition und verdichten des Textes durch Linksverschieben aller Zeichen bis zu einem DUMMY-Zeichen und Einfügen eines weiteren DUMMY-Zeichens (vgl. INS)

- 36 -

AUFBAU DER UMCODIERUNGSTABELLE FÜR DIE TASTATUR

(vgl. Bild 4)

Nr. Taste	Erstbeleg	gung/Code	Zweitbelegung/Code	
1	M	57	W	77
2	A	41	a	61
3	2	32	11	22
4	CUL	06	CCR	19
5	HOME	10	CLS	0C
6	HOME	2D		3D
7	- -		=	
	F2	F2	F8	F8
8	Y	59	У	79
9	E	45	е	65
10	S	53	S	73
11	3	33	#	23
12	^	5E	~	5D
13	CLR	01	HCOPY	0F
14	:	3A	*	2A
15	F3	F3	F9	F9
16	X	58	X	78
17	T	54	t	74
18	F	46	f	66
19	5	35	%	25
20	P	50	р	70
21	DEL	1F	ESC	02
22	0	30	@	40
23	F5	F5	FB	FB
24	V	56	V	76
25	U	55	u	75
26	Н	48	h	68
27	7	37	1	27
28	0	4F	0	6F
29	INS	1A	INS	1A
30	9	39)	29
31	BRK	03	BRK	03
32	N	4E	n	6E
33	I	49	i	69
34	J	4A	j j	6A
35	8	38	(28
36	SPACE	20		58
37	K	4B	k	68
38	1	2C	<	3C
39	STOP	13	STOP	13
40	M	4D	m	6D
41	Z	5A	Z	7A
42	G	47	g	67
43	6	36	&	26
44	Taste nicht			20
45	L	4C	1	6C
	П			
46	•	2E	>	3E

		- 37 -		
47	F6	F6	FC	FC
48	В	42	b	62
49	R	52	r	72
50	D	44	d	64
51	4	34	\$	24
52	_	5F		5C
53	+	2B	;	3B
54	/	2F	?	3F
55	F4	F4	FA	FA
56	С	43	С	63
57	Q	51	q	71
58	SHIFT LOCK	16	SHIFT LOCK	16
59	1	31	!	21
60	CUD	0A	SCROL	12
61	CUU	08	PAGE	11
62	CUR	09	CUR	09
63	F1	F1	F7	F7
64	CR	0D	CR	0D




Bild 4 Ansicht der Tastatur des KC 85 Reihenfolge der Tasten in der Umkodierungstabelle