
Programmkassette M 0191 für MRB Z1013

Redaktion: IG-HC am IZ der TU-Dresden / AG Z1013 Dezember 1987

Inhaltsverzeichnis

	e: A gramme Anf.	Ende	Start	Тур	Name	RAM-Erw.	Zähler
01 02 03 04 05 06 07 08 09	0100	E3FF 3FFF 037F 1FFF 2FFF 5DFF 1FFF 4080 3460 0900	E3EE 3FEE 0100 0100 0100 4000 0100 1800 3450 0100	0000000000	HEADERSAVE 5.95 HEADERSAVE 5.95 HEADERPRINT 1.1 TEXTED. Scf 6.1 ASSEMBL. Scf 5.3 OC-EDITOR 4.0 LOGICANALYSER Scf Hisoft-Pascal CHESS-MASTER H WURMI	ja - - - - ja - ja -	
11 12 13 14 15 16 17 18	0100 2BC0 2BC0 2BC0 2BC0 2BC0	2AFF 36F0 4352 42AD 38BA 4F82 A809 3DD8	0300 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	C B B B B B B	HC-BASIC 85/1 H INVASION OTHELLO HELEN KATZE-MAUS GAMMON TATUM TRIPLETT	- ja ja - ja ja	
	0100 0100 ce: B (3FFF 0300 TEXTFI	0100 0200 (LES)	C C	DEMO-Z1013 SPEICHERTEST	-	
21	2000	3BBA 3C31 3F58 34D6 2E7D 3B2A 26B6 293C 3E53 3C0B 2A5B	0000 0000 0000 0100 0000 0000 0000 000		HEADERSAVE 5.9 ASSEMBLER 5.3 TEXTEDITOR 8<'1 SPRUNGVERTEILER LOGICANALYSER OCE 4.0 HEADERPRINT 1.1 CHESS-MASTER H HISOFT-PASCAL HC-BASIC TEIL 1 HC-BASIC TEIL 2		
BASI 32 33 34 35 36 37 38	C-Prog INVAS OTHEL HELEN KATZM GAMMO TATUM TRIPL	ION LO AUS N	mit KC- (RAM-ER (RAM-ER (RAM-ER (RAM-ER	W.) W.) W.)	faoe:	TYP C B I	BEMERKUNG MC-PROGR. BASIC INTRODUCTION

2. Bedienung der Programmkassette

Alle Programme auf dieser Kassette (ausser 2. Teil Seite 2) wurden mit einer speziellen SAVE/LOAD-Routine aufgezeichnet, welche vor Beginn der Arbeiten in den Rechner geladen werden muss. Dazu haben Sie zwei Moeglichkeiten (abhaengig vom vorhanden RAM). Das Laden der SAVE/LOAD-Routine (Headersave) geschieht mit dem Monitorkommando L.

L E000 E3FF bzw. L 3C00 3FFF

Start/Restart: J E3EE Start/Restart: J 3FEE

Beim Laden der SAVE/LOAD-Routine KHTKR erst beim Ertoenen des ZWEITEN Vortones druecken!!

Alle weiteren Programme werden mit dem Kommando @L ENTER bzw. @LXX ENTER (wenn Sie nicht selbst starten sollen) geladen. Bei den zu ladenden Programmen ist zu beachten, dass sie nicht laenger als der verfuegbare RAM, abzueglich des einen K fuer das Headersave, sein duerfen, wenn nur die Grundversion vorhanden ist. Notfalls koennen die Programme auch mit dem normalen Monitor-LOAD geladen werden (ENTER erst nach zweiten Vorton). Die BASIC-Programme im Headersave koennen nur dann aus dem HCBASIC heraus mit HLOAD geladen werden, wenn der Sprungverteiler auf FFFFH installiert ist. Ansonsten sind die BASIC-Programme mit dem KC 85/1-Interface zu verwenden (zu laden mit CLOAD"...).

Sollte der Einlesevorgang durch Fehlermeldung "bad record" unterbrochen werden, so stoppen Sie das Tape. Durch kurzes Zurueckspulen und Druecken von ENTER kann versucht werden, den Ladevorgang fortzusetzen (analog KC85/1). Der mitlaufende Memorypointer erscheint, wenn der Ladevorgang fortgesetzt wird.

Zu jedem sich nicht selbst erklaerenden Programm ist eine Beschreibung als Text-File in druckfaehigem ASCII-Code (mit Steuerzeichen NL{1EH}), FF(OCH), TAB(09H) auf der Kassette vorhanden. Mit Hilfe des Textverarbeitungsprogramms Scf koennen Sie den Text zeilenweise lesen (Kommando D).

Es ist auch moeglich die Texte stueckweise auf den Bildschirm zu laden: L EC00 EFFF (Bildwiederholspeicher)

Anmerkung:

Einige Programme nutzen den Zusatzsprungverteiler (vorrangig Drucker- und Headersaveschnittstellen) und sind nur mit diesem lauffaehig!!

Die Rückspulmoeglichkeit besteht sowohl im BASIC als auch in allen anderen Programmen und Dateneingaben.

Die Weitergabe der SAVE/LOAD-Routine ist erwuenscht, wenn die Urheberschaft nicht veraendert oder verschleiert wird.

Texteditor V 6.1 Scf/RB

Programmstandort:

100H...1AFFH Editor

1B00H...1FFFH Arbeits + SAVE-Bereich

Start: 100H

Allgemeine Hinweise:

- * Vor dem Start des Editors muss der Textspeicher (ab 2000H) mit 3 oder Text initialisiert werden.
- * Nach dem Start fordert das Programm die Eingabe einer hexadezimalen Textanfangsadresse, welche mit ENTER abzuschliessen ist. Anschliessend geht das Programm in die Kommando-

Anschliessend geht das Programm in die Kommandoschleife, was am > zu erkennen ist.

- * Die abgelegten Texte muessen intern mit ETX (03H) abgeschlossen sein. 70 mal der Wert 00H wird ebenfalls als Ende gewertet. Aus diesem Grund sollte der Speicher vorher mit 03H (ETX) belegt werden.
- * Alle Kommandoeingaben bestehen aus mindestens einem Buchstaben. Die Zahlenangaben sind mit ENTER abzuschliessen. Alle nicht genutzten Kommandos werden ignoriert oder fuehren zur Fehleranzeige. Die Zahlenangaben erfolgen dezimal.
- * Fuer die Magnetbandroutinen wurde das Headersave 5.95 physisch eingebunden (Standort: 700H 0AFFH). Somit enthaelt der Editor ein eigenes Kassetteninterface.

Kommandos:

A xx maximale Zeilenlaenge (< 130)

Bildmodus mit aktiver Zeile xx Вхх Der Text wird auf dem Bild dargestellt und kann durch Cursorfunktionen korrigiert werden. Dabei wird eine aktive Zeile definiert, in der die Korrekturen stattfinden. Zusaetzlich werden die vier vorhergehenden und fuenf folgenden Zeilen aufgeblendet. Aus den Zeilen werden nur 28 Zeichen dargestellt. Ueberschreitet der Cursor die Position 20, so beginnt die aktive Zeile (bzw. bis Zeile 6 das gesamte Bild) nach links zu wandern. Der Cursor wird durch ein auf der Spitze stehendes Viereck dargestellt. Alle im Text befindlichen Steuerzeichen (00...1FH) werden durch die Zeichen ab AOH des Zeichengenerators dargestellt. Die Eingabe von Steuerzeichen ist nur im Insert-Mode moeglich und umfasst die Zeichen 10...17H.

	Folgende Taste	Steuerfunktionen sind moeglich: Funktion
	14500	Laurelon
^C	S4-K	Ende Modus
^H	<-	Cursor links
^ I	->	Cursor rechts
^K	S4-S	Cursor hoch
^J	S4-R	Cursor runter (1Zeile vorwaerts)
^A	S4-I	Cursor ans Zeilenende
DEL ^E	S2-G S4-M	Loeschen 1 Zeichen am Cursor
^Q	S4-M S4-A	Cursor an Zeilenanfang Cursor rechts bis zum naechsten
Q	54-A	Leerzeichen
^ P	S4-@	Cursor links bis zum naechsten
-	54 6	Leerzeichen
^R	S4-B	Wandlung des Zeichens am Cursor
		von Gross- in Kleinbuchstaben
		oder umgekehrt und Cursor 1 Po-
		sition nach rechts
^S	S4-C	Loeschen der Zeichen vom Cursor
		bis zum naechsten Leerzeichen
		(oder Zeilenende)
^T	S4-D	Loeschen der Zeichen vom Cursor
		bis Zeilenende
^G	S4-O	Bild wird so verschoben, dass
		gleiche Spaltenpositionen ueber-
		einander liegen
	24 5	(zusaetzl. Langlisting aus)
^V	S4-F	Langlisting ein
^M	Enter	wird in NL (1EH) gewandelt und eingefuegt
	Alle Zeiche	en, welche keine Steuerwirkung besitzen,
	werden in d	len Text eingefuegt.
	Tausch von	CR o. CR-LF in NL (ODH, OAH ->1EH)
xx	Anzeigen ab	Zeile xx

Anzeigen ab Zeile xx Mit Betaetigen von S4-K wird die Anzeige abgebrochen. S4-S bewirkt eine Zeilenrueckschaltung. Alle anderen Tasten bewirken die Ausgabe der naechsten Zeile.

E Neunumerierung, sollte vor einer MBG-Ausg. ausgefuehrt werden. Vor seiner Nutzung aendern die Kommandos I, K, U nicht die Zeilennummerierung!

I XX Insert nach Zeile XX Bis zum Abruch durch S4-K kann Text eingefuegt werden. Die Zeilen werden mit Enter abgeschlossen und dabei in den Text eingefuegt. Bei Ueberschreitung des im A-Befehl angegebenen Wertes wird die Zeile automatisch abgeschlossen.

K XX (ENT) YY (ENT) loescht die Zeilen XX bis einschliesslich YY

K XX (ENT, ENT) loescht die Zeile XX

L Druckbefehle LT Listen Text LZ X Y Listen von Zeile X bis Y mit Zeilennummer

	LS Drucker synchronisieren LE Blatteinzug LF Formfeed LC Drucken im Direktmode (fuer Steuerzeicheneingabe). Die Steuerzeichen werden als Buchstabe eingegeben. Der Abschluss erfolgt durch FF. Die Druckereinbindung erfolgt durch Eintragen der Treiberadresse auf 449H/44AH (Uebergabe im Akku). Die Druckersynchr. erfolgt ueber Adr. in 447H/448H
М	Anzeige Menuebild mit allen Kurzzeichen # - String * - dez. Zahl
N	Neustart des Programms
P	Loeschen der Paritaet ueber den gesamten Text
R (ENT)	Lesen von Magnetband Der alte Text wird ueberschrieben. Abfrage Typ: S - Assemblerquelle T - allg. Text I - Beschreibungen, Informationen Name: jedes eingeg. Zeichen ist signifikant
RZ XX (ENT)) Lesen von Magnetband und Anfuegen auf XX-ter Zeile (ansonsten wie R)
S XX (ENT)	YY (ENT) Uebernehmen der Zeilen XXX bis einschliesslich YY in den Save (Merkzettel)
т к1 к2	Tauschen von Zeichenketten Die Zeichenketten werden mit S4-K abge- schlossen und koennen 020 Zeichen lang sein. Es lassen sich alle Zeichen ausser 03H (=ETX = S4-K) tauschen.
U XX (ENT)	Saveinhalt nach Zeile XX einfuegen Das Kommando kann mehrmals genutzt werden, ohne 'S' erneut zu starten.
W	Magnetband schreiben W (ENT) Aufzeichnen des gesamten Textes WW (ENT) Wiederholen der Aufzeichnung WZ X (ENT) Y (ENT) Aufzeichnen von Zeile X bis Y
Y	Statusanzeige (gross)
Z	Statusanzeige (Zeilenzahl)
G	Wandeln des gesamten Textes in Grossbuchstaben
S4-K	Ende der Programmnutzung (Rueckkehr zum Monitor)

Nutzungshinweise:

1. Erfassen von Text

- Vor Nutzungsbeginn muss der Textspeicher mit 3 geloescht werden (Monitor --> K)
- Bis zu einer Textlaenge von ca. 4 K ist es empfehlenswert im

- Bildmodus (B) zu schreiben.
- Die Zeilenenden werden dabei als Dreieck dargestellt, Tabulatoren als kleiner Winkel.
- Bei laengeren Texten wird die Zeicheneingabezeit zu lang, so dass in den Insertmodus (I) uebergegangen werden muss.
- Um die Eingabegeschw. im B-Mode zu erhoehen, ist es auch moeglich, mit N eine neue Anfangsadresse festzulegen, die mitten im erfassten Text liegen kann.

Damit ist es auch moeglich, mehrere Texte zugleich im Speicher zu halten. Diese Texte koennen mit Hilfe des Saves gemischt werden.

2. Aendern von Text

- geaendert wird grundsaetzlich im Bildmodus
- da es bei sehr langen Texten passieren kann, dass die Zeiten sehr lang werden, ist auch folgende Vorgehensweise moeglich:
- * Abspeichern des zu aendernden Textbereichs in den Save (S)
- * Umweisen des Textspeichers auf einen freien Bereich (N)
- * Einfuegen des Saves in den neuen Text (U)
- * Bearbeiten des Textes (B)
- * Rueckspeichern in den Save (S)
- * Umweisen des Textspeichers auf den den alten Bereich (N)
- * Einfuegen an den alten Standort (U)
- * Loeschen des unbearbeiteten Bereichs im alten Text (K)

Autor: Gerd Schoenfelder (IZ) letzter Bearb.: Rainer Brosig (IZ)

-Programmstandort: E000H-E3FFH Start: E3EEH

eigentliche SAVE-LOAD-Routine E000H - E3EDH fuer Grundversion Standort 3C00-3FFF, St:3FEE

-benutzte Zellen:

DATA: 13H Blockadresse des gelesenen Blocks

ZILAD: 25H zu lesende Blockadresse SOIL: 16H Start of Input-Line ARG1: 1BH Anfangsadresse File

ARG2: 1DH End -"-ARG3: 23H Start -"-

DATA+2:15H Zeichenzaehler bei Nameneingabe

Pufferbereich Kopf: 0E0H-0FFH

-Die orig. SAVE/LOAD-Routine aus dem Monitor wird nicht benutzt. -Beim Start wird die Kommandoschleife auf BOH geladen (BOH-B5H). -Alle weiteren Aufrufe erfolgen mit @ \dots .

SAVE: @S anfadr. endadr. startadr. ENTER danach Abfrage TYP und FILENAME

TYP: C-COM-File selbststartend

T-TEXT-File

 ${\tt B-BASIC-Programm}$

M-Maschinenprogramm, nicht selbststartend S-SOURCE-Assemblerquelle (Quelltext)

P-PASCAL-Proramm D-DATA-Datenfelder

I-Introduction, Informationen

E-EPROM-Inhalte SPACE-ohne Typ

FILENAME: max. 16 Zeichen (alles zugelassen, auch Space)

- -Beim Abspeichern wird in jeden Blockkopf die physische Anfangsadresse eingetragen, welche beim Einlesen ausgewertet werden kann.
- -Das File bleibt trotzdem unter Weglassen des Kopfblocks mit dem originalen Monitor-Load lesbar!
- -Die Einfuehrung eines Memorypointers erleichtert die Kontrolle ueber den Abarbeitungsstand.
- -Nach dem SAVE-Vorgang kann eine Verify-Funktion genutzt werden, die nur die Blockchecksummen ueberprueft. Der Memorypointer zeigt dabei wieder den Abarbeitungsstand und im Fehlerfall die Adresse des fehlerhaften Blocks an. Die Kontrolle erfolgt erst nach dem Lesen eines Kopfblocks und endet nach dem Lesen der zu dem File gehoerenden letzten Kopfadresse. Alles, was gelesen wird, erscheint als ASCII-Interpretation auf der obersten Bildschirmzeile. externer Aufruf: CALL SARUF (E003H) moeglichst ueber Sprungverteiler (FFF4H). Der 1.Registersatz und AF' werden zerstoert!

Parameteruebergabe: Zellen 1BH - Anfangsadresse 1DH - Endadresse

23H - Startadresse
Akku 3AH - Wiederholen der SAVE-Funktion
mit gleichem Kopf (gilt auch fuer
den Kopf eines vorangegangenen LOAD)
-Typuebergabe in H(IY), sonst H(IY)=0

-Bei Eingabe von **@S::** wird die SAVE-Funktion mit den alten Kopf-Parametern ausgefuehrt. Diese koennen auch von der LOAD-Fkt. stammen (Nutzung zum schnellen Kopieren von Files).

- LOAD: @L Laden das naechstfolgenden Files ohne Namenund Typkontrolle
 - @LN Laden eines Files mit Namen- und Typkontrolle Es gilt, dass alles signifikant ist, was eingegeben wird, das heisst, wird nur mit Enter quittiert, erfolgt fuer den Typ oder den Namen keine Kontrolle. Es muessen nur so viele Zeichen eingegeben werden, wie fuer eindeutige Signifikanz notwendig sind.
 - Achtung: Es muss darauf geachtet werden, dass der gewaehlte Name auf dem Bildschirm stehen bleibt, da kein Nameneingabepuffer existiert.
- -Erfolgt der Aufruf mit X, z.B. @LNX oder @LXX, wird nach dem Laden auf einen Autostart bei COM-FILE's verzichtet (X=alle Zeichen ausser SPACE).
- (X=alle Zeichen ausser SPACE).
 -Der Rechner befindet sich so lange in einer Warteschleife, bis ein gueltiger Kopf gelesen oder mit BREAK (S4-K, CTRL-C) abgebrochen wird. Der Abruch gelingt nur bei anliegendem Signal, ansonsten mit RESET. Ungueltige Koepfe werden angezeigt. Nach sieben Koepfen ist der gewaehlte Name aus dem Bildschirmbereich gelaufen und es ist kein Laden mehr moeglich.
- Man sollte also wenigstens in die Naehe des gesuchten Files spulen. -Soll ein File auf eine andere Adresse geladen werden, als die im Kopf angegebene geladen werden, ist es moeglich, eine neue Anfangsadresse anzugeben: @L XXXX.
- Es werden dabei automatisch der Autostart gesperrt und die neue Anfangs- und Endadresse errechnet sowie angezeigt. Diese Funktion ist nur ohne Namensignifikanz nutzbar! (bei externem Aufruf auch mit)
- -Sollte bei einem File, welches mit Blockadressen aufgezeichnet wurde, ein Lesefehler auftreten oder ein Block ueberlesen worden sein, so wird das Einlesen unterbrochen und eine Fehlermeldung ausgegeben. Durch kurzes Zurueckspulen und Druecken von ENTER kann versucht werden, den fehlerhaften Block noch einmal zu lesen (analog KC 85/1). Der Memorypointer erscheint, wenn der Ladevorgang fortgesetzt wird.
- -Files ohne Kopfblocknummern (Versionen unter 5.0) koennen ab Version 5.8 nicht mehr gelesen werden. Es wird nur der Kopf angezeigt und das Einlesen wird mit "bad record" unterbrochen. -Wird ein Blockkopf mit Inhalt OFFFFH gelesen, wird der Ladevorgang mit "bad record" abgebrochen.
- -externer Aufruf: CALL LORUF (E000H) moeglichst ueber Sprungverteiler (FFF1H). Der 1.Reqistersatz und AF' werden zerstoert.

Parameteruebergabe:

- * H(IY)=0 Typ wird abgefragt
 - H(IY)=Typkennzeichen -> Typvorgabe -> keine Abfrage Typ
- * A=0 ohne signifikante Kopfkontrolle
 - A=4EH mit signifik. Kopfkontrolle, Typ- & Namenabfrage
- * L(IY)=20H Freigabe des Autostarts bei COM-FILE's
- -Beim Laden auf eine neue Anfangsadresse muss auf Zelle 1BH die neue Anfangsadresse uebergeben werden (> 0FFH), ansonsten muss die Zelle mit 0 initialisiert werden.
- -Fuer den externen Aufruf wurden noch weitere Unterprogramme zugaenglich gemacht:

CALL BLMK (E00CH; SPV: FFC7H) - Lesen eines Blocks

Parameteruebergabe:

Zellen 25H/26H * Kopfinhalt des zu lesenden Blocks

HL * Ladeadresse des Blocks

Return:

Zellen 25H/26H * Kopfinhalt + 20H

HL * HL:=HL+20H

CALL BSMK (E00FH; SPV: FFC4H) - Schreiben eines Blocks

Parameteruebergabe:

HL * Quelladresse Block

IX * Kopfinhalt

DE * Anzahl der Sync.-Bits

Return:

HL * HL:=HL+20H

CALL SUCHK (E012H; SPV: FFC1H) - Suchen eines Kopfblocks und Uebergabe des Inhalts im Kopfpuffer (E0-FFH), wo er vom aufrufenden Programm ausgewertet werden kann.

CALL AKP (E015H; SPV: FFBEH) - Aufbereitung Kopfpuffer Parameteruebergabe wie bei SARUF

Kopfaufbau: Byte 0 - 1 Anf.adr.

2 - 3 Endadr.

4 - 5 Startadr.

6 -OBH frei fuer Zusatzinformationen

OCH Typkennzeichen

0DH-0FH 3 x 0D3H = Kopfkennzeichen

10H-1FH 16 Byte Namensblock

Hinweise, Fehler bitte an R. Brosig, W.Florin 2c, COSWIG, 8270.

* Programmstandort:

100H....5COH Zusatzmonitor 1000H...2C6FH Assembler 2E00H...2F6FH Systemzellen 800H...0FFFH Symboltabelle

* Programmstart:

100H Neustart , Befehl '#HALT' = 'END' 1003H Restart 1006H Restart , BEFEHL '#HALT' = Kommentar

* Ouellformat:

- Die Marken sind max. 5 Zeichen lang und beginnen mit Buchstaben.
- Marken werden mit Doppelpunkt abgeschlossen.
- SPACE und TAB werden als Trennzeichen gewertet. Sie koennen mehrfach auftreten.
- Das Namensfeld kann entfallen.
- Die Quellzeile darf ohne Kommentar max. 85 Zeichen lang sein. Der Kommentarteil wird bei der Uebersetzung ausgeblendet.
- Die Zeile kann mit NL oder CRLF abgeschlossen werden.
- Eine leere Zeile wird als Kommentar gewertet.
- Registernamen gelten als vereinbarte Symbole, die Befehlsmnemonik nicht.

* Variablen:

- Alle 16-bit-Werte koennen durch einen mehrteiligen Ausdruck aus Variablen gebildet werden.
- Alle 8-bit-Konstanten koennen mit einem Ausdruck definiert werden. Es werden dabei die niederen 8 Bit der Variablen verwendet und die oberen 8 Bit geprueft.
- Ein Ausdruck kann durch + und verknuepft werden. Er kann mit - anfangen. Durch das Zeichen * werden die Teile und-verknuepft,

durch / oder-verknuepft.
Die Verknuepfungen werden von links nach rechts ohne Prioritaet abgearbeitet.

- Als Variable / Konstante sind zugelassen :
 - 4 Zeichen hex, mit Ziffer beginnend und mit 'H' abgeschl.
 - 4 Zeichen oktal, mit 'Q' abgeschl.
 - 4 Zeichen dezimal ohne Abschluss

Name

- # ergibt den Wert des PC vor Befehlsausfuehrung
- 1 Zeichen Literal in Hochkomma
- 2 Zeichen Literal in Hochkomma
 (linkes Zeichen = NWT)

16 Zeichen dual, mit 'B' abgeschlossen Die Werte koennen vorzeichenbehaftet sein.

```
* Spezielle Formate:
  - Die Befehle LD X,H(nn)
        und
                 LD X, L(nn)
    sind zugelassen. nn kann dabei ein Ausdruck sein.
  - Bei den Anweisungen DA, ORG, EQU, BER darf nur ein
    Wert erscheinen, der durch einen Ausdruck gebildet
    werden kann.
  - Beim Befehl DB sind numerische Werte, Marken und
    Textketten zugelassen. Sie sind durch Komma zu trennen.
  - Fuer (HL) muss M geschrieben werden.
* Programmende durch 'END' oder '#HALT' gleichberechtigt.
 Die Bewertung des Befehls '#HALT' ist abhaengig von der Start-
 adresse.
* Zusatzbefehle:
             Definition von 2-stelligen Hex-Konstanten, durch
  - HEX
             Komma getrennt. Der Buchst. H und Fuehrungsnullen
             entfallen.
             z.B.: HEX
                         11,55,AA,1B,F3,00,DC
  - PRNT
           Listensteuerung volle Liste
                     ="=
  - PRNO
                             Fehlerliste
                     ="=
  - PRTH
                             Hex-Liste
           wird ignoriert
  - PN
  - TITL
                     ="=
  - alle Befehle mit LX, HX, LY, HY
  - SLL
            Rotation
* Fehlerausschriften:
  M Speicherfehler
     unbekannter Befehl
  IJ
     Konstantenfehler (Wert zu gross)
  K
  F
     Formatfehler
     Adressenfehler
  Α
      unbekannter Name
  Ν
  Т
      Tabellenueberlauf
     Befehlszeile zu lang (ohne Komm.)
  L
      Adressenversatz zwischen 1. und 2. DL
      Input-Fehler
* Systembedienung:
  - Start:
                    100H
  - Restart:
                   1003H
  - Durchlaufsteuerung:
         Neustart (loescht Symboltabelle)
         1. DL (keine Liste, sonst = 2.DL)
    1
         2. DL (Uebersetzung)
         Ende der Nutzung (CTRL-C = 03H = S4-K)
    Es koennen mehrere Programme hintereinander uebersetzt
    werden. Ein Programm kann dabei auf Marken aus den anderen
    Programmen zugreifen.
  - Laufsteuerung (Anforderung mit 'A >' )
```

(Zeile - Name - Wert)

Ausgabeformat S Symbolliste

H Hexliste (ohne Quelliste)

F Fehlerliste

L volle Liste

M Symboltabelle ausgeben (ohne Lauf)
 (Name - Wert)

P Zuschalten des Druckprotokolls

V Seitenvorschub und Abschalten des

Druckers

I Initialisierung des Druckers

Zeitsteuerung N max. Geschwindigkeit

T XXXX Zeitlauf (Zeit in ms bis max. 1000)

Adressen A XXXX Zwangsadr. fuer ORG

(Aenderung der ORG-Anweisung

im Dialog)

O XXXX Offset zu ORG

(ergibt Speicherbereich, auf dem

der MC abgelegt wird Zweier-Komplement in Hex)

Q XXXX Quellanf.-Adr. (nur bei

Mehrfachuebersetzungen im 2.DL)

K Aufhebung der A-Anweisung

Lauf R Run

^C Ende der Nutzung

Bei Zeitsteuerung = T kann die Uebersetzung durch SPACE nach jeder Zeile unterbrochen werden. Fortgesetzt wird durch Betaetigen einer beliebigen Taste.

* Interne Funktionen

Marken mit (TAB) als erstes Zeichen koennen mehrfach verwendet werden. Ihr Wert wird auch im 2.DL veraendert, wodurch sie nur fuer Rueckwaertsspruenge zu verwenden sind oder unmittelbar vor ihrer Nutzung zu definieren sind.

Die Eingabe von ORG-Adressen wird gekellert . Es koennen max. 10 Adressen eingegeben werden. Die Adresse 0000 ruft dabei keine Wirkung hervor .

* Modifikationen:

- 1) Bei fehlendem Druckeranschluss muss auf den Adresssen 447H/448H und 449H/44AH 0D4H/03H eingetragen werden. Adresse Druckertreiber in 449H/44AH eintragen. Adresse Druckersynchr. in 447H/448H -"-
- 2) Die Lage und Groesse der Symboltabelle kann durch Veraenderung der folgenden Zellen geaendert werden:

< 2C02H / 2C03H > = Anfangsadresse

< 2C04H / 2C05H > = Laenge

Autor: Gerd Schoenfelder letzter Bearbeiter: Rainer Brosig

Der Zusatzsprungverteiler wurde entsprechend einer Einigung innerhalb der Interessengemeinschaft Heimcomputer des IZ an der TU-Dresden folgendermassen festgelegt:

Beginnt auf Adresse FFFFH abwaertsfuehrend:

FFFDH - JMP INKEY holt ein Zeichen von Tastatur in den Akku; kommt beim 2. Aufruf nur zurueck, wenn Taste zwischendurch losgelassen wurde

FFFAH - JMP POLL bringt immer ein Zeichen im Akku zurueck, egal ob Taste losgelassen wurde oder nicht

FFF7H - JMP STAT uebergibt Tastaturstatus im Akku
A=0 - keine Taste gedrueckt
A=FFH - Taste gedrueckt

die Abfrage erfolgt ohne Ruecksicht, ob die Taste schon vor dem Aufruf gedrueckt war und hinterlaesst trotz gedrueckter Taste den Status 'letztes Zeichen war 0' ((Zelle 4)=0) um eine evtl. nachfolgenden INKEY-Routine nicht zu sperren

FFF4 - JMP SARUF ruft die SAVE-Routine des Headersave ! zerstoert 1. Registersatz + AF' Parameteruebergabe:

> Zellen 1BH - anfadr. 1DH - endadr.

23H - strtadr.

Akku 3AH - Wiederholen der SAVE-Funktion mit gleichem Kopf

H(IY) Typvorgabe (in ASCII), sonst 0

FFF1H - JMP LORUF ruft LOAD-Routine des Headersave ! zerstoert 1. Registersatz + AF'

Parameteruebergabe:

Zellen 1BH - neue Anfangsadresse des Files sonst 0

Akku 0 - ohne signifikante Kontrolle 4EH - mit signifikanter Kopfkontrolle (Typ) + Namenabfrage

H(IY) 0 - Typ wird abgefragt Typkennzeichen (in ASCII), keine Typabfr.

L(IY) 20H - Freigabe Autostart bei COM-Files

FFEEH - JMP ZMINI Initialisierung der Z-Monitorrufe auf BOH

FFEBH - JMP DRDEL setzt den logischen Druckertreiber zurueck

FFE8H - JMP DRAKK uebergibt den Akkuinhalt an den logischen Druckertreiber

FFE5H - JMP BSDR druckt den Inhalt des BWS und kehrt in das rufende Programm zurueck

FFE2H - JMP HARDC uebergibt den Akkuinhalt an logischen Druckertreiber wenn ein Flag im Rechner gesetzt ist; wandelt CR (ODH) in NL (1EH/ODH-OAH) ! nur verwenden, wenn Programm eine eigene Bildschirmverwaltung hat

FFDFH - JMP DRZEL wie DRAKK, nur das der Inhalt von 1BH uebergeben wird (vorgesehen, um im BASIC mit POKE zu drucken)

FFDCH - JMP BEEP erzeugen eines kurzen Signals

FFD9H - JMP ASTA Ausgabe Akkuinhalt als ASCII-Zeichen an PUNCH

FFD6H - JMP BSTA Ausgabe Akkuinhalt als Byte an PUNCH

FFD3H - JMP AIN Eingabe eines ASCII-Zeichens vom LBL in den Akku

FFDOH - JMP BIN Eingabe eines Bytes vom LBL in den Akku

FFCDH - JMP DRINI Initialisierung des logischen Druckertreibers

 $\textbf{FFCAH - JMP ZEIDR} \qquad \text{uebergibt ein Zeichen im Akku an physischen}$

Druckertreiber

FFC7H - JMP BLMK Lesen eines Blocks vom Headersave

Parameteruebergabe:

Zellen 25H/26H * Kopfinhalt des zu lesenden Bl.

HL * Ladeadresse des Blocks

Return:

Zellen 25H/26H * Kopfinhalt + 20H

HL * HL:=HL+20H

Abbruch des Lesens bei Kopfinhalt=OFFFFH

oder DMA > Endadr in ARG2 (1DH)

FFC4H - JMP BSMK Schreiben eines Blocks im Headersave

Parameteruebergabe:

HL * Quelladresse Block

IX * Kopfinhalt

DE * Anzahl der Sync.-Bits

Return:

HL * HL:=HL+20H

FFC1H - JMP SUCHK Suchen eines Kopfblocks und Uebergabe des Inhalts

im Kopfpuffer (E0-FF), keine Auswertung

FFBEH - JMP AKP Aufbereitung Kopfpuffer mit Namenabfrage

Parameteruebergabe wie bei SARUF

FFBBH - JMP GETST Abfrage der Joysticks und Uebergabe des Ergebnisses in BC (B-links, C-rechts) mit folgen-

den Bit-Bedeutungen (Belegung mit 1):

Bit 0 - links

1 - rechts

2 - runter

3 - hoch

4 - Aktionstaste

Z-Flag=1, wenn keine Betaetigung vorliegt

CY-Flag=1, wenn Spielhebel nicht angeschlossen

FFB8H - JMP SOUND Ausgabe einer vollen Periode auf die Tonbandbuchse, sowie auf Bit 7 vom Systemport (User-P)

Uebergabe der Periodendauer in C mit

T=n*33mks+20mks (2MHz)

Das Programm zur Logik-Zustands- und Logik-Zeitanalyse laesst sich auf jedem K1520 implementieren.Mit ihm koennen langsame Vorgaenge, wie sie bei E/A-Geraeten und Datenuebertragungen auftreten, verfolgt werden. Die Ausgabe erfolgt auf Bildschirm, Systemdrucker und/oder dem graphischen Drucker K6311.

Das Programm benoetigt 2 KByte ROM und 2,5 KByte RAM . Die zeitliche Aufloesung reicht bis zu einer Impulsbreite von 25 us. Die Datenmenge umfasst 2 Kbyte. Als Eingangspegel am Standardtor sind TTL-Signale verarbeitbar.

Die Zeitangaben gelten fuer eine Rechnertaktfrequenz von 2 MHz.

2. Technische Parameter

Datembreite : 8 Bit

Speichertiefe : 2048 Bit

Startadresse : 100 H

Restartadresse: 1000 H !!!!!

Eingangspegel : 0 ... 5 V ungepuffert

Standardtor : 00 H (PIO-Tor A)

2.1. Zeitanalyse

Aufloesung : 10 us

25 us ... (10 us) ... 2585 us

Triggerung : Vortriggerung

Start, wenn (Daten * Maske) = Triggerwort (Bei Aufloesung 4 us ist die Maske = 0FFH)

2.2. Zustandsanalyse

Aufloesung : ca. 30 us je Halbtakt

Takt : aus Datenstrom

Erlaubte Taktbits werden ODER-verknuepft.
Takt = low wird zuerst aufgezeichnet

Triggerung : Vortriggerung

Start, wenn :

(Daten * Maske) exor (XOR-Maske) = 0

3. Bedienung

Alle Einstellungen erfolgen im Dialog. Ausgaben mit '?' erfordern die Eingabe von J oder N , alle anderen nume-

rische Werte. Die Eingaben erfolgen alle in hexadezimaler Form.

3.1. Aufnahmeparameter

Die Parameter der Datenaufnahme lassen sich vor jeder Messung neu einstellen. Die Entscheidung dazu wird im Dialog abgefordert. Der Rechner fordert nur die fuer die eingestellte Messart erforderlichen Werte ab, wobei die logischen Verknuepfungen der triggerworte den Angaben aus 2.1. und 2.2. zu entnehmen sind.

3.2. Datenanzeige

Die Datendarstellung und der Neustart von Messungen erfolgt von einem zentralen Anzeigebild aus.

3.2.1. Neustart Messung

Das Programm wird entsprechend einem Restart neu gestartet. Es entfaellt allerdings die Auswahl der Grundbetriebsart (Zustand / Zeit).

3.2.2. Neustart Programm

Es erfolgt ein voelliger Neustart einschliesslich Initialisierung.

3.2.3. Anzeige Zeitdiagramm

Es wird der Speicherinhalt zusammen mit allen wichtigen Parametern dargestellt. Auf dem Bildschirm werden 30 Taktzustaende aufgeblendet. Ausser den Messdaten sind folgende Angaben darge-

stellt :

T-A : Seitenanfang (= Adresse linker Rand) POINT : Adresse Pointer

DT : Differenz zwischen Marke (M) und Pointer

in Takten

HEX : Pointerbyte hexadezimal
DEZ : Pointerbyte dezimal

Als Kommando werden folgende Eingaben akzeptiert :

U : 30 Takte vorwaerts (Bild + Pointer)

D : 30 Takte zurueck -"CUR : Cursor rechts = 10 Takte vor
CUL : Cursor links = 10 Takte zurueck

+ : Pointer 1 Takt vor
- : Pointer 1 Takt zurueck
X +/- : Pointer X Takte vor/zurueck
M : Marke wird auf Pointer gesetzt

ENTER : Ende

Autor: Gerd Schoenfelder

Der Objektcodeeditor enthaelt einen Assembler zur Uebersetzung von Befehlen im Mnemonikcode in Maschinencode und den Reassembler zur Rueckuebersetzung.

Ausser dem Maschinencode wird noch eine Markentabelle abgespeichert.

Programmstandort:

4000H ...5DFFH

OCE-Stack:

200H abwaerts

Hinweise zur Benutzung:

- adr = Hexzahl oder vereinbarte Marke
- ein Programmende ist eine Adresse, ab der mind. viermal der Speicherinhalt 'FF' steht
- Verschieben von Progr.teilen nur in mit '00' oder 'FF'
- belegten Speicher moeglich (bei M+E beachten)
- es ist deshalb guenstig, den Speicher mit 'FF' zu initialisieren !

Nach dem Start des OCE auf der Adresse 4000H kann die Adresse der Markentabelle eingegeben werden. Es muessen davor 20 Speicherplaetze freier Speicher sein fuer Merkzellen des OCE. Danach befindet sich der OCE im Anzeigemodus.

+ Markentabelle

- Ende der Tabelle : '00'
- max. 127 Marken
- jede Vereinbarung und jeder Zugriff braucht 5 Byte
- ein Ueberlaufen wird nicht verhindert

+ Anzeigemodus

- Programmanfaenge und markante Programmstellen mit Globalmarken versehen! (3.Zeichen = Buchstabe)
- Kommandos im Anzeigemodus :

Taste Funktion

- K direkte Maschinencodeeingabe
- T Uebergang zum Testmodus ab Anzeigeadr.
- H Vereinbarung der Anzeigeadr. als Haltepunkt
- R Uebergang zum RAM-Modus
- Q Uebergang zum Quellcodeeingabemodus

DOWN naechster Befehl

- UP vorstehender Befehl
- N 32 x DOWN
 - 2 32 x UP ('UP' und 'Z' nur bei vorhandener Globalmarke bis 256 Byte vor akt. Adresse)
- +/- Anzeigeadr. incrementieren
- -/- Anzeigeadr. decrementieren
- A Anzeige ab vorstehender Globalmarke
- G G CR Anzeige ab Programmende
- G O CR Anzeige ab der mit EXT vereinbarten Marke G adr CR Anzeige ab adr
- B Bindekommando (ersetzt symb. Adr. durch hexadez.) erzeugt lauffaehiges Programm
 B CR Binden auf Anzeigeadr.
 - B adr CR

- M Verschieben von Programmen mit Marken
 - M adr CR CR Verschieben von adr bis Programmende auf Bereich ab Anzeigeadr.
 - M adr1 CR adr2 CR von adr1 bis ausschliesslich adr2 auf Bereich ab Anzeigeadr.
- V Verschieben nur der Marken (Markenumrechnung)
 - V adr CR von adr bis Progr.ende auf Anzeigebereich
- V adr1 CR adr2 CR von adr1 bis ausschl. adr2 auf Anzeigeadr.
- E Eingabebereich schaffen
 - E CR 1 Byte
 - E adr CR ab akt. Adr. bis ausschl. adr
 - das folgende Programm wird entsprechend verschoben
- S Streichen von Befehlen S CR 1 Befehl streichen
 - S adr CR von Anzeigeadr. bis adr streichen
- L Anzeige ab Programmzaehler vor dem letzten Schritt im Testmode
- O Quellprogrammausgabe
- O adr CR Programm ab adr als Quelle in RAM geschrieben
- I Quellprogrammeingabe
 - I adr CR Quellprogramm ab adr wird in Anzeigebereich uebernommen (gl. Format wie oben)
- P Reassemblerliste drucken
 - akt. Zeile mit '*' gekennzeichnet
 - Unterbrechung 'S, Fortsetzung 'Q
 - bei Ende wird Seitenvorschub erwartet F
 - P adr CR : adr= Endadr. abs. oder symbolisch
 - P CR bis Progr.ende

+ Quellcodeeingabemodus

- Zahlen dez. oder hex. mit Ziffer beginnend
 - (z.B. : OBFFEH)
- Marke 3 Zeichen, erstes = Buchstabe
- alte Marken ueberschreibbar
- keine Marke: Tabulator oder 1 Leerzeichen
- nach Marke kann Offset bis +127/-128 stehen
- Op.code, Operanden nur durch Leerzeichen getrennt
- Ueberschreiben von Quellcode vermeiden! Vorsicht!
- kein Kommentar!
- Korrekturen: mit S Befehl streichen mit E Freiraum schaffen

Eingebe neuer Befehl

- Fehlermeldungen:
 - F Operations- oder Operandenfehler
 - M Marke schon vorhanden
 - O Offset zu gross
- Uebernahme mit CR, nochmaliges CR naechster Befehl, jede andere Taste Anzeigemodus
- Pseudooperationen:
 - DB n DW nn
 - DM "text" MAR: EXT adr -ext. Marken deklarieren
- # Speicherplatzzaehler
- + Binden
 - mit 'B' auf waehlbare adr oder nach 'T' auf die Anzeigeadr.
 - nur das erstellte Programm als gesamtes (1 Schritt)
 - mit EXT vereinbarte Marken werden nicht verschoben
 - nach Fehlermeldung mit CR weitere Fehler angezeigt
 - (Bindeoperation unterbrochen!)
 - MTB beim Binden nicht veraendert!

+ RAM-Modus

- Funktionen des RAM-Modus:
 - * Anzeige eines bel. Speicherbereichs in HEX oder ASCII
 - * Speichereingabe
 - * Kopieren eines Bereichs in anderen
 - * Vergleich
 - * Suchen nach Bytes
 - * Speicherbereich ausdrucken

- Kommandos:

Taste Funktion

- H Speicher in HEX anz. S " ASCII "
- +1
- -1
- DOWN +8
- UP -8
- N naechste Seite
- Z 1 Seite zurueck
- G direkte Positionierung
- CR uebernehmen Eingabefeld in akt. Pos. (HEX)
- T ASCII-Code des naechsten ueber Tast. eingeg. Zeichens in Eingabefeld uebernehmen
- I Fuellen eines Bereiches
 - I adr CR ab akt. Adr. bis ausschl. adr
- M Kopieren eines Bereichs
 - M adr1 CR adr2 CR -von adr1 bis ausschl. adr2 in akt. Ber.
- V Vergleichen
 - V adr1 CR adr2 CR -Anzahl der Differenzen angezeigt
 - Kursor auf ersten Unterschied

Fortsetzung: CR Wert aus Eingabefeld (Vergl.bereich)

- wird auf akt. Adr. uebernommen
- V Fortsetzung Vergleich
- BREAK Abbruch
- L Suchen einer Datenfolge
 - L adr1 CR adr2 CR Datenfolge ab adr1 bis ausschl. adr2 wird im Speicher gesucht
 - wenn gefunden, auf akt. adr:
 - CR Suche fortsetzen
 - BREAK Abbruch, Bereich vor Suche angezeigt
- P Ausdruck Speicherbelegung
- P adr CR -anlog P im Anzeigem.

+ Testmodus

- T Abarbeitung akt. Befehl und protokollieren normal naechster (vom Progr. auszuf.) Befehl, wenn zuvor im A-Modus Haltepkt. festgelegt, dann dieser
- N Abarbeitung akt. Befehl und Protokoll, naechster im Speicher stehender Befehl
- L direktes Abarbeiten (Echtzeit)
 - OFFH wirkt als Softwarehaltepunkt, naechster Bef. protok.
- R Aendern Registerinh. mit CR bestaetigt
 - BREAK nicht uebernommen
 - Achtung: bei 'T' und 'N' I-Reg. nicht veraendert, IM2
- + Tastencodes: CR/OD, BREAK/03, DOWN/OA, UP/OB, LEFT/08, RIGHT/09 (INS/05, DEL/13, TAB/17)
- + Drucker: eigene Routine enthalten,andere ueber Sprungverteiler auf 5D43H/5D44H; Uebergabe in A (JMP FFE8H)

letzter Bearbeiter:

Uwe Gast Ringfurther Weg 5 Magdeburg 3035

******************** CHESSMASTER Z 1013 ********************

Programmstandort: OBOH - 3400H

Headersave-Laden: @L, danach wird Progr. von 100H-3490H geladen;

nach einem Autostart auf 3450H wird Programm

nach OBOH geladen und gestartet

Headersave-Saven: nur durch vorhergehendes Autostartverbot und @S::

Progammrestart: J 2800 oder @S

Kommandos:

NE (NEW) Aufstellung der Figuren Spielstaerke 0 - 7 LE (LEVEL) RA (RANDOMIZE) Zufallsgenerator 0 - 4 RE (REFERE) Rechner ist Schiedsrichter SE (SELFPLAY) Rechner spielt gegen sich selbst mit Quittung durch ENTER AU (AUTO) Rechner spielt automatisch gegen

sich selbst CO (COLOR) Doppelfunktion:

> 1.Farbwahl: Weiss - Rechner Schwarz - Spieler Rechner gibt weissen Zug vor, angenommen wird mit SPACE, ENTER nach NE hat der Rechner schwarz

2. Zugvorschlag durch Rechner nach CO Zugvorschlag fuer eigene Partei -> nur mit

ENTER quittieren -> vorgeschl. Zug kann durch dessen

Eingabe ausgefuehrt werden

Eingabemodus fuer Schachprobleme BO (BORD)

> z.B. KE4 = weisser Koenig auf E4 -KE4 = schwaz. Koenig auf E4 Uebergang in Spielmodus BO, SPACE, ENTER

Beispiele:

NE, ENT Aufstellen der Figuren LE, ENT, 4 Spielstaerke 4

RA, ENT, 2 Zufallsgenerator 2 E2E6 Zug des weissen Spielers

> Rechner zeigt seinen Zug durch Zeichen im Anfangs- und Endfeld an

Ouittieren mit ENTER

Kennton ueber TB-Geraet (Aufn.)

Weiss - kurze Rochade E1G1 Weiss - lange Rochade E1C1

- * Falsche Zuege oder Nichtbeachten, dass Koenig im SCHACH ist, wird durch "***" angezeigt
- * Abbruch des Spieles jederzeit mit "NE" moeglich
- * PATT und MATT werden kurzzeitig angezeigt (mit Kennton)
- * Ab Spielstaerke 2 koennen die Zuege bereits recht lange dauern, desshalb TB auf Aufnahme, damit Rechner seinen Zug mit Kennton melden kann
- * Vor Programmstart ist es ratsam, fuer eine bessere Zugeingabe, die Tastatur auf HEX-MOD zu schalten

******************* BESCHREIBUNG Hisoft-Pascal (C) *********************

(c) by N.H.& U.G. Mai 1987

Diese Version von Hisoft wurde fuer den ZX-Spectrum entwickelt. Es handelt sich um eine Standardpascalversion, die im Compiler stark abgeruestet wurde. Ebenfalls wurde die Schnittstelle zu anderen Editoren mit Uebergabe von ASCII-Text zu Gunsten des Speicherplatzbedarfes entfernt.

Die angepasste Version fuer den Z-1013 ist gegen einige Aenderungen geschuetzt, dieser Schutz beeintraechtigt die Arbeit mit dem Compiller in keiner Weise und braucht nicht entfernt werden. Als Kassetteninterface ist fuer diese Version der >HEADER< von Rainer Brosig ueber Sprungverteiler vorgesehen. Damit eroeffnen sich fuer den Anwender folgende Moeglichkeiten:

- Abspeichern von Quelltexten
 Lesen von Quelltexten 3. Verbinden von Quelltexten
 4. Abspeichern von lauffaehigen MC-Programmen T,z1

Beim Letzteren wird der Pascaleditor und der Compiler zerstoert (wenn 'Y' eingegeben wird) und es erfolgt ein Linken, anschliessend wird die SAVE-Routine angesprungen und das MC-Programm kann aufgenommen werden. Nach dem Absaven wird das MC-Programm automatisch gestartet. Ein aeusserer Start ist auf Adresse 03F9 H jederzeit moeglich. Zu Testzwecken waehrend der Erstellung ist ein Probelauf nach dem Compilieren moeglich, dazu ist die Frage 'Run?' mit 'Y' zu beantworten. Dieser Probelauf zerstoert NICHT den Compiler!Das Kommando 'R'wiederholt den Start. STEUERKOMMANDOS:

```
Parameterangabe Pflicht:
Insert ab Zeile mit Increment (*wie AUTO *)
Listet Quelle ab Zeile1 bis Zeile2

Toilor bei List (*Siehe LINES*)
Listet Quelle ab Zeilel bis Zeile2
K(x1) Anzahl der Zeilen bei List (*Siehe LINES*)
Cz1,z2 Compile Zeilel bis Zeile2
D(z1,z2) Delete Zeilel bis Zeile2
M(z1,z2) Move Kopiert Zeilel auf Zeile2
N(z1,i1) Renumber 1.Zeile.Increment
Iz1,i1
Fz1, z2, $1, $2 Finde von Zeile1 bis2 $1 und gehe in EDIT
                   Edit Zeile1
Ez1
        'SPACE' Pointer rechts
        '<-'
                  Pointer links
        '->'
                   Tabulator
        'ENTER' Abschluss Mode
                   Ouit := Zustand vor EDIT
        R
                   Reload := Zustand vor Aenderung in EDIT
        L
                   List Zeile
        Κ
                  Kill aktuelles Zeichen
        Ζ
                   Kill bis Zeilenende
        F
                  Weitersuchen (siehe 'F'-Kdo)
        S
                  Substitute $1 gegen $2 (siehe 'F'-Kdo.)
                  Insert bis 'ENTER'
        Ι
                Change bis 'ENTER' (ueberschreiben)
Pointer an das Ende setzen und Insert-Mode
Put (Text auf Band schreiben)
        С
        Χ
P(z1,z2)
G
                  Get (Text von Band lesen)
Cz1
                 Compile ab Zeile1
                  Run Probelauf
R
Т
                   :=MC Programm Adressen umrechnen+linken
```

```
В
             Bye Systemaustritt
Χ
             Ausgabe Anfangsadresse Textpuffer
W
             Ausgabe der Quelle auf Drucker
*****************
* *
       FEHLERMELDUNGEN COMPILER
* *
************
    ZAHL ZUGROSS
    ; ERWARTET
    UNDEF. NAME
    NAME ERWARTET
5
    BEI CONST = UND NICHT :=
    =ERWARTET
7
    EINE ANWEISUNG DARF NICHT MIT DIESEM NAMEN BEGINNEN
8
    :=ERWARTET
9
    ) ERWARTET
10
    TYPFEHLER
11
    .ERWARTET
12
    FACTOR ERWARTET
13
   CONSTANT ERWARTET
14
   NAME IST KEINE CONSTANTE
15
    THEN ERWARTET
16
   DO ERWARTET
17
    TO ODER DOWNTO ERWARTET
18
  ( ERWARTET
19
    AUSDRUCK TYP KANN NICHT GESCHRIEBEN WERDEN
20
   OF ERWARTET
    , ERWARTET
21
2.2
    :ERWARTET
2.3
    PROGRAM ERWARTET
2.4
    VARIABLE EWARTET, DA PARAMETER VARIABEL IST
25
    BEGIN ERWARTET
26
    BEI READ VARIABLE ERWARTET
27
    AUSDRUECKE DIESES TYPS KOENNEN NICHT VERGLICHEN WERDEN
28
    INTEGER / REAL ERWARTET
29
    VARIABLENTYP KANN NICHT GELESEN WERDEN
30
    DIESER NAME IST KEIN TYP
31
    BEI REAL IST EXPONENT VERLANGT
    SCALARER AUSDRUCK , KEIN NUMERISCHER ERWARTET
32
33
    LEERSTRINGS VERBOTEN, CHR (0) VERWENDEN
34
    (/ERWARTET
35
    /) ERWARTET
36
    ARRAYINDEX MUSS SCALAR SEIN
37
    .. ERWARTET
    (/ ODER , ERWARTET IN ARRAY DECLARATION
38
39
    OBERGRENZE < UNTERGRENZE!
40
    ZU LANG! MAX.256 ELEMENTE
    ERGEBNIS VOM TYP NAME ERWARTET
41
42
    , ODER /) ERWARTET IN SET
43
    ../ ,/ /) ERWARTET
    PARAMETERTYP MUSS NAME SEIN
44
45
    LEERES SET KANN NICHT FACTOR IN NICHT-ZUWEISUNGSANW.
     SEIN
    SCALARTYP (+REELLE ZAHL) ERWARTET
46
47
    SCALARTYP REELLE ZAHLEN ERWARTET
48
    SETS NICHT VERTRAEGLICH
    < AND > SETS NICHT DAMIT VERGLEICHEN
49
```

FORWARD, LABEL, CONST, VAR, TYPE BEGIN ERWARTET

50

- 51 HEXAZAHL ERWARTET
- 52 SETS KOENNEN NICHT GEPOKET WERDEN
- 53 ARRAY ZU GROSS
- 54 END ODER : IN RECORDDEFINITION FEHLT
- 55 FELDNAME ERWARTET
- 56 NACH WITH VARIABLE ERWARTET
- 57 WITH VARIABLE MUSS RECORD TYP SEIN
- 58 FELDNAME NICHT MIT WITH ANWEISUNG IN VERBINDUNG
- 59 NACH LABEL VORZEICHENLOSE INTEGERZAHL
- 60 NACH GOTO VORZEICHENLOSE INTEGERZAHL
- 61 MARKE IN FALSCHER PROGRAMMEBENE
- 62 MARKE NICHT VEREINBART
- 63 PARAMETER VON SIZE MUSS VARIABLE SEIN
- 64 AUF ZEIGER NUR GLEICHHEITSTEST ANGEWANDT
- 65 ZULAESSIGE WRITE-PARAMETER FUER INTEGER: E:M:H
- 66 \$ ENTHAELT KEIN ZEILENENDEZEICHEN
- 67 PARAMETER VON NEW, MARK, REALISE MUSS ZEIGERVARIABLE SEIN
- 68 PARAMETER VON ADDR MUSS VARIABLE SEIN

Folgende Pascalbefehle sind implementiert:

FRAC	EXP	LN	ARCTAN	TAN	COS
SIN	INP	OUT	SIZE	ADDR	INLINE
ENTIER	USER	RANDOM	INCH	HALT	EOLN
PAGE	SQRT	ROUND	TRUNC	MAXINT	SUCC
PRED	ORD	PEEK	POKE	RELEASE	MARK
NEW	TOUT	TIN	CHR	ODD	ABS
SQR	FALSE	TRUE	BOOLEAN	CHAR	REAL
INTEGER	READLN	READ	WRITELN	WRITE	PACKED
NIL	FORWARD	PROGRAM	OR	OF	TO
DO	IF	SET	NOT	MOD	DIV
VAR	AND	FOR	END	GOTO	WITH
TYPE	CASE	ELSE	THEN	LABEL	CONST
ARRAY	UNTIL	WHILE	BEGIN	RECORD	DOWNTO
REPEAT	FUNCTION	PROCEDURE			
NEW SQR INTEGER NIL DO VAR TYPE ARRAY	TOUT FALSE READLN FORWARD IF AND CASE UNTIL	TIN TRUE READ PROGRAM SET FOR ELSE WHILE	CHR BOOLEAN WRITELN OR NOT END THEN	ODD CHAR WRITE OF MOD GOTO LABEL	ABS REAL PACKE TO DIV WITH CONST

STRINGS MUESSEN ALS ARRAY OF CHAR VEREINBART WERDEN

Die Compilersteuerung erfolgt unter Benutzung der Kommentarklammern (*,*). Der Compiler erkennt eine Zeichenkette als Steuerzeichen an, wenn vor ihr das reservierte Symbol'\$' eingetragen ist. '+' schaltet Mode ein , '-' schaltet Mode aus.

'+' und '-' werden jeweils nach dem Steuerbuchstaben gesetzt. Zum Beispiel schaltet (*\$L+*) auf vollstaendiges Listing Folgende Buchstaben sind zulaessig:

	(+)	(-)
L(+)	VOLLST.LISTING	NUR FEHLERZEILEN
○(+)	OVERFLOWTEST BEI INTEGER (+/-)	ENTFAELLT (SCHNELLER)
C(+)	TASTATURABFRAGE BEI TEST	KEIN ENDLOSSCHLEIFENTEST
A(+)	TEST FELDINDIZESGROESSE	TEST ENTFAELLT
I(-)	BEI INTEGER <>= RICHTIG AUCH	KOREKTUR WIRD NICHT
	BEI OVERFLOW	DURCHGEFUEHRT
P	DRUCKER EIN/AUS (ohne +/-)	

letzter Bearbeiter:

Nicolas Hildebrandt W.-Kuelz-Str. 34 Weimar 5300

Das Headerprint-Programm dient der automatischen Erfassung von Kassetteninhalten, die mit dem Headersave-Programm aufgezeichnet wurden, auf einen Drucker.

Standort: 100H - 37FH Start: 100H

Anpassung: 103H: JMP DRDEL ;Ruecksetzen logischer Druckertreiber 106H: JMP DRAKK ;Uebergabe Zeichen (Akku) an Druckertr.

Nach dem Start des Programms wird abgefragt, ob ein neues Verzeichnis angelegt werden soll. Wenn ja, wird die Kassettenseite (A,B o. 1,2) sowie der Name der Kassette abgefragt (beliebiger String). Diese Angaben werden danach als Kopf ausgedruckt. Auf die Aufforderung START TAPE kann die Kassette entweder von vorn oder ab der aktuellen zu protokollierenden Position gestartet werden. Nun wird immer dann, wenn ein Programmkopf gelesen wird, der Inhalt des Kopfes als ASCII-String zeichenweise an den Druckertreiber uebergeben. Bei sehr langsamen Druckern ist zu beachten, dass der naechste Kopf erst dann gelesen werden kann, wenn der vorherige Kopf fertig gedruckt ist (kann vor allem bei sehr kurzen Programmen vorkommen). Der Abbruch des Programms kann, so lange ein Signal anliegt, mit BREAK (S4-K) erfolgen, ansonsten mit RESET.

Nach dem Start des Programms wird ein Programm zum Ruecksetzen des Druckertreibers angesprungen (kann auch zum Initialisieren benutzt werden). Wird ein solches Programm nicht benoetigt, kann der entspr. Sprung auf 103H mit RET (C9H) kurzgeschlossen werden.

Zweckdienliche Hinweise bitte an Rainer Brosig, W.-Florin-Str. 2c COSWIG, 8270.

Korrekturen zur Programmkassette M0191 fuer Z1013

(sind blau eingearbeitet, außerdem gibt es Patche für Headersave und Pascal. Diese sind in der aktualisierten Kassette bereits erfolgt).

Beiblatt zur Kassette

IG HC des Informatikzentrums der TU Dresden

Dresden, 10.12.1987

Liebe Teilnehmer unserer 1. Z1013-Tagung vom 5.12.87!

Bei der Herstellung unserer Tagungskassette "M0191" ist leider ein technischer Fehler aufgetreten, den wir erst nach dem Verkauf festgestellt haben. Wir bitten Euch vielmals um Entschull digung. Die Kassett läßt sich nicht einwandfrei in den Z1013 einlesen. Wir möchten Euch nun wie folgt helfen. Ihr habt zwei Möglichkeiten die Programme zu erhalten:

- Schickt die Originalkassette an Freund Steglich, er wird eine neu bespielte Kassette zurückschicken!
- Wenn Ihr die Kassette behalten wollt, dann schickt bitte das Einlegeblatt Eurer Kassette mit Eurer Adresse versehen ab. Legt bitte 10,-M (Materialwert für die neue Kassette) in den Umschlag. Eine Postanweisung ist ebenfalls möglich.

Ohne den Nachweis für die gekaufte Kassette kann aus Kapazitätsgründen keine Bearbeitung erfolgen!

Reklamationsbearbeitung:

Klaus Steglich Karl Str. 10 Hohen Neuendorf 8426

gez. Steglich/Brosig