以太坊 ETH 挖矿详细教程

神鱼

ETH 挖矿交流 QQ 群: 343148122

准备工作

ETH 挖矿主要是使用显卡来挖矿。需要配置一台 PC 来运行挖矿程序, 主要硬件包含:显卡, 主板, 电源, CPU,内存, 硬盘(推荐60G以上SSD), 延长线、转接线等。其中显卡决定了挖矿的速度, 主板、电源很大程度上决定矿机运行的稳定程度。

硬件准备

主板建议:显卡挖矿不需要很大的 PCIE 带宽,主板上具备 PCI-E 1X 即可满足带宽要求。一般主板上具有 3-5 个 PCI-E 1X 接口,1 个 PCI-E 16X 接口,此外主板上具有大 4PIN 供电接口对稳定性有一定的提升。PCI-E1X 需要淘宝购买 1X 转16X 延长线。

推荐型号:

Intel 1151	Intel1150	Intel1155	AMD FM2/FM2+	
华擎 B150A-X1	华擎 H81 Pro BTC	华擎 H61 Pro BTC	华擎 FM2A58+BTC	
华擎 H170A-X1	映泰 H81A		华擎 FM2A88M+ BTC	

显卡: 280, 280X,290,380,380x, 390;4G 及以上显存; N卡 GTX 950 及以上;

型 号	280	280X	290	380	380X	390	GTX950
速度(Mh/s)	18	20	25-27	20	20-22	27-30	10

钱包准备:

获得一个钱包地址:(钱包,交易网站均可);

图形钱包: https://github.com/ethereum/mist/releases

命令行客户端 Geth: https://github.com/ethereum/go-ethereum/releases/

交易所:

国内 云币 https://yunbi.com/

交易量最大的 P网 https://poloniex.com (注册时需翻墙获取验证码)

小白建议去云币网注册个账号去, 然后生成一个充值地址

挖矿设置

1、 系统及驱动

系统以 win7 64 位最佳,建设使用官方原版系统。最新版本的驱动由于挖矿软件尚未优化,速度较差。A 卡建议 15.11 版本驱动。确保识别所有显卡。

2、 挖矿软件

挖矿软件包含 ethminer 和 Stratum Proxy。Ethminer 以 getwork 方式获取任务,并进行挖矿。 Stratum Proxy 将 getwork 协议转化为 Stratum 协议,连接矿池,为局域网矿机提供稳定快速的 getwork 连接。使用 Stratum Proxy 会减少丢包和延时,并提供矿池备份设置,提升收益 10-20%。由于 ETH 每 16 秒一个区块,挖矿软件也不完善,目前通过 Stratum Proxy 的拒绝率在 4-5%,getwork 协议在 10%以上。

首先修改 eth-proxy.conf 中的收款地址和掉线报警邮箱, 矿池地址等;运行 eth-proxy.exe; 编辑 ETHminer 文件夹下的 wakuang.bat,

ethminer --farm-recheck 400 -G --cl-local-work 64 --cl-global-work 16384

- -F http:// 代理 (eth-proxy.exe) 运行的局域网地址:8080/矿工号
- --farm-recheck:软件强制更新任务周期 单位是 MS;
- --cl-local-work : 运算位宽,可以是 64, 128, 256;
- --cl-global-work:显卡运算线程数;

矿工号: 仅支持小些字母和数字

然后双击 wakuang.bat 就开始挖矿了。

疑难问题排查

● 2G 显存卡不能挖矿的,在 wankuang.bat 中添加以下命令:

setx GPU_FORCE_64BIT_PTR 0
setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100

● 显示 DAG 文件错误, 请删除 DAG 文件, 并重新生成; DAG 目录在; C:\Users\用户名\AppData\Local\ethhash