


А Установка ремня




Ремень предназначен для ношения на плече. Не надевайте ремень на шею. Убедитесь, что ремень не блокирует отверстие для вывода готовых фотографий.

В Установка батарей



- ★ Используются четыре щелочные батареи AA, 1,5 B (LR6) (все батареи должны быть новыми и совпадать по типу и размеру).
- ★ Батареи устанавливаются перед установкой кассеты с фотобумагой.

С Заправка кассета с фотобумагой



★ Используйте только кассету с фотобумагой «instax WIDE» от Fujifilm для мгновенных цветных фотографий.


(Другая кассета с фотобумагой не подходит).

- Если кассета с фотобумагой не установлена, на экране отображается знак «—».
- Защитный экран удаляется автоматически при включении камеры 🗓 и нажатии на кнопку спуска затвора 🖸.

Примечания о кассетах с фотобумагой

- Комплект кассет с фотобумагой состоит из 1 черного защитного экрана и 10 листов бумаги.
- Извлекайте кассету с фотобумагой из пакета только непосредственно перед установкой в камеру.

D Фотосъемка





- 1. При горящем светодиоде видоискателя затвор не спускается. 2. Дистанция фотографирования настраивается с помощью кольца объектива 💵.
- 3. Съемка с близкого расстояния (0,9–3 м), съемка с дальнего расстояния (3 м –
- Закончив работу с камерой, всегда выключайте ее для экономии заряда батареи. Если включенную камеру не использовать в течение 5 минут, она выключится автоматически.

Е Использование режима заполняющей вспышки

Вспышку можно использовать в принудительном режиме.



Выберите его, если вспышку нужно использовать независимо от освещенности. Объект фотографируется с достаточной резкостью при контровом освещении.

F Регулировка яркости

Вы можете регулировать яркость изображения в целом.



Нажмите 🗓 для повышения яркости, если изображение получается слишком темным.





Нажмите 👨 для уменьшения яркости, если изображение слишком светлое

G Использование объектива для макросъемки

Вы можете фотографировать объекты с близкого расстояния или фотографировать самого себя, используя зеркало для автопортретов.







- Установите короткую дистанцию съемки (0,9–3 м).
- Перед установкой/отсоединением макрообъектива включите камеру. В противном случае крышка объектива может работать неправильно.
- При установке макрообъектива вставляйте его в камеру прямо, чтобы лапки находились слева и справа.
- Сфокусируйте прицел макрообъектива на объекте.
- Проверять композицию при съемке автопортретов можно с помощью специального зеркала.
- Для отсоединения макрообъектива плавно поверните его.

ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Бумага Размер отпечатка	Кассета с фотобумагой FUJIFILM «Instax WIDE» для моментальных цветных фотографий 62 х 99 мм	Вспышка	Встроенная, автоматическая электронная вспышка, время зарядки — 0,2–6 с (при использовании новых батарей), индикатор заряда вспышки (светодиод горит красным) Режим заполняющей вспышки, эффективный диапазон — 0,9–3 м
Объектив Видоискатель	Выдвижной двухкомпонентный, двухэлементный объектив, f = 95 мм, 1:14 Видоискатель реального изображения, 0,37х, с прицелом	Жидкокристал- лический дисплей (ЖКД)	Счетчик экспозиций (количество неэкспонированных листов фотобумаги), контроль соотношения светлого и темного, режим заполняющей вспышки
Фокусировка	Электроприводная, переключение между двумя диапазонами $(0.9-3 \text{ м и } 3 \text{ м} \infty)$, Normal Mode $(0.9 \text{ m} - 3 \text{ m})$ Landscape Mode $(3 \text{ m} - \infty)$	Питание	Четыре щелочные батареи АА, 1,5 В (LR6) Емкость: 10 кассет с фотобумагой (по результатам исследований FUJIFILM)
Спуск затвора	Программируемый электронный спуск затвора, 1/64 – 1/200 с.	Прочее	С окном проверки загрузки кассеты с фотобумагой, макрообъективом и гнездом для штатива
Управление экспозицией	Автоматическое, диапазон уровней освещенности (ISO 800): LV 10.5 – LV 15, экспокоррекция (контроль соотношения светлого и темного) $\pm 2/3$ EV	Размеры	168 х 96 х 121 мм (без выступающих деталей) / 612 г (без батарей, ремешка, кассеты с фотобумагой и макрообъектива)
Вывод отпечатков	Автоматический	* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.	

Узнайте больше на fujifilm.ru instaxmini.ru

