Simcom Android ril 适配 1.13

	Histoty
2016-06-07	First release
2018-05-21	Version 1.13

一 SIMCOM 模块 USB 相关描述

SIM7100/SIM7200/SIM7230/SIM7250/7500/7600/7800 系列模块的 USB VID 是 0x1E0E PID 是 0x9001

SIM5360/SIM6320/SIM5320 的 USB VID: 0x05C6 PID:0x9000

SIM7100 系列作为 Slave USB 设备,配置如下表

Interface number				
0	USB serial	Diagnostic Interface		
1	USB serial	GPS NMEA Interface		
2	USB serial	AT port Interface		
3	USB serial	Modem port Interface		
4	USB serial	USB Audio Interface		
5	USB Net	NDIS wwan interface		
6	USB adb	Android add debug port		

SIM7100/7500/7600/7800 系列可以支持 NDIS 方式拨号! 但默认的情况下均采用 ppp 拨号方式。

下面适配的步骤中请依据拨号方式操作!下列配置除指明 ndis 使用外,默认 ppp 和 ndis 都需要配置。

Android7.1 由于 selinux 权限限制,拨号脚本无法被调用,建议使用 ndis 拨号,如需 ppp 拨号请添加 selinux 策略。

二 USB 串口驱动使用

PPP 和 NDIS 拨号都需如下配置。

1 USB Serial 的内核配置支持 CONFIG_USB_SERIAL=y CONFIG_USB_SERIAL_WWAN=y

CONFIG USB SERIAL OPTION=y

如果是适配 SIM5360/SIM6320/SIM5320 等模块: 因为一般的 linux 内核都有预置这些模块的 VID 和 PID。 所以。做完这步口可以直接跳到第四步 RIL 库应用

2 修改驱动代码增加 SIM7100 的 VID/PID

找到内核源码文件 option.c(一般情况下,路径在 drivers/usb/serial/option.c)

● 如果是较新的内核版本(V3.2以上)

● 如果是较低的内核版本,

```
#define SIMCOM_SIM7100_VID 0x1E0E
#define SIMCOM_SIM7100_PID 0x9001
```

在 option ids 列表中增加

{ USB DEVICE(SIMCOM SIM7100 VID, SIMCOM SIM7100 PID)}, /*SIM7100 */

3. 预留 NDIS 口:

```
如果采用 PPP 拨号方式:可以不做这一步.
如果采用 NDIS 拨号方式,需要这一步步骤:
在 option.c 中的 option_probe 添加下面一段代码。
/* sim7100 */
if (serial->dev->descriptor.idVendor == SIMCOM_SIM7100_VID &&
```

serial->dev->descriptor.idProduct == SIMCOM_SIM7100_PID &&
serial->interface->cur_altsetting->desc.bInterfaceNumber == 5)
return -ENODEV;

3 内核调试信息打印

如果驱动正确编译到内核,内核开机找到模块后,会打印如下信息

usb 1-1: new high speed USB device using rt3xxx-ehci and address 2 option 1-1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0 option 1-1:1.1: GSM modem (1-port) converter detected usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1 option 1-1:1.2: GSM modem (1-port) converter detected usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2 option 1-1:1.3: GSM modem (1-port) converter detected usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB3 option 1-1:1.4: GSM modem (1-port) converter detected usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB4

dev/ttyUSB0~4 就会生成,上层应用就可以通过这些设备和模块交互了(发送AT 命令等)。

三 USB NDIS NET 使用

如果是 PPP 拨号方式, 直接跳过这一步, 进入第四步 RIL 库应用

Ndis 拨号需在 android 的/system/build.prop 中设置 rild.simcom.ndis=1

1 内核配置支持

7100 NDIS 拨号使用驱动 qmi_wwan.c, 7500/7600 NDIS 拨号使用驱动 simcom_wwan.c (与 ril 打包在一起)

(1) Linux 从 3.4.1 开始已经把 QMI WWAN 驱动包含到源码里。 因此,如果内核版本高于或者等于 3.4.1,只需将这三个配置项打开就可。

CONFIG_USB_WDM=y
CONFIG_USB_USBNET=y
CONFIG_USB_NET_QMI_WWAN=y

并且在 gmi wwan.c 里增加 SIM7100 的 VID/PID,设置端口号 5

{ QMI_FIXED_INTF (0x1e0e, 0x9001,5)}, /* SIM7100 Modem Device */

- (2)如果内核版本低于 3.4.1, 将这两个配置项打开,并使用我们提供的驱动。CONFIG_USB_WDM=yCONFIG_USB_USBNET=y
 - (3) qmi_wwan.c 放在 drivers/net/usb 目录下,并且修改 Makefile

obj-\$(CONFIG_USB_USBNET) += usbnet.o qmi_wwan.o

simcom wwan.c 放在 drivers/net/usb 目录下,并且修改 Makefile

obj-\$(CONFIG USB USBNET) += usbnet.o simcom wwan.o

驱动正确编译到内核,内核开机后连到模块会打印如下信息

qmi_wwan 1-1:1.5: cdc-wdm0: USB WDM device qmi_wwan 1-1:1.5: wwan0: register 'qmi_wwan' at usb-rt3xxx-1, Qualcomm Gobi wwan/QMI device, d6:d8:6c:10:b0:0e

2 使用 ifconfig 查看网卡信息,默认处于 down 状态。

wwan0 Link encap:Ethernet HWaddr D6:D8:6C:10:B0:0E
BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

四 RIL 库应用

1. 解压 simcom_rilXX_XXXXXXXX.tar.gz

里面文件:

init.rc

rild

libril.so

libreference-ril.so

init.gprs-pppd (PPP 拨号用) 3gdata_call.conf (PPP 拨号用)

qmi_wwan.c (7100 NDIS 拨号用)

simcom_wwan.c (7500/7600/7800 NDIS 拨号用)

gps.simcom.so (GPS 库)

2. 默认情况下 RIL 支持的一些功能是关闭的,如果客户有需要相关的功能,需要在 android 系统上添加一些属性。

目前支持的功能:

GPS: rild.simcom.gps=1

1: 启用 GPS, 0 或不设置: 不启用

USSD: rild.simcom.ussd=1
STK: rild.simcom.stk=1
NDIS: rild.simcom.ndis=1

(NDIS 支持 7100 系列及后续系列)

STOPGPS: rild.simcom.stopgps=1

Android 屏幕关闭的时候 GPS 关闭。

GPSLOG: rild.simcom.gpsloglevel=1

默认的情况下,GPS 库会关闭大部分 log,如果客户遇到 GPS 定位相关问题的时候,可以将此属性设置为 1, 这样可以抓更完整的 log,便于分析问题。

NETCLOSE: rild.simcom.netclose=1

有部分 6320 客户需要用内部协议栈和 android 同时拨号上网,内部协议栈拨号成功后 android 会无法成功拨号。 需要先关闭内部协议中。将此属性设为 1, android 拨号前会先关闭内部协议栈拨号

CLVL: rild.simcom.clvl=* (*: 0~7)

有客户需要通过 ril 修改模块音量的, 可以设置此属性, ril 会在 sim 卡 ready 后将此值通过 AT+CLVL=* 设置到模块

CSDVC rild.simcom.csdvc=*

部分客户需要通过 ril 设置 CSDVC 的,可以通过设置此属性, ril 会在 Sim 卡 ready 后将此值通过 AT+CSDVC=* 设置到模块

设置成功后,开机通过 adb shell getprop 可以查看到这些属性

(客户调试的时候可以直接修改/system/build.prop 这个文件,这样可以不需要重新编译系统, 灵活调整开关)

Android 4.0 4.2:

这两个版本的 android 目前没有统一 ril 版本,需要上述功能的话,需要单独 另外提供

3. Init.rc 文件一般放在 android 源码的 /devices/\$vendor_name/\$product_name/下面。具体到各个项目可能会有所区别。 如果看起来不是很明显的,可以先用 adb shell 看一下设备根目录下的 init.rc, 再反推一下源码所用的文件。

根据拨号方式不同, init.rc 所需要修改的有所区别。

NDIS 拨号:

下面截图是 simcom 提供的 init.rc 中的一处截图,将这部分移植到客户源码 init.rc

```
#modified by simcom
#-----
service ril-daemon /system/bin/rild -l /system/lib/libreference-ril.so
    class main
    socket rild stream 660 root radio
    socket rild-debug stream 660 radio system
#---- if need gps feature, unmark next line ------
# socket rild-gps stream 660 radio system
user root
    group radio cache inet misc audio sdcard_rw
```

如果需要支持 GPS, 把 GPS 那行打开

客户如果采用的是 NDIS 拨号,则操作到此后,进入第 4 步(更新 rild 及库文件)

Android4/5/7PPP 拨号:

Init.rc 中可能存在修改权限不成功,需要手动修改权限。

```
#add by simcom
# change init.gprs-pppd for recovery mode
    chmod 0777 /etc/init.gprs-pppd
    chmod 0777 /etc/3gdata_call.conf
```

Android6.0 拨号:

```
#add by simcom
# change init.gprs-pppd for recovery mode
   chmod 0777 /etc/init.gprs-pppd
chmod 0777 /etc/3gdata_call.conf
#modified by simcom
service ril-daemon /system/bin/rild -l /system/lib/libreference-ril.so
   class main
   socket rild stream 660 root radio system
   socket rild-debug stream 660 radio system
   socket rild-ppp stream 660 radio system
    user root
    group radio cache inet misc audio sdcard rw
service pppd_gprs /etc/init.gprs-pppd
#class main
   user root
    group radio cache inet misc
    disabled
    oneshot
```

上面截图是 simcom 提供的 init.rc 中的两处截图。 客户请将这这两部分移植到你们设备源码 init.rc 中

部分客户遇到的问题点:

- a. 源码 init.rc 中一般已经自带了一部分上面配置,按照上面截图修改。不要新增。(不能同时出现两个 service ril-daemon 或 service pppd gprs)
 - b. 有些客户的设备很多路径是 read-only 的。此时 chmod 777

/etc/init.gprs-pppd 不能成功修改权限。可以将脚本指定到其他地方此时假定路径修改为:/system/bin/则同时需要修改下面几处:

chmod 777 /system /system/bin/init.gprs-pppd service pppd gprs /system/bin/init.gprs-pppd

- c. 如果修改了 3gdata_call.conf 的路径,那么修改修改 init.gprs-pppd 文件本身,init.gprs-pppd 里面指定了 3gdata call.conf 的路径。需要修改这个路径
 - 4. 修改 init.rc-pppd 脚本,将延迟时间修改为 500

#/system/xbin/pppd \$*
pppd was put into /system/bin instead of /system/xbin after SDK1.6
/system/bin/pppd user \$PPPD_USERNAME password \$PPPD_PASSWORD connect 'chat -v -s -r "/var/log/chat.log"
f "/etc/3gdata_call.conf"' disconnect 'chat -r "/var/log/chat.log" -t 30 -e -v "" +++ATH "NO CARRIER"'
\$PPPD_DATAPORT 115200 mru 1280 mtu 1280 nodetach debug dump defaultroute usepeerdns novj novjccomp
noipdefault ipcp-accept-local ipcp-accept-remote connect-delay 500 linkname ppp0

5. 添加 PPP 拨号脚本

将 init.gprs-pppd 和 3gdata_call.conf 预置到 init.rc 所指定的路径下. 并修改权限

adb push init.gprs-pppd /etc/

adb push 3gdata_call.conf /etc/

adb shell chmod 777 /etc/init.gprs-pppd

如果 android 系统 /system/bin/ 目录下没有 chat 文件, 可以将我们提供的库文件包中的 chat 文件 push 到 /system/bin/ 目录下


Adb push chat /system/bin/

Adb shell chmod 777 /system/bin/chat

部分客户遇到的问题点:

a. adb 全称叫做 Android Debug Bridge. 主要用于桥接 PC 和 android 设备。 我们一般用 adb 配合 logcat 打印 log、PC 和 android 设备间传送文件。 adb 文件包可以到网络上下载。

Android 设备接到 PC 并安装安装好 adb 驱动后,设备管理器里面有下面这个设备



此时可以使用 adb push 等命令

关于 adb 网络上可以找到大量详细资料及各种问题的解决方案。

- b. 部分设备在用 adb push 之前需要调用 adb remount
- c. 部分客户设备没有 USB 口,而是通过串口连接数据。此时可用 sd 卡 将文件 copy 到相应的位置

- d. 部分客户设备无法执行 cp 命令 (read-only),此时可在设备 shell 目录下执行 mount –o remount,rw /system
- 6. 更新 rild 及库文件

adb push rild /system/bin/ adb shell chmod 777 /system/bin/rild adb push libreference-ril.so /system/lib/ adb push libril.so /system/lib/

7. 关于 android5.0 之后的版本信号图标显示惊叹号问题

Android 会通过 captive_portal_detection 方式检测网络。通过构造一个http 请求发往一个服务器(默认 http://connectivitycheck.android.com/)由于国内无法访问这个服务器, 所以会有几个惊叹号。

此外还会造成一个问题: android 在没有其他网络数据收发的情况下, android 会认为当前网络有问题,以致重新拨号,或者重新初始化 ril 包括模块。

解决方法:

方法 1: 在 android 源码

frameworks/base/packages/SettingsProvider/res/values/defaults.xml 中添加一个属性:

<bool name="def_captive_portal_detection_enabled">false</bool>
此方法会关闭网络检测功能。如果客户希望保留网络检测功能,

方法 2:

在 defaults.xml 中添加一个属性: captive_portal_server 属性值是一个可访问的服务器地址。 或者直接在 NetworkMonitor.java 中直接修改指定服务器。

8. GPS 支持

我们提供的 gps 库文件名是 gps.simcom.so, 客户需要根据自己的系统修改一下名称, 一般来说可以进入 /system/lib/hw 查看一下以前的库文件名, 替换一下即可

Adb push gps.simcom.so /system/lib/hw/gps.xxxxxx.so

9. 关于 kernel3.0 以下版本 IP 获取问题:

将客户 usbnet.c 与我们提供的 usbnet.c 对比,一般可进入 \kernel\derivers\net\usb\usbnet.c 中查看,让客户按照图中红圈部分修改。

```
Usbnet.c
                           00319: static int rx submit (struct usbnet *dev, struct urb *urb, gfp_t flags)
                           00320: {
# UNLINK_TIMEOUT_
onode_id
odriver_name
                           00321: »
                                            struct sk_buff» »
                                                                         *skb:
                           00322: »
00323: »
                                                                         *entry;
                                            struct skb_data»»
                                                           data»»
retval = 0;
lockflags;
                                           int»»
  msg_level
                                           unsigned long» »
                           00324: »
                           00325: »
                                                             » size = dev->rx_urb_size;
                                           size_t» »
  MODULE_PARM_D
                           00326
 usbnet_get_endpo
EXPORT_SYMBOL_
                                           //@@xiaobin.wang modify 20170109
//if ((skb = alloc_skb (size + NET_IP_ALIGN, flags)) == NULL)
skb = __netdev_alloc_skb(dev, size + NET_IP_ALIGN, flags);
if (NET_IP_ALIGN && skb)
                           00327
 usbnet_get_ethern
EXPORT_SYMBOL
                           00328
                           00329
 intr_complete
 init_status
                                                 skb_reserve(skb, NET_IP_ALIGN);
                           00331
 usbnet_skb_return
EXPORT_SYMBOL_
                           00332
                                            if(!skb)
 usbnet_change_m
EXPORT_SYMBOL
                                                 netif dbg(dev, rx err, dev->net, "no rx skb\n");
                           00334
 defer_bh
usbnet_defer_keve
EXPORT_SYMBOL_
                                                 usbnet_defer_kevent (dev, EVENT_RX_MEMORY);
usb_free_urb_(urb);
                           00335:
                           00336:
 rx_complete
rx_submit
rx_process
rx_complete
                           00337
                                     >>
                                                 return -ENOMEM;
                           00338:
                                            //skb_reserve (skb, NET_IP_ALIGN);
                           00340
                                            //@exiaobin.wang modify 20170109
 intr_complete
```

10. 抓 ril log

如果移植后发现有异常,提供 ril log: adb logcat –b radio –v time >radio.txt adb logcat –v time >main.txt

如果设备和 PC 间是串口连接, 进入串口 shell 模式后执行 Logcat –b radio –v time Logcat –v time 把打印出的 log 存成文件

五 客户遇到的一些问题:

1. apn 没有设置:

如果按照上面所述步骤操作后,出现有网络信号,但是不能成拨号上网, 很有可能是 apn 没有设置, apn 的设置使用基本是 android 上的操作,这部分本身是需要客户自行调试他们的系统设置的。但是目前很多客户,尤其是电信卡使用客户都反馈这个问题, 所以整理了一个大致分析解决此问题的流程,请客户参考:

- a. 首先大致判断一下网络模式, 主要判断一下是否是 CDMA/EVDO 模式如果不是 7100CE/6320 并且使用电信卡的话,不用考虑 CDMA/EVDO 模式
- b. 非 CDMA 模式:进入 android 设置界面下,查看一下是否有 apn,是否处于激活状态。如果没有设置或未激活则添加激活一下即可。
- c. CDMA/EVDO模式:此时原生态的 android 设置一般都是不显示 apn 设置菜单。此时可以从 radio log 大致判断一下是否为 apn 未设置(所有网络模式都可以以此判断)。用 UltraEdit 打开 radio log,搜索字符串 apn, 把所有带 apn 的行过滤出来,看最后如果仍然显示 null 的话,就是 apn 没有设置好(目前只有 6320 或 7100CE 使用电信卡的时候可能处在此模式下)

d. 如果已经确认是 apn 未设置:

此时需要在 android 系统/etc/apns-conf.xml 中修改或添加相应的设置,再删除数据库文件: /data/data/com.android.providers.telephony/databases/telephony.db 重启 android,正常情况下 android 会重新设置 apn 菜单。

注意电信卡目前大致有两种(46003 46011) 46011 一般是 4G 卡,需要根据自己的卡添加, 建议两种都添加。 此外,一定要添加 username 和 password 如果是公网卡,设置为 card card 即可,专网卡的话填写运营商提供的用户名密码

e. 如果已操作 d 步骤, 但是 radio log 仍然显示 null, 那么需要检查一下设置是否成功。 Android 管理使用 apn, 并不是直接读取或操作 apns-conf.xml. 而是通过读写数据库(telephony.db). 所以我们可以直接查看数据库是否已经有我们添加修改的东西:

导出 telephony.db 到 PC 上用 SQLite Expert 查看不导出文件,直接使用 sqlite3 数据库操作命令查看。

2. 端口属性问题(ttyUSB*没有写权限)

部分客户的 android 系统将 ttyUSB* 的权限设置的比较低,导致 ttyUSB 口无法正常使用。

这个一般在 android 源码的 device 子目录下的某个 rc 文件中。 可以直接在 device 目录下执行 grep -rn ttyUSB. 应该可以找到某行显示一个 rc 文件,并且 有显示权限值,正常的应该是 666。 如果不是,找到相应文件,把值修改为 666

/ ncs/ shinesing	0000	system	o y o	system -	
/dev/ttyUSB*		0666 ra	dio	radio	
/dev/ttvSAC0	9666	system	SVS	tem	

- 3. Android 设置添加网络模式设置菜单
 - 部分客户 android 网络模式设置菜单只有 3G 和 2G 两个菜单项,没有 4G 的。
 - a. 打开 android 源码 packages/services/Telephony/res/values/config.xml,将其中config_enabled_lte 的值改为 true。 这样设置菜单中就会有 4G 选项出现
 - b. 修改 android 默认网络模式为 4G: 打开 android 源码

frameworks/base/telephony/java/com/android/internal/telephony/RILConstants.ja va 将其中的变量PREFERRED_NET_MODE修改为NETWORK_MODE_LTE_GSM_WCDMA



c. 网络设置模式设置的 java 源码:

packages/services/Telephony/src/com/android/phone/MobileNetworkSettings.java 客户如果通过 a, b 步骤仍然有问题的,可以去分析这个代码找一下问题

4. APN 设置相关问题

有些 android 设备会发起彩信的连接(非用户主动,可能和 android 本身相关) RIL 接到彩信连接之后需要断开正常数据连接,再重新通过彩信的 apn,拨号上网。 结束后等待 android 重新下发数据网络连接。 由于拨号上网需要一定的时间,所以会造成网络断开一阵的现象。

如果客户并不需要彩信,邮件的功能, 我们建议去掉彩信,邮件等 apn 设置 很多 android 设备默认预置了彩信,邮件的 APN。(进入 apn 设置界面,可以看到好几个选项)。我们建议保留一个即可:

中国移动: 保留 cmnet 中国电信: 保留 3gnet 中国电信: 保留 ctnet

下面的修改方式供参考:

修改前:

将红色下面部分和红色 X 部分去掉 修改后: