CORBERÓ

MANUAL DE USUARIO

Placa de inducción de 3 zonas

CCIG10033W

6600 W · Slider / Touch Control · 3 Boosters · Temporizador 99 min

Modelo	CCIG10033W
ASIN	B0CW5QC87W
EAN	8436607752707
Color	Blanco / Eurokera Glass

Lea atentamente estas instrucciones antes de instalar y utilizar la placa. Conserve este manual para futuras consultas.

1. Seguridad

La instalación y conexión eléctrica deben ser realizadas por personal cualificado y conforme a la normativa aplicable.

No utilice la placa si el vidrio está agrietado o roto. Desconecte el aparato de la red y solicite asistencia técnica.

Durante y después del uso, las zonas pueden permanecer calientes. Respete los indicadores de calor residual y mantenga a los niños alejados de la superficie caliente.

No coloque objetos metálicos como cuchillos, tenedores, cucharas o tapas sobre la placa, ya que pueden calentarse.

No deje aceite o grasa calentándose sin vigilancia. No utilice la superficie como zona de almacenamiento.

2. Especificaciones técnicas

Característica	Especificación
Modelo	CCIG10033W
EAN	8436607752707
Tipo	Placa de inducción integrada
Color	Blanco / Eurokera Glass
Zonas	3
Control	Slider / Touch Control
Niveles de potencia	9
Temporizador	Hasta 99 minutos
Booster	Sí, en las 3 zonas
Bloqueo infantil	Sí
Indicador de calor residual	Sí
Desconexión automática de seguridad	Sí
Tensión / frecuencia	220-240 V / 50 Hz
Potencia total	6600 W
Dimensiones de placa	590 x 520 x 62 mm
Hueco de encastre	560 x 490 x 58 mm
Cable	1,0 m
Peso neto	7,8 kg

3. Zonas de cocción

Zona	Diámetro	Potencia	Booster
Superior izquierda	160 mm	1200 W	1500 W
Inferior izquierda	180 mm	1800 W	2200 W

Zona	Diámetro	Potencia	Booster
Derecha	300 mm	2500 W	3000 W

4. Recipientes adecuados

Utilice recipientes aptos para inducción, con base plana y material ferromagnético. Para comprobar un recipiente, acerque un imán a su base: si se adhiere con firmeza, normalmente será compatible.

Centre el recipiente sobre la zona y elija un diámetro adecuado. Una base deformada, demasiado pequeña o incompatible puede impedir la detección o reducir el rendimiento.

5. Uso del panel de control

Encienda la placa mediante el control principal y seleccione la zona deseada. Ajuste el nivel de potencia con el control Slider/Touch Control entre los niveles disponibles.

Evite apoyar objetos sobre los sensores. Mantenga el panel limpio y seco para garantizar una respuesta correcta de los controles táctiles.

6. Función Booster

La función Booster aumenta temporalmente la potencia de la zona seleccionada para acelerar el calentamiento. El modelo dispone de Booster en sus tres zonas.

Utilice esta función cuando necesite alcanzar rápidamente una temperatura elevada y vuelva después a un nivel de potencia adecuado para continuar la cocción.

7. Temporizador

El temporizador permite programar hasta 99 minutos. Seleccione la zona de cocción correspondiente y ajuste el tiempo mediante los controles. Al finalizar el periodo programado, el sistema actuará según la configuración prevista para la zona seleccionada.

8. Bloqueo de seguridad

El bloqueo infantil permite impedir cambios accidentales en los controles. Active el bloqueo cuando la placa no esté siendo utilizada o cuando sea necesario evitar manipulaciones involuntarias.

La placa también dispone de desconexión automática de seguridad e indicadores de calor residual.

9. Limpieza

Antes de limpiar, apague la placa y espere a que la superficie se haya enfriado, respetando siempre los indicadores de calor residual.

Limpie el vidrio con un paño suave o una esponja no abrasiva y un producto adecuado para vitrocerámica/inducción. Retire los derrames lo antes posible.

No utilice limpiadores abrasivos, estropajos metálicos, chorros de vapor ni objetos que puedan rayar la superficie.

10. Resolución de problemas

Problema	Comprobación recomendada
La placa no enciende	Compruebe la alimentación eléctrica, protecciones y conexión.
No detecta el recipiente	Compruebe que el recipiente sea apto para inducción, tenga base plana y tamaño adecuad

Problema	Comprobación recomendada
Los controles no responden	Limpie y seque el panel y compruebe que el bloqueo no esté activado.
La zona se apaga	Revise el temporizador, la desconexión automática y posibles condiciones de seguridad.
Permanece calor residual	Espere a que la zona se enfríe antes de tocar o limpiar la superficie.

11. Eliminación

Al final de su vida útil, entregue el aparato en un punto autorizado de recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No lo deseche junto con los residuos domésticos sin clasificar.

Modelo CCIG10033W · ASIN B0CW5QC87W · EAN 8436607752707
Manual preparado específicamente para este modelo a partir de la documentación y especificaciones oficiales publicadas por Corberó.