CORBERÓ

MANUAL DE USUARIO

Campana extractora decorativa de pared en cristal

CCSP10090PGL

90 cm · 3 velocidades · Iluminación LED · Clase energética B

Modelo	CCSP10090PGL
EAN	8436555982416
Registro EPREL	43572
Tipo	Campana decorativa de pared

Lea estas instrucciones antes de instalar y utilizar el aparato. Conserve el manual para futuras consultas.

1. Información de seguridad

Desconecte siempre la campana de la alimentación eléctrica antes de realizar tareas de limpieza, mantenimiento o intervención.

La instalación debe realizarse sobre una superficie resistente y respetando la normativa eléctrica y de ventilación aplicable. Mantenga libres las aberturas de ventilación.

No flamee alimentos directamente bajo la campana. No deje aceite o grasa calentándose sin vigilancia y mantenga limpios los filtros para evitar acumulaciones inflamables.

Cuando se utilice simultáneamente con aparatos que consuman gas u otros combustibles, asegure una ventilación suficiente de la estancia.

2. Datos del producto

Parámetro	Valor
Modelo	CCSP10090PGL
EAN	8436555982416
Registro EPREL	43572
Clase de eficiencia energética	B
Consumo anual de energía	55,1 kWh/año
Eficiencia fluidodinámica	23,1 (Clase B)
Eficiencia de iluminación	24,3 Lux/W (Clase B)
Eficiencia de filtrado de grasa	67,8 % (Clase D)
Flujo de aire mínimo	407 m³/h
Flujo de aire máximo	582 m³/h
Ruido mínimo	58 dB
Ruido máximo	64 dB
Velocidades	3
Iluminación	2 LED de 1,5 W
Motor	1 motor de 195 W
Filtro	Aluminio de 3 capas
Salida de aire	Ø 150 mm
Dimensiones aprox.	108,2 x 89 x 43 cm
Acabado	Vidrio templado de 6 mm / tubo negro

3. Instalación

Centre la campana sobre la zona de cocción y compruebe que la pared pueda soportar correctamente su peso. Utilice fijaciones adecuadas al material de la pared.

Para evacuación al exterior, conecte un conducto compatible con la salida de Ø 150 mm. Mantenga el recorrido lo más corto y recto posible para reducir pérdidas de caudal y ruido.

Si la instalación funciona en recirculación, utilice el sistema de filtrado de carbón compatible con el aparato. Respete las distancias de seguridad indicadas para la placa de cocción y la normativa aplicable.

No conecte el aparato a la red hasta finalizar correctamente la instalación.

4. Funcionamiento

La campana dispone de tres velocidades. Utilice una velocidad baja para cocción suave, una velocidad media para el uso habitual y la velocidad alta cuando exista una mayor generación de vapor, humo u olores.

Encienda la campana al comenzar a cocinar. Para mejorar la eliminación de olores residuales, puede mantenerla funcionando durante unos minutos después de finalizar.

La iluminación LED permite iluminar la superficie de cocción y puede utilizarse independientemente de la extracción cuando el panel de control lo permita.

5. Limpieza y mantenimiento

Limpie el vidrio y las superficies exteriores con un paño suave ligeramente humedecido y detergente neutro. Seque después. No utilice estropajos metálicos, productos abrasivos ni disolventes.

La acumulación de grasa reduce el rendimiento y puede aumentar el riesgo de incendio. Limpie regularmente las superficies accesibles y los filtros.

6. Filtro de aluminio

El filtro de aluminio de tres capas retiene la grasa generada durante la cocción. Retírelo con cuidado y límpielo periódicamente con agua templada y detergente desengrasante suave. Déjelo secar completamente antes de volver a colocarlo.

No utilice la campana sin el filtro de grasa correctamente instalado.

7. Iluminación LED

El aparato utiliza dos puntos de iluminación LED de 1,5 W. Antes de cualquier intervención, desconecte la campana de la red. Si fuera necesaria una sustitución, utilice únicamente un repuesto compatible y recurra a personal cualificado cuando proceda.

8. Resolución de problemas

Problema	Comprobación
No funciona	Compruebe la alimentación eléctrica y el control de encendido.
Poca extracción	Revise la velocidad seleccionada, la limpieza del filtro y posibles obstrucciones del conduct
Ruido elevado	Compruebe fijaciones, conducto de salida y correcta colocación del filtro.
Olores persistentes	Revise el sistema de filtrado y, si funciona en recirculación, el estado del filtro de carbón.
La luz no funciona	Desconecte el aparato y revise el sistema LED con personal cualificado si es necesario.

Si la incidencia persiste, deje de utilizar el aparato y contacte con un servicio técnico cualificado.

9. Eficiencia energética y eliminación

Según la ficha de producto facilitada conforme al Reglamento Delegado (UE) 65/2014, el modelo tiene clase energética B y un consumo anual de energía de 55,1 kWh/año.

Al final de su vida útil, entregue el aparato en un punto de recogida autorizado para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No lo deseche junto con residuos domésticos sin clasificar.

Modelo CCSP10090PGL · EAN 8436555982416 · EPREL 43572
Proveedor indicado en EPREL: KURBIN LANE SL. Manual preparado para identificación y uso del modelo indicado.