CORBERÓ

MANUAL DE USUARIO

Frigorífico 2 puertas con congelador

Modelo: CF2PV31224W

ASIN: B0DJ8ZHYPY · EAN: 8436607755692

312 L · 175 cm · Less Frost · Cajón Crisper · Puerta reversible · Blanco

Lea estas instrucciones antes de instalar y utilizar el aparato. Conserve este manual para futuras consultas.

1. Seguridad

Utilice el frigorífico únicamente para la conservación doméstica de alimentos. Instálelo sobre una superficie firme, estable y nivelada, en un lugar seco y ventilado.

No dañe el circuito de refrigeración. Mantenga libres las aberturas de ventilación. No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de conservación salvo que estén expresamente autorizados para ello.

Antes de limpiar, mover o realizar cualquier mantenimiento, desconecte el aparato de la red eléctrica. No tire del cable para desenchufarlo.

No almacene sustancias explosivas, aerosoles inflamables ni recipientes con materiales peligrosos en el interior.

2. Características principales

Modelo	CF2PV31224W
Tipo	Frigorífico de 2 puertas con congelador superior
Capacidad indicada	312 L
Altura indicada	175 cm
Sistema	Less Frost
Cajón	Crisper para frutas y verduras
Estantes	Cristal
Descongelación	Manual
Puerta	Reversible
Acabado	Blanco

3. Instalación y primera puesta en marcha

Retire todos los materiales de embalaje y compruebe que el aparato no presente daños. Colóquelo dejando espacio suficiente alrededor para permitir la correcta ventilación.

Después de colocar o transportar el frigorífico, déjelo reposar en posición vertical antes de conectarlo. Limpie el interior con un paño suave y séquelo completamente.

Conecte el aparato a una toma de corriente adecuada y deje que alcance la temperatura de funcionamiento antes de introducir una gran cantidad de alimentos.

4. Uso del frigorífico

Distribuya los alimentos permitiendo la circulación del aire frío. No introduzca alimentos calientes; espere a que alcancen una temperatura adecuada. Mantenga los productos cubiertos o en recipientes cerrados.

Utilice el cajón Crisper para frutas y verduras. Los estantes de cristal pueden organizarse según las necesidades de almacenamiento, siempre que queden correctamente asentados.

5. Congelador

El compartimento superior está destinado a alimentos congelados y a la congelación de alimentos aptos para ello. Evite introducir una cantidad excesiva de alimentos a temperatura ambiente de una

sola vez.

No vuelva a congelar alimentos que se hayan descongelado completamente, salvo que hayan sido cocinados previamente de forma segura.

6. Sistema Less Frost y descongelación

El sistema Less Frost ayuda a reducir la formación de escarcha, pero puede ser necesario realizar una descongelación manual periódica. Cuando la capa de hielo sea significativa, retire los alimentos, desconecte el aparato y deje que el hielo se derrita de forma natural.

No utilice objetos metálicos o afilados para retirar el hielo y no aplique fuentes de calor directas, ya que podría dañarse el circuito frigorífico.

7. Limpieza y mantenimiento

Desconecte el aparato. Retire alimentos, estantes y accesorios desmontables. Limpie el interior con agua templada y un detergente suave. No utilice productos abrasivos, disolventes ni estropajos metálicos.

Limpie periódicamente las juntas de las puertas y compruebe que cierren correctamente. Mantenga limpia y ventilada la zona posterior del aparato.

8. Puerta reversible

El sentido de apertura de la puerta puede invertirse para adaptarlo a la instalación. La operación requiere desmontar y recolocar bisagras y elementos de fijación. Para evitar daños o una alineación incorrecta, se recomienda que la realice una persona con experiencia técnica.

9. Resolución de problemas

Incidencia	Comprobación
No funciona	Compruebe enchufe, alimentación eléctrica y conexión.
No enfría suficientemente	Compruebe cierre de puertas, ventilación, ajuste de temperatura y cantidad de alimento
Exceso de hielo	Compruebe que las puertas cierren bien y realice la descongelación cuando sea necesar
Ruidos	Compruebe que el aparato esté nivelado y no toque muebles u objetos cercanos.
Agua en el interior	Compruebe la colocación de alimentos y realice limpieza/descongelación si procede.

10. Eliminación

Al final de su vida útil, entregue el aparato en un punto de recogida autorizado para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No lo deseche junto con los residuos domésticos.

Modelo CF2PV31224W · ASIN B0DJ8ZHYPY · EAN 8436607755692