CORBERÓ

MANUAL DE USUARIO

Campana extractora decorativa piramidal

KURAMATHI760X

70 cm · Acero inoxidable · 3 velocidades · Control por pulsador

Modelo	KURAMATHI760X
ASIN	B0CP9JWV58
EAN	8436607752363
Tipo	Campana decorativa piramidal de pared

Lea atentamente estas instrucciones antes de instalar y utilizar el aparato. Conserve este manual para futuras consultas.

1. Seguridad

Desconecte la campana de la red eléctrica antes de realizar cualquier tarea de limpieza, mantenimiento o intervención.

La instalación debe realizarse de forma segura y respetando la normativa aplicable. La pared debe poder soportar el peso del aparato y los elementos de fijación deben ser adecuados al tipo de superficie.

No flamee alimentos directamente bajo la campana. No deje recipientes con aceite o grasa calentándose sin vigilancia. Mantenga los filtros limpios para evitar acumulaciones de grasa.

Cuando la campana se utilice simultáneamente con aparatos que consuman gas u otros combustibles, asegure una ventilación adecuada de la estancia.

2. Especificaciones

Característica	Especificación
Modelo	KURAMATHI760X
EAN	8436607752363
Tipo	Piramidal de pared
Color	Acero inoxidable / negro
Ancho	700 mm
Profundidad	500 mm
Altura cuerpo	260 mm
Caudal mínimo	402,3 m³/h
Caudal máximo	621,71 m³/h
Ruido mín./máx.	61 / 69 dB
Velocidades	3
Control	Pulsador
Motor	1 x 165 W
Potencia total	168 W
Iluminación	LED, 2 x 1,5 W
Clase energética	A
Consumo anual	36 kWh/año
Filtros	2 filtros de aluminio + filtro de carbón activo
Salida	Ø 150 mm
Alimentación	220-240 V / 50 Hz
Peso neto	10 kg

3. Instalación

Centre la campana sobre la zona de cocción. La distancia indicada para placas eléctricas es de 600 a 750 mm y para placas de gas de 650 mm. Si el fabricante de la placa exige una distancia superior,

respete siempre la mayor.

El modelo admite instalación con evacuación al exterior o recirculación. Para evacuación, utilice un conducto adecuado a la salida de 150 mm y procure que el recorrido sea corto y con el menor número posible de curvas.

El aparato incluye tubos decorativos de 400 + 400 mm, válvula antirretorno y tubo flexible silenciador de 150 mm de diámetro y 200 cm de longitud.

No conecte la campana a la alimentación eléctrica hasta finalizar correctamente el montaje.

4. Funcionamiento

El panel de pulsadores permite encender y apagar la extracción, seleccionar uno de los tres niveles de velocidad y controlar la iluminación LED.

Velocidad 1: cocción suave y poca generación de vapor.
Velocidad 2: uso habitual.
Velocidad 3: mayor producción de humo, vapor u olores.

Se recomienda encender la extracción al comenzar a cocinar y mantenerla unos minutos después de finalizar para ayudar a eliminar olores y vapores residuales.

5. Filtros

Filtros de aluminio: retienen la grasa generada durante la cocción. Límpielos periódicamente con agua templada y detergente suave. Déjelos secar completamente antes de reinstalarlos.

Filtro de carbón activo: se utiliza especialmente en modo recirculación para reducir olores. Debe sustituirse cuando pierda capacidad de filtrado. No lo trate como un filtro metálico lavable convencional.

No utilice la campana sin los filtros correspondientes correctamente colocados.

6. Limpieza y mantenimiento

Limpie las superficies de acero inoxidable con un paño suave y un detergente neutro. Evite estropajos metálicos, productos abrasivos, disolventes o limpiadores agresivos.

La acumulación de grasa puede reducir el rendimiento de extracción y aumentar el riesgo de incendio. Revise y limpie periódicamente filtros y superficies accesibles.

7. Iluminación LED

El aparato incorpora dos lámparas LED de 1,5 W. Si la iluminación deja de funcionar, desconecte el aparato antes de cualquier intervención. La sustitución debe realizarse con un repuesto compatible y, cuando sea necesario, por personal cualificado.

8. Resolución de problemas

Problema	Comprobación recomendada
No funciona	Compruebe la alimentación eléctrica y que se haya accionado un pulsador de velocidad.
Extrae poco	Revise la velocidad seleccionada, limpieza de filtros y posibles obstrucciones del conducto.
Ruido excesivo	Compruebe fijaciones, filtros y conducto de evacuación.
Persisten olores	En recirculación, compruebe el estado del filtro de carbón y sustitúyalo si está saturado.

Problema	Comprobación recomendada
LED no funciona	Desconecte el aparato y revise el sistema con personal cualificado si es necesario.

Si la incidencia persiste, deje de utilizar el aparato y contacte con un servicio técnico cualificado.

9. Eliminación

Al final de su vida útil, entregue el aparato en un punto autorizado de recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No lo deseche con los residuos domésticos sin clasificar.

Modelo KURAMATHI760X · ASIN B0CP9JWV58 · EAN 8436607752363
Manual preparado específicamente para este modelo a partir de las especificaciones técnicas publicadas por Corberó.