CORBERÓ

MANUAL DE USUARIO

Campana extractora decorativa de pared

VICTORIA660B

60 cm · Cristal negro · Control Touch · 3 velocidades

Modelo	VICTORIA660B
ASIN	B0CP9QFHQ4
EAN	8436607752059
Tipo	Campana decorativa de pared

Lea estas instrucciones antes de instalar y utilizar el aparato. Conserve este documento para futuras consultas.

Índice

1. Información de seguridad
2. Descripción y especificaciones
3. Instalación
4. Funcionamiento
5. Modos de extracción y recirculación
6. Limpieza y mantenimiento
7. Filtros
8. Sustitución de la iluminación LED
9. Resolución de problemas
10. Eficiencia energética y eliminación

1. Información de seguridad

ADVERTENCIA: La instalación eléctrica y el montaje deben realizarse respetando la normativa aplicable. Si no dispone de los conocimientos necesarios, recurra a personal cualificado.

Antes de conectar el aparato, compruebe que la tensión de la red sea compatible con la indicada para el equipo. Desconecte la campana de la alimentación antes de realizar tareas de limpieza, mantenimiento o intervención sobre sus componentes.

No utilice la campana sin el filtro de grasa correctamente instalado. Evite llamas abiertas directamente bajo la campana y no deje recipientes con aceite o grasa calentándose sin vigilancia.

Debe existir una ventilación adecuada en la estancia cuando la campana funcione simultáneamente con aparatos que utilicen gas u otros combustibles. El aire extraído no debe descargarse en conductos destinados a evacuar humos de aparatos de combustión.

Las superficies accesibles pueden calentarse durante la cocción. Mantenga a los niños alejados de las zonas calientes y supervise el uso del aparato cuando sea necesario.

2. Descripción y especificaciones

Característica	VICTORIA660B
Tipo	Decorativa de pared
Acabado	Vidrio templado negro, 6 mm
Ancho exterior	600 mm
Dimensiones (prof. x ancho x alto)	422 x 600 x 310 mm
Caudal mínimo	391,8 m³/h
Caudal máximo	594,2 m³/h
Potencia sonora mín./máx.	61 / 67 dB
Niveles de extracción	3
Control	Touch
Motor	1 motor de 165 W
Potencia total	168 W
Iluminación	LED, 2 x 1,5 W
Alimentación	220-240 V / 50 Hz
Clase de eficiencia energética	A
Consumo anual de energía	41,8 kWh/año
Filtro de grasa	1 filtro de aluminio
Filtro de carbón activo	Incorporado
Tubos decorativos	400 + 400 mm
Válvula antirretorno	Sí

3. Instalación

3.1 Ubicación

Instale la campana centrada sobre la zona de cocción y sobre una superficie capaz de soportar correctamente su peso. Antes de perforar, compruebe que no existan cables eléctricos, tuberías u otras instalaciones ocultas en la pared.

3.2 Distancia respecto a la placa

Como referencia del fabricante, la distancia indicada para una placa de cocción eléctrica es de 600 a 800 mm. Para una placa de gas, la distancia mínima indicada es de 650 mm. Respete siempre cualquier distancia superior exigida por el fabricante de la placa o por la normativa aplicable.

3.3 Conexión

La alimentación nominal es de 220-240 V a 50 Hz. La toma de corriente debe quedar accesible tras la instalación o debe existir un sistema adecuado de desconexión de la red.

> **No conecte el aparato hasta haber finalizado correctamente el montaje.**

4. Funcionamiento

La VICTORIA660B dispone de control táctil y tres niveles de extracción. Seleccione la velocidad en función de la cantidad de vapor, humo u olores generados durante la cocción.

Velocidad baja: adecuada para cocción suave y poca generación de vapor.
Velocidad media: uso habitual durante la cocción.
Velocidad alta: indicada cuando se genera una mayor cantidad de vapor u olores.

La iluminación LED puede utilizarse para iluminar la superficie de cocción. Para mejorar la eliminación de olores residuales, puede mantenerse la extracción durante unos minutos después de finalizar la cocción.

5. Modos de extracción y recirculación

Salida de aire al exterior

En este modo, el aire aspirado atraviesa el filtro de grasa y se conduce al exterior mediante el sistema de evacuación correspondiente. Procure que el recorrido del conducto sea lo más corto y directo posible para reducir pérdidas de rendimiento.

Recirculación

Cuando no exista salida al exterior, el aire puede filtrarse mediante el filtro de grasa y el filtro de carbón activo antes de retornar a la estancia. El filtro de carbón retiene olores y debe sustituirse periódicamente en función de la frecuencia de uso.

6. Limpieza y mantenimiento

> **Desconecte siempre la campana de la alimentación y espere a que las superficies se enfríen antes de limpiarla.**

Limpie el cristal y las superficies exteriores con un paño suave y húmedo y un detergente neutro. Seque después con un paño limpio. No utilice productos abrasivos, estropajos metálicos, disolventes ni limpiadores que puedan dañar el vidrio o los acabados.

La acumulación de grasa reduce el rendimiento y puede aumentar el riesgo de incendio. Mantenga limpios los filtros y las superficies accesibles.

7. Filtros

Filtro de aluminio

El filtro metálico retiene las partículas de grasa. Retírelo con cuidado siguiendo el sistema de fijación del propio filtro. Límpielo periódicamente con agua templada y detergente desengrasante suave. Déjelo secar completamente antes de volver a instalarlo.

Filtro de carbón activo

El filtro de carbón se utiliza principalmente en modo recirculación. No debe limpiarse como un filtro metálico convencional. Sustitúyalo cuando haya perdido capacidad de absorción de olores o según la intensidad y frecuencia de uso.

No utilice la campana sin los elementos filtrantes que correspondan al modo de instalación.

8. Sustitución de la iluminación LED

La campana utiliza iluminación LED de 2 x 1,5 W. Antes de cualquier intervención, desconecte el aparato y deje enfriar la iluminación.

La sustitución de la unidad LED debe ser realizada por una persona cualificada. Para acceder a ella puede ser necesario retirar el filtro de aluminio y desconectar el conjunto LED de su conexión. Utilice únicamente un repuesto compatible con las especificaciones del aparato.

9. Resolución de problemas

Problema	Comprobaciones recomendadas
La campana no funciona	Compruebe la conexión eléctrica y que se haya seleccionado un nivel de potencia.
Extracción insuficiente	Compruebe el nivel seleccionado, la ventilación de la estancia, la limpieza del filtro de gra
La luz no funciona	Compruebe el conjunto LED. La sustitución debe realizarla personal cualificado.
Aparecen restos o goteo de grasa	Limpie el filtro de aluminio y las superficies donde pueda haberse acumulado grasa.
Ruido o vibración anormal	Compruebe que la campana esté correctamente fijada y que el conducto o los filtros esté

Si el problema persiste después de estas comprobaciones, deje de utilizar el aparato y contacte con un servicio técnico cualificado.

10. Eficiencia energética y eliminación

El modelo VICTORIA660B dispone de clase de eficiencia energética A y un consumo anual declarado de 41,8 kWh/año. Para favorecer un uso eficiente, seleccione el nivel de extracción adecuado, mantenga los filtros limpios y apague la iluminación cuando no sea necesaria.

Al final de su vida útil, no deseche el aparato junto con los residuos domésticos sin clasificar. Entréguelo en un punto de recogida adecuado para aparatos eléctricos y electrónicos, de acuerdo con la normativa local.

Modelo: VICTORIA660B · ASIN: B0CP9QFHQ4 · EAN: 8436607752059
Documento preparado a partir de las especificaciones y documentación técnica del fabricante disponibles para este modelo.