Einstellprotokoll Heizkörperventile

Hydraulischer Abgleich – Voreinstellung je Raum

VORLÄUFIG – Heizlast aus den Grundrissen (EG/OG) berechnet. NICHT aus der Heizlast des Kunden: angenommen sind U-Werte der Bauteile (Wand, Decken; Fenster nach Baujahr/Erneuerung 2005), Norm-Außentemperatur −14 °C (Näherung für PLZ 07338), Fenstergrößen im OG, Luftdichtheit und Dachraum-Dämmung. Normleistungen der Heizkörper sind Katalog-Näherungswerte, Leitungslängen geschätzt. Vor Verwendung ersetzen.

Objekt	Einfamilienhaus Wagner – Bestandsheizkörper bleiben
Adresse	Könitzer Str 32, 07338 Kaulsdorf
Stand	23.10.2026
Vorlauftemperatur (Auslegung)	55 °C
Heizkreispumpe	Konstantdruck (Δp-c), Förderhöhe 1,06 m (≈ 10,4 kPa), Volumenstrom ca. 2,23 m³/h

So wird eingestellt

1. Thermostatkopf am Danfoss-Ventil abschrauben (Überwurfmutter lösen, Heizung dabei nicht verstellen).
2. Den Einstellring am Ventileinsatz (Voreinstellung) mit dem Einstellschlüssel oder von Hand drehen, bis der Wert aus dieser Liste gegenüber der Markierung steht. **N** bedeutet: Voreinstellung aufgehoben, Ventil ganz offen.
3. Thermostatkopf wieder aufschrauben und auf die gewünschte Raumtemperatur stellen (Stufe 3 ≈ 20 °C).
4. Gemacht? In der Karte abhaken, Datum und Namen eintragen.

Bei den neuen Kermi-Heizkörpern mit Ventileinsatz ist die Voreinstellung ab Werk auf die Heizkörperleistung angepasst; dort wird nichts eingestellt, nur die Lieferung gegen die Angabe auf der Karte prüfen.

Einstellung je Raum

EG · Wohnzimmer — HK-EG-01

Heizkörper: Typ 22, 600 × 1400
Ventil: Danfoss RA-N 15
Raumheizlast: 1.249 W · Soll-Volumenstrom 191 l/h

Voreinstellung
N
Danfoss-Ventil: Einstellring auf diesen Wert

Dieser Heizkörper ist bei 55 °C Vorlauf zu klein: er schafft nur 79 % der Raumheizlast, der Raum wird bei Außentemperaturen unter ca. -5 °C nicht voll warm. Ventil deshalb ganz öffnen.

☐ eingestellt Datum: _____ Name: _____

EG · Wohnzimmer — HK-EG-02

Heizkörper: Typ 22, 600 × 1400
Ventil: Danfoss RA-N 15
Raumheizlast: 1.249 W · Soll-Volumenstrom 183 l/h

Voreinstellung
N
Danfoss-Ventil: Einstellring auf diesen Wert

Dieser Heizkörper ist bei 55 °C Vorlauf zu klein: er schafft nur 79 % der Raumheizlast, der Raum wird bei Außentemperaturen unter ca. -5 °C nicht voll warm. Ventil deshalb ganz öffnen.

☐ eingestellt Datum: _____ Name: _____

EG · Küche (EG) — HK-EG-03

Heizkörper: Typ 22, 600 × 600
Ventil: Danfoss RA-N 15
Raumheizlast: 985 W · Soll-Volumenstrom 198 l/h

Voreinstellung
N
Danfoss-Ventil: Einstellring auf diesen Wert

Dieser Heizkörper ist bei 55 °C Vorlauf zu klein: er schafft nur 43 % der Raumheizlast, der Raum wird bei Außentemperaturen unter ca. 7 °C nicht voll warm. Ventil deshalb ganz öffnen.

☐ eingestellt Datum: _____ Name: _____

EG · Schlafzimmer — HK-EG-04

Heizkörper: Typ 22, 600 × 2000
Ventil: Danfoss RA-N 15
Raumheizlast: 1.886 W · Soll-Volumenstrom 194 l/h

Voreinstellung
N
Danfoss-Ventil: Einstellring auf diesen Wert

Dieser Heizkörper ist bei 55 °C Vorlauf zu klein: er schafft nur 75 % der Raumheizlast, der Raum wird bei Außentemperaturen unter ca. -3 °C nicht voll warm. Ventil deshalb ganz öffnen.

☐ eingestellt Datum: _____ Name: _____

EG · Bad — HK-EG-05

Heizkörper: Typ 22, 900 × 700
Ventil: Danfoss RA-N 15
Raumheizlast: 1.074 W · Soll-Volumenstrom 201 l/h

Voreinstellung
N
Danfoss-Ventil: Einstellring auf diesen Wert

Dieser Heizkörper ist bei 55 °C Vorlauf zu klein: er schafft nur 56 % der Raumheizlast, der Raum wird bei Außentemperaturen unter ca. 5 °C nicht voll warm. Ventil deshalb ganz öffnen.

☐ eingestellt Datum: _____ Name: _____

OG · Kinderzimmer links — HK-OG-01

Heizkörper: Typ 20, 600 × 1000, Danfoss-Ventil axial 1/2″
Ventil: Danfoss RA-N 15
Raumheizlast: 1.436 W · Soll-Volumenstrom 176 l/h

Voreinstellung
N
Danfoss-Ventil: Einstellring auf diesen Wert

Dieser Heizkörper ist bei 55 °C Vorlauf zu klein: er schafft nur 33 % der Raumheizlast, der Raum wird bei Außentemperaturen unter ca. 10 °C nicht voll warm. Ventil deshalb ganz öffnen.

☐ eingestellt Datum: _____ Name: _____

OG · Kinderzimmer rechts — HK-OG-02

Heizkörper: Typ 22, 600 × 1800 (neu)
Ventil: Kermi x2 Profil-V
Raumheizlast: 1.739 W · Soll-Volumenstrom 363 l/h

Voreinstellung
werkseitig
Kermi-Ventileinsatz: nichts einstellen

Dieser Heizkörper ist bei 55 °C Vorlauf zu klein: er schafft nur 73 % der Raumheizlast, der Raum wird bei Außentemperaturen unter ca. -3 °C nicht voll warm. Ventil deshalb ganz öffnen.

☐ eingestellt Datum: _____ Name: _____

OG · Heimbüro — HK-OG-03

Heizkörper: Typ 22, 600 × 1400
Ventil: Danfoss RA-N 15
Raumheizlast: 1.647 W · Soll-Volumenstrom 172 l/h

Voreinstellung
N
Danfoss-Ventil: Einstellring auf diesen Wert

Dieser Heizkörper ist bei 55 °C Vorlauf zu klein: er schafft nur 60 % der Raumheizlast, der Raum wird bei Außentemperaturen unter ca. 1 °C nicht voll warm. Ventil deshalb ganz öffnen.

☐ eingestellt Datum: _____ Name: _____

OG · Küche (OG) — HK-OG-04

Heizkörper: Typ 20, 600 × 1400, Danfoss-Ventil axial 1/2″
Ventil: Danfoss RA-N 15
Raumheizlast: 1.612 W · Soll-Volumenstrom 163 l/h

Voreinstellung
N
Danfoss-Ventil: Einstellring auf diesen Wert

Dieser Heizkörper ist bei 55 °C Vorlauf zu klein: er schafft nur 41 % der Raumheizlast, der Raum wird bei Außentemperaturen unter ca. 7 °C nicht voll warm. Ventil deshalb ganz öffnen.

☐ eingestellt Datum: _____ Name: _____

Die Werte beruhen auf einer vorläufigen Heizlastberechnung. Voreinstellwerte bitte gegen das aktuelle Danfoss-Datenblatt des verbauten Ventiltyps prüfen. Entwurf – Freigabe durch den Energieberater erforderlich.