

# MÁS CAPACITACIÓN



## WWW.MASCAPACITACION.COM.MX



## MANUAL DE PLOMERIA

## REGLAMENTO DE MÁS CAPACITACIÓN

Meta del curso:

Con este curso podrá auto emplearse e incrementar sus ingresos ya que podrá realizar la conexión de cobre, tubo plus y cpvc, así como cambiar cespol y llaves de tarja y lavabo, instalar el herraje del tanque W.C., así como hacer la conexión de la bomba de agua con interruptores de flotador de pera. Ya que el curso es 80% practico.

#### Datos del curso:

Quienes dan el curso: Plomero con más de 20 años de experiencia.

**Misión**: Preparar a la gente para que pueda adquirir competencias en plomería y así tenerlo como opción de empleo.

**Cuáles son los requisitos**: Solo el querer aprender, no es necesario tener conocimientos previos sobre el tema.



## **TEMARIO**

- 1.-INTRODUCCIÓN
- 2.-TARJA
- 3.-LAVABO
- 4.-TAZA
- 5.-REGADERA
- **6.-**CALENTADOR
- 7.-BOMBA DE AGUA
- 8.-COBRE
- 9.-TINACO
- 10.-TUBO PLUS Y CPVC

LA ESCUELA PROPORCIONA EL 80% DEL MATERIAL.



## 1 INTRODUCCION

**OBJETIVO:** Tener las herramientas necesarias para ejecutar trabajo de plomería desde una fuga de agua hasta la instalación de un baño completo con agua fría y caliente utilizando los diferentes tipos de materiales como **cobre**, **cpvc**, **tubo plus**, **pvc hidráulico y sanitario**.

La fontanería, plomería o gasfitería es la actividad relacionada con la instalación y mantenimiento de redes de tuberías para el abastecimiento de aguas residuales, así como las instalaciones de calentadores en edificios y otras construcciones.


Este trabajo de plomería pareciera ser muy sencillo, pero no, es uno de los mejores pagados, es necesario estar preparado para ser uno de los mejores en cualquier lugar y nivel social, si no estamos preparados y no estamos dispuestos a permanecer e investigar para no ser conformistas necesitamos preguntar cualquier duda que tengamos y así solamente podremos llegar a ser unos profesionales.



## 1.1 HERRAMIENTAS.









## Otras herramientas extra útiles



1.2 NOMBRE DE LAS PIEZAS (CONEXIONES DE COBRE)





### CATÁLOGO 102

Tuerca unión cobre a cobre

10 mm 32 mm 13 mm 38 mm 19 mm 51 mm

25 mm



#### CATÁLOGO 108-H

Codo 90° cobre a rosca interior NPT

10 mm 32 mm 13 mm 38 mm 19 mm 51 mm

25 mm



#### CATÁLOGO 102-H

Tuerca unión cobre a rosca interior NPT

10 mm 32 mm 13 mm 38 mm

19 mm 51 mm 25 mm



## CATÁLOGO 108-R

Codo 90º reducción cobre a rosca interior NPT

10 X 13 mm

13 X 10 mm

13 X 19 mm



#### CATÁLOGO 103

Conector cobre a rosca interior NPT

10 mm 38 mm 13 mm 51 mm

19 mm 64 mm

25 mm 75 mm 32 mm 100 mm



## CATÁLOGO 112

Te cobre a cobre a rosca interior NPT

10 mm 32 mm

13 mm 38 mm

19 mm 51 mm

25 mm







#### CATÁLOGO 100

Cople con ranura cobre a cobre

10 mm 38 mm 13 mm 51 mm 19 mm 64 mm 25 mm 75 mm



## CATÁLOGO 111

Te cobre a cobre a cobre

10 mm 38 mm 13 mm 51 mm 19 mm 64 mm

25 mm 75 mm 32 mm 100 mm



Te reducción cobre a cobre a cobre

10 X 10 X 13 13 X 10 X 10 13 X 10 X 13 13 X 13 X 10 13 X 13 X 19 19 X 13 X 10 19 X 13 X 13 19 X 13 X 10 19 X 13 X 13 19 X 13 X 19 19 X 19 X 10 19 X 19 X 13 19 X 19 X 25 25 X 13 X 13 25 X 13 X 19 25 X 13 X 25 25 X 13 X 19 25 X 19 X 19

32 X 19 X 19 32 X 19 X 25 32 X 19 X 32 32 X 25 X 19 32 X 25 X 25 32 X 25 X 32 32 X 32 X 19 32 X 32 X 25 32 X 32 X 38 38 X 13 X 38

38 X 19 X 38 38 X 25 X 19 38 X 25 X 25 38 X 25 X 32 38 X 25 X 38 38 X 32 X 19 38 X 32 X 25 38 X 32 X 32

38 X 32 X 38 38 X 38 X 13

38 X 19 X 32

38 X 19 X 19

## CATÁLOGO 101

32 mm 100 mm

Cople sin ranura cobre a cobre

10 mm 38 mm 13 mm 51 mm 19 mm 64 mm 25 mm 75 mm 32 mm 100 mm





## CATÁLOGO 108-M

Codo 90° cobre a rosca exterior NPT

10 mm 32 mm

13 mm 38 mm 19 mm 51 mm

25 mm

Youtube: mascapacitacion. Facebook: Mascapacitas. Tel: 2064063. Cel: 9511175007



## PIEZAS GENERALES

Válvula de esfera soldable 3/8 a 4"	Válvula de esfera roscable 3/8 a 4"	Llave para empotrar regadera soldable
Llaves de nariz	Llaves de nariz esfera	Válvula angular de barril
1/2		
Válvula angular roscable	Multiconector con válvula	Chek horizontal o columpio
Check vertical	Check pichancha	Mezcladora lavabo
12		
Mezcladora fregadero	Cespol para lavabo	Cespol para fregadero







# 2 TUBERIAS UTILIZADAS EN LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS.

#### 2.1 COBRE.

Es un metal 100% reciclable y se calcula que el 80% de cobre que la humanidad ha producido esta en uso sin ningún efecto alguno sobre sus productos.

**Cobre**: Elemento químico de símbolo Cu, con número atómico 29 uno de los metales de transición e importante metal no ferroso, su utilidad se debe a la combinación de sus propiedades químicas, físicas y mecánicas, así como sus propiedades eléctricas y su abundancia.


El cobre fue uno de los primeros metales usados por los humanos.





#### PASOS PARA SOLDAR TUBERÍA DE COBRE:

## CÓMO SOLDAR COBRE





4. Aplicación del fundente y ensamble	- El fundente elimina los residuos de óxido, facilita el flujo y evita que las superficies a soldar se oxiden durante el calentamiento.  - Aplicar con pincel una capa delgada y uniforme del fundente al tubo y al casquillo.  - No aplicar con los dedos ni utilizar grandes cantidades, ya que el fundente es corrosivo.  - Ensamblar las piezas a soldar.
5. Calentamiento	- Comenzar a calentar con el soplete, desplazando la llama en dirección perpendicular al tubo, luego el casquillo y finalmente entre el tubo y el casquillo.  - No sobrecalentar, ya que se puede quemar el fundente quitándole su eficacia.  - Mantener el soplete en la base del casquillo y tocar la junta con la varilla de aporte. Si esta derrite, se ha logrado la temperatura adecuada; si no, se debe seguir calentando.
6. Aplicación de la varilla de aporte	- Una vez lograda la temperatura adecuada, comenzar a soldar.  - No utilizar exceso de metal: la cantidad correcta equivale a la circunferencia del tubo.  - El metal fundido fluye hacia la junta por acción capilar sin importar si el flujo SOLDAR-COBRE I, hacia abajo u horizontal.
	- La acción capilar es más eficaz cuando el espacio entre las superficies a soldar oscila entre 0,002 y 0,005 pulgadas,
7. Enfriamiento y limpieza	- Dejar enfriar.  - Limpiar el excedente del fundente con un paño limpio y terminar de enfriar con un paño húmedo.
8. Comprobación	- Comprobar la eficacia de la junta mediante métodos normalizados para el servicio propuesto.



## 2.2 TUBOPLUS.

En la búsqueda de un sistema para la conducción de agua capaz de soportar altas temperaturas de las tuberías convencionales y superar los problemas de unión de las tuberías convencionales, investigadores alemanes desarrollaron hace más de 30 años un material que revoluciono por completo la tecnología en tubería hidráulica hasta el día de hoy el polipropileno copo limero ramdom (PD-R). Estas cualidades sumadas a otras ventajas del material como su gran durabilidad y la ausencia de corrosión superando perfectamente los requisitos para diversas condiciones de uso tanto en viviendas como en industrias y otras aplicaciones. En México grupo rotoplas fabrica tubo plus que día a día incorpora mejoras a la tecnología de sus homólogos europeos como plásticos con protección antibacteriana y filtro UV para extractores y ofreciendo un sistema que responde a los más altos estándares de calidad y posesionándose como líder en el mercado.

#### PASOS PARA LA TERMOFUSION:



Limpiar los dados del termofusor con un paño humedo, con la máquina en frío y sin conectar.



Cortar el tubo en ángulo recto con una tijera corta tubo, u otra herramienta de corte que asegure el corte sin rebabas.



Limpiar la punta del tubo y el interior de su accesorio con un trapo humedecido, antes de realizar cada termofusión.



Marcar el extremo del tubo de acuerdo a las medidas de penetración.



Introducir simultáneamente el tubo y la conexión en los dados, manteniéndolos en posición perpendicular a la plancha del termofusor.



El accesorio debe llegar al tope del dado macho. El tubo en cambio, no debe llegar a tocar el fondo del dado, guiándose por la marca antes hecha.





Después de retirar el tubo y la conexión del termofusor, procede sin pausa a unir los dos materiales, con tranquilidad, sin intervalos, hasta los topes.



## Características



Mejor calidad en Conexiones ya que es el único que las produce en México y bajo normas exclusivas de calidad Tuboplus



Tuboplus es fabricado en México, en cumplimiento con la NOM NMX E 226/2 CNCP y normas exclusivas de Tuboplus



Otorga mejor calidad del agua ya que con su capa AB inhibe la reproducción de bacterias y no requiere pegamentos ni cementos que puedan contaminar el agua



No genera sarro ya que no reacciona con el aqua



Ofrece las mejores uniones gracias a su unión por termofusión que hace de la Tuberia y Conexiones una sola pieza unida a nivel molecular



Capacidad de usar en exteriores gracias a su capa contra rayos UV que ofrece hasta 30 años de vida útil instalado en exteriores y más de 50 años de vida útil instaldo en interiores



Soporta el congelamiento del agua y temperaturas del agua que van desde -5° C hasta 90° C



Mayor resistencia a la presión del agua (24 kg / cm² en diámetros de 20 mm y a 20° C)



El mejor costo-beneficio en Tubería Hidráulica

## **Beneficios**

#### Los 5

#### Para el constructor / instalador, la Línea Hidráulica Tuboplus:

- Cuenta con garantia contra defectos de fabricación al ser instalada con Tuberia, Conexiones y Herramientas Tuboplus (revisar términos y condiciones en www.rotoplas.com).
- Está integrada por más de 200 piezas entre Tubos, Conexiones y Herramientas con diámetros desde 20 mm (1/2 in) hasta 110 mm (4 in).
- Permite el ahorro en el tiempo de instalación al no requerir soldaduras o cementos.
- Tiene mejor relación costo-beneficio contra otros materiales de tubo.
- Es equivalente dimensionalmente con cobre y CPVC.
- Permite su colocación en exteriores por su capa protectora UV.
- La Tuberia Hidráulica Tuboplus cumple con la norma NMX E 226/2-CNCP.

#### Para el consumidor final, la Línea Hidráulica **Tuboplus**


- Mayor durabilidad por su unión por termofusión y mayor resistencia a la temperatura del agua y alta presión.
- Mejor calidad ya que los tubos y conexiones son los únicos producidos en México bajo normas nacionales y normas exclusivas de Tuboplus.
- Mejor calidad del agua por su capa antibacterial, no genera sarro ni se oxida.
- Mayor ahorro de energia ya que conserva la temperatura del agua por más tiempo por su bajo índice de conducción térmica.



## Tubos Tuboplus®



		Código	dn (mm.)	de	di	e	si(cm²)	Peso
	Φ	08116020000	20	20	14.40	2.80	1.63	0.147
	8	08116025000	25	25	18.00	3.50	2.54	0.228
	ĕ	08116032000	32	32	23.20	4.40	4.23	0.366
D	300	08116040000	40	40	29.00	5.50	6.60	0.568
ğ	£	08116050000	50	50	36.20	6.90	10.29	0.885
1	듬	08116063000	63	63	45.80	8.60	16.47	1.391
	ă	08116075000	75	75	54.40	10.30	23.24	1.98
	<	08116090000	90	90	65.40	12.30	33.59	2.85



## Cople






Código	d	D	Р	L	Peso
08340020000	20	30	16	35	12
08340025000	25	34	18	40	15
08340032000	32	42	20	43	24
08340040000	40	54	22	48	44
08340050000	50	69	25	53	78
08340063000	63	84	29	64	141
08340075000	75	100	29	66	236
08340090000	90	120	29	72	380

## Codo 45°





Código	d	D	t	L	Peso
08090045020	20	30	16	20	14
08090045025	25	34	18	23	19
08090045032	32	42	20	27	31
08090045040	40	54	22	31	54
08090045050	50	66	25	36	96
08090045063	63	84	29	44	178
08090045075	75	100	29	48	345
08090045090	90	120	33	53	565

Referencias: - pn : presión nominal (kg/cm²) - de: diámetro externo (mm) - di: diámetro interno (mm) - e: espesor (mm) - si: sección interna (cm²) - Peso: kg/m (en tubos); gramos (en conexiones)



## **Conector Macho**





Código	d1		f	D	D1	P	L	н	E	Peso
08272020015	20	×	1/2	27	38	16	53	12		95
08272020020	20	×	3/4	34	42	16	60	15		150
08272025015	25	×	1/2	34	42	18	58	12		106
08272025020	25	×	3/4	34	42	18	60	15		1.48
08272032020	32	X	3/4	42	54	20	66	15		180
08272032025	32	X	1	42	54	20	68	20		270
08272040032	40	×	11/4	54	72	22	93	20	44	510
08272050040	50	×	11/2	66	78	25	95	20	48	585
08272063050	63	×	2	84	90	29	100	20	60	744
08272075063	75	×	21/2	100	109	31	108	24	77	1296
08272090075	90	X	3	120	128	34	115	27	90	1503

## Conector hembra








Código d1		ı	D	D1	P	L	н	L	Peso
08271020015 20	X	1/2	27	38	16	53	12		59
08271020020 20	X	3/4	34	42	16	60	15		96
08271025015 25	X	1/2	34	42	18	58	12		69
08271025020 25	×	3/4	34	42	18	60	15		94
08271032020 32	×	3/4	42	54	20	66	15		125
08271032025 32	×	1	42	54	20	68	20		157


08271040032	40	×	11/4	54	72	22	73	22	45	408
08271050040	50	×	11/2	66	78	25	75	22	54	481
08271063050	63	×	2	84	90	29	80	22	66	613
08271075063	75	×	21/2	100	109	31	84	22	82	945
08271090075	90	×	3	120	128	34	91	25	95	1204



Codo 90°




Código	d	D	р	L	Peso
08090090020	20	30	16	27	19
08090090025	25	34	18	31	25
08090090032	32	42	20	36	41
08090090040	40	54	22	42	75
08090090050	50	66	25	50	134
08090090063	63	84	29	61	255
08090090075	75	100	29	70	455
08090090090	90	120	33	80	745






Cople eléctrico



Cédigo	ď	d(plg)	D	L	Peso
08270020000	20	1/2	30	55	20
08270025000	25	3/4	36	60	40
08270032000	32		44	70	60
08270040000	40	1104	52	80	180
08270050000	50	1112	66	90	260
08270063000	63	2	90	105	420
08270075000	75	210	95	70	420
08270090000	90	3	112	107	600


#### Curva de sobrepasaje





Código	de	de(plgd)	r	. L	LI	Peso
08085020000	20	1/2	50	130	43	65
08085025000	25	3/4	62	162	53	101
08085032000	32	1	80	206	70	165

#### Curva de sobrepasaje para armar H-H




Código	d	d(plg)	D	P	· r	L	L.I	Peso
08086020000	20	trz	31	12	52	152	53	59
08086025000	25	314	36	13	59	171	62	.90
08086032000	32	- 1	43	16	69	193	72	128



Tuerca unión






Código	ď	o(pig)	Ð	E	L	DI	Peso
08330020020	70	1/2	29	43	46	43	93
08330025025	25	3/4	34	48	50	43	132
08330032032	32		43		50	68	232

Tapon





Código	d	d(pig)	D		L	Pesc
08300020000	20	112	30	16	24	9
08300025000	25	314	33	IB	27	12
08300032000	32	1	42	20	32	20
08300040000	40	191	54	22	39	41
08300050000	50	194	66	25	44	75
08300063000	43	2	83	29	52	142
08300075000	75	27/	100	29	60	250
083000900000	90	3	120	33	68	391


Tapón de reparación



Código	Descripción	Dimensiones	Embalaie
08900499000	Tapón de P.P.C. Random	8 mm	10

Tee con rosca central hembra






Código	d	d(plg)		F	D	DI	P	L	LI	Peso
08131020015	20	1/2	M	1/2	29	37	16	54	33	71
08131025015	25	114	×	1/2	33	43	18	63	39	85
08131025020	25	114	*	3/4	33	43	18	6.3	39	105
08131032015	32	1		1/2	42	54	20	74	44	127
08131032020	32	1	*	314	42	54	20	74	44	149
08131032025	32		*	-	42	54	20	74	44	180

Llave de empotrar (pasaje total)






Código	4	d(plg)	D	P	· L	LI	Peso
08162020000	20	112	35	16	86	70	124-
08162025000	15	3/4	35	18	86	70	119

#### Montura de derivación






Código	т		ď	d(plg)	DI	D2	P	R.	L	L2
08136063020	63	*	20	1/2	30	25	14	32	34	28
08136075020	75	×	20	1/2	30	25	14	38	35	28
08136090020	90	28	20	1/2	30	25	14	45	36	28
08136063025	63	×	25	3/4	35	25	16	32	34	28
08136073025	75	×	25	3.4	35	25	16	38	35	. 28
08136090025	90	- ×	25	3/4	35	25	16	45	36	28
08136073032	75	×	32	- 1	43	32	18	38	37	30
08136090032	90	*	32	1	43	32	18	45	38	30

#### Reducción







Código	di	(plg)		43	(pig)	P	L	Peno
08241025020	25	3/4	×.	20	1/12	16	39	11
08341032020	32		-	10	1/2	16	44	21
08241032025	32	1	×	25	3/4	18	46	1.8
08241040035	40	874	*	25	3.14	18	48	26
08241040032	40	8.14	×	32	- 1	20	48	27
08241050032	50	8'70	*	32		20	56	41
08241050040	50	8'10	×	40	8'7-	22	56	50
08241063040	63	2	*	40	8'6-	22	64	75
08241063050	43	2	×	50	E'D	25	64	86
08241075050	75	2'/1:	×	50	8'70	22	68	119
08241075063	75	3,10	ж	63	2	29	74	173
08241090063	90	3	×	63	2	29	78	186
08241090075	90	3	K	75	2'/1	29	82	264



## Tee reducida extrema y central



#### Válvula de esfera



#### Dados



Código	Descripción	Dimensiones	Embalaje
08900400000	(MH) 20 con ranura	20	2
08900401000	(MH) 25 con ranura	25	2
08900402000	(944) 32	32	2
08900403000	(MH) 40	40	1
08900404000	(144) 50	50	2
08900405000	(21.84) 63	63	1
08900406000	(14-4-) 75	75	1
08900407000	(1449.90	90	2

Dados para monturas de derivación






Código	Descripción	Dimensiones	Embalaje
08900413000	Dados	63 x 20/25	2
08900415000	Dados	75 × 20/25	2
08900416000	Dados	90×2025	2
08900417000	Dides	75 × 32	2
08900418000	Dados	90 × 32	2



## Tee con rosca central macho






Códig	. 4	d(plg	)		F	D	DI	. P	L	LI	Per
08132020		1/2		1/2	29	36	16	54	45	12	107
08132025		314	*	1/2	33	43	18	63	51	12	121
08132025		314	×	3/4	33	43	18	63	54	15	124
08132032		1	x	1/2	42	54	20	74	57	12	161
08132032			×	314	42	54	20	74	60	15	204
08132032		1	×	- 1	42	54	20	- 74	65	20	294

Tee mezcladora






Cádigo	ď	d(pig)	0	P	L	LI	Peso
08137020000	20	1/2	30	16	90	27	23
08137025000	25	3/4	34	18	92	31	34
00131023000	13	-	- 21	10	72	- 21	- 31

Tee reducida central





Código	di	(plg)		42	(pig)	D	PI	P2	L	L.I	Pe
08133025020	25	3/4	×	20	1/2	34	. 18	16	63	32	35
08133032020	32		×	20	1/2	42	20	16	75	39	6
09133032025	32		×	25	3/4	42	20	18	75	39	6
08133040025	40	I'f-	×	25	3.14	53	22	18	65	43	11
08133040032	40	E'fe	×	32	- 1	53	22	20	85	43	10
08133050032	50	1,7	×	31		67	25	20	102	51	20
08133050040	50	177	*	40	17.	67	25	22	102	51	19
08133063040	61	2	×	40	17.	84	29	22	122	60	37
08133063050	63	2	*	50	11/0	84	29	25	122	60	35
08133075050	75	271	×	50	11%	00	29	25	140	70	42
08133075063	75	27/	*	63	2	100	29	25	140	70	49
08133090063	90	3	×	63	2	122	33	29	158	75	69
C8133090075	90	3	*	35	2'11	122	33	29	158	75	83

Eletrofusor




Código	Descripción	Dimensiones	Embalaje
08900201000	Electrofusor para copies eléctricos	2090	1

Llave Alem para ajuste de dados



Cádgo	Descripción	Dimensiones	Embabaje
08900900000	Live Alem	2090	1
	- 1200 miles		





Código	Descripción	Dimensiones	Embalaje
08900610000	Soporte metálico para codos terminales (sin codos)	395 x 40 mm	1
08095020012	Soporte metálico para codos terminales con dos codos con rosca hembra larga de 20 x 1/2	395 × 40 mm	_ 6
08095020026	Soporte metilico para codos terminales con dos codos con rosca hombra extra larga 20 x 1/2	395 × 40 mm	C.



Nivel



Código	Descripción	Dimensiones	Embalage
08901030000	Con dos pasadores con rosca 1/2.  Tres posibilidades de nivelación		-1

#### Perforador para Monturas de derivación



Código	Descripción	Dimensiones	Empaque
08900301136	Perforador para monturas	20/25	1
08900303136	Perforador para monturas	32	- 1

## Pinza para extracción de dados



Código	Descripción	Dimensiones	Embalaje
08900500000	pinza para extracción de dados	2090	1

#### Termofusor de banco 220v - 1000 Watts



Código	Descripcion	Dimensiones	Embalaje
8900200000	Básico sin dados	20190	Caja de madera

## Termofusor TUBOPLUS 110v - 800 Watts



Código	Descripción	Dimensiones	Embalaje
08900106000	I I Ov-básico sin dados	20/63	caja de cartón
08900106100	I I Dv-básico con dados 20 a 32	20/63	cas de cartón
08900106200	110v-básico con dados 20 a 63	20/63	casa de cartón
08900106300	110v-completo	20/63	caja metálica

### Tijeras corta tubo



Código	Descripción	Dimensiones	Embalaje
08900202000	Tuera hasta 32	20/32	-
08900203000	Tyera hasta 63	2063	1.



## 2.3 TUBERIA DE CPVC.

**COPLE CPVC CTS CIFUNSA** 

45248CPV

1/2" (13)

La tubería CPVC está hecha de un termoplástico especial conocido químicamente como cloruro de vinilo clarinado (C.P.V.C) no trasmite olor, ni sabor, no desprende partículas, rebabas, ni residuos, baja transmisión de calor, no se oxida, rompe o chorrea. Tolerancia a temperaturas de 95° c, el sistema es ligero y soporta una presión continua de 100 psi a 82° c y 400 psi a 23° c.

CODO 90° CON INSERTO DE BRONCE CPVC CTS CIFUNSA

1/2" (13)

61.47

57049CPV

	45249CPV	3/4" (19)	5.41					
	45250CPV	1" (25)	25.11	<b>COPLE REDUCID</b>	O CPVC CTS CIFUNSA			
	45251CPV	1-1/4" (32)	30.71					
	45252CPV	1-1/2" (38)	43.04		58400CPV 3/4" (1	9) X 1/2" (13)	6.40	
	45253CPV	2" (51)	90.38			-//- (/		
		- (0-)						
TEE CPVC CTS CIFU	NSA			TEE REDUCIDA C	PVC CTS CIFUNSA			
	45591CPV	1/2" (13)	5.16		45657CPV 3/4">	3/4" x 1/2"	15.43	
	45592CPV	3/4" (19)	11.45		45719CPV 3/4">	1/2" x 3/4"	14.06	
	45593CPV	1" (25)	61.69		45658CPV 1">	3/4" x 1"	61.53	
	45594CPV	1-1/4" (32)	98.99					
	45595CPV	1-1/2" (38)	131.99					
	45596CPV	2" (51)	222.37					
		, ,						
Artículo	Código	Diám Nom.	Pre	7 ti cicuio	Código	Diám N		Precio
TURO CRVC 6 1 M	TC CTC CDD 1	pulg. (mm	1) \$/N		/C 6.1 MTS CTS SDR	pulg.	(mm)	\$/Mx
TUBO CPVC 6.1 M								
la l	45300CPV 45301CPV			4.99 6.55	Nuevo ! 13300CP\   Nuevo ! 13301CP\			170.25 325.11
- 7	45301CPV 45302CPV			0.68	Nuevo ! 13302CP			669.98
1 1		1-1/4" (32)	1,22	15 11 5		- (-	-,	
	45304CPV	1-1/2" (38)	1,61	5.25				
11/2	45305CPV	2" (51)	2,65	5.83				
TUBO CPVC 3.05 I	MTS CTS SDR	11 CIFUNSA		CODO 90°	CPVC CTS CIFUNSA			
1/8	44300CPV		10	2.50	45049CP\	/ 1/2" (1	13)	3.89
	44301CPV			8.28	45050CP\	-/- (-		8.49
	44302CPV	1" (25) 1-1/4" (32)		0.25	45051CP\ 45052CP\	,		25.80 49.07
		1-1/4 (32)		7.63	45053CP\			94.69
1 4	44305CPV	2" (51)		7.92	45054CP\	_		169.99
CODO 45° CPVC C	TS CIFUNSA		-	CODO OR	EJA CPVC CIFUNSA			
1	45078CPV	1/2" (13)		6.24	58300CP	V 1/2" (1	13)	22.65
	45079CPV	3/4" (19)		9.50				
	45080CPV	1" (25)	2	7.39				
				CODO RE	DUCIDO 90° CPVC CI	S CIFUNSA		
					45167CP\	/ 3/4" (19) X 1	1/2" (13)	10.90



Artículo	Código	Diám Nom. pulg. (mm)	Precio \$/Mx	Artículo	Código	Diám Nom. pulg. (mm)	Precio \$/Mx
TUERCA UNION	CDVC CTS CIELIN		27 m.x	SOBORTE DARA	TUBO CPVC CTS		4/ ····×
TOERCA ONION	CFVC CI3 CIFON	JA.		SOF ON I E PARA	TOBO CFVC CIS	CIFORSA	
	45811CPV	1/2" (13)	68.64		59049CPV	1/2" (13)	6.68
	45816CPV	3/4" (19)	96.83	_(( )	59050CPV	3/4" (19)	6.19
	45821CPV	1" (25)	120.07	lan.		4- ()	
TAPON CACHUC	UA COMO CTO CIO			ADADTADODAA	ACUO CONIC CTC	CIFUNCA	
TAPON CACHOC	HA CPVC CIS CI	UNSA		ADAPTADOR MI	ACHO CPVC CTS	LIFUNSA	
	45534CPV	1/2" (13)	4.60		56248CPV	1/2" (13)	4.72
100	45535CPV	3/4" (19)	5.92		56249CPV	3/4" (19)	7.74
	45536CPV	1" (25)	17.64	-	56250CPV	1" (25)	42.15
	45537CPV	1-1/4" (32)	22.57		56251CPV	1-1/4" (32)	66.70
	45538CPV	1-1/2" (38)	31.68		56252CPV	1-1/2" (38)	78.90
	45539CPV	2" (51)	48.14		56253CPV	2" (51)	142.75
4D4DT4D0D444	CHO CON INCE		DI LC CTC	ADARTADORUE	AADDA COVIC CTC		
ADAPTADOR MA	ICHO CON INSEI	RTO DE BRONCE C	PVCCIS	ADAPTADOK HE	MBRA CPVC CTS	CIFUNSA	
40	57248CPV	1/2" (13)	80.54		55248CPV	1/2" (13)	16.36
100	57249CPV	3/4" (19)	116.92		55249CPV	3/4" (19)	23.28
	57250CPV	1" (25)	222.37		55250CPV	1" (25)	30.83
	57251CPV	1-1/4" (32)	810.54		33230CFV	1 (23)	30.03
	57252CPV	1-1/2" (38)	982.69				
	57253CPV	2" (51)	1,275.42				
AD ARTADOR HE			COLUC CTC	DEDUCCIÓN DU	CUINC COME CTC	CITILINGA	_
ADAPTADOR HE	MBRA CON INSE	RTO DE BRONCE	CPVC CTS	REDUCCIÓN BU	SHING CPVC CTS	CIFUNSA	
	58250CPV	1/2" (13)	68.84	E 10	45369CPV	3/4" X 1/2"	4.92
	58251CPV	3/4" (19)	96.62		45373CPV	1" X 1/2"	16.92
	58252CPV	1" (25)	205.34		45374CPV	1" X 3/4"	16.86
	58253CPV	1-1/4" (32)	492.99		45377CPV	1.1/4" X 1/2"	21.85
	58254CPV	1-1/2" (38)	671.18		45387CPV	1-1/4 X 3/4"	21.85
	58255CPV	2" (51)	970.15		45388CPV	1-1/4" X 1"	21.85
VALVULA BOLA	CPVC CTS CIFUN	SA			45382CPV	1-1/2 X 1/2"	33.72
					45383CPV	1-1/2" X 3/4"	33.72
	45863CPV	1/2" (13)	125.84		45384CPV	1-1/2" X 1"	33.72
	45864CPV	3/4" (19)	144.72		45385CPV	1.1/2" X 1.1/4"	33.72
	45865CPV	1" (25)	236.70		45390CPV	2 X 3/4"	61.11
	45866CPV	1-1/4" (32)	552.72		45389CPV	2" X 1"	61.11
	45867CPV	1-1/2" (38)	679.69		45391CPV	2" X 2-1/2"	61.11



#### **PASOS PARA CONECTAR CPVC:**














## 3 INSTALACIONES SANITARIAS Y DE COCINA







# 4 MUEBLES SANITARIOS Y DE COCINA EN UNA CASA HABITACIÓN.













Youtube: mascapacitacion, Facebook: Mascapacitas, Tel: 2064063, Cel: 9511175007










## 5 BOMBA DE AGUA

## 5.1 CONEXIÓN MECÁNICA DE LA BOMBA



#### **INSTALACION**

- CIMENTACION: Instale la bomba en un lugar seco, exento de polvo y la humedad, sujetando la bomba firmemente mediante tornillos.
- TUBERIA DE SUCCION: Procure instalar la bomba lo más cerca posible de la cisterna, así como del espejo de agua. Use siempre en la succión tubería nueva ya sea de cobre, galvanizada o poliducto (pvc), del mismo diámetro de la entrada de la bomba, NO USE REDUCCIONES, al conectar el primer tubo o niple en el orificio de la bomba tenga precaución de no introducirlo más allá del ultimo hilo de la rosca de la misma, en caso contrario puede llegar a tocar el impulsor y perjudicarlo seriamente. Instale en la parte inferior al tubo de succión una válvula de pie (check o pichancha) del mismo diámetro del tubo y recuerde que el 90% de las fallas posteriores se deberán precisamente a la mala instalación o a las entradas de aire en la tubería de succión, ocasionadas por alguna conexión mal hecha.
- ♣ TUBERIA DE DESCARGA: El diámetro de la tubería de descarga, deberá ser igual al de la salida de la bomba. Es aconsejable colocar un niple a la salida y a continuación una "Y" con un tapón macho para facilitar el cebado o purga de la bomba, y a continuación coloque la demás tubería.




- CONEXIONES ELECTRICAS: (Motores monofásicos) fíjese cuidadosamente en el diagrama de conexión de la placa del motor. Normalmente los motores monofásicos vienen conectados de fábrica a 127 voltios. Si la corriente es de 220 voltios, cheque si su motor puede ser conectado a 220 voltios y efectué las conexiones en forma correspondiente, según el diagrama de la placa del motor, teniendo precaución en todos los casos de checar la forma en que viene conectado su motor. Use alambre de calibre adecuado para los C.P. (Caballos de potencia) que desarrolla su motor, tomando en consideración que entre mayor es la longitud del alambre eléctrico mayor debe ser el calibre del mismo para evitar la caída del voltaje, para esto puede consultar a su proveedor de material eléctrico.
- A PROTECCION: Instale en todos los casos un arrancador para protección de su motor, con elementos térmicos adecuados a la capacidad del mismo.
- ♣ CEBADO O PURGA: Una vez instalada la bomba, es necesario cebarla o purgarla. Para este objeto quite el tapón macho del orificio de la "Y" que instalo en la tubería de descarga y vierta agua por el orificio del tubo hasta llenar completamente la tubería de succión y la cámara de la bomba. Efectuada esta operación, su bomba esta lista para su funcionamiento.


DEFECTOS QUE PUEDEN PRESENTARSE EN UNA INSTALACION DE BOMBEO Y LAS FORMAS DE REMADIARLOS.

- a) LA BOMBA FUNCIONA, PERO NO ELEVA AGUA: Esto se debe a que la tubería de succión penetra aire. Revise cuidadosamente la válvula de pie (pichancha) y la tubería de succión. Si la válvula tiene fugas, revise que no tenga basura en el asiento interior o si tiene defecto remplácela por una nueva. Apriete bien la tubería de succión y vuelva a purgarla.
- b) LA BOMBA FUNCIONA PERO ELEVA POCA AGUA: Vuelva a revisar la válvula de pie y la tubería de succión. Asegúrese de que el diámetro de la succión y de la descarga son adecuadas para la cantidad de agua que mueve la bomba. Revise la tubería de descarga y asegúrese que esté libre de reducciones, válvulas obstruidas o basura que obstruye tanto la tubería de succión como de la descarga o partes interiores de la bomba.
- c) LA BOMBA AL FUNCIONAR PRODUCE RUIDO: Inspeccione la tubería de succión, a veces este fenómeno se debe a la entrada de aire en la línea de succión en pequeñas cantidades. Asegúrese que la bomba este firmemente sujetada y bien nivelada.
- d) LA BOMBA NO ARRANCA O DE REPENTE DEJA DE FUNCIONAR: La causa puede ser que la corriente eléctrica no llegue al motor y esto se debe muchas ocasiones a que el cable es muy delgado y la corriente que recibe el motor no es la suficiente, revise cuidadosamente los fusibles del interruptor. Revise las conexiones, los flotadores automáticos o electro niveles y mande a medir el voltaje durante el día y al anochecer.



## APRENDERÁ A CONECTAR UNA BOMBA CON EL CONTROL AUTOMÁTICO PARA EL LLENADO DE TINACO CON UNA CISTERNA







## 6 SERVICIO DE AGUA CALIENTE


## 6.1 TIPOS Y MARCAS DE CALENTADORES

## 6.2 CALENTADORES DE PASO

Calentador tipo almacenamiento.

- I. Localiza en el termostato el volante y gire en sentido contrario de las manecillas del reloj hasta el tope para la posición cerrada coincida con la marca de enfrente y espere 5 minutos.
- II. Retire la puerta del calentador y ventile el área del quemador para evitar posibles acumulaciones de gas.
- III. Gire el volante en sentido de las manecillas del reloj hasta que la posición piloto coincida con la marca continua del frente.
- IV. Para encender el piloto, su calentador cuenta con encendido eléctrico: Primero oprima el botón del encendido eléctrico para generar una chispa de manera continua, inmediatamente después, sin dejar de oprimirlo para sostener la chispa, oprima el botón del termostato hasta el fondo, cuando vea flama en el piloto, suelte solamente el botón del encendido eléctrico; el botón del termostato manténgalo oprimido al menos durante un minuto y después suéltelo. Se debe mantener encendido el piloto, si se apaga repita desde el punto número uno.
- V. Encendido el piloto, coloque la puerta del calentador y gire el volante hasta escuchar un clic, en ese momento se encenderá el quemador, continúe girando el volante hasta ajustar la temperatura deseada.
- VI. Para su calentador gire el volante en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta el tope para que la posición de cerrado coincida con la marca del frente. Siempre que desee repara o dar mantenimiento a su calentador apáguelo completamente y déjelo enfriar.
- VII. El calentador de agua está diseñado para funcionar automáticamente, para ello déjelo siempre encendido. El termostato cuenta con un sistema de seguridad, en caso que llegue a apagarse el piloto, automáticamente cierre el paso de gas.





Este calentador de agua NO DEBE instalarse en lugares donde estén presentes liquidos o vapores inflamables; estos pueden ser dirigidos al calentador de agua. Desde otras áreas de edificio para las corrientes de aire.

NO DEBE instalar su calentador de agua en lugares cerrados o con poca ventilación. Este calentador de agua no debe instalar en los baños o dormitorios. Tenga cuidado con el agua muy caliente, aumenta el riesgo de quemaduras. Siempre verifique cuidadosamente que no existan fugas de gases antes de encender el calentador de agua.

## Si detecta fuga:

- ✓ No trate de hacer funcionar el calentador de agua.
- ✓ No trate de prender ningún aparato eléctrico.
- ✓ No toque ningún interruptor eléctrico.
- ✓ No utilice en teléfono en su inmueble.
- ✓ Apague cualquier flama existente.
- ✓ Deje puertas y ventanas abiertas para su ventilación.
- ✓ Cierre las llaves de paso del cilindro del gas al calentador de agua.
- ✓ Llame desde algún teléfono público o de un vecino a su proveedor de gas o al departamento de bomberos.



## 7 MANTENIMIENTO EN GENERAL

## 7.1 FALLAS COMUNES







## 7.2 DESTAPE DE TUBERÍAS DE AGUA







## 7.3 MANTENIMIENTO A CALENTADORES



Youtube: mascapacitacion, Facebook: Mascapacitas, Tel: 2064063, Cel: 9511175007



