
串口版的U盘文件读写模块的连接说明

(版本: 2)


1、外观

下面是串口版 U 盘文件读写模块的正反面外观,尺寸约长 70mmX 宽 30mmX 高 15mm。



2、接口电路图

图中的 RXD 和 TXD 连接到模块的单片机的串口。



3、接口定义

串口版模块具有三个外部接口: P1 是 USB 插座,可以直接插入 U 盘或者通过 USB 延

长线连接 U 盘,当进行程序升级或者重新配置时应该通过 USB 对连线连接计算机的 USB 端口。P2 是 DB9 插针(可以改为插孔,但是引脚号将发生变化),用于连接单片机系统。P3 是电源输入选择跳线或者电源输入端口。

当 P3 的 2 脚与 3 脚短路时(上连),模块的电源从串口 P2 的第 9 脚输入正电源,串口 P2 的第 5 脚同时作为信号地和电源地。当 P3 的 2 脚与 3 脚断开时(不连),模块的电源从端口 P3 输入,2 脚正电源,1 脚电源地。

模块的实际工作电压为 5V,如果外部输入的电源电压为 5V,那么可以去掉稳压芯片 U4 并短接原 U4 的 1 脚(输入)和 3 脚(输出)。如果外部输入的电源电压大于 5V,那么必须使用稳压芯片 U4 降压,可以接受的外部电源的输入电压为 7.5V 到 20V 之间。外部输入的电源电流不宜小于 100mA,并且应该接有电源退耦电容,容量不小于 200uF。

端口 P2 提供异步串口,用于连接单片机系统,P2 的引脚定义默认情况下是:第 5 脚为信号地及电源地,第 9 脚为正电源(当从 P3 输入电源时该引脚无定义),第 2 脚为串行输入 SIN,第 3 脚为串行输出 SOUT,其余引脚无定义。在此默认情况下与计算机的串口相连接时,应该使用两头都为 DB9 插孔的交叉串口线。

跳线 J2 和 J3 用于设定端口 P2 的第 2 脚与第 3 脚是否交换, 默认情况下跳线的 1 脚与 2 脚短路(下连), 如果跳线是 2 脚与 3 脚短路(上连), 那么端口 P2 的引脚重新定义为第 2 脚为串口输出 SOUT, 第 3 脚为串行输入 SIN。

端口 P2 的异步串口默认情况下使用 RS232 电平,如果去掉 RS232 电平转换芯片 U2 并在 PCB 上短接原 U2 的 12 脚与 13 脚、11 脚与 14 脚,那么端口 P2 使用 TTL 电平。一般情况下,RS232 电平比 TTL 电平更适宜较远距离的传输,但是在 RS232 电平的情况下,串口通讯波特率不宜大于 115200bps,而在使用 TTL 电平并且连线较短的情况下,串口通讯波特率可以高于 115200bps。使用 TTL 电平时,串行输入 SIN 具有弱上拉电阻,串行输出 SOUT 为带弱上拉电阻的开漏输出,长距离通讯时建议额外加上拉电阻。

4、接口协议

串口版模块使用标准版模块的三线制串口通讯协议。

单片机系统与模块之间需要连接 SIN 和 SOUT 两根信号线及公共地线,单片机系统通过串口发送两个同步码字节(57H、ABH)作为执行命令包的启动信号,实现与模块的命令同步。在通过串口输入两个同步码字节时,模块会检查串口数据输入超时,如果连续两个数据字节之间的间隔大于串口输入超时时间,则模块将放弃该同步码及命令包。

模块的串口是 1 位起始位、8 位数据位、1 位停止位的异步串口,串口的通讯波特率可以在功能配置时设定,如果未设定那么默认是 4800bps (与晶体 X2 的频率有关),单片机系统可以根据需要通过 CMD_BaudRate 命令设定更高的波特率。如果在功能配置时选择检查串口超时,那么在通过串口输入命令包时,模块会检查串口数据输入超时,如果连续两个数据字节之间的间隔大于串口输入超时时间,则模块将放弃该命令包。

基本操作步骤是,单片机系统将命令包,包括命令码、后续参数长度(因为各命令码所需要的参数不等长)和参数写给模块,并通知其启动操作,模块执行完成后向单片机返回状态包,包括操作状态码及可选的操作结果。注意,数据流模式的文件读写命令总是不返回状态包。

因为接口操作看起来比较复杂,所以实际过程可以参考随模块一起提供的几个示例程序,直接用其中的 ExecCommand 子程序就可以了,不必理解下面的接口步骤说明。

串口方式的操作步骤是(请参考示例程序中的 ExecCommand 子程序):

- ① 基本概念: 串口通过双向异步串口交换数据,为了防止将命令当成数据,或者将数据当成命令,在单片机系统与模块之间应该采取同步措施,方法是单片机通过串口发送两个同步码字节作为启动信号,用于通知模块"命令码开始发送"。
- ② 单片机系统按以下顺序从串口向模块输出:两个同步码字节(用于通知模块"命令码开始发送")、命令码、后续的参数的长度、以及可选的参数。有些命令不需要任何参数,那么参数的长度就应该是0。
- ③ 模块接收到两个同步码字节后,从串口依次接收命令码及可选的参数,然后分析命令码并执行。如果同个同步码字节间隔超过 20mS 则该命令包被丢弃。
- ④ 对于以字节为单位的文件数据块读写操作请跳过此步骤,对于以扇区为单位的文件数据块读写操作还应该有以下步骤,每读写一个扇区的数据,以下过程就会重复8次,每次传输64字节的数据,共8次可以传输一个扇区的数据。
 - 如果是 CMD_FileRead 读数据块命令,模块通过串口输出请求读取数据的状态码 USB_INT_DISK_READ,状态码输出完成后,模块从串口依次输出 64 字节的数据。单片机系统应该在收到状态码后,再从串口连续接收 64 字节的数据块。如果是 CMD_FileWrite 写数据块命令,模块通过串口输出请求写入数据的状态码

USB_INT_DISK_WRITE,状态码输出完成后,模块等待从串口输入数据。单片 机系统应该在收到状态码后,从串口连续输出 64 字节的数据块。

- 如果模块在数据读写过程中检测到错误,那么模块通过串口输出读写数据块失败 重试状态码 USB_INT_DISK_RETRY,状态码输出完成后,模块从串口依次输出 两字节的数据。单片机系统应该在收到状态码后,再从串口连续接收两字节 的数据。这两字节是一个 16 位的数据,指定需要回改指针的字节数,大端时 高字节在前,小端时低字节在前。用户端程序接收到 USB_INT_DISK_RETRY 状态码后,应该根据该 16 位数据回改文件数据缓冲区指针,以便重新发送或 接收数据。
- ⑤ 模块执行完成,通过串口输出操作状态码,通知单片机系统命令操作完成。在状态码输出完成后,如果状态码为操作成功 ERR_SUCCESS,那么模块还从串口依次输出后续的结果数据的长度、以及可选的结果数据。有些命令执行后没有结果数据返回,那么结果数据的长度就会是 0。
- ⑥ 单片机系统从串口收到状态码后,如果是操作成功,还可以从串口获得可选的结果数据。到此,一个命令包的执行过程结束。
- ⑦ 单片机系统根据需要可以转到步骤②发出下一个操作命令。

5、接口时序

测试条件: TA=25℃, VCC=5V

名称	参数说明	最小值	典型值	最大值	单位
TT0	串口输入数据的间隔超时时间	25	40	100	mS